

税額の円未満端数処理設定を変更する場合下記の手順にて設定ください。

お客様のお使いのレジスターはお買い上げ時の状態は、
内税は円未満は四捨五入、外税は円未満は四捨五入に設定されています。
変更が必要な場合のみ、以下の操作手順で操作してください。

●操作手順

① モードスイッチを「設定」に合わせます。.....

② 円未満端数処理設定をするための操作です。

③ 小計 2 2 6 小計 を押します

③ 内税および税の端数処理の方法を設定します。

0 0 現/預 小計 を押します → **設定終了です**



内税の端数処理

- 円未満四捨五入
- 円未満切捨て
- 円未満切り上げ

外税の端数処理

- 円未満四捨五入
- 円未満切捨て
- 円未満切り上げ

例)
内税: 円未満四捨五入
外税: 円未満四捨五入の場合
 現/預 小計 を押します

※設定終了後、レシートに設定変更内容が出力されます。
※設定変更には「PGM キー」が必要です。「OP キー」での設定変更はできません。