

平素は弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
 2014年4月1日からの消費税率変更にもない、ご利用いただいております。
 電子レジスターの消費税率変更対応方法についてご案内いたします。
 尚、「取扱説明書」にも本内容はすべて記載されていますので併せてご参照ください。

対象機種：TE-M80

消費税率の変更は下記の手順にて設定ください

●税率変更日前に変更日（2014年4月1日）と新税率（8%）を予約設定する場合

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。.....
- ② 変更予約日の設定を開始するための操作です。
 ③ **小計** **4** **2** **7** **小計** を押します
- ③ 変更予約日（14年4月1日）を設定する操作です。
 ① **4** **0** **4** **0** **1** **現/預** **小計** を押します
- ④ 税率変更設定を開始するための操作です。
 ① **2** **7** **小計** を押します
- ⑤ 消費税率を変更（8%）するための操作です。
 ⑧ **現/預** **小計** を押します → **設定終了です**



※消費税率が8%に切り替わるのは、2014年4月1日0時00分以降にモードスイッチを「OFF」にし、再度「登録」に設定した時点です。

●税率が変更される日（もしくは精算後）に税率を8%に変更する場合

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。.....
- ② 税率変更設定を開始するための操作です。
 ③ **小計** **1** **2** **6** **小計** を押します
- ③ 消費税率を変更（8%）するための操作です。
 ⑧ **現/預** **小計** を押します → **設定終了です**



●このあと、モードスイッチを「登録」にすれば、すべての登録が新しい税率で計算されます。

●すべての商品を外税（内税）扱いに設定する場合

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。.....
- ② 外税設定の変更を開始するための操作です。
 ① **小計** を押します
- ③ 外税設定を開始するための操作です。
出金 を押します
- ④ 外税にする **部門1** **部門2** ...と、**—** **%** を押します。
- ⑤ **小計** を押します → **設定終了です**



※内税扱いに設定する場合は③**入金**を押します

※設定終了後、レシートに設定変更内容が出力されます。

税額の円未満端数処理設定を変更する場合下記の手順にて設定ください。

お客様のお使いのレジスターはお買い上げ時の状態は、
内税は円未満は四捨五入、外税は円未満は切捨てに設定されています。
変更が必要な場合のみ、以下の操作手順で操作してください。

●操作手順

① モードスイッチを「設定」に合わせます。.....

② 円未満端数処理設定をするための操作です。

③ 小計 2 2 6 小計 を押します

③ 内税および税の端数処理の方法を設定します。

0 0 現/預 小計 を押します → **設定終了です**



内税の端数処理

- 円未満四捨五入
- 円未満切捨て
- 円未満切り上げ

外税の端数処理

- 円未満四捨五入
- 円未満切捨て
- 円未満切り上げ

例)

内税: 円未満四捨五入

外税: 円未満四捨五入の場合

現/預 小計 を押します

※設定終了後、レシートに設定変更内容が出力されます。

■製品の機能、操作、修理に関するお問合せ先
《カシオレジスターお客様相談センター》

0570-001166

携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合は、
048-233-7215へお掛けください。

市内通話料金のみでご利用いただけます

受付時間 月曜日～土曜日AM9:00～PM5:30(日・祝日・弊社指定休業日は除く)

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

2014年4月11日発行 E'