

3.8. エラー情報

エラーメッセージはエラーメッセージダイアログボックスに表示されます。

最大8個のダイアログボックスが同時に画面上に表示されます。詳細はエラーログを参照してください。

また、HTからのエラー情報もログを参照してください。

エラーが発生した場合は通信を再実行して下さい。

再実行後もなおエラーが発生する場合は、ボーレート等、各インタフェース毎の接続条件を調整するか、LMWIN を再起動して下さい。

すべてのエラーは、DEVICE.INI ファイル(コンフィギュレーションファイル)において指定されたディレクトリのエラーログファイルに記録されます。エラーログファイルはエラーについてセッション番号、エラー発生日時、エラー詳細の情報が有ります。ログは追加されていきます。

端末番号は、B.S/B.B インタフェース使用時は常に”1”です。

■ エラーログファイルの内容

端末番号	セッション番号	日付	時刻	エラーコード	エラー内容	内容詳細
1	0	16-11-2002	17-44-46	0x00	0x01	Undefine Function Code
1	0	16-11-2002	18-12-24	0x00	0x05	Communication Error
1	0	18-11-2002	11-53-29	0x04	0x05	Command Timeout Error

■ エラーコード詳細

CODE	内容	内容詳細
0x00	0xDC	A ドライブフォーマット通知
0x00	0xF5	Z ドライブフォーマット通知
0x00	0xF6	電源断終了
0x00	0xF7	リセット終了
0x00	0xF8	ユーザによる中断終了
0x00	0x01	プロトコルエラー(ファンクションコード)
0x01	0x01	プロトコルエラー(サブファンクションコード)
0x02	0x01	コマンドが実行できませんでした
0x03	0x01	チェックサムエラー
0x04	0x01	コマンドシーケンスエラー
0x05	0x01	シーケンスナンバエラー
0x06	0x01	プロトコルが不正です
0x07	0x01	パラメータエラー
0x08	0x01	タイムアウトエラー
0x10	0x01	プロトコルエラー(DATA LEN)
0x12	0x01	プロトコルバージョンが一致しません
0x13	0x01	メモリが確保出来ませんでした
0x15	0x01	プロトコルエラー(ファイルサイズ)
0x15	0x01	プロトコルエラー(日付)
0x16	0x01	プロトコルエラー(時刻)
0x17	0x01	プロトコルエラー(属性)
0x18	0x01	プロトコルエラー(強制上書き)
0x19	0x01	プロトコルエラー(EOF)

CODE	内容	内容詳細
0x02	0x02	ファイルが見つかりません
0x03	0x02	パスが見つかりません
0x0B	0x02	フォーマットされていません
0x0F	0x02	正しくないディスクです
0x10	0x02	カレントに削除要求が来ました
0x11	0x02	違うディスクです
0x12	0x02	ファイルがありません
0x13	0x03	プロテクトエラー
0x14	0x03	未定義ユニットです
0x15	0x03	ドライブの準備が出来ていませんでした
0x17	0x03	データエラー
0x19	0x03	シークエラー
0x1A	0x03	ディスクがフォーマットされていません
0x1B	0x03	セクタが見つかりません
0x1D	0x03	ライトエラー
0x1E	0x03	リードエラー
0x1F	0x03	ハンディ機種依存エラー
0x20	0x03	ファイルシェアエラー
0x21	0x03	ファイルロックエラー
0x22	0x03	不正なディスク交換
0x23	0x03	FCB フル
0x53	0x03	致命的なエラー
0x00	0x04	読み込み専用ファイル
0x00	0x05	通信エラー
0x01	0x05	HTからの終了要求
0x02	0x05	PC からの終了要求
0x03	0x05	Spawn エラー
0x04	0x05	コマンドタイムアウト
0x05	0x05	ログファイルのオープンに失敗しました
0x06	0x05	オプションエラー
0x07	0x05	開始エラー
0x08	0x05	オープンエラー
0x09	0x05	リッスンエラー
0x0A	0x05	アクセプトエラー
0x0B	0x05	メモリが足りません
0x0C	0x05	プロセスが長すぎます
0x0D	0x05	プロセス不正終了
0x0E	0x05	コプロ正常終了
0x0F	0x05	通信ノイズエラー
0x1C	0x05	コネクトエラー