

消費税 10%税率対応

設定手順書

SE-G2 / SE-S30 / 18CR

2019 年 9 月

カシオ計算機株式会社

## 消費税改定前の事前予約

## 1. 税額 1 円未満の端数処理

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



② 以下の操作をします。

**3** **小計** **2** **2** **6** **小計**

③ 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。

**A** **B** **0** **0** **現/預** **小計**

<b>A</b>	税 1 / 内税の端数処理	円未満四捨五入 : 0
		円末切り捨て : 1
<b>B</b>	税 1 / 外税の端数処理	円末切り上げ : 2

## 2. 予約単価（部門）を設定する

---

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします

**1** **小計** **1** **1** **8** **0** **0** **小計**

- ③ 予約する単価を設定して、最後に「小計」を押します。

部門単価の場合

**単価** **部門キー**

【参考例】 下記を設定します。

部門 2 : ¥800

**8** **0** **0** **-2** **小計**

### 3. 課税方式（部門）を予約設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

**1** **小計** **1** **1** **7** **0** **0** **小計**

- ③ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

課税方式対応キー	税 1	内税	税テーブル 1	<b>入金</b> CAL
		外税	税テーブル 2	<b>出金</b>
	非課税			<b>#/替</b>

#### 部門設定の場合

**課税方式対応キー** **部門キー** **小計**

## 4. 予約日と予約税率を設定する

---

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

**1** **小計** **1** **1** **1** **0** **0** **小計**

- ③ 改定年月日を入力して、「現/預」を押します。

西暦年の下 2 桁、月 2 桁、日 2 桁を入力します。

2019 年 10 月 1 日の場合

**1** **9** **1** **0** **0** **1** **現/預**

- ④ 消費税率 1 を入力して、「現/預」を押します。

10%の場合

**1** **0** **現/預**

- ⑤ 「小計」を押し設定を終了します。

**小計**

## 5. 予約項目を設定する

---

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

**1** **小計** **1** **1** **9** **0** **0** **小計**

- ③ 予約項目を設定して、「現/預」を押します。

**予約項目対応キー** **現/預**

0	税率改定のみ
1	税率改定と単価
2	税率改定と課税方式
3	税率改定と単価と課税方式

最終ページです。