

平素は弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
2014年4月1日からの消費税率変更にともない、ご利用いただいております。
電子レジスターの消費税率変更対応方法についてご案内いたします。
尚、「取扱説明書」にも本内容はすべて記載されていますので併せてご参照ください。

対象機種：CE-2200

消費税率の変更は下記の手順にて設定ください

●税率変更日前に変更日（2014年4月1日）と新税率（8%）を予約設定する場合

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。·····
- ② 変更予約日の設定を開始するための操作です。
③ 小計 4 2 7 小計 を押します
- ④ 変更予約日（14年4月1日）を設定する操作です。
1 4 0 4 0 1 現/預 小計 を押します
- ⑤ 税率変更設定を開始するための操作です。
1 2 7 小計 を押します
- ⑥ 消費税率を変更（8%）するための操作です。
8 現/預 小計 を押します → **設定終了です**



モードスイッチ

※消費税率が8%に切り替わるのは、2014年4月1日0時00分以降にモードスイッチを「OFF」にし、再度「登録」に設定した時点です。

●税率が変更される日（もしくは精算後）に税率を8%に変更する場合

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。·····
- ② 税率変更設定を開始するための操作です。
③ 小計 1 2 6 小計 を押します
- ④ 消費税率を変更（8%）するための操作です。
8 現/預 小計 を押します → **設定終了です**



モードスイッチ

●このあと、モードスイッチを「登録」にすれば、すべての登録が新しい税率で計算されます。

●すべての商品を外税（内税）扱いに設定する場合

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。·····
- ② 外税設定の変更を開始するための操作です。
③ 小計 を押します
- ④ 外税設定を開始するための操作です。
出金 を押します
- ⑤ 外税にする 部門1 部門2 ... と、 - % - % + を押します。
- ⑥ 小計 を押します → **設定終了です**



モードスイッチ

※内税扱いに設定する場合は③出金を押します

※設定終了後、レシートに設定変更内容が出力されます。

※設定変更には「PGMキー」が必要です。「OPキー」での設定変更はできません。

税額の円未満端数処理設定を変更する場合手順にて設定ください。

お客様のお使いのレジスターはお買い上げ時の状態は、
外税は円未満は切捨て、内税は円未満は四捨五入に設定されています。
変更が必要な場合のみ、以下の操作手順で操作してください。

●操作手順

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。.....
- ② 円未満端数処理設定をするための操作です。
- ③ 小計 2 2 6 小計を押します
- ④ 外税および内税の端数処理の方法を設定します。

現/預 小計 を押します → **設定終了です**



外税の端数処理

- 0 円未満四捨五入
- 1 円未満切り上げ
- 2 円未満切捨て

内税の端数処理

- 0 円未満四捨五入
- 1 円未満切り上げ
- 2 円未満切捨て

例)

外税: 円未満四捨五入

内税: 円未満四捨五入の場合

現/預 小計 を押します

※設定終了後、レシートに設定変更内容が出力されます。

※設定変更には「PGM キー」が必要です。「OP キー」での設定変更はできません。