

お客様各位

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

お客様がご利用のレジスターは 2014 年 4 月 1 日に消費税率が 5% から 8% に自動変更されます。*

消費税の課税方式を外税（内税）にする方法についてご案内いたします。

尚、「取扱説明書」にも本内容はすべて記載されていますので併せてご参照ください。

対象機種：NL-200

変更は下記の手順にて設定ください

●すべての商品を外税（内税）扱いに設定する場合

① モードスイッチを「設定」に合わせます。.....

② 外税設定を開始するための操作です。

1 1 3 0 0 小計 を押します。



③ **1 現/預** を押します → **設定終了です**

※内税扱いに設定する場合は **③ 0 現/預** を押します

※消費税率が 8% に切り替わるのは、2014 年 4 月 1 日 0 時 00 分以降にモードスイッチを「OFF」にし、再度「登録」に設定した時点です。

※設定終了後、レシートに設定変更内容が出力されます。

税額の円未満端数処理設定を変更する場合下記の手順にて設定ください。

お客様のお使いのレジスターはお買い上げ時の状態は、
内税は円未満は四捨五入、外税は円未満は切捨てに設定されています。
変更が必要な場合のみ、以下の操作手順で操作してください。

●操作手順

① モードスイッチを「設定」に合わせます。.....

② 円未満端数処理設定をするための操作です。

③ 小計 2 2 6 小計 を押します

③ 内税および税の端数処理の方法を設定します。

0 0 現/預 小計 を押します → **設定終了です**



内税の端数処理

- 円未満四捨五入
- 円未満切捨て
- 円未満切り上げ

外税の端数処理

- 円未満四捨五入
- 円未満切捨て
- 円未満切り上げ

例)
内税: 円未満四捨五入
外税: 円未満四捨五入の場合
 現/預 小計 を押します

※設定終了後、レシートに設定変更内容が出力されます。