


## ディスクフォルダ更新ツール使用方法



カードの状態を更新する場合は、常駐アイコンをタップしてください。アイコンの脇にメニューが表示されます。



メニューのそれぞれの項目は下記の通りです。

■ **CF Card**

タップするとCFの内容を更新します。CFが認識されていない場合には選択することは出来ません。

■ **SD Card**

タップするとSDの内容を更新します。SDが認識されていない場合には選択することは出来ません。

■ **Exit**

RenewDisk.exeを終了し、常駐アイコンが消えます。

## 1. 注意事項

- サスペンド中にカードを抜き別のカードを挿入してレジュームした場合、又は、抜いた状態で一度レジュームした場合は、自動的にカードの抜き挿しが認識されますので、本ツールにより状態を更新する必要はありません。
  
- カードフォルダ内のアプリケーションを起動している状態、またはカードフォルダ内のファイルをオープンしている状態などで、カードの状態の更新を行わないでください。カードの更新は、カードの抜き挿しに相当しますので、アプリケーションやファイルアクセスがエラーになる可能性があります。