

ユーザ ID 設定ツール

注意事項

本ツールは、EEPROM へモデル別情報(ユーザ ID)を書き込みます。

使用方法



1. ツールの起動

Explorer 等で本ツール(WriteUID.exe)を起動します

2. ユーザ ID の入力

設定したいユーザ ID をエディットボックスに入力します(0x0000 ~ 0xFFFF までの 16 進 2 バイト)

例) 0x1234 と入力する場合



3. ユーザ ID の設定

"ENTER"キーを押下する、あるいは、"[ENTER] Write"ボタンを押下することにより、EEPROM にユーザ ID を書き込みます
正常に書込みが終了すると、"Complete!"が表示されます

4. ツールの終了

"×"ボタンを押下することにより、本ツールは終了します

