

[ラップ画面]

ラップを記録した際に表示される画面です。



・オートラップ機能

初期設定では、1km毎にラップが記録されます。

※マニュアルラップ機能(任意地点のラップ記録)はできません。

- ・左右表示指標には、ホーム画面で設定している指標のラップ間平均値が表示されます