

# 画面説明 [ランニング画面]

## [ランニング画面]

ランニング計測中に表示される画面です。

「設定」-「ランニング画面」でカスタマイズ可能です



※上下表示には、単位が付き、左右表示には指標名が付きます

初期設定では3つの画面が用意されています。

画面の左右スワイプで切り替わります



左右表示の指標部分をタップすると、左右値画面となります。



※画面のタップで元の画面に戻ります。