

このたびは、本機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。誠にありがとうございました。本書はお読みになった後も、大切に保管してください。

本機は、Bluetooth®に対応した携帯電話等へ通話し、時計の時刻を携帯電話の時刻に合わせるなどの機能を持っています。(生)(リンク機能)。
1. 本機は、各國、地域の電波法の適合または認証を取得しております。
電波法の適合または認証を取得していないエリアでご使用になると罰せられることがあります。
詳しくは、下記ウェブサイトをご覧ください。
<https://world.casio.com/ce/BLE/>
2. 各国の航空法により、航空機内でのご使用は制限されています。航空会社の指示に従ってください。

本機の操作説明(操作ガイド)については、下記ウェブサイトをご覧ください。
<https://world.casio.com/manual/wat/>

Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. USA の商標または登録商標です。

安全上のご注意

絵表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。

危険 死亡または重傷を負う可能性が大きい内容を示しています。

警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

注意 軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

絵表示の例



△記号は「気をつけるべきこと」(注意)を意味しています。



○記号は「してはいけないこと」(禁止)を意味しています(左の例は分解禁止)。



●記号は「しなければならないこと」(強制)を意味しています。

安全上のご注意

危険

二次電池について

○ 本機から二次電池を取り出さない。発熱、破裂、発火の恐れがあります。やむを得ず二次電池を取り出した場合は、誤って飲み込むことがあります。やむを得ず二次電池を取り出した場合は、誤って飲み込むことがあります。特に小さなお子様にご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。電池を飲み込むと、短時間で化学やけどや粘膜組織の貫通などを引き起こし、死亡事故の原因になります。

① 二次電池の交換は、必ず、「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店に依頼する。

指定外の電池を使用したり、電池の交換を誤ると、発熱、破裂、発火の恐れがあります。

警告

スキューバダイビングに使用しない

○ 本機をスキューバダイビングに使用しない。

本機はダイバーズウォッチではありません。誤って使用すると、事故の原因となります。

安全上のご注意

注意

データ保護について

① データは、必ずノートなどに控えを取る。電池切れや電池交換および故障修理の場合、データ内容はすべて消えます。

ご使用にあたって

① 時計の表示は、安全な場所で確認する。

思わぬ転倒や、けが、事故の原因となることがあります。特に、道路でのマラソンやジョギング、自転車やバイク・自動車などの運転中はご注意ください。また、第三者への接触による事故防止にもご注意ください。

△ 時計の着脱に注意する。

バンドの中留で爪を傷つける恐れがあります。特に、長く伸ばした爪では、中留の操作はおやめください。

① 就寝時は時計を外す。思わぬけがやアレルギーによるかぶれの原因となることがあります。

安全上のご注意

警告

分解・改造しない

○ 本機を分解・改造しない。けがの原因となります。

他の電子機器への影響について

○ 病院内や航空機内では、病院や航空会社の指示に従う。使用禁止の場所で、使用しない。

本機からの電磁波などが計器類に影響を与える、事故の原因となります。

○ 高精度な電子機器または微弱な信号を取り扱う電子機器の近くで使用しない。

安全上のご注意

注意

ご使用にあたって

① 小さなお子様と接するときは、時計を外す。お子様のけがやアレルギーによるかぶれの原因となることがあります。

② 時計本体(裏ぶたを含む)やバンドに製品保護シールが付いている場合は、ご使用になる前に必ずはがす。

シールをはがさずにご使用になると、「時計本体やバンド」と「シール」との隙間に汚れが付着し、さびやかぶれの原因となることがあります。

パワーセービング機能(節電機能)	
節電状態になるまでの所要時間	針の機能の状態
午後 10 時から午前 6 時の間に置く	秒針のみ 12 時位置で停止します。
暗い場所に置いてから約 1 週間	すべての針が停止します。

- 参考
- 節電機能は、以下の方法で解除します。
 - ボタンを操作する
 - 時計を明るい場所に置く

充電に関する警告	
充電不足になると警告が現れ、使用できる機能が制限されます。警告が出たら速やかに充電してください。	<充電不足> 秒針が 2 秒ごとに動きます。
充電切れと表示されます。全ての針が停止します。	<充電切れ>



電子機器が誤作動するなどの影響を与え、事故の原因となります。

① 心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部から離して使う。

心臓ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。異常を感じたら直ちに本機を体から離し、医師に相談してください。

② 満員電車の中など混雑した場所では、無線機能をオフにするか機内モードにする。

付近に心臓ペースメーカーなどを装着している方がいるとき、電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となります。

この時計の特長

この時計は、以下の機能を備えています。

◆光で発電して動きます

太陽や照明の光によって発電し、電気エネルギーを充電しながら時計を動かします。

◆携帯電話と通信できます

Bluetooth® 対応の携帯電話と接続し、通信することができます。

◆ストップウォッチとして使えます

経過時間を計測できます。また、ラップタイムを最大200本まで記録できます。

◆タイマーとして使えます

設定時間をカウントダウン計測し、残り時間がゼロになると電子音でお知らせします。

◆アラームを設定できます

設定した時刻になると、電子音でお知らせします。

◆ワールドタイムを表示できます

現在時刻とは別に、海外の時刻などもう1つの時刻を表示できます。

製品仕様

精度：携帯電話との通信による時刻合わせができない場合は、平均月差±15秒

基本機能：アナログ部

時・分(10秒連針)・秒

デジタル部

時・分・秒・月・日・曜日、午前/午後(P)/24時間制表示、

フルオートカレンダー(2000~2099年)

サマータイム設定

ストップブ：計測単位 1/1000秒(1時間未満)

ウォッチ／計測範囲 1/10秒(1時間以上)

データタ：計測範囲 23時間59分59秒9

リコール機能 計測機能

通常計測、積算計測、

ラップタイム計測、

計測データを200本メモリー

タイマー機能：計測単位 1/10秒

計測範囲 24時間

セット単位 1秒

タイムアップ時 10秒間の電子音で報知

ワールド：世界39都市(39タイムゾーン)+

タイム機能 UTCの時刻を表示、

サマータイム設定機能、

ホームタイムの都市入れ替え機能

アラーム機能：時刻アラーム 5本

DAILY/1TIME/SCHEDULEから

選択可能 (DAILY/1TIME)

セット単位 時・分 (SCHEDULE)

セット単位 年・月・日・時・分

アラーム報音時間 10秒間

時報 每正時に電子音で報知

製品仕様

モバイル：自動時刻修正機能

リンク機能 決まった時刻に自動で時計を合わせる

ワントッチ時刻修正

手動で接続して時刻を合わせる

携帯電話探索機能

時計操作により、携帯電話の音を鳴らす

ワールドタイム 約300都市の時刻を時計に設定する

ホームタイム/ワールドタイムの時刻入れ替え機能

ストップウォッチデータ転送機能

計測データ200本(計測年月日時刻、ラップタイム、ラップ番号)

サマータイム自動切り替え機能

スタンダードタイム/サマータイムを自動で切り替える

タイマー設定

アラーム設定

モバイル：針位置補正機能

リンク機能 通信仕様

Bluetooth® 周波数帯域 2400MHz~2480MHz

最大送信電力 0dBm(1mW)

通信距離 ~2m(環境により変化)

その他 高輝度DOUBLE LEDライト、ライト点灯時間切り替え、フルオートライト、操作音ON/OFF、針退避機能、バッテリーリングインジケーター表示機能、パワーセービング機能

使用電池 二次電池

持続時間 6ヵ月

使用条件 自動時刻修正 4回/日

アラーム 1回(10秒間)/日

ライト点灯 1回(1.5秒)/日

パワーセービング 6時間/日

改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあります。

時計の使い方

◆モードを切り替える

ボタンを押すごとに以下のようにモードが切り替わります。

①ボタンを2秒以上押し続けると、時刻モードに切り替わります。

時刻モード

月・日・曜日

現在時刻 時・分・秒

表示切り替え

ライト点灯

Bluetooth接続*

都市名表示

バッテリ表示

*1 ①ボタンを約1.5秒間押し続けると、時計と携帯電話をBluetoothで接続します。

*2 ワールドタイムモードでは、①ボタンを2秒以上押し続けると、サマータイム(DST)の設定状態になります。設定(AUTO/OFF/ON)は⑥ボタンで切り替えることができます。

④ボタンを押しながら⑧ボタンを押すと、ホーム都市とワールドタイム都市が入れ替わります。

ストップウォッチモード

ストップウォッチの秒

ストップ・リセット

ライト点灯

Bluetooth接続*

都市名表示

リコールモード

ラップ番号

ライト点灯

Bluetooth接続*

スピード表示

アラームモード

アラーム時刻

アラーム番号

アラームオノ/オフ

モード

アラーム番号

モード

アラーム時間(時・分)

モード

ストップ・リセット

ライト点灯

Bluetooth接続*

都市名表示

リコールモード

ラップ番号

ライト点灯

Bluetooth接続*

スピード表示

アラームモード

アラーム時刻

アラーム番号

アラームオノ/オフ

モード

アラーム番号

モード

アラーム時間(時・分)

モード

ストップ・リセット

ライト点灯

Bluetooth接続*

都市名表示

リコールモード

ラップ番号

ライト点灯

Bluetooth接続*

スピード表示

アラームモード

アラーム時刻

アラーム番号

アラームオノ/オフ

モード

アラーム番号

モード

アラーム時間(時・分)

モード

ストップ・リセット

ライト点灯

Bluetooth接続*

都市名表示

リコールモード

ラップ番号

ライト点灯

Bluetooth接続*

スピード表示

アラームモード

アラーム時刻

アラーム番号

アラームオノ/オフ

モード

アラーム番号

モード

アラーム時間(時・分)

モード

ストップ・リセット

ライト点灯

Bluetooth接続*

都市名表示

リコールモード

ラップ番号

ライト点灯

Bluetooth接続*

スピード表示

アラームモード

アラーム時刻

アラーム番号

アラームオノ/オフ

モード

アラーム番号

モード

アラーム時間(時・分)

モード

ストップ・リセット

ライト点灯

Bluetooth接続*

都市名表示

リコールモード

ラップ番号

ライト点灯

Bluetooth接続*

スピード表示

アラームモード

アラ