

このたびは、本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用の前に本書の「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。本書はお読みになった後も、大切に保管してください。

本機は、Bluetooth®に対応した携帯電話等と通信し、時計の時刻を合わせるなどの機能を持つています。(モバイルリンク機能)  
1. 本機は、各國・地域の電波法の適合または認証を取得しております。  
電波法の適合または認証を取得していないヨーロッパでご使用になる場合  
詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。  
<https://world.casio.com/ece/BLE/>  
2. 各国の航空会社により、航空機内でのご使用が制限されています。航空会社の指示に従ってください。

本機の操作説明(操作ガイド)については、下記ウェブサイトをご覧ください。  
<https://world.casio.com/manual/wat/>

Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. USA の商標または登録商標です。

## 安全上のご注意

### 絵表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

- 危険** 死亡または重傷を負う可能性が大きい内容を示しています。
- 警告** 死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
- 注意** 軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

### 絵表示の例

- △記号は「気をつけるべきこと」(注意)を意味しています。
- 記号は「してはいけないこと」(禁止)を意味しています(左の例は分解禁止)。
- 記号は「しなければならないこと」(強制)を意味しています。

### 危険

#### 二次電池について

- 本機から二次電池を取り出さない。
- 発熱、破裂、発火の恐れがあります。やむを得ず二次電池を取り出した場合は、誤って飲み込むことがないように注意してください。特に小さなお子様にご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。電池を飲み込むと、短時間で化学やけどや粘膜組織の貫通などを引き起こし、死亡事故の原因になります。
- 二次電池の交換は、必ず、「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店に依頼する。

### 絵表示の例

- △記号は「気をつけるべきこと」(注意)を意味しています。

- 記号は「してはいけないこと」(禁止)を意味しています(左の例は分解禁止)。

- 記号は「しなければならないこと」(強制)を意味しています。

## 安全上のご注意

### 警告

#### スキーバダイビングに使用しない

- 本機をスキーバダイビングに使用しない。
- 本機はダイバーズウォッチではありません。誤って使用すると、事故の原因となります。

#### 分解・改造しない

- 本機を分解・改造しない。
- けがの原因となります。

#### 他の電子機器への影響について

- 病院内や航空機内では、病院や航空会社の指示に従う。使用禁止の場所で、使用しない。
- 本機からの電磁波などが計器類に影響を与え、事故の原因となります。

### 注意

#### 高精度な電子機器または微弱な信号を取り扱う電子機器の近くで使用しない。

電子機器が誤作動するなどの影響を与え、事故の原因となります。

- 心臓ベースメーカーなどご使用の方は、本機を胸部から離して使う。

心臓ベースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。異常を感じたら直ちに本機を体から離し、医師に相談してください。

- 満員電車の中など混雑した場所では、無線機能をオフにするか機内モードにする。

付近に心臓ベースメーカーなどを装着している方がいると、電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となります。

## 安全上のご注意

### 注意

#### お手入れについて

- ケース・バンドは常に清潔にして使う。
- ケース・バンドには汚れからさびが発生し、衣服の袖口を汚すことがあります。特に、海水に浸した後、放置するとさびやすくなります。

#### かぶれについて

- 時計の本体およびバンドは、直接肌に接触しています。使用状態によってはかぶれを起こす恐れがあります。

1. 金属・皮革に対するアレルギー
2. 時計の本体およびバンドの汚れ・さび・汗など
3. 体調不良など

バンドは余裕を持たせて使用する。

きつくしめると、汗をかきやすく、空気の通りが悪くなり、かぶれを起こす恐れがあります。

「抗菌防臭バンド」は細菌の繁殖とおいの発生を抑えます。皮膚のかぶれを防ぐものではありません。

かぶれなど、異常が生じた場合は、ご使用を中止し、医師にご相談ください。

### ご使用にあたって

時計の表示は、安全な場所で確認する。  
思わぬ転倒や、けが、事故の原因となることがあります。特に、道路でのマラソンやジョギング、自転車やバイク・自動車などの運転中はご注意ください。また、第三者への接触による事故防止にもご注意ください。

#### 時計の着脱に注意する。

バンドの中留で爪を傷つける恐があります。特に、長く伸ばした爪では、中留の操作はおやめください。

#### 就寝時は時計を外す。

思わずけがやアレルギーによるかぶれの原因となることがあります。

## 安全上のご注意

- 小さなお子様と接するときは、時計を外す。
- お子様のけがやアレルギーによるかぶれの原因となることがあります。
- 時計本体(裏ぶたを含む)やバンドに製品保護シールが付いている場合は、ご使用になる前に必ずはがす。
- シールをはがさずにご使用になると、「時計本体やバンド」と「シール」との隙間に汚れが付着し、さびやかぶれの原因となることがあります。

### オートライト作動時のご使用について

- オートライトが作動する状態で、腕につけて自動車などの運転をしない。
- 不意のライト点灯が運転を妨げて、交通事故の原因となることがあります。

## この時計の特長

この時計は、以下の機能を備えています。

### ◆携帯電話と通信できます

Bluetooth® 対応の携帯電話と接続し、通信することができます。  
モバイルリンク機能

### ◆ワールドタイムがわかります

世界39タイムゾーン\*の時刻を表示できます。  
ワールドタイム機能

### ◆ストップウォッチとして使えます

経過時間を1/1000秒単位(1時間未満)、1/10秒単位(1時間以上)で24時間まで計測できます。  
ストップウォッチモード

### ◆タイマーとして使えます

設定時間をカウントダウン計測し、残り時間が0になるとタイマーアップ音を鳴らしてお知らせします。  
タイマーモード

### ◆アラームを設定できます

設定した任意の時刻になると、電子音でお知らせします。  
アラームモード

## 製品仕様

精度：携帯電話との通信による時刻合わせができる場合は、平均月差±15秒

基本機能：アナログ部

時・分(10秒運針)、秒

デジタル部  
時・分・秒・月・日・曜日、  
午前/午後(P)/24時間制表示、  
フルオートカレンダー(2000~  
2099年)

サマータイム設定

ワールドタイム機能：世界39都市(39タイムゾーン)と協定世界時(UTC)の時刻を表示、  
サマータイム設定機能、ホームタイム  
都市入れ替え機能

ストップウオッチ機能  
計測単位 1/1000秒(1時間未満)  
1/10秒(1時間以上)

計測範囲 23時間59分59秒9

計測機能 通常計測、スプリット計測

タイマーモード：計測単位 1/10秒

計測範囲 24時間

時間セット単位 1秒

時間セット範囲 1秒~24時間

タイマーアップを10秒間の電子音で報知

アラーム機能：時刻アラーム

アラーム数 5本  
(デイリー/ワンタイム/スケジュール)

セット単位 時・分  
(デイリー/ワンタイム)

年・月・日・時・分  
(スケジュール)

アラーム報音時間 10秒間

時報 毎正時に電子音で報知

モバイル機能：自動時刻修正機能

リンク機能 決まった時刻に自動で時計を合わせる

ワントップ時刻修正

手動で接続して時刻を合わせる

携帯電話探索機能

時計操作により、携帯電話の音を鳴らす

ワールドタイム 約300都市の時刻を時計に設定する

ホームタイム/ワールドタイムの時刻入れ替え機能

サマータイム自動切り替え機能

スタンダードタイム/サマータイムを自動で切り替える

## 製品仕様

モバイル機能：タイマー設定

リンク機能 アラーム設定

針位置補正機能

通信仕様

Bluetooth® 周波数帯域 2400MHz~2480MHz

最大送信電力 0dBm(1mW)

通信距離 ~2m(環境により変化)

その他 高輝度ダブルLEDライト、ライト点灯時間切り替え、フルオートライト、

ワーセービング機能、バッテリーリンジケーター表示、操作音ON/OFF、

針退避機能

使用電池：二次電池

持続時間 約6ヶ月

使用条件：

自動時刻修正 4回/日

アラーム 1回(10秒間)/日

ライト点灯 1回(1.5秒)/日

ワーセービング 6時間/日

改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあります。

## 時計の使い方

### ◆モードを切り替える

ボタンを押すごとに以下のようにモードが切り替わります。

①ボタンを2秒以上押し続けると、時刻モードに切り替わります。

時刻モード

表示切り替え

月・日・曜日

ライト点灯

Bluetooth接続\*

ホーム都市名表示

現在時刻 時・分

\*1 ①ボタンを約1.5秒間押し続けると、時計と携帯電話をBluetoothで接続します。

\*2 ②ボタンを2秒以上押し続けると、サマータイム(DST)の設定状態になります(オート/オフ/オン)。

ワールドタイムモード

都市名表示

サマータイム(DST)セット\*

ライト点灯

都市の選択

スプリット

リセット

ライト点灯

スタート・ストップ

ストップウォッチモード

アラーム

オノ/オフ

切り替え

アラーム時刻

アラーム番号

アラームの残り時間

ライト点灯

リセット

ライト点灯

スタート・ストップ

タイマーモード

タイマーの残り時間

ライト点灯

リセット

ライト点灯

スタート・ストップ

## ご使用上の注意

### ■防水性

防水時計は時計の表面または裏ぶたに「WATER RESIST」または「WATER RESISTANT」と表示されているもので、次のように分類されます。

日常防水

生活用防水

5気圧 10気圧 20気圧

防水

&lt;p