

ウォッチ 操作ガイド 5671

CASIO®

目次

注意事項

- 安全上のご注意
- ご使用上の注意
- お手入れについて
- 本製品で使用している電池について
- 金属バンドの駒詰めについて
- モバイルリンク機能に関する注意事項
- 無線に関するご注意

はじめに

- 各部の名称
- 文字板の表示
- モードを切り替える
- 各モードの概略
- りゅうずを使う
- 針と日付の動き方について
- 充電する
- 本機の便利な使い方

スマートフォンと一緒に使う

- 準備する
- 時計の時刻を自動で合わせる
- ワールドタイムを設定する
- 針や日付の位置を補正する
- スマートフォンを探す
- 時計の各種機能を設定する
- ホーム都市のサマータイム設定を切り替える
- 時計の充電量を確認する
- 接続
 - 時計とスマートフォンを接続する
 - 時計とスマートフォンの接続を解除する
 - 病院内、飛行機内で使うとき
 - ペアリングを解除する
 - スマートフォンを買い替えたとき

時刻合わせについて

標準電波で時刻を合わせる

- 概要
- 受信に適した場所
- 標準電波の受信範囲
- 自動で標準電波を受信する
- 手動で標準電波を受信する
- 受信のご注意

時計を操作して時刻を合わせる

- 前回の時刻合わせ結果を確認する
- 病院内、飛行機内で使うとき

ワールドタイム

- CASIO WATCHES でワールドタイムを設定する
- ワールドタイム都市を設定する
- サマータイムを設定する(ワールドタイム)
- ホーム都市の時刻とワールドタイムを入れ替える

海外に渡航するときは

ストップウォッチ

計測する

針や日付の補正

- CASIO WATCHES で針や日付の位置を補正する
- 針や日付の位置を補正する

補足

都市一覧

サマータイム期間一覧

対応するスマートフォン

仕様一覧

商標、登録商標について

困ったときは

注意事項

安全上のご注意

絵表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。



死亡または重傷を負う可能性が大きい内容を示しています。



死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

絵表示の例



記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。



記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。



記号は「しなければならないこと」を意味しています。

危険

●二次電池について



本機から二次電池を取り出さない。発熱、破裂、発火の恐れがあります。やむを得ず二次電池を取り出した場合は、誤って飲み込むことがないように注意してください。特に小さなお子様にご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。電池を飲み込むと、短時間で化学やけどや粘膜組織の貫通などを引き起こし、死亡事故の原因になります。



二次電池の交換は、必ず、「修理お申込み先」（「はじめにお読みください」を参照）またはお買い上げの販売店に依頼する。

指定外の電池を使用したり、電池の交換を誤ったりすると、発熱、破裂、発火の恐れがあります。

警告

●スクーバダイビングに使用しない



本機をスクーバダイビングに使用しない。

本機はダイバーズウォッチではありません。誤って使用すると、事故の原因となります。

●分解・改造しない



本機を分解・改造しない。
けがの原因となります。

●他の電子機器への影響について



病院内や航空機内では、病院や航空会社の指示に従う。使用禁止の場所で、使用しない。

本機からの電磁波などが計器類に影響を与え、事故の原因となります。



高精度な電子機器または微弱な信号を取り扱う電子機器の近くで使用しない。

電子機器が誤作動するなどの影響を与え、事故の原因となります。



心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部から離して使う。

心臓ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。異常を感じたら直ちに本機を体から離し、医師に相談してください。



満員電車の中など混雑した場所では、無線機能をオフにするか機内モードにする。

付近に心臓ペースメーカーなどを装着している方がいると、電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となります。

注意

●お手入れについて



ケース・バンドは常に清潔にして使う。

ケース・バンドは汚れからさびが発生し、衣服の袖口を汚すことがあります。特に、海水に浸した後、放置するとさびやすくなります。

●かぶれについて



時計の本体およびバンドは、直接肌に接触しています。使用状態によってはかぶれを起こす恐れがあります。

1. 金属・皮革に対するアレルギー
2. 時計の本体およびバンドの汚れ・さび・汗など
3. 体調不良など

バンドは余裕を持たせて使用する。きつくしめると、汗をかきやすく、空気の通りが悪くなり、かぶれを起こす恐れがあります。

「抗菌防臭バンド」は細菌の繁殖とにおいの発生を抑えます。皮膚のかぶれを防ぐものではありません。

かぶれなど、異常が生じた場合は、ご使用を中止し、医師にご相談ください。

●ご使用にあたって



時計の表示は、安全な場所で確認する。

思わず転倒や、けが、事故の原因となることがあります。特に、道路でのマラソンやジョギング、自転車やバイク・自動車などの運転中はご注意ください。また、第三者への接触による事故防止にもご注意ください。



時計の着脱に注意する。

バンドの中留で爪を傷つける恐れがあります。特に、長く伸ばした爪では、中留の操作はおやめください。



就寝時は時計を外す。

思わずけがやアレルギーによるかぶれの原因となることがあります。



小さなお子様と接するときは、時計を外す。

お子様のけがやアレルギーによるかぶれの原因となることがあります。



時計本体(裏ぶたを含む)やバンドに製品保護シールが付いている場合は、ご使用になる前に必ずはがす。

シールをはがさずにご使用になると、「時計本体やバンド」と「シール」との隙間に汚れが付着し、さびやかぶれの原因となることがあります。

ご使用上の注意

●防水性

- ・防水時計は時計の表面または裏ぶたに「WATER RESIST」または「WATER RESISTANT」と表示されているもので、次のように分類されます。

日常生活用防水

時計の表面または裏ぶたに表記	「BAR」表記無し
----------------	-----------

使用例

洗顔、雨	○
水仕事、水泳	✗
ウインドサーフィン	✗
スキンダイビング(素潜り)	✗

日常生活用強化防水

5気圧防水

時計の表面または裏ぶたに表記	5BAR
----------------	------

使用例

洗顔、雨	○
水仕事、水泳	○
ウインドサーフィン	✗
スキンダイビング(素潜り)	✗

10気圧防水

時計の表面または裏ぶたに表記	10BAR
----------------	-------

使用例

洗顔、雨	○
水仕事、水泳	○
ウインドサーフィン	○
スキンダイビング(素潜り)	○

20気圧防水

時計の表面または裏ぶたに表記	20BAR
----------------	-------

使用例

洗顔、雨	○
水仕事、水泳	○
ウインドサーフィン	○
スキンダイビング(素潜り)	○

- ・専門的な潜水＝スクーバダイビング(空気ボンベ使用)でのご使用はお避けください。

- ・時計の表面または裏ぶたに「WATER RESIST」または「WATER RESISTANT」と表示されていないものは防汗構造になっておりませんので、多量の汗を発する場合、もしくは湿気の多い場所でのご使用や直接水に触れるようご使用はお避けください。

- ・防水構造の機種でも、以下のご使用はお避けください。

防水性能の低下や、ガラスの内側が曇る原因になります。

- 「水中で」および「時計に水分がついた状態で」りゅうずやボタンを操作すること
- 入浴のときに使用すること
- 温水プールやサウナなどの高温多湿な環境で使用すること
- 時計を手につけたまま手洗い／洗顔／家事などをするときに、石鹼や洗剤を使うこと

- ・海水に浸したときは真水で洗い、塩分や汚れを拭き取ってください。

- ・防水性を保つために定期的(2~3年を目安)なパッキン交換をおすすめします。

- ・電池交換の際、防水検査を行いますので、必ず「修理お申込み先」(「はじめにお読みください」を参照)またはお買い上げの販売店にお申し付けください(特殊な工具を必要とします)。

- ・防水時計の一部にデザイン上、皮革バンドを使用しているモデルがありますが、皮革バンド付の状態で、水仕事・水泳など直接水のかかるご使用はお避けください。

- ・時計が急冷された場合など、ガラスの内側が曇ることがありますが、すぐに曇りが無くなるようであれば特に問題はありません。

夏季に高温の室外から室内に入りエアコンの吹き出し口付近で冷気にさらされたり、冬季に暖かい室内から出て屋外の冷気や雪に触れた場合など、外気と時計内部の温度差が大きくなることによって曇る時間が長くなることがあります。

なお、曇りが消えなかったり、時計内部に水が残っている場合は、ただちにご使用をやめて、修理を「修理お申込み先」(「はじめにお読みください」を参照)またはお買い上げの販売店にお申し付けください。

●バンド

- ・バンドをきつくしめると、汗をかきやすくなり、空気の通りが悪くなりますのでかぶれ易くなります。バンドは指一本が入る程度の余裕をもたせてご使用ください。

- ・バンドは、劣化やさびなどにより、切れたり外れたりすること、接合部のピンが飛び出したり抜け落ちたりすることがあります。これらは、時計の落下や紛失、けがの原因となります。バンドは常に手入れをして清潔な状態でご使用ください。

- ・バンドに弾力性がなくなる、ひび割れ、変色、緩み、接合部のピンの飛び出しや抜け落ちなどの異常がある場合は、ご使用をやめてください。点検・修理(有償)や新しいバンドとの交換を、「修理お申込み先」(「はじめにお読みください」を参照)またはお買い上げの販売店にお申し付けください。

●温度

- ・自動車のダッシュボードや暖房器具の近く等の高温になる場所に放置しないでください。また、寒い所に長く放置しないでください。遅れ、進みが生じたり、止まったり、故障の原因となります。

●ショック

- ・通常の使用状態でのショックや軽い運動(キャッチボール、テニスなど)には十分耐えますが、落としたり、強くぶつけたりすると、故障の原因になります。
ただし、耐衝撃構造の時計の場合(G-SHOCK/BABY-G/G-MS)は腕につけたままでチェーンソーなどの強い振動や、激しいスポーツ(モトクロスなど)でのショックを受けても時計には影響ありません。

●磁気

- ・アナログ時計やコンビネーション(アナログとデジタル)時計は、針を動かすために磁石の性質を利用したモーターを駆動させる方式を採用していますが、このモーターは強い磁気(オーディオ機器のスピーカー、磁気ネックレス、携帯電話など)を発生する器具に近づけるとモーターの回転に影響を受け、針の「遅れ・進み・止まり・誤った時刻表示」などの原因となります。
- ・極度に強い磁気(医療機器など)は誤動作や電子部品を破損する恐れがありますのでお避けください。

●静電気

- ・静電気により誤った時刻を表示したりします。また、極度に強い静電気は、電子部品を破損する恐れがあります。

●薬品類

- ・シンナー、ガソリン、各種溶剤、油脂またはそれらを含有しているクリーナー、接着剤、塗料、薬剤、化粧品類等が付着すると、樹脂ケース、樹脂バンド、皮革などに変色や破損を生ずることがありますのでご注意ください。

●保管

- ・長期間ご利用にならないときは汚れ、汗、水分などを拭き取り、高温、多湿の場所を避け保管してください。

●樹脂部品について

- ・長時間、他の製品と密着させたり、濡れたまま他の製品と一緒にしておくと、他の製品に色が移行したり、他の製品の色が樹脂部品に移行したりすることができますので、濡れているときはすぐに水分を拭き取り、他の製品に密着させたままにしないでください。
- ・長時間、直射日光(紫外線)に当てたり、汚れが付着したまま放置すると色あせする場合があります。
- ・塗装部品は、使用状況(過度の外力、連続したこすれ、衝撃等)により磨耗し色落ちしたりすることができます。
- ・バンドにプリントがしてある場合は、プリント部分を強くこすると他の部分に色がつくことがあります。
- ・蛍光商品は、長時間濡れたままにしておくと色が落ちる恐れがありますので、濡れているときはすぐに水分を拭き取って、乾かしてください。
- ・スケルトン(透明)仕様の部品は、汗や汚れ等の吸収や高温多湿への放置により変色を起こすことがあります。
- ・ご使用状態や保管環境により異なりますが、日々のご使用や長期保管によって劣化し、切れたり、折れたりすることができます。

●皮革バンドについて

- ・長時間、他の製品と密着させたり、濡れたまま他の製品と一緒にしておくと、他の製品に色が移行したり、他の製品の色が皮革バンドに移行したりすることができますので、濡れているときはすぐに柔らかい布などで軽く拭いて、他の製品に密着させたままにしないでください。
- ・長時間、直射日光(紫外線)に当てたり、汚れが付着したまま長時間放置すると色あせする場合があります。

ご注意:

皮革バンドは、摩擦・汚れにより色を移したり、色落ちすることがあります。

●金属部品について

- ・金属は、ステンレスやメッキ品でも汚れたままご使用になりますと、さびが発生することがあります。汗をかいたときはや水に濡らしたときは、柔らかい吸湿性の良い布などでよく拭き取った後に、通気性の良い場所に保管し、よく乾燥させてください。
- ・ときどき、柔らかい歯ブラシに中性洗剤を水で薄めた液や石鹼水をつけて、こすり洗いをしてください。その後、洗剤成分を水でよく洗い流し、柔らかい吸湿性の良い布などで水分を拭き取ってください。なお、洗うときは「調理用ラップを巻く」などして、時計本体に洗剤や石鹼水がかからないようにしてください。

●抗菌防臭バンドについて

- ・抗菌防臭バンドは汗などによる細菌の増殖を抑え、においの発生を防ぎ、常に清潔で快適な装着感が得られます。抗菌・防臭の効果を上げるために、バンドの汚れ、汗、水分等は吸湿性の良い柔らかい布で拭き取り、常に清潔にしてご使用ください。抗菌防臭バンドは微生物や細菌の増殖を抑えるためのもので、アレルギー等による皮膚のかぶれ等を抑えるものではありません。

万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

お手入れについて

●お手入れのしかた

時計も衣類同様、直接身につけるものです。長くお使いいただくために、汚れ・汗・水分などは柔らかい布などでこまめに拭き取り、常に清潔な状態でご使用ください。

- ・海水や泥がついた場合は、真水でよく洗い流してください。
- ・金属バンドおよび樹脂バンドの金属部品は、柔らかい歯ブラシに中性洗剤を水で薄めた液や石鹼水をつけて、こすり洗いをしてください。その後、洗剤成分を水でよく洗い流し、柔らかい吸湿性の良い布などで水分を拭き取ってください。なお、洗うときは「調理用ラップを巻く」などして、時計本体に洗剤や石鹼水がかからないようにしてください。
- ・樹脂バンドは、水で洗い、柔らかい布などで水分を拭き取ってください。また、樹脂バンドの表面にシミのような模様が発生することがありますが、人体および衣類への影響はありません。布などで拭き取ってください。
- ・皮革バンドは、水や汗がついた場合には、柔らかい布などで軽く拭いてください。
- ・りゅうずやボタンや回転ベゼルは、長期間操作しないと動きが悪くなる場合があります。ときどき、りゅうずや回転ベゼルを回したり、ボタンを押したりしてください。

●お手入れを怠ると

〈さび〉

- 時計で使用している金属はさびにくい性質ですが、汚れによりさびが発生します。

- 汚れにより酸素が絶たれると、表面の酸化皮膜が維持できなくなり、さびが発生します。

●さびが発生すると、金属部分に鋭利な箇所ができたり、接合部のピンが飛び出したり抜け落ちたりすることがあります。異常に気がついた場合は、ご使用をやめて、修理(有償)を「修理お申込み先」(「はじめにお読みください」を参照)またはお買い上げの販売店にお申し付けください。

●表面はきれいでも、すさまに付着した汚れやさびがしみ出して、衣類の袖を汚したり、皮膚がかぶれたり、時計の性能が劣化することがあります。

〈劣化〉

●樹脂バンドや樹脂ベゼルは、汗などの水分で濡れたままにしておいたり、湿気の多い場所に放置すると経年劣化し、切れたり、折れたりすることがあります。

〈かぶれ〉

●皮膚の弱い方や体調により、かぶれたりすることがあります。特に、皮革バンドや樹脂バンドをお使いの方は、こまめにお手入れをしてください。万一、かぶれた場合には、そのバンドの着用を中止し、皮膚科の専門医にご相談ください。

本製品で使用している電池について


- 専用の二次電池を使用しておりますので、お客様は電池を取り外さないでください。専用の二次電池以外の電池を入れると時計の破損の原因になります。
- 二次電池は、ソーラーパネルが受ける光により充電されますので、一次電池のような定期的な電池交換の必要はありません。ただし、二次電池は長期的なご使用や使用環境により容量や充電効率が低下しますので、充電しても「使用できる時間が短くなった」と感じたときは、「修理に関するお問合せ先」(「はじめにお読みください」を参照)またはお買い上げの販売店にご相談ください。ご希望により保証期間経過後は有料で充電点検調整いたします。

金属バンドの駒詰めについて

金属バンド(フリータイプの中留構造バンド*を除く)の駒詰めには専用の工具が必要となります。お取り扱いによる、部品の変形や破損、またはけが等を予防するためにも、お買い上げの販売店にご相談ください。なお、「修理お申込み先」(「はじめにお読みください」を参照)においても保証期間内は無償、保証期間経過後は有償にて承っております。詳しくは、「修理に関するお問合せ先」(「はじめにお読みください」を参照)へお問い合わせください。

* 中留をスライドさせて長さ調整するフリータイプのバンドでは、駒の取り外しはできません。

(例)



モバイルリンク機能に関する注意事項

●法律上の注意

●本機は、各國、地域の電波法の適合または認証を取得しております。電波法の適合または認証を取得していないエリアでご使用になると罰せられることがあります。詳しくは、カシオホームページをご覧ください。<https://world.casio.com/ce/BLE/>

●各国の航空法により、航空機内でのご使用は制限されています。航空会社の指示に従ってください。

●安全上の注意

△ 警告 無線について

●病院内や航空機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが計器類に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

●高精度な電子機器または微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、使用しないでください。電子機器が誤作動するなどの影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

●ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部から離してご使用ください。ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。万一異常を感じたら直ちに本機を体より離し、医師に相談してください。

●モバイルリンク機能使用上のご注意

- スマートフォンは、本機の近くに置いてご使用ください。2m以内が目安です。ただし、周囲の環境(壁、家具など)や建物の構造によっては、通信可能距離が極端に短くなることがあります。
- 本機は、他の機器(電気製品、AV機器、OA機器など)の影響を受けることがあります。特に動作中の電子レンジには影響を受けやすく、その近くでは本機が正常に通信できないことがあります。逆に本機の影響で、テレビやラジオに雑音が入ったり、映像が乱れたりすることがあります。
- 本機のBluetoothは無線LAN対応機器と同一の周波数帯(2.4GHz)を使用しているため、お近くで使用すると電波干渉が発生し、本機と無線LAN対応機器の双方で通信速度の低下や雑音、通信不能の原因となる場合があります。


●本機からの電波を止める必要があるときは

秒針が[C]を指しているときは、本機は電波を発信しています。

また、秒針が[C]を指していないなくても、1日4回時刻合わせのため、自動で時計とスマートフォンが接続します。

病院内や航空機内など、電波の使用を禁止された区域でお使いになるときは、以下のようにご対応ください。

- 電波の発信を止める
いずれかのボタンを押してBluetooth接続を解除してください。



●自動時刻合わせを無効にする

CASIO WATCHESで時計とスマートフォンを同期しないように設定してください。

⌚ CASIO WATCHESで自動時刻合わせを無効にする

無線に関するご注意

- 本機は、電波法に基づいて工事設計認証を受けています。無線局の免許は不要です。
 - 本機は、工事設計認証を受けています。以下の事項は法律で罰せられることがあります。
 - 分解および改造すること
 - 無線LANは、本機と同じ周波数帯(2.4GHz)を使用しています。これらを利用した製品と本機との間で、互いに電波障害を与えることがあります。
 - 下記のような環境では、電波状態が悪くなったり、電波が届かなくなったりします。
 - 電子レンジ等の磁場、静電気、不要輻射電波の発生する機器の近く
 - 鉄筋コンクリート(マンションなど)や鉄骨構造の建物内
 - 大型金属製家具の近く
 - 各無線機器の間に人が入ったり、間を人が横切るとき、腕を組んだりしたとき
 - 腕時計とスマートフォン等が別々の部屋にある場合(障害物がある場合)
 - 電波を使用している関係上、第三者が故意または偶然に傍受することも考えられます。機密を要する重要な事柄や人命に関わることには使用しないでください。
- <以下、ARIB(一般社団法人電波産業会)に準ずる>
- 本機は2.4GHz帯を使用し、変調方式はDS-SS/FH-SS/OFDM方式、DS-FH,FH-OFDM複合方式以外の"その他の方式"です。また、想定される干渉距離は約10mです。



- 本機の使用周波数帯(2.4GHz)では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局が運用されています。

- 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機と移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局との間で、電波干渉が発生した場合には、速やかに通信チャンネルを変更するか、使用する場所を変えるか、本機の使用を停止してください。
- 不明な点がある場合やお困りの場合は、お買い上げの販売店または「修理に関するお問合せ先」(「はじめにお読みください」を参照)にお問い合わせください。

はじめに

時計の概要と、便利な使い方を紹介します。

本製品の特長

• スマートフォンと通信

Bluetooth 対応のスマートフォンと接続し、通信することができます。

• ソーラー充電

太陽や照明の光によって発電し、電気エネルギーを充電しながら動きます。

• 電波受信

時刻情報を乗せた電波を受信し、正確な時刻を表示します。

• ワールドタイム

世界 27 都市(38 タイムゾーン)と UTC の時刻を表示できます。

• ストップウォッチ


1 秒単位で 24 時間まで計測できます。

参考

- この操作ガイドに記載しているイラストは、視認性を考慮して実際のものとは異なる描写をしているものがあります。ご了承ください。

各部の名称

- 以下は、ワールドタイムモードでの名称です。



① 24 時間針

② 時針

③ ワールドタイム時針

④ ワールドタイム分針

⑤ ワールドタイム 24 時間針

⑥ モード針

⑦ 日付

⑧ 分針

⑨ 秒針

⑩ リュウズ


A ボタン

押すと、秒針がホーム都市を示します。

B ボタン

押すと、ペアリングしているスマートフォンと接続して時刻を合わせます。

文字板の表示



① バッテリー残量

リュウズを引いた状態から元に戻したとき、モード針が充電量を示します。

② [R]

標準電波を受信中に秒針が示します。

③ 曜日

ワールドタイムモードやストップウォッチモードのリセット状態のとき、モード針がホーム都市の曜日を示します。

④ [C]

スマートフォンと接続中に秒針が示します。

⑤ [STW]

ストップウォッチモードで計測中に、モード針が[STW]を示します。

⑥ サマータイムの設定

サマータイムの設定をモード針が示します。

⑦ 前回の受信結果/自動時刻合わせの設定

秒針が前回の受信結果を示します。

[Y(YES)] : 自動時刻合わせに成功

[N(NO)] : 自動時刻合わせに失敗

秒針が自動時刻合わせの有効/無効を示します。


[Y(YES)] : 自動時刻合わせが有効

[N(NO)] : 自動時刻合わせが無効


モードを切り替える

りゅうずを引いた状態で、A ボタンを押すごとに、時計のモードが切り替わります。


ワールドタイムモード



ストップウォッチモード




- りゅうずを引いた状態から元に戻すと、モード針は充電量を示した後、曜日を示します。



●ペアリングしているスマートフォンと接続する

秒針が 2 回 [C] の位置を示すまで、B ボタンを押し続けます。

- 秒針は約 0.5 秒後に 1 回、約 2.5 秒後にもう 1 回 [C] を示します。
- いずれかのボタンを押すと、スマートフォンとの接続が解除されます。




③ ペアリングする

各モードの概略

●ワールドタイムモード

時針、分針、秒針が現在時刻を示します。

小时針、小分針がワールドタイムを示します。



- ワールドタイム時
- ワールドタイム分
- 現在地の時(24 時間制)
24 時間で 1 周します。
- ワールドタイム時(24 時間制)
針が A 側のときは午前、P 側のときは午後を示します。
- 現在地の曜日

ホーム都市を確認する


A ボタンを押します。

現在地の時刻/ワールドタイムの入れ替え
A ボタンを 3 秒以上押し続けます。

●ストップウォッチモード


秒針、小分針、小時針がストップウォッチの計測値を示します。

時針、分針が現在時刻を示します。



- ストップウォッチ時
- ストップウォッチ分
- 現在地の時(24 時間制)
24 時間で 1 周します。
- ストップウォッチ秒
リセット時は、現在時刻の秒を示します。
- ストップウォッチ時(24 時間制)
針が A 側のときは計測値が 0~12 時間、
P 側のときは計測値が 12~24 時間を示します。
- モード針
計測中は、[STW] を示します。リセット時は、ホーム都市の曜日を示します。

●各モードで共通の操作



標準電波で時刻を合わせる

秒針が[R]の位置を示すまで 0.5 秒以上、B ボタンを押し続けます。

- スマートフォンとペアリングしている場合、標準電波の手動受信はできません。

充電量を確認する

リュウズを引いた状態から元に戻したときに、モード針で充電量を確認できます。

○ 充電量を確認する

ペアリングしているスマートフォンと接続して時刻を合わせる

秒針が[C]の位置を示すまで 0.5 秒以上、B ボタンを押し続けます。

ペアリングしているスマートフォンを探す

秒針が 3 回 [C] の位置を示すまで、B ボタンを押し続けます。

りゅうずを使う

●引く／戻す

りゅうずを操作するときは、イラストのように 1 段または 2 段引いてから回してください。無理に引っ張らないでください。

1 段引く



通常状態

2 段引く



重要

- 防水性能の低下や衝撃を受けたときの損傷を防ぐため、操作が終わったら必ずりゅうずを元に戻してください。
- りゅうずを戻すときは、強く押し過ぎないようにご注意ください。

●早送り/早戻しする

りゅうずを 1 段または 2 段引いた状態で素早く繰り返し回すと早送りまたは早戻しができます。早送り中に再度りゅうずを素早く繰り返し回すと、針の動きが速くなります。


●早送り/早戻しを解除する

りゅうずを逆方向に回す、またはボタンを押します。

参考

- りゅうずを引いた状態で 2 分以上何も操作しないと、操作が効かなくなります。その場合は、りゅうずをいったん戻し、再度引いてください。

針と日付の動き方について



●モード針と日付の動きについて

この時計は、日付を変更すると、日付の動きに連動してモード針が回転します。

●日付について

- 午前 12 時(深夜 12 時)になると約 1 分から約 4 分かけて日付が変わります。このとき、日付の動きに合わせてモード針が回転します。


- りゅうずを引いた状態では日付が正しく表示されない場合があります。

充電する


この時計は、ソーラーパネルで発電した電気をバッテリー（二次電池）に充電しながら動作します。ソーラーパネルは文字板と一緒にあります。文字板に光が当たっているときは常に発電し充電しています。

●充電する

時計を腕から外しているときは、光が当たる明るい場所に置いて充電してください。



腕に付いているときは、文字板（ソーラーパネル）に衣類の袖がかかるないように心がけてください。文字板（ソーラーパネル）が一部でも隠れると発電効率が低下します。



重要


- 充電の際、光源の条件や環境によっては時計本体が非常に高温になり、火傷を負ったり、時計内部の部品が破損する原因となります。

以下のような 60°C 以上になる可能性がある場所での充電は避けてください。

- 炎天下に駐車している車のダッシュボードの上
- 白熱灯、撮影用ライト、ハロゲンランプなどの発熱体に近い所
- 直射日光が長時間当たり高温になる所

●充電量を確認する

リューズを引いた状態から元に戻したときに、モード針が充電量を示します。しばらくすると、モード針は現在の曜日を示します。



① 充電不足

② 良好（充電量 中）

③ 良好（充電量 高）

●充電不足や充電切れ

針の動きで、充電量が不足しているかどうかがわかります。充電不足になると、使用できる機能が制限されます。

重要


- 充電不足や充電切れになったときは、文字板（ソーラーパネル）に光を当てて速やかに充電してください。

参考

- 充電が切れた状態で光に当て続けると、秒針が反時計回りに動き、57 秒の位置で停止します。これは充電を開始したことを示します。

充電不足のとき

秒針が 2 秒ごとに動きます。



充電切れのとき

すべての針と日付が停止します。



●充電時間の目安

充電時間の目安として、下の表をご活用ください。

1 日、使用するために必要な充電時間

光量(ルクス)	充電時間
50,000	8 分
10,000	30 分
5,000	48 分
500	8 時間

充電量の回復に必要な時間

●晴れた日の屋外など(50,000 ルクス)

充電切れ → 充電量:中	2 時間
充電量:中 → 充電量:高	17 時間
充電量:高 → 満充電	5 時間

●晴れた日の窓際など(10,000 ルクス)

充電切れ → 充電量:中	5 時間
充電量:中 → 充電量:高	64 時間
充電量:高 → 満充電	18 時間

●曇りの日の窓際など(5,000 ルクス)

充電切れ → 充電量:中	8 時間
充電量:中 → 充電量:高	104 時間
充電量:高 → 満充電	28 時間

●蛍光灯下の室内など(500 ルクス)

充電切れ → 充電量:中	92 時間
充電量:中 → 充電量:高	—
充電量:高 → 満充電	—

参考

- 実際の充電時間は環境によって異なります。

●節電(パワーセービング機能)

午後 10 時から午前 5 時 50 分の間に、時計を暗い場所に約 1 時間置いておくと秒針が停止し、レベル 1 の節電状態になります。この状態が 6~7 日続くと、すべての針が停止し、レベル 2 の節電状態になります。

レベル 1:

基本的な時計の機能は作動しています。

レベル 2:

日付のみが作動しています。

参考

- 時計を装着している場合でも、ソーラーパネルが袖などに隠れていると節電状態になることがあります。
- 以下の状態のとき、節電モードになります。
 - ワールドタイムモード
 - ストップウォッチモード(リセット状態のみ)

●節電状態を解除する

いずれかのボタンを押す、りゅうずを操作する、または時計を明るい場所に置くと、節電状態は解除されます。

本機の便利な使い方

本機とスマートフォンをペアリングすることで、時計のさまざまな機能を簡単に使うことができます。

時刻を自動で合わせます

⌚ 時計の時刻を自動で合わせる



300 以上の都市の中から選ぶことができます

⌚ ワールドタイムを設定する



その他、時計のさまざまな設定がスマートフォンで操作できます。

まずは、時計とスマートフォンをペアリングしてください。

⌚ 準備する

- 時計とスマートフォンをペアリングするには、カシオオリジナルのアプリケーション「CASIO WATCHES」をスマートフォンにインストールする必要があります。

スマートフォンと一緒に使う

時計とスマートフォンを Bluetooth で接続することで、時計の時刻を自動で合わせたり、時計の設定を変更したりできます(モバイルリンク機能)。

参考

- この機能は、CASIO WATCHES が起動しているときのみ使用できます。
- この章では、時計とスマートフォンを操作します。
- ⌚ : 時計を操作します。
- ⌚ : スマートフォンを操作します。

準備する

スマートフォンと一緒に使いになるには、時計とスマートフォンをペアリングする必要があります。以下の手順でペアリングをしてください。

●① アプリケーションをインストールする

Google Play または App Store で、カシオオリジナルのアプリケーション「CASIO WATCHES」を検索して、スマートフォンにインストールしてください。

●② Bluetooth を設定する

スマートフォンの Bluetooth 設定をオンにします。


参考

- 設定方法の詳細についてはスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

●③ペアリングする

時計とスマートフォンと一緒に使うには、最初にペアリングする必要があります。

1. ペアリング相手のスマートフォンを、時計の近く(1m以内を推奨)に置きます。
 2. □「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
 - 「マイウォッチ」タブの + をタップして、該当する製品名を選択してください。
 3. ⌚ 秒針が[C]の位置を示すまで、Bボタンを2.5秒以上押し続けます。
 4. □画面に従って操作して、ペアリングします。
- 時計とスマートフォンが接続すると、秒針が[C]の位置を示します。
- ペアリングに失敗すると、時計が手順1の状態に戻ります。ペアリングを最初からやり直してください。



参考


- CASIO WATCHES を初めて起動したときに、位置情報の使用を許可するかどうかのメッセージがスマートフォンの画面に表示されます。位置情報をバックグラウンドでも使用できるように設定してください。

時計の時刻を自動で合わせる

毎日決まった時刻にスマートフォンと接続して、時計の時刻を合わせます。

●使い方

この時計は1日に4回の時刻合わせがスケジュールされています。ワールドタイムモードやストップウォッチモードのリセット状態にしておけば、(イラストのように)普段の生活の中で自動的に時刻を合わせるのでそのままお使いになります。



重要

- 以下のような場合は、自動で時刻を合わせることができないことがあります。
 - スマートフォンと時計が離れた場所にある
 - 電波干渉などで通信できない
 - スマートフォンのシステム更新を実行している
 - CASIO WATCHES が終了している


参考

- スマートフォンと接続しても時計が正しい日時を示さない場合は、針や日付の位置を補正してください。
⌚ 針や日付の位置を補正する
- CASIO WATCHES でワールドタイム都市を設定している場合、ワールドタイムの時刻も自動で合います。
- 時刻合わせのタイミングは、午前12時半頃、午前6時半頃、午後12時半頃、午後6時半頃で、それぞれの時刻になると自動で接続して時刻が合います。時刻合わせが終了すると自動で接続が解除されます。

●すぐに時刻を合わせたい


時計とスマートフォンを接続すると、時計の時刻を合わせることができます。今すぐ時計の時刻を合わせたいときは、以下の手順で時計とスマートフォンを接続します。

1. スマートフォンを、時計の近く(1m以内を推奨)に置きます。
 2. ⌚ 秒針が[C]の位置を示すまで0.5秒以上、Bボタンを押し続けます。秒針が[C]に移動したらすぐに指を離します。
- 時計とスマートフォンが接続すると、秒針が[Y(YES)]に移動した後、時計の時刻が合います。
- 時刻合わせが終わると、接続が終了します。



ワールドタイムを設定する

CASIO WATCHES でワールドタイム都市を設定し、時計にその都市の時刻をセットします。また、設定した都市がサマータイムになると、時計を操作しなくても、時計の時刻が自動でサマータイムに切り替わります。




参考

- CASIO WATCHES のワールドタイム都市は約 300 都市あります。


ワールドタイム都市を設定する

1. [CASIO WATCHES] アイコンをタップします。
2. ⌚ 秒針が 2 回 [C] の位置を示すまで、B ボタンを押し続けます。
時計とスマートフォンが接続されます。
- 秒針は約 0.5 秒後に 1 回、約 2.5 秒後にもう 1 回 [C] を示します。




3. 画面に従って操作して、ワールドタイムを時計に反映させます。

- ワールドタイムの午前、午後は小時針(24 時間制)の位置で確認できます。




ワールドタイム時分



ワールドタイム24時間制

サマータイムを設定する

1. [CASIO WATCHES] アイコンをタップします。
2. ⌚ 秒針が 2 回 [C] の位置を示すまで、B ボタンを押し続けます。
時計とスマートフォンが接続されます。
- 秒針は約 0.5 秒後に 1 回、約 2.5 秒後にもう 1 回 [C] を示します。



3. 画面に従って操作して、サマータイムを設定します。


- 「Auto」
スタンダードタイムとサマータイムが自動で切り替わります。
- 「OFF」
常にスタンダードタイムで表示します。
- 「ON」
常にサマータイムで表示します。

参考

- サマータイム切り替えの設定が「Auto」のときは、自動でスタンダードタイムとサマータイムが切り替わります。サマータイムの切り替えのタイミングごとに時計の時刻を変更する必要はありません。また、サマータイムを導入していない都市でも、「Auto」の設定のまま使えます。
- 時計を操作して手動で時刻を合わせた場合は、サマータイムの自動切り替えが解除されます。
- サマータイムの切り替え期間は、CASIO WATCHES で確認できます。


ワールドタイムとホーム都市の時刻を入れ替える

1. [CASIO WATCHES] アイコンをタップします。
2. ⌚ 秒針が 2 回 [C] の位置を示すまで、B ボタンを押し続けます。
時計とスマートフォンが接続されます。
- 秒針は約 0.5 秒後に 1 回、約 2.5 秒後にもう 1 回 [C] を示します。



3. 画面に従って操作して、ホーム都市の時刻とワールドタイムを入れ替えます。

たとえば、ホーム都市が東京、ワールドタイム都市がニューヨークの場合、時刻を入れ替えると以下のようになります。




参考

- ワールドタイムとホーム都市の時刻を入れ替えた後、24 時間は自動時刻合わせを行いません。

針や日付の位置を補正する

自動時刻合わせをしても針や日付の位置が合っていないときは、CASIO WATCHES を使って針や日付の位置を補正できます。

1. [CASIO WATCHES] アイコンをタップします。
2. ⌚ 秒針が 2 回 [C] の位置を示すまで、B ボタンを押し続けます。
時計とスマートフォンが接続されます。
• 秒針は約 0.5 秒後に 1 回、約 2.5 秒後にもう 1 回 [C] を示します。



3. [画面] に従って操作して、針や日付の位置を補正します。


スマートフォンを探す

時計の操作で、スマートフォンの音を鳴らして探すことができます（携帯電話探索機能）。スマートフォンがマナーモードに設定されているても、強制的に音が鳴ります。

重要


- スマートフォンで CASIO WATCHES が終了しているときは、この機能を使ってもスマートフォンは鳴りません。
- スマートフォンの音を鳴らすことが禁止されている場所では、この機能を使わないでください。
- 大音量が発生しますので、ヘッドホン使用時にこの機能を使わないでください。

1. ⌚ 時計とスマートフォンが接続している場合は、いずれかのボタンを押して接続を解除します。



2. ⌚ 秒針が 3 回 [C] の位置を示すまで、B ボタンを押し続けます。

時計とスマートフォンが接続すると、スマートフォンの音が鳴ります。
• スマートフォンの音が鳴るまで数秒かかります。




3. ⌚ いずれかのボタンを押して音を止めます。

• 音が鳴り始めてから 30 秒間は、時計のボタン操作で音を止めることができます。

時計の各種機能を設定する

Bluetooth 接続を自動で切斷する時間などは、CASIO WATCHES で設定できます。


1. [CASIO WATCHES] アイコンをタップします。
2. ⌚ 秒針が 2 回 [C] の位置を示すまで、B ボタンを押し続けます。
時計とスマートフォンが接続されます。
• 秒針は約 0.5 秒後に 1 回、約 2.5 秒後にもう 1 回 [C] を示します。



3. [設定したい内容] を選び、画面に従って操作します。

ホーム都市のサマータイム設定を切り替える

1. [CASIO WATCHES] アイコンをタップします。
2. ⌚ 秒針が 2 回 [C] の位置を示すまで、B ボタンを押し続けます。
時計とスマートフォンが接続されます。
• 秒針は約 0.5 秒後に 1 回、約 2.5 秒後にもう 1 回 [C] を示します。




3. [画面] に従って操作して、ホーム都市のサマータイム設定を切り替えます。

時計の充電量を確認する

CASIO WATCHES で時計の充電量を確認できます。

1. [CASIO WATCHES] アイコンをタップします。
2. ⌚ 秒針が 2 回 [C] の位置を示すまで、B ボタンを押し続けます。
時計とスマートフォンが接続されます。
• 秒針は約 0.5 秒後に 1 回、約 2.5 秒後にもう 1 回 [C] を示します。



3. [CASIO WATCHES] で充電量の表示を確認します。

接続

時計とスマートフォンを接続する

ペアリングが完了している時計とスマートフォンをBluetooth接続します。

- ペアリングしていないときは、下記を参照し、ペアリングを完了してください。


③ペアリングする

1. スマートフォンを、時計の近く(1m以内を推奨)に置きます。

2. ⌂秒針が2回[C]の位置を示すまで、Bボタンを押し続けます。

時計とスマートフォンが接続されます。

- 秒針は約0.5秒後に1回、約2.5秒後にもう1回[C]を示します。



重要


- 時計とスマートフォンを接続できないときは、CASIO WATCHESが終了している可能性があります。スマートフォンのホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップしてアプリケーションを起動してから、時計のBボタンを2.5秒以上押し続けてください。

参考

- 接続中に一定時間何も操作しないと、自動で接続は解除されます。
接続を維持する時間は、CASIO WATCHESの「時計設定」→「アプリとの接続時間」で、3分、5分、10分から選ぶことができます。

時計とスマートフォンの接続を解除する

いずれかのボタンを押すと、Bluetooth接続が解除され秒針が通常の動きに戻ります。



病院内、飛行機内で使うとき


病院内や飛行機内など、自動で標準電波を受信したり、スマートフォンと接続しては困るような場合、自動時刻合わせを無効にできます。自動時刻合わせを有効に戻すときも同じ操作です。

1. ⌂「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。

2. ⌂秒針が2回[C]の位置を示すまで、Bボタンを押し続けます。

時計とスマートフォンが接続されます。

- 秒針は約0.5秒後に1回、約2.5秒後にもう1回[C]を示します。




3. ⌂画面に従って操作して、自動時刻合わせを有効または無効に設定します。

ペアリングを解除する

時計とスマートフォンのペアリング情報を解除するには、CASIO WATCHESの操作と時計の操作が必要です。

●CASIO WATCHES からペアリング情報を削除する

- ⌚ 時計とスマートフォンが接続している場合は、いずれかのボタンを押して接続を解除します。



2. ⌂「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。


3. ⌂画面に従って操作して、ペアリングを解除します。

●時計のペアリング情報を削除する

1. ⌂りゅうずを1段引きます。

2. ⌂Bボタンを10秒以上押し続けます。

ペアリング情報が削除されると、秒針が[C]を示します。



3. ⌂りゅうずを戻します。

スマートフォンを買い替えたとき

今まで接続したことのないスマートフォンと本機をBluetooth接続する場合は、ペアリング操作が必要です。

⌚ 時計のペアリング情報を削除する

④ペアリングする

時刻合わせについて

この時計は、スマートフォンと接続したり、電波を受信したりして日付や時刻を合わせることができます。

重要

- 飛行機内など電波の受信を禁止または制限されている場所では、自動時刻合わせを無効にしてください。
⌚ 病院内、飛行機内で使うとき

以下のチャートを参考にして、自分の生活スタイルに合った方法で時刻を合わせてください。

スマートフォンをお使いですか？

スマートフォンと接続して時刻を合わせることをお勧めします。


⌚ 時計の時刻を自動で合わせる



標準電波が受信できる地域にお住まいですか？

標準電波を受信して時刻を合わせることができます。

- #### ⌚ 標準電波の受信範囲 ⌚ ホーム都市を設定する



上記以外

接続できるスマートフォンがなく標準電波も受信できない場合は、時計を操作して時刻を合わせることができます。

⌚ 時計を操作して時刻を合わせる



標準電波で時刻を合わせる

概要

標準電波を受信すると、時計の時刻や日付を合わせることができます。

重要

- 電波を受信して正しい時刻を表示するには、ホーム都市のタイムゾーンを使用する地域に設定する必要があります。
- スマートフォンと接続してご利用の場合で、前日に一度もスマートフォンと接続して時刻合わせが行われなかったときは、標準電波を自動で受信して時計の時刻を合わせます。
- 飛行機内など電波の受信を禁止または制限されている場所では、自動時刻合わせを無効にしてください。
⌚ CASIO WATCHES で設定する場合
⌚ 時計を操作して設定する場合


参考

- 標準電波は、受信できる地域が限られています。標準電波を受信できない地域で使う場合は、スマートフォンと接続して時刻を合わせてください。
⌚ 標準電波の受信範囲
- 標準電波を受信しても時計が正しい日時を示さない場合は、針や日付の位置を補正してください。
⌚ CASIO WATCHES で補正する場合
⌚ 時計を操作して補正する場合

受信に適した場所

窓際で電波を受信できます。

- ・時計の12時位置を窓に向けて置いてください。
- ・金属は避けてください。
- ・時計を動かさないでください。
- ・時計を操作しないでください。



参考

- 以下の場所では、標準電波を受信しにくくなります。
 - ビルの中およびその周辺
 - 乗り物の中
 - 家庭電化製品、OA機器、携帯電話などの近く
 - 工事現場、飛行場など電波障害が起きる場所
 - 高圧線の近く
 - 山間部、山の裏側

標準電波の受信範囲

●日本(JJY)

日本の標準電波送信所は、福島県のおおたかどや山と福岡県/佐賀県のはがね山に位置します。

標準電波の受信範囲は、各送信所を中心として約1,000km以内です。

●中国(BPC)

中国の標準電波送信所は、中国河南省の商丘市に位置します。

標準電波の受信範囲は、商丘送信所を中心として約1,500km以内です。

●アメリカ(WWVB)

アメリカの標準電波送信所は、コロラド州フォートコリンズに位置します。

標準電波の受信範囲は、フォートコリンズ送信所を中心として約3,000km以内です。

●イギリス(MSF)/ドイツ(DCF77)

イギリスの標準電波送信所は、カンブリア州アンソーンに位置します。

ドイツの標準電波送信所は、フランクフルト南東のマインフレンゲンに位置します。

標準電波の受信範囲は、各送信所を中心として約1,500km以内です。

参考

- 標準電波の受信範囲内でも地形、天候、時期(季節)、時刻、無線ノイズの影響により受信できないことがあります。

自動で標準電波を受信する

午前12時(深夜12時)から午前5時の間に標準電波を受信して、自動で時刻や日付を合わせます。1日1回受信に成功すれば、その日は自動受信をしません。

準備

ワールドタイムモード、もしくはストップウォッチモードのリセット状態にします。

○ モードを切り替える

○ 計測する

窓際のような受信に適した場所に時計を置きます。

● 標準電波を受信中は、秒針が[R]を示します。

● 受信に成功すると、自動的に時計の時刻と日付が合います。

参考


- 受信には約2分から約10分かかります。最大で約20分かかる場合もあります。
- スマートフォンと接続して時刻を合わせた場合、接続した日と翌日は標準電波を自動受信しません。

手動で標準電波を受信する

1. 窓際のような受信に適した場所に時計を置きます。

2. 秒針が[R]の位置を示すまで0.5秒以上、Bボタンを押し続けます。

標準電波の受信が始まります。標準電波を受信すると、時計の時刻と日付が合います。



参考

- 受信には約2分から約10分かかります。最大で約20分かかる場合もあります。
- 屋間よりも夜間のほうが標準電波を受信しやすくなります。
- スマートフォンとペアリングしている場合、標準電波の受信はできません。

受信のご注意

- 電波の受信による時刻合わせができないときは、平均月差±15秒の精度で動きます。
- 電波を受信して時刻合わせをするときに、時計内部の演算処理などにより若干(1秒未満)のずれが発生します。
- 時計が以下の状態のときは、標準電波を受信できません。
 - 充電不足のとき
 - ストップウォッチモードで計測中(自動受信のみ不可)
 - 節電レベル2のとき
 - リューズを引いているとき
 - 電波受信に対応していないタイムゾーンをホーム都市の地域に設定しているとき
 - 電波の受信範囲外でお使いのとき
 - スマートフォンとペアリングしているとき
- スマートフォンとペアリングしている場合、時計のペアリング情報を削除すると、標準電波を手動で受信できるようになります。

○ペアリングを解除する

- 受信に成功すると、自動的に時計の時刻や日付が合います。ただし、以下のような場合は、サマータイムが正しく反映されません。
 - サマータイム開始日時、終了日時の規定が変わった
- スマートフォンと接続してお使いの場合、CASIO WATCHES が位置情報を取得できる設定にする必要があります。取得できない設定になっていると、電波の受信範囲内であっても電波を受信できません。
- 中国は 2021 年 1 月の時点でサマータイム制度を導入していません。今後この制度を導入した場合は、正しい時刻が表示されないことがあります。

時計を操作して時刻を合わせる

スマートフォンと接続できない場合などに、時計を操作して日付や時刻を合わせます。

●ホーム都市を設定する


この時計を使用する都市(タイムゾーン)を設定します。

重要

- お使いの地域の都市(タイムゾーン)に設定していないと、標準電波を受信したときに、時計が正しい時刻を表示しません。

1. リューズを 2 段引きます。

秒針が現在設定しているホーム都市を示します。



2. リューズを回して、ホーム都市を変更します。

- 文字板に都市名が表示されていないタイムゾーンに設定することもできます。
- タイムゾーンについては、以下をご覧ください。


○都市一覧

3. リューズを元に戻します。

●時刻や日付を設定する

1. リューズを 2 段引きます。

秒針が現在設定しているホーム都市を示します。



2. B ボタンを 3 秒以上押し続けます。

秒針が 12 時位置に移動し、「分」を設定できる状態になります。


3. リューズを回して「分」を合わせます。

4. B ボタンを押します。

「年(10 の位)」を設定できる状態になります。

5. リューズを回して秒針を「年(10 の位)」に合わせます。


・年は西暦(20xx)で合わせます。




6. B ボタンを押します。

「年(1 の位)」を設定できる状態になります。

7. リューズを回して秒針を「年(1 の位)」に合わせます。




8. B ボタンを押します。
「月」を設定できる状態になります。



9. りゅうずを回して「月」に合わせます。
10. B ボタンを押します。

モード針が小さく動き、「日」を設定できる状態になります。



- 日付を合わせるときは、モード針が繰り返し回転します。
[○針と日付の動き方について](#)

11. りゅうずを回して「日」を合わせます。
● B ボタンを押すと、「時分」を設定できる状態に戻ります。


12. 時報に合わせてりゅうずを戻します。

- サマータイムを設定する(ホーム都市)
サマータイムを実施している地域の場合は、
サマータイムを設定します。

参考

- 各都市のサマータイムの初期設定(工場出荷時の状態)は[AT (AUTO)]です。多くの場合、[AT (AUTO)]であれば、設定を変更する必要はありません。
- 手動で文字板に都市名が表示されていないタイムゾーンに設定した場合は、サマータイムの設定を[STD]または[DST]に切り替えてお使いください。

- りゅうずを 2 段引きます。
秒針が現在設定しているホーム都市を示します。
- B ボタンを押します。
サマータイムを設定できる状態になります。
- モード針は、ホーム都市のサマータイム設定を示します。
- りゅうずを回してサマータイムを設定します。




サマータイム設定

- [AT (AUTO)]
スタンダードタイムとサマータイムが自動で切り替えられます。
 - [STD]
常にスタンダードタイムで表示します。
 - [DST]
常にサマータイムで表示します。
- りゅうずを元に戻します。

前回の時刻合わせ結果を確認する

- ワールドタイムモード、もしくはストップウォッチモードのリセット状態にします。
[○モードを切り替える](#)
[○計測する](#)
- B ボタンを押します。
秒針が前回の受信結果を示します。何も操作をしないまま 9~10 秒経過すると現在時刻に戻ります。
[Y(YES)] : 前回の時刻合わせが成功
[N(NO)] : 前回の時刻合わせが失敗



参考

- 標準電波を受信、またはスマートフォンと接続して時刻を合わせていても、その後手動で時刻や日付を変更した場合は、秒針が[N(NO)]を示します。

病院内、飛行機内で使うとき


病院内や飛行機内など、自動で標準電波を受信したり、スマートフォンと接続しては困るような場合、自動時刻合わせを無効にできます。自動時刻合わせを有効に戻すときも同じ操作です。

- ワールドタイムモード、もしくはストップウォッチモードのリセット状態にします。

- ⌚ モードを切り替える
- ⌚ 計測する

- Bボタンを押します。

秒針が前回の受信結果を9~10秒間示します。




- 手順2から10秒以内にリューズを1段引きます。

- 手順2の操作から10秒以上経過したためリューズを引く前に秒針が通常の秒運針に戻った場合は、手順2からやり直してください。

- リューズを回して自動時刻合わせを無効にします。

- [Y(YES)] : 自動時刻合わせが有効
[N(NO)] : 自動時刻合わせが無効



- リューズを戻します。


参考

- スマートフォンとペアリングしている場合は、CASIO WATCHESで自動時刻合わせを無効にすることもできます。

- ⌚ CASIO WATCHESで自動時刻合わせを無効にする

ワールドタイム

世界27都市、38タイムゾーンの時刻を知ることができます。



CASIO WATCHESでワールドタイムを設定する

スマートフォンとペアリングしている場合は、CASIO WATCHESを使ってワールドタイム都市を設定することもできます。

- ⌚ ワールドタイムを設定する

参考


- CASIO WATCHESでのみ設定できるワールドタイム都市は、時計の操作では設定できません。

ワールドタイム都市を設定する

表示したい都市(タイムゾーン)を設定します。

- ワールドタイムモードにします。
⌚ モードを切り替える
- リューズを1段引きます。
秒針が現在設定しているワールドタイム都市を示します。

ワールドタイム都市 (タイムゾーン)




- リューズを回してワールドタイム都市を変更します。

選んだタイムゾーンの時刻が小時針と小分針で表示されます。

- 文字板に都市名が表示されていないタイムゾーンに設定することもできます。
- タイムゾーンについては、以下をご覧ください。

- ⌚ 都市一覧

ワールドタイム時分



ワールドタイム24時間制

- リューズを戻します。

サマータイムを設定する(ワールドタイム)

サマータイムを実施している地域の場合は、サマータイムを設定します。

参考

- 各都市のサマータイムの初期設定(工場出荷時の状態)は[AT(AUTO)]です。多くの場合、[AT(AUTO)]であれば、設定を変更する必要はありません。
- 手動で文字板に都市名が表示されていないタイムゾーンに設定した場合は、サマータイムの設定を[STD]または[DST]に切り替えてお使いください。
- 都市に[UTC]を選んだ場合、サマータイムの設定を確認したり、切り替えたりすることはできません。

1. ワールドタイムモードにします。

⌚ モードを切り替える

2. りゅうずを1段引きます。


秒針が現在設定しているワールドタイム都市を示します。

3. Bボタンを押します。

モード針は、ワールドタイム都市のサマータイム設定を示します。

4. りゅうずを回してサマータイムの設定を変更します。

- [AT(AUTO)]
スタンダードタイムとサマータイムが自動で切り替わります。
- [STD]
常にスタンダードタイムで表示します。
- [DST]
常にサマータイムで表示します。




5. りゅうずを元に戻します。

ホーム都市の時刻とワールドタイムを入れ替える

ワールドタイムモードのとき、Aボタンを3秒以上押し続けると、ホーム都市の時刻とワールドタイムが入れ替わります。

例: ホーム都市「TYO」(東京)、ワールドタイム都市「NYC」(ニューヨーク)を入れ替えた場合



参考

- 海外に渡航するときに、この機能をお使いいただくと便利です。使い方は下記をご覧ください。


⌚ 海外に渡航するときは

海外に渡航するときは

こんな使い方をすれば、スムーズに渡航先の日に変更できます。

●搭乗前


- 渡航先の時刻をワールドタイムに設定します。



⌚ CASIO WATCHES で設定する場合

⌚ 時計を操作して設定する場合

- 自動時刻合わせを無効にします。




⌚ CASIO WATCHES で設定する場合

⌚ 時計を操作して設定する場合

●到着後

- 出発地と渡航先の時刻を入れ替えます。



⌚ CASIO WATCHES で設定する場合

⌚ 時計を操作して設定する場合

- 自動時刻合わせを有効にします。

⌚ CASIO WATCHES で設定する場合

⌚ 時計を操作して設定する場合

- 時刻を合わせます。


⌚ すぐに時刻を合わせたい

ストップウォッチ

1秒単位で23時間59分59秒(24時間計)まで計測できます。



計測する



1. ストップウォッチモードにします。

[モードを切り替える](#)

2. リュウズを戻します。

3. 以下の操作で計測します。

- Ⓐ スタート
- ↓
- Ⓐ ストップ
- ↓
- Ⓐ 再スタート
- ↓
- Ⓐ ストップ

4. Bボタンを押して、計測をリセットします。

- 計測中にリュウズを引くと、計測値がリセットされます。

参考

- ストップウォッチ計測中でも、以下のBボタン操作ができます。
 - ペアリングしているスマートフォンと接続して時刻を合わせる
 - 標準電波で時刻を合わせる
 - スマートフォンとペアリング、または再接続する
 - ペアリングしているスマートフォンを探す
- リセット直後、秒針は12時位置を示し、10秒後に現在時刻を示します。
- ストップウォッチ計測中、モード針は[STW]を示します。リセット時は、ホーム都市の曜日を示します。

針や日付の補正

強い磁気や衝撃を受けると、針の時刻や日付の位置が合っていないことがあります。そのようなときは、針や日付の位置を補正します。

- 时針、分針、秒針、时针(24時間制)は、自動で補正されます。


CASIO WATCHES で針や日付の位置を補正する

スマートフォンとペアリングしている場合は、CASIO WATCHES を使って針や日付の位置を補正することもできます。

[針や日付の位置を補正する](#)

針や日付の位置を補正する

1. リュウズを2段引きます。
2. 秒針が2回12時位置を示すまで6秒以上、Bボタンを押し続けます。秒針が12時位置に移動したら、指を離します。
時針、分針、秒針、时针(24時間制)の自動補正が始まります。
 - 秒針は約3秒後と約6秒後に12時位置を示します。
 - 補正が完了すると、針の位置は以下のようになります。




3. Bボタンを押します。

- 時針、分針、秒針、时针(24時間制)が11分位置に移動します。
- 時針(24時間制)が14時辺りを示している場合、時針、分針、时针(24時間制)が動き出すまでAボタンを押し続けます。時针(24時間制)が2時辺りで停止することを確認します。

4. B ボタンを押します。


小時針、小分針および小時針(24 時間制)が 12 時位置で停止することを確認します。



5. 小時針、小分針および小時針(24 時間制)が 12 時位置になっていないときは、りゅうずを回して小時針、小分針、小時針(24 時間制)を 12 時位置に合わせます。

6. B ボタンを押します。

モード針が[M]で停止し、日付が正しく表示されることを確認します。




7. モード針や日付の位置が合っていないときは、りゅうずを回してモード針を[M]、日付を日付窓の中央部に合わせます。

- りゅうずを回しても、モード針と日付を動かせる範囲には限りがあります。モード針は最大で左右にそれぞれ 180 度回転します。日付の動きはわずかです。
- モード針と日付の位置合わせができるときは手順 10 に進んでください。位置合わせができないときは手順 8 に進んでください。

8. B ボタンを押します。

日付が「1」で停止することを確認します。



- 日付を合わせるときは、モード針が繰り返し回転します。モード針は 20 分くらい回転を続けることがあります。

[○針と日付の動き方について](#)

9. 日付が「1」になっていないときは、りゅうずを回して日付を「1」に合わせます。

- りゅうずを回すとモード針も運動します。モード針は[M]になるように合わせます。

10. りゅうずを戻します。

参考

- りゅうずを引いた状態で約 30 分間何も操作しないと、操作が効かなくなります。りゅうずをいったん戻し、操作を最初からやり直してください。りゅうずを戻すと、それまでに補正した針は、補正された状態になります。

補足

操作説明以外で必要な情報はここにまとめてあります。必要に応じてご覧ください。

都市一覧

文字板に都市名がないタイムゾーンは、時差で合わせることができます。

都市コード	都市名	秒針位置	UTC からの時差
UTC	協定世界時	0	0
LON*	ロンドン	2	0
PAR*	パリ	4	+1
ATH*	アテネ	6	+2
JED	ジェッダ	8	+3
-	-	9	+3.5
DXB	ドバイ	10	+4
-	-	11	+4.5
-	-	12	+5
DEL	デリー	13	+5.5
-	-	14	+5.75
DAC	ダッカ	15	+6
-	-	16	+6.5
BKK	バンコク	17	+7
HKG*	香港	19	+8
-	-	21	+8.75
TYO*	東京	22	+9
-	-	23	+9.5
SYD	シドニー	24	+10
-	-	25	+10.5
NOU	ヌーメア	26	+11
WLG	ウェリントン	28	+12
-	-	29	+12.75
TBU	ヌクアロファ	30	+13
CXI	キリストイマスイ島	32	+14
BAR	ベーカー島	36	-12
PPG	パゴパゴ	38	-11
HNL	ホノルル	40	-10
-	-	41	-9.5
ANC	アンカレジ	42	-9
LAX*	ロサンゼルス	44	-8
DEN*	デンバー	46	-7
CHI*	シカゴ	48	-6
NYC*	ニューヨーク	50	-5
YHZ*	ハリファックス	52	-4
-	-	53	-3.5
RIO	リオデジアナイロ	54	-3
FEN	フェルナンド・デ・ノローニャ	56	-2
RAI	プライア	58	-1

* 標準電波を受信できるタイムゾーンです。

•この表は 2021 年 1 月現在のものです。

サマータイム期間一覧

サマータイムを導入している都市でサマータイムの設定を[AT (AUTO)]にすると、以下のタイミングで時刻が切り替わります。

参考

- 現在地のサマータイムの開始、終了タイミングが変更になるなどで下表と異なることがあります。その場合は、スマートフォンと接続すると、ホーム都市とワールドタイム都市の新しいサマータイムの情報が時計に送られます。スマートフォンと接続しない場合は、手動でサマータイムの設定を切り替えてください。

都市名	サマータイム開始	サマータイム終了
ロンドン	3月最終日曜 1時	10月最終日曜 2時
パリ	3月最終日曜 2時	10月最終日曜 3時
アテネ	3月最終日曜 3時	10月最終日曜 4時
シドニー	10月第 1 日曜 2時	4月第 1 日曜 3時
ウェーリントン	9月最終日曜 2時	4月第 1 日曜 3時
アンカレジ	3月第 2 日曜 2時	11月第 1 日曜 2時
ロサンゼルス	3月第 2 日曜 2時	11月第 1 日曜 2時
デンバー	3月第 2 日曜 2時	11月第 1 日曜 2時
シカゴ	3月第 2 日曜 2時	11月第 1 日曜 2時
ニューヨーク	3月第 2 日曜 2時	11月第 1 日曜 2時
ハリファックス	3月第 2 日曜 2時	11月第 1 日曜 2時
リオデジャネイロ*	10月第 3 日曜 0時	2月第 3 日曜 0時または2月第 4 日曜 0時

* 2021年1月現在、リオデジャネイロのサマータイムは廃止されていますが、本機では対応していません。

• この表は2021年1月現在のものです。

仕様一覧

精度：

電波受信、またはスマートフォンとの通信による時刻合わせができない場合は、平均月差±15秒

基本機能：

時・分・秒、日付(2000~2099年までのフルオートカレンダー)、曜日

電波受信機能：

自動受信・手動受信
受信局自動選択機能(JJJY、MSF/DCF77に対応)
受信電波 コールサイン
JJY(40kHz/60kHz)、BPC(68.5kHz)、WWVB(60kHz)、MSF(60kHz)、DCF77(77.5kHz)

スタンダードタイム
サマータイムの自動/手動切り替え

ワールドタイム機能：

世界38タイムゾーン(世界27都市を含む)*と協定世界時(UTC)の時刻を表示、サマータイム自動設定機能
*スマートフォンとの接続で更新される場合があります。

モバイルリンク機能：

自動時刻修正機能
決まった時刻に自動で時計を合わせる
ワンタッチ時刻修正
手動で接続して時刻を合わせる
携帯電話探索機能
時計操作により、スマートフォンの音を鳴らす
ホームタイムの都市入れ替え機能
サマータイム自動設定機能
スタンダードタイム/サマータイムを自動で切り替える
針位置補正機能
通信仕様
Bluetooth®
周波数帯域 2400MHz~2480MHz
最大送信電力 0dBm(1mW)
通信距離 ~2m(環境により変化)

ストップウォッチ機能：

計測単位 1秒
計測範囲 23時間59分59秒(24時間)
計測機能 通常計測

その他：

針位置自動補正機能、パワーセービング機能、バッテリーインジケーター表示、バッテリー充電警告機能

使用電池：

二次電池

持続時間：

約5か月

使用条件

光に当たらないで、以下を使用
自動時刻修正 4回/日
パワーセービング 6時間/日

改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあります。

商標、登録商標について

- Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、カシオ計算機(株)はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- iPhone、App Storeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- iOSは米国シスコの商標または登録商標です。
- iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- GALAXYはSamsung Electronics Co., Ltd.の登録商標です。
- AndroidおよびGoogle Play™は、Google LLCの商標または登録商標です。
- その他の会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

対応するスマートフォン

本機と通信できるスマートフォンについてはカシオホームページをご確認いただけます。

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

困ったときは

電波受信(標準電波)

Q1 電波を受信できない

時計は充電されていますか？

充電不足の場合は、電波を受信できません。充電量が回復するまで光を当ててください。

○充電する

時計はワールドタイムモード、またはストップウォッチモードのリセット状態になっていますか？

自動時刻合わせが無効になっている、またはストップウォッチモードで計測中は電波を受信できません。ワールドタイムモードに戻すか、ストップウォッチモードのリセット状態にしてください。

○モードを切り替える

○計測する

ホーム都市は正しく設定されていますか？

ホーム都市が間違っていると、正しい時刻を表示しません。ホーム都市を正しく設定してください。

○ホーム都市を設定する

それでも電波を受信できない

時計が以下の状態のときは、標準電波を受信できません。

- 節電状態レベル2のとき
- りゅうずを引いているとき
- スマートフォンとペアリングしているとき

ペアリングを解除するときは、「ペアリングを解除する」をご覧ください。

受信に成功しないときは、時刻や日付を手動で合わせてください。

Q2 電波の受信が成功しない

受信に適した場所ですか？

周辺の環境を確認し、電波を受信しやすい所で受信してください。

○受信に適した場所

受信中は時計に触れるのを控えていますか？

受信中はできるだけ時計を動かしたり、操作したりしないでください。

送信所から電波が送信されていますか？

送信所から標準電波が送信されていない可能性があります。

独立行政法人情報通信研究機構(NICT)日本標準時グループのホームページ等をご確認ください。

Q3 受信に成功したはずなのに、時刻や日付が合わない

タイムゾーンをお使いの地域に設定していますか？

タイムゾーンをお使いの地域に設定してください。

○ホーム都市を設定する

○ワールドタイム都市を設定する

針や日付の位置は合っていますか？

針や日付の位置を補正してください。

○針や日付の補正

それでも日時が合わない

時刻や日付を手動で合わせてください。

○時計を操作して時刻を合わせる

ペアリングできない

Q1 時計とスマートフォンが一度も接続(ペアリング)できない

機種は対応していますか？

お使いのスマートフォンとOSが対応機種となっているかご確認ください。
対応機種についてはカシオホームページをご覧ください。

↓ https://world.casio.com/os_mobile/wat/

CASIO WATCHESをインストールしましたか？

時計と接続するためには、CASIO WATCHESをスマートフォンにインストールする必要があります。

○①アプリケーションをインストールする

Bluetoothは設定しましたか？

スマートフォンのBluetoothを設定してください。設定方法の詳細についてはスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

iPhoneをお使いの方

- 「設定」→「Bluetooth」→オン
- 「設定」→「プライバシー」→「Bluetooth共有」→「CASIO WATCHES」→オン

Androidをお使いの方

- Bluetoothをオンにしてください。

上記以外

一部のスマートフォンでCASIO WATCHESを使用する場合、スマートフォンでBT Smartの設定を無効にする必要があります。設定方法の詳細についてはスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

ホーム画面で「メニュー」→「本体設定」→「Bluetooth」→「メニュー」→「BT Smart設定」→「無効にする」


再接続できない

Q1 時計とスマートフォンが再接続できない

CASIO WATCHES は起動していますか？

CASIO WATCHES が終了していると、時計とスマートフォンの再接続ができません。スマートフォンのホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップした後、秒針が2回[C]の位置を示すまで、時計のBボタンを押し続けてください。

- 秒針は約0.5秒後に1回、約2.5秒後にもう1回[C]を示します。



スマートフォンを確認しましたか？

スマートフォンの電源を入れ直し、「CASIO WATCHES」アイコンをタップしてから、秒針が2回[C]の位置を示すまで、時計のBボタンを押し続けてください。

- 秒針は約0.5秒後に1回、約2.5秒後にもう1回[C]を示します。



Q2 スマートフォンの機内モードを有効にしたら接続できなくなった

スマートフォンの機内モードを有効にすると、時計と接続できません。スマートフォンの機内モードを解除してから、スマートフォンのホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップした後、秒針が2回[C]の位置を示すまで、時計のBボタンを押し続けてください。

- 秒針は約0.5秒後に1回、約2.5秒後にもう1回[C]を示します。




Q3 時計の自動時刻合わせを無効にしたら接続できなくなった

時計の自動時刻合わせを有効にしてから、秒針が2回[C]の位置を示すまで、時計のBボタンを押し続けてください。

- 秒針は約0.5秒後に1回、約2.5秒後にもう1回[C]を示します。

- ⌚ CASIO WATCHES で設定する場合
- ⌚ 時計を操作して設定する場合



Q4 スマートフォンのBluetoothをオフにしたら接続できなくなった

スマートフォンのBluetoothをオフからオンにし、ホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップした後、秒針が2回[C]の位置を示すまで、時計のBボタンを押し続けてください。


- 秒針は約0.5秒後に1回、約2.5秒後にもう1回[C]を示します。



Q5 スマートフォンの電源を切ったら接続できなくなった

スマートフォンの電源を入れ、「CASIO WATCHES」アイコンをタップしてから、秒針が2回[C]の位置を示すまで、時計のBボタンを押し続けてください。

- 秒針は約0.5秒後に1回、約2.5秒後にもう1回[C]を示します。




どうしても接続できない場合

Q1 どうしてもスマートフォンと時計を接続できない

スマートフォンを確認しましたか？

スマートフォンの電源を入れ直し、「CASIO WATCHES」アイコンをタップしてから、秒針が2回[C]の位置を示すまで、時計のBボタンを押し続けてください。

- 秒針は約0.5秒後に1回、約2.5秒後にもう1回[C]を示します。



ペアリングをやり直しましたか？

CASIO WATCHES からペアリング情報を削除した後、ペアリングをやり直してください。

- ⌚ CASIO WATCHES からペアリング情報を削除する
- ⌚ ③ペアリングする

それでも接続できない場合

以下の手順で時計からペアリング情報を削除した後、再度ペアリングをしてください。

- ⌚ 時計のペアリング情報を削除する
- ⌚ ③ペアリングする

スマートフォンを機種変更した場合

Q1 今使っている時計を別のスマートフォンと接続したい

お使いになっている時計と接続したいスマートフォンをペアリングしてください。

- ⌚ スマートフォンを買い替えたとき

Bluetooth 接続による自動時刻修正機能 (Time Adjustment)

Q1 どのタイミングで時刻を合わせるですか？

時刻合わせのタイミングは、午前 12 時半頃、午前 6 時半頃、午後 12 時半頃、午後 6 時半頃で、それぞれの時刻になると自動で接続して時刻が合います。時刻合わせが終了すると自動で接続が解除されます。なお、1 日以上スマートフォンとの接続による自動時刻合わせができなかった場合は、標準電波を自動で受信します。

Q2 自動修正の時刻になつても時刻が合わない

時刻合わせのタイミングが遅れていますか？

都市の時刻を入れ替えたり、手動で時刻を合わせたりすると、それから 24 時間は自動時刻修正が起動しません。これらの操作の後、24 時間経過すると自動時刻修正が機能するようになります。

自動時刻合わせは有効になっていますか？

自動時刻合わせを無効にしていると、時刻合わせのタイミングになつても時刻合わせを開始しません。自動時刻合わせを有効にしてください。

○ 病院内、飛行機内で使うとき

Q3 正しい時刻が表示されない

スマートフォンが圏外の状態になっているなどでネットワークに接続できない場合は、正しい時刻が表示されない可能性があります。その場合は、スマートフォンをネットワークに接続して時刻を合わせてください。

Q4 スマートフォンと接続しているときも標準電波を受信しますか？

スマートフォンと接続しているときは標準電波による時刻合わせは行いません。ただし、1 日以上スマートフォンと接続した自動時刻合わせができなかった場合は、標準電波を自動で受信します。

針の動きと表示

Q1 現在の表示モードがわからない

モード針の位置で現在のモードを確認できます。モードは、りゅうずを引いた状態で A ボタンを押して切り替えることができます。

○ モードを切り替える



Q2 秒針が 2 秒ごとに動いている

充電量が不足しています。充電量が回復するまで光を当ててください。

○ 充電する

Q3 すべての針が停止し、ボタン操作ができない

充電切れです。充電量が回復するまで光を当ててください。

○ 充電する

Q4 突然、針の動きが速くなった

以下の原因の場合は故障ではありません。通常の動きに戻るまでお待ちください。

- パワーセービング機能が解除され、復帰している。
○ 節電 (パワーセービング機能)
- 標準電波を受信して、時刻合わせをしている。
○ 標準電波で時刻を合わせる
- スマートフォンと接続して時刻を修正している。
○ 時計の時刻を自動で合わせる

Q5 針の動きが止まり、ボタン操作ができなくなった

充電回復モードです。回復するまで (約 15 分間) お待ちください。明るい場所に置いて充電すると早く回復します。

Q6 現在時刻の表示が 9 時間、3 時間 15 分など区切りのよい時間でずれている

都市の設定が正しくありません。正しく設定してください。

○ ホーム都市を設定する

Q7 現在時刻の表示が 1 時間や 30 分など区切りのよい時間でずれている

サマータイム設定が正しくありません。正しく設定してください。

○ サマータイムを設定する (ホーム都市)

Q8 針や日付の位置が合っていない

強い磁気や衝撃の影響で針や日付の位置が合っていないことがあります。針や日付の位置を補正してください。

○ 針や日付の位置を補正する

- 手動で針や日付の位置を補正したい場合は、以下をご覧ください。

○ 針や日付の補正

りゅうずの操作

Q1 りゅうずを回しても何も操作できない

りゅうずを引いたまま 2 分以上 (針や日付の位置を補正している場合は約 30 分間) 何も操作しないと、操作が効かなくなります。りゅうずをいったん戻した後、再度引いてください。

○ りゅうずを使う

その他

Q1 「困ったときは」には知りたい情報がない

以下のウェブサイトをご確認ください。

<https://casio.jp/support/wat/>