

印刷物をスキャニングして作成しているため、画質が悪くなっております。200%に拡大してご覧ください。

アラームの合わせ方

時刻モードのときに⑥ボタンを1回押すと、アラームモードになります。

アラームは、時分を設定でき、設定した時刻になるとメロディまたは20秒間の電子音が鳴り、アニメが表示されます。また、毎正時(00分)に時報を鳴らすこともできます。

●アラーム時刻の設定

(1) アラームモードのとき、⑥ボタンを約2秒間押しします

(2) ⑥ボタンを押しします
→「時一分ーアラーム音番号ー時…」の順で点滅が動きますので設定したい箇所を⑥ボタンで選びます。

(3) ⑥または④ボタンを押しします
→点滅箇所の数字が⑥ボタンを押すごとに1つずつ進み、④ボタンを押すごとに1つずつ戻ります。
※押し続けると早く進み(戻り)ます。

→「時」が点滅します。
※アラームONとなり、アラームマークが点灯します。

⑥ボタンで設定したい箇所を選び、⑥または④ボタンで数字を選ぶ操作を繰り返して、アラーム時刻を設定します。
※アラーム音はメロディ(3曲)と電子音の中から好きな音を選ぶことができます。

アラーム音番号	アラームの鳴り方
0	アラーム音番号1~3の中からいずれか1曲を報告
1	メロディ1が約20秒間鳴ります
2	メロディ2が約20秒間鳴ります
3	メロディ3が約20秒間鳴ります
4	電子音が約20秒間鳴ります

●「時」の午前“A”/午後“P”、24時間制にご注意ください。
●基本時刻が24時間制のときはアラーム時刻も24時間制で表示されます。

(4) セットが終わりましたら、⑥ボタンを押しします
→点滅が止まりセット完了です。
※点滅表示のまま2~3分間すると自動的に点滅が止まります。

●アラーム・時報のON/OFF設定

アラームモードのとき、⑥ボタンを押すごとに、アラームマーク・時報マークの点灯/消灯が切り替わります。
※マークが点灯しているとON、点灯していないとOFFとなります。

●アラーム音を確かめるには

アラームモードのとき、④ボタンを押すと、選ばれているアラーム音が鳴ります。
※アラーム音番号が0のときは、3曲のメロディの中からいずれか1曲が鳴ります。
※もう一度いずれかのボタンを押すと音が止まります。

●鳴っているアラーム音を止めるには

いずれかのボタンを押します。

<MEMO>
アニメ表示は2種類あり、アラームの鳴るタイミングにより内容が変わります。

ストップウォッチの合わせ方

時刻モードのときに⑥ボタンを2回押すと、ストップウォッチモードになります。

ストップウォッチは、1/100秒単位で23時間59分59秒99(24時間計)まで計測できます。(計測範囲を超えると、自動的に0に戻って計測し続けます)

●計測のしかた

⑥ボタンを押しします
→ストップウォッチモードのとき、⑥ボタンを押すと計測を開始します。
※計測中はアニメが表示されます。

★計測中に⑥ボタンを押すと、計測が止まります。このときもう一度⑥ボタンを押すとその時点から計測を再開します。(積算計測)

★計測中に④ボタンを押すと、表示は止まりますが、内部では計測を続けるスプリット計測となります。

※計測値を0に戻す(リセット)には計測終了後④ボタンを押します。

★通常計測

⑥ → ⑥ → ④
スタート → ストップ → リセット

★スプリットタイム(途中経過時間)の計測

⑥ → ④ → ④ → ⑥ → ④
スタート → スプリット → スプリット解除 → ストップ → リセット
↳スプリットタイム表示

★1・2着同時計測

⑥ → ④ → ⑥ → ④ → ④
スタート → 1着ゴール → 2着ゴール → 2着タイム表示 → リセット
(1着タイム表示)

※ストップウォッチモードのまま2~3分間すると自動的に時刻モードに戻ります。(ストップウォッチ計測中は除く)