

本書は、旧製品の取扱説明書を電子化したものです。
一部見えにくい箇所がございます。

記載されている内容はすべて販売当時のものです。
仕様や価格などは、その後予告なしに変更されることがあります。
あらかじめご了承ください。

Baby-G

G'MIX(B)V.F*JA

1623・1667・1678・1807・1808・1809

1851・1852・1853・1854・1855・1891

1932・1952・1955・2142

USER'S GUIDE CASIO

このたびは弊社製品をお買い上げくださり誠にありがとうございます。未長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いください。なお、この取扱説明書は大切に保存し、必要に応じてご覧ください。

- Shock resistant construction
- EL backlighting
- 1/100sec. stopwatch
- Melody alarm (3 melodies and beep)
- Hourly time signal

安全上のご注意

この注意書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- △記号は「気をつけるべきこと」(注意)を意味しています。(左の例は感電注意)
- ⊘記号は「してはいけないこと」(禁止)を意味しています。(左の例は分解禁止)
- 記号は「しなければならないこと」(強制)を意味しています。(左の例は電源プラグをコンセントから抜く)

警告

本機をスキューバダイビング(アクアラング)に使用しないでください。※本機はダイバーズウォッチではありません。誤って使用すると、事故の原因となります。



電池の取り扱いについて

本機で使用しているボタン電池を取り外した場合は、誤ってボタン電池を飲むことがないようにしてください。特に小さなお子様にご注意ください。

電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

注意

かぶれについて

時計の本体およびバンドは、直接肌に接触していますので、使用状態によってはかぶれを起こす恐れがあります。

- ① 金属・皮革に対するアレルギー
- ② 時計の本体およびバンドの汚れ・サビ・汗等
- ③ 体調不良等
- バンドをきつくしめると、汗をかきやすくなり、空気の通りが悪くなりますのでかぶれ易くなります。バンドは余裕をもたせてご使用下さい。
- 「抗菌防臭バンド」は汗などによる細菌の繁殖を抑え、においの発生を防ぐもので、皮膚のかぶれを防ぐものではありません。
- 万一、異常が生じた場合は、ご使用を中止し、医師にご相談ください。

お手入れについて

ケース・バンドは汚れからサビが発生し、衣服の袖口を汚すことがあります。ケース・バンドは常に清潔にしてご使用ください。特に、海水に浸した後放置しておくことサビ易くなります。

分解しないでください

本機を分解しないでください。ケガをしたり、本機が故障する原因となることがあります。



ご使用上の注意

■防水性

● 表面または裏蓋にWATER RESIST またはWATER RESISTANTと表示されているもの

| | BARREL | 5BAR | 10BAR | 20BAR |
|-----------------|--------|------|-------|-------|
| 洗顔、雨 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水仕事、水泳 | × | ○ | ○ | ○ |
| ウインドサーフィン | × | × | ○ | ○ |
| スキューバダイビング(素潜り) | × | × | ○ | ○ |

※「BAR」は気圧の意味で、防水性の高さを表わします。

※専門的な潜水=スキューバダイビング(アクアラング)でのご使用はお避けください。

- 防水構造の機種でも、水中でのボタン操作は行なわないでください。
- 防水構造の機種はシャワー程度の温水では使用できますが、入浴等で長時間使用することはお避けください。
- 海水に浸したときは真水で洗い、塩分や汚れをふきとってください。
- 防水性を保つために定期的(2~3年を目安に)なパッキン交換をおすすめします。
- 電池交換の際、防水検査を行ないますので、必ずお買い上げの店あるいは最寄りのカシオテクノ・サービスステーションにお申し付けください。(特殊な道具を必要とします)
- 防水時計の一部にデザイン上皮バンドを使用しているモデルがありますが、皮バンド付の状態では、水仕事・水泳など直接水のかかるご使用はお避けください。

■バンド

- バンドは指一本が入る程度の余裕をもたせてご使用ください。
- 樹脂バンドも皮バンド同様、日々の使用により劣化し、切れたり折れたりする場合があります。バンドにヒビなどの異常がある場合は、必ず新しいバンドと交換してください。

必ず新しいバンドと交換してください。そのときは、お買い上げ店または最寄りのカシオテクノ・サービスステーションにバンド交換をお申し付けください。保証期間内であっても実費にて申し受けます。

● 樹脂バンドの表面にシミ状の模様が発生することがありますが、人体および衣服への影響はありません。また、布等で簡単にふきとることができま。

■ショック

- 腕につけたままでモトクロス、チェーンソー、削岩機などの強い衝撃を受けても時計には影響ありません。
- 腕につけたままで激しいスポーツなどでのショックが加わっても時計には影響ありません。

■温度

- 自動車のダッシュボード等の高温になる所に放置しないでください。また、寒い所に長く放置しないでください。遅れ、進みが生じたり止まったりすることがあります。
- +60℃以上の所に長時間放置すると液晶パネルに支障をきたすことがありますのでご注意ください。

■磁気

- 磁気の影響はありません。

■薬品類

- 水銀や化学薬品(シンナー、ガソリン、各種溶剤、またはそれらを含有しているクリーナー、接着剤、塗料、薬剤、化粧品類)が付着すると、ケース、バンドなどに変色や破損を生ずることがありますのでご注意ください。

■保管

- 長期間ご利用にならないときは汚れ、汗、水分などをふきとり、高温、多

湿の場所を避けて保管してください。

電池交換について

■最初の電池

- 工場出荷時にモニター用電池が組み込まれておりますので、記載された電池寿命に満たないうちに切れることがあります。
- ※モニター用電池とは時計の機能や性能をチェックするための電池のことで、時計本体価格に電池代は含まれておりません。
- ※電池交換の場合は保証期間内でも有料となります。

■消耗

- 電池が消耗しますと「時刻の狂いが目立ったり」「表示が見にくくなったり」「消えたり」します。
- 消耗した電池を使っていると故障の原因になりますので、お早めに交換してください。

■電池交換

- 電池交換は必ずお買い上げ店または最寄りのカシオテクノ・サービスステーションにお申し付けください。
- 電池は必ず当社指定の専用電池と交換してください。指定以外の電池を使用しますと故障の原因となる場合があります。
- 電池交換の際、防水検査を行ないます。(防水検査は別途有料となります)

お手入れについて

■お手入れのしかた

- 時計も衣服同様、直接身につけるものです。本体ケースやバンドの汚れ、汗・水分などは、吸湿性のよい柔らかい布でふきとり、常に清潔にご使用ください。
- 金属バンドは、時々、部分洗いをすることをおすすめします。部分洗いの際、時計本体に水がかからないようにしてください。非防水時計の場合

は故障の原因となり、また防水時計でも石けん水により防水性が損われることがあります。

■お手入れを怠ると

- 「サビ」
- ステンレススチールはサビにくい性質ですが、汚れによりサビが発生します。
- ※汚れにより酸素が断たれると、表面の酸化被膜が維持できなくなり、サビが発生します。
- 表面はきれいでも、すきまに付着した汚れやサビがしみ出して衣類の袖を汚すことがあります。

「劣化」

- 樹脂バンドは汗などの水分で濡れたままにしておいたり、湿気

の多い場所に保管すると、劣化が早くなり、切れたり折れたりすることがあります。

「かぶれ」

- 皮膚の弱い方や体調によりかぶれたりすることがあります。万一、かぶれた場合にはそのバンドの着用を中止し皮膚科の専門医にご相談ください。
- 特に、皮バンドや樹脂バンドをお使いの方は、こまめにお手入れをするか、金属バンドのご使用をおすすめします。

■液晶パネルの交換について

液晶パネルは約7年を過ぎますと数字や文字が読みにくくなる場合があります。そのときはお買い上げ

店またはカシオテクノ・サービスステーションに交換をお申し付けください。実費にて申し受けます。

■ELパネルの交換について

表示照明用として本機に使用しているELパネル(エレクトロルミネッセンスパネル)は、長期間使用しますと明るさが弱くなり、光が暗く見える場合があります。このようなどきにはお買い上げ店または最寄りのカシオテクノ・サービスステーションに交換をお申し付けください。実費にて申し受けます。

時刻モード

ドット部“G”マーク
日 曜日
①ボタン
②ボタン (デモアラーム)
③ボタン (モード切替)
④ボタン (表示切替)
時 分
⑤ボタン (ライト点灯)
午後マーク (午前“A”点灯)

★デモアラーム
④ボタンを押すとアラームのメロディが数秒間鳴ります。(ボタンを押すタイミングにより鳴る曲目は異なります)
※もう一度いずれかのボタンを押すと音が止まります。

★表示切替
④ボタンを押すごとに表示が切り替わります。

★曜日の見方
日:SU 月:MO 火:TU 水:WE
木:TH 金:FR 土:SA

アラームモード

モードマーク (A-L)
現在時刻
アラーム時刻
アラーム音番号
ライト点灯

ストップウォッチモード

モードマーク (S-T)
時
分 秒 1/100秒
ライト点灯

⑤ボタンを押すと約2秒間文字板が発光します。
※どのモードのときでも点灯します。

＜ご注意＞
●直射日光下では、発光が見えにくくなります。
●発光中に電子音が鳴ると発光を中断します。

＜MEMO＞
ドット部“G”マークはボタンを押すタイミングにより内容が変わります。(3種類)

※機種により形状が異なることがあります。

時刻・カレンダーの合わせ方

電池交換後などで、時刻やカレンダーが合っていないときは、以下の方法でセットします。なお、月に1度くらい「秒合わせ」をすると、時刻はいつも正確です。

●秒の合わせ方

- 時刻モードのとき、Cボタンを約2秒間押します
- 時報に合わせてBボタンを押します
→「00秒」からスタートします。
- Cボタンを押します
→「秒」が点滅します。

セット中表示 (S-E-T)
月 日
時 分
午後マーク

秒が00～29のときは切り捨てられ、30～59のときは1分繰り上がって「00秒」になります。
※時報は「時報サービス117番」が便利です

●時刻・カレンダーの合わせ方

- 時刻モードのとき、Cボタンを約2秒間押します
→「秒」が点滅します。
- Dボタンを押します
→「秒→時→分→年→月→日→曜日→12/24時間制切替→秒…」の順で点滅が動きますので設定したい箇所をDボタンで選びます。
- BまたはAボタンを押します
- Dボタンで設定したい箇所を選び、BまたはAボタンで数字を選ぶ操作を繰り返して、時刻・カレンダーを合わせます。
※曜日はBまたはAボタンを押すごとに切り替わりますので、忘れずに設定してください。
※12/24時間制切替はBボタンを押すごとに12時間制表示(午前“A”/午後“P”)と24時間制表示とが切り替わります。
- セットが終わりしたら、Cボタンを押します
→点滅が止まりセット完了です。
※点滅表示のまま2～3分間すると自動的に点滅が止まります。

セット中表示 (S-E-T)
月 日
時 分
年
曜日

→点滅箇所の数字がBボタンを押すごとに1つずつ進み、Aボタンを押すごとに1つずつ戻ります。
※B・Aボタンとも、それぞれ押し続けると早送りします。

⑤ボタンで設定したい箇所を選び、BまたはAボタンで数字を選ぶ操作を繰り返して、時刻・カレンダーを合わせます。
※曜日はBまたはAボタンを押すごとに切り替わりますので、忘れずに設定してください。
※12/24時間制切替はBボタンを押すごとに12時間制表示(午前“A”/午後“P”)と24時間制表示とが切り替わります。

●「時」の午前“A”/午後“P”、24時間制にご注意ください。
●「年」は、1995～2039年の範囲内でセットできます。なお、カレンダーはうるう年および大の月、小の月を自動判別するフルオートカレンダーですので、電池交換時以外の修正は不要です。

アラームの使い方

時刻モードのときにDボタンを1回押すと、アラームモードになります。

アラームは、時分を設定でき、設定した時刻になるとメロディまたは20秒間の電子音が鳴り、アニメが表示されます。また、毎正時(00分)に時報を鳴らすこともできます。

1851(裏蓋に刻印)の機種は、ご購入時および電池交換をするとき以下のよう設定になります。
・アラームON状態
・アラーム時刻=午後7:00
・アラーム音番号=1

●アラーム時刻の設定

- アラームモードのとき、Cボタンを約2秒間押します
- Dボタンを押します
→「時→分→アラーム音番号→時…」の順で点滅が動きますので設定したい箇所をDボタンで選びます。
- BまたはAボタンを押します
→点滅箇所の数字がBボタンを押すごとに1つずつ進み、Aボタンを押すごとに1つずつ戻ります。
※B・Aボタンとも、それぞれ押し続けると早送りします。
- セットが終わりしたら、Cボタンを押します
→点滅が止まりセット完了です。
※点滅表示のまま2～3分間すると自動的に点滅が止まります。
※アラームモードのまま2～3分間すると自動的に時刻モードに戻ります。

セット中表示 (S-E-T)
現在時刻
アラームマーク
時 分
アラーム音番号

●アラーム・時報のON/OFF設定

アラームモードのとき、Bボタンを押すごとに、アラームマーク・時報マークの点灯/消灯が切り替わります。
※マークが点灯しているとON、点灯していないとOFFとなります。

●アラーム音を確かめるには

アラームモードのとき、Aボタンを押すと、選ばれているアラーム音が鳴ります。
※アラーム音番号が0のときは、3曲のメロディの中からいずれか1曲が鳴ります。
※もう一度いずれかのボタンを押すと音が止まります。

●鳴っているアラーム音を止めるには

いずれかのボタンを押します。

＜MEMO＞
アニメ表示は2種類あり、アラームの鳴るタイミングにより内容が変わります。

アラームモードのとき、Bボタンを押すごとに、アラームマーク・時報マークの点灯/消灯が切り替わります。
※マークが点灯しているとON、点灯していないとOFFとなります。

アラーム音を確かめるには
アラームモードのとき、Aボタンを押すと、選ばれているアラーム音が鳴ります。
※アラーム音番号が0のときは、3曲のメロディの中からいずれか1曲が鳴ります。
※もう一度いずれかのボタンを押すと音が止まります。

鳴っているアラーム音を止めるには
いずれかのボタンを押します。

＜MEMO＞
アニメ表示は2種類あり、アラームの鳴るタイミングにより内容が変わります。

ストップウォッチの使い方

時刻モードのときにDボタンを2回押すと、ストップウォッチモードになります。

ストップウォッチは、1/100秒単位で23時間59分59秒99(24時間計)まで計測できます。(計測範囲を超える、自動的に0に戻って計測し続けます)

●計測のしかた

Bボタンを押します
→ストップウォッチモードのとき、Bボタンを押すと計測を開始します。
※計測中はアニメが表示されます。

★通常計測
B → B → A
スタート ストップ リセット

★スプリットタイム(途中経過時間)の計測
B → A → A → B → A
スタート スプリット スプリット解除 ストップ リセット
「スプリットタイム表示」

★1・2着同時計測
B → A → B → A → A
スタート 1着ゴール 2着ゴール 2着タイム表示 リセット
(1着タイム表示)

★計測中にBボタンを押すと、計測が止まります。このときもう一度Bボタンを押すとその時点から計測を再開します。(積算計測)

★計測中にAボタンを押すと、表示は止まりますが、内部では計測を続けるスプリット計測となります。

※計測値を0に戻す(リセット)には計測終了後Aボタンを押します。

※ストップウォッチモードのまま2～3分間すると自動的に時刻モードに戻ります。(ストップウォッチ計測中は除く)

製品仕様

水晶発振周波数: 32,768Hz
精度: 平均月差±15秒以内
表示方式: FE型液晶デジタル表示
基本機能: 月・日・曜日・時・分・秒、午前(A)/午後(P)/24時間制表示、フルオートカレンダー(1995～2039年)
アラーム機能: 時刻アラーム セット単位=時・分・秒、メロディ(3曲)、電子音(20秒間)
ストップウォッチ機能: 計測単位=1/100秒 計測範囲=23時間59分59秒99(24時間計)
計測機能=通常計測、積算計測、スプリット計測、1・2着同時計測
その他: 自動復帰機能、12/24時間制表示切り替え、EL(エレクトロルミネッセンス)バックライト点灯、デモアラーム
主要回路素子: 音叉型高性能水晶振動子、ワンチップCMOS-LSI
使用電池: SR-621W×1、SR-1120W×1(電池別途販売)
※電池は同時に交換することをおすすめします。
電池寿命: 約15ヶ月(1日当たり電子音20秒間、ライト2秒間使用した場合)

水晶発振周波数: 32,768Hz
精度: 平均月差±15秒以内
表示方式: FE型液晶デジタル表示
基本機能: 月・日・曜日・時・分・秒、午前(A)/午後(P)/24時間制表示、フルオートカレンダー(1995～2039年)
アラーム機能: 時刻アラーム セット単位=時・分・秒、メロディ(3曲)、電子音(20秒間)
ストップウォッチ機能: 計測単位=1/100秒 計測範囲=23時間59分59秒99(24時間計)
計測機能=通常計測、積算計測、スプリット計測、1・2着同時計測
その他: 自動復帰機能、12/24時間制表示切り替え、EL(エレクトロルミネッセンス)バックライト点灯、デモアラーム
主要回路素子: 音叉型高性能水晶振動子、ワンチップCMOS-LSI
使用電池: SR-621W×1、SR-1120W×1(電池別途販売)
※電池は同時に交換することをおすすめします。
電池寿命: 約15ヶ月(1日当たり電子音20秒間、ライト2秒間使用した場合)