操作ガイド 5631

目次

はじめに

文字板と画面の表示

モードを切り替える

時刻モードの表示を切り替える

針を一時的に移動する(針退避機能)

充電する(ソーラー充電)

本機の便利な使い方

スマートフォンと一緒に使う(モバイルリンク機能)

準備する

病院内、飛行機内で使うとき

時計の時刻を自動で合わせる

ワールドタイムを設定する

スマートフォンを探す(携帯電話探索機能)

時計の各種機能を設定する

ホーム都市のサマータイム設定を切り替える

時計の充電量を確認する

接続

▋時計とスマートフォンを接続する

■時計とスマートフォンの接続を解除する

【ペアリングを解除する

■スマートフォンを買い替えたとき

ワールドタイム

ワールドタイムを確認する

ワールドタイム都市を設定する

ワールドタイム都市を UTC(協定世界時)に設定する

ホーム都市の時刻とワールドタイムの時刻を入れ 替える

ストップウオッチ

計測する

スプリット計測する

1・2 着を同時に計測する

タイマー

時間を設定する

タイマーを使う

アラーム・時報

アラームをセットする

スケジュールアラームをセットする

時報をセットする

アラームや時報を解除する

時刻合わせ(手動)

ホーム都市を設定する

日時を設定する

ホーム都市を UTC(協定世界時)に設定する

12 時間制/24 時間制を切り替える

日付の表示方法を変更する

曜日表示の言語を設定する

ライト

手動で点灯させる

自動的に点灯させる

フルオートライト機能を設定する

点灯時間を変える

針の補正

針の位置を補正する

その他の設定

ボタンの操作音を設定する

パワーセービング機能を設定する

時計の設定をリセットする

海外に渡航するときは

補足

都市一覧

サマータイム期間一覧

対応するスマートフォン

仕様一覧

モバイルリンク機能に関する注意事項

無線に関するご注意

商標、登録商標について

困ったときは


はじめに

時計の概要と、便利な使い方を紹介します。

参考

● この操作ガイドに記載しているイラストは、視認性を考慮して実際のものとは異なる描写をしているものがあります。ご了承ください。

文字板と画面の表示




- ① アラームがオンのときに表示します。
- 2) サマータイムのときに表示します。
- ③ スマートフォンと接続中のとき、秒針が [CONNECT]を示します。
- 4 12 時間制表示で午後のときに表示します。
- ⑤ スマートフォンと接続待機中のとき、秒針が[READY]を示します。
- (f) バッテリー残量 時刻モードのとき、モード針が充電量を示 します。
- (7) 時報がオンのときに表示します。
- **⑧** 針が退避した状態になっているときに点 灯します。
- (9) オートライトがオンのときに表示します。
- ① ワールドタイムモードのとき、モード針が [WT]を示します。
- ① ストップウオッチモードのとき、モード針が[ST]を示します。
- ② タイマーモードのとき、モード針が[TR] を示します。
- (3) アラームモードのとき、モード針が[AL] を示します。

モードを切り替える

D ボタンを押すたびに、時計のモードが切り替わります。


◆ どのモードからでも、D ボタンを2秒以上押し続けると、時刻モードになります。



●スマートフォンと接続する


C ボタンを 1.5 秒以上押し続けると、スマートフォンと接続します。

いずれかのボタンを押すと、スマートフォンとの接続が解除されます。



時刻モードの表示を切り替える


時刻モードのときに A ボタンを押すと、画面の表示が以下のように切り替わります。



●ホーム都市を表示する

E ボタンを押すと、画面に現在設定しているホーム都市が表示された後、元の表示に戻ります。

ホーム都市が表示されているときにEボタンを押して、元の表示に戻ることもできます。



針を一時的に移動する(針退避 機能)

針を一時的に移動させて、画面など他の表示 を見やすくできます。

- L ボタンを押しながら、D ボタンを押します。
 - 画面が見えやすい位置に針が移動しま す。



2. もう一度 L ボタンを押しながら D ボタン を押す、または D ボタンを押してモード を切り替えると、針が通常の位置(時刻表示)に戻ります。

参考

●針が退避している状態で何も操作をしないまま約1時間経過すると、針は現在時刻の位置に戻ります。

充電する(ソーラー充電)

この時計は、ソーラーパネルで発電した電気をバッテリー(二次電池)に充電しながら動作します。ソーラーパネルは文字板と一体になっており、文字板に光が当たっているときは常に発電し充電しています。

●充電する

時計を腕から外しているときは、光が当たる明るい場所に置いて充電してください。



腕につけているときは、文字板(ソーラーパネル)に衣類の袖がかからないように心がけてください。文字板(ソーラーパネル)が一部でも隠れていると発電効率が低下します。






重要

- 充電時に、光源の条件や環境によって は時計本体が非常に高温になることが あります。火傷をしないように注意し てください。また、以下のような高温下 での充電は避けてください。
 - 炎天下に駐車している車のダッシュ ボードの上
 - 白熱灯などの発熱体に近い所
 - 直射日光が長時間当たり、高温になる所

●充電量を確認する

時刻モードのとき、モード針が充電量を示します。



- ① 良好(充電量 高)
- ② 良好(充電量 中)
- ③ 充電不足

●充電不足や充電切れ

針の動きで、充電量が不足しているかどうかがわかります。充電不足になると、使用できる機能が制限されます。

重要

充電不足や充電切れになったときは、 文字板(ソーラーパネル)に光を当てて 速やかに充電してください。

参老

● 充電が切れた状態で光に当て続ける と、秒針が反時計回りに動いて 57 秒 の位置で停止し、[CHARGE]が表示さ れます。これは充電を開始したことを 示します。

充電不足のとき

秒針が2秒ごとに動きます。



充電切れのとき

すべての針が停止します。



●充電時間の目安

充電時間の目安として、下の表をご活用ください。

1日、使用するために必要な充電時間

光量(ルクス)	充電時間
50,000	8分
10,000	30分
5,000	48分
500	8 時間

充電量の回復に必要な時間

● 晴れた日の屋外など(50,000 ルクス)

充電切れ→充電量:中	2 時間
充電量:中→充電量:高	20 時間
充雷量:高→満充雷	6 時間

● 晴れた日の窓際など(10,000 ルクス)

充電切れ → 充電量:中	6 時間
充電量:中→充電量:高	76 時間
充電量:高→満充電	21 時間

● 曇りの日の窓際など(5,000 ルクス)

充電切れ → 充電量:中	10 時間
充電量:中→充電量:高	123 時間
充電量:高→満充電	33 時間

● 蛍光灯下の室内など(500 ルクス)

充電切れ → 充電量:中	116 時間
充電量:中→充電量:高	_
充電量:高→満充電	_

参考

実際の充電時間は、環境や時計の設定 などによって異なります。

●節電(パワーセービング機能)

午後 10 時から午前 6 時の間に、時計を暗い場所に約 1 時間置いておくと画面の表示が消えて、レベル 1 の節電状態になります。この状態が 6~7 日続くと、レベル 2 の節電状態になります。

節電レベル 1:

秒針のみ 12 時位置で停止して、画面表示を消して節電します。スマートフォンと接続することはできます。

節電レベル 2:

すべての針が停止して、画面表示を消して節電します。すべての機能を使用できません。

節電状態を解除する

以下の方法で、節電状態を解除します。

- いずれかのボタンを押す
- 時計を明るい場所に置く
- 時計を傾けてオートライト機能を作動させる

参考

- 時計が以下のときは、節電状態になりません。
 - アラームモード
 - ストップウオッチモード
 - タイマーモード
- ●パワーセービング機能のオン/オフを 切り替えることができます。

Qパワーセービング機能を設定する

● 時計を装着している場合でも、ソー ラーパネルが袖などに隠れていると節 電状態になることがあります。

本機の便利な使い方

本機とスマートフォンをペアリングすることで、時計のさまざまな機能を簡単に使うことができます。

時刻を自動で合わせます

♀時計の時刻を自動で合わせる



300 以上の都市の中から選ぶことができます Q ワールドタイムを設定する



その他、時計のさまざまな設定がスマートフォンで操作できます。

まずは、時計とスマートフォンをペアリング してください。

♀準備する

時計とスマートフォンをペアリングするには、カシオオリジナルのアプリケーション「CASIO WATCHES」をスマートフォンにインストールする必要があります。

スマートフォンと一緒に 使う (モバイルリンク機能)

時計とスマートフォンを Bluetooth で接続することで、時計の時刻を自動で合わせたり、時計の設定を変更したりできます。

参考

- ◆ この機能は、CASIO WATCHES が起動しているときのみ使用できます。
- この章では、時計とスマートフォンを 操作します。
 - ⑤:時計を操作します。
 - □:スマートフォンを操作します。

準備する

スマートフォンと一緒にお使いになるには、時計とスマートフォンをペアリングする必要があります。以下の手順でペアリングをしてください。

● ① アプリケーションをインストールする

Google Play または App Store で、カシオオリジナルのアプリケーション「CASIO WATCHES」を検索して、スマートフォンにインストールしてください。

●② Bluetooth を設定する

スマートフォンの Bluetooth 設定をオンにします。

参考


● 設定方法の詳細についてはスマート フォンの取扱説明書をご覧ください。

●③ ペアリングする

時計とスマートフォンを一緒に使うには、最 初にペアリングする必要があります。

- 1. ペアリング相手のスマートフォンを、時計 の近く(1m以内を推奨)に置きます。
- 2. [] 「CASIO WATCHES」アイコンをタップ します。
- 3. ☐「マイウオッチ」タブの ♣ をタップしま す。
- 4. 【画面に従って操作して、時計を CASIO WATCHES に登録します。
- 5. OC ボタンを 1.5 秒以上押し続け、 [CNCT]が点滅したら指を離します。 時計とスマートフォンが接続すると、 [CNCT]が点滅から点灯に変わり、秒針が [READY]から[CONNECT]に移動しま
 - ペアリングに失敗すると、[ERR] を表 示した後、ペアリングを始める前のモー ドに戻ります。ペアリングを最初からや り直してください。

ペアリング開始




参考

● CASIO WATCHES を初めて起動した ときに、位置情報の使用を許可するか どうかのメッセージがスマートフォン の画面に表示されます。位置情報を バックグラウンドでも使用できるよう に設定してください。

病院内、飛行機内で使うとき

病院内や飛行機内など、スマートフォンと接 続しては困るような場合、自動時刻合わせを 無効にできます。自動時刻合わせを有効に戻 すときも同じ操作です。

- 1. 🖸 時計が時刻モード以外のモードの場合 は、D ボタンを 2 秒以上押し続けて時刻 モードにします。
- 2. 🖸 A ボタンを 2 秒以上押し続け、現在設定 しているホーム都市が表示されたら指を 離します。



3. OD ボタンを 14 回押します。 [RCV]が表示されます。



4. OE ボタンを押して、自動時刻合わせの設 定を変更します。

[OFF]:自動時刻合わせを無効にします。 [ON]:自動時刻合わせを有効にします。

5. 🖸 A ボタンを押して、設定を終了します。

参考

• 自動時刻合わせの設定は、スマート フォンとペアリングした時計でのみ変 更できます。

時計の時刻を自動で合わせる

毎日決まった時刻にスマートフォンと接続し て、時計の時刻を自動で合わせます。

●使い方

この時計は1日に4回の時刻合わせがスケ ジュールされています。時刻モードにしてお けば、(イラストのように)普段の生活の中で 自動的に時刻を合わせるので、そのままお使 いになれます。



重要

- 以下のような場合は、自動で時刻を合 わせることができないことがありま
- スマートフォンと時計が離れた場所 にある
- 電波干渉などで通信できない
- スマートフォンのシステム更新を実 行している
- CASIO WATCHES が終了している

参考

- スマートフォンと接続しても時計が正 しい時刻を示さない場合は、針を補正 してください。
 - ♀針の位置を補正する
- CASIO WATCHES でワールドタイム 都市を設定している場合、ワールドタ イムの時刻も自動で合います。
- 時刻合わせのタイミングは、午前 12 時半頃、午前 6 時半頃、午後 12 時半頃、午後 16 時半頃で、それぞれの時刻になると自動で接続して時刻が合います。時刻合わせが終了すると自動で接続が解除されます。
- ストップウオッチとタイマーの計測中は、スマートフォンに接続して時刻を合わせることができません。

●すぐに時刻を合わせたい

時計とスマートフォンを接続すると、時計の 時刻を合わせることができます。今すぐ時計 の時刻を合わせたいときは、以下の手順で時 計とスマートフォンを接続します。

- 1. スマートフォンを、時計の近く(1m 以内を推奨)に置きます。
- 2. 0 C ボタンを押します。

[SET]が点滅してスマートフォンとの接続が始まります。時計と、スマートフォンが接続すると[OK]が表示された後、時刻情報を取得して時計の時刻が合います。

接続開始 時刻修正後 A TIME SET OK © ©

参考

- どのモードのときでも、上記の操作で 時刻を合わせることができます。
- 時刻合わせが終わると、接続が終了します。
- 時刻合わせが失敗すると、[ERR]が表示されます。

ワールドタイムを設定する

CASIO WATCHES でワールドタイム都市を設定し、時計にその都市の時刻をセットします。ワールドタイム都市にはサマータイムの時期になると自動でサマータイムになるような設定ができます。



参考

- CASIO WATCHES のワールドタイム 都市は約 300 都市あります。
- CASIO WATCHES を使えば、時計に 設定がない都市をワールドタイム都市 に設定できます。これらの都市をワー ルドタイム都市に設定する場合は、常 に CASIO WATCHES を使って設定し てください。

●ワールドタイム都市を設定する

- 1. **[**]「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
- Q C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、 [CNCT]が点滅したら指を離します。

時計とスマートフォンが接続すると、 [CNCT]が点滅から点灯に変わり、秒針が [READY]から[CONNECT]に移動しま

接続に失敗すると、[ERR]を表示した 後に接続開始前のモードに戻ります。


3. **□**画面に従って操作して、ワールドタイム を時計に反映させます。

●サマータイムを設定する

- 1. 【「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
- Q C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、 [CNCT]が点滅したら指を離します。

時計とスマートフォンが接続すると、 [CNCT]が点滅から点灯に変わり、秒針が [READY]から[CONNECT]に移動しま す。

● 接続に失敗すると、[ERR] を表示した 後に接続開始前のモードに戻ります。




- 3. **□** 画面に従って操作して、サマータイムを 設定します。
 - ●「Auto」 スタンダードタイムとサマータイムが 自動で切り替わります。
 - 「OFF」 常にスタンダードタイムで表示します。
 - | ON」 常にサマータイムで表示します。

参考

- サマータイム切り替えの設定が「Auto」 のときは、自動でスタンダードタイム とサマータイムが切り替わります。サ マータイムの切り替えのタイミングご とに時計の時刻を変更する必要はあり ません。また、サマータイムを導入して いない都市でも、「Auto」の設定のまま 使えます。
- サマータイムの切り替え期間は、サ マータイム期間一覧または CASIO WATCHES で確認できます。

- ●ワールドタイムとホーム都市の時刻を入れ 替える
- ☐ [CASIO WATCHES] アイコンをタップします。
- 2. ਊ C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、 [CNCT]が点滅したら指を離します。 時計とスマートフォンが接続すると、 [CNCT]が点滅から点灯に変わり、秒針が [READY]から[CONNECT]に移動します。
 - 接続に失敗すると、[ERR] を表示した 後に接続開始前のモードに戻ります。



3. 【画面に従って操作して、ホーム都市の時刻とワールドタイムを入れ替えます。

参考


● ワールドタイムとホーム都市の時刻を 入れ替えた後、24 時間は自動時刻合わ せを行いません。

スマートフォンを探す(携帯電 話探索機能)

時計の操作で、スマートフォンの音を鳴らして探すことができます。スマートフォンがマナーモードに設定されていても、強制的に音が鳴ります。

重要

- スマートフォンの音を鳴らすことが禁止されている場所では、この機能を使わないでください。
- 大音量が発生しますので、ヘッドホン 使用時にこの機能を使わないでくださ い。
- ⑤ 時計とスマートフォンが接続している場合は、いずれかのボタンを押して接続を解除します。



- 2. ⑤ 時計が時刻モード以外のモードの場合は、D ボタンを 2 秒以上押し続けて時刻モードにします。
- 3. **②** E ボタンを 1.5 秒以上押し続け、秒針が [READY]を示したら指を離します。

スマートフォンと接続すると、スマート フォンの音が鳴ります。

スマートフォンの音が鳴るまで数秒かかります。


携帯探索準備中 (B) (FIND (ME) (C) (D)

- 4. 👨 いずれかのボタンを押して音を止めます。
 - 音が鳴り始めてから30秒間は、時計のボタン操作で音を止めることができます。

時計の各種機能を設定する

アラーム時刻やタイマー時間なども、CASIO WATCHES で設定できます。


- 1. **[** [CASIO WATCHES]アイコンをタップします。
- 2. ② C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、 [CNCT]が点滅したら指を離します。 時計とスマートフォンが接続すると、 [CNCT]が点滅から点灯に変わり、秒針が [READY]から[CONNECT]に移動します。
 - 接続に失敗すると、[ERR] を表示した 後に接続開始前のモードに戻ります。



3. 記録定したい内容を選び、画面に従って操作します。

ホーム都市のサマータイム設定 を切り替える

- 1. 【『CASIO WATCHES』アイコンをタップ します。
- 2. ਊ C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、 [CNCT]が点滅したら指を離します。 時計とスマートフォンが接続すると、 [CNCT]が点滅から点灯に変わり、秒針が [READY]から[CONNECT]に移動します。
 - 接続に失敗すると、[ERR]を表示した 後に接続開始前のモードに戻ります。




3. **□**画面に従って操作して、ホーム都市のサマータイム設定を切り替えます。

時計の充電量を確認する

CASIO WATCHES で時計の充電量を確認できます。

- ☐ [CASIO WATCHES] アイコンをタップ します。
- 2. ਊ C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、 [CNCT]が点滅したら指を離します。 時計とスマートフォンが接続すると、 [CNCT]が点滅から点灯に変わり、秒針が [READY]から[CONNECT]に移動します。
 - 接続に失敗すると、[ERR]を表示した 後に接続開始前のモードに戻ります。




3. 【CASIO WATCHES で充電量の表示を確認します。

接続

┃時計とスマートフォンを接続する

ペアリングが完了している時計とスマート フォンを Bluetooth 接続します。

- ペアリングしていないときは、下記を参照 し、ペアリングを完了してください。
 - **♀**③ペアリングする
- 1. スマートフォンを、時計の近く(1m以内 を推奨)に置きます。
- 2. OC ボタンを 1.5 秒以上押し続け、 [CNCT]が点滅したら指を離します。 時計とスマートフォンが接続すると、 [CNCT]が点滅から点灯に変わり、秒針が [READY]から[CONNECT]に移動しま
 - 接続に失敗すると、[ERR]を表示した 後に接続開始前のモードに戻ります。



重要


• 時計とスマートフォンを接続できない ときは、CASIO WATCHES が終了して いる可能性があります。スマートフォン のホーム画面で「CASIO WATCHES」ア イコンをタップしてアプリケーション を起動してから、時計の C ボタンを 1.5 秒以上押し続けてください。

参考

接続中に一定時間何も操作しないと、 自動で接続は解除されます。 接続を維持する時間は、CASIO WATCHES の「時計設定」→「アプリ との接続時間」で、3分、5分、10分から 選ぶことができます。

時計とスマートフォンの接続を解除す lる


いずれかのボタンを押すと、Bluetooth 接続が 解除され時刻モードに戻ります。



ペアリングを解除する

時計とスマートフォンのペアリングを解除す るには、CASIO WATCHES の操作と時計の操 作が必要です。


- CASIO WATCHES からペアリング情報を 削除する
- 1. □ 時計とスマートフォンが接続している 場合は、いずれかのボタンを押して接続を 解除します。



- 2. 【『CASIO WATCHES』アイコンをタップ します。
- 3. □画面に従って操作して、ペアリングを解 除します。

●時計のペアリング情報を削除する

- 1. ODボタンを2秒以上押し続けて時刻 モードにします。
- 2. 🛂 A ボタンを 2 秒以上押し続け、現在設定 しているホーム都市が表示されたら指を 離します。



3. ODボタンを2回押します。 「秒」が点滅します。



4. OB ボタンを 2 秒以上押し続け、[CLR] が 点滅から点灯に変わったら指を離します。 時計からペアリング情報が削除され、時 刻の表示に戻ります。



スマートフォンを買い替えたとき

今まで接続したことのないスマートフォンと 本機を Bluetooth 接続する場合は、ペアリング 操作が必要です。

 $\mathcal{P}(3)$ ペアリングする

ワールドタイム

世界 39 都市と UTC (協定世界時) の時刻を知ることができます。



参考

 CASIO WATCHES でのみ設定できる ワールドタイム都市は、時計の操作で は設定できません。

Ωワールドタイムを設定する

ワールドタイムを確認する


1. ワールドタイムモードにします。

Q モードを切り替える

現在設定しているワールドタイム都市が 表示された後、その都市の時刻が画面に 表示されます。

● A ボタンを押すと、再度ワールドタイム 都市を表示できます。

ワールドタイム都市



ワールドタイム

ワールドタイム都市を設定する

ワールドタイムを表示する都市を設定します。サマータイムを実施している地域の場合は、サマータイムを設定できます。

参考

- 各都市のサマータイムの初期設定(工場出荷時の状態)は[AUTO]です。多くの場合、[AUTO]であれば、設定を変更する必要はありません。
- ワールドタイムモードにします。
 Qモードを切り替える
- 2. B ボタンまたは E ボタンを押して、設定 する都市を表示します。



3. サマータイムの設定を変更する場合は、A ボタンを2秒以上押し続け、[AUTO]が点 滅したら指を離します。



4. E ボタンを押して、サマータイムの設定を変更します。

Eボタンを押すたびに、以下の順で設定が切り替わります。

- [AUTO] スタンダードタイムとサマータイムが 自動で切り替わります。
- [OFF] 常にスタンダードタイムで表示します。
- [ON] 常にサマータイムで表示します。
- 5. A ボタンを押して、設定を終了します。


参考

- 都市に[UTC]を選んだ場合、サマータイムの設定を確認したり、切り替えたりすることはできません。
- CASIO WATCHES でワールドタイム 都市を設定後に時計を操作して都市を 変更した場合、時計からその都市の情 報は消去されます。

Qワールドタイムを設定する


ワールドタイム都市をUTC(協定世界時)に設定する

ワールドタイムモードでBボタンとEボタンを同時に押すと、ワールドタイム都市がUTC(協定世界時)に設定され、画面にUTC(協定世界時)が表示されます。



ホーム都市の時刻とワールドタ イムの時刻を入れ替える

ワールドタイムモードで A ボタンと L ボタンを同時に押すと、ホーム都市の時刻とワールドタイムの時刻が入れ替わります。



参考

海外に渡航するときに、この機能をお 使いいただくと便利です。使い方は下 記をご覧ください。

♀海外に渡航するときは


ストップウオッチ

計測開始から 1 時間は 1/1000 秒単位で、それ 以降は 1/10 秒単位で最大 24 時間計測できま す。



計測する


- ストップウオッチモードにします。
 Qモードを切り替える
- 2. 以下の操作で計測します。



 計測開始から 1 時間までは、1/1000 秒 単位で経過時間を表示します。1 時間以 降は、1/10 秒単位で表示します。

1時間以上





B ボタンを押して、計測をリセットします。

スプリット計測する


- ストップウオッチモードにします。
 Qモードを切り替える
- 2. 以下の操作で計測します。
 - Bボタンを押すと、その時点までの経過時間(スプリットタイム)が表示されます。



●計測開始から1時間までは、1/1000秒 単位で経過時間を表示します。1時間以 降は、1/10秒単位で表示します。

1時間以上

1時間未満



B ボタンを押して、計測をリセットします。

1・2 着を同時に計測する

- 1. ストップウオッチモードにします。 Qモードを切り替える
- 2. 以下の操作で計測します。



- *1着の計測値が表示されます。
- 計測開始から 1 時間までは、1/1000 秒 単位で経過時間を表示します。1 時間以 降は、1/10 秒単位で表示します。



- 3. B ボタンを押して、2 着の計測値を表示します。
- 4. B ボタンを押して、計測をリセットしま す。

タイマー

設定した時間をカウントダウンします。残り 時間がゼロになると音でお知らせします。

- 以下のときは音が鳴りません。
 - 充電不足のとき



時間を設定する

タイマーは、1 秒単位で **24** 時間まで設定できます。

- タイマーで計測中の場合は、タイマーをリセットしてください。
 - ♀ タイマーを使う
- 1. タイマーモードにします。
 - Ωモードを切り替える
- 2. A ボタンを 2 秒以上押し続け、「時」が点滅 したら指を離します。

「時」を設定できるようになります。



- 3. B ボタンまたは E ボタンを押して、タイマーの「時」を設定します。
- 4. Dボタンを押します。

「分」を設定できるようになります。



- 5. B ボタンまたは E ボタンを押して、タイマーの「分」を設定します。
- 6. Dボタンを押します。

「秒 |を設定できるようになります。



- 7. B ボタンまたは E ボタンを押して、タイマーの「秒」を設定します。
- 8. A ボタンを押して、設定を終了します。

参考

● タイマーの時間は、CASIO WATCHES を使って設定することもできます。

タイマーを使う

- タイマーモードにします。
 タモードを切り替える
- 2. 以下の操作で計測します。



- 残り時間がゼロになると、音を 10 秒間 鳴らしてお知らせします。
- 一時停止中にBボタンを押すと、タイマーをリセットできます。
- いずれかのボタンを押して、音を止めます。

アラーム・時報

指定した時刻に音でお知らせします。アラームを5つ設定できます。また、毎正時(00分)に時報を鳴らすこともできます。

- 以下のときは音が鳴りません。
 - 充電不足のとき
 - 節電状態レベル2のとき

♀ 節電(パワーセービング機能)



アラームをセットする

- アラームモードにします。
 Qモードを切り替える
- E ボタンを押して、セットしたいアラーム の番号([AL1]~[AL5])を表示させます。



3. A ボタンを 2 秒以上押し続け、「時」が点滅 したら指を離します。



- 4. B ボタンまたは E ボタンを押して「時」を 合わせます。
 - 12 時間制で表示している場合、午後は [P]が表示されます。



5. D ボタンを押します。

「分」が点滅します。



- B ボタンまたは E ボタンを押して「分」を 合わせます。
- 7. Dボタンを押します。

アラームの種類を設定できるようになります。



8. E ボタンを押して、アラームの種類を設定 します。

[DAILY]: 設定した時刻に毎日鳴ります。 [1 TIME]: 1 回だけ鳴ります。

- 9. A ボタンを押して、設定を終了します。
 - アラームをセットすると、[ALM]が点 灯します。



10.D ボタンを 2 秒以上押して、時刻モード に戻ります。

参考

- 設定した時刻になると、音を 10 秒間 鳴らしてお知らせします。
- アラーム時刻は、CASIO WATCHES を使って設定することもできます。

●アラームを止めるには

アラームの音が鳴っているときに、いずれか のボタンを押します。

スケジュールアラームをセット する

[SCH]の設定では、年・月・日を指定してアラームを鳴らすことができます。

●スケジュールを指定する

年・月・日の指定の仕方によって、さまざまな スケジュールアラームの設定ができます。 たとえば、次のような指定が可能です。


- ① 年・月・日すべて指定する 指定した日にちの設定した時刻に1回だ けアラームが鳴ります。
- ② 年・月・日の一部だけ指定する
 - ●年のみ指定した場合、指定した年に、毎日、設定した時刻にアラームが鳴ります。
 - 月・日のみ指定した場合、毎年、指定した 月日の設定した時刻にアラームが鳴り ます

他にも、月のみ、日のみ、年・月のみ、年・日 のみの指定ができます。

- ③ 年・月・日すべて指定しない (表示: [--.------])毎日、設定した時刻にアラームが鳴ります。
- アラームモードにします。
 Qモードを切り替える
- E ボタンを押して、セットしたいアラームの番号([AL1]~[AL5])を表示させます。



3. A ボタンを 2 秒以上押し続け、「時」が点滅したら指を離します。



- 4. B ボタンまたは E ボタンを押して「時」を 合わせます。
 - 12 時間制で表示している場合、午後は [P]が表示されます。



5. D ボタンを押します。

「分」が点滅します。



- 6. B ボタンまたは E ボタンを押して「分」を 合わせます。
- 7. Dボタンを押します。

アラームの種類を設定できるようになります。

8. E ボタンを押して、[SCH] を表示させま す。



9. A ボタンを押します。

「年」「月」「日」が設定できるようになります。

- B ボタンまたは E ボタンを押して、点滅している値を変更します。
- D ボタンを押して、変更する値(年、月、 日)を切り替えます。



- 10.A ボタンを押して、設定を終了します。
 - アラームをセットすると、[ALM]が点 灯します。



11.D ボタンを 2 秒以上押して、時刻モード に戻ります。

参考


- 設定した時刻になると、音を 10 秒間 鳴らしてお知らせします。
- アラーム時刻は、CASIO WATCHES を使って設定することもできます。

●アラームを止めるには

アラームの音が鳴っているときに、いずれかのボタンを押します。

時報をセットする

- アラームモードにします。
 Qモードを切り替える
- 2. E ボタンを押して、時報([SIG])を表示させます。



- 3. B ボタンを押して、時報のオン/オフを切り替えます。
 - オンにすると、[SIG]が点灯します。



 D ボタンを 2 秒以上押して、時刻モード に戻ります。

参考

- [SCH]で設定した過去の日付のアラームを、オンに切り替えることはできません。
- 時報は、CASIO WATCHES を使って 設定することもできます。

アラームや時報を解除する

アラームや時報の音が鳴らないようにするには、以下の操作で設定をオフにしてください。

再度アラームや時報の音を鳴らすには、ア ラームや時報の設定をオンにしてください。


参考

- ●1つ以上のアラームまたは時報をオン にすると、該当する表示が点灯します。
- すべてのアラームまたは時報をオフに すると、該当する表示が消灯します。



- アラームモードにします。
 Qモードを切り替える
- E ボタンを押して、設定をオフにしたいア ラームの番号([AL1]~[AL5])または時報([SIG])を表示させます。

アラーム番号または時報



- 3. B ボタンを押して、アラームまたは時報を オフにします。
 - B ボタンを押すたびに、オンとオフが切り替わります。
 - ◆ オフにすると[ALM]または[SIG]が消 灯します。



 D ボタンを 2 秒以上押して、時刻モード に戻ります。

参考

● [ALM]が消灯しないときは、他のアラームがオンになっています。すべてのアラームを解除したいときは、 [ALM]が消灯するまで手順 2、3 を繰り返してください。

時刻合わせ(手動)


スマートフォンと通信できないときは、次の 操作で時計の時刻と日付を合わせます。

ホーム都市を設定する

この時計を使用する都市を設定します。サマータイムを実施している地域の場合は、サマータイムを設定できます。

参考

- 各都市のサマータイムの初期設定(工場出荷時の状態)は[AUTO]です。多くの場合、[AUTO]であれば、設定を変更する必要はありません。
- 時刻モードにします。
 Qモードを切り替える
- 2. A ボタンを 2 秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。



- 3. B ボタンまたは E ボタンを押して、ホーム都市を変更します。
 - ホーム都市については、下記をご覧ください。
 - ♀ 都市一覧
- 4. Dボタンを押します。

5. E ボタンを押して、サマータイムの設定を 変更します。

E ボタンを押すたびに、以下の順で設定が切り替わります。

• [AUTO]

スタンダードタイムとサマータイムが 自動で切り替わります。

• [OFF]

常にスタンダードタイムで表示します。

• [ON]


常にサマータイムで表示します。



6. A ボタンを押して、設定を終了します。

日時を設定する

- 時刻モードにします。
 Qモードを切り替える
- 2. A ボタンを 2 秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。



- 3. D ボタンを押して、変更したい値を点滅させます。
 - D ボタンを押すたびに、以下の順番で点滅する値が切り替わります。



- 4. 日時を変更します。
 - ●「秒」を設定する場合: E ボタンを押すと 00 秒にリセットされます。30~59 秒の ときは、1 分繰り上がります。
 - それ以外の値を設定する場合:Bまたは Eボタンで値を変更します。
- 5. 手順 3、4 を繰り返して、日時を設定します。
- 6. A ボタンを押して、設定を終了します。

ホーム都市をUTC(協定世界時) に設定する


B ボタンと E ボタンを同時に押すと、ホーム都市が UTC (協定世界時) に設定され、時分針が UTC 時刻を示します。



12 時間制/24 時間制を切り替え る

時刻の表示方法を、12 時間制または 24 時間 制に設定できます。


- 時刻モードにします。
 Qモードを切り替える
- 2. A ボタンを 2 秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。



D ボタンを 8 回押します。
 [12H] または [24H] が点滅します。




4. E ボタンを押して、[12H](12 時間制)または[24H](24 時間制)を選びます。



5. A ボタンを押して、設定を終了します。

日付の表示方法を変更する

- 時刻モードにします。
 Qモードを切り替える
- 2. A ボタンを 2 秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。



3. Dボタンを9回押します。

日付の表示方法を切り替えることができ るようになります。



4. E ボタンを押して、日付の表示方法を選びます。

M:月


DD:⊟

5. A ボタンを押して、設定を終了します。

曜日表示の言語を設定する

時刻モードで表示される曜日の言語を 6 か国 語から選ぶことができます。

- 時刻モードにします。
 Qモードを切り替える
- 2. A ボタンを 2 秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。



D ボタンを 10 回押します。
 言語表示が点滅します。



4. Eボタンを押して、言語を選びます。

[ENG]: 英語

[ESP]: スペイン語 [FRA]: フランス語 [DEU]: ドイツ語 [ITA]: イタリア語 [PyC]: ロシア語

5. A ボタンを押して、設定を終了します。

ライト

暗い所で時計の表示を見るときに、LED ライトを点灯させて画面を明るくすることができます。

また、暗いところで時計の傾きによってライトを自動的に点灯させるオートライト機能を 設定できます。

手動で点灯させる

Lボタンを押すと、ライトが点灯します。

● ライト点灯中にアラーム音が鳴ると、消灯 します。



自動的に点灯させる

フルオートライト機能がオンのときは、暗い 所で時計を 40°以上傾けると、ライトが点灯 します。



重要

以下の図のように、時計が水平状態から15°以上傾いていると、点灯しにくくなります。




- 時計が袖などに隠れていると、ライト が頻繁に点灯して充電量が低下します。
- 静電気や磁気の影響でフルオートライトが作動しないことがあります。その場合、もう一度時計を水平状態にしてから傾けてください。
- 時計を傾けたとき、内部から「カラカラ」と音がする場合があります。これは、フルオートライトスイッチの作動音で、故障ではありません。

参考

- ・以下の状態のとき、フルオートライト 機能は作動しません。
 - アラーム音やタイマー音などが鳴っ ているとき

フルオートライト機能を設定する

- 時刻モードにします。
 Qモードを切り替える
- 2. A ボタンを 2 秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。



3. D ボタンを 12 回押して、[AUTO] を表示 させます。



4. E ボタンを押して、フルオートライト機能 をオンまたはオフに設定します。

[ON]:暗い場所で時計を傾けるとライトが点灯します。


[OFF]:暗い場所で時計を傾けてもライトが点灯しません。

5. A ボタンを押して、設定を終了します。

点灯時間を変える

ライトの点灯時間は、1.5 秒と 3 秒のどちらか を選ぶことができます。

- 時刻モードにします。
 タモードを切り替える
- 2. A ボタンを 2 秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。



3. D ボタンを 13 回押して、[LIGHT] を表示 させます。



- 4. Eボタンを押して、点灯時間を選びます。
 - [1]:1.5 秒点灯します。
 - [3]:3 秒点灯します。



5. A ボタンを押して、設定を終了します。


針の補正

強い磁気や衝撃を受けると、針の時刻とデジタル表示の時刻が合わなくなることがあります。そのようなときは、針の位置を補正します。

針の位置を補正する

- 時刻モードにします。
 Qモードを切り替える
- A ボタンを 5 秒以上押し続け、[00]が点滅したら指を離します。

秒針を補正できるようになります。



- 3. 秒針が 12 時位置になっていないときは、 B ボタンまたは E ボタンを押して秒針を 12 時位置に合わせます。
- 4. D ボタンを押します。

モード針を補正できるようになります。



- 5. モード針が 12 時位置になっていないと きは、B ボタンまたは E ボタンを押して モード針を 12 時位置に合わせます。
- 6. Dボタンを押します。

時分針を補正できるようになります。



- 時分針が 12 時位置になっていないとき は、B ボタンまたは E ボタンを押して時 分針を 12 時位置に合わせます。
- 8. A ボタンを押して、設定を終了します。


その他の設定

時計の各種設定を変更できます。

ボタンの操作音を設定する

ボタンを押したときに音が鳴る/鳴らないを設定できます。

- 時刻モードにします。
 Qモードを切り替える
- 2. A ボタンを 2 秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。



D ボタンを 11 回押します。
 [KEY ♪] または[MUTE] が点滅します。



 4. E ボタンを押して、[KEY♪]または [MUTE]を選びます。

> [KEY♪]:操作音が鳴ります。 [MUTE]:操作音は鳴りません。




5. A ボタンを押して、設定を終了します。

参考

操作音が鳴らないように設定しても、 アラームやタイマーの音は鳴ります。

パワーセービング機能を設定す る

- 時刻モードにします。
 Qモードを切り替える
- 2. A ボタンを 2 秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。



D ボタンを 15 回押します。
 [P.SAVE] が表示されます。



4. E ボタンを押して、オンとオフを切り替えます。

[ON]:パワーセービング機能がオンになります。

[OFF]:パワーセービング機能がオフになります。

5. A ボタンを押して、設定を終了します。


参考

パワーセービング機能については、下 記を参照してください。の節電(パワーセービング機能)

時計の設定をリセットする

時計の以下の設定を、お買い上げ時の状態に戻すことができます。

- 時計の各種設定
- ストップウオッチ
- タイマー
- アラーム
- 時刻モードにします。
 Qモードを切り替える
- 2. A ボタンを 2 秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。



D ボタンを 2 回押します。

「秒」が点滅します。



4. B ボタンを 5 秒以上押し続け、[RESET] が点滅から点灯に変わったら指を離します。



5. A ボタンを押して、設定を終了します。

参考


時計をリセットすると、時計からスマートフォンのペアリング情報が削除され、スマートフォンとのペアリングが解除されます。

海外に渡航するときは

こんな使い方をすれば、スムーズに渡航先の 日時に変更できます。

●搭乗前

1. 渡航先の時刻をワールドタイムに設定します。



○ CASIO WATCHES で設定する場合
 ○ 時計を操作して設定する場合

2. 自動時刻合わせを無効にします。



♀病院内、飛行機内で使うとき


●到着後

1. 出発地と渡航先の時刻を入れ替えます。

入れ替え前

入れ替え後

渡航先の時刻



渡航先の時刻

Q CASIO WATCHES で設定する場合 Q 時計を操作して設定する場合

- 2. 自動時刻合わせを有効にします。 ②病院内、飛行機内で使うとき
- 時刻を合わせます。
 なぐに時刻を合わせたい

補足

操作説明以外で必要な情報はここにまとめています。必要に応じてご覧ください。

都市一覧

都ī	市	UTC から の時差
UTC	協定世界時	0
LONDON	ロンドン	0
PARIS	パリ	+1
ATHENS	アテネ	+2
JEDDAH	ジェッダ	+3
TEHRAN	テヘラン	+3.5
DUBAI	ドバイ	+4
KABUL	カブール	+4.5
KARACHI	カラチ	+5
DELHI	デリー	+5.5
KATHMANDU	カトマンズ	+5.75
DHAKA	ダッカ	+6
YANGON	ヤンゴン	+6.5
BANGKOK	バンコク	+7
HONG KONG	香港	+8
PYONGYANG*	平壌	+8.5
EUCLA	ユークラ	+8.75
TOKYO	<u></u> 東京	+9
ADELAIDE	アデレード	+9.5
SYDNEY	シドニー	+10
LORD HOWE		110
ISLAND	ロードハウ島	+10.5
NOUMEA	ヌーメア	+11
WELLINGTON	ウェリントン	+12
CHATHAM	チャタム島	+12.75
ISLAND	7 6 7 0 7 -	10
NUKU' ALOFA	ヌクアロファ	+13
KIRITIMATI	キリスィマスィ 島	+14
BAKER ISLAND	ベーカー島	-12
PAGO PAGO	パゴパゴ	-11
HONOLULU	ホノルル	-10
MARQUESAS ISLANDS	マルキーズ諸島	-9.5
ANCHORAGE	アンカレジ	-9
LOS ANGELES	ロサンゼルス	-8
DENVER	デンバー	-7
CHICAGO	シカゴ	-6
NEW YORK	ニューヨーク	-5
HALIFAX	ハリファックス	-4
ST. JOHN'S	セントジョンズ	-3.5
RIO DE JANEIRO	リオデジャネイ ロ	-3
F. DE NORONHA	ロ フェルナンド・ デ・ノローニャ	-2
PRAIA	プライア	-1
FRAIA	ノノイブ	- 1

^{* 2018} 年 5 月に PYONGYANG(平壌)の時差は「+9」に変更されていますが、本機では対応していません。「時差+8.5 の地域」としてご使用ください。

● この表は 2020 年 1 月現在のものです。

● タイムゾーンの変更により、UTC からの時差は上表と異なる可能性があります。その場合、スマートフォンと接続すると、時計のタイムゾーン情報が最新の状態に更新されます。

サマータイム期間一覧

サマータイムを導入している都市でサマータイムの設定を[AUTO]にすると、以下のタイミングで時刻が切り替わります。

参考

• 現在地のサマータイムの開始、終了タイミングが変更になるなどで下表と異なることがあります。その場合は、スマートフォンと接続すると、ホーム都市とワールドタイム都市の新しいサマータイムの情報が時計に送られます。スマートフォンと接続しない場合は、手動でサマータイムの設定を切り替えてください。

都市名	サマータイム開 始	サマータイム終 了
ロンドン	3月最終日曜 1 時	10 月最終日曜 2 時
パリ	3月最終日曜 2 時	10 月最終日曜 3 時
アテネ	3月最終日曜3 時	10 月最終日曜 4 時
テヘラン		9月22日または 9月21日の0時
シドニー、 アデレード	10 月第 1 日曜 2 時	4 月第 1 日曜 3 時
ロードハウ 島	10 月第 1 日曜 2 時	4 月第 1 日曜 2 時
ウェリント ン	9月最終日曜2時	4 月第 1 日曜 3 時
チャタム島	9 月最終日曜 2 時 45 分	4 月第 1 日曜 3 時 45 分
アンカレジ	3月第2日曜2 時	11 月第 1 日曜 2 時
ロサンゼル ス	3月第2日曜2 時	11 月第 1 日曜 2 時
デンバー	3月第2日曜2 時	11 月第 1 日曜 2 時
シカゴ	3月第2日曜2 時	11 月第 1 日曜 2 時
ニューヨーク	3月第2日曜2 時	11 月第 1 日曜 2 時
ハリファッ クス	3月第2日曜2 時	11 月第 1 日曜 2 時
セントジョ ンズ	3月第2日曜2 時	11 月第 1 日曜 2 時

● この表は 2020 年 1 月現在のものです。

対応するスマートフォン

本機と通信できるスマートフォンについてはカシオホームページでご確認いただけます。

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

仕様一覧

精度:

スマートフォンとの通信による時刻合わせができない場合は、平均月差±15秒

基本機能:

アナログ部

時·分(10 秒運針)、秒

デジタル部

時·分·秒·月·日·曜日

午前/午後(P)/24 時間制表示

フルオートカレンダー(2000~2099年)

サマータイム設定

ワールドタイム機能:

世界 39 都市(39 タイムゾーン)と協定世界時(UTC)の時刻を表示

時(UTC)の時刻を表示

サマータイム設定機能

ホームタイム都市入れ替え機能 UTC ダイレクト呼び出し機能

ストップウオッチ機能:

計測単位

1/1000 秒(1 時間未満)

1/10 秒(1 時間以上)

計測範囲 23 時間 59 分 59 秒 9

計測機能

通常計測、スプリット計測、1・2 着同時計

タイマー機能:

計測単位 1/10 秒

計測範囲 24 時間

時間セット単位 1秒

時間セット範囲 1秒~24時間

タイムアップを 10 秒間の電子音で報知

アラーム機能:

時刻アラーム

アラーム数

5本(DAILY/1 TIME/SCHEDULE)

セット単位

時·分(DAILY/1 TIME)

年·月·日·時·分(SCHEDULE)

アラーム報音時間 10 秒間

時報 毎正時に電子音で報知

モバイルリンク機能:

自動時刻修正機能

決まった時刻に自動で時計を合わせる ワンタッチ時刻修正

手動で接続して時刻を合わせる

携帯電話探索機能

時計操作により、スマートフォンの音を 鳴らす

ワールドタイム

約300都市の時刻を時計に設定するホームタイム/ワールドタイムの時刻入れ替え機能

サマータイム自動切り替え機能 スタンダードタイム/サマータイムを自 動で切り替える

タイマー設定

アラーム設定

針位置補正機能

通信仕様

Bluetooth®

周波数帯域 2400MHz~2480MHz 最大送信電力 0dBm(1mW) 通信距離 ~2m(環境により変化)

その他:

高輝度 DOUBLE LED ライト、ライト点灯時間切り替え、フルオートライト、パワーセービング機能、バッテリーインジケーター表示、操作音オン/オフ、針退避機能

使用電池:

二次電池

持続時間 約6か月

使用条件:

自動時刻合わせ 4回/日 アラーム 1回(10秒間)/日 ライト点灯 1回(1.5秒)/日 パワーセービング 6時間/日

改良などのため、仕様は予告なく変更される ことがあります。

モバイルリンク機能に関する注 意事項

●法律上のご注意

- 本機は、各国、地域の電波法の適合または認証を取得しております。電波法の適合または認証を取得していないエリアでご使用になると罰せられることがあります。詳しくは、カシオホームページをご覧ください。https://world.casio.com/ce/BLE/
- 各国の航空法により、航空機内でのご使用 は制限されています。航空会社の指示に従っ てください。

●安全上のご注意

▲ 警告 無線について

- 病院内や航空機内では、病院や航空会社の 指示に従ってください。本機からの電磁波 などが計器類に影響を与え、事故の原因と なる恐れがあります。
- 高精度な電子機器または微弱な信号を取り 扱う電子機器の近くでは、使用しないでく ださい。電子機器が誤作動するなどの影響 を与え、事故の原因となる恐れがあります。
- ●ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部から離してご使用ください。ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。万一異常を感じたら直ちに本機を体より離し、医師に相談してください。

●モバイルリンク機能使用上のご注意

- スマートフォンは、本機の近くに置いてご使用ください。2m以内が目安です。ただし、周囲の環境(壁、家具など)や建物の構造によっては、通信可能距離が極端に短くなることがあります。
- 本機は、他の機器(電気製品、AV 機器、OA 機器など)の影響を受けることがあります。 特に動作中の電子レンジには影響を受けやすく、その近くでは本機が正常に通信できないことがあります。逆に本機の影響で、テレビやラジオに雑音が入ったり、映像が乱れたりすることがあります。
- 本機の Bluetooth は無線 LAN 対応機器と同一の周波数帯(2.4GHz)を使用しているため、お近くで使用すると電波干渉が発生し、本機と無線 LAN 対応機器の双方で通信速度の低下や雑音、通信不能の原因となる場合があります。

操作ガイド 5631


●本機からの電波を止める必要があるときは

秒針が[READY]または[CONNECT]を示しているとき、本機は電波を発信しています。また、上記の状態ではないときでも、1日4回時刻合わせのため、自動で時計とスマートフォンが接続します。

病院内や航空機内など、電波の使用を禁止された区域でお使いになるときは、以下のようにご対応ください。

● 電波の発信を止める

いずれかのボタンを押して Bluetooth 接続を解除してください。



無線に関するご注意

- 本機は、電波法に基づいて工事設計認証を 受けています。無線局の免許は不要です。
- 本機は、工事設計認証を受けています。以下 の事項は法律で罰せられることがあります。
 - 分解および改造すること
- 無線 LANは、本機と同じ周波数帯(2.4GHz) を使用しています。これらを利用した製品と本機との間で、互いに電波障害を与えることがあります。
- 下記のような環境では、電波状態が悪くなったり、電波が届かなくなったりします。
 - 電子レンジ等の磁場、静電気、不要輻射電波の発生する機器の近く
 - 鉄筋コンクリート(マンションなど)や鉄 骨構造の建物内
 - 大型金属製家具の近く
 - 各無線機器の間に人が入ったり、間を人が横切るとき、腕を組んだりしたとき
 - 腕時計とスマートフォン等が別々の部屋 にある場合(障害物がある場合)
- ●電波を使用している関係上、第三者が故意 または偶然に傍受することも考えられま す。機密を要する重要な事柄や人命に関わ ることには使用しないでください。

<以下、ARIB(一般社団法人電波産業会)に準ずる>

本機は 2.4GHz 帯を使用し、変調方式は DS-SS/FH-SS/OFDM 方式、DS-FH,FH-OFDM 複合方式以外の"その他の方式"です。また、想定される与干渉距離は約 10m です。

2.4 XX1

- 本機の使用周波数帯(2.4GHz)では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局が運用されています。
- 1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用 の構内無線局および特定小電力無線局が 運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本機と移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局との間で、電波干渉が発生した場合には、速やかに通信チャンネルを変更するか、使用する場所を変えるか、本機の使用を停止してください。
- 3. 不明な点がある場合やお困りの場合は、お 買い上げの販売店または「修理に関するお 問合せ先」(「取扱説明書」を参照)にお問い 合わせください。

商標、登録商標について

- Bluetooth®のワードマークおよび口ゴは、 Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で あり、カシオ計算機(株)はこれらのマーク をライセンスに基づいて使用しています。
- iPhone、App Store は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- iOS は米国シスコの商標または登録商標です。
- iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- GALAXY は Samsung Electronics Co., Ltd. の登録商標です。
- Android および Google Play™は、
 Google LLC の商標または登録商標です。
- ◆ その他の会社名・商品名は、各社の商標また は登録商標です。

困ったときは

ペアリングできない

Q1 時計とスマートフォンが一度も接続 (ペアリング)できない

機種は対応していますか?

お使いのスマートフォンと OS が対応機種となっているかご確認ください。 対応機種についてはカシオホームページをご覧ください。

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

CASIO WATCHES をインストールしましたか?

時計と接続するためには、CASIO WATCHES をスマートフォンにインストールする必要があります。

♀① アプリケーションをインストール する

Bluetooth は設定しましたか?

スマートフォンの Bluetooth を設定して ください。設定方法の詳細についてはス マートフォンの取扱説明書をご覧くださ い。

iPhone をお使いの方

- 「設定」 → 「Bluetooth」 → オン
- 「設定」→「プライバシー」→ 「Bluetooth」→「CASIO WATCHES」 → オン

Android をお使いの方

• Bluetooth をオンにしてください。

上記以外

一部のスマートフォンで CASIO WATCHES を使用する場合、スマートフォンで BT Smart の設定を無効にする必要があります。設定方法の詳細についてはスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

ホーム画面で「メニュー」→「本体設定」 → 「Bluetooth」 → 「メニュー」 → 「BT

Smart 設定」→「無効にする」

再接続できない

Q1 時計とスマートフォンが再接続できない

CASIO WATCHES は起動していますか?

CASIO WATCHES が終了していると、時計とスマートフォンの再接続ができません。スマートフォンのホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップした後、時計の C ボタンを 1.5 秒以上押し続けてください。



スマートフォンを確認しましたか?

スマートフォンの電源を入れ直し、「CASIO WATCHES」アイコンをタップしてから、時計の C ボタンを 1.5 秒以上押し続けてください。



Q2 スマートフォンの機内モードを有効 にしたら接続できなくなった

スマートフォンの機内モードを有効にすると、時計と接続できません。スマートフォンの機内モードを解除してから、スマートフォンのホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップした後、時計の C ボタンを 1.5 秒以上押し続けてください。



Q3 スマートフォンの Bluetooth をオン からオフにしたら接続できなくなっ た

スマートフォンの Bluetooth をオフからオンにし、ホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップした後、時計の C ボタンを 1.5 秒以上押し続けてください。



Q4 スマートフォンの電源を切ったら接続できなくなった

スマートフォンの電源を入れ、「CASIO WATCHES」アイコンをタップしてから、時計の C ボタンを 1.5 秒以上押し続けてください。



どうしても接続できない場合

Q1 どうしてもスマートフォンと時計を 接続できない

スマートフォンを確認しましたか?

スマートフォンの電源を入れ直し、「CASIO WATCHES」アイコンをタップしてから、時計の C ボタンを 1.5 秒以上押し続けてください。



ペアリングをやり直しましたか?

CASIO WATCHES からペアリング情報 を削除した後、ペアリングをやり直して ください。

♀ペアリングを解除する

, 🔎 🕄 ペアリングする

それでも接続できない場合

以下の手順で時計からペアリング情報を 削除した後、再度ペアリングをしてくだ さい。

- ① D ボタンを 2 秒以上押し続けて時刻 モードにします。
- ② A ボタンを 2 秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。
- ③ Dボタンを2回押して「秒」を点滅させます。
- ④ B ボタンを 2 秒以上押し続け、[CLR] が点滅から点灯に変わったら指を離します。時計からペアリング情報が削除され、時刻の表示に戻ります。

スマートフォンを機種変更した 場合

Q1 今使っている時計を別のスマート フォンと接続したい

お使いになっている時計と接続したいスマートフォンをペアリングしてください。 スマートフォンを買い替えたとき

Bluetooth 接続による自動時刻 修正機能(Time Adjustment)

Q1 どのタイミングで時刻を合わせるのですか?

時刻合わせのタイミングは、午前 12 時半頃、午前 6 時半頃、午後 12 時半頃、午後 6 時半頃で、それぞれの時刻になると自動で接続して時刻が合います。時刻合わせが終了すると自動で接続が解除されます。

Q2 自動修正の時刻になっても時刻が合 わない

時刻合わせのタイミングが遅れていますか?

都市の時刻を入れ替えたり、手動で時刻を合わせたりすると、それから24時間は自動時刻修正が起動しません。これらの操作の後、24時間経過すると自動時刻修 、正が機能するようになります。

ストップウオッチまたはタイマーが計測 中ですか?

ストップウオッチまたはタイマーで計測中は、時刻合わせのタイミングになっても時刻合わせが始まりません。計測を終了してください。

Qストップウオッチ

↓ ♀ タイマー

自動時刻合わせは有効になっていますか?

自動時刻合わせを無効にしていると、時刻合わせのタイミングになっても時刻合わせを開始しません。自動時刻合わせを有効にしてください。

⊋病院内、飛行機内で使うとき

Q3 C ボタンを押しても時計がスマート フォンの時刻にならない

ストップウオッチまたはタイマーで計測中は、C ボタンを押しても時刻合わせが始まりません。計測を終了してから再度 C ボタンを押してください。

Q4 正しい時刻が表示されない

スマートフォンが圏外の状態になっているなどでネットワークに接続していない場合は、スマートフォンの時刻が正しくない可能性があります。その場合は、スマートフォンをネットワークに接続して時刻を合わせてください。

アラーム・時報

Q1 アラームや時報が鳴らない

時計は充電されていますか?

充電量が回復するまで光を当ててくださ い。

上記以外

アラームや時報をセットし直してください。

- ♀アラームをセットする
- ₽時報をセットする