


カシオ電卓取扱説明書 保証書付	J
DS-20DT, JS-20DT	
	

再生紙を使用しています。 M01312-F Printed in China

安全上のご注意	
このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。取扱説明書は必ず大切に保管してください。	
警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
電池について	電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。 ● 分解しない、ショートさせない ● 加熱しない、火の中に投入しない ● 充電しない ● 極性(+と-の向き)を正しく入れる
電池について	● ボタン電池を取り外した場合は、誤ってボタン電池を飲むことがないようにしてください。特に小さなお子様にご注意願います。 ● 電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
火中に投入しない	● 本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

お使いになる前に
● 本書の計算結果(例)は、一部省略されていることがあります。 ● 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 ● 本書および本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

主な仕様
使用電池 ：太陽電池(全機種に内蔵)、CR2032(下記①の機種)、CR2025(下記②の機種) 電池寿命 ：約7年(1日1時間使用時) ● 本機をご使用にならない場合も、7年に1度は必ず電池を交換してください。 寸法・重量 ：DS-20DT：135 x 189 x 34.8mm, 285g ① JS-20DT：107 x 174.5 x 24.2mm, 205g ②

ご使用上の注意
● 極端な温度条件下や、急激な温度変化のある場所での使用や保管は避けてください。(使用温度 0℃～40℃) ● 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。 ● 「ひねり」や「曲げ」を与えないでください。 ● ボールペンなど鋭利なものでキー操作をしないでください。 ● お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

本機を廃棄するときのご注意
● 「電池の交換」をご覧になり、電池を取り外してから廃棄してください。 ● 電池が他の金属と接触すると発熱・破裂・発火する恐れがあります。電池は、(+)、(-)端子部をゼロハンテープなどで覆って、電気を絶縁してから廃棄してください。 ● 本機(電卓)や電池の廃棄方法については、お客様がお住まいになっている地域の自治体の分別方法に従って処理してください。

電池の交換 <small>(強い所などで画面の数字が見えにくくなったら)</small>
① 製品の底面にある電池プタのネジをドライバーで取り外します。 ② 電池プタを取り外して、古い電池を取り出します。 ③ (+)側を上にして(見えるようにして)、新しい電池を入れます。 ④ 電池プタを元の位置に取り付けます。 ● 電池は、工場出荷時より微小な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。 ● 電池交換をすると、メモリー内容がクリアされます。また、設定した税率が変化する場合があります。電池消費時に太陽光が遮られたときも同じ現象が起こります。税率は適切な値に設定してください。

自動節電機能(オートパワーオフ)
無駄な電池消費を防ぐため、操作完了後約6分で自動的に電源が切れます。再び計算を始めるときは AC を押してください。 ● 自動節電機能は常に作動します。

