

カシオ電卓取扱説明書

保証書付

MW-8VTB



93-112900001

SA1506-B

Printed in China

© 2013 CASIO COMPUTER CO., LTD.

▲ 安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。取扱説明書は必ず大切に保管してください。

▲ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ 火中に投入しない

- ⊘ 本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

▲ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 表示画面について

- ⊘ 液晶表示画面を強く押ししたり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- ⊘ 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。目に入った、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

■ ご使用上の注意

- 極端な温度条件下や、急激な温度変化のある場所での使用や保管は避けてください。(使用温度0℃～40℃)
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。
- 「ひねり」や「曲げ」を与えないでください。
- ボールペンなど鋭利なものでキー操作をしないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 電池交換をすると、設定した税率やメモリーの内容が変化・消失する場合があります。また、電池消費時に太陽光が遮られたときも同じ現象が起ります。早めに電池を交換し、税率を適切な値に設定してください。

■ 本書について

- 本書の計算結果(例)は、一部省略されていることがあります。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書および本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

■ 自動節電機能 (オートパワーオフ)

無駄な電池消費を防ぐため、操作完了後約6分で自動的に電源が切れます。再び計算を始めるときは **ON** を押してください。

- 自動節電機能は常に作動します。

計算を始める前に

新たに計算を始めるときは **AC** を押します。

error ? 画面に "E" と表示されたら (計算エラー)

次のような場合は計算エラーとなり、画面に "E" マークが表示されます。**AC** を押すと、計算できる状態に戻ります。

- ありえない計算をした (6 ÷ 0 など)
- 計算結果が本機の計算範囲である整数 8 桁を超えた (-1 億 < 数値 < 1 億)
 - 計算エラーのときに表示される数値は概算 (概数) です。
例: "E" とともに "1.23" と表示されたときは、約 1.23 × 1 億を表します。

基本計算

■ 四則計算

4 - 6 =	4 [-] 6 =	- 2.
(1 + 2) ÷ 3 × 4 - 5.5 =	1 + 2 ÷ 3 × 4 - 5.5 =	- 1.5
2 × (-3) =	2 × 3 [-] =	- 6.
修正の例 2 + 3 → 2 + 4 = 6	2 + 3 [C] 4 =	6.
2 + ... → 2 - 7 = -5	2 + 7 [-] =	- 5.

■ 電池の交換 (暗い所などで画面の数字が見えにくくなった)

寿命・消耗などで、電池に交換の必要が出ましたら、早めにお買い上げの販売店または「修理サービス窓口」へ電池交換をご依頼ください。

■ 定数計算

繰り返し同じ数値を使って計算するときに便利です。

12 + 23 =	23 + 12 = K	35.
45 + 23 =	45 = K	68.
7 - 5 =	5 [-] 7 = K	2.
2 - 5 =	2 = K	- 3.
2 × 12 =	12 × 2 = K	24.
4 × 12 =	4 = K	48.
45 ÷ 9 =	9 ÷ 45 = K	5.
72 ÷ 9 =	72 = K	8.

■ 主な仕様

使用電池: 太陽電池、LR54 (LR1130)
電池寿命: 約 3 年 (1 日 1 時間使用時)
・本機をご使用にならない場合も、3 年に 1 度は必ず電池を交換してください。
寸法・質量: 103 × 147 × 28.8mm, 110g

■ パーセント計算

200 の 5% は?	200 × 5 % =	10.
100 の 5% 増しは?	100 × 5 % +	割り増し → 5. 合計 → 105.
500 の 20% 引きは?	500 × 20 % [-]	割り引き → 100. 合計 → 400.
30 は 60 の何% か?	30 ÷ 60 % =	50% → 50.
12 は 10 の何% アップか?	12 ÷ 10 % =	20% → 20.
利益率を売価の 25% と見た場合、仕入価格 (原価) 120 円の品物の売価と利益額は?	120 + 25 % =	売価 → 160. 利益 → 40.

■ 独立メモリー計算

複数の計算をするときに便利です。
数値を記憶できる領域 (独立メモリー) を使って計算します。

[M+] ... 独立メモリーに数値を加える
[M-] ... 独立メモリーから数値を引く
[MRC] ... 独立メモリーに記憶されている数値を表示する
[MRC] [MRC] ... 独立メモリーに記憶した数値を消去する

80 × 9 = 720	[MRC] [MRC] 80 × 9 [M+] M	720.
(-) 50 × 6 = 300	50 × 6 [M-] M	300.
(+) 20 × 3 = 60	20 × 3 [M+] M	60.
計) 480	[MRC] M	480.

・独立メモリーに記憶した数値は **AC** を押しても消去されません。

税金計算機能 (以下は、税率 = 8% の場合)

■ 最初に税率を必ず確認してください

AC **[税込]** (税率)

課税前価格 10,000 円に対し…	10000 [税込]	税込	10'800.
課税後の総額は?	[税込]	税	800.
課税後価格 10,800 円に対し…	10800 [税抜]	税抜	10'000.
課税前の価格は?	[税抜]	税	800.

・**[税込]** (または **[税抜]**) を押すごとに、税込 (または 税抜) 価格と税額を、交互に表示します。

■ 税率を設定し直すには

- AC**
- [%]** (税率設定) を "税" "%" が点灯するまで押し続けます。
- [8%]** (税率設定) ... 正しい税率 (例では 8%) を入力します。

・設定した税率は **AC** を押しても消去されません。また、電源が切れた後も記憶されています。

電卓の情報は、ウェブサイト (<http://casio.jp/dentakui/>) でもご覧いただけます。