プリンターの状態をコンピューターから確認 する [SPEEDIA マネージャー] [SPEEDIA Web Monitor]

コンピューターからプリンターの状態を確認するには2通りの方法があります。

- ・SPEEDIAマネージャーを使用する
- ・SPEEDIA Web Monitorを使用する

「SPEEDIA マネージャー」を使用する



「SPEEDIA マネージャー」では、監視対象として登録した プリンターの状態をリアルタイムで表示することができま す。エラー発生時には「ステータスモニター」を起動し、 状態を通知することもできます。

SPEEDIA マネージャーの詳細は、「SPEEDIA マネージャ ーマニュアル」を参照してください。

確認するプリンターが、監視対象としてコンピューターに 登録されている必要があります。



 SPEEDIA マネージャーがインストールされたコンピュー ターを起動すると、SPEEDIA マネージャーが自動的に起動 されます。

タスクトレイに SPEEDIA マネージャーアイコンが表示されます。

Windows 7/8/8.1/10 では、初期状態ではタスクトレイが非表示に設定されています。タスクバーの (隠れているインジケーターを表示します)ボタンをクリックすると表示されます。

2. タスクトレイの SPEEDIA マネージャーアイコンをダブルク リックします。

SPEEDIA マネージャーの画面(管理ウィンドウ)が表示されます。

🜍 SPEEDIAマネージャー				_	
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) シ	′−ル(T) ヘルプ(H)				
🚺 🔍 🖾 🗐 🖾 📰 🗳 🏪 1	5 H 🗐 🗇				
SPEEDIA	プリンター名	状態	モデル	機種	ポート名
SPEEDIAマネージャー 管理ウィン	🙆 🗐 CASIO SPEEDIA GE5000	省電力待機中	CASIO SPEE	GE5000	USB001
ドウは、プリンターフォルダー情報	Q 🧐 CASIO SPEEDIA GE6000	省電力待機中	CASIO SPEE	GE6000	CP800FFF
に加えて、プリンターのステータス	💼 😸 CASIO 簡単エコ印刷	準備完了	CASIO ECO		CASIO Virt
1月41012132351110359。					
	コンピュー 対象プリン	ターにイン ターが表示	ストールさ されます。	れている	
	•				,

3.メニューバーの「ツール」-「環境設定」-「ユーザー設定」 を選択します。

🕄 SPEEDIAマネージャー					×
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 💽	ソール(T) ヘルプ(H)				
1 Q Q E E E Q P	プリンターオプション(S)				
SPEEDIA	環境設定(E) ▶	ユーザー設定(U)	-	機種	
SPEEDIAマネージャー 管理ウィン	カスタム設定(C)	システム設定(S)	SPEE		
ドウは、プリンターフォルダー情	エコログ集計ツール	応答なし オフライン	CASIO SPEE		
に加えて、プリンターのステータ」、 情報を表示します	😫 📾 CASIO SPEEDIA GE6000	モニター停止中	CASIO SPEE		
同和バビルバレームター	🛃 🛗 CASIO SPEEDIA GE6000-Y	モニターできません	CASIO SPEE		
	🛃 🖶 CASIO SPEEDIA N3600	応答なし オフライン	CASIO SPEE		
	💼 🖶 CASIO 簡単エコ印刷	準備完了	CASIO ECO		
	٠				•
ユーザーごとの環境設定を行います。					

「SPEEDIA Web Monitor」を使用する

GAGIO		SPEEDI
	横種名	GE6000
	RIP/1-9a9	A1S-15102910/G2
	HWバージョン	3326-6121-0.130108
Co.	マシン名	CP
- In - In	シリアルNO.	609000
	1連絡先	
ネットワーク情報を表示する	1111111111111111111111111111111111111	
カウンター情報を表示する		
ブリンター設定参照・変更	パネル表示	省電力待機中
	パネルランプ	印刷可 データ アラーム 前電
位置確認	957	変消
位置確認	<u>7</u> 87	吃為 《松器抽除印刷》 (1000)
位置曜2 范重2.7ジュール活表示する 総新日	ý _b y.	1234 (根語14時20日) (435 (145) (
(加濃端2) 前度2.7ジュール考表示する 新度2.7ジュール考表示する 手差し A5	्रे 37	
位濃曜2 範度2クジュールを表示する 登録2 手髪し A5 力に少に1 A4 47	ジョブ ジョブ ブラッ ンアン	
位置解認 前位2万ジュールを表示する 新位2万ジュールを表示する を話し 手想し A5 力セット1 A4 力セット2 A3 カセット2 A3	ジョオ デージテン マセン マセン	
<u> 位</u> 法報記	フロン フロン フロン フロン フロン フロン フロン フロン	
<u>()</u> () () () () () () () () () () () () ()	フロオ 「 フラッ フラッ マモン イエロ 廃けオ	
<u>(加速</u> 構建)	クスオ ア フラッ シアン マゼロ 風ナ	
<u>()</u> 法報記	945 	
<u>(加速報ビ</u>	955 (四日 ブラッ シアン マビ な正 夏発 総石 (四日 夏夏 (四日 (四日) () (四日) (四日) (四日) (四日) (四日) () (四日) ()	
<u>(加速</u> 健定)	355 「 ブラッ シン マセロ 廃 日 夏夏 夏夏	

CASIO SPEEDIA Web Monitor では、お手元のコンピュータ 一の Web ブラウザー上にプリンターの状態を表示できます。

給紙口、トナーカートリッジ、ドラムユニットの状態をコンピ ューター上で確認できます。また、必要に応じて設定メニュ ーの内容を変更することもできます。

- ・ プリンターの状態や操作パネル表示の確認
- 印刷 JOB の取消し
- ・ 節電機能の ON/OFF
- 各種セルフ印刷
- インターフェース設定
- ・操作パネル設定
- ・ドライバー連動機能
- ・アクセス権限設定 など



- **1.**Web ブラウザーを起動します。
- 2. アドレス欄にプリンターの IP アドレスを入力します。

プリンターに接続され、プリンター情報表示ページが表示さ れます。

- 3.「プリンター設定参照・変更」ボタンをクリックします。

プリンター設定参照ページが表示されます。