## プリンターのトータル印刷枚数を確認する [印刷枚数表示] [カウンター情報印刷]

カラー印刷、モノクロ印刷それぞれのトータル枚数を確認した いときは、プリンターの操作パネルを操作します。 表示パネルの数値は、ライフカウンター、トータルカウンター の数値とは異なります。

## 印刷枚数を表示する

GE6000 シリーズの場合



[テスト印刷・レポート]
▲ 機器情報印刷
機器情報表示
印刷枚数表示
OP 128

<印刷枚数表示>	
↑ カラー印刷枚数	$\geq$
モノクロ印刷枚数	
OP 129	

《カラーⅠ	印刷枚数表示≫
АЗ	717枚
B 4	5枚
A 4	1,842枚
, В5	64枚
OP 149	

- 1.操作パネルのメニューボタンを押します。
- 2. ∧ ∨ ボタンを押して「テスト印刷・レポート」を選択し、> ボタンを押します。
- **3. ∧∨** ボタンを押して「印刷枚数表示」を選択し、>ボタン を押します。
- **4. ヘ∨ ボタンを押して「カラー印刷枚数」または「モノクロ印** 刷枚数」を選択し、>ボタンを押します。 サイズごとの印刷枚数が表示されます。

5.メニューボタンを押して終了します。

## カウンター情報を印刷する

## GE6000 シリーズの場合



_[テスト印刷・レポート]	
↑ 機器情報印刷	$\geq$
機器情報表示	
印刷枚数表示	
OP 070	

≪機器情報印刷≫
▲ ステータスシート
ステータスシート・両面
ステータスシート2
↓ カウンター情報
OP_130



1.操作パネルのメニューボタンを押します。

- **2.** \\ ボタンを押して「テスト印刷・レポート」を選択し、 > ボタンを押します。
- **3.** ∧ ∨ ボタンを押して「機器情報印刷」を選択し、>ボタン を押します。

カウンター情報が一覧表で印刷されます。



5.メニューボタンボタンを押して終了します。