すべての印刷を強制的にモノクロ印字にする [立ち上げモード]

プリンター本体の操作パネルから、すべての印刷を強制的に モノクロ印刷にするように設定できます。



操作パネルの「メニューボタン」または「オンラインボタン」を押し、▲
ベレ ボタンを押して「機器設定」を選択し、
ボタンを押します。

液晶表示が消えボタンが点滅している場合は、先に 廊電ボタンを押してから操作します。

«	〈立ち上げモード≫
^	*カラー
	モノクロ
	モノクロ専用
	125

変更されました 今すぐ再起動 再起動しない

- **2. ∧∨** ボタンを押して「立ち上げモード」、「モノクロ専用」の 順に選択し、◎(決定) ボタンを押します。
- **3.** メニューボタンを押し **∧∨** ボタンを押して「今すぐ再起動」 を選択し、 **◎**(決定) ボタンを押して終了します。

再起動後は、すべてモノクロで印刷されます。