指定したサイズの用紙がなくなったので別の 給紙口から印刷する

[お助けボタン]

印刷中に用紙がなくなって印刷が停止したときに、 りつ (お 助け) ボタンを押すと、他の給紙口にセットされている別のサ イズの用紙に印刷できます。用紙をすぐに補給できない場合や、 とりあえず印刷結果を確認したいときに便利です。



お助け画面が表示されます。

左のイラストは、カセット1からA4サイズで印刷している ときにに用紙がなくなった場合の表示例です。



A 4の用紙がありません

お助け

OP_	122

<u>給紙口を変更して印刷</u> 手差しトレイ
◆給紙口選択 OP_123

給紙口を変更して印刷
指定用紙サイズ
АЗ
B4
♦手差し用紙サイズ選択
OP 164

- 2. ∧∨ ボタンを押して「給紙口を変更して印刷」を選択し、◎ (決定) ボタンを押します。
- **3. ∧∨** ボタンを押して別の給紙口を選択し、◎(決定) ボタン を押します。
 - 表示される給紙口は、プリンター本体の装置構成により異なります。

左のイラストは、A4 サイズの用紙をセットしているカセット2を選択した場合の表示例です。

4. ∧∨ ボタンを押して代わりの用紙サイズを選択し、◎(決定) ボタンを押します。

印刷が再開されます。

- 印刷するデータとは異なる用紙サイズで印刷されるため、
 印刷が用紙からはみ出したり、印刷面よりも用紙が大きすぎる場合があります。
- 両面印刷の場合は、異なる用紙サイズで印刷すると表と裏がずれます。

