

液晶デジタルカメラ
 EX-P600 取扱説明書
 (保証書付き)

ごあいさつ

このたびはカシオ製品をお買い上げいた だき、誠にありがとうございます。

- 本機をご使用になる前に、必ず別冊の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書はお読みになった後も、大切に 保管してください。
- 本製品に関する情報は、Exilimオ フィシャルWebサイト (http://www.exilim.jp/)または カシオホームページ (http://www.casio.co.jp/)でご 覧になることができます。



は	じ		め		(C
早 分	か	b	ガ	1	ド
準	備		₫		3
撮影	する	5 (基之	本約	扁)
撮影	する	5 (応り	用約	扁)
再	生		₫		3
消	去		す		3
ファイ	μσ)管]	浬に	っ	וכ
その他	りの言	安定	2(21	50	יב
メモリ・	-力-	-ド	を使	明	する
プリン	ハ	(E]刷)) d	5
パソコ	ンで	ファ	イル	を見	13
パソコン	でフ	ፖイ	ルを	活用 [·]	する
付					録

.I Z

K823FCM1PMJ

付属品の確認

箱を開けたら、まず以下の付属品が全部そろっているかどうかをご確認ください。もし、これらの付属品が全部そろっていなかった場合 は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。



目次	■撮影したファイルを見る(再生する)
	■撮影したファイルを消去する19
はじめに 2	準備する 20
■付属品の確認	■ 夕 如小夕壮 00
■目次	■合部の石材
■あらかじめご承知いただきたいこと	■液晶モニターの表示内容
■本機の特徴 11	RECモード時
■使用上のご注意14	PLAYモード時 27
撮影前のご注意14	■液晶モニターの表示内容を切り替える
データエラーのご注意14	■ランプについて
使用境境について	■ストラップを取り付ける
レンズや位相差センサーについて	■電源について
その他の注意 15	急速充電器の使いかた 31
	充電式電池を取り出す
早分かりガイド 16	電源に関する使用上のご注意
	◎ 家庭田电源で使う
■はじめに電池を充電する16	電池の消耗を抑えるための機能
■画面メッセージの言語/日時を設定する	■メニュー画面の操作について
■撮影する18	■表示言語/日時を設定する

撮影する(基本編)

■基本的な撮影のしかた	. 45
カメラの正しい構えかた	. 45
撮影する	. 46
撮影時のご注意	. 47
オートフォーカスのご注意	. 48
撮影時の画面のご注意	. 48
■最後に撮影した画像をすぐに確認する	. 48
プレビュー中の画像を消去する	. 49
■縦横認識機能について	. 49
■ファインダーを使って撮影する	. 51
■ズームを使って撮影する	. 51
■ズームを使って撮影する 光学ズーム	. 51 51
■ズームを使って撮影する 光学ズーム デジタルズーム	. 51 51 52
 ■ズームを使って撮影する	. 51 51 52 . 53
 ズームを使って撮影する	. 51 51 52 . 53 54
■ズームを使って撮影する 光学ズーム デジタルズーム ■フラッシュを使って撮影する フラッシュの状態について フラッシュの光量を変える	. 51 52 52 53 54 55
■ズームを使って撮影する 光学ズーム デジタルズーム ■フラッシュを使って撮影する フラッシュの状態について フラッシュの光量を変える フラッシュ使用時のご注意	. 51 52 . 52 . 53 . 53 55 55
 ズームを使って撮影する 光学ズーム デジタルズーム フラッシュを使って撮影する フラッシュの状態について フラッシュの光量を変える フラッシュ使用時のご注意 セルフタイマーを使って撮影する 	. 51 52 . 53 54 55 55 55
 ズームを使って撮影する	. 51 52 . 53 54 55 55 56 . 57

撮影する(応用編)

ビント合わせの方法を変える 自動でピントを合わせる(オートフォーカス) 近くを撮影する(マクロ)	59 60 62 62 63 64 64
■露出を補正する(EVシフト)	65
■ホワイトバランスを変える	66 67
■露出の方法を変えて撮影する(露出モード)	68 68
シャッター速度を優先して撮影する (シャッター速度優先AE) 絞り値/シャッター速度を自由に設定して	69
撮影する(マニュアル露出)	70
(マニュアルアシスト機能)	71
露出モード撮影時のご注意	72
■露出を固定して撮影する(AEロック撮影)	73

59

■連続して撮影する(連写モード)	74
連続して撮影する(通常連写)	74
高速で連続して撮影する(高速連写)	75
25コマを1枚の画像にまとめる(マルチ連写)	75
連写時のご注意	76
■オートブラケティング撮影をする	77
露出を自動的に変化させながら撮影する	
(AEブラケティング撮影)	77
ホワイトバランスを自動的に変化させながら	
撮影する(WBブラケティング撮影)	78
フォーカス距離(位置)を自動的に変化させながら	
撮影する(フォーカスブラケティング撮影)	79
さまざまな撮影条件を少しずつ変化させた画像を	
撮影する(マルチブラケティング撮影)	80
オートブラケティング撮影時のご注意	81
■高速連写/ブラケティング撮影した画像を	
すぐに確認する(マルチプレビュー機能)	82
プレビュー中の画像を消去する	83
■さまざまなシーンを選んで撮影する	
(ベストショットモード)	84
撮影したいシーンを登録する(カスタム登録)	85
■二人で記念撮影をする(カップリングショット)	87
■好みの構図で記念撮影をする(プリショット)	88

■動画を撮影する(ムービーモード)8	9
■音声を記録する	1
画像に音声を加えて記録する (音声付き静止画撮影モード))1)2
■各種機能を設定する	4
ISO感度を変える	4
オートフォーカス方式(AF方式)を変える	15
測光方式を変える 9	6
色を変える(フィルター)	6
シャープネスを変える	17
彩度を変える	17
コントラストを変える	8
グリッドを表示する9	8
撮影した画像を確認する(撮影レビュー)	9
左右キーに機能を割り当てる(キーカスタマイズ)…9	9
各種設定を記憶させる(モードメモリ)10	0
各種設定をリセットする	1
■【EX 値】を使って素早く設定する	
(EXメニューによるショートカット)	1
■カードリモコンを使って撮影する	2
電池を入れる 10	З
カードリモコンを使う前に10	14
カードリモコンを使う10	4

■外部フラッシュを接続して撮影する	.105
使用できる外部フラッシュの条件	. 105
外部フラッシュの接続	106
■コンバージョンレンズ/クローズアップレンズ	
やフィルターを取り付けて撮影する	.107
やフィルターを取り付けて撮影する コンバージョンレンズ/クローズアップレンズを	.107
やフィルターを取り付けて撮影する コンバージョンレンズ/クローズアップレンズを 取り付ける	. 107

再生する 111

■基本的な再生のしかた 音声付き画像を再生する	. 1 . 1	11 12
■画像を拡大して表示する	. 1	12
■画像サイズを変える(リサイズ)	. 1	13
■画像の一部を切り抜く(トリミング)	. 1	14
■ピントを確認する	. 1	15
■動画を再生する	. 1	15
■1つの画面に9つの画像を表示する	. 1	16
目当ての画像を素早く表示する	. 1	16
■カレンダー表示をする	. 1	17

■画像を自動的にページめくりさせる	
(スライドショー)	117
表示画像を設定する	118
時間を設定する	119
間隔を設定する	119
■回転表示させる	120
■画像ルーレット機能を使う	120
■画像に音声を追加する	
(アフターレコーディング機能)	121
音声を記録し直す	122
■音声を再生する	123
■テレビに画像を映し出す	123
ビデオ出力の方式を変更する	124

消去する

່າຂວ

■1ファイルずつ消去する	.125
■すべてのファイルを消去する	.126

ファイルの管理について 127

その他の設定について 132

■カメラの音を設定する	132
シャッター音などの操作音を設定する	132
音量を設定する	132
■起動画面のオン/オフを切り替える	133
■エンディング画面に表示する画像を設定する	134
エンディング機能を設定する	134
エンディング画面に表示する画像の設定を解除する	6135

■ファイルの連番のカウント方法を切り替える	135
■アラームを鳴らす	.136
アラームを設定する	136
アラームを止める	136
■日時を設定し直す	.136
ホームタイムの都市を設定し直す	137
ホームタイムの日時を設定し直す	137
日付の表示スタイルを切り替える	137
■ワールドタイムを表示する	.138
ワールドタイムを表示させる	138
ワールドタイムを設定する	138
サマータイムを設定する	139
■表示言語を切り替える	.139
■USB端子の通信方法を切り替える	.140
■内蔵メモリーをフォーマットする	.140

メモリーカードを使用する 141

■メモリーカードを使う	142
メモリーカードを入れる	142
メモリーカードを取り出す	142
メモリーカードをフォーマットする	143
メモリーカードのご注意	143

■ファイルをコピーする	.144
内蔵メモリーからメモリーカードにファイルを	
コピーする	. 144
メモリーカードから内蔵メモリーにファイルを	
コピーする	. 145

プリント(印刷)する 146

■プリント(印刷)するには	.146
■DPOF機能について	. 147
1画像単位で印刷設定する	. 147
全画像に印刷設定する	. 148
■PictBridge/USB DIRECT - PRINTについて	149
1枚ずつプリントする	. 150
まとめてプリントする	152
プリントについてのご注意	152
■PRINT Image Matching II について	. 153
■Exif Printについて	.153

パソコンでファイルを見る 154

■お持ちのパソコンがWindowsの場合 USB接続時のご注意	154 159
■お持ちのパソコンがMacintoshの場合 USB接続時のご注意	160 163
■パソコンでいろいろなことができます	164
■メモリーカードを直接接続して取り込む	164
■メモリー内のデータについて	165
■メモリー内のデータについて DCF規格について	165 165
■メモリー内のデータについて	165 165 166
■メモリー内のデータについて	165 165 166 168
■メモリー内のデータについて	165 165 166 168

パソコンでファイルを活用する 169

■アルバム機能を使う	169
アルバムを作成する	169
アルバムのレイアウトを選ぶ	171
アルバムの詳細を設定する	171
アルバムファイルを見る	173

アルバムを保存する	176
アルバムを消去する	176
■ソフトをインストールする	177
付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラ	
アプリケーションソフトウェア)について	177
パソコンの動作環境について	178
インストールする	179

付録

184

メニューー覧表	184
RECモード	184
PLAYモード	185
ランプの状態と動作内容	186
RECモード	187
PLAYモード	187
急速充電器(付属品)	188
故障かな?と思ったら	189
故障かな?と思ったら 現象と対処方法	189 189
故障かな?と思ったら 現象と対処方法 画面に表示されるメッセージ	189 189 193
故障かな?と思ったら 現象と対処方法 画面に表示されるメッセージ 主な仕様/別売品	189 189 193 194
故障かな?と思ったら 現象と対処方法 画面に表示されるメッセージ 主な仕様/別売品 主な仕様	189 189 193 193 194
故障かな?と思ったら 現象と対処方法 画面に表示されるメッセージ 主な仕様/別売品 主な仕様 別売品	189 189 193 194 194 198

■サービスステーション/相談窓口	.198
カシオテクノ・サービスステーション	198
カシオお客様ご相談窓口	199
■保証規定	.199
■保証・アフターサービスについて	.200
■索引	.202
■ExilimオフィシャルWebサイトのお知らせ	.211

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 取扱説明書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一 ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡 ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。
- 万一、本機使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 万一、Photo Loader、Photohands使用により生じた損害、 逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では 一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 故障、修理、その他の理由に起因するメモリー内容の消失による、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

■著作権について

個人で楽しむ場合などのほかは、画像/動画フォーマットファイル、 音声/音楽フォーマットファイルを権利者に無断で複製することは著 作権法や国際条約で固く禁じられています。また、これらのファイル を有償・無償に関わらず権利者に無断でネット上で記載したり、第三 者に配付したりすることも著作権法や国際条約で固く禁止されていま す。万一、本機が著作権法上の違法行為に使用された場合、当社では 一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装 置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、こ の装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され ると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書 に従って正しい取り扱いをしてください。

本文中の以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- SDロゴは登録商標です。
- Windows、Internet ExplorerおよびDirectXは米国マイク ロソフト社の商標です。
- AppleおよびMacintoshは米国アップルコンピューター社の 商標です。
- MultiMediaCard™は、独Infineon Technologies AG社の 商標であり、MMCA(MultiMediaCard Association)にライ センスされています。
- AcrobatおよびAcrobat Readerは、Adobe Systems Incorporatedの商標です。
- USBドライバ(マスストレージ)はPhoenix Technologies社のソフトウェアを使用しています。
 Compatibility Software Copyright© 1997
 Phoenix Technologies Ltd. All Rights Reserved.
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または 商標です。
- Photo Loader、Photohandsはカシオ計算機(株)の著作物 であり、上記を除き、これにかかわる著作物およびその他の権 利はすべてカシオ計算機(株)に帰属します。

本機の特徴

- 有効画素数600万画素
 フォトプリンター等できめ細やかな高画質画像が印刷できる
 CCD総画素数637万画素の高画質CCD搭載。
- 2.0型TFTカラー液晶モニター搭載
- 長電池寿命 カメラ本体の省電力化と大容量電池採用により、長時間の撮 影、再生を実現しました。
- •16倍シームレスズーム搭載(51ページ) 光学ズーム4倍/デジタルズーム4倍
- 9.2MBフラッシュメモリー内蔵
 メモリーカードを使用しなくても撮影ができます。
- 高速・高精度オートフォーカス機能を搭載 位相差センサーとコントラスト方式AFを併用することにより、 従来よりも高速なピント合わせが可能。大切なシャッターチャ ンスを逃しません。
- 3種類の連写モードを搭載(74ページ) メモリーが許す限り撮り続けることができる通常連写に加え て、スピードを優先した高速連写や、連写した画像を1枚の画 像にまとめるマルチ連写の3種類の連写モードを搭載しまし た。

- 4種類のオートブラケティング撮影機能を搭載(77ページ) 露出/ホワイトバランス/フォーカス距離を少しずつ変化させた画像を、自動的に連続して撮影することができます。また、フィルターなどの条件を切り替えた画像を、1回の撮影で記録することができるマルチブラケティング撮影も搭載。
- エクスファインダー表示(26ページ) 撮影に必要な詳細データを液晶モニター上で確認しながら撮影 ができます。
- EXメニュー表示(101ページ)
 【EX 1)を押して表示されるEXメニュー画面から、よく使う 4つの項目を素早く設定することができます。
- マルチオートフォーカス機能搭載(61ページ)
 オートフォーカスのエリアを "マルチ" に切り替えることにより、7つのポイントを同時に測距して、最適なピント位置をカメラが自動的に判断することができます。ピントの中抜けを防ぎ、ピンぼけの少ない撮影が可能です。
- フリーAFエリア(61ページ)
 フォーカスエリアを好きな位置に移動して撮影ができます。
- 拡張用メモリーカードとしてSDメモリーカードとMMC(マル チメディアカード)に対応(141ページ)
- マニュアルアシスト(71ページ)
 難しいマニュアル露出撮影時のガイダンスを表示することができます。

- AEロック撮影(73ページ) 露出を固定して撮影することができますので、自由に構図を決めて撮影ができます。
- ベストショット機能搭載(84ページ) 煩わしい設定をカメラが自動的に行うので、簡単に綺麗な写真 を撮ることができます。
- 2つの記念撮影支援機能を搭載(87、88ページ)
 二人きりでも二人揃って記念撮影ができるカップリングショット機能、安心して他人に構図をまかせることができるプリショット機能があります。
- トリプルセルフタイマーモード搭載(56ページ)
 セルフタイマー撮影を自動的に3回くり返すモードを搭載しました。
- リアルタイムRGBヒストグラム機能を搭載(29ページ)
 ヒストグラム表示を確認しながら露出の調節ができます。難しい露出条件でも、意図した露出の画像が手軽に撮影できます。
- ワールドタイム機能搭載(138ページ)
 簡単に現地の時間にセットできます。世界162都市(32タイム ゾーン)に対応しています。
- アラーム機能搭載(136ページ)
 アラーム機能付きですので、目覚まし時計の代わりにもなります。また、登録した画像や、音声、動画をアラームと同時に再生させることもできます。

- アルバム機能搭載(169ページ)
- 撮影した画像をレイアウトしたHTMLファイルを作成し、Web ブラウザで見たり、印刷することができます。また、自分の ホームページ用データとしても利用することができます。
- カレンダー表示が可能(117ページ)
 1ヶ月分のカレンダー表示の日付上に、その日に撮影した最初の画像を表示させることができ、見たい画像を素早く探すことができます。
- 画像撮影後、続けて音声も録音可能な音声付き静止画撮影モードを搭載(91ページ)
- ・音声付きムービー撮影機能を搭載(89ページ)
- ・音声を録音することができるボイスレコード機能を搭載(92 ページ)
- 撮影済みの画像に音声を追加するアフターレコーディング機能 を搭載(121ページ)
- カメラの音設定が可能(132ページ)
 電源オン時の起動音、撮影時のシャッター音、シャッターボタン半押し時、キー操作時の操作音を、好みに合わせて設定することができます。
- カードリモコンによる遠隔操作が可能(102ページ)
- 外部フラッシュを接続可能(105ページ)

- コンバージョンレンズ/クローズアップレンズの装着が可能 (107ページ)
 コンバージョンレンズやクローズアップレンズを装着すること により、さらなる望遠撮影や広角撮影、より近接のマクロ撮影 ができます。
- DCF(Design rule for Camera File system)対応(165ページ) 画像データは統一規格のDCF規格に準拠しているため、同規格 に準じた他の機器との互換性があります。
- DPOF(Digital Print Order Format)対応(147ページ)
 DPOF規格に対応しているため、同規格に準じたデジタルDPE サービスを簡単に利用することが可能です。
- PRINT Image Matching I 対応(153ページ)
 本製品はPRINT Image Matching I に対応しています。
 PRINT Image Matching I 対応プリンタでの出力および対応
 ソフトウエアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の
 意図を忠実に反映させることが可能です。
- USB DIRECT PRINT対応(149ページ)
 本製品はセイコーエプソン株式会社提唱のUSB DIRECT -PRINTに対応しています。本製品はUSB DIRECT - PRINT
 対応プリンタに直接接続し、デジタルカメラのモニター上で写 真選択や印刷開始を指示することができます。

- PictBridge対応(149ページ)
 本製品はカメラ映像機器工業会(CIPA)制定のPictBridgeに対応しています。本製品はPictBridge対応プリンタに直接接続し、デジタルカメラのモニター上で写真選択や印刷開始を指示することができます。
- カメラとパソコンをUSBケーブルで接続するだけで、簡単にパ ソコンへ画像データを転送することができます(154、177 ページ)。
- カメラとテレビをAVケーブルで接続するだけで、撮影した画像をご家庭のテレビで見ることができます(123ページ)。
- Photo Loader、Photohands付属(177ページ)
 好評な自動取り込み機能を備えたPhoto Loaderを付属。レ タッチ機能を備えたPhotohands も付属。更に多彩に画像を 活用できます。

使用上のご注意

撮影前のご注意

必ず事前にためし撮りをして、カメラに画像が正常に記録されて いることを確認してください。

データエラーのご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されており、以下のお取り扱いを すると内部のデータが破壊される恐れがあります。
 - カメラの動作中に電池やメモリーカードを抜いた
 - 電源を切ったときに【動作確認用ランプ】が点滅している状態 で電池やメモリーカードを抜いた
 - 通信中にUSBケーブルがはずれた
 - 消耗した電池を使用し続けた
 - その他の異常操作

このような場合、画面にメッセージが表示される場合があります (193ページ)。画面に対応したご処置をお願いいたします。

使用環境について

- 使用できる温度の範囲は、0℃~40℃です。
- 次のような場所には置かないでください。
 - 直射日光のあたる場所、湿気やホコリの多い場所
 - 冷暖房装置の近くなど極端に温度、湿度が変化する場所
 - 日中の車内、振動の多い場所

結露について

 真冬に寒い屋外から暖房してある室内に移動するなど、急激に 温度差の大きい場所へ移動すると、本機の内部や外部に水滴が 付く(結露)ことがあります。結露は故障の原因になりますの で、ご注意ください。結露を防ぐには、温度差の大きな場所の 間を移動する前に、本機をビニール袋で密封しておき、移動後 に本機を周囲の温度に充分慣らしてから取り出して、電池ブタ を開けたまま数時間放置してください。

レンズや位相差センサーについて

- レンズ面や位相差センサーは強くこすったりしないでください。レンズ面や位相差センサーに傷が付いたり、故障の原因となります。
- レンズ面や位相差センサーが指紋やゴミなどで汚れていると、 カメラ本体の性能が十分に発揮できませんので、レンズ面や位 相差センサーには触れないでください。レンズ面や位相差セン サーの汚れは、ブロアー等でゴミやホコリを軽く吹き払ってか ら、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- カメラを構えたときに、位相差センサーを指で隠さないようにしてください。

その他の注意

- 使用中、本機は若干熱を持ちますが、故障ではありません。
- •本機が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

早分かりガイド

はじめに電池を充電する

- 付属のリチウムイオン充電池(NP-40)を充電します (32ページ)。
 - 約2時間でフル充電されます。





画面メッセージの言語/日時を設定する

重要! • お買い上げ後、初めて撮影する前に設定してください(詳しくは43ページ参照)。



- 1. 【電源ボタン】を押して、電源を入れます。
- 2. 【▲】を押して、言語(日本語)を選び、【SET】を押して言語を設定します。
- 3. (▲) (▼) (◀) (▶) で自宅都市のエリアを選び、(SET)を押して自 宅都市のエリアを設定します。
- 4. 【▲】【▼】で自宅都市を選び、【SET】を押して自宅都市を設定します。
 - 日本で使う場合は "Tokyo" を選んでください。
- **5.** [▲] [▼]でサマータイムの設定を選び、[SET]を押してサマータイムを設定します。
 - 日本で使う場合は"切"を選んでください。
- 6. (▲) (▼) で日時の表示スタイルの設定を選び、(SET)を押して表示スタイルを設定します。
- 7. 日付と時刻を合わせます。
- 8. 【SET】を押します。
 - 設定を終了します。

早分かりガイド





準備する

初めてご使用になる方は、撮影前の準備を行ってください。

各部の名称

この取扱説明書では、本機の各部の名称を次のように【】を使って表記します。スイッチやボタンなどの場所がわからなくなった場合は、 こちらをご参照ください。

カメラ本体

■前面部



■後面部





- ③【電池カバー】
- 32【三脚穴】
 - ※ 三脚に取り付けるときに使用します。



液晶モニターの表示内容

【液晶モニター】には、さまざまな情報が表示されます。

• この章の画面は、説明に必要な内容を表示させたものですので、実際の画面とは一致しません。あらかじめご了承ください。

RECモード時



🕕 画質

	F N E T	: FIN : NO : EC : TIF	IE IRMAL ONOMY F	(高精細) (標準) (エコノミー) (非圧縮)
0	× ••	モリ <u> 船</u>	ー表示 (内蔵メモ (メモリー	- リー使用中) カード使用中)
12	B	付/	行動	
13	バ	、ッテ	リー残い	∎表示

🔞 フォーカスフレーム 😷

- ピント合わせ完了時:緑色に点灯
- ピント合わせ不可時 :赤色に点灯



- (6) デジタルズーム表示
- 16 ISO感度
- 🕼 絞り値
- 18 シャッター速度
 - ・
 絞りとシャッター速度はAE(自動露出)が適正範囲でない場合、【シャッター】を半押ししたときに橙色で表示されます。

19 ズームバー

左部分が光学ズーム域 右部分がデジタルズーム域

■露出パネル

REC(撮影)モードでは、さまざまな調整項目が画面右下に表示されます(この部分を露出パネルと呼びます)。この表示から露出を調整することができます。



• RECモードにより、表示される項目は下記のように異なります。



- ・
 校り優先AEモード、マニュアル露出 モード時に表示されます。
- F2.8④ 2+1.0① 絞り値

2 シャッター速度



•シャッター速度優先AEモード、マニュ アル露出モード時に表示されます。



シャッター速度

- ⑧ EVシフト(露出補正値)
 露出補正値を調整します。
 - 静止画モード、ベストショットモード、絞り優先AEモード、シャッター速度優先AEモード時に表示されます。



④ MF(マニュアルフォーカス)調整 マニュアルフォーカスの位置を調整し ます。



マニュアルフォーカス時にのみ表示されます。

■エクスファインダー表示



● 合焦距離スケール

- ピントが合う範囲を表示します。ただし、正確な合焦距離ではなく、目安の数値です。
- 下記の状態では、このスケールは表示できなくなります。
 - -オートフォーカス方式(AF方式)を"コントラスト"に設定した場合(95ページ)
 - ーオートフォーカス方式(AF方式)を「ハイブリッド」に設定して、フォーカスモードを ♥ (マクロモード)にした場合(62、95ページ)
- -測距が不可能なほど、極端に暗いまたは極端に明るい場合
- -オートフォーカスの測定範囲(AFエリア)を"フリー"に設定した場合(61ページ)
- 2 焦点距離
- ③ ホワイトバランス表示
- ④ フラッシュモード表示
- ⑤ フォーカスモード表示
- 6 ISO感度
- マニュアルフォーカスアイコン
- マニュアルフォーカス撮影時にのみ表示します。
- ・ 画面上の「(1)」で【▲】【▼】を押してカーソルを移動し、【▲】【▶】を押すと、エクスファインダー表示が消えて、 マニュアルフォーカスの位置を示すバー(63ページ)が表示されます。
- 8 カラー切り替えアイコン
- ・ 画面上の ○○ に【▲】【▼】を押してカーソルを移動し、【◀】【▶】を押すことにより、エクスファインダー表示の
 の色調を切り替えることができます。

9 絞り値

- シャッター速度
- ・
 絞り値とシャッター速度はAE(自動露出)が適正範囲でない場合、【シャッター】を半押ししたときに橙色で表示されます。
- EVシフト(露出補正値)
- 12 ヒストグラム表示(29ページ)

PLAYモード時







、液晶モニターの表示内容を切り替える

【DISP】を押すごとに、【液晶モニター】に表示される内容を切り 替えることができます。



- 重要! ・ムービーモードでは「エクスファインダー表示オン」には なりません。情報表示に加えて、ヒストグラムが表示さ れます。
 - 下記のモードでは「エクスファインダー表示オン」にはなりません。

PLAYモード、カップリングショット、プリショット

- 下記のモードでは「液晶モニターオフ」にはなりません。
 PLAYモード、ベストショットモード、ムービーモードの撮影待機中
- ムービー撮影中と音声付き静止画の音声待機中/記録中は、【DISP】を使って【液晶モニター】の表示内容を切り替えることはできません。
- カップリングショット、ボイスレコードモードでは、 「情報表示オン」と「液晶モニターオフ」の切り替えのみと なります。



■ヒストグラム表示

本機では、ヒストグラムを表示させることにより、露出(光の量 や明るさ)をチェックしながら撮影することができます。PLAY モードでは、撮影された画像のヒストグラムを見ることができま す。

- ・ヒストグラム(輝度成分分布表)とは、画像の明るさのレベルを ピクセル数によりグラフ化したものです。縦軸がピクセル数、 横軸が明るさを表します。ヒストグラムを見ると、補正するた めに充分な画像のディテールが画像のシャドウ(左側)、中間調 (中央部分)、ハイライト(右側)に含まれているかどうかを確認 することができます。もしもヒストグラムが片寄っていた場合 は、EVシフト(露出補正)を行うと、ヒストグラムを左右に移動 させることができます。なるべくグラフが中央に寄るように補 正をすることによって、適正露出に近づけることができます。
- ヒストグラムが左の方に寄っている場合は、暗いピクセルが多いことを示しています。

全体的に暗い画像はこのようなヒ ストグラムになります。また、あ まり左に寄り過ぎていると、黒つ ぶれを起こしている可能性もあり ます。

- ヒストグラムが右の方に寄っている場合は、明るいピクセルが多いことを示しています。
 全体的に明るい画像はこのようなヒストグラムになります。また、あまり右に寄り過ぎていると、白飛びを起こしている可能性もあります。
- ヒストグラムが中央に寄っている 場合、明るいピクセルから暗いピ クセルまで適度に分布しているこ とを示しています。
 全体的に適度な明るさの画像はこ のようなヒストグラムになりま





- **重要!** 前記のヒストグラムはあくまでも例であり、被写体に よってはヒストグラムの形が例のようにならない場合も あります。
 - 撮影したい画像を意図的に露出オーバーやアンダーにする場合もあるので、必ずしも中央に寄ったヒストグラムが適正となる訳ではありません。
 - 露出補正には限界がありますので、調整しきれない場合 があります。
 - フラッシュ撮影による撮影など、撮影したときの状況に よっては、ヒストグラムによりチェックした露出とは異 なる露出で撮影される場合があります。

ランプについて

ランプの色や点灯、点滅によってカメラの動作状況を知ることが できます。詳しくは「ランプの状態と動作内容」(186ページ)を ご覧ください。

【セルフタイマーランプ】



【動作確認用ランプ】



ストラップを取り付ける

ストラップは、図のように【ストラップリング】に取り付けます。



- **重要!** 本機操作時は落下を防止するため、必ずストラップに手 首を通し、ストラップ留めで手首から容易にはずれない 状態で使用してください。
 - ・付属のストラップは本機専用です。他の用途に使用しないでください。
 - •ストラップを持って本機を振り回さないでください。

電源について

本機は下記のいずれかの電源が利用できます。

●電池

専用リチウムイオン充電池NP-40:1個

電池は、最初充電されておりません。「急速充電器の使い かた」に従って充電してください。

家庭用電源
 ACアダプター: AD-C40(別売)

急速充電器の使いかた

この充電器で専用リチウムイオン充電池(NP-40)を充電できます。

■急速充電器の各部の名称



■電池の入れかた

電池と充電器の極性を合わせて入れてください。向きが違ってい ると充電できません。



■充電式電池を充電する

- 1. 電池と充電器の極性を合わせ、電池を充電器にセットします。
- 2. 充電器のプラグを起こし、家庭用コンセントに接続します。
 - 充電器の【CHARGEランプ】が赤色に点灯し、充電を開始します。
 - 約2時間*でフル充電されます。
 ※充電時間は、電池の容量や残量、使用環境によって若干変化します。



- 充電を完了すると【CHARGEランプ】が緑色に点灯しますので、充電器をコンセントから取りはずし、その後充電器から電池を取りはずします。
- 重要! ●充電開始時に電池温度または充電器の温度が高温状態または低温状態のときは、【CHARGEランプ】が橙点灯し、充電待ちの状態になります。充電可能な温度になると、【CHARGEランプ】が赤点灯に変わり、自動的に充電を開始します。充電中においても、一時的に【CHARGEランプ】が橙点灯し、充電待ち状態になる場合があります。
 - 使用した直後の熱くなった電池をすぐに充電すると、充分に充電されない場合があります。いったん電池が冷えるのを待ってから充電してください。
 - 電池は使用せずに放置していた場合でも、自己放電します。必ず充電してからご使用ください。
 - 本電池はデジタルカメラ用です。その他の機器でもご使用いただけますが、ご使用の機器の取扱説明書で使用できるかどうかを確認してください。
 - 本電池の電池寿命は使用状況によって異なりますが、約500回の充放電ができます。
 - 充電器は100~240Vの電源に対応していますが、使用する国によってはプラグ形状が合わないなどの問題があるため、現地で使用可能かどうかを事前にご確認ください。

- 充電中、テレビやラジオに雑音が入ることがあります。
 そのような場合は、テレビやラジオからできるだけ離れたコンセントをご使用ください。
- 充電器の接点や、電池の端子が汚れていると正常に充電で きないことがあります。時々乾いた布で拭いてください。

充電式電池を入れる

1. 本体底面の【電池カバー】を押しながら、矢印の方向にス ライドさせて開きます。



図のようにカメラと電池の極性(-)を合わせるようにして、電池側面で【ストッパー】を矢印の方向にずらしたまま電池をセットします。



3. 【電池カバー】を図のように矢印の方向に押しつけなが ら、スライドして閉めます。



重要! • 電池は、必ず専用リチウムイオン充電池(NP-40)をお 使いください。他の電池は使用できません。

充電式電池を取り出す

- *1.*【電池カバー】を開きます。
- 2. 【ストッパー】を矢印の方向にずらすと、電池が少し出てきます。



- 3. 出てきた電池を引き抜きます。
 - 電池を落とさないようにご注意ください。

■電池寿命の目安

下記の電池寿命は、温度23℃で使用した場合の電源が切れるま での目安であり、保証時間、または保証枚数ではありません。低 温下で使うと、電池寿命は短くなります。

撮影枚数(CIPA)	約260枚
(動作時間)*1	(約2時間10分)
連続撮影枚数	約600枚
(動作時間)*2	(約2時間30分)
連続再生時間	約5時間
(静止画)* ³	小口は回
ボイスレコード	約4時間20分
録音時間*4	利年時間としり

- •使用電池:NP-40(定格容量:1230mAh)
- •記録メディア:SDメモリーカード
- 測定条件
 - ※1 撮影枚数(CIPA)

CIPA規準に準ずる 温度(23℃)、液晶モニターオン、30秒毎にズームのワイ ド端とテレ端で交互に撮影、フラッシュ発光(2枚に1 回)、10回撮影に1度電源を切/入操作

※2 連続撮影枚数

温度(23℃)、液晶モニターオン、フラッシュ非点灯、約 15秒に1枚撮影

※3 連続再生時間 温度(23℃)、約10秒に1枚ページ送り

- ※4 ボイスレコード録音時間は、連続で録音したときの時間で す。
- 上記数値は、新品の電池のフル充電状態での数値です。繰り返し使用すると、電池寿命は徐々に短くなります。
- フラッシュの使用頻度や電源が入った状態の時間により、撮影時間または枚数は大幅に異なる場合があります。

■電池を長持ちさせるために

- フラッシュを使用しないで撮影するときは、フラッシュの発光 方法を(図)(発光禁止)に設定してご使用いただくと、電池寿命 が長くなります(53ページ参照)。
- [DISP]を押して【液晶モニター】をオフにすると、消費電力が 小さくなります。

■バッテリー残量表示

電池が消耗すると【液晶モニター】に表示されているバッテリー残 量表示が下記表のように変化します。 20 の状態は電池残量が少 ないことを表しています。 20 の状態では撮影できません。速 やかに電池を充電し直してください。

電池残量	多 ← 少
画面情報表示	$\blacksquare \rightarrow \blacksquare \rightarrow \blacksquare$
残量表示の色	みず色 → オレンジ色 → 赤色 → 赤色
電源に関する使用上のご注意

■電池使用時のご注意

使用上のご注意

- ・充電は5℃~35℃の温度範囲で行ってください。範囲外の温度で充電すると、充電時間が長くなったり、充分な充電ができないことがあります。
- 充電直後でも電池の使用時間が大幅に短くなった場合は、電 池の寿命と思われますので、新しいものをお買い求めください。

保存上のご注意

- リチウムイオン充電池は小型で高容量の電池ですが、充電された状態で長期間保存すると特性が劣化することがあります。
 - しばらく使わない場合は、使い切った状態で保存してください。
 - 使用しないときは必ず充電池をデジタルカメラから取りはずしてください。取り付けたままにしておくと、電源が切れていても微少電流が流れていますので、電池が消耗し、充電に時間がかかったり、こわれたりします。
 - 乾燥した涼しい場所(20℃以下)で保存してください。

充電式電池の取扱いについて

リサイクルのお願い



不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃 棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ち ください。

Li-ion

<最寄りのリサイクル協力店 へ>

詳細は、社団法人 電池工業会小形二次電池再資源化推 進センターのホームページをご参照ください。

- ホームページ http://www.JBRC.com/
- ・使用済み充電式電池の取扱い注意事項
 - プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
 - 被覆をはがさないでください。
 - 分解しないでください。

準備する

■充電器使用時のご注意

- 充電中、充電器は若干熱を持ちますが、故障ではありません。
- ご使用にならないときは、充電器をコンセントから必ずはずしてください。
- この充電器は、垂直または床面(水平)状態で使用してください。
- 参考 ・充電器は100~240Vの電源に対応していますが、使用する国によってはプラグ形状が合わないなどの問題があるため、現地で使用可能かどうかを事前にご確認ください。

家庭用電源を使う

家庭用電源で本機を使うときには、別売のACアダブター(AD-C40)が必要です。

- 1. 【電源コード】をACアダプターに接続します。
- **2.** カメラの【端子カバー】を開き、【DC IN】にACアダプ ターのプラグを接続します。

3.【電源プラグ】をコンセントに接続します。



考 • ACアダプターはAC100~240Vの電源に対応していますので、海外への旅行の際もご利用になれます。海外でのご使用では各地域に合った市販の電源コードをお買い求めください。

■ ACアダプター使用時のご注意

- ACアダプターを抜き差しする際は、必ず本機の電源を切った 状態で行ってください。
- 本機に電池をセットした状態でACアダプターを使う場合で
 も、電源を入れたままACアダプターの抜き差しをするのはお
 止めください。電源を入れたままACアダプターの抜き差しを
 行うと製品保護のために本機の電源は一度切れますが、保護し
 きれずに故障の原因となります。
- ACアダプターは、長時間使用しますと若干熱を持ちますが、 故障ではありません。
- ご使用にならないときは、ACアダプターをコンセントから必ずはずしてください。
- ACアダブターのブラグを差し込むと、電池よりもACアダプ ターが優先されます。
- パソコンと接続する際は、ACアダプターをお使いください。
- ACアダプターの上に毛布などがかぶらないようにしてください。火災の原因となります。

準備する

電源を入れる/切る

電源の入/切は【電源ボタン】で行います。 【電源ボタン】を押すと電源が入り、緑の【動作確認用ランプ】が点 滅します。再度【電源ボタン】を押すと、電源が切れます。



緑の【動作確認用ランプ】



重要! • オートパワーオフ機能により電源が切れた場合は、【電 源ボタン】を押して、再度電源を入れてください。

RECモードで電源を入れると、レンズが出てきます。
 その際にレンズを押さえたり、ぶつけたりしないようご注意ください。

電池の消耗を抑えるための機能

電池の消耗を抑えるために、以下の2通りの設定ができます。

- スリープ : RECモード時に一定時間操作をしないと、 【液晶モニター】のみ消灯します。ボタン操 作をすると【液晶モニター】が再度点灯しま す。
- オートパワーオフ:一定時間操作しないと電源が切れます。
- 1. 電源を入れます。
- 2. 【MENU】を押します。
- 3. 【◀】【▶】で"設定" タブを選びます。
- 4. 【▲】【▼】で設定したい項目を選び、【▶】を押します。
 スリープの設定: "スリープ"
 オートパワーオフの設定: "オートパワーオフ"
 - メニューのたどりかたについては41ページを参照してく ださい。

5. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

スリープの設定内容: "30秒" "1分" "2分" "切" オートパワーオフの設定内容: "2分" "5分"

- PLAYモードではスリープは働きません。
- スリープ中にいずれかのボタンを押すと、スリーブを解除 してすぐに撮影できる状態になります。
- 以下の状態では、オートパワーオフ、スリープは働きません。
 - 本機のUSB/AV接続端子を通じてパソコンなどと接続 しているとき
 - スライドショー中
 - ボイスレコードファイル再生中
 - 動画再生中

【メニュー画面の操作について

本機ではメニュー画面を使用してさまざまな操作を行います。この操作をまず覚えてください。【MENU】を押すと、メニュー画面が表示されます。メニューの内容はREC(撮影)モードとPLAY (再生)モードでは異なります。ここでは例としてRECモードでの操作を説明します。

電源を入れ、【モードダイ ヤル】を "□"に合わせま す。

 PLAYモードにして操作 を行うときは "▶" に合わ せます。



準備する

2. 【MENU】を押します。



●メニュー画面で使うキーについて

[4][▶]	タブを選びます。【▶】は項目の決定にも使い ます。		
[▲][▼]	設定項目を選びます。		
[SET]	選択した項目に決定します。		
[MENU]	メニュー画面の操作を中断します。		

3. 【◀】【▶】で設定したい項目のあるタブを選びます。

- 【▲】【▼】で設定したい項目 を選び、【▶】を押します。
 - 【▶】を押す代わりに 【SET】を押しても、次の 画面に移ります。



例)設定項目"サイズ"を選 んだ場合

5. 【▲】【▼】で設定内容を選びます。

- 6. 選択した内容を決定します。
 - 【SET】を押すと内容が決定され、メニュー画面から出ます。
 - 【◀】を押すと内容が決定され、メニュー画面に戻ります。
 続けて他の項目を設定することができます。
 - 他のタブに移りたいときは、【◀】を押して、【▲】でタブに
 戻り、【◀】【▶】で他のタブに移ってください。
- メニューの内容については「メニューー覧表」(184ページ)を参照してください。

表示言語/日時を設定する

お買い上げ後初めて撮影をする前に、下記の設定を行ってください。

- 画面のメッセージの言語設定
- 自宅の都市の設定
- •表示スタイルの設定
- •日時設定(この日時は、印刷情報などに利用されます)
- **重要!** 日時を設定しないと、間違った時間データによって記録 されてしまいますので、必ず設定してください。
 - 電池やACアダプターで電源が供給されないと、日時が リセットされてしまいます。その場合は、日時設定画面 が表示されますので、再度日時を設定してください。
 - •電池が消耗した状態で放置すると、約2日で日時がリ セットされます。
 - 日時がリセットされているときに電源を入れると、毎
 回、日時設定画面が表示されます。

- 1. 【電源ボタン】を押して、電源を入れます。
- (▲) (▼) (◀) (▶) で言語を 選び、 (SET)を押します。

日本語	:	日本語
English	:	英語
Français	:	フランス語
Deutsch	:	ドイツ語
Español	:	スペイン語
Italiano	:	イタリア語
Português	:	ポルトガル語
中國語	:	中国語(繁体)
中国语	:	中国語(簡体)
한국어	:	韓国語



 【▲】【▼】【▲】【▶】で自分の 住んでいる地域を選び、 【SET】を押します。



準備する

- 【▲】【▼】で自分の住んでいる都市を選び、【SET】を押します。
 - 日本で使う場合は"Tokyo" を選んでください。

自宅の都市選択	
	自宅との時差
Seoul	0:00)
(Tokyo	0:00)
Guam	+1:00]
Saipan	+1:00 }
現地の時刻	0:00

- 5. [▲] [▼]でサマータイムの設定を選び、[SET]を押します。
 - 入:サマータイムになります。
 - 切:通常の時刻になります。
 - 日本で使う場合は"切"を選んでください。

6. [▲] [▼]で画面に表示される日付のスタイルを選び、 [SET]を押します。

例) 2004年12月24日 年/月/日:04/12/24 日/月/年:24/12/04 月/日/年:12/24/04



7. 日付と時刻を合わせます。 【▲】【▼】を押す:

> カーソル(選択枠)の部分 の数字を変えます。

【◀】【▶】を押す∶

カーソル(選択枠)を移動 します。

[DISP]:

12時間表示と24時間表 示の切り替えができます。

8. [SET]を押して、設定を終了します。



撮影する(基本編)

ここでは最も基本的な撮影方法について説明します。

基本的な撮影のしかた

カメラの正しい構えかた

カメラは両手でしっかりと持って、撮影してください。片手で持 つと、手ぶれを起こす恐れがあります。

横に持つ場合







両手でカメラをしっかり持 ち、脇をしっかり締めてくだ さい。

縦に持つ場合は、【レンズ】よ り【フラッシュ】が上にくるよ うにして、カメラをしっかり 持ってください。

- **重要!**•指やストラップが、右 記の部分にかからない ように注意してくださ い。
 - 指で【位相差センサー】
 を隠さないように、特にご注意ください。



参考 ・【シャッター】を押し切った瞬間にカメラがぶれると、きれいな画像が撮れません。正しく構えて、【シャッター】を静かに押し、【シャッター】を押し切った瞬間にカメラが動かないようにしてください。特に暗い場所で撮影するときは、シャッター速度が遅くなるので、注意してください。

撮影する

本機は被写体の明るさに応じてカメラがシャッター速度と絞り値 を自動的に調整します。撮影された画像は、順次内蔵フラッシュ メモリーに保存されます。

- 市販のメモリーカード(SDメモリーカードまたはMMC(マルチ メディアカード))に保存することもできます(141ページ)。
- 1. 【電源ボタン】を押して、電 源を入れます。
 - 【液晶モニター】に画像が 表示されます。



【電源ボタン】

- 【モードダイヤル】を"□" (静止画モード)に合わせま す。
 - RECモードになり、撮影 できる状態になります。



- 3. [液晶モニター]に表示され ている[フォーカスフレー ム]を被写体に合わせま す。
 - 撮影できる範囲は、オートフォーカスモードでは約40cm~∞です(60ページ)。



- 【ファインダー】から被写体を見て撮影することもできます (51ページ)。
- 【ファインダー】から被写体を見るときは【DISP】を押して、【液晶モニター】を消すことで、電力の消費を減らすことができます。

4. [シャッター]を半押しし、ピン トを合わせます。

 【シャッター】を半押しすると、 オートフォーカス機能により自動的にピントが合い、シャッター速度と絞り値が表示されます。このときISO感度も表示されます。



 ピントは【フォーカスフ レーム】や緑の【動作確認 用ランプ】の点灯のしかた で知ることができます。



状況	動作確認用ランプ	フォーカスフレーム
ピント合わせ完了	緑点灯	緑点灯
ピント合わせ不可	緑点滅	赤点灯

【フラッシュ】

【位相差センサー

 【レンズ】や【位相差セン サー】【フラッシュ】【マイ ク】を指でふさがないでく ださい。



- 5. ピントが合っていることを確認し て[シャッター]を全押しします。
 - サイズ、画質によって保存できる 枚数が異なります(57、58、 195ページ)。
 - 手ぶれを起さないために、
 【シャッター】は静かに押してください。



撮影時のご注意

- 緑の【動作確認用ランプ】が点滅している間に【電池ブタ】を開けることは、絶対にお止めください。今撮影した内容が記録されないばかりでなく、撮影済みの内容が破壊されたり、カメラが正常に動作しなくなる恐れがあります。
- メモリーカードに記録中は、メモリーカードを抜かないでください。
- ・蛍光灯照明の室内で撮影する場合、本機は蛍光灯のフリッカー (人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してし まい、撮影するタイミングによって、微妙に撮影画像の明るさ や色合いが変わる場合があります。
- ISO感度が "オート" の場合(94ページ)は、被写体の明るさに応じて感度が自動的に変化します。被写体が暗いと画像にノイズがのる場合があります。
- ISO感度が "オート" の場合(94ページ)は、被写体が暗いときは 感度を上げてシャッタースピードを速くなるようにしています が、フラッシュの発光方法(53ページ)が (④ (発光禁止)のとき には手ぶれに注意してください。
- 不要な光がレンズに当たる場合は、手で遮光してから撮影して ください。

オートフォーカスのご注意

- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - 階調の無い壁などコントラストが少ない被写体
 - 強い逆光のもとにある被写体
 - 光沢のある金属など明るく反射している被写体
 - ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - 暗い場所にある被写体
 - 手ぶれをしているとき
 - 動きの速い被写体
- 緑の【動作確認用ランプ】が点灯していたり、【フォーカスフレーム】が緑で表示されていてもピントが正しく合わない場合があります。
- ピントが合わない場合は、フォーカスロック(64ページ)やマニュアルフォーカス(63ページ)をご利用ください。

撮影時の画面のご注意

- 撮影時、【液晶モニター】に表示される被写体の映像は、フレーム確認のための簡易画像です。撮影した内容は、選択した画質で記録されており、出力画素数は確保されています。メモリーには精細な画像で記録されています。
- 被写体の明るさにより、撮影時の【液晶モニター】の表示反応速度が遅くなったり、ノイズが出る場合があります。

最後に撮影した画像をすぐに確認する

RECモードでも最後に撮影した画像をすぐに表示(プレビュー)することができます。

1.【PREVIEW】を押します。

最後に撮影した画像が、簡易 画像で表示されます。

 再度【PREVIEW】を押す と、元の状態に戻りま す。



[PREVIEW]

- 電源を入れた直後や撮影後に【モードダイヤル】を回した直後に【PREVIEW】を押しても、動作しません。
- ムービーモードではプレビューはできません。また、 RECモードを切り替えるとプレビュー画像はクリアされ ます。

プレビュー中の画像を消去する

最後に撮影した画像を、プレビュー中に消去することができま す。

- **重要!** 一度消去してしまった撮影内容は、二度と元に戻すことはできません。消去の操作を行う際は、本当に不要な画像かどうかをよく確かめてから行ってください。
- 1. [PREVIEW]を押して、簡易画像を表示させます。
- 2. 【EX 面】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で"消去"を選びます。
 - 消去を中止する場合は"キャンセル"を選びます。
- 4. [SET]を押します。
 - 最後に撮影した画像が消去されます。

(縦横認識機能について)

本機には縦横変換センサーが内蔵されており、撮影時に縦横どち らの向きで撮影したかの情報を画像データに記録しますので、画 像を表示したときは、その情報をもとに撮影した向きで表示しま す。

また、付属のソフト「Photo Loader」(177ページ)でパソコン に画像を取り込むとき、「Photo Loader」の設定で「回転情報を もとに画像を縦横変換する」の項目を「縦横変換する」にしておく と、縦向きで撮影した画像は縦向きのファイルとして保存されま す。



- 重要!
 撮影時に縦横変換センサーを働かせるために以下の点を ご注意ください。
 カメラは静止させて撮影してください。カメラを移
 - カメラは静止させて撮影してくたさい。カメラを検 動しながら撮影すると、センサーが誤作動する場合 があります。
 - 縦位置で撮影する場合は、できるだけカメラを90° 立てて撮影してください。傾けた状態で撮影する と、センサーが誤作動する場合があります(90°立 てた状態から20°以内を目安としてください)。
 - カメラを構えるときは、【レンズ】より【フラッシュ】
 が上側にくるようにしてください。

カメラを前後に寝かせて撮影すると、90°立てて撮影していてもセンサーが誤作動する場合があります。カメラを寝かせないようにして撮影してください(60°寝かせた状態までを目安としてください)。



ムービーモードでは、縦横変換センサーは働きません。

ファインダーを使って撮影する

電池の消耗を抑えるために【液晶モニター】をオフ(28ページ)に し、【ファインダー】を使って撮影することができます。

重要! • 撮影範囲フレームは約1 m以上離れた被写体を撮影した 場合の範囲を表します。被写体の距離が近い場合、視差 の関係で実際に写る範囲が異なります。



 マクロモードやマニュアルフォーカスモードでは、【液 ・ ・ モニター】をファインダーとして使用してください。

 【液晶モニター】は視差の問題がないため、記録される画 像が正しく表示されます。

【ズームを使って撮影する

本機のズームには、光学ズームとデジタルズームの2種類があります。

光学ズーム

光学ズーム機能により、レンズの焦点距離を変えて撮影すること ができます。ズームの倍率は次の通りです。

倍率:1~4倍

1. RECモードにします。

【ズームレバー】をスライドさせて、ズームの倍率を変えます。









- 3. 【シャッター】を押して撮影します。
- 参考 ・光学ズームの倍率により、レンズの絞りの値も変わります。
 - 望遠で撮影するときは、手ぶれ防止のため三脚の使用を おすすめします。

デジタルズーム

デジタルズーム機能により、光学ズームが最も望遠になった(4 倍)状態から、さらに画面の中央を拡大して撮影することができ ます。デジタルズームを使ったときのズームの倍率は次の通りで す。

倍率:4~16倍(光学ズーム併用)

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"撮影設定" タブを選びます。
- 3. 【▲】【▼】で"デジタルズーム"を選び、【▶】を押します。
- **4.** 【▲】【▼】で"入"を選び、【SET】を押します。
 - "切"を選ぶと、デジタルズームは働きません。

- **5.** 【ズームレバー】を[4](望遠) / (側にスライドさせて、 ズームの倍率を変えます。
 - 【ズームレバー】を操作して 光学ズームが最も望遠にな ると、いったんズーム動作 は停止します。その後、 【ズームレバー】を[4](望 遠)/Q側にスライドさせ ると、デジタルズームに切 り替わります。



•【液晶モニター】にズームバーが表示されます。この表示で 現在のおおよその倍率が分かります。



6. 【シャッター】を押して撮影します。

- 重要! 【液晶モニター】の表示を消している場合は、デジタル ズームを使って撮影することはできません(28ペー ジ)。
 - デジタルズームを使って撮影すると、画像が粗くなります。

フラッシュを使って撮影する

撮影条件に合わせてフラッシュの発光方法を切り替えることがで きます。

1. RECモードにします。

- 2. 【 り 回】を押してフラッシュ の発光方法を選びます。





- 表示なし(自動発光):露出(光の量や明るさ)に合わせて自動的に発光します。
- ③ (発光禁止):露出に関係なく発光しません。
- (強制発光):露出に関係なく強制的に発光します。
 - (赤目軽減):フラッシュ撮影時に人の目が赤く写 ることを軽減します。露出に合わせ て自動的に発光します。

3. 撮影します。

 \odot

重要! • 赤の【動作確認用ランプ】が点滅中に【シャッター】を押しても、撮影できない場合があります。

■赤目軽減機能について

夜や暗い室内などで人物をフラッシュ撮影したとき、目が赤く写る ことがあります。これは、フラッシュ光が目の網膜に反射するため に起こる現象です。赤目軽減機能を使うと、フラッシュ撮影する前 に赤目用プリ発光(写す人の瞳孔を小さくするためにフラッシュが 発光)することにより、人の目が赤く写ることを軽減します。

- **重要!** 赤目軽減機能により撮影する場合は、下記の点に注意してください。
 - 写される人がフラッシュを注視していないと効果が ありません。撮影する前にフラッシュを見るように 声をかけておいてください。
 - 被写体までの距離が遠いと、効果が現れにくい場合 があります。

フラッシュの状態について

フラッシュの状態については【シャッター】を半押ししたときに、 【液晶モニター】や赤の【動作確認用ランプ】で確認できます。



フラッシュの光量を変える

フラッシュの光量を変えることができます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"撮影設定" タブを選びます。
- 3. 【▲】【▼】で"フラッシュ光量"を選び、【▶】を押します。
- 4. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。
 - 強 :強く光ります。
 - 標準:標準です。
 - 弱 : 弱く光ります。
- **重要!**・ 被写体が遠かったり、近すぎたりする場合は、光量が変わらない場合があります。

フラッシュ使用時のご注意

- 【フラッシュ】が指で隠れないようにしてください。隠れてしまうとフラッシュ本来の効果が得られなくなります。
- フラッシュ撮影時の被写体までの距離が、遠かったり、近かったりする場合は適切な効果が得られません。



フラッシュの充電時間は、そのときの使用条件(電池の状態や温度等)により異なります。

数秒~10秒程度(フル充電の場合)

- ムービーモードの場合は、フラッシュは発光しません。このとき
 き(発光禁止)が表示されます。
- 電池が消耗するとフラッシュの充電ができなくなることがあります。このとき(③)(発光禁止)が点灯し、フラッシュが正常に発光せずに適正な露出が得られないことを示します。速やかに電池を充電してください。
- (赤目軽減)では露出に合わせて自動的に発光するため、明 るい場所ではフラッシュは発光しません。
- フラッシュを使用した場合は、外光や蛍光灯など他の光源があると色味が変わることがあります。

セルフタイマーを使って撮影する

【シャッター】を押してから約10秒または約2秒後に撮影することができます。また、3枚連続でセルフタイマー撮影する(トリプルセルフタイマー)こともできます。

- **1.** RECモードにして、【② Î】 を押して時間を選びます。
 - (ご) Î)を押すたびに【液晶 モニター】に次の順で時間が 表示され、切り替わりま す。



*セルフタイマーアイ*フン

表示なし:セルフタイマーは使用できません。

હું

- : 10秒後に撮影されます。
- :2秒後に撮影されます。
- : 10秒後に1枚、その後撮影準備完了の1秒後に1 枚、さらに撮影準備完了の1秒後に1枚と、合計 3枚撮影されます(トリプルセルフタイマー)。
- ジ)。
 ビリモコンを使用するときに指定します(104ページ)。
- リモコンを使用して、セルフタイマー2秒で撮影
 するときに指定します(104ページ)。

2. 撮影します。

- 【セルフタイマーランプ】 が点滅し、約10秒、また は2秒後に撮影されます。
- カウントダウン中に 【シャッター】を押すと、 セルフタイマーを解除す ることができます。



- 参考 ・シャッター速度が遅いときにセルフタイマーの2秒の設定を使用すると手ぶれ防止になります。
 - トリプルセルフタイマーでは、次の撮影準備が終わると "1sec"と表示され、約1秒後に撮影されます。撮影準備完了までの時間は、画像の"サイズ"や"画質"と使用するメモリーまたはフラッシュの充電の有無によって異なります。
 - トリプルセルフタイマーでは、次の撮影ができなくなります。

BULB撮影(69、70ページ)、連写(74ページ)、オー トブラケティング撮影(77ページ)、カップリング ショット(87ページ)、プリショット(88ページ)

画像サイズを変更<u>する</u>

画像サイズとは、カメラが記録する撮影画像の大きさを画素数 (ピクセル数)で表したものです。この画素数は1枚の写真を構成 する粒子のきめ細かさを示している数値で、数字が大きいほど、 印刷したときにきめが細かく美しい仕上がりになります。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"撮影設定"タブを選びます。
- 3. 【▲】【▼】で"サイズ"を選び、【▶】を押します。
- **4.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

 2816×2112
 :2816×2112pixelsで記録します。

 2816×1872(3:2):2816×1872(3:2)pixelsで記録します。

 2048×1536
 :2048×1536pixelsで記録します。

 1600×1200
 :1600×1200pixelsで記録します。

 1280×960
 :1280×960pixelsで記録します。

 640×480
 : 640×480pixelsで記録します。

 画像サイズを選択するときは、下記の表を目安にしてく ださい。

恭老

設定内容		選択時の目安*1
大きい	2816×2112	A3サイズ以下で印刷したいとき
↑	2816×1872 (3:2)	A3サイズ以下で印刷したいとき ※横縦比が3:2となります。
	2048×1536	A4サイズ以下で印刷したいとき
	1600×1200	A5サイズ以下で印刷したいとき
*	1280× 960	A6サイズ(ハガキサイズ程度)以 下で印刷したいとき
小さい	640× 480	メールで画像データを送りたいとき

- ※1 「選択時の目安」は、あくまでも参考のサイズとお考え ください(印刷解像度が200dpiの場合)。
- "2816×1872(3:2)"を選ぶと、プリント紙の縦横比 3:2に合うように、画像を3:2の比率で撮影します。

画質を変更する

画質とは、画像を記録する際のデータ圧縮率を表したものです。 用途に合わせて画質を変更してください。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"撮影設定"タブを選びます。
- 3. 【▲】【▼】で"画質"を選び、【▶】を押します。
- **4.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

高精細	:	高画質で記録します。
標準	:	標準の画質で記録します。

- エコノミー:低画質で記録します。
- TIFF : 画像を圧縮せずに、そのまま記録します。

• 画質を選択するときは、下記の表を目安にしてください。

設定内容		選択時の目安
高画質	TIFF	画像を圧縮したくないとき
t	高精細	画質を優先したいとき
¥	標準	通常の撮影をするとき
低画質	エコノミー	撮影枚数を優先したいとき

- **重要!** 撮影した画像によってファイルサイズが異なるため、実際の撮影可能枚数と画面上の表示枚数が一致しない場合があります(23、195ページ)。
 - 画像をTIFF形式(非圧縮)で保存した場合、JPEG形式 (圧縮)よりデータ保存に時間がかかります。
 - 画質をTIFF形式に設定すると、カメラ上での再生用 に、選択されているサイズの高精細画質のJPEG形式画 像も同時に保存されます。
 - TIFF形式の画像は、リサイズ(113ページ)、トリミング(114ページ)、コピー(144ページ)することができません。これらの機能を実行すると、JPEG形式画像だけがリサイズ、トリミング、コピーされます。
 - TIFF形式の画像は、付属のソフト「Photo Loader」 (177ページ)を使用してパソコンに転送することはで きません。「パソコンでファイルを見る」(154ページ) の操作でパソコンに取り込むことができます。

本機はさまざまな機能の切り替えにより、多彩な応用撮影ができ ます。

ピント合わせの方法を変える

ピント合わせの方法には、オートフォーカス、マクロ、無限遠、 マニュアルフォーカス、パンフォーカスの5種類があります。こ れらをフォーカスモードといいます。

- **重要!** ●パンフォーカスは、ムービーモード時にのみ使用できます。他のRECモードでは使用できません。
- 1. RECモードにします。
- 2. 【歌】を押して、ピント合わせの方法を選びます。
 - 【*】を押すたびに【液晶モニター】に次の順でピント合わせの方法が表示され、切り替わります。



E

2816×2112N

☑ 0.0 04/5/24

12:38

Q

ZZ



※ ムービーモード以外のRECモードでは、 "PF" (パンフォーカ ス)に切り替えることはできません。

自動でピントを合わせる(オートフォーカス)

オートフォーカスでは自動的にピントを合わせることができま す。シャッターを半押しすると、オートフォーカス機能が働き自 動的にピント調整を始めます。ピントを合わせることができる範 囲は下記の通りです。

範囲:約40cm~∞

- 1. 【2】を何回か押してフォーカスモード表示を消します。
- ピントを合わせたい被写体 を【フォーカスフレーム】の 中にとらえて、【シャッ ター】を半押しします。
 - 【動作確認用ランプ】と
 【フォーカスフレーム】の
 点灯のしかたによってピントの状況を知ることができます。



緑の【動作確認用ランプ】

ത

 \bigcirc

 状況
 動作確認用ランプ
 フォーカスフレーム

 ピント合わせ完了
 緑点灯
 緑点灯

 ピント合わせ不可
 緑点滅
 赤点灯

3.【シャッター】を全押しして撮影します。

- 参考 ・オートフォーカス方式(AF方式)(95ページ)が"ハイブ リッド"に設定されているときは、【シャッター】を半押 しせずにいっきに押し込むことによって、位相差セン サー方式のみでの高速オートフォーカス動作による撮影 を行うことができます。 ただし、【シャッター】を半押しした場合と比べてフォー
 - カス精度の点で多少劣りますので、ご注意ください。 •特に緊急の撮影を除いて、【シャッター】を半押しして通常のオートフォーカス動作を行ってからの撮影をおすす めします。

■オートフォーカスの測定範囲(AFエリア)を変える

オートフォーカスモード、マクロモードでは、オートフォーカス (AF)の測定範囲を変更することができます。設定によって 【フォーカスフレーム】の形状も変わります。

- 1. RECモードで【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→ "AFエリア"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。
 - スポット:中央のごく狭い部分を測定します。フォーカス ロック(64ページ)を活用した撮影に便利です。
 - マルチ : シャッターを半押しすると、7つの測距点の中 で、距離が一番近い被写体にピントを合わせま す。集合写真などに便利です。
 - フリー : 【▲】【▼】【▲】【▼】を押した後、【SET】を押して、 【フォーカスフレーム】を自由に移動させることが できます。フレーミングを考えずに、自由に被写 体を捕らえたいときなどに便利です。

参考 ・ "マルチ"の場合、幅広い【フォーカスフレーム】が表示されます。【シャッター】を半押しすると、ピントが合った場所の【フォーカスフレーム】が表示されます。





【フォーカスフレーム】



近くを撮影する(マクロ)

マクロでは近距離で自動的にピントを合わせることができます。 近くのものを撮影(接写)するときに使用します。シャッターを半 押しすると、オートフォーカス機能が働き自動的にピント調整を 始めます。ピントを合わせることができる範囲は下記の通りで す。

範囲:約10cm~50cm(ワイド端)約40cm~50cm(テレ端)

1. 【歌】を何回か押して"歌"を表示させます。

2. 撮影します。

- ピントの合わせかた、撮影のしかたはオートフォーカス モードと同じです。
- 【動作確認用ランプ】/【フォーカスフレーム】の点灯のしかたによってピントの状況を知ることができます。点灯のしかたはオートフォーカスモードと同じです。

遠くを撮影する(無限遠)

無限遠では∞(無限遠)にピントが固定されます。景色など遠景を 撮影するときに使用します。

1. 【♥】を何回か押して"∞"を表示させます。

2. 撮影します。

手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス)

マニュアルフォーカスでは手動でピントを合わせることができま す。ピントを合わせることができる範囲は下記の通りです。

光学ズーム倍率	範囲
1倍	約10cm~∞
4倍	約40cm~∞

- **1.** 【♥】を何回か押して"MF"を表示させます。
 - 手順2で拡大表示される 範囲が枠で囲まれます。



- 2. [液晶モニター]で確認し ながら、【◀】【▶】を押して ピントを合わせます。
 - 【◀】: 近い側にピントを合 わせる
 - 【▶】:遠い側にピントを合 わせる



マニュアルフォーカスの位置

- 【液晶モニター】にはマ ニュアルフォーカスの位 置が表示され、おおよそ のピントの位置が確認で きます。
- ピントを合わせている間 は表示が拡大表示にな り、ピントの確認がしや すくなります。

3. 【シャッター】を押して撮影します。

重要! •マニュアルフォーカス時はキーカスタマイズ(99ページ)により設定されている【◀】【▶】を押しての動作は無効になり、ピント合わせの動作が優先されます。

ピントを固定して撮影する(パンフォーカス)

ムービーモード(89ページ)では、あらかじめ、ある焦点距離に ピントが合うようにピント調整を固定しておき、オートフォーカ スの動作を行わずに撮影することができます。

- 1. ムービーモードを指定しま す(89ページ)。
 - ムービーモードにする と、フォーカスモードは 自動的にパンフォーカス になり、画面上に"PF"が 表示されます。



- ムービーモードで他の フォーカスモードを指定 しているときは、【♥】を 何度か押して "PF"を表示 させてください。
- 2. 【シャッター】を押して撮影します。
- 重要! ・パンフォーカスは、ムービーモード時にのみ使用できま す。他のRECモードでは使用できません。

フォーカスロック

撮影したい構図で【フォーカスフレーム】に入らない被写体にピントを合わせる場合は、フォーカスロックを使います。フォーカスロックはオートフォーカスモード、マクロモード(♥)で使用できます。

 ピントを合わせたい被写体 を【液晶モニター】で見なが ら、【シャッター】を半押し します。



2. [シャッター]を半押しした まま、撮影したい構図を決 めます。



3.【シャッター】を全押しして撮影します。

参考 • フォーカスロックと同時に露出(AE)もロックされます。

露出を補正する(EVシフト)

本機は撮影時の明るさに応じて、露出値(EV値)を下記の値に手動で補正することができます。逆光での撮影、間接照明の室内、 背景が暗い場合の撮影などに利用すると、より良好な画像が得られます。

露出補正値:-2.0EV~+2.0EV 補正単位 :1/3EV

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定" タブ→ "EVシフト"と選び、【▶】を押します。



露出補正表示

- **3.** 【▲】【▼】で露出補正値を選び、【SET】を押します。
 - これで露出補正値が設定 されました。



露出補正表示

【▲】: +方向に補正されます。白い物の撮影や逆光での撮影 のときに押します。





【▼】: 一方向に補正されます。黒い物の撮影や晴天の野外な どのときに押します。





• 露出補正値をもとに戻したいときは、反対方向に露出補正 して "0.0" に合わせてください。

4. 撮影します。

- **重要!** 明るすぎたり、暗すぎたりするときは、露出補正ができない場合があります。
 - ・露出補正を行うと、測光方式が自動的に中央重点測光 (中央部を重点的に測光します)に切り替わります。露出 補正を "0.0" に戻すとマルチパターン測光(画面全体を 分割し、それぞれのエリアの測光データを元に露出を決 めます)に戻ります(96ページ)。
 - ・キーカスタマイズ機能を使うと、【◀】【▶】で露出値が補 正できるように切り替えられます(99ページ)。

ホワイトバランスを変える

被写体は、太陽光や電球の光など光源の波長によって色味が異 なっています。ホワイトバランスとは、被写体を自然な色合いで 撮影できるように白を基準に色味を調整することです。

1. RECモードにして【MENU】を押します。

2. "撮影設定"タブ→"ホワイ トバランス"と選び、【▶】 を押します。



- 3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。
 - オート : 自動的にホワイトバランスを調整します。
 - ※ (太陽光) : 晴天時の野外での撮影用
 - (曇天) : 薄曇~雨天の野外や木陰などでの撮影用
 - (日陰)
 ビルの陰など極端に色温度が高いところでの撮影用
 - ☆(電球) : 電球の雰囲気を消した撮影用
 - ※(蛍光灯1): 白色蛍光灯下での色かぶりを抑えた撮影用
 - ☆(蛍光灯2): 昼白色・昼光色蛍光灯下での色かぶりを抑 えた撮影用

- ≰┉(フラッシュ発光用)
 - : 複数の光源下でフラッシュの当たっている 部分の青味を抑えた撮影用
- マニュアル : その場の光源に合わせて手動で設定しま す。詳しくは「マニュアルホワイトバラン スを設定する」を参照してください。
- ・ホワイトバランスの"オート"では、被写体の中から白色 点をカメラが自動的に判断します。被写体の色や光源の 状況によってカメラが白色点の判断に迷うことがありま す。このような場合は、太陽光や曇天など光源を指定す る固定モードをご使用ください。
 - "マニュアル"を選ぶと、前回マニュアルホワイトバランスを設定した際のバランスに設定されます。
 - ・キーカスタマイズ機能を使うと、【◀】【▶】でホワイトバランスが変更できるように切り替えられます(99ページ)。

マニュアルホワイトバランスを設定する

ホワイトバランスの"オート"や太陽光、曇天など光源を指定する固定モードでは、複数の光源下など難しい環境において調整できる範囲に限界があります。マニュアルホワイトバランスを使うと、さまざまな光源下で適正な色に調整することができます。マニュアルホワイトバランスの設定は、白い紙などを画面に一杯に写した状態で行ってください。

1. RECモードにして【MENU】を押します。

- "撮影設定"タブ→"ホワイトバランス"と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で"マニュアル"を 選びます。
 - 【液晶モニター】には、前 バランスで被写体が表示 されます。



 4.
 画面全体に白い紙などを写した状態で【シャッター】を押します。



- "完了"と表示されたらホワイトバランスの調整は完了です。
- 暗い所や色の濃いものでホワイトバランスを調整すると、
 時間がかかります。
- 5. [SET]を押します。
 - ホワイトバランスを決定し、撮影ができる画面に戻ります。

「露出の方法を変えて撮影する(露出モード)

撮影時の絞りとシャッター速度の決定方法(露出モード)は、 【モードダイヤル】によって次のように切り替えることができま す。

- Aモード : 絞り優先AE
- Sモード : シャッター速度優先AE
- Mモード:マニュアル露出

絞りを優先して撮影する(絞り優先AE)

Aモード(絞り優先AE)では任意の絞りに固定して撮影することが できます。絞りを開けるとピントが合う範囲が狭くなり、逆に絞 り込むとピントの合う範囲が広くなります。シャッター速度は自 動的に調整されます。

絞りを開ける

絞り込む





設定できる絞り

絞り値	開ける◀━━►絞り込む
(W端の場合)	F2.8 · 3.2 · 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.6 · 6.3 · 7.1 · 8.0
ピント	浅い◀━━━▶ 深い

1. 【モードダイヤル】を"A"(絞 り優先)に合わせます。



- 2. 【▲】【▼】で"F*,*"を選び、【◀】【▶】で絞り値を設定しま ਰ ੍
 - 【▲】【▼】で"EVシフト"を選び、【◀】【▶】で露出補正値を設 定することもできます(25、65ページ)。
 - マニュアルフォーカス時は、【▲】【▼】で "FOCUS" (MF調) 整)を選び、【◀】【▶】でピントを合わせることができます (25、63ページ)。

- 3. (シャッター)を半押しします。
 - 絞り値に合わせてシャッター速度をカメラが自動的に設定 し、ピントを合わせます。
 - 露出がオーバーまたはアンダー時には、【液晶モニター】に シャッター速度と絞り値が橙色で表示されます。
- 4. 【シャッター】を全押しして撮影します。

シャッター速度を優先して撮影する(シャッター 速度優先AE)

Sモード(シャッター速度優先AE)では任意のシャッター速度に固 定して撮影することができます。被写体の動きに応じたシャッ ター速度が設定できます。絞りは自動的に調整されます。



速い(1/2000)



設定できるシャッター速度



 【モードダイヤル】を"S" (シャッター速度優先)に合 わせます。



シャッター速度 EVシフト

- 2. [▲] [▼] で"1/**"を選び、[◀] [▶] でシャッター速度を 設定します。
 - 【▲】【▼】で"EVシフト"を選び、【◀】【▶】で露出補正値を設 定することもできます(25、65ページ)。
 - マニュアルフォーカス時は、【▲】【▼】で"FOCUS"(MF調整)を選び、【◀】【▶】でピントを合わせることができます (25、63ページ)。
- 3. 【シャッター】を半押しします。
 - シャッター速度に合わせて絞り値をカメラが自動的に設定し、ピントを合わせます。
 - 露出がオーバーまたはアンダー時には、【液晶モニター】に シャッター速度と絞り値が橙色で表示されます。
- 4. 【シャッター】を全押しして撮影します。

絞り値/シャッター速度を自由に設定して撮影す る(マニュアル露出)

Mモード(マニュアル露出)では絞り値、シャッター速度を自由に 設定して撮影することができます。

• 設定できる絞り

絞り値	開ける◀━━►絞り込む
(W端の場合)	F2.8 · 3.2 · 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.6 · 6.3 · 7.1 · 8.0
ピント	浅い◀━━━▶ 深い

設定できるシャッター速度



 【モードダイヤル】を"M" (マニュアル露出)に合わせ ます。



絞り値 シャッター速度

- (▲) 【▼】で"F*.*"を選び、【◀】【▶】で絞り値を設定します。
- 3. (▲) (▼)で"1/**"を選び、(◀) (▶)でシャッター速度を 設定します。
 - マニュアルフォーカス時は、【▲】【▼】で "FOCUS" (MF調整)を選び、【◀】【▶】でピントを合わせることができます (25、63ページ)。
- 4. 【シャッター】を半押しします。
 - カメラがピントを合わせます。
- 5. 【シャッター】を全押しして撮影します。

撮影ガイダンスと露出調整バーを表示する (マニュアルアシスト機能)

Aモード(絞り優先AE)/Sモード(シャッター速度優先AE)/M モード(マニュアル露出)のときに【SET】を押すと、撮影ガイダン ス(撮影時の参考になる情報)と露出調整バー(絞り値/シャッ ター速度バー)が画面に表示されます。



- Aモード時に【◀】【▶】を押すと、絞り値を設定することができます。なお、このとき撮影ガイダンスは画面上から消えます。
- Sモード時に【◀】【▶】を押すと、シャッター速度を設定することができます。なお、このとき撮影ガイダンスは画面上から消えます。
- Mモード時に【▲】【▼】を押すと、絞り値とシャッター速度の撮影ガイダンス表示を切り替えることができます。また、【▲】
 【▶】を押して、絞り値とシャッター速度を設定することができます。
- •撮影ガイダンスが消えているときに【DISP】を押すと、撮影ガ イダンスは再び表示されます。

重要! • Aモード時に表示されるシャッター速度やSモード時に 表示される絞り値は、【シャッター】を半押ししてオート フォーカス機能が働くと、多少変化することがあります ので、目安の数値と捕らえてください(厳密な数値は、 【シャッター】を半押ししたときに表示されます)。

露出モード撮影時のご注意

- 被写体が暗すぎたり、明るすぎるときは、適正な明るさで撮影できない場合があります。そのときは、Mモード(マニュアル露出)で絞り値またはシャッター速度を適正な値に変更してください。
- "BULB"に設定することができるのは、Sモード(シャッター速度優先AE)時とMモード(マニュアル露出)時です。
- "BULB"に設定している場合は、【シャッター】を押し込んでいる間(最長60秒)露光し、【シャッター】を離すと露光を終了します。
- "BULB"に設定している場合は、カードリモコンでの撮影方法 はカメラ本体での撮影方法と異なりますので、ご注意ください (105ページ)。
- CCDの特性上、シャッター速度が遅くなると、撮影した画像に ノイズが発生します。そのため、シャッター速度が1秒より遅 くなると、自動的にノイズ軽減処理を行います。ただし、 シャッター速度が遅くなるほど、ノイズが目立って発生するようになります。ノイズが気になるような撮影においては、 シャッター速度を4秒以上(4秒より速く)に設定してお使いく ださい。また、ノイズ軽減処理のために撮影時間がシャッター 速度の約2倍以上になります。
- シャッター速度を1/8秒より遅くした場合は、【液晶モニター】
 で見える明るさと実際に撮影された画像の明るさが異なります。
露出を固定して撮影する(AEロック撮影)

Mモード(マニュアル露出)以外の露出モードの撮影では、 【シャッター】を半押しすると露出は固定されますが、それとは独 立して露出を固定することができます。

下記のような条件下であらかじめ露出を固定した後、構図を決め たり、ピントを合わせたいときに使用します。

- 露出を合わせたい被写体とオートフォーカスを使ってピントを合わせたい被写体が一致しないとき
- フラッシュ撮影時、フラッシュを発光する前の露出で撮影したいとき(シンクロ撮影)
- **1.** RECモードにして、露出を合わせたい被写体にカメラを 向けます。
- **2.**【AE-L】を押します。
 - 露出(絞り値とシャッター 速度)が固定され、【液晶 モニター】に"AE-L"と表 示されます。



 【AE-L】を再度押すか、 モードを切り替えたり電 源を切ると、露出固定は 解除されます。



3. 撮影します。

- 撮影が終了すると、露出固定は自動的に解除されます。
- **重要!** ●露出固定をやり直したいときは、【AE-L】を押して露出 固定をいったん解除した後、再度【AE-L】を押してくだ さい。
 - 連写撮影中は、露出固定された状態で連続撮影します。
 - ムービー撮影開始前、およびムービー撮影中でも、露出 固定/解除ができます(89ページ)。
 - •撮影する被写体と大幅に異なる輝度の構図でAEロック させた場合には、オートフォーカスが正しく動作しない 場合があります。
 - •【AE-L】を押し続けることでも、同様の使い方ができます。

連続して撮影する(連写モード)

【シャッター】を押すたびに1枚だけ撮影する1枚撮影モードと異なり、【シャッター】を押し続けている間、連続撮影ができます。 本機では、次の3つの連写ができます。

•通常連写モード

【シャッター】を押し続けている間、連続撮影することができます。

• 高速連写モード

【シャッター】を押し続けている間、約3枚/秒で最大6枚まで 連続撮影することができます。通常撮影よりも高速な連写が可 能です。

マルチ連写モード

【シャッター】を1回押すと、高速連写した25コマの画像を、1 枚の画像にまとめます。

連続して撮影する(通常連写)

【シャッター】を押し続けている間、連続撮影ができます。

- •撮影速度:撮影速度は、設定されている画像サイズや画質に よって変わります。
- •撮影枚数:そのとき撮影できる最大の枚数

1. RECモードにして【□ BKT】を押します。



- 2. 【▲】【▼】で"回」"を選び、【SET】を押します。
 - •【液晶モニター】に"□」"が表示されます。
- 3. 【シャッター】を押して撮影します。
 - 【シャッター】を押している間、連続撮影します。
 【シャッター】から指を離すと、撮影は終了します。
- 参考 •【□ BKT】を押し続けた状態で【▲】【▼】により連写 モードを選んだ後、【□ BKT】から指を離しても、連 写モードを設定することができます。

高速で連続して撮影する(高速連写)

通常の連写より高速で連続撮影ができます。

- 撮影速度:約3枚/秒(ただし、シャッター速度が遅くなると、 撮影間隔は長くなります)
- 撮影枚数:最大6枚
- 1. RECモードにして【□ BKT】を押します。
- 2. 【▲】【▼】で"凹"を選び、【SET】を押します。
 - •【液晶モニター】に"凹」"が表示されます。
- 3. 【シャッター】を押して撮影します。
 - 【シャッター】を押している間、連続撮影します。
 【シャッター】から指を離すと、撮影は終了します。
- **重要!** 撮影中は【液晶モニター】には撮影した画像は表示されません。

25コマを1枚の画像にまとめる(マルチ連写)

高速連写した25コマの画像を、 1枚の画像に合成することができ ます。



1. RECモードにして【□ BKT】を押します。

2. 【▲】【▼】で"ⅲ"を選び、【SET】を押します。

- •【液晶モニター】に "=== "が表示されます。
- 3. 【シャッター】を1回押して撮影します。
 - 25コマの撮影が終了すると、1枚の画像に合成してメモリーに保存されます。
- **重要!** マルチ連写では、撮影する際に【シャッター】を押し続け る必要はありません。
 - 合成された画像のサイズは1600×1200Pixelsとなります。

連写時のご注意

- •次のような場合は、連写はできません。
 - 撮影画質をTIFF形式(非圧縮)に設定しているとき(58ページ)
 - シャッター速度を "BULB" に設定しているとき(69、70ページ)
 - ベストショットモードの花火シーンで撮影しているとき(マルチ連写時のみ)(84ページ)
 - カップリングショット/プリショット撮影しているとき (87、88ページ)
- 連写では、フラッシュは発光禁止となります。
- 通常連写では、セルフタイマーは使用できません。また、高速 連写/マルチ連写では、トリプルセルフタイマーは使用できま せん。(56ページ)。
- マルチ連写では、シャッター速度を1/15秒より遅くすることはできません。
- 連写では、露出/フォーカス位置は1枚目を撮影した際に固定 されますので、2枚目以降は1枚目と同じ露出/フォーカス位 置で撮影されます。
- 連写中にメモリーの残り容量が足りなくなった場合、連写は途中で終了します。
- シャッター速度を遅く設定していると、連写の撮影間隔は長くなります。

オートブラケティング撮影をする

オートブラケティング撮影とは、いくつかの撮影条件を少しずつ 変化させながら複数の画像を一挙に撮影することです。撮影した 画像の中から最良の画像を選択したり、微妙な画質の変化を楽し んだりすることができます。変化させることのできる撮影条件は 次の3つです。

- 露出
- ホワイトバランス
- フォーカス距離



露出を切り替えて、3枚撮影した場合

また、1回の撮影で、条件を少しずつ変化させた複数の画像を一 挙に記録することができます。ただし、条件の変化量や撮影枚数 は固定されており、設定することはできません。変化させること のできる撮影条件は次の6つです。

- •フィルター1
- •フィルター2
- ポートレート
- シャープネス
- ●彩度
- コントラスト

露出を自動的に変化させながら撮影する(AEブラ ケティング撮影)

1回の撮影で、露出値を少しずつ変化させた画像を3枚または5 枚連続して撮影することができます。

- 露出値の補正幅(シフト量)は、好みに合わせて設定することができます。
- 1. RECモードにして【□ BKT】を押します。



2. 【▲】【▼】で"AEB"を選び、 【▶】を押します。



- 3. 【▲】【▼】で撮影枚数を設定します。
 - 設定できる撮影枚数は3枚または5枚です。
- 4. 【◀】【▶】で露出値の補正幅を設定します。
- 5. 設定が終了したら、【SET】を押します。
 - •【液晶モニター】に"AEB"と表示されます。
- 6.【シャッター】を押して撮影します。
 - 【シャッター】を1回押すと、設定されている枚数分が撮影 されます。
- ●【□」BKT】を押し続けた状態で【▲】【▼】によりオート ブラケティングモードを選んだ後、【□」BKT】から指 を離しても、同じように操作することができます。

ホワイトバランスを自動的に変化させながら撮影 する(WBブラケティング撮影)

1回の撮影で、ホワイトバランスを少しずつ変化させた画像を3 枚または5枚連続して撮影することができます。

ホワイトバランスの色の振れ幅は、好みに合わせて設定することができます。

1. RECモードにして【□」BKT】を押します。

2. 【▲】【▼】で"WBB"を選び、 【▶】を押します。



3. 【▲】【▼】で撮影枚数を設定します。

• 設定できる撮影枚数は3枚または5枚です。

- 4. 【◀】【▶】でホワイトバランスの色味幅を設定します。
- 5. 設定が終了したら、【SET】を押します。
 - •【液晶モニター】に"WBB"と表示されます。
- 6. 【シャッター】を押して撮影します。
 - 【シャッター】を1回押すと、設定されている枚数分が撮影 されます。

フォーカス距離(位置)を自動的に変化させながら 撮影する(フォーカスブラケティング撮影)

1回の撮影で、フォーカス距離(位置)を少しずつ変化させた画像 を3枚または5枚連続して撮影することができます。

 フォーカス距離の振れ幅(カメラと被写体までの距離)は、好み に合わせて設定することができます。

1. RECモードにして【□ BKT】を押します。

2. 【▲】【▼】で"AFB"を選び、 【▶】を押します。



3. 【▲】【▼】で撮影枚数を設定します。

設定できる撮影枚数は3枚または5枚です。

- 4. 【◀】【▶】でフォーカス距離の振れ幅を設定します。
- 5. 設定が終了したら、【SET】を押します。
 - •【液晶モニター】に"AFB"と表示されます。
- 6. 【シャッター】を押して撮影します。
 - 【シャッター】を1回押すと、設定されている枚数分が撮影 されます。

さまざまな撮影条件を少しずつ変化させた画像を 撮影する(マルチブラケティング撮影)

さまざまな撮影条件を少しずつ変化させた複数の画像を、一挙に 記録することができます。ただし、1回の撮影での変化量や撮影 される枚数は固定されており、設定することはできません。変化 させることのできる撮影条件は次の6つです。

- •フィルター1 (5枚)
- フィルター2(5枚)
- ・ポートレート (3枚)
- シャープネス(3枚)
- 彩度 (3枚)
- •コントラスト(3枚)
- 1. RECモードにして【□ BKT】を押します。
- (▲)【▼】で"Multi"を選び、
 (▶)を押します。



- **3.** 【▲】【▼】で変化させたい撮影条件を選択し、【SET】を押します。
 - •【液晶モニター】に"MB"と表示されます。
- 4. 【シャッター】を押して撮影します。
 - 【シャッター】を1回押すと、画像を1枚撮影した後、撮影 条件に合わせて内部処理した画像が複数枚記録されます。
- 参考 ・ "フィルター1"を選ぶと、白黒/セピア/赤/紫のフィ ルターを装着したような画像を撮影します。
 - "フィルター2"を選ぶと、緑/青/黄/ピンクのフィル ターを装着したような画像を撮影します。
 - "ポートレート"を選ぶと、標準的な撮影の後に、ソフト フォーカスの画像、肌色を強調した画像を撮影します。

オートブラケティング撮影時のご注意

- •次のような場合は、オートブラケティング撮影はできません。
 - 撮影画質をTIFF形式(非圧縮)に設定しているとき(58ページ)
 - シャッター速度を"BULB"に設定しているとき(69、70 ページ)
 - カップリングショット/プリショット撮影しているとき (87、88ページ)
- オートブラケティング撮影では、フラッシュは(図(発光禁止) となります。
- オートブラケティング撮影では、トリプルセルフタイマー(56 ページ)は使用できません。
- オートブラケティング撮影中にメモリーの残り容量が足りなくなったり、電池が切れた場合は、撮影は中断されます。
- オートブラケティング撮影では、一部のメニュー設定が無視される場合があります。

「高速連写/ブラケティング撮影した画像をす ぐに確認する(マルチプレビュー機能)

高速連写/ブラケティング撮影した画像を、PLAYモード(111 ページ)に切り替えずに、RECモードで見ることができます。

- 1. 【PREVIEW】を押します。
 - 高速連写/ブラケティン グ撮影した画像が、簡易 画像で表示されます。
 - 再度【PREVIEW】を押す と、簡易画像が表示され る前の状態に戻ります。





高速連写で撮影した画像を 見た場合

- 2. 【▲】【▼】【◀】【▶】で画像に枠を移動し【SET】を押すと、枠の画像が1枚で表示されます。
 - 【液晶モニター】に「凹」」などのアイコンと何枚目に撮影した画像かを示す数値が表示されます。

3. 【◀】【▶】で前後の画像を見ることができます。

- **重要!** 通常連写/マルチ連写/1枚撮影後に【PREVIEW】を押した場合は、最後に撮影した1枚の画像しか見ることはできません。
 - 以下の場合は、【PREVIEW】を押しても、直前に高速 連写/ブラケティング撮影した画像を見ることはできま せん。
 - 電源を入れた直後
 - 撮影後に【モードダイヤル】を回した場合
 - 高速連写/ブラケティング撮影以外の新たな撮影を
 した場合
 - 高速連写後でも、1枚しか撮影していなかった場合は、 一覧表示にはなりません。1枚表示の画面になります。

プレビュー中の画像を消去する

高速連写/ブラケティング撮影した画像を、プレビュー中に消去 することができます。

- **重要!** 一度消去してしまった撮影内容は、二度と元に戻すこと はできません。消去の操作を行う際は、本当に不要な画 像かどうかをよく確かめてから行ってください。
- 1. [PREVIEW]を押して、簡易画像を表示させます。
- 2. 【EX 面】を押します。



- 3. 【▲】【▼】で"全連写消去"または"消去"を選びます。
 - "全連写消去"を選んだ場合は、直前に高速連写またはブラ ケティング撮影したすべての画像が消去されます。
 - "消去"を選んだ場合は、【◀】【▶】で表示させた画像のみが 消去されます。
 - 消去を中止する場合は"キャンセル"を選びます。

- 4. 【SET】を押します。
- **重要!** 直前に撮影した画像が1枚しかない場合は、"全連写消去"は表示されません。

さまざまなシーンを選んで撮影する(ベストショットモード)

25種類のシーンの中から撮影したいシーンを選ぶと、自動的に そのシーンに最適な設定になります。

- ■シーンのサンプル画像例
- 人物を写す







夜景を写す





人物と夜景を写す

- **1.** 【モードダイヤル】を"ES" に合わせます。
 - ベストショットモードに なり、シーンのサンプル 画像が表示されます。



- 2. 【◀】【▶】で撮影したいシーンを選び、【SET】を押します。
- 3. 撮影します。

- 重要! •No.4のシーンについては「カップリングショット」(87 ページ)、No.5のシーンについては「プリショット」 (88ページ)をご覧ください。
 - シーンに使用されているサンプル画像は本機で撮影され たものではありません。イメージ画像です。
 - 被写体の条件によっては、充分な効果が得られなかった り、正しく撮影されない場合があります。
 - シーンを選んだ後から【SET】を押し、【◀】【▶】で撮影したいシーンを選んで【SET】を押すと、シーンを選び直すことができます。
 - 選んだシーンの各種設定内容は変更することができますが、シーンを選び直したり、電源を入れ直すと、設定内容は初期状態に戻ります。
 - 夜景や花火のシーンなどシャッター速度が遅くなる撮影では、撮影した画像にノイズが発生するため、自動的にノイズ低減処理を行っています。このノイズ低減処理のために、撮影が終了するまでの時間がシャッター速度に比べて長くなります。その間はキー操作を行わないでください。

 ベストショットモード で電源を入れたとき、 約2秒間、操作ガイドと 現在選ばれているシー ンのサンプル画像が表 示されます。



撮影したいシーンを登録する(カスタム登録)

今まで撮影した画像の設定内容をベストショットモードに登録して、呼び出すことができます。呼び出した画像の設定内容と同じ 設定で撮影することができます。

1. 【モードダイヤル】を"正"に合わせます。

- シーンのサンプル画像が表示されます。
- (◄)(►)を押して、"新規登 録"を表示させます。



3. (SET)を押します。

4. 【◀】【▶】を押して、登録したい画像を選びます。



- **5.** 【▲】【▼】で"登録"を選び、 【SET】を押します。
 - 登録が完了します。
 - 撮影できる状態になります。以降、84ページと同じ操作により、この設定を選んで撮影することができます。



- 重要! •本機では、本機内蔵のシーンのあとに「マイベスト ショット(カスタム登録したシーン)」の順番でシーンが 登録されます。
 - 内蔵メモリーをフォーマット(140ページ)すると、カスタム登録したベストショットモードのシーンファイルは消えてしまいますので、その場合は必要に応じてカスタム登録し直してください。

- 参考 登録される設定内容は下記の通りです。
 - フォーカスモード、EVシフト、フィルター、測光方式、 ホワイトバランス、フラッシュ光量、シャープネス、彩 度、コントラスト、フラッシュモード、ISO感度、マ ニュアル撮影時の絞り値とシャッター速度
 - 本機で撮影された画像からのみ設定内容を読み取ることができます。
 - •登録可能件数は最大999件となります。
 - 各シーンの設定状態はメニューをたどり、各機能の設定 内容を表示させることにより、確認できます。
 - •カスタム登録したシーンのファイル名は、 「UP600nnn.JPE (n=0~9)」となります。
 - カスタム登録したシーンを消去したい場合は、ベストショットモードでシーンを選ぶときに、カスタム登録したシーンを表示させ、【EX 12 と押して削除するか、パソコンを使って内蔵メモリー内の「SCENE」フォルダ内から消去したいシーンのファイルを削除してください(166ページ)。

二人で記念撮影をする(カップリングショット)

ー画面を2つに分けて2回撮影し、その後自動合成して1枚の画像にする機能です。他の人に撮影を頼むことができないときでも、全員揃って記念撮影できます。この機能はベストショットモード(84ページ)の中にあります。

 1回目の撮影 撮影者以外を撮影する。





2回目の撮影
 背景の重なり具合を確認しながら撮影者のみを撮影する。







- 【◀】【●】で"カップリングショット"のシーンを選び、 【SET】を押します。
- 3. 最初に【液晶モニター】で 【フォーカスフレーム】を左 側部分の被写体に合わせま す。
 - カップリングショットでは、"AFエリア"(61ページ)が自動的に"スポット"になります。



【フォーカスフレーム】

4. 【シャッター】を押して、左側部分を撮影します。

この撮影で下記の情報が固定されます。
 フォーカス、露出、ホワイトバランス、ズーム、フラッシュ

- 5. 次に【液晶モニター】上で半 透明で表示されている左側 部分と、現在の背景が正し く重なるようにフレームを 合わせます。
 - 【MENU】を押すと、この 撮影をキャンセルし、操 作3に戻ることができま す。



半透明の画像

- 6. 【シャッター】を押して、右側部分を撮影します。
- 重要! ・カップリングショットでは、撮影時に内蔵メモリーまた はメモリーカードのどちらか使用している方のメモリー を一時的に使用します。メモリーの容量が残り少ない と、撮影中にエラー表示が出ることがあります。その場 合は不要な画像を消去してから再度撮影してください。

「好みの構図で記念撮影をする(プリショット)

プリショット機能は人に撮影を依頼するときに便利な機能です。 この機能では一度の撮影で2回の撮影を行います。1回目の撮影 で撮影画像を半透明の状態で【液晶モニター】上に表示し、2回目 では表示されている半透明の画像を目安に最終的な撮影を行いま す。2回目に撮影した画像が記録されます。この機能はベスト ショットモード(84ページ)の中にあります。

• 好みの構図を自分で撮影





 構図に合わせて他の人に撮影 してもらう







- 1. 【モードダイヤル】を"
 いろ"に合わせます。
- 【◀】【▶】で"プリショット"のシーンを選び、【SET】を押します。
- 3. 最初に仮撮影を行います。
 - この操作で撮影した画像は操作4で半透明で表示されますが、最終的にはカメラに保存されません。
 - この撮影で下記の情報が固定されます。
 フォーカス、露出、ホワイトバランス、ズーム、フラッシュ
- 4. 次に【液晶モニター】上で半 透明で表示されている背景 と、現在の背景が正しく重 なるようにフレームを合わ せます。
 - 【MENU】を押すと、この 撮影をキャンセルし、操 作3に戻ることができま す。



半透明の画像

- 5. 撮影します。
 - この操作で撮影した画像がカメラに保存されます。

【動画を撮影する(ムービーモード)

メモリー容量いっぱいまで音声付き動画を撮影することができま す。

- ●ファイル形式:AVI形式 AVI形式は、Open DML グループが提唱したMotion JPEG フォーマットに準拠しています。
- ●画像サイズ:320×240pixels

●動画ファイルサイズ:約300KB/秒

- ●撮影可能なムービーの時間:
 ●一度に撮影可能な最長時間:メモリー容量による
 - 撮影可能なトータル時間:
 内蔵メモリーで最長約30秒、64MBのSDメモリーカードで最長約3分20秒

1. 【モードダイヤル】を"**に**) に合わせます。



ハービー録画中

- 2. 撮影する被写体にカメラを 向け、【シャッター】を押し ます。
 - 残りのメモリーいっぱい に、動画撮影が続きます。
 - 動画撮影中は【液晶モニ ター】に"残り撮影時間"と "撮影時間"を表示します。



- ムービーモードでは、モードメモリ(100ページ)の "フォーカス方式"の設定にかかわらず、フォーカスモード が自動的にパンフォーカス(64ページ)になります。撮影 前であれば、他のフォーカスモードに切り替えることがで きます。
- 動画撮影中は光学ズームは動作しません。デジタルズームのみ使用できます。【シャッター】を押す前であれば、光学ズームは使用できます。

• 動画撮影を途中で終了させたいときは、もう一度【シャッ ター】を押してください。

3. 動画撮影が終了したら、動画ファイルがカメラのメモリーに保存されます。

- 重要! フラッシュは発光しません。
 - 本機では音声も同時に記録されますので、次の点に注意してください。
 - 指などで【マイク】をふ さがないようにご注意 ください。
 - - 録音の対象がカメラか
 ら遠くに離れると、き
 れいに録音されませ
 ん。



- 撮影中にボタン操作を すると、操作音が入る ことがあります。
- 音声はモノラルで録音されます。
- ムービーモードに切り替えると、モードメモリ(100 ページ)の"フォーカス方式"の設定にかかわらず、自 動的にフォーカスモードがパンフォーカス(64ペー ジ)になります。

- フォーカスモード(59ページ)をオートフォーカス
 モードかマクロモード(♥)にすると、自動的にピント調整を行います。その際に「カタカタ」という動作
 音が入ります。ピント調整音が気になる場合は、パンフォーカスのまま撮影するか、あらかじめマニュアルフォーカスモード(MF)でピントを調整したうえ、撮影することをおすすめします。
- −フォーカスモードをパンフォーカスモード(PF)、マニュアルフォーカスモード(MF)、無限遠モード(∞)にすると「カタカタ」という動作音は入りません。ただし、マニュアルフォーカスモードでは撮影中のピント調整ができなくなりますので、撮影前にピントを合わせてください。

音声を記録する

画像に音声を加えて記録する (音声付き静止画撮影モード)

画像撮影後に、音声を録音することができます。

● 画像形式:JPEG形式 画像を効率よく圧縮するための画像フォーマットです。 拡張子は".JPG"となります。

- ●録音形式:WAVE/ADPCM記録形式
 音声を録音するためのWindows標準フォーマットです。
 拡張子は".WAV"となります。
- ●録音時間:1画像につき最長約30秒間
- ●音声ファイルサイズ:
 約120KB(約4KB/秒で30秒間録音時)

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- "撮影設定"タブ→"音声付静止画"と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で"入"を選び、【SET】を押します。
 - 音声付き静止画撮影モードになり、 D が表示されます。
 - "切"を選ぶと、通常の静止画撮影モードになります。
- 4. 【シャッター】を押して、画像を撮影します。
 - 画像を撮影した後、音声 録音スタンバイ状態になります(今、撮影した画像 が表示されます)。
 - ・ 音声録音スタンバイ状態
 で【MENU】を押すと、音
 声録音を解除することが
 できます。



- 5. 【シャッター】を押して、音声を録音します。
 - 録音中は緑の【動作確認用ランプ】が点滅します。
 - 【DISP】を押して【液晶モニター】をオフに設定しても、音 声録音時には【液晶モニター】は点灯します。

- 6. [シャッター]を押すか約30秒経つと、録音を終了します。
- 重要! 音声付き静止画撮影モードで撮影できないのは、次の通りです。 セルフタイマー撮影(×3)、連写、オートブラケティング撮影、カップリングショット

音声のみ記録する(ボイスレコードモード)

音声のみを録音することができます。

- ●録音形式:WAVE/ADPCM記録形式 音声を録音するためのWindows標準フォーマットです。 拡張子は".WAV"となります。
- ●録音時間:内蔵メモリー使用時で最長約40分
- ●音声ファイルサイズ:
 約120KB(約4KB/秒で30秒間録音時)

- 【モードダイヤル】を"●"に 合わせます。
 - ボイスレコードモードに なり、
 が表示されま す。



- 2. 【シャッター】を押して、音声を録音します。
 - 録音中は【液晶モニター】に"録音時間"を表示します。また、緑の【動作確認用ランプ】が点滅します。
 - 録音中に【DISP】を押すと、【液晶モニター】が消灯します。
 - 録音中に【SET】を押すと、録音位置を記憶したマークを付けることができます。
- 3. 【シャッター】を押すかメモリーがいっぱいになるか、または電池が消耗すると録音を終了し、音声を記録します。

■ 音声記録時のご注意

- カメラ前面部にある【マイク】を 必ず対象に向けてください。
- 指などで【マイク】をふさがない ようにご注意ください。



- 録音の対象がカメラから遠くに離れると、きれいに録音されません。
- •録音中に【電源ボタン】を押すか【モードダイヤル】を回すと、録 音は中止となり、その時点までの音声が記録されます。
- 撮影済みの静止画像に、後から音声を追加(アフターレコーディング機能)することができます。また、録音済みの音声を記録し直すこともできます(121ページ)。

各種機能を設定する

RECモードにおいて、下記の機能を設定することができます。

- ISO感度
- オートフォーカス方式(AF方式)
- 測光方式
- 色彩効果(フィルター)
- シャープネス
- 彩度
- コントラスト
- グリッド表示のオン/オフ
- 撮影レビュー
- 左右キー設定
- 各種設定の記憶(モードメモリ)
- 各種設定のリセット
- 参考

 上記以外に、次の機能も変更できます。操作方法については各ページをご覧ください。

 サイズ(57ページ)

 - 画質(58ページ)
 - ホワイトバランス(66ページ)
 - AFエリア(61ページ)
 - 音声付静止画(91ページ)
 - -フラッシュ光量(55ページ)
 - デジタルズーム(52ページ)

ISO感度を変える

暗い場所で撮影するときやシャッター速度を速くしたいとき、 ISO感度が変更できます。使用目的に応じてISO感度を設定して ください。

ISO感度とは、光に対する感度をISO(写真フィルムの感度単位)の数値で表したものです。数値が大きいほど感度が高くなり、暗い場所での撮影に強くなります。

1. RECモードにして【MENU】を押します。

2. "撮影設定" タブ→"ISO 感度" と選び、【▶】を押します。

3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

感度が低い	ISO 50	:ISO 50相当
↑	ISO 100	:ISO 100相当
¥	ISO 200	:ISO 200相当
感度が高い	ISO 400	: ISO 400相当
	オート	:撮影条件により自動調整します

- **重要!** 同じ撮影条件下でISO感度を上げるとシャッター速度は早くなりますが、画像のノイズが増加しますので、きれいに撮りたいときはなるべくISO感度を下げてください。
 - ISO感度を上げてフラッシュ撮影すると、近くの被写体の明るさが適正にならない場合があります。
- 参考 ・キーカスタマイズ機能を使うと、【◀】【▶】でISO感度が 変更できるように切り替えられます(99ページ)。

オートフォーカス方式(AF方式)を変える

オートフォーカス方法を変更できます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定" タブ→ "AF方式" と選び、【▶】を押します。

3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

- ハイブリッド: 位相差センサー方式とコントラスト方式 を併用した方式で、オートフォーカスを 行います。通常はハイブリッドに設定し てお使いください。
- コンティニアス: 常に測距をし、レンズ移動によるピント 合わせをし続けることにより、高速な オートフォーカスを行います。
- コントラスト: コントラスト方式でオートフォーカスを 行うことにより、【位相差センサー】が隠 れてオートフォーカス動作ができなく なってしまうことを防ぎます。

- **重要!** オートフォーカス方式を"コンティニアス"に切り替える と、常時レンズが動き続けるため、電池寿命は"ハイブ リッド"よりも短くなります。
 - ワイドコンバーター/テレコンバーター/クローズアップレンズなどの外部レンズを装着して撮影するときは、 必ずオートフォーカス方式を "コントラスト" に設定してください(107ページ)。なお、オートフォーカス方式を "コントラスト" に設定すると、オートフォーカス動作は "ハイブリッド" よりも遅くなります。

測光方式を変える

測光方式を変更できます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"測光方式"と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

▶ マルチ(マルチパターン):

画面の全体を分割し、それぞれのエリアについて測光します。測光結果の明暗パターンによって撮影環境をカメラが自動的に判断し、 露出を決定します。さまざまなシーンで失敗の少ない露出が得られます。



● 中央重点:

中央部を重点的に測光します。カメラ任せで はなく、自分である程度露出をコントロール したいときに使います。



• スポット:

センターのごく狭い部分を測光します。周囲 の影響を受けずに、写したい被写体に露出を 合わせることができます。



重要! ● "マルチ"設定時にEVシフト(65ページ)を行うと、測光 方式が自動的に"中央重点"に切り替わります。EVシフトを"0.0"に戻すと、元の測光方式に戻ります。また、 マニュアル露出(70ページ)に切り替えたときも同様に "マルチ"は"中央重点"に切り替わります。

色を変える(フィルター)

フィルター機能を使用して、撮影時の画像の色彩効果を変更する ことができます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- "撮影設定" タブ→ "フィルター" と選び、【▶】を押します。
- 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。
 切/白黒/セピア/赤/緑/青/黄/ピンク/紫
- 参考 ・フィルター機能を使うと、色彩効果用のレンズフィル ターを装着して撮影したような画像になります。

シャープネスを変える

撮影される画像の鮮鋭度を設定できます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定" タブ→ "シャープネス" と選び、 [▶]を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

柔らかく ソフト:鮮鋭度が低くなります。

標準 :標準の鮮鋭度になります。

クッキリ ハード:鮮鋭度が高くなります。

彩度を変える

撮影される画像の色の鮮やかさを設定できます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定" タブ→ "彩度" と選び、【▶】を押します。

3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

色が淡く 低 :色の鮮やかさが低くなります。
標準:標準の彩度になります。

色が濃く 高 : 色の鮮やかさが高くなります。

コントラストを変える 撮影される画像の明暗の差を設定できます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- "撮影設定" タブ→ "コントラスト" と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。



クッキリ 高 :明暗がクッキリします。

グリッドを表示する

撮影時、【液晶モニター】に方眼を表示します。カメラを水平や垂 直に保つのに便利です。



- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- "撮影設定" タブ→ "グリッド表示" と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

入:グリッドを表示します。 切:グリッドは表示しません。

撮影した画像を確認する(撮影レビュー)

撮影した直後に【液晶モニター】で撮影した画像を確認することが できます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"撮影レビュー"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で設定項目を選び、【SET】を押します。
 - 入:撮影直後に【液晶モニター】に撮影した画像が約1秒間表 示されます。
 - 切:撮影した画像は表示されません。

左右キーに機能を割り当てる(キーカスタマイズ)

【◀】【▶】に、5つの中のどれか1つの機能の操作を割り当てることにより、操作しやすくすることができます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"左右キー設定"と選び、【▶】を押します。

3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

- 【◀】【▶】で設定した機能が操作できるようになります。
 EVシフト : 露出値(EV値)が補正できます(65ページ)。
 - ホワイトバランス:ホワイトバランスが変更できます(66 ページ)。
 - ISO感度 : ISO感度が変更できます(94ページ)。
 - 測光方式 : 測光方式が変更できます(96ページ)
 - AFエリア : オートフォーカスの測定範囲(AFエリア) が変更できます(61ページ)。
 - 切 :【◀】【▶】に操作を割り当てません。
- 参考 初期設定は "EVシフト" の操作となります。

各種設定を記憶させる(モードメモリ)

モードメモリとは、電源を切ったときでも直前の状態を記憶して おく機能です。電源の入/切で毎回設定をし直す手間がはぶけま す。

●モードメモリで設定できる機能

フラッシュ、フォーカス方式、ホワイトバランス、ISO感度、 AFエリア、測光方式、連写/BKT、フラッシュ光量、デジタル ズーム、MF位置、ズーム位置

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"モードメモリ"タブを選びます。
- 3. 【▲】【▼】で設定したい機能を選び、【▶】を押します。
- 4. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。
 - 入:電源を切ったときにその時点の設定を記憶します。
 - 切:電源を切ったときに初期設定に戻ります。

機能	入	切
フラッシュ		オート
フォーカス方式*1	- 最後のモード	オート
ホワイトバランス		オート
ISO感度		オート
AFエリア		スポット
測光方式		マルチ
連写/BKT		1枚撮影
フラッシュ光量		標準
デジタルズーム		入
MF位置		MFに切り替える前 の位置
ズーム位置**2		ワイド端

- ※1 ムービーモードでは設定を記憶することができません。自動的にPF(パンフォーカス)に戻ります。
 ※2 ズーム位置では光学ズームの位置のみ記憶します。
- 重要! ベストショットモードでは、シーンの選択をしたり、電源のオン/オフを行うと、モードメモリが入/切のどちらに設定されていても、撮影設定(*ズーム位置*以外)は各シーンの初期設定値となります。
 - ムービーモードでは、モードメモリの入/切の設定に関わらず、フラッシュは常に「()(発光禁止)」に設定されます。

各種設定をリセットする

本機の設定内容を初期値に戻すことができます。初期値について は「メニューー覧表」(184ページ)をご覧ください。

- **1.** RECモードまたはPLAYモードで【MENU】を押しま す。
- 2. "設定"タブ→"リセット"を選び【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で"リセット"を選び、【SET】を押します。
 - リセットしない場合は"キャンセル"を選びます。

【EX 〜】を使って素早く設定する(EXメニュー 、によるショートカット)

【EX 値】を押して表示されるEXメニュー画面から、「ホワイトバランス」「ISO感度」「測光方式」「AFエリア」の4つの項目を素早く設定することができます。

1. RECモードで【EX 値】を 押します。



- 2. 【◀】【▶】で変更したい項目を選択し、【▲】【▼】で設定したい内容を次々と選んでいきます。
- 3. 設定後に【SET】を押すと、EXメニュー画面から抜けます。
 - 設定項目/設定内容については、下記のページをご覧ください。
 ホワイトバランスを変える(66ページ)
 ISO感度を変える(94ページ)
 - 測光方式を変える(96ページ)
 - オートフォーカスの測定範囲(AFエリア)を変える(61 ページ)

参考 •【EX 値】を押し続けた状態で【◀】【▶】により変更したい 項目を選択し、【▲】【▼】で設定したい内容を選んだ後に 【EX 値】から指を離しても、同じように設定すること ができます。

、カードリモコンを使って撮影する

本機は付属のカードリモコンを使って撮影することができます。 シャッター速度が遅い場合や望遠での撮影で三脚を併用すること で、手ぶれを防ぐことができます。



電池を入れる

リモコンをご使用になる前に、リモコンにリチウム電池 (CR2025)を入れてください。

1. ④を矢印の方向に押しながら、電池ホルダーをリモコンから抜き取ります。



2. 電池の表面を乾いた布でよく拭いてから、(+)側を上に して電池ホルダーに取り付けます。



- 3. 電池ホルダーをリモコンに差し込みます。
- **重要!** 本機で使用しているボタン電池を取り外した場合は、 誤って電池を飲むことがないようにしてください。特に 小さなお子さまにご注意願います。
 - ボタン電池は小さなお子さまの手の届かない所へ置いてください。万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

す。

カードリモコンを使う前に

カードリモコンを使う前に、必ず下記の準備をしてください。

1. RECモードにして、(ல) $\widehat{\mathbf{a}}$ を押してリモコン動作オンを 選びます。

と、【液晶モニター】に"育"

または"う"が表示されま



Î : リモコンを操作すると、すぐにカメラが動作します。 : リモコンを操作すると、カメラが "セルフタイマー2 () 秒"を選択したときと同じ動作をします。

- 重要! リモコンを使って自分撮りをするときは "♫️"に設定す ると、リモコンを構えている姿が写らずに便利です。
 - PLAYモード、ボイスレコードモードでは、セルフタイ マーの設定に関係なく、常にリモコンが使えます(カメ ラ側が信号を受け付けます)。

カードリモコンを使う

リモコン発光部をカメラの【リモコン受光部】に向けて操作してく ださい。カードリモコンのボタン操作は、カメラ本体でのボタン 操作と同じとなります。

 ●カードリモコンが使用できる距離は、カメラ正面から約5m、 カメラ正面の右横から約1mです。



- **重要!**•
 次のような状態では、カードリモコンが使用できる距離 が短くなります。
 - ーカメラの【リモコン受光部】に対して、斜めに使用して いるとき
 - カメラ本体に強い光が当たっているとき
 - カードリモコンの電池が消耗しているとき

- カードリモコンのシャッターボタンでは、カメラ本体の 【シャッター】半押し操作はできません。シャッターボタンを押すと、ピントを合わせた後、すぐに撮影します。
- カードリモコンを使用して通常連写/高速連写を行う場合は、リモコンのシャッターボタンを押し続けてください。
- リモコン信号の受信状態が悪くなったり、リモコンの電 池が消耗してくると、連写やオートブラケティング撮影 が途中で終了してしまうことがあります。
- カードリモコンを使用してバルブ撮影を行う場合は、リ モコンのシャッターボタンを1回押すと露光を開始し、 もう1回押すと露光を終了します(カメラ本体でバルブ 撮影を行う場合は【シャッター】を押し続けている間、露 光を続けます)。カメラ本体とリモコンでは操作の仕方 が異なりますので、ご注意ください。
- コンバージョンレンズ装着時は、カメラ前面の【リモコン受光部】をコンバージョンレンズが覆ってしまうので、リモコンをカメラ側面の【リモコン受光部】に向けて操作してください(107ページ)。

外部フラッシュを接続して撮影する

本機は市販の外部フラッシュを接続することができます。内蔵フ ラッシュより大きなガイドナンバー(明るい)のフラッシュを使用 することにより、内蔵フラッシュの届かない遠くの被写体を照ら すことができます。

内蔵フラッシュのガイドナンバー:8(ISO 100/m)

使用できる外部フラッシュの条件

下記の条件を備えた市販のフラッシュを使用することができます。

- 調光機能(AUTO機能)付き。
- 閃光時間が1/1000秒より短いもの。
- 照射角度が35mmフィルム換算で焦点距離33mmのレンズ をカバーするもの(ワイドコンバーター非装着時)。
- **重要!** 閃光時間の長いものはフラッシュの性能が充分に発揮できない場合があります(リングフラッシュなど)。
 - フラッシュによっては、デジタルカメラ本体と同等の絞 り値とISO 感度に設定できない場合があります。この 場合は設定値を近い値に設定し、外部フラッシュやデジ タルカメラの絞りを調整し、試し撮りをして、適正な明 るさになるように設定値を選択してください。

外部フラッシュの接続

- 重要! ・外部フラッシュの取り付け、取り外しの際には、必ず外部フラッシュの電源とデジタルカメラの電源は切ってください。フラッシュが誤発光することがあります。
- シンクロコードを【外部フラッシュシンクロ端子】に接続します。



 デジタルカメラに外部フラッシュを取り付ける場合は、市 販の三脚穴に固定可能なグリップ付きブラケットをお買い 求めください。

- 2. カメラの電源を入れ、カメラを次のように設定します。
 - 露出モード:Mモード(マニュアル露出)

シャッター速度は1/60秒程度、絞りは用途に合わせて設 定してください。

 フラッシュの光が届かない部分をできるだけ明るく撮影したい場合は、デジタルカメラの絞りを開放(F2.8)に 設定してください。

ホワイトバランス: 😿 (太陽光)

フラッシュモード: ③(発光禁止)

- 外部フラッシュの電源を入れ、外部フラッシュ側の設定 を、デジタルカメラで設定した絞り(F)値(70ページ)と デジタルカメラの感度(ISO50相当)に近い値に合わせま す。
 - 外部フラッシュのオート絞り(F)値やISO感度を本機の条件に近い設定をしても、撮影条件によっては適正な露出にならない場合があります。このような場合は外部フラッシュ側のオート絞り(F)値かISO感度の値などを調整してください。または、デジタルカメラの絞りを調整してください。

- 重要! ・ 外部フラッシュは【外部フラッシュシンクロ端子】に接続していると強制的に発光します。フラッシュを使用しないときは、シンクロコードを本機からはずすか、外部フラッシュの電源スイッチを切ってください。
 - 外部フラッシュの発光量は外部フラッシュ側で決定されます。デジタルカメラでは調整できません。撮影後【液晶モニター】で確認した露出が思わしくない場合は、外部フラッシュやデジタルカメラの設定値を調節して、撮影し直してください。
 - 近距離での撮影では露出がオーバーになる場合があります。外部フラッシュの絞りやISO感度を調整するか、デジタルカメラの絞りやISO感度を調整するか、または内蔵フラッシュで撮影してください。
 - ・フラッシュモードが
 ③ (発光禁止)以外に設定されているときは内蔵フラッシュも発光します。
 - デジタルカメラの表示している絞り(F)値は、光学ズームがワイド端(1倍)のときの値です。望遠側にするとレンズは多少暗くなります。光学ズーム使用時は必要に応じて外部フラッシュの絞りやISO感度を調整するか、デジタルカメラの絞りを調整してください。
 - ズームフラッシュを使用する場合、フラッシュの照射角度は焦点距離33mm以下に設定することをおすすめします。

「コンバージョンレンズ/クローズアップレン` 、ズやフィルターを取り付けて撮影する

本機は別売のコンバージョンレンズアダプター(LU-60A)にセットされているテレコンバーターアダプターまたはワイドコンバーターアダプターを取り付けることにより、推奨のコンバージョンレンズ/クローズアップレンズや市販のフィルターを使用して撮影することができます。

 ・ 推奨のコンバージョンレンズ/クローズアップレンズは、次の
 キヤノン(株)製の製品のみとなります。

●望遠撮影用

焦点距離:デジタルカメラ本体の焦点距離の1.5倍 テレコンバーター前面から被写体までの距離が1m~∞の撮影 が可能(ズームをテレ側にして使用した場合)。 キヤノン(株)製テレコンバーター TC-DC58



●広角撮影用

焦点距離:デジタルカメラ本体の焦点距離の0.7倍 キヤノン(株)製ワイドコンバーター WC-DC58N



ワイドコンバーター (WC-DC58N)

- ワイドコンバーターアダプター (WIDE CONVERTER ADAPTOR)

●マクロ撮影用

マクロモードにて、クローズアップレンズ前面から被写体までの距離が6cm~25.1cmの撮影が可能(ズームをワイド端にして使用した場合)。

キヤノン(株)製クローズアップレンズ 250D(58mm)



コンバージョンレンズ/クローズアップレンズを 取り付ける

コンバージョンレンズを取り付けることにより、さらなる望遠撮 影や広角撮影ができます。また、クローズアップレンズを取り付 けることにより、より近接のマクロ撮影ができます。

- **1.** 電源を切り、カメラ本体のレンズ周辺部に取り付けられているレンズリングを取り外します。
- **2.** 別売のテレコンバーターアダプターまたはワイドコン バーターアダプターのいずれかを取り付けます。
- **3.** コンバージョンレンズまたはクローズアップレンズを取り付けます。
- 重要! ●コンバージョンレンズ/クローズアップレンズを取り付けると、本機の【位相差センサー】がケラレ(光線がさえぎられることによる黒い影)の影響で正しく動作しない場合がありますので、撮影する前に「オートフォーカス方式(AF方式)を変える」(95ページ)を参照して、オートフォーカス方式(AF方式)を必ず*コントラスト*に設定してください。
撮影する(応用編)

■ コンバージョンレンズ/クローズアップレンズ使用時のご注意

- コンバージョンレンズ/クローズアップレンズを使用するときは、必ず指定のテレコンバーターアダプターまたはワイドコンバーターアダプターを使用してください。
- コンバージョンレンズ/クローズアップレンズを使用するときは、レンズに付属の取扱説明書もあわせてお読みください。
- コンバージョンレンズ/クローズアップレンズを取り付けてもファインダー内の画角は変わりませんので、撮影するときは【液晶モニター】をお使いください。また、【ファインダー】を使うとファインダー内の一部にケラレ(光線がさえぎられることによる黒い影)が生じます。
- コンバージョンレンズ/クローズアップレンズを取り付ける と、レンズのケラレの影響で、内蔵フラッシュ光が被写体に正 しく到達しない場合があります。
 コンバージョンレンズ/クローズアップレンズを使用する場合

は、フラッシュモードを()(発光禁止)にするか、外部フラッシュをご使用ください(53、105ページ)。

- テレコンバーターは、フォーカスモードを"オートフォーカス" にしてお使いください(60ページ)。
- テレコンバーターは光学ズームを広角側にして使用するとケラレが生じますので、望遠側でご使用ください(51ページ)。
- テレコンバーター使用時は手ぶれが発生しやすいので、必ず市 販の三脚をご使用ください。
- ワイドコンバーターは、フォーカスモードを"オートフォーカ ス"または
 マクロモード)にしてお使いください(60ペー ジ)。

- ワイドコンバーターは性質上、画像に歪みを生じることがありますので、ご注意ください。
- クローズアップレンズは、必ずフォーカスモードを♥ (マクロ モード)にしてお使いください(59ページ)。他のフォーカス モードではピントが合いません。

■ 光学ズーム機能に関するご注意

- ワイドコンバーターを使用したときは、光学ズーム機能により せり出したカメラ本体のレンズがワイドコンバーターに当たり 故障の原因となるため、光学ズームができません。
- 重要! ・コンバージョンレンズを使用しない場合は、必ず付属の レンズリングをカメラ本体に取り付けてください。付属 のレンズリングを取り付けないと、ワイドコンバーター を取り付けていない状態でも、光学ズームができなくな ります。

撮影する(応用編)

フィルターを取り付ける

- 重要! •フィルターを使用するときは、必ず指定のテレコンバーターアダプターを使用してください。テレコンバーターアダプターを使わないと、せり出したレンズがフィルターに当たり故障の原因となります。
 - フィルターを使用するときは、フィルターに付属の取扱 説明書もあわせてお読みください。
 - フィルターによっては次のようなことがあります。ご確認のうえご購入ください。
 - 画面の周辺にケラレが生じる。
 - オートフォーカス、およびフラッシュの性能が十分 に発揮できない。
 - 銀塩カメラと同様の効果が得られない。
 - •フィルターを2枚以上重ねて使用しないでください。
 - 市販のレンズフードを使用すると、画面の周辺にケラレ が生じます。

本機は【液晶モニター】を備えていますので、記録されているファ イルを本機だけで確認することができます。

基本的な再生のしかた

記録されているファイルを順次送ったり戻したりしながら見るこ とができます。

- 1. 【電源ボタン】を押して、電 源を入れます。
 - 【液晶モニター】に画像またはメッセージが表示されます。



- **2.** 【モードダイヤル】を"**ト**" に合わせます。
 - PLAYモードになり、再 生できる状態になりま す。



3. 【◀】【▶】でファイルを見ていきます。



- 【▶】を押す:進みます。 【◀】を押す:戻ります。
- ◆【▲】【▶】を押し続けると、ファイルは早送りされます。

 初めに表示される画像は簡易画像のため、粗い表示になっていますが、すぐ後に精細な画像が表示されます。

 ただし、他のデジタルカメラからコピーした画像は、この限りではありません。

音声付き画像を再生する

音声付きの画像(**[]]**が表示される画像)を見るときは、下記のように操作してください。

- **1.** PLAYモードにして、【◀】【▶】で音声付き画像を表示させます。
- 2. 【SET】を押します。
 - 画像に録音された音声が スピーカーから再生され ます。



- ・ 音声再生中に、次のような操作ができます。

 音声を早戻し/早送りする…………【◀】【▶】を押し続ける
 再生と一時停止を切り替える………【SET】を押す
 音量を調整する……………【▲】【▼】を押す
 再生を中断する……………【MENU】を押す
- **重要!**
 音声付き画像の音量調整は、再生/一時停止中に可能です。

画像を拡大して表示する

撮影した画像を8倍まで拡大して表示させることができます。

- **1.** PLAYモードにして、【◀】【▶】で拡大したい画像を表示 させます。
- **2.** 【ズームレバー】を"〇、"側に スライドさせて、画像を拡大 します。
 - 【液晶モニター】に現在の 倍率が表示されます。
 - 【DISP】を押すと、倍率 などの表示のオン/オフ ができます。



- 3. 【▲】【▼】【◀】【▶】で拡大した画像を上下左右にスクロール することができます。
- 4. 【MENU】を押すと、画像は元の大きさに戻ります。
- **重要!** 動画は拡大表示できません。
 - ・
 ・
 画像のサイズにより、8倍までの拡大表示ができない場合があります。

画像サイズを変える(リサイズ)

撮影した静止画像のサイズを、次の3種類のサイズに変えること ができます。

- 1600×1200 pixelsのUXGAサイズ
- 1280 × 960 pixelsのSXGAサイズ
- 640 × 480 pixelsのVGAサイズ
- VGAサイズの画像は、メールに添付する画像やホームページに 貼り付ける画像に最適です。
- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能"タブ→ "リサイ ズ"と選び、【▶】を押しま す。



3. 【◀】【▶】でサイズを変えたい画像を表示させます。

4. 【▲】【▼】でリサイズ内容を選び、【SET】を押します。

- 1600 ×1200: 1600×1200pixelsのUXGAサイズ に変えます。
- 1280 × 960 : 1280×960pixelsのSXGAサイズに 変えます。
- 640 × 480 : 640×480pixelsのVGAサイズに変えま す。
- キャンセル : リサイズを中止します。
- **重要!** リサイズした画像は、リサイズする前の画像とは別に最新ファイルとして保存されます。
 - 画像サイズが640×480pixels以下の画像はリサイズ できません。
 - 画像サイズが2816×1872(3:2)pixelsの画像はリ サイズできません。
 - このカメラで撮影した画像以外の画像は、リサイズできません。
 - "このファイルではこの機能は使用できません"と表示された場合は、リサイズできません。
 - リサイズした画像を保存できるだけメモリー容量が残っていない場合は、リサイズできません。
 - リサイズした画像をカメラで表示した場合、日付はリサ イズした日付ではなく、撮影した日付が表示されます。

|画像の一部を切り抜く(トリミング)

拡大した画像から必要な箇所を切り抜いて、メールに添付する画 像やホームページに貼り付ける画像などの構図を整えることがで きます。

- PLAYモードにして、【◀】【▶】でトリミングしたい画像 を表示させます。
- 2. 【MENU】を押します。
- "再生機能"タブ→"トリミン グ"と選び、【▶】を押しま す。





- **4.** 【ズームレバー】をスライドさせて、枠の拡大/縮小をします。
 - 表示されている画像のサイズによって、トリミングできる 枠の大きさが変わります。
- 5. 【▲】【▼】【◀】【▶】で切り抜きたい部分を枠で囲みます。
- 6. [SET]を押します。
 - トリミングを中止する場合は【MENU】を押します。

- **重要!**•トリミングした画像は最新ファイルとして保存されます。
 - トリミングしても、トリミングする前の画像は残っています。
 - 画像サイズが小さいほどトリミングできる枠の大きさが 限定されます。
 - ・画像サイズが640×480pixelsの画像では、枠は拡大 /縮小できません。
 - 画像サイズが2816×1872(3:2)pixelsの画像はト リミングできません。
 - 動画、ボイスレコードファイル画像はトリミングできません。
 - このカメラで撮影した画像以外の画像は、トリミングできません。
 - "このファイルではこの機能は使用できません"と表示された場合は、トリミングできません。
 - トリミングした画像を保存できるメモリー容量が残って いない場合は、トリミングできません。
 - トリミングした画像をカメラで表示した場合、日付はト リミングした日付ではなく、撮影した日付が表示されます。

ピントを確認する

撮影した画像の一部をもっとも解像度が高く見える倍率に拡大 し、ピントが合っているかどうかを確認することができます。

- PLAYモードにして、【◀】【▶】でピントを確認したい画 像を表示させます。
- **2.** 【PREVIEW】を押します。
 - 撮影時にフォーカスを合わせたポイントを中心として、画像の一部が拡大されます。



- 3. (▲) (▼) (◀) (▶) でピントを確認したい場所を移動します。
- 4. 【PREVIEW】を押すと、元の状態に戻ります。
- **重要!** ・ピントを確認できるのは、静止画像と音声付き静止画像のみです。
 - 本機で撮影した画像以外は、ピントを確認することはできません。

動画を再生する

ムービーモードで撮影した動画を再生することができます。

PLAYモードにして、【◀】
 【▶】で再生したい動画を表示させます。



2. 【SET】を押します。

- 動画が再生されます。
- 動画再生中に、次のような操作ができます。
 早戻し/早送りする………【◀】【▶】を押し続ける
 再生と一時停止を切り替える……【SET】を押す
 一時停止中にコマ送りする………【◀】【▶】を押す
 再生を中断する………【▲】【▶】を押す
 音量を調整する………【▲】【▼】を押す
- **重要!** 動画を連続して再生することはできません。再度再生したいときは、もう一度、上の操作を行ってください。
 動画の音号調整は、再生く、時度に内に可能です。
 - 動画の音量調整は、再生/一時停止中に可能です。

1つの画面に9つの画像を表示する

撮影した内容を9つまで同時に一覧表示させることができます。

1. PLAYモードにします。

2. 【ズームレバー】を"き"側にスライドさせます。

- 9つの画像が表示され、最初に表示されていた画像は、枠が付いた状態で中央に表示されます。
- 画像の総数が9枚以下の場合は、左上から順に画像が表示 されます。枠は1枚目の画像に付きます。
- 【◀】【▶】を押して、枠が画面の左端または右端まで行く と、次の9枚を表示します。
- ボイスレコードファイル画像(123ページ)には しが表示 されます。
- 例:画像の総数が20枚で、1番目の画像を最初に表示して いた場合



- 3. 【▲】【▼】【◀】【▶】で画像を見ていきます。
- 【▲】【▼】【▲】【▶】以外のボタンを押すと、9画面表示は終 了します。

目当ての画像を素早く表示する

- **1.**9画面表示に切り替えます。
- (▲) [▼] [◀] [▶] で目当ての 画像に枠を移動します。



(▲) 【▼】 【▲】 【▶】 以外のボタンを押します。

 ・
 目当ての画像が1枚で表示
 されます。



カレンダー表示をする

1ヶ月分のカレンダー表示の日付上に、その日に撮影した最初の画像 を表示させることができ、見たい画像を素早く探すことができます。

- 1. PLAYモードにして【5 □】を押します。
 - PLAYモードにして【MENU】を押し、"再生機能"タブ→ "カレンダー表示"と選んで【▶】を押しても、カレンダー表 示になります。

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

27 28 29 30

年/月

12 213

25 26

20

- 2. 【▲】【▼】【◀】【▶】で目当ての画像に枠を移動します。
 - 年/月の表示は"表示スタイル"の設定(137ページ) に従って表示されます。
 - 各日付上にその日に撮影した最初の画像が表示されます。
 - 枠が上端にあるとき【▲】を押すと前の月の画面に移ります。
 - 枠が下端にあるとき【▼】を押すと次の月の画面に移ります。
 - カレンダー表示を終えるには【MENU】または【DISP】を押します。
 - ボイスレコードファイル画像(123ページ)には しが表示 されます。
 - このカメラで表示できないデータの場合は2が表示されます。
- 3. 見たい画像に枠を移動させたら、【SET】を押します。
 - その日に撮影した最初の画像が表示されます。

(画像を自動的にページめくりさせる(スライドショー)

撮影した内容を自動的に次々とページめくりさせる機能(スライ ドショー)です。ページめくりの間隔を設定することもできま す。



- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能"タブ→"スライドショー"と選び、【▶】を押します。
- **3.** 各設定項目を設定します。各設定方法については、下記 をご覧ください。

表示画像…………「表示画像を設定する」(118ページ) 時間………………「時間を設定する」(119ページ) 間隔……………「間隔を設定する」(119ページ) キャンセル……… スライドショーを終了します。

4. 【▲】【▼】で"開始"を選び、【SET】を押します。

- 5. 【SET】を押すと、スライドショーが終了します。
 - "時間"で設定した時間が経過すると自動的に終了します。
- **重要!** 画面の切り替り中はボタン操作が効かなくなります。画面が静止しているときにボタン操作をしてください。ボタンが効かない場合は、しばらくボタンを押し続けてください。
 - 動画は自動的に1回再生します。
 - 動画、ボイスレコードファイルは、自動的に音声を1回 再生します。
 - ・音声再生中に【▲】【▼】を押して、音量を調整することができます。
 - パソコンからコピーした画像や、他のデジタルカメラの 画像では、設定した間隔より長くなる場合があります。

表示画像を設定する

1. 【▲】【▼】で"表示画像"を選び、【▶】を押します。

2. 【▲】【▼】で表示内容を選び、【SET】を押します。

- 全画像 : メモリー内にあるすべてのファイルを表示 します。
- 1枚画像 : ファイルを一枚のみ選んで表示します。
- お気に入り:お気に入りフォルダ(129ページ)にある ファイルを表示します。

3. 【▲】【▼】で"開始"を選び、【SET】を押します。

- スライドショーが始まります。
- 音声付き静止画/ボイスレコードでは、音声も再生しま す。

■ 1 枚画像について

"1枚画像"では一枚のみ画像を選んで表示することができます。

1. 【▲】【▼】で"1枚画像"を選び、【▶】を押します。

2. 【◀】【▶】で目的の画像を表示させます。

- **3.** [SET]を押すと、設定を確 定してメニュー画面に戻り ます。
 - 【MENU】を押すと設定を キャンセルしてメニュー 画面に戻ります。



時間を設定する

- 1. 【▲】【▼】で"時間"を選びます。
- 2. 【◀】【▶】で再生したい時間を選び、【SET】を押します。
 - 時間は1~60分の間で指定できます。
- **3.** 【▲】【▼】で"開始"を選び、【SET】を押します。
 - スライドショーが始まります。

間隔を設定する

- 1. 【▲】【▼】で"間隔"を選びます。
- 2. 【◀】【▶】でスライドショーの間隔を選び、【SET】を押します。
 - 間隔は"最速"と1~30秒の間で指定できます。
 - 間隔を"最速"に指定したとき、動画は先頭のコマのみを再 生します。

3. 【▲】【▼】で"開始"を選び、【SET】を押します。

スライドショーが始まります。

回転表示させる

画像の回転情報(向き)を画像ファイルに書き込むことができま す。再生時には回転情報をもとに画像を表示することができま す。縦置きで撮影した画像や、回転させたい画像に使用すると便 利です。

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能"タブ→"回転表示"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【◀】【▶】で回転させたい画像を表示させます。
- **4.** 【▲】【▼】で"回転"を選び、 【SET】を押します。
 - "回転"を選んだ状態で 【SET】を押すたびに、
 90°ごとに右まわりに回転します。



- 5. 【MENU】を押して、設定を終了します。
- 重要! ・メモリープロテクトをかけたファイルは、回転することはできません。メモリープロテクトを解除してから操作してください。
 - 他のデジタルカメラで撮影した画像では、回転できない 場合があります。
 - 動画/ボイスレコードは回転表示できません。

(画像ルーレット機能を使う

カメラ内の画像を【液晶モニター】でルーレットのように送りなが ら1枚の画像を選択していく機能です。画像ルーレットがスター トすると画像はランダムに選択されて送られます。最初は速く送 り、徐々に送る速度をゆるめていき、最後に1枚の画像を選択し て止まります。最後に選択される画像がどれになるかはわかりま せん。全く規則性がありません。

電源が切れている状態で、【◀】を押したまま【電源ボタン】を押して電源を入れます。

- 【◀】は【液晶モニター】が表示されるまで押し続けてください。
- 画像ルーレットが開始され、最後に1枚の画像が選択され 止まります。
- 2. 【◀】【▶】を押すと、画像ルーレットを再開します。
- 【モードダイヤル】を回してRECモードにするか、【電源 ボタン】を押して電源を切ると、画像ルーレット機能は終 了します。

- **重要!** 動画やボイスレコードファイル画像は画像ルーレットの 対象となりません。
 - 静止画が1枚だけの場合は、画像ルーレット機能に入りません。
 - カメラで撮影した画像がルーレットの対象となります。
 他の画像が入っていると、画像ルーレット機能が動作しない場合があります。
 - 画像が停止してから約1分以上、次の画像ルーレットを 開始しないと、通常のPLAYモードになります。

「画像に音声を追加する (アフターレコーディング機能)

アフターレコーディング機能(アフレコ)により、撮影済みの画像 に音声を追加することができます。また、音声付き画像(**D**)が表 示される画像)に録音された音声を、記録し直すことができま す。

- 録音形式:WAVE/ADPCM記録形式
 音声を録音するためのWindows標準フォーマットです。
 拡張子は^{*}.WAV^{*}となります。
- 録音時間: 1画像につき最長約30秒間
- 音声ファイルサイズ:
 約120KB(約4KB/秒で30秒間録音時)
- PLAYモードにして、【◀】【▶】で音声を追加したい画像 を表示させます。
- 2. 【MENU】を押します。
- "再生機能"タブ→"アフレ コ"と選び、【▶】を押しま す。



- 4. 【シャッター】を押して、音声を録音します。
- 5. 【シャッター】を押すか約30秒経つと録音を終了し、音声 を記録します。

音声を記録し直す

- **1.** PLAYモードにして、【◀】【▶】で音声を記録し直したい 画像を表示させます。
- 2. 音声追加(アフレコ)の手順2~3(121ページ)と同じ操作により"アフレコ"を選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で"消去"を選び、【SET】を押します。
 - 音声を消すだけにしたいときは、上の手順3操作後に 【MENU】を押してください。
- 4. 音声追加(アフレコ)の手順4~5と同じ操作により、音声 を録音します。
 - 前に録音していた音声は消え、新しい音声が録音されます。

- 重要! ●カメラ前面部にある【マ イク】を必ず対象に向け てください。
 - 指などで【マイク】をふ さがないようにご注意 ください。
 - 録音の対象がカメラから遠くに離れると、きれいに録音されません。



- 録音中にボタン操作をすると、操作音が入ることがあります。
- 音声を追加した画像には、
 「」
 (音声アイコン)が表示されます。
- メモリー容量が少ないときは、録音できない場合があります。
- 次の場合は音声を追加することはできません。
 - ムービー画像に音声を追加しようとした場合
 - ー画像にメモリープロテクトがかかっている場合

 (128ページ)
- ・音声を記録し直した場合または音声を消去した場合、前に録音していた音声は消え、二度と元に戻すことはできません。音声を記録し直す際は、よく確かめてから行ってください。

音声を再生する

ボイスレコードファイルに録音した音声を再生します。

 PLAYモードにして、【◀】【▶】で再生したい音声が録音 されたボイスレコードファイル(↓)が表示される画像)を 表示させます。

2. [SET]を押します。

 ボイスレコードファイル の音声がスピーカーから 再生されます。



- ・音声再生中に、次のような操作ができます。
 音声を早戻し/早送りする……【◀】【▶】を押し続ける
 再生と一時停止を切り替える…【SET】を押す
 音量を調整する……………【▲】【▼】を押す
 再生を終了する…………【MENU】を押す
- 要!●ボイスレコードファイルの音量調整は、再生/一時停止中に可能です。
 - 録音時にマーキング操作を行ったボイスレコードファイルでは、一時停止中に【◀】【▶】を押すことにより、マークを付けた位置まで再生位置を移動させることができます。続けて【SET】を押すと、マークを付けた位置から再生を始めることができます。

「テレビに画像を映し出す

カメラで撮影した内容や撮影中の表示を、テレビの画面に映すこ とができます。テレビの画面に映すには、本機と映像入力端子を 備えたテレビを付属のAVケーブルで接続します。

付属のAVケーブルでカメラの【USB/AV】(USB/AV接 続端子)とテレビの映像入力端子を接続します。

- AVケーブルの黄色プラグをテレビのビデオ端子(黄色)
 に、AVケーブルの白色プラグをテレビの音声端子(白色)
 に接続してください。
- 音声はモノラルとなります。



- 2. テレビの映像入力を"ビデオ入力"に切り替えます。
- 3. 以降、本機で再生や撮影の操作を行ってください。
- **重要!** 【液晶モニター】に表示されるアイコンなどは、そのまま テレビ画面に表示されます。
 - •ビデオ出力時にカメラの【液晶モニター】は消灯します。

ビデオ出力の方式を変更する

本機はビデオ出力の方式に合わせて、出力信号を変更することが できます。ビデオ出力方式には、NTSCとPALの2種類がありま す。

- **1.** RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"ビデオ出力"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。 NTSC:日本やアメリカなどで使用している方式です。 PAL:ヨーロッパなどで使用している方式です。

消去する

ファイルを消去する方法には次の2つの方法があります。

1ファイル : ファイルを1ファイルずつ消去する。 全ファイル : すべてのファイルを消去する。

- 重要! ・一度消去してしまった記録内容は、二度と元に戻すことはできません。消去の操作を行う際は、本当に不要なファイルかどうかをよく確かめてから行ってください。特に全ファイル消去の操作では、記録したすべての内容を一度に消去してしまいますので、内容をよく確かめてから操作してください。
 - メモリープロテクトのかかったファイルは消去できません。メモリープロテクトを解除してから操作してください(128ページ)。
 - すべてのファイルがメモリープロテクト(129ページ) されている状態では、消去は実行できません。
 - 音声付き静止画を消去すると、画像ファイルと音声ファイルの両方を消去します。

(1ファイルずつ消去する

 PLAYモードにして 【EX 値】を押します。



- **2.** 【◀】【▶】で消去したいファイルを表示させます。
- 3. 【▲】【▼】で"消去"を選びます。
 - 消去を中止したいときは、"キャンセル"を選んでください。
- 4. 【SET】を押して、表示しているファイルを消去します。
 - 手順2~4を繰り返して、他のファイルを消去することができます。
- **5.** 【MENU】を押して、消去操作を終了します。
- **重要!** 消去できないファイルを消去しようとすると、"この ファイルではこの機能は使用できません"と表示されま す。

消去する

すべてのファイルを消去する

- 1. PLAYモードにして【EX 値】を押します。
- 2. 【▲】【▼】で"全ファイル消去"を選び、【SET】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で"はい"を選びます。
 - 消去を中止したいときは、"いいえ"を選んでください。
- 4. [SET]を押して、すべてのファイルを消去します。
 - すべてのファイルが消去されると、"ファイルがありません"と表示されます。

ファイルの管理について

本機では画像の撮影や再生の他、ファイルの消去防止等の設定が できます。

フォルダの分類について

本機は内蔵フラッシュメモリーやメモリーカード内に、フォルダ (ディレクトリ)を自動的に作成します。

メモリー内のフォルダ/ファイルについて

撮影した画像は連番を名前としたフォルダの中に自動的に記録されます。フォルダは最大900作成されます。フォルダ名は次の 通りです。

例:連番100のフォルダ名



各フォルダには最大9,999番までのファイルが登録できます。 10,000枚以上撮影した場合は、次の連番のフォルダが自動的に 作成されます。ファイル名は次の通りです。

例:26番目に記録したファイル名



- 保存できるフォルダ数、ファイル数はサイズや画質、またはメ モリーカードの容量によって異なります。
- 詳しいディレクトリ構造に関しては「メモリー内のディレクトリ 構造」(166ページ)をご覧ください。

ファイルの管理について

記録したファイルにメモリープロテクト (消去防止)をかける

大事なファイルを誤って消去してしまうことを防止する機能(メ モリープロテクト)がついています。メモリープロテクトをかけ たファイルは、消去操作(125ページ)により消去することはで きません。メモリープロテクトのかけかたには、1ファイル単 位、全ファイルの2通りがあります。

1ファイル単位でメモリープロテクトをかける

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- "再生機能"タブ→"プロテ クト"と選び、【▶】を押し ます。



3. 【◀】【▶】でメモリープロテクトをかけたいファイルを表示 させます。

- **4.** 【▲】【▼】で"オン"を選び、 【SET】を押します。
 - メモリープロテクトがかかり、
 が画面上に表示されます。
 - メモリープロテクトを解 除するときは、"オフ"を 選んでください。



5. 【MENU】を押して、メモリープロテクトを終了します。

全ファイルにメモリープロテクトをかける

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能"タブ→ "プロテクト" と選び、【▶】を押します。
- 3. (▲] (▼] で"全ファイル オン"を選び、[SET]を押しま す。
 - メモリープロテクトを解除するときは、"全ファイル オ フ"を選んでください。
- 4. 【MENU】を押して、メモリープロテクトを終了します。

、お気に入りフォルダを使う

記録した思い出の風景や家族の写真など好きな静止画を「記録フォ ルダ」(166ページ)から内蔵メモリーの「お気に入りフォルダ ("FAVORITE"フォルダ)」(166ページ)にコピーすることができ ます。通常の再生では表示されないので、プライベートな画像を 持ち歩くのに便利です。メモリーカードを入れ替えても画像は消 えませんので、いつでも見ることができます。

お気に入りフォルダにファイルをコピー(登録)する

1. PLAYモードにして【MENU】を押します。

 "再生機能"タブ→"お気に 入り"と選び、【▶】を押し ます。



- **3.** 【▲】【▼】で"登録"を選び、 【SET】を押します。
 - 内蔵メモリーまたはメモ リーカード内のファイル 名が表示されます。



ファイルの管理について

- 【◀】【▶】でお気に入りフォルダに登録したいファイルを選びます。
- 5. 【▲】【▼】で"登録"を選び、【SET】を押します。
 - 内蔵メモリー内のお気に入りフォルダにファイルを登録します。
- 6. 設定を終えるには【▲】【▼】で"キャンセル"を選び、 【SET】を押します。
 - 画像は、320×240pixelsのQVGAサイズにリサイズ してコピーされます。
 - 登録したファイルには、連番(0001~9999)がファイル名として自動的に付けられます。ただし、登録できるファイル数は画質等により異なり、内蔵メモリーの空き容量の範囲内となります。
- **重要!** •お気に入りフォルダにリサイズしてコピーされたファイ ルは、元の画像サイズに戻すことはできません。
 - お気に入りフォルダに登録されているファイルは、メモリーカードにコピーすることはできません。

お気に入りフォルダのファイルを表示する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能"タブ→"お気に入り"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で"表示"を選び、【SET】を押します。
 - お気に入りフォルダにファイルが登録されていないときは、 "お気に入りのファイルがありません"と表示されます。
- 4. 【◀】【▶】でお気に入りフォ ファイル名 ルダに登録したファイル を見ていきます。
 【▶】を押す:進みます。
 【◀】を押す:戻ります。

5. 表示を終えるには、【MENU】を2回押します。

- 参考 •【◀】【▶】を押し続けると、画像は早く送られます。
- 重要! ・お気に入りフォルダ("FAVORITEフォルダ")は内蔵メ モリーにのみ作成されるため、パソコン上でお気に入り フォルダのファイルを表示するときは、カメラからメモ リーカードを取り出した状態で、USB通信を行ってく ださい(154、160ページ)。

お気に入りフォルダから1ファイルずつ消去する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- "再生機能"タブ→"お気に入り"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で"表示"を選び、【SET】を押します。
- 4. 【EX 面】を押します。
- 5. 【◀】【▶】でお気に入りフォルダから消去したいファイルを 選びます。
- 6. 【▲】【▼】で"消去"を選び、【SET】を押します。
 - 消去を中止したいときは "キャンセル" を選んでください。
- 7. 消去を終えるには【▲】【▼】で"キャンセル"を選び、 【SET】を押します。
- 重要! •お気に入りフォルダのファイルは、125ページの消去 操作により消去することはできません。ただし、フォー マット操作(140ページ)を行うと、消去されてしまい ます。

- お気に入りフォルダの全ファイルを消去する
- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- "再生機能"タブ→"お気に入り"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で"表示"を選び、【SET】を押します。
- 4. 【EX 値】を押します。
- **5.** 【▲】【▼】で"全ファイル消去"を選び、【SET】を押します。
- 重要! •お気に入りフォルダのファイルは、125ページの消去 操作により消去することはできません。ただし、フォー マット操作(140ページ)を行うと、消去されてしまい ます。

カメラの音を設定する

4種類の音(起動音/ハーフシャッター音/シャッター音/操作音)とその音量を設定することができます。

シャッター音などの操作音を設定する

- **1.** RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"操作音"と選び、【▶】を押します。
- (▲) 【▼】で設定したい音を 選び、【▶】を押します。



4. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

サウンド1~5 :内蔵されたサンプル音が鳴ります。 切 :音は鳴りません。

参考•初期設定は、すべて "サウンド1" となります。

音量を設定する

- **1.** RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"操作音"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で"音量"を選びます。
- 4. 【◀】【▶】で再生したい音量を選び、【SET】を押します。
 - 音量は[0](小)~[7](大)の8段階の間で設定できます。
 - 音量を「0」に設定すると、音は鳴りません。
- 参考 ●初期設定は、「3」となります。

起動画面のオン/オフを切り替える

RECモードで電源を入れたとき、カメラが記録している画像を起 動画面として、【液晶モニター】に約2秒間表示するかどうかを切 り替えることができます。

- RECモードまたはPLAYモードにして[MENU]を押し ます。
- 2. "設定"タブ→ "起動画面" と選び、【▶】を押します。
- 3. 【◀】【▶】で設定したい起動画面を表示させます。
- 4. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。
 - 入: 設定時に表示していた画像を起動画面として表示しま す。
 - 切: 起動画面は表示しません。
 - ▶考●設定可能な画面は、下記の通りです。
 - すでに内蔵されている専用画像
 - 撮影した静止画
 - 撮影した音声付き静止画

- ・起動画面に設定した撮影画像(静止画)は、起動画像メモリーに登録されます。このメモリーには、画像は一つしか登録できません。起動画面を別の撮影画像に変更すると、メモリー内の画像は上書きされてしまいますので、変更する前の撮影画像に戻すときは、変更する前の画像データが必要となります。
- 登録した起動画像は、フォーマット操作(140ページ) を行うと消去されます。
- 音声付き静止画を起動画面に設定したとき、音声は再生 されません。

エンディング画面に表示する画像を設定する

カメラの電源が切れる前に、カメラに記録した画像をエンディン グ画面として表示する機能です。カメラで撮影した静止画や動画 をエンディング画面として設定できます。

エンディング機能を設定する

- 1. カメラをUSBケーブルでパソコンと接続します(154 ページ)。
- 2. エンディング画面として使用する画像データを、内蔵メ モリーのルートディレクトリ(第一階層)に入れます。



Windowsの場合

DE 2項目, 2.7 MB 空き 4 3

Macintoshの場合

- ご使用のパソコン設定が「拡張子を表示しない。」になって いると拡張子は表示されません。例: CIMG0001
- メモリーカードをご使用の場合は、カメラからカードを抜 いてからファイルをコピーしてください。

3. 画像データのファイル名を次のように変更します。

静止画の場合: ENDING.JPG 動画の場合 : ENDING AVI



 ご使用のパソコン設定が「拡張子を表示しない。」になって いる場合は、拡張子(JPGやAVI)を入れないでくださ い。例: ENDING

以上で設定が完了しました。内蔵メモリーをお使いの場合 でもメモリーカードをお使いの場合でも【電源ボタン】を押 して電源が切れる前にエンディング画面が表示されます。

- **重要!** 静止画(JPEG)、動画(AVI)のみ設定可能です。
 - カメラで撮影した画像がエンディングの対象となります。他の画像が入っているとエンディング機能が動作しない場合があります。
 - 内蔵メモリーをフォーマットすると、エンディング画面に設定されたファイルも消去されます(140ページ)。
 - 静止画と動画の両方がエンディング画面として設定されている場合は、動画がエンディング画面として選択されます。
 - エンディング画面を途中で止めることはできませんので、動画をエンディング画面に設定する場合は、時間の短いものをおすすめします。

エンディング画面に表示する画像の設定を解除する

- 1. カメラをUSBケーブルでパソコンと接続します(154 ページ)。
- 内蔵メモリーに入れたENDING.JPGまたは ENDING.AVIのファイル名を変更するか、画像データを 削除します。

ファイルの連番のカウント方法を切り替える

撮影時にファイル(画像データ)に付く連番(127ページ)のカウ ント方法を切り替えることができます。

- **1.** RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"ファイルNo."と選び、【▶】を押します。

3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

- メモリする : 今まで撮影したファイルの連番を記憶しま す。ファイルを消去したり、メモリーカー ドを交換しても、記憶した連番からファイ ル名を付けます。
- メモリしない: ファイルの連番は記憶せずに、最大の連番 +1からファイル名を付けます。

アラームを鳴らす

指定した時刻にアラームを鳴らし、同時に指定した画像を表示で きます。最大3つの時刻を設定できます。動画、音声付き静止 画、ボイスレコードのファイルを指定した場合は、画像とともに 音声も再生されます。

アラームを設定する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能"タブ→"アラーム"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で設定したいアラームを選び、【▶】を押します。
- 4. 【▲】【▶】で項目を選び、【▲】【▼】で設定内容を選びます。
 - 時刻、1回/毎日、オン/オフが設定できます。
- 5. 【DISP】を押します。
 - ここで【SET】を押してもアラームの設定を終えることができます。
- 6. 【◀】【▶】で表示したい画像を選び、【SET】を押します。
- 7. 内容を確認して【SET】を押します。
 - アラームの優先順は設定1、設定2、設定3です。

アラームを止める

アラームは電源をオフにした状態で、設定した時刻になると約1 分間鳴り続けます。その後、電源オフの状態に戻ります。途中で 止めたい場合は、何かボタンを押してください。

重要!• アラームは次の場合は鳴りません。 - 電源がオンになっている - USB通信中

日時を設定し直す

日時を設定し直したいときは、ホームタイム(自宅の日時)を設定 してから、日時の設定を行います。

重要! ●日時の設定を行う前にホームタイムを自分の住んでいる 地域に正しく設定しないと、ワールドタイム(138ペー ジ)の日時が正しく表示されませんので、ご注意くださ い。

ホームタイムの都市を設定し直す

- RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"ワールドタイム"と選び、【▶】を押します。
 - 現在設定されている内容が表示されます。
- 3. 【▲】【▼】で"自宅"を選び、【▶】を押します。
- 4. 【▲】【▼】で"都市"を選び、【▶】を押します。
- 5. (▲) (▼) (◀) (▶) で自宅の地域を選び、(SET)を押します。
- 6. 【▲】【▼】で自宅の都市を選び、【SET】を押します。
 - 日本で使う場合は "Tokyo" を選んでください。
- 7.【SET】を押して、設定を終了します。

- ホームタイムの日時を設定し直す
- RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"日時設定"と選び、【▶】を押します。
- 3. 日付と時刻を合わせます。
 【▲】【▼】:カーソル(選択枠)の部分の数字を変えます。
 【●】 :カーソル(選択枠)を移動します。
 【DISP】:12時間表示と24時間表示の切り替えができます。
- 4. 【SET】を押して、設定を終了します。

日付の表示スタイルを切り替える

画面に表示される日付の表示スタイルを3通りの中から選ぶこと ができます。

- **1.** RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"表示スタイル"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

例) 2004年12月24日 年/月/日: 04/12/24 日/月/年: 24/12/04 月/日/年: 12/24/04

ワールドタイムを表示する

購入時に設定した自宅の日時とは別に、海外旅行などで訪問する 都市の日時を1都市選んで表示することができます。世界162都 市(32タイムゾーン)に対応しています。

ワールドタイムを表示させる

- RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"ワールドタイム"と選び、【▶】を押します。
 - 現在設定されている内容が表示されます。
- 3. 【▲】【▼】で"訪問先"を選びます。

自宅 :購入時に設定した自宅の日時を表示します。 訪問先:訪問先として設定した都市の日時を表示します。

4. [SET]を押して、設定を終了します。

ワールドタイムを設定する

- 1. RECモードまたはPLAYモードにして[MENU]を押します。
- 2. "設定"タブ→"ワールドタイム"と選び、【▶】を押します。
 - 現在設定されている内容が表示されます。
- 3. 【▲】【▼】で"訪問先"を選び、【▶】を押します。
 - 自宅の都市について設定する場合は、"自宅"を選びます。
- 4. 【▲】【▼】で"都市"を選び、【▶】を押します。
- [▲] [▼] [▲] [▶] で訪問先の地域を選び、[SET]を押します。



(▲)【▼】で訪問先の都市を 選び、【SET】を押します。

 現在設定されている内容 が表示されます。



7.【SET】を押して、設定を終了します。

サマータイムを設定する

- **1.** RECモードまたはPLAYモードにして[MENU]を押し ます。
- 2. "設定"タブ→"ワールドタイム"と選び、【▶】を押します。
 - 現在設定されている内容が表示されます。
- 3. 【▲】【▼】で"訪問先"を選び、【▶】を押します。
 - 自宅の都市について設定する場合は、"自宅"を選びます。
- 4. 【▲】【▼】で"サマータイム"を選び、【▶】を押します。
- 5. 【▲】【▼】でサマータイムの設定を選びます。
 - 入:サマータイムになります。
 - 切:通常の時刻になります。
- 6. [SET]を押します。
 - 現在設定されている内容が表示されます。
- 7. 【SET】を押して、設定を終了します。

【表示言語を切り替える

画面のメッセージを10の言語の中から選ぶことができます。

- **1.** RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"Language"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】【◀】【▶】で設定内容を選び、【SET】を押します。

日本語	:	日本語
English	:	英語
Français	:	フランス語
Deutsch	:	ドイツ語
Español	:	スペイン語
Italiano	:	イタリア語
Português	:	ポルトガル語
中國語	:	中国語(繁体
中国语	:	中国語(簡体
한국어	:	韓国語

USB端子の通信方法を切り替える

パソコンやプリンターなどの外部機器と接続するときの、USB 端子の通信方法を切り替えることができます。接続する機器にあ わせて切り替えてください。

- RECモードまたはPLAYモードにして[MENU]を押し ます。
- 2. "設定"タブ→"USB"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で使用する機器にあわせて設定を選び、【SET】 を押します。
 - Mass Storage (USB DIRECT PRINT): パソコンやUSB DIRECT - PRINT対応(149ページ)の プリンターを接続する場合、こちらを選びます。パソコン にカメラを外部記憶装置として認識させる方法です。通 常、パソコンへの画像の保存の操作時(付属のソフト 「Photo Loader」使用時)はこちらを選んでください。

PTP (PictBridge):
 PictBridge対応(149ページ)のプリンターを接続する場合、こちらを選びます。画像データを外部接続機器に簡単に転送するための接続方法です。

(内蔵メモリーをフォーマットする

内蔵メモリーをフォーマットすると、内蔵メモリーの内容がすべ て消去されます。

- 重要! 内蔵メモリーをフォーマットすると、二度とデータを元 に戻すことはできません。フォーマット操作を行う際 は、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確か めてから行ってください。
 - ファイルデータにメモリープロテクト(128ページ)を かけていても、内蔵メモリーをフォーマットすると、す べてのデータが消去されます。
 - お気に入りに登録した画像(129ページ)や、ベストショットモードでカスタム登録した内容(85ページ)も消去されますのでご注意ください。起動画面に設定した画像(133ページ)やエンディング画像(134ページ)も消去されます。

1. 本機にメモリーカードが入っていないことを確認します。

- メモリーカードが入っている場合は、取り出してください (142ページ)。
- 2. RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 3. "設定"タブ→"フォーマット"と選び、【▶】を押します。

4. 【▲】【▼】で"フォーマット"を選び、【SET】を押します。

フォーマットを実行しないときは、"キャンセル"を選んでください。

メモリーカードを使用する

本機は、市販のメモリーカード(SDメ モリーカードまたはMMC(マルチメ ディアカード>)を使用することによ り、記録用のメモリーを拡張すること ができます。また、内蔵フラッシュメ モリーからメモリーカードに、または メモリーカードから内蔵フラッシュメ モリーにファイルをコピーすることも できます。



ファイルが記録されるメモリーは、次のように自動的に切り替わります。

メモリーカードを 入れていないときは	\rightarrow	内蔵メモリーに 記録されます。
メモリーカードを 入れているときは	\rightarrow	メモリーカードに 記録されます。

 メモリーカードを入れた状態で内蔵メモリーを使用することは できません。

- 重要! ・メモリーカードは必ずSDメモリーカードまたはMMC (マルチメディアカード)を使用してください。他のメモ リーカードをお使いの場合は動作保障できません。 また、動作確認を行ったメモリーカードについては、カ シオホームページ(http://www.casio.co.jp/)をご覧 ください。
 - メモリーカードを使う際はメモリーカードの取扱説明書
 もあわせてお読みください。
 - カードの種類によって処理速度が遅くなる場合があります。
 - SDメモリーカードには、書き込み禁止スイッチがあります。誤って消去する不安があるときは使用してください。ただし、撮影・フォーマット・消去時は解除しないと各操作が実行できません。
 - 静電気、電気的ノイズ等により記録したデータが消失または破壊することがありますので、大切なデータは別のメディア(CD-R、CD-RW、MOディスク、ハードディスクなど)にバックアップして控えをとることをおすすめします。

メモリーカードを使用する

メモリーカードを使う

- **重要!** メモリーカードの抜き差しは、電源を切った状態で行ってください。
 - カードには、表裏、前後の方向があります。無理に入れ ようとすると破損の恐れがあります。

メモリーカードを入れる

 本体側面の【電池カバー】を押し ながら、矢印の方向にスライド させて開きます。



2. メモリーカードの表面を上(【液 晶モニター】側)にして、【メモ リーカード挿入口】にしっかり押 し込みます。





 【電池カバー】を図のように矢印 の方向に押しつけながら、スラ イドして閉めます。



メモリーカードを取り出す

- メモリーカードを押すと、メモ リーカードが少し出てきます。
- 2. メモリーカードを引き抜きます。



- **重要!** 故障の原因となりますので、【メモリーカード挿入口】に はメモリーカード以外のものを入れないでください。
 - 万一異物や水がメモリーカード挿入部に入り込んだ場合は、本機の電源を切り、電池を抜いて、販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにご連絡ください。
 - 【動作確認用ランプ】が点滅している間にメモリーカードを取り出さないでください。撮影された画像がメモリーカードに記録されなかったり、メモリーカードを破壊する恐れがあります。

メモリーカードをフォーマットする

メモリーカードをフォーマットすると、メモリーカードの内容が すべて消去されます。

- 重要! ・メモリーカードは必ずカメラでフォーマットしてください。パソコンでフォーマットすると処理速度が著しく遅くなります。またSDメモリーカードの場合、SD規格非準拠となり、互換性・性能等で問題が生じる場合があります。
 - メモリーカードをフォーマットすると、二度とデータを 元に戻すことはできません。フォーマット操作を行う際 は、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確か めてから行ってください。
 - ファイルデータにメモリープロテクト(128ページ)を かけていても、メモリーカードをフォーマットすると、 すべてのデータが消去されます。
- 1. 本機にメモリーカードを入れます。
- 2. 電源を入れ、RECモードまたはPLAYモードにして 【MENU】を押します。
- 3. "設定"タブ→"フォーマット"と選び、【▶】を押します。
- 4. 【▲】【▼】で"フォーマット"を選び、【SET】を押します。
 - フォーマットを実行しないときは、"キャンセル"を選んで ください。

メモリーカードのご注意

- 万一メモリーカードの異常が発生した場合は、メモリーカードのフォーマット操作で復帰できますが、外出先などでこの操作を行えない場合に備えて複数枚のメモリーカードを持たれることをおすすめします。
- 異常と思われる画像を撮影したり、新たにメモリーカードをご 購入された場合は、一度フォーマット(初期化)してお使いいた だくことをおすすめいたします。
- フォーマット操作を行うときは、充電式電池をフル充電状態にしてから行ってください。フォーマット中に電源が切れると正しくフォーマットが行われず、メモリーカードが正常に使用できない場合があります。

メモリーカードを使用する

ファイルをコピーする

内蔵フラッシュメモリーとメモリーカードの間で、ファイルをコ ピーすることができます。

- 重要! コピーできるのはカメラで撮影した静止画、動画、音声 付き静止画、ボイスレコードファイルだけです。その他 のファイルはコピーできませんので、ご注意ください。
 - お気に入りフォルダに登録されているファイルは、コ ピーできません。
 - 音声付き画像は画像ファイルと音声ファイルの両方をコ ピーします。

内蔵メモリーからメモリーカードにファイルをコ ピーする

ファイルのコピーは、一括で行われます。

- 1. 本機にメモリーカードを入れます。
- 2. 電源を入れ、PLAYモードにして【MENU】を押します。
- **3.** "再生機能" タブ→ "コピー" と選び、【▶】を押します。



- 4. 【▲】【▼】で"内蔵→カード"を選び、【SET】を押します。
 - コピーが始まり、"処理中です しばらくお待ちください" と表示されます。
 - コピーが終わると、コピーしたフォルダの一番最後にある ファイルを表示します。
メモリーカードから内蔵メモリーにファイルをコ ピーする

ファイルのコピーは画像を確認しながら、1枚ずつ行います。

- **1.** 「内蔵メモリーからメモリーカードにファイルをコピーする」の手順1~3と同じ操作を行います。
- 2. 【▲】【▼】で"カード→内蔵"を選び、【SET】を押します。
- **3.** 【◀】【▶】でコピーしたいファイルを選びます。
- 4. 【▲】【▼】で"コピー"を選び、【SET】を押します。
 - コピーが始まり、"処理中です しばらくお待ちください" と表示されます。
 - コピーが終わると、コピー前に表示していたファイルに戻ります。
 - 手順3~4をくり返して、他の画像をコピーすることができます。
- 5. 【MENU】を押して、コピーの操作を終了します。
- 参考 •ファイルは内蔵メモリー内の一番大きい番号のフォルダ にコピーされます。

プリント(印刷)するには

デジタルカメラで撮影した画像は、さまざまな方法でプリント (印刷)することができます。プリント方法は大きく分けて下記の 3つになります。ご使用されている環境にあわせてプリントして ください。

■ お店でプリントする場合

DPOF 機能を利用することで、希望の画像を希望の枚数でプリントを依頼することができます。

→「DPOF 機能について」(147ページ)

■ カードスロット付/デジタルカメラ接続対応プリン ターでプリントする場合

DPOF 機能を利用することで、希望の画像を希望の枚数でプリントすることができます。また、PictBridgeまたはUSB DIRECT - PRINT に対応しているプリンターでは、カメラを直接プリンターに接続してプリントすることができます。

→「DPOF 機能について」(147ページ)

→「PictBridge/USB DIRECT - PRINT について」(149 ページ)

■ パソコンソフトを使用してプリントする場合

Windows では、パソコンにカメラを接続して(154ページ)、 付属のソフト(Photo LoaderとPhotohands)をインストール (177 ページ)することで、画像の取り込み、管理、プリントを することができます。

→「パソコンでファイルを見る」(154ページ)

→「ソフトをインストールする」(177ページ)

重要!・パソコンの接続方法、ソフトのインストール方法については上記のページをご覧になり、操作手順に従ってください。

Macintosh では、パソコンにカメラを接続して(160ページ)、 付属のソフト(Photo Loader)をインストール(177ページ)す ることで、画像の取り込み、管理ができます。ただし、プリント はできません。市販のプリント用ソフトをご利用ください。 →「パソコンでファイルを見る」(154ページ) →「ソフトをインストールする」(177ページ)

重要!・パソコンの接続方法、ソフトのインストール方法については上記のページをご覧になり、操作手順に従ってください。

DPOF機能について

DPOF(Digital Print Order Format)とはデジ タルカメラで撮影した中からプリントしたい画像 や枚数などの設定情報をメモリーカードなどの記 録媒体に記録するためのフォーマットです。 DPOF対応の家庭用プリンターやサービスラボで プリントすることができます。 木機では撮影された画像ファイルタなどを音識す



本機では撮影された画像ファイル名などを意識す ることなく、【液晶モニター】で確認しながらプリ ントしたい画像の設定を行うことができます。

設定可能な内容
 画像/枚数/日付



1画像単位で印刷設定する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- "再生機能"タブ→"DPOF" と選び、【▶】を押します。



- 3. 【▲】【▼】で"選択画像"を選び、【▶】を押します。
- **4.** 【◀】【▶】で印刷したい画像 を表示させます。



- 5. 【▲】【▼】で印刷する枚数を決めます。
 - 印刷設定できる枚数は99枚までです。印刷したくない場合は "00" にしてください。

- 6. 日付を印刷したい場合は、【DISP】を押して図を表示 させます。
 - 図は日付印刷が設定されたことを表します。
 - 日付が不要なときは、【DISP】を押して図を消してく ださい。
 - 他の画像を印刷する場合は、操作4~6をくり返してください。
- 7. 【SET】を押します。
 - 印刷する枚数が設定されます。

全画像に印刷設定する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能" タブ→ "DPOF" と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で"全画像"を選び、【▶】を押します。

4. 【▲】【▼】で印刷する枚数を 決めます。

印刷設定できる枚数は99枚までです。印刷したくない場合は"00"にしてください。



- **5.** 日付を印刷したい場合は、【DISP】を押してIII を表示させます。
 - 図は日付印刷が設定されたことを表します。
 - 日付が不要なときは、【DISP】を押して図を消してく ださい。

6. [SET]を押します。

• 印刷する枚数が設定されます。

- 重要! ・お店にプリントを注文する場合は、注文時に「DPOF で プリントする画像、枚数、日付を設定済みです」とお伝 えください。お伝えいただかないと、すべての画像がプ リントされてしまうことがあります。
 - プリントをするお店によってはDPOF 機能に対応して いない場合がありますので、あらかじめご確認くださ い。
 - プリンターによっては日付の設定が無効になったり、
 DPOFに対応していない場合がありますので、プリンターの取扱説明書に従って操作してください。

PictBridge/USB DIRECT - PRINTについて

本製品はPictBridgeまたは、USB DIRECT - PRINT対応プリンタに直接 接続し、デジタルカメラのモニター上 で写真選択や印刷開始を指示すること ができます。DPOF機能(147ページ) で登録した画像も印刷することができ ます。



本製品は下記の規格に対応しています。

 PictBridge(ピクトブリッジ): カメラ映像機器工業会(CIPA)制定の 規格です。



- USB DIRECT PRINT: セイコーエプソン株式会社提唱の規 格です。
- **重要!** PictBridge/USB DIRECT-PRINTで印刷する場合、 別売のACアダプター(AD-C40)を使用することをおす すめします。

1枚ずつプリントする

- RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"USB"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で使用するプリンターにあわせて設定を選び、 【SET】を押します。
 - Mass Storage (USB DIRECT PRINT): ご使用のプリンターがUSB DIRECT - PRINT対応の場 合、こちらを選びます。パソコンにカメラを外部記憶装置 として認識させる方法です。通常、パソコンへの画像の保 存の操作時はこちらを選んでください。
 - PTP (PictBridge) :

ご使用のプリンターがPictBridge対応の場合、こちらを 選びます。画像データを外部接続機器に簡単に転送するた めの接続方法です。

- **4.** 別売のACアダプターをカメラに接続して、カメラに電源を供給します。
 - 電池を使用する場合は、電池残量が十分な電池をカメラに セットしてください。
 - USBケーブルからは電源は供給されません。



- 5. カメラに付属のUSBケーブルでカメラとプリンターを接続します。
- 6. プリンターの印刷用紙をセットします。
- **7.** プリンターの電源を入れます。
 - カメラにプリントメニュー 画面が表示されます。



- **8.** 【▲】【▼】で"1枚プリント"を 選び、【SET】を押します。
 - 【◀】【▶】でプリントしたい 画像が選べます。
 - 【DISP】を押すことで日付 設定の入/切を切り替え ることができます。図を 表示させると、日付けが プリントされます。



- 9. 【▲】【▼】で"プリント"を選び、【SET】を押します。
 - プリントを開始すると"処理中です しばらくお待ちください"と【液晶モニター】に表示されます。しばらくすると表示が消えますが、印刷は終了していません。カメラの何かボタンを押すことで、プリントの状況を【液晶モニター】に再表示させることができます。
 - プリントが終了すると、プリントメニュー画面が表示されます。
 - もう一度印刷する場合は、手順8から同様の操作を行って ください。
- **10.** 印刷が終了したら電源が切れますので、カメラをはずしてください。

まとめてプリントする

- **1.** DPOF 機能(147 ページ)で、印刷したい画像をあらか じめ指定します。
- 2. 「1枚ずつプリントする」(150ページ)の手順1から7まで 操作します。
- 3. 【▲】【▼】で"DPOF"を選び、【SET】を押します。
- 4. 【▲】【▼】で"プリント"を選び、【SET】を押します。
 - プリントを開始すると"処理中です しばらくお待ちください"と【液晶モニター】に表示されます。しばらくすると表示が消えますが、印刷は終了していません。カメラの何かボタンを押すことで、プリントの状況を【液晶モニター】に再表示させることができます。
 - プリントが終了すると、プリントメニュー画面が表示されます。
 - DPOF機能で指定した画像が自動的に印刷されます。
 - もう一度印刷する場合は、手順3から同様の操作を行って ください。
 - DPOFの設定をしていない場合はメッセージが表示され、 DPOFの設定画面(147ページ)が表示されます。このときは、DPOFの設定を行ってから、もう一度プリントの操作を行ってください。

5. 印刷が終了したら電源が切れますので、カメラをはずしてください。

プリントについてのご注意

- 印刷品位や用紙の設定についてはプリンターの取扱説明書をご 覧ください。
- DPOF対応プリンターの機種名やプリンターのバージョンアップ等については、プリンターメーカーへお問い合わせください。
- 印刷中はケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでください。プリンターがエラーを起すことがあります。

PRINT Image Matching II について

本製品はPRINT Image Matching II に対応しています。PRINT Image Matching II 対応プリンターでの出力及び対応ソフトウエアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。



PRINT Image Matching及びPRINT Image Matching IIに関する著作権はセイ コーエプソン株式会社が所有しています。

Exif Printについて

Exif Print (Exif2.2) は、対応プリンターをお使いの場合に画像ファイルに記録された撮影情報を印刷出力に反映させることを可能にします。



重要! • Exif Print対応プリンターの機種名やプリンターのバー ジョンアップ等については、各プリンターメーカーへお 問い合わせください。

このカメラは、USBケーブルを介してUSB端子を備えたパソコ ンと接続して、パソコンでファイルを見たり、保存することがで きます。USB接続を行うには、使用するパソコンによっては付 属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフト ウェア)からUSBドライバをパソコンにインストールする必要が あります。

お持ちのパソコンがWindowsの場合

パソコンにファイルを取り込むためには次の手順で操作します。

- 1. Windows98/Me/2000を使っている場合はUSBドライ バをパソコンにインストールする。
 - 初めて使用するときだけ必要です。
 - Windows XPの場合はインストールの必要はありません。

2. カメラとパソコンをUSBケーブルで接続する。

3. 画像ファイルを見る/コピーする。

具体的な操作方法は以降に記載されていますので、手順に従って 操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書もあわ せてお読みください。

- **重要!**・パソコンと通信を行う際、 電池残量の少ない電池で本 機を使用しますと、画像データを通信中に電源が切れる 可能性があります。パソコンとの通信には、専用ACア ダプター(別売品)を使用することをおすすめします。
 - 内蔵メモリーに保存されているファイルデータをパソコンに転送する場合は、カメラからメモリーカードを取り出した状態でUSBケーブルを接続してください。

USBドライバをインストールする前に、カメラをパソコ ンに接続しないでください。パソコンがカメラを認識し なくなります。

- Windows 98/Me/2000をお使いの場合は、USB ドライバのインストールが必要です。この場合、イン ストール前にカメラをパソコンに接続しないでくださ い。
- Windows XPをお使いの場合は、USBドライバのインストールは不要です。
- Windows98/Me/2000をお使いの場合は、操作2へ 進んでください。WindowsXPをご使用の場合は、 USBドライバをインストールする必要はありませんの で、操作6に進んでください。
 - この操作手順はWindows98をもとに制作されています。
- 2. 付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーショ ンソフトウェア)をパソコンのCD-ROMドライブにセッ トします。
- 3. MENU上の「日本語」をクリックします。
 - MENU上の「English」をクリックすると英語版のソフト をインストールすることができますが、通常は日本語版の ソフトのみをインストールしてください。

- 4. [USB driver]の「インストール」をクリックします。
 - インストールが開始されます。
- セットアップ完了の画面が表示されたら「はい、直ちにコンピュータを再起動します。」をチェックして「完了」をクリックし、パソコンを再起動させます。
- 6. 別売のACアダプター(AD-C40)をカメラの【DC IN】と 家庭用コンセントに接続します。
 - 電池を使用する場合は、電池残量が十分な電池をカメラに セットしてください。



- 7. カメラの電源を入れます。
 - USB接続は、RECモードでもPLAYモードでも可能です。
- 8. "設定"タブ→"USB"と選び、【▶】を押します。
- 9. [▲] [▼]で"Mass Storage"を選び、[SET]を押します。
- 10. 付属のUSBケーブルでカメラの【USB/AV】 (USB/AV 接続端子)とパソコンのUSB端子を接続します。



- 「新しいハードウェア…」とダイアログが表示され、自動的 にカメラ内のメモリーカードまたは内蔵メモリーが認識されます。次回からはパソコンとカメラをUSBケーブルを 介して接続するだけで、カメラ内のメモリーカードまたは 内蔵メモリーを認識します。
- カメラの緑の【動作確認用ランプ】が点灯します(186ページ)。



- パソコンのOSの環境によっては、「リムーバブル ディス ク」ガイダンスが表示されることがあります。この場合 は、ガイダンスを閉じてください。
- USBケーブルをパソコンとカメラに接続するときは、それぞれの機器のUSB端子の形状とケーブルの接続端子の形状を合わせて接続してください。
- USBコネクタは奥まで確実に差し込んでください。正し く接続されないと、正常に動作しません。

- 11. [マイコンピュータ]をダブルク リックします。
 - Windows XPでは、画面上の 「スタート」→「マイコンピュー タ」の順でクリックします。



12. 「リムーバブルディスク」をダブルクリックします。

 メモリーカードまたは内蔵メモリーは、「リムーバブル ディスク」として認識されています。



13. [Dcim]フォルダをダブルクリックします。



14. 見たい画像の入ったフォルダをダブルクリックします。



15. 見たい画像ファイルをダブルクリックして、画像を見ます。



 ファイル名については「メモリー内のディレクトリ構造」 (166ページ)を参照ください。 16. ファイルを保存する場合は、次のように操作します。

■Windows 98/2000/Meの場合:

- ①「リムーバブルディスク」内の「Dcim」フォルダを右ボタン でクリックします。
- ②メニューの「コピー」をクリックします。
- ③「マイドキュメント」をダブルクリックして開きます。
- ④「マイドキュメント」のメニューで「編集」→「貼り付け」の順 でクリックします。
- これで「Dcim」フォルダ(画像ファイルが保存されている フォルダ)が「マイドキュメント」フォルダにコピーされま す。

■Windows XPの場合:

- 「リムーバブルディスク」内の「Dcim」フォルダを右ボタン でクリックします。
- ②メニューの「コピー」をクリックします。
- ③「スタート」→「マイドキュメント」の順でクリックします。
- ④「マイドキュメント」メニューで「編集」→「貼り付け」の順で クリックします。
- これで「Dcim」フォルダ(画像ファイルが保存されている フォルダ)が「マイドキュメント」フォルダにコピーされま す。

重要! ・カメラ内やメモリーカード内の画像に対して、パソコンで修正、削除、移動、名前の変更などを行わないでください。パソコンで修正、削除、移動、名前の変更などを行った場合は、画像管理データと整合性がとれず、カメラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に変わったりします。修正、削除、移動、名前の変更などはパソコンにコピーした画像で行ってください。

17. USB接続を終えます。

- WindowsMe/98/XPの場合: カメラの【電源ボタン】を押して、緑の【動作確認用ランプ】 が消灯したのを確認してから、カメラを取りはずします。
- Windows2000の場合:

パソコン画面上のタスクトレイのカードサービスを左ク リックし、カメラに割り当てられているドライブ番号の停 止を選択します。その後、カメラを取りはずし、カメラの 電源を切ります。

USB接続時のご注意

- パソコンのモニターに同一の画像を表示して放置しておくこと はお止めください。残像現象(画面焼け)を起す場合がありま す。
- 通信中にケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでくだ さい。データが破壊される恐れがあります。

お持ちのパソコンがMacintoshの場合

Macintoshにファイルを取り込むためには次の手順で操作します。

重要! • Mac OS 8.6以前、またはMac OS Xの10.0では使 用できません。Mac OS 9、X(10.1、10.2以降)で は、OS標準のUSBドライバにより使用できます。

1. カメラとMacintoshをUSBケーブルで接続する。

2. 画像ファイルを見る/コピーする。

具体的な操作方法は以降に記載されていますので、手順に従って 操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書もあわ せてお読みください。

- 重要!・パソコンと通信を行う際、電池残量の少ない電池で本機 を使用しますと、画像データを通信中に電源が切れる可 能性があります。パソコンとの通信には、専用ACアダ プター(別売品)を使用することをおすすめします。
 - 内蔵メモリーに保存されているファイルデータをパソコンに転送する場合は、カメラからメモリーカードを取り出した状態でUSBケーブルを接続してください。

- 1. 別売の ACアダプターをカメラの[DC IN]と家庭用コン セントに接続します。
 - 電池を使用する場合は、電池残量が十分な電池をカメラに セットしてください。



- 2. カメラの電源を入れます。
 - USB接続は、RECモードでもPLAYモードでも可能です。
- 3. "設定"タブ→"USB"と選び、【▶】を押します。
- 4. 【▲】【▼】で"Mass Storage"と選び、【SET】を押します。
- 5. 付属のUSBケーブルでカメラの[USB/AV] (USB/AV 接続端子)とパソコンのUSB端子を接続します。



- USBケーブルをパソコンとカメラに接続するときは、それぞれの機器のUSB端子の形状とケーブルの接続端子の形状を合わせて接続してください。
- USBコネクタは奥まで確実に差し込んでください。正し く接続されないと、正常に動作しません。
- カメラ内のメモリーカードまたは 内蔵メモリーがドライブとして認 識されます。



- Mac OS のバージョンにより、表示されるアイコンが異なる場合があります。
- 次回からはMacintoshとカメラをUSBケーブルを介して 接続するだけで、カメラ内のメモリーカードや内蔵メモ リーをドライブとして認識します。

- 7. 表示されたドライブ→「DCIM」フォルダ→見たい画像の 入ったフォルダの順でダブルクリックします。
- **8.** 見たい画像ファイルをダブルクリックして、画像を見ます。
 - ファイル名については「メモリー内のディレクトリ構造」 (166ページ)を参照ください。
- **9.** ファイルを保存する場合は「DCIM」フォルダを保存した いフォルダにドラッグアンドドロップします。
 - 「DCIM」フォルダがMacintosh内のフォルダにコピーされます。
- 参考 ・ドラッグアンドドロップとは、マウスのポインタ(矢印) が画像ファイルのアイコン上に重なった状態でマウスの ボタンを押し、そのままマウスを移動(ドラッグ)させ て、別の場所でマウスのボタンを離す(ドロップ)操作の ことをいいます。

- 重要! ・カメラ内やメモリーカード内の画像に対して、パソコンで修正、削除、移動、名前の変更などを行わないでください。パソコンで修正、削除、移動、名前の変更などを行った場合は、画像管理データと整合性がとれず、カメラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に変わったりします。修正、削除、移動、名前の変更などはパソコンにコピーした画像で行ってください。
- USB接続を終えるには、画面上のカメラのドライブをゴ ミ箱へドラッグアンドドロップします。その後、カメラ をUSBケーブルから取りはずし、カメラの電源を切りま す。

USB接続時のご注意

- パソコンのモニターに同一の画像を表示して放置しておくこと はお止めください。残像現象(画面焼け)を起す場合がありま す。
- 通信中にケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでくだ さい。データが破壊される恐れがあります。

パソコンでいろいろなことができます

撮影画像をパソコンでさまざまに活用することができます。活用 方法については、下記のページを参考にしてください。

- アルバム形式で見たい
 「アルバム機能を使う」(169ページ)
- アルバム形式で印刷したい ………「アルバム機能を使う」(169ページ)
- 画像を自動取り込み/管理したい

 ……「ソフトをインストールする」(177ページ)を参照して、

 Photo Loaderをインストールしてください。

メモリーカードを直接接続して取り込む

パソコンとのファイルのやりとりをメモリーカードから直接行う ことができます。パソコンの機種によって接続方法が異なりま す。代表的な接続方法は次の通りです。

- SDメモリーカードスロットのある機種 SDメモリーカードを直接差し込みます。
- PCカードスロットのある機種
 市販のPCカードアダプター(SDメモリーカード/MMC用)を
 使用します。

具体的な使用方法はPCカードアダプターとパソコンに付属の取扱説明書を参照ください。



前記以外の機種

 市販のSDメモリーカード用リーダー/ライターを使用します。
 具体的な使用方法はSDメモリーカード用リーダー/ライター に付属の取扱説明書を参照ください。



2) 市販のPCカード用リーダー/ライターと市販のPCカードア ダプター(SDメモリーカード/MMC用)を使用します。 具体的な使用方法はPCカード用リーダー/ライターとPC カードアダプターに付属の取扱説明書を参照ください。



くメモリー内のデータについて

本機で撮影された画像やその他のデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法でメモリーへ保 存されます。DCF規格とは、画像ファイルと画像に関連するファ イルをデジタルカメラと関連機器の間で簡単に交換することを目 的とした規格です。

DCF規格について

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で画 像の互換性があります。画像ファイルのデータ形式やメモリー内 のディレクトリ構造に規定がありますので、本機で撮影した画像 をDCF規格対応の他社のカメラで見たり、この規格対応の他社の プリンターで印刷したりすることができます。逆にDCF規格対応 の他社のデジタルカメラの画像も本機で見ることができます。



■フォルダ/ファイルの内容

- DCIMフォルダ デジタルカメラで扱うファイルすべてを収めたフォルダです。
- 記録フォルダ デジタルカメラで記録したファイルを収めたフォルダです。
- 画像ファイル デジタルカメラで撮影した画像ファイルです。拡張子は「JPG」 です。
- ムービーファイル デジタルカメラで撮影したムービーファイルです。拡張子は 「AVI」です。
- ●音声ファイル 音声を記録したファイルです。拡張子は「WAV」です。
- 音声付き静止画/画像ファイル 音声付き静止画の画像を記録したファイルです。拡張子は 「JPG」です。
- ●音声付き静止画/音声ファイル 音声付き静止画の音声を記録したファイルです。拡張子は 「WAV」です。
- アルバムフォルダ アルバム機能で使用するファイルを収めたフォルダです。
- アルバムのHTMLファイル アルバム機能で使用するファイルです。拡張子は「HTM」です。

- お気に入りフォルダ お気に入りの画像ファイルを収めたフォルダです。 320×240pixelsの画像として収められています。
- DPOFファイルを収めたフォルダ DPOFファイルなどを収めたフォルダです。
- TIFFデータ用フォルダ
 TIFFデータを収めた親フォルダです。
- TIFF画像用フォルダ
 TIFF形式で保存した画像を収めたフォルダです。
- •TIFF画像ファイル TIFF形式で保存した画像ファイルです。拡張子は「TIF」です。
- ベストショット用フォルダ(内蔵メモリーのみ) カスタム登録されたシーンファイルを収めたフォルダです。
- カスタム登録されたシーンファイル(内蔵メモリーのみ)
 ベストショットモードで使用されるファイルです。

このデジタルカメラで扱える画像ファイル

- •本機で撮影した画像ファイル
- DCF規格に対応している画像ファイル
- ※ DCF規格の画像ファイルでも、使用できない機能がある場合がありま す。また、本機以外で撮影された画像の場合、再生にかかる時間が長く なる場合があります。

パソコン上で内蔵メモリー/メモリーカードを扱 うときのご注意

 メモリーの内容をパソコンのハードディスクやCD-R、MOディ スクなどに保存する際は "DCIM" フォルダごと保存してください。その際 "DCIM" フォルダの名前を年月日などに変えておく と、あとで整理するときに便利です。ただし、パソコンのハー ドディスクなどに保存したファイルを再度メモリーに戻して本 機で再生する場合は、フォルダ名をパソコン上で "DCIM" に戻し てからご使用ください。本機では "DCIM" 以外の名前のフォルダ は認識されません。 "DCIM" フォルダ内の他のフォルダ名を変え た場合も同様です。元の名前に戻してから使用してください。

アルバム機能を使用するとパソコンにアルバム形式で画像を表示 させることができます。また、付属のCD-ROM内に収録されて いるソフトウェアをインストールすることで、パソコンでのファ イルの自動取り込みや画像のレタッチをすることができます。

アルバム機能を使う

アルバム機能とは、本機で撮影した画像をレイアウトしたHTML ファイルを作成し、ホームページ上で一覧表示したり、印刷する ことができる機能です。







一覧表示



 本機で作成したアルバムは、次のWebブラウザで見たり、印刷 することができます。ただし、Windows 98/2000で動画を 再生する場合はDirect Xが必要です。

Microsoft Internet Explorer Ver 5.5以上

アルバムを作成する

重要! ・アルバムを作成すると"ALBUM"フォルダ(166ページ)が作成され、同じ画像データが複数枚メモリー内に保存されてしまいます。"ALBUM"フォルダを残したまま、お店にプリントを注文したり、プリンターですべての画像を印刷しようとすると、小さくリサイズされた同じ画像が複数枚印刷されてしまう場合がありますので、ご注意ください。アルバム機能を使用しない場合はアルバムを消去(176ページ)することで、上記の問題を解消することができます。

1. PLAYモードにして【MENU】を押します。

 "再生機能" タブ→"アルバム 作成"と選び、【▶】を押しま す。



3. 【▲】【▼】で"作成"を選び、【SET】を押します。

- アルバムの作成を開始し、"処理中です しばらくお待ち ください"と表示します。
- アルバムの作成が終了すると、アルバム作成メニューに入る前の画面に戻ります。
- アルバムを作成すると、内蔵メモリーまたはメモリーカー ド内の "ALBUM" フォルダの中に "INDEX.HTM" ファイ ル、その他アルバム用のファイルが作成されます。

重要! ●アルバム作成中に次の操作を行うと、アルバム用のファイルが作成されないばかりでなく、画像データ等のメモリー内のデータが破壊される恐れがあります。アルバム作成中は、下記の操作は絶対に行わないでください。

- 【電池カバー】を開ける
- メモリーカードを抜く
- その他異常操作
- •アルバム作成中にメモリーが一杯になったときは、"メ モリがいっぱいです"と表示した後、アルバムの作成を 中止します。
- 電池が切れかかっているときは、アルバムが正常に作成 されない場合があります。
- アルバムの詳細設定で"自動作成"をする/しないのどちらに設定していても、【SET】を押すと、アルバムの作成を自動的に開始します(173ページ)。
- 作成された "ALBUM" フォルダ(166ページ)内の画像 は、カメラで見ることはできません。

アルバムのレイアウトを選ぶ

10種類のレイアウトの中から、表示したときのレイアウトを選 ぶことができます。

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- "再生機能" タブ→ "アルバム作成" と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で"レイアウト"を選びます。
- 4. 【◀】【▶】で表示したいレイアウトを選びます。
 - 【◀】【▶】を押すと、画面右横のレイアウト見本が切り替わります。
- 重要! ・レイアウト見本上に表示されるのはアルバムのレイアウトおよび背景色です。一覧/情報表示付きかどうかや用途の内容(閲覧/WEB/プリント)は表示されません。

アルバムの詳細を設定する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- "再生機能"タブ→"アルバム作成"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で"設定"を選び、【▶】を押します。
- (▲) 【▼】で設定項目を選び、【▶】を押します。
 - 各設定項目の設定内容に つきましては、以降をご 覧ください。



5. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

■ 背景色を選ぶ

アルバムの背景色を白/黒/グレーの中から選ぶことができま す。

• 背景色を選ぶと、一つ前の画面で表示されていたレイアウト見本上に選んだ色が表示されます。

■ タイプを選ぶ

アルバムのタイプを、標準タイプと一覧/情報付きタイプに切り 替えることができます。

- 標準タイプ : 選んだレイアウトに従って画像を表示 するタイプです。
- ー覧/情報付きタイプ:アルバム表示の他、画像の簡単な一覧 表示や撮影時の情報を同時に表示でき るタイプです。

■ 用途を選ぶ

- 閲覧: 簡易画像でアルバム表示されますので、簡単に画像を 確認したりホームページ上で素早く閲覧したい場合に 便利です。また、画像をクリックすると、大きな画像 が表示されますので、細部を確認したり、画像を1枚 ずつきれいに印刷したい場合にお使いください。AVI ファイルをクリックすると動画を再生します。CD-R などにコピーして配布するときなどに最適です。
- WEB: 簡易画像でアルバム表示され、簡単に画像を確認した り、ホームページ上で素早く閲覧したい場合に便利で す。 "DCIM" フォルダ内にあるデータ量の少ない "ALBUM"のみで動作しますので、特にインターネッ トで利用するときに素早くアップロードできます。た だし、画像の拡大や動画の再生はできません。
- プリント:詳細画像でアルバム表示するため、アルバムをきれい に印刷したい場合にお使いください。ただし、表示す るのに時間がかかる場合があります。また、画像の拡 大や動画の再生はできません。

■ 自動作成をする/しないを設定する

アルバム用のファイルを、電源を切ったときに自動的に作成する かどうかを設定することができます。

- 入:電源を切ったとき、内蔵メモリーまたはメモリーカード内 にアルバム用のファイルを自動的に作成します。
- 切:電源を切ったとき、アルバム用のファイルを自動的に作成 しません。
- 重要! 自動作成を "入" に設定している場合、電源を切ると【液 晶モニター】は消灯しますが、緑の【動作確認用ランプ】 は数秒間点滅しています。この間はアルバム用のファイ ルを作成していますので、下記の操作は絶対に行わない でください。
 - 【電池カバー】を開ける
 - メモリーカードを抜く
 - その他異常操作
- 参考

・自動作成を"入"に設定すると、電源を切るときにアルバム用のファイルを作成するため、メモリー内の画像枚数に応じて、電源が切れるまでの時間が長くなります。もし、アルバム機能を使用しない場合は、自動作成を"切"に設定することをおすすめします。"切"に設定すると電源が切れるまでの時間が短くなります。

アルバムファイルを見る

アルバムファイルはパソコンで使用しているWebブラウザで見 たり、印刷することができます。

- 内蔵メモリーまたはメモリーカード内のデータをパソコンに読み込むか、メモリーカードをパソコンに接続します(154、164ページ)。
- 2. 内蔵メモリーまたはメモリーカード内の"DCIM"フォル ダの中の"ALBUM"フォルダを開きます。
- "INDEX.HTM"ファイ ルをWebブラウザで開 きます。
 - 内蔵メモリーまたはメ モリーカード内のフォ ルダの画像が一覧表示 されます。



一覧/情報付きタイプでアルバムを作成した場合は、インターネットのホームページを見る要領で下記の部分をクリックして操作します。

アルバム:カメラで作成したアルバムが表示されます。 一覧表示:フォルダ内の画像の一覧が表示されます。 情報表示:各画像の情報が表示されます。

用途を "閲覧" に設定しているとき、パソコン上に表示されている画像をダブルクリックすると、撮影したサイズそのままの大きさの画像が表示されます。



アルバム



一覧表示



情報表示

表示される画像情報の内容

ファイルサイズ 画像サイズ 撮影画質 撮影モード **露出モード** ドライブモード 測光方式 シャッタースピード 絞り 露出補正 測距方式 AFTリア フラッシュモード シャープネス 彩度 コントラスト ホワイトバランス 感度 フィルター 色強調 フラッシュ光量 デジタルズーム 訪問先 撮影日時 モデル名

 ・アルバム部分を印刷する場合は、Webブラウザの設定 を下記のようにしておくことをおすすめいたします。
 ・アルバムが表示されているフレームを選択する。
 ・なるべく余白を少なくする。
 ・背景の色を印刷可能な設定にする。
 ・印刷や設定のしかたについては、Webブラウザの取扱

- アルバム内容の編集(タイトルやコメントの入力など) は、カメラで行うことはできません。編集したいとき は、市販のHTMLファイルが編集できるソフトをお使 いください。
- 5. アルバムを終了するには、Webブラウザを終了してください。

説明書をお読みください。

アルバムを保存する

- ・内蔵メモリーまたはメモリーカード内の "DCIM" フォルダごとパ ソコンのハードディスクやCD-R、MOディスクなどに保存して ください。"ALBUM" フォルダだけでは、必要なファイルが保存 されませんのでご注意ください。保存後は "DCIM" 内のファイル を更新したり消去しないでください。新たに画像を加えたり、消 去したりすると、アルバムが正常に表示されなくなることがあり ます。
- メモリーカードを再びデジタルカメラで使用するときは、以前のファイルをすべて消去するか、フォーマットしてから使うことをおすすめします。ただし、フォーマットすると、メモリー内のデータはすべて消えます。
- "用途"の設定を"WEB"にした場合は"ALBUM"フォルダのみで もアルバムを見ることができます。データ量が少ないので、素 早くインターネットにアップロードすることができます。

アルバムを消去する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- "再生機能" タブ→ "アルバム作成" と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で"消去"を選び、【SET】を押します。
 - アルバムが消去され、PLAYモードに戻ります。

ソフトをインストールする

本機には、パソコンで画像を活用するための便利なソフトが付属 しています。目的に応じてソフトをインストールしてください。

付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリ ケーションソフトウェア)について

付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフト ウェア)には、以下のソフトウェアが収録されています。各ソフト の内容を確認し、必要に応じてソフトをパソコンにインストール してください。

USBドライバ(マスストレージ) (Windows用)

デジタルカメラとパソコンをUSB接続するためのソフトです。

※ Windows XPではCD-ROM内のUSBドライバをインストールしない でください。USBケーブルでパソコンと接続するだけで、USB通信が できます。

Photo Loader(Windows用/Macintosh用)

デジタルカメラからパソコンに画像、音声付き画像やボイスレ コードのWAVファイルを自動的に取り込むことができます。取 り込んだ画像は年月日のフォルダ単位で管理し、カレンダー形式 で検索できるHTMLファイルを自動作成しますので、Webブラ ウザを使用して画像を閲覧することができます。また、画像を手 軽にメールに添付(Windows用のみ)することができます。

※ Photo Loaderの操作方法に関する説明は、電子文書(PDFファイル) 化され、付属のCD-ROM内に収録されています。

Photohands(Windows用)

画像のカラー、コントラスト、明るさなどの調整(レタッチ)、サ イズや向きの変更、トリミングができます。印刷または撮影日付 を付けて印刷することもできます。

※ Photohandsの操作方法に関する説明は、電子文書(PDFファイル)化 され、付属のCD-ROM内に収録されています。

Direct X(Windows用)

デジタルカメラで撮影した動画ファイルを、Windows 98/2000で扱うためのコーディックが含まれる機能拡張ツールです。Windows XP/Meにはインストール不要です。

Acrobat Reader(Windows用)

電子文書化されたPDFファイルを読むためのソフトです。CD-ROM内に収録されているPhoto Loader、Photohandsの取扱 説明書を読むために使用します。

※ Photo Loader、Photohandsの取扱説明書をパソコンのディスプレ イ上で表示する方法は、「取扱説明書(PDFファイル)を読む」(181、 182ページ)をお読みください。

パソコンの動作環境について

使用するソフトによって、必要な動作環境が異なりますので、必 ず確認してください。

Windows

	USBドライバ*1	Photo Loader	Photohands
OS	XP*2/2000/	XP/2000/	XP/2000/
	Me/98	Me/98	Me/98
CPU	486以上	486以上	
	(Pentium以上	(Pentium以上	Pentium以上
	推奨)	推奨)	
メモリ	-	16MB以上	64MB以上
HD	—	約7MB以上	約10MB以上

- ※1. Windows 2000の場合は、専用ドライバに代えてOS標準ドライバを使用するための情報ファイルとなります。 Windows 95/3.1からWindows Me/98に、Windows 95/NTからWindows 2000にバージョンアップしたパソコンでは動作保証したしません。
- ※2. Windows XPでは、OS標準のUSBドライバを使用します。新たな インストールは不要です。

Macintosh

	Photo Loader
OS	9
CPU	Power PC
メモリ	32MB以上
HD	約3MB以上

- USB接続は、Macintosh OS 9/10.1/10.2で可能です。標準搭載のドライバで動作しますので、そのままUSBケーブルでカメラとパソコンを接続してください。
- 重要! •Windowsの詳しい動作環境については、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフト ウェア)内の「お読みください」ファイルを参照して、確 認してください。
 - Macintoshの詳しい動作環境については、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフト ウェア)内の「CD-ROMの使いかた」ファイルをブラウザ ソフトでご覧ください。
 - ・付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)は、Mac OS X(10.0)には対応していません。

インストールする

付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフト ウェア)に収録されているソフトウェアを、パソコンにインス トールします。

- 参考 ・すでにパソコンにインストールしているソフトウェアは、バージョンを確認していただき、古い場合は、新たにインストールしてください。
 - CD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)には日本語と英語のアプリケーションが搭載されていますので、必要な言語の方をインストールしてください(2重インストールには対応していません。)

Windows ·

■ 準備

- パソコンを起動させ、付属のCD-ROM(カシオデジタル カメラアプリケーションソフトウェア)をパソコンのCD-ROMドライブに入れると、MENUが自動的に起動します。
 - パソコンの設定によっては自動的にMENUが表示されない場合があります。その場合は、CD-ROMが割り当てられているドライブを開き、MENU.exeをダブルクリックして起動させてください。

- 2. "Language"の「日本語」をクリックします。
 - 英語のアプリケーションソフトをインストールしたい場合 は「English」をクリックしてください。

■「お読みください」を読む

インストールする前に、必ずインストールするアプリケーション ソフトの「お読みください」をお読みください。インストールする ために必要な条件や動作環境が書かれています。

インストールしたいアプリケーションソフトの「お読みく ださい」をクリックします。

■ ソフトのインストール

- **1.** インストールしたいアプリケーションソフトの「インストール」をクリックします。
- 2. 手順に従ってインストールします。
- 重要! ・Photo Loaderのバージョンアップ、再インストール やパソコンを変更する場合で、以前使用していたライブ ラリ情報を継続させる方法については、「お読みください」をご覧になり、手順をご確認願います。 手順通りにインストールしないと、以前のライブラリ管 理情報やカレンダー形式のHTMLファイルがPhoto Loaderで見ることができなくなるばかりか、取り込ん だ画像ファイルが消失する恐れがあります。
 - Windows XP以外では、USBドライバをインストール する前に、パソコンとカメラを接続しないでください。
■取扱説明書(PDFファイル)を読む

- **1.** "取扱説明書"のお読みになりたいアプリケーションソフトの名前をクリックします。
- 重要! ・取扱説明書をお読みになるには、パソコンにAdobe Acrobat Readerがインストールされている必要があ ります。インストールされていない場合は、「ソフトの インストール」でAdobe Acrobat Readerをインス トールしてください。

■ ユーザ登録をする

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーザ登録をすることができます。ユーザ登録をするには、パソコンがインターネットに接続されていることが必要です。

※ 会員制Webサイト「QVNet」「ExilimオフィシャルWebサイ ト」(211ページ)へのユーザ登録となります。ユーザ登録で登 録いただいた個人情報のお取り扱いに関しては、Webサイト 上の「QVNetをご利用になる前に」に記載されておりますの で、ご確認をお願い致します。ユーザ登録はデジタルカメラ 本体や付属ソフトのバージョンアップのご連絡その他情報発 信を目的としております。付属ソフトウェアについては、 ユーザ登録をしなくてもインストールや使用は可能です。

- 1. 「オンラインユーザ登録」をクリックします。
 - Webブラウザソフトが起動し、ユーザ登録が可能になります。画面の指示に従ってユーザ登録を行ってください。
- ユーザ登録が終了したら、インターネットの接続を終了 してください。

■ 終了

- 1. 「終了」をクリックします。
 - MENUを終了します。

Macintosh _

■ 「CD-ROMの使いかた」を読む

インストールする前に、必ず「CD-ROMの使いかた」をお読みく ださい。

- 付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)をCD-ROMドライブにセットします。
- CD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)内の「CD-ROMの使いかた」ファイルを開きます。

パソコンでファイルを活用する

■ ソフトのインストール

インストールする前に、インストールするアプリケーションソフトの「はじめにお読みください」を必ずお読みください。インストールするために必要な条件や動作環境が書かれています。

- **1.** 付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)をCD-ROMドライブにセットします。
- 2. CD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフ トウェア)内の「CD-ROMの使いかた」ファイルを開きます。
- 3. 「ソフトウェアについて」をクリックします。
- **4.** インストールするソフトウェア名をクリックし、インストール方法を確認します。
- 5. 手順に従ってインストールします。
- 重要! Photo Loaderのバージョンアップ、再インストール やパソコンを変更する場合で、以前使用していたライブ ラリ情報を継続させる方法については、「お読みください」ファイルをご覧になり、手順をご確認願います。 手順通りにインストールしないと、以前のライブラリ管 理情報やカレンダー形式のHTMLファイルがPhoto Loaderで見ることができなくなるばかりか、取り込ん だ画像ファイルが消失する恐れがあります。

■ 取扱説明書(PDFファイル)を読む

- 付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)をCD-ROMドライブにセットします。
- CD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)内の「CD-ROMの使いかた」ファイルを開きます。
- 3.「取扱説明書を読む」をクリックします。
- **4.** 読みたいソフトウェア名をクリックし、取扱説明書を表示させます。
- 重要! 取扱説明書をお読みになるには、パソコンにAdobe Acrobat Readerがインストールされている必要があ ります。インストールされていない場合は、アドビ シ ステムズ(株)のホームページより Adobe Acrobat Reader をダウンロードして、Adobe Acrobat Readerをインストールしてください。

■ ユーザ登録をする

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーザ登録をするこ とができます。ExilimオフィシャルWebサイトにて登録を行って ください。

※ 会員制Webサイト「QVNet」「ExilimオフィシャルWebサイ ト」(211ページ)へのユーザ登録となります。ユーザ登録で登 録いただいた個人情報のお取り扱いに関しては、Webサイト 上の「QVNetをご利用になる前に」に記載されておりますの で、ご確認をお願い致します。ユーザ登録はデジタルカメラ 本体や付属ソフトのバージョンアップのご連絡その他情報発 信を目的としております。付属ソフトウェアについては、 ユーザ登録をしなくてもインストールや使用は可能です。



RECモード、PLAYモードの各タブのメニューに表示される項目 の一覧表です。

下線の引いてある項目は工場出荷時に選択されている項目です。

RECモード

●撮影設定タブメニュー

サイズ	<u>2816×2112</u> /2816×1872(3:2)/	
	2048×1536 /1600×1200/	
	1280×960/640×480	
画質	高精細/ <u>標準</u> /エコノミー/TIFF	
EVシフト	-2.0/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/-0.3/ <u>0.0</u>	
	/+0.3/+0.7/+1.0/+1.3/+1.7/+2.0	
ホワイトバランス	オート/太陽光/曇天/日陰/電球/	
	蛍光灯1/蛍光灯2/フラッシュ/	
	マニュアル	
ISO 感度	<u>オート</u> /ISO 50/ISO 100/ISO 200/	
	ISO 400	
AF方式	<u>ハイブリッド</u> /コンティニアス/	
	コントラスト	
AFエリア	<u>スポット</u> /マルチ/フリー	
測光方式	マルチ/中央重点/スポット	
音声付静止画	入/切	
フィルター	切/白黒/セピア/赤/緑/青/黄/	
	ピンク/紫	
シャープネス	ハード/ <u>標準</u> /ソフト	

彩度	高/ <u>標準</u> /低
コントラスト	高/標準/低
フラッシュ光量	強/ <u>標準</u> /弱
グリッド表示	入/切
デジタルズーム	入/切
撮影レビュー	入/切
左右キー設定	<u>EVシフト</u> /ホワイトバランス/ISO感度/
	測光方式/AFエリア/切

●モードメモリタブメニュー

フラッシュ	入/切
フォーカス方式	入/切
ホワイトバランス	入/切
ISO 感度	入/切
AFエリア	入/切
測光方式	入/切
連写/BKT	入/切
フラッシュ光量	入/切
デジタルズーム	入/切
MF位置	入/切
ズーム位置	入/切

●設定タブメニュー

操作音	起動音/ハーフシャッター/シャッター/操作	
	音/音量	
起動画面	入(画像選択)/切	
ファイルNo.	<u>メモリする</u> /メモリしない	
ワールドタイム	<u>自宅</u> /訪問先	
	ホームタイムの詳細設定	
	(都市名、サマータイムなど)	
	ワールドタイムの詳細設定	
	(都市名、サマータイムなど)	
表示スタイル	年/月/日/日/月/年/月/日/年	
日時設定	日付と時刻の設定	
Language	日本語/English/Français/Deutsch/	
	Español/Italiano/Português/中國語/	
	中国语/한국어	
スリープ	30秒/ <u>1分</u> /2分/切	
オートパワーオフ	<u>2分</u> /5分	
USB	Mass Storage (USB DIRECT- PRINT)	
	PTP (PictBridge)	
ビデオ出力	NTSC/PAL	
フォーマット	フォーマット/ <u>キャンセル</u>	
リセット	リセット/ <u>キャンセル</u>	

PLAYモード

●再生設定タブメニュー

スライドショー	開始/表示画像/時間/間隔/キャンセル	
カレンダー表示	-	
お気に入り	表示/登録/キャンセル	
DPOF	選択画像/全画像/キャンセル	
プロテクト	<u>オン</u> /全ファイル オン/キャンセル	
回転表示	回転/キャンセル	
リサイズ	<u>1600×1200</u> /1280×960/	
	640×480/キャンセル	
トリミング	-	
アルバム作成	作成/消去/レイアウト/設定/ <u>キャンセル</u>	
アフレコ	-	
アラーム	アラームの詳細設定	
コピー	<u>内蔵→カード</u> /カード→内蔵/キャンセル	

●設定タブメニュー

操作音	起動音/ハーフシャッター/シャッター/操作	
	音/音量	
起動画面	入(画像選択)/切	
ファイルNo.	<u>メモリする</u> /メモリしない	
ワールドタイム	<u>自宅</u> /訪問先	
	ホームタイムの詳細設定	
	(都市名、サマータイムなど)	
	ワールドタイムの詳細設定	
	(都市名、サマータイムなど)	
表示スタイル	年/月/日/日/月/年/月/日/年	
日時設定	日付と時刻の設定	
Language	日本語/English/Français/Deutsch/	
	Español/Italiano/Português/中國語/	
	中国语/한국어	
スリープ	30秒/ <u>1分</u> /2分/切	
オートパワーオフ	<u>2分</u> /5分	
USB	Mass Storage (USB DIRECT- PRINT)	
	PTP (PictBridge)	
ビデオ出力	NTSC/PAL	
フォーマット	フォーマット/ <u>キャンセル</u>	
リセット	リセット/ <u>キャンセル</u>	

「ランプの状態と動作内容

カメラ本体には緑と赤の【動作確認用ランプ】と【セルフタイマー ランプ】の3つのランプがあります。これらのランプは、カメラの 動作内容によって、点灯したり点滅したりします。



※ランプの点滅間隔は3種類あります。点滅1では1秒間に1 回、点滅2では1秒間に2回、点滅3では1秒間に4回点滅しま す。

RECモード

動作確認用ランプ		セルフタイマー ランプ	内容
緑	赤	赤	
点灯			起動中(電源オン時、撮影可)
	点滅3		フラッシュ充電中
	点灯		フラッシュ充電完了
点灯			オートフォーカス合焦
点滅3			オートフォーカス合焦不可
点灯			LCDオフ
点滅2			撮影記録中
占试1			ムービー取り込み中/ノイズ低減処
<i>□</i> □, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			理中
		上演 1	セルフタイマーカウンドダウン
		<i>Ⅲ/</i> %(Ⅰ	10~3秒前
		上通つ	セルフタイマーカウンドダウン
		ええり	3~0秒前
	点滅1		フラッシュ充電不可
	占減り		メモリーカード異常/メモリーカード
	ええん		未フォーマット/カスタム登録不可
	占近		メモリーカードロック/フォルダ作成
	見と		不可/メモリーフル/書き込みエラー
	点滅3		電池交換警告
点滅3			フォーマット中
点滅3			終了中(電源オフ時)



PLAYモード

動作確認用ランプ		セルフタイマー ランプ	内容
緑	赤	赤	
点灯			起動中(電源オン時、撮影可)
			消去実行中/DPOF実行中/プロテ
占減つ			クト実行中/コピー実行中/アルバ
見滅り			ム作成中/フォーマット中/終了中
			(電源オフ時)
	上通り		メモリーカード異常/メモリーカー
	見滅と		ド未フォーマット
上町			メモリーカードロック/フォルダ作
	川大川		成不可/メモリーフル
	点滅3		電池交換警告

急速充電器(付属品)

急速充電器には【CHARGEランプ】 があり、充電器の動作内容によっ て、点灯したり、点滅したりしま す。



CHARGEランプ	内容	
赤点灯	充電中	
緑点灯	充電完了	
赤点滅	充電器または電池の異常	
橙点灯	充電待機中(周辺温度が高いまたは低いため)	

故障かな?と思ったら

現象と対処方法

	現象	考えられる原因	対 処
電源につい	電源が入らない。	1) 電池が正しい向きに入っていない。 2) 電池が消耗している。	 1) 電池を正しい向きに入れてください(→34ページ)。 2) 電池を充電してください(→32ページ)。それで もすぐに電池が消耗するときは電池の寿命です。 別売のリチウムイオン充電池(NP-40)をお買い 求めください。
č	電源が勝手に切れた。	1) オートパワーオフが働いた(→40ページ)。 2) 電池が消耗している。	1) 再度電源を入れ直してください。 2) 電池を充電してください(→32ページ)。
撮影について	【シャッター】を押しても撮 影できない。	1) PLAYモードになっている。 2) 【フラッシュ】充電中である。 3) 『メモリがいっぱいです" と表示されている。	 【モードダイヤル】をRECモード(→21ページ)に 合わせてください。 【フラッシュ】の充電が終わるまで待ってください。 パソコンに画像を転送後、不要な画像を消去する か、別のメモリーカードをセットしてください。
	オートフォーカスなのにピ ントが合わない。	 【レンズ】が汚れている。 2】 【位相差センサー】が汚れている。 3】 【位相差センサー】を指で隠している。 4) 被写体が【フォーカスフレーム】の中央にない。 5) ピントの合いにくい被写体である(→48ページ)。 6) 手ぶれしている。 7) 外部レンズを装着しているのに、オートフォーカス方式(AF方式)を"コントラスト"に設定していない。 	 [レンズ]をきれいにする。 2)【位相差センサー】をきれいにする。 3)【位相差センサー】を指で隠さないで構える。 4)被写体を【フォーカスフレーム】の中央に合わせる。 5)マニュアルフォーカスモードに切り替えて手動で ピントを合わせる(→63ページ)。 6) 三脚を使用してください。 7)オートフォーカス方式(AF方式)を"コントラス ト"に設定する(→95ページ)。

	現象	考えられる原因	対 処
	撮影した画像の被写体がボ ケている。	ピントが合っていない。	ピントを合わせたい被写体に【フォーカスフレーム】 を合わせて撮影してください。
撮影について	フラッシュが発光しない。	 フラッシュの発光方法が ③ (発光禁止)になっている。 2) 電池が消耗している。 ムービーモードになっている。 (ストショットモードでフラッシュが ③ (発光禁止)のシーンを選んでいる。 	 フラッシュの発光方法を他の方法に切り替える (→53ページ)。 電池を充電してください。(→32ページ)。 他のモードに変更する。 必要に応じて、フラッシュの発光方法を切り替えるか(→53ページ)撮影したいシーンを選び直す (→84ページ)。
	セルフタイマーでの撮影の 途中で電源が切れた。	電池が消耗している。	電池を充電してください(→32ページ)。
	【液晶モニター】に表示され る画像のピントがあまい。	 マニュアルフォーカスモードでピント合わせがず れている。 被写体が風景や人物なのに、[*]♥[*] (マクロモード) になっている。 接写しているのに、オートフォーカスモードや [*]∞[*] (無限遠モード)になっている。 	 1) ピントを合わせる(→63ページ)。 2) 風景や人物を撮影する場合は、オートフォーカス モードにする。 3) 接写撮影をする場合は "♥" (マクロモード)にす る。
	撮影したのに画像が保存さ れていない。	1) 記録が終了する前に電池切れになった。 2) 記録が終了する前にメモリーカードを抜いた。	 バッテリー残量表示が 2 になったら、速やか に電池を充電してください(→32ページ)。 記録が終了する前にメモリーカードを抜かないで ください。
	オートブラケティング撮影 しているのに、画像に差が 出ない。	 1)極端に差の出にくい被写体を撮影している。 2)極端に露出アンダーまたはオーバーで撮影している。 	1) 差の出やすい被写体を写す。 2) 適切な露出に調整してから撮影する。

	現象	考えられる原因	対 処
再生について	再生した画像の色が撮影時 に【液晶モニター】で見た色 と違う。	太陽光など光源からの直接光がレンズに当たってい る。	直接光がレンズに当たらないようにしてください。
	画像が表示されない。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮 影したメモリーカードを使用している。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮 影したメモリーカードは、ファイル管理形式が異な るため再生できません。
その他	すべてのボタンやスイッチ が働かない。	他の周辺機器との接続中に静電気や衝撃等により、 回路内部に障害が発生した。	電池をいったん取り出し、入れ直してから再度操作 してみてください。
	【液晶モニター】がつかな い。	1) USB通信中である。 2) RECモードで【液晶モニター】をオフにしている。	 メモリーカードにパソコンからのアクセスがない ことを確認し、USBケーブルを抜いてください。 (DISP)を押して【液晶モニター】をオンにしてく ださい。
		3) AV出力している(TV鑑賞中)	 AV出力中は【液晶モニター】の表示はできませんので、AVケーブルを抜いてください。
	パソコンにUSB接続しても 画像が取り込めない。		 コネクター端子部を確認して、確実に接続してく ださい。
		2) USBドライバがインストールされていない。	2) USB ドライバをインストールしてください (→155ページ)。
		3) カメラの電源が入っていない。	3) カメラの電源を入れてください。

■ USBドライバを正しくインストールできない場合は

Windows98でUSBドライバをインストールしようとしたが、正しくインストールできない場合や、もう一度インストールしようとカメ ラとパソコンをUSB接続したが、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が起動しなくなった場合は、次のような原因が考えられます。

● 考えられる原因

1)Windows98を使用しているパソコンで、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)からUSBドライバ をインストールする前にUSBケーブルでカメラを接続したことなどにより、別のドライバをインストールしてしまった。 2)正しくUSBドライバがインストールできなかった。

● 対処方法

- 1)USBドライバをインストールするときに「検索場所の指定」を間違うと、"USBドライバーがインストールできませんでした"と表示 されます。このとき「完了」ボタンをクリックすると、「不明なデバイス」やUSBドライバとまったく違うドライバをインストールし てしまいます。そのため、パソコンとカメラをUSB接続しても「新しいハードウェアの追加ウィザード」が起動できなくなる場合が あります。インストールができなかったり、途中で中止するときは、「完了」で終わらせないで、必ず「キャンセル」で終わらせてくだ さい。
- 2)パソコンとデジタルカメラをUSB接続しても「新しいハードウェアの追加ウィザード」が起動できない場合は、以下の手順で「不明な デバイス」を削除してから再インストールしてください。
 - ① パソコンとカメラをUSBケーブルで接続します。
 - ② カメラの電源を入れます。
 - ③ スタートメニューから「設定」→「コントロールパネル」→「システム」→「デバイスマネージャ」タブを選択し、「種類別に表示」を選択して一覧から「不明なデバイス」を探し削除してください。
 - ④「不明なデバイス」を削除したらカメラの電源を切り、USBケーブルを抜きます。
 - ⑤ パソコンを再起動し、155ページの操作に従って付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)から USBドライバを再インストールしてください。
- **重要!**・詳しい情報につきましては、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)に収録されている「USBド ライバ」の「お読みください」をお読みいただくか、カシオホームページ(http://www.casio.co.jp/)をご覧ください。

画面に表示されるメッセージ

圧縮に失敗しました	画像データ記録中に圧縮不可能状態のとき表示 されます。撮影し直してください。	2	この機能は使用できません	カメラにメモリーカードを入れない状態で、内蔵 メモリーからメモリーカードへファイルをコピー しようとしたときに表示されます(144ページ)。
アラームを設定しました	アラーム設定時に表示されます。	2	このファイルではこの機能は	
お気に入りのファイルがあり	お気に入りフォルダにファイルが登録されてい	伎	使用できません	なかった場合に表示されます。
ません	ないときに表示されます。	z	このファイルは再生できませ	ファイルが壊れているか、本機で表示できない
カードが異常です	メモリーカードに異常が発生したときに表示されます。雪酒を切って、メモリーカードを差し	ĥ	ν 	ファイルを表示しようとしています。
	はより。電源を切って、スモリーカートを差し 狙してください。再度電源を入れても同じメッ セージが表示されるときは、フォーマットして ください(143ページ)。 重要!・フォーマットを行うとメモリーカード内 のすべての内容(ファイル)が消えてしま		これ以上登録できません	ベストショットモードで[SCENE]フォルダの中 に999シーンある状態でカスタム登録しようと した場合に表示されます。または、9999のお 気に入りのファイルがすでにある状態で、さら にお気に入りのファイルを登録しようとした場 合に表示されます(86ページ)。
います。フォーマットを行う前に、パソ コン等を利用してメモリーカード内の正 常なファイルを保存してください。		説 ま	役定したファイルが見つかり ません	スライドショーの "表示画面" で設定した画像が 見つからないときに表示されます。もう一度設 定し直してください(118ページ)。
カードがフォーマットされて いません	メモリーカードがフォーマットされていないと きに表示されます。メモリーカードをフォー	電	電池容量が無くなりました	電池がなくなったときに表示されます。
	マットしてくたさい(143ペーシ)。	電	電池容量が無くなりました	電池がなくなったため、撮影した画像ファイル
カードがロックされています	SDメモリーカードに付いているLOCKスイッチ がロックされている状態です。この状態では、	l	ファイルが保存されませんで した 	か保存されませんでした。
	記録、冯云などファイルを操作することができません。	 登録可能なファイルがありま せん		ベストショットモードで登録できるファイルが ないときに表示されます。

ファイルがありません	まだ何も記録していない状態、または記録内容を すべて消去して本機にファイルが一つもない状態 です。	主な仕様/別売品 主な仕様
フォルダが作成できません	999番のフォルダの中に9,999番のファイルが 登録されている状態で、撮影しようとしたときに 表示されます。撮影を行いたい場合は、不要な ファイルを消去する操作を行う必要があります (125ページ)。	品 名 デジタルカメラ 機種名 EX-P600 ■カメラ機能
プリントする画像がありませ ん DPOF設定してください	ブリントする画像が指定されていないときに表示 されます。DPOFの設定を行ってください(147 ページ)。	記録画隊ファイル フォーマット静止画:JPEG(Exif Ver.2.2)、DCF (Design rule for Camera File system) 1.0準 拠、DPOF対応
プリントエラー	プリント中のエラー時に表示されます。 ●プリンタ電源オフ ● 用紙未セット ●インク切れ ● プリンタ本体のエラーなど	動画 :AVI (Motion JPEG) 音声 :WAV 記録媒体内蔵フラッシュメモリー9.2MB SDメモリーカード(SD Memory Card)
メモリがいっぱいです	撮影可能枚数を使い切りました。撮影を行いたい 場合は、不要なファイルを消去する操作を行う必 要があります(125ページ)。	マルチメディアカード(MultiMediaCard) 記録画素数静止画: 2816×2112 pixels 2816×1872 (3:2) pixels 2048×1536 pixels
LENS ERROR	レンズが動いているときにレンズに障害物が当た ると、このメッセージが表示され、電源が切れま す。障害物がないことを確認して、再度電源を入 れてください。	1600 × 1200 pixels 1280 × 960 pixels 640 × 480 pixels
SYSTEM ERROR	カメラのシステムが壊れていますので、お買い上 げの販売店またはカシオテクノ・サービスステー ションにお問い合わせください。	

画像記録枚数/ファイルサイズ(可変長)

● 静止画

画像サイズ	intri (Ath	画像ファイル	内蔵フラッシュ	SDメモリー
(pixels)	利回	サイズ	メモリー9.2MB	カード* 64MB
2816×2112	高精細	約3.0MB	約2枚	約19枚
	標準	約2.4MB	約3枚	約24枚
	エコノミー	約1.6MB	約5枚	約36枚
	TIFF	約17.0MB	約O枚	約3枚
2816×1872	高精細	約2.7MB	約3枚	約22枚
(3:2)	標準	約2.1MB	約4枚	約28枚
	エコノミー	約1.4MB	約6枚	約41枚
	TIFF	約15.1MB	約O枚	約3枚
2048×1536	高精細	約1.64MB	約5枚	約34枚
	標準	約1.23MB	約6枚	約45枚
	エコノミー	約630KB	約13枚	約88枚
	TIFF	約9.0MB	約O枚	約5枚
1600×1200	高精細	約1.05MB	約7枚	約53枚
(UXGA)	標準	約710KB	約11枚	約79枚
	エコノミー	約370KB	約23枚	約154枚
	TIFF	約5.5MB	約1枚	約9枚
1280×960	高精細	約680KB	約12枚	約82枚
(SXGA)	標準	約460KB	約18枚	約126枚
	エコノミー	約250KB	約33枚	約221枚
	TIFF	約3.5MB	約2枚	約14枚
640×480	高精細	約190KB	約44枚	約294枚
(VGA)	標準	約140KB	約57枚	約386枚
	エコノミー	約90KB	約92枚	約618枚
	TIFF	約900KB	約8枚	約55枚

• 動画(320×240pixels)

記録容量	最大約300KB/秒
撮影時間	撮影可能なトータル時間:
	最長約30秒(内蔵メモリーの場合)
	最長約3分20秒(SDメモリーカード*64MBの場合)

※記録枚数は、撮影できる枚数の目安です。

※ 松下電器産業(株)製の場合です。撮影枚数はメーカーによって異なります。※ 容量の異なるメモリーカードをご使用になる場合は、おおむねその容量に比例した枚数が撮影できます。

消去	1ファイル単位、全ファイルー括消去可能
	(メモリープロテクト機能付き)
有効画素数	600万画素
撮像素子	1/1.8型正方画素原色CCD
	(総画素数:637万画素)
レンズ/焦点距離	F2.8-4/f=7.1~28.4mm
	(35mmフィルム換算33~132mm相当)
ズーム	光学ズーム4倍/デジタルズーム4倍
	(光学ズーム併用16倍)
焦点調節	位相差センサー方式/コントラスト方式併用
	オートフォーカス(スポット、マルチ、フリー切
	換可能)、マクロモード、無限遠モード、マニュ
	アルフォーカスモード、フォーカスロック可能
撮影可能距離	
(レンズ表面より)	標準:約40cm~∞
接写	約10cm~50cm(ワイド端)
	約40cm~50cm(テレ端)
露出制御	測光方式:撮像素子によるマルチパターン測光
	制御方式:プログラムAE、絞り優先AE、シャッ
	ター速度優先AE、マニュアル露出
	露出補正:-2EV~+2EV(1/3EV単位) 1

シャッターCCD電子シャッター/メカシャッター併用 静止画モード、絞り優先AEモード、ベスト ショット:1/8~1/2000秒 シャッター速度優先AEモード、マニュアル 露出モード:BULB、60~1/2000秒 ※ベストショットモードの一部では異なります。	 モニター
夜景を写します:4~1/2000秒 花火を写します:BULB、60~1/2000秒 絞り	ロ ロ ロ コ の フ ールドタイム 世界162都市(32タイムゾーン)に対応 都市名、日付、時刻、サマータイム 入出力端子 外部電源端子(DC IN)、USB/AV接続端子 (NTSC/PAL標準方式準拠)、外部フラッシュ シンクロ端子
までです。	マイクモノラル
ホリイトハランス 自動/固定(ノモート)/ マニュアル	スピーカーモノラル
セルフタイマー 作動時間約10秒、2秒、トリプルセルフタイ マー、リモコン、リモコンセルフタイマー2秒	■電源部、その他
内蔵フラッシュ 発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、 赤目軽減機能切替可能	電源 リチウムイオン充電池(NP-40)×1個/ ACアダプター(AD-C40)
レフッシュ撮影範囲(150感度オート時) 広角時 約0.2m~約2.9m 望遠時 約0.4m~約2.0m 撮影/録音関連機能静止画撮影(音声付き)、マクロ撮影、セルフ タイマー撮影、絞り優先AE撮影、シャッ	電池寿命 電池寿命は、温度23℃で使用した場合(36ページ)の電源が切れるま での目安であり、保証時間、または保証枚数ではありません。低温下 で使うと、電池寿命は短くなります。
ター速度優先AE撮影、マニュアル露出撮影、	撮影枚数 (CIPA) (動作時間)*1 約260枚(約2時間10分)
ベストショット撮影、連写、オートブラケ	連続撮影枚数 (動作時間)*2 約600枚(約2時間30分)
ティング撮影、ムービー撮影(音声付き)、	連続再生時間(静止画)*3 約5時間
音声録音(ボイスレコード)	ボイスレコード録音時間**4 約4時間20分
※ 音声はモノラルです。 音声記録時間 音声付き静止画撮影:1画像につき最長約30秒間 ボイスレコード:約40分(内蔵メモリーの場合) アフターレコーディング:1画像につき最長約30秒間	 ●使用電池:NP-40(定格容量:1230mAh) ●記録メディア:SDメモリーカード

- 測定条件
 - ※1 撮影枚数(CIPA)

CIPA規準に準ずる 温度(23℃)、液晶モニターオン、30秒毎にズームのワイド 端とテレ端で交互に撮影、フラッシュ発光(2枚に1回)、10 回撮影に1度電源を切/入操作

- ※2 連続撮影枚数 温度(23℃)、液晶モニターオン、フラッシュ非点灯、約15 秒に1枚撮影
- ※3 連続再生

温度(23℃)、約10秒に1枚ページ送り

- ※4 ボイスレコード録音時間は、連続で録音したときの時間です。
- 消費電力 DC 4.5V 約5.5W
- 質量約225g(電池、付属品除く)
- 付属品 リチウムイオン充電池(NP-40)、急速充電器 (BC-30L)、カードリモコン、リチウム電池 (CR2025)、USBケーブル、AVケーブル、ス トラップ、CD-ROM、取扱説明書(保証書付き)

■リチウムイオン充電池(NP-40)

定格電圧	3.7V
定格容量	1230mAh
使用周囲温度	0~40℃
外形寸法	幅38.5mm×高さ38.0mm×奥行き9.3mm
質量	約34g

■急速充電器(BC-30L)

入力電源	AC100-240V	0.13A	50/60Hz
出力	DC4.2V 900m	۱A	
使用温度範囲	5~35°C		
適合電池	リチウム充電池(1	NP-40)	
充電時間	約2時間		
外形寸法	幅80mm×高さ5 (突起部含まず)	55mm×ļ	奥行き25mm
質量	約63g		

電源について

- 電池は、必ず専用リチウムイオン充電池NP-40をお使いください。他の電池 は使用できません。
- 本機には時計専用の電池は入っておりません。電池や別売のACアダプターで 電源が供給されていないと、約2日で日時がリセットされますので、その場合 は再度設定してください(43ページ)。

液晶パネルについて

液晶モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%未満の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

レンズの特性について

レンズの特性(歪曲収差)により、撮影した画像の直線が歪む(曲がる)場合がありますが、故障ではありません。

別売品

● ACアダプター	AD-C40
• 急速充電器	BC-30L
● リチウムイオン充電池	NP-40
● EXILIM PROオリジナル本革ケース	ESC-60
• EXILIM PROオリジナルセミハードケース	ESC-61
 コンバージョンレンズアダプター* 	LU-60A

※本製品はテレコンバーターアダプターとワイドコンバーターアダプター のセットです。

別売品は、お買い求めの販売店もしくは、カシオ・オンライン ショッピングサイト(e-カシオ)にご用命ください。

e-カシオ:http://www.e-casio.co.jp/

カシオデジタルカメラに関する情報は、カシオホームページでも ご覧になることができます。

http://www.casio.co.jp/

索引

英数字

ACアダプター	
Acrobat Reader	178
AEブラケティング撮影	77
AEロック撮影	
AFエリア	61
AF方式	
CHARGEランプ	.32, 188
DCF規格	165
DirectX	177
DPOF機能	147
EVシフト	
EXメニュー	
Exif Print	153
ISO感度	
Mass Storage	
MMC	141
NTSC	
PAL	124
Photo Loader	177
Photohands	177
PictBridge	149
PLAYモード	
PRINT Image Matching I	153

PTP	14C
RECモード	46
SDメモリーカード	141
TIFF	58
USBの設定	14C
USB DIRECT - PRINT	149
USB端子140, 150, 156,	161
USBドライバ154,	177
WBブラケティング撮影	78

あ

赤目軽減	
アフターレコーディング	121
アラーム機能	
アルバム機能	
位相差センサー	. 15, 20, 95
印刷	146
インストール	154, 177
液晶モニター	
エクスファインダー表示	
エンディング	
お気に入りファイルの消去	131
お気に入りフォルダのコピー	(登録)129
お気に入りフォルダの表示	
オートパワーオフ	40
オートフォーカス	. 46, 48, 60

オートフォーカス方式	95
オートブラケティング撮影	77
音声再生	123
音声付き静止画再生	112
音声付き静止画撮影	91



カードリモコン	102
回転表示	120
外部フラッシュ	105
拡大表示	112
画質	58
カスタム登録	85
画像サイズ	57
画像ルーレット機能	120
カップリングショット	87
カレンダー表示	117
キーカスタマイズ	99
起動音	132
起動画面	133
グリッド	98
クローズアップレンズ	107
光学ズーム	51
高速連写	75
コンバージョンレンズ	107

さ

再生	111
撮影	45
撮影レビュー	99
サマータイム	139
絞り優先AE	68
シャッター	46
シャッター音	132
シャッター速度優先AE	69
充電式電池	, 34
消去	125
消去防止(メモリープロテクト)	128
ズーム	51
ストラップ	31
スライドショー	117
スリープ	40
セルフタイマー	56
セルフタイマーランプ	186
操作音	132

た

通常連写	74
デジタルズーム	52
電源	31
電源の入/切	40

電池寿命	36
電池消耗防止	40
動画再生	115
動画撮影	89
動作確認用ランプ4 [.]	7, 186
トリミング	114

な

内蔵メモリー(フラッシュメモリー) 46,	140
内蔵メモリーのフォーマット	140
日時設定43,	136

は

ハーフシャッター音	1	32
パソコンとの接続	1	54
バッテリー残量		36
パンフォーカス		64
ヒストグラム		29
日付の表示スタイル	1	37
表示言語設定43,	1	39
表示のオン/オフ		28
ピント確認	1	15
ファイル 127, 135, 144, 154, 166,	1	69
ファイルNo	1	35
ファイルのコピー	1	44

ファインダー	51
フォーカスブラケティング撮影	79
フォーカスロック	64
フォルダ127	, 166
フラッシュ	53
フラッシュ光量	55
プリショット	88
ベストショット	84
ボイスレコード	92
ホームタイム	136
ホワイトバランス	66

ま

マクロ	62
マニュアルアシスト機能	71
マニュアルフォーカス	63
マニュアル露出	70
マルチブラケティング撮影	80
マルチプレビュー機能	82
マルチ連写	75
無限遠	62
ムービー	15
メニュー	84
メモリーカード141,1	64
メモリーカードのフォーマット 1	43
メモリープロテクト 1	28

モードメモリ......100

5

リサイズ	113
リセット	101
リチウムイオン充電池	
連写	74
レンズ	15
露出パネル	
露出補正	65

わ

ワールドタイム	38
---------	----

ExilimオフィシャルWebサイトのお知らせ

当サイトは、Exilimのオフィシャル情報発信サイトです。

http://www.exilim.jp/

■ユーザー登録の仕方

ユーザー登録はExilimサイト(<u>http://www.exilim.jp/</u>)の 【Registration】からご利用のデジタルカメラを選択して登録 を行ってください。

ご登録いただいた方への特典

Download 最新ファームウェア・ バージョンアップ・ ソフトウェアがダウン ロードできます。	Exilim News 会員向情報メールにより [www.exilim.jp]の 更新情報、製品関連の 最新情報、特典情報等を 配信します。
Exilim Collection	Exilim BBS
登録された会員様だけに	開発フォーラムで「製品
Exilim起動画面ファイル	開発」に関する意見を交
などを配信します。	換することができます。

Exilim Avenue	
Faces こだわりとスタイルを 持った人々がExilimの 魅力を語ります。	Sense Exilimを格好良く身に 付けるポイントを レポートします。
Story Exilim開発スタッフが語る 秘話を紹介します。	Wallpaper パソコン用壁紙がダウン ロード可能です。
Edge of the World ニューヨーク、ロンドン、上海 など国際都市からExilimを 通してレポートします。	Collection TVCMのMP3ファイル等を 公開します。

- 船公開のサービス内容

その他のExilim関連WEB情報

Exilim Info	Exilim Support
製品情報/サンプル画像	各種FAQや動作確認情報

* Exilim.jpのサービス内容は会員の意見・要望や公開アンケートの結果に より変更される場合があります。あらかじめご了承ください。