

安全上のご注意

このたびはカシオ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。



絵表示の例



◎記号は「してはいけないこと」を意味しています (左の例は分解禁止)。



●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

危険

アルカリ電池について



 ● アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐ に次の処置を行ってください。

- 1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
- 2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。



	付属品の確認
● コネジジー部には、指定以外の別元品を接続しないで ください。火災・感電の原因となることがあります。	箱を開けたら、まず以下の付属品が全部そろっているかどうかをご確認ください。もし、これらの付属品が全部そろっていなかった場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。
 不安定な場所に置かない ● ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に 置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けが の原因となることがあります。 	1. デジタルカメラ本体5. 専用USBケーブル2. CD-ROM6. 台座3. アルカリ電池(単3形×2本)7. 取扱説明書4. ストラップ
 置き場所について ●本機を次のような場所に置かないでください。火災・ 感電の原因となることがあります。 - 湿気やほこりの多い場所 - 調理台のそばなど油煙がかかるような場所 - 暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光 があたる場所、炎天下の車中など本機が高温になる 場所 - 場所	 あらかじめご承知いただきたいこと 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがございましたらご連絡ください。 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。 万一、本機または付属のソフト使用により生じた損害、逸失利益または第三者か
大切なデータは控えをとる ● 本機に記憶させた内容は、パソコンなどに転送して バックアップとして保管してください。本機の故障、 修理などにより、記憶内容が消えることがあります。 フェッシュについて	 ● 次には、おには、日本は、シンティは、川にも、シエンドはは、足く(1)血も、たは、ホニは、 らのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらか じめご了承ください。 ● 故障、修理、その他の理由に起因するメモリー内容の消失による、損害および逸 失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご 了承ください。 ● デジタルカメラを使って撮影したものは、個人として使用するほかは、著作権法
 ● フラッシュを人(特に顔)に向けて至近距離で発光させないでください。視力の低下などの障害を起こす原因となることがあります。 ■ たあ運びのとき 	上、権利者に無断で使用できません。 この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づ くクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される と、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱
 ● 航空機の中など使用が制限または禁止されている場所では使用しないでください。事故の原因となることがあります。 	いをしてください。 本文中の以下の用語は、それぞれ各社の商標です。 • Windows Windows NTおよび Netmeetingは、米国 Microsoft Corporation
 乾電池のセットおよび乾電池交換時の注意 ●本機電池収納部内の電池バネには、鋭利な部分があります。「乾電池をセットするとき」や「乾電池を交換するとき」には、電池バネには触らないでください。指を切るおそれがあります。 	の米国およびその他の国における登録商標です。 ・デジカメ de!!同時プリントはエー・アイ・ソフト株式会社の登録商標です。 ・Presto! VideoWorks はニューソフト テクノロジー社の登録商標です。 ・Adobe および Acrobat は Adobe Systems Incorporated の登録商標です。 ・Pentium は米国インテル社の登録商標です。 ・IBM PC/AT は米国 IBM 社の商標です。 ・その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

目 次

はじめに	 ■安全上のご注意 ■付属品の確認 ■あらかじめご承知いただきたいこと ■目 次 ■使用上のご注意 データエラーのご注意 使用環境について 結露について 	2 6 7 9 9 9
	レンズについて	9
準備	 各部の名称 コントロールパネル表示について 動作確認音(BEEP音)について 動作確認音のオン/オフを切り替える ストラップの取り付けかた 台座の取り付けかた 電源について 電池を入れる 電池寿命の目安 オートパワーオフ機能 フラッシュ撮影時について 	10 11 12 13 13 14 14 14 15 15
操作の仕方	 画像を撮影する	16 16 17 19 20 21 22 22 24 24 25 26 27 28

	 デジカメ de!!同時プリント Lite SC に画像を取り込む Presto! VideoWorks に動画や静止画像を取り込む Presto! VideoWorks に画像を取り込む前に LV-20 から動画を取り込むには LV-20 から静止画を取り込むには	30 31 31 31 31 31
	■ビデオ会議用/Webチャット用力メラとして使用する	34 34
	別返こ年間 いたときたいこと	. 34 . 34 . 34 . 34
付録	■故障かな?と思ったら	35
	■仕 様	36
	■サービスステーション/相談窓口	38
	■保証・アフターサービスについて	40
	■保証規定	41

7

使用上のご注意

ソフトウェアのインストールが完了するまでは、絶対にデジタルカメラとパソ コンを接続しないでください。

データエラーのご注意

- 本製品は精密な電子部品で構成されており、以下のお取り扱いをすると内部のデー タが破壊される恐れがあります。
 - 記録中、消去中に電池をはずした
 - -通信中、PCカメラ使用中、データ取り込み中にUSBケーブルをはずした
 - 消耗した電池を使用し続けた
 - その他の異常操作

使用環境について

- 使用できる温度の範囲は、0℃~40℃です。
- 次のような場所には置かないでください。
 - 直射日光のあたる場所、湿気やホコリの多い場所
 - 冷暖房装置の近くなど極端に温度、湿度が変化する場所
 - 日中の車内、振動の多い場所

結露について

 ・ 真冬に寒い屋外から暖房のある室内に移動するなど、急激に温度差の大きい場所へ 移動すると、本機の内部や外部に水滴が付く(結露)ことがあります。結露は故障 の原因となりますので、ご注意ください。結露を防ぐには、温度差の大きな場所の 間を移動する前に、本機をビニール袋に入れて密封しておき、移動後に本機を周囲 の温度に十分慣らしてから取り出してください。なお結露してしまった場合は、本 機から電池を取り出して、電池ブタを開けたまま数時間放置してください。

レンズについて

- •レンズ面は強くこすったりしないでください。レンズ面に傷が付いたり、故障の原因となります。
- レンズ面が指紋、ゴミなどで汚れていると、カメラ本体の性能が十分に発揮できませんので、レンズ部には触れないでください。レンズ面の汚れは、ブロアーでゴミやホコリを軽く吹き払ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。

各部の名称

この取扱説明書中では、本機の各部の名称は以下の【】内の呼びかたを使います。 スイッチやボタンなどの場所がわからなくなった場合は、こちらをご参照ください。



- 11. [MODE]

10.【ファインダー】

- (画像サイズ/消去方法切り替え)
- 12. **()/()**
- (セルフタイマー/操作音設定)
- 13.【 \$ 】 (フラッシュ設定)
- 14.【ストラップ穴】
- 15.【三脚穴】(底面部)

■後面部

10

11

15

12

13

コントロールパネル表示について

撮影時に以下の状態であることを表示します。撮影状態の確認に使用します。



- ① フラッシュ状態表示
 - 🕃 : 露出に関係なくフラッシュを発光しない(発光禁止)
 - •表示なし:露出に合わせて自動的にフラッシュを発光(自動発光)
 - ・く
 ・く
 ・く
 ・く
 ・く
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
- ② セルフタイマー撮影表示
- ③ バッテリー残量警告表示
- ④ 画像サイズ状態表示
 - □ < : 撮影画像サイズを640 × 480 pixels に設定
 - □ : 撮影画像サイズを320 × 240pixels に設定
- ⑤ 画像消去状態表示
 - 🏠 : 最後に撮影した画像のみを消去(一画像消去)
 - ゲンジン : すべての画像を一度に消去(全画像消去)
- ⑥ カウンター表示
 - 数字 : 撮影可能枚数
 - --- : 画像データ書き込み中/一画像消去状態
 - ALL: 全画像消去状態
 - OFF: 動作確認音オフ設定状態
 - USb:パソコン接続状態(USBモード)

動作確認音(BEEP音)について

本機は、操作時の確認音で動作状態を確認することができます。それぞれ以下の状態であることを示します。

- ピッ
 【シャッター】を押して、正常に撮影が完了したとき 【MODE】【()/(1)】【()を押したとき
 【()/(1)】を約2秒間押し続けたとき(動作確認音がオフになっている場合)
 セルフタイマーが作動しているとき
- ピピーッ : 画像消去が完了したとき
- ポピ : 【電源スイッチ】を押して、電源を入れたとき
 USB ケーブルをカメラに差し込んだとき
- ピポ :オートパワーオフ機能により、電源が切れたとき
- ピピッピ : 暗いところで正しく撮影されていないとき
- (警告音) ※ 正しく撮影されていない可能性がありますので、フラッシュ を自動発光にして撮影し直してください。
- ピーッ : 内蔵メモリーが一杯になった後、【シャッター】を押して撮影し (警告音) ようとしたとき 雷池が消耗したとき
- ピピピッ : フラッシュ充電中に【シャッター】を押したとき (警告音)

動作確認音のオン/オフを切り替える

撮影時に【��/��》】を約2秒間押し続けることにより、 動作確認音のオン/オフを切り替えることができます。



電源を入れた直後の動作確認音は、オンになってい ます。

参考!

動作確認音がオンの状態から【◇/(小)】を押すと、"ピッ"と音がして、【コントロールパネル】に "◇" が表示されます。続けて【◇/(小)】を約2秒間押し続けると、【コントロールパネル】に "OFF" が約1秒間表示され、動作確認音がオフに設定されます。

ストラップの取り付けかた

ストラップは、図のようにストラップ穴に取り付けます。



台座の取り付けかた

台座は、図のように取り付けます。



カメラを取り付けたり取りはずしたりする場合は、図のように指でしっかり持って、 回してください。

重要!

- カメラに台座を取り付ける際、必要以上に力を加えないでください。傷が付いたり、ネジ山がつぶれたりします。
- カメラに台座を取り付けている状態では【電池カバー】を開くことはできません。電池交換を行う場合は、必ずカメラから台座を取りはずしてから行ってください(14ページ)。

電源について

本機は、電源として乾電池(単3形アルカリ電池)2本を利用します。

電池を入れる

電池交換は、電源を切った状態で行ってください。

- 1. 本体前面の【電池カバー】を、矢印の方向に開きます。
 - 必要以上に力を加えないようにしてください。
- 2. 電池を図のようにセットした後、【電池カバー】を閉めます。



重要!

- 本機の電池が消耗すると、【コントロールパネル】にバッテリー残量警告 "〔□" が点滅するとともに "ピーッ" と音がします。その場合は、速やかに新しい電池 と交換してください。
- バッテリー残量警告が点滅し、"ピーッ"と音がした後は、【電源スイッチ】以外のキー操作は無効となります。また、約90秒後には電源が切れてしまいます。
- 使用条件や電池の種類によっては、バッテリー残量警告が点滅する前に、強制的 に電源が切れる場合があります。その場合は、速やかに新しい電池と交換してく ださい。

電池寿命の目安

14

以下の電池寿命は、標準温度(25℃)で使用した場合の電源が切れるまでの目安で あり、保証時間ではありません。

使用電池	連続撮影時間(撮影枚数)		
単3形アルカリ電池 LR6	約150分(約900枚)		

- ・測定条件は、標準温度(25℃)/撮影画像サイズ640×480 pixels/連続撮影/フラッシュ非点灯の場合です。
- 電池寿命は、使用電池が松下電池工業(株製の場合です。電池寿命は電池メーカー によって異なります。
- フラッシュなどの使用頻度や電源が入った状態の時間により、撮影枚数は大幅に少なくなる場合があります。

参考!

- •フラッシュ点灯時は、非点灯時の約1/10の電池寿命になります。
- ・電池の特性上、低温下で使うと、電池寿命は極端に短くなる場合があります。
 例:周辺温度が0℃のとき、電池寿命は周辺温度が25℃のときの約1/4になります。

重要!

本機のUSB接続端子を通してパソコンと接続しているときは、パソコンから電源が供給されます。なお、USB接続した状態で撮影およびカメラのボタン操作はできません。

オートパワーオフ機能

本機の電源を入れたままで、一切の操作を行わずに放置すると、節電のために自動的 に電源が切れます。電源が切れるまでの時間は約90秒です。再び使用するときは、 電源を入れ直してください。

重要!

本機のUSB接続端子を通してパソコンから電源が供給されているときは、オートパワーオフ機能は働きません。

フラッシュ撮影時について

フラッシュ撮影時は電流が多く流れます。そのためバッテリー残量警告が点滅し、 "ピーッ"と音がする前でもカメラの電源が切れる場合があります。電池が消耗しているため、新しい電池に交換してから、フラッシュ撮影をしてください。

画像を撮影する

カメラを正しく構える

● 横に持つ場合

● 縦に持つ場合





両手でカメラをしっかり持ち、 脇をしっかりしめてください。

縦に持つ場合は、カメラをしっ かり持ち、静かに【シャッター】 を押してください。

重要!

 指やストラップが、レンズやフラッシュ にかからないように注意してください。



参考!

• 【シャッター】を押しきったときにカメラがぶれると、キレイな画像が撮れませんので、正しく構えて、静かに【シャッター】を押すようにしてください。



- 画像記憶中は、【コントロールパネル】に"---"と表示されます。
- 撮影された画像は内蔵メモリーに記憶されます。
- 撮影できる範囲は 0.6m ~∞です。

重要!

- ・ 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、本機は蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、撮影するタイミングによって、微妙に撮影画像の明るさや色合いが変わる場合があります。
- 画像を記録している最中に【電源スイッチ】を押しても、電源を切ることはできません。電源を切るときは、画像記録終了後に【電源スイッチ】を押してください。
- 内蔵メモリーが画像で一杯のときに【シャッター】を押すと、"ピーッ"と音がします。その場合は、メモリーに記憶されている画像を消去してから撮影し直してください(21ページ)。一度消去してしまった画像は、二度と元に戻すことはできません。必要な画像がある場合は、パソコンに画像を保存してから消去してください。
- フラッシュ発光禁止にして暗いところで撮影した場合、"ピピッピ"と音がします。撮影した画像が暗かったり、ぶれている可能性がありますので、その場合はフラッシュや三脚などを使って撮影してください。
- ※ 画像の消去については「画像を消去する」(21ページ)を、パソコンへの画像の 保存については「パソコンに画像を取り込む」(27ページ)をご覧ください。

参考!

デジタルカメラの機能を最大限に活かして、すばらしい画像を撮影するためのヒントです。撮影の前にご参考ください。

(a) 画像サイズを選択する

このカメラでは、640 × 480pixels と320 × 240pixels の2種類の画像サイズを備えています(19ページ)。

大切な画像や細かい画像は640 × 480pixels で、参考的な画像やホームページ用に撮影する場合は320 × 240pixelsで撮影するなど、目的に応じて画像サイズを変更することで効率良く撮影することができます。

(b) 背景はシンプルに

人物の写真を撮影するときは、胸から上くらいを撮影すると、目鼻立ちがわ かる写真が撮影できます。

(C) 照明を調節する

フラッシュ撮影時(19ページ)は、フラッシュの色に合わせて撮影する画像の色味を調整します。そのため、蛍光灯下など照明の下で撮影したとき、フラッシュの光が当たらない部分の色がおかしくなる場合があります。その場合は、できるだけ照明の光を強くし、三脚を使い、フラッシュを発光禁止にして撮影されることをおすすめします。

画像サイズを設定する

撮影する画像サイズには2種類あります。【MODE】を 押すたびに"ピッ"と音がして、"画像サイズの切り替 え"→ "消去方法の切り替え"の順に【コントロール パネル】の表示が切り替わります。



- 📑 : 640 × 480pixels に設定
- 二: 320 × 240pixels に設定
- 画像の消去については「画像を消去する」(21ページ)をご覧ください。

電源を入れた直後の画像サイズは、「1・640×480pixelsになっています。

重要!

- 撮影した画像が一つもない場合は、【MODE】を押すたびに、画像サイズが交互 に切り替わります(消去方法の切り替えは表示されません)。
- 画像サイズを設定すると、設定されたサイズで撮影可能な枚数が【コントロール パネル】に表示されます。

フラッシュを使って撮影する

フラッシュは2通りの設定ができます。撮影時に 【 **\$** 】を押すたびに"ピッ"と音がして、交互に切り 替わります。



- 表示なし: 露出に合わせて自動的に発光する (自動発光)。

電源を入れた直後のフラッシュは、発光禁止状態になっています。

重要!

- フラッシュ充電中は、【フラッシュ充電中/セルフタイマーランプ】が点滅する とともに【コントロールパネル】に"↓"が点滅し、シャッターを切ることがで きません。【シャッター】を押した場合は、"ピピピッ"と音がします。
- フラッシュの充電時間は約10秒(新品電池の場合)です。ただし、そのときの 使用条件(使用状態や温度等)により異なります。
 ※ 電池が消耗すると、充電時間は長くなります。

- フラッシュによる撮影距離は約1mです。この範囲外の被写体に対しては、適切 な効果が得られません。
- フラッシュによる撮影距離は、被写体の反射の度合いや撮影する明るさなどにより異なります。
- ・ 蛍光灯下などでフラッシュ撮影をした場合、フラッシュ光の当たらない部分は蛍光灯などの影響を受けた色になります(蛍光灯下では緑っぽくなります)。

セルフタイマーを使って撮影する

 【◇/【》】を押します。【◇/【》】を押すたびに "ピッ"と音がして、セルフタイマーの設定と解除 が交互に切り替わります。



- 表示なし:セルフタイマー解除
- ・

 ・
 ・

- カメラを被写体に向け、【シャッター】を押します。【フラッシュ充電中/セルフ タイマーランプ】が赤く点滅するとともに"ピッ"と断続音がし、約10秒後に 撮影されます。

電源を入れた直後のセルフタイマーは、設定されていません。

重要!

- 【フラッシュ充電中/セルフタイマーランプ】が点滅中に【◇/↓)】を押すと、 セルフタイマー撮影は解除されます。
- セルフタイマー撮影が終了後は、セルフタイマーは解除されます。

画像を消去する

画像を消去する方法には、「一画像消去(最後に撮影した画像のみ消去)」と「全画像 消去」の2つの方法があります。

重要!

- 一度消去してしまった撮影画像は、二度と元に戻すことはできません。消去は、 消去方法をよく確かめてから実行するようにしてください。
- 【MODE】を数回押して、画像を消去する方法を 【コントロールパネル】に表示させます。 押すたびに"ピッ"と音がして、"画像サイズの切り替え"→"消去方法の切り替え"の順にパネル上の表示が切り替わります。



- 🏠 : 最後に撮影した画像のみを消去する (一画像消去)。
- 🏠 : すべての画像を一度に消去する(全画像消去)。
- 一画像消去を選択すると "---"と、全画像消去を選択すると "ALL" と (コントロールパネル) に表示されます。
- 画像サイズの切り替えについては「画像サイズを設定する」(19ページ) をご 覧ください。
- 2. 消去方法を確認して、【シャッター】を押します。
- 3. 選択した消去方法が点滅している状態であることを確認して、再度【シャッター】を押すと、画像の消去が実行されます。
 - 画像消去後は、撮影可能な状態(画像サイズは、□ ⁴:640×480pixels)に
 戻ります。

重要!

- 撮影した画像が一つもない場合は、【MODE】を数回押しても、消去方法は【コントロールパネル】に表示されません(画像サイズの切り替えのみとなります)。
- 画像を消去している最中に【電源スイッチ】を押しても、電源を切ることはできません。電源を切るときは、画像消去終了後に【電源スイッチ】を押してください。

付属の CD-ROM とパソコンの動作環境について

本機は付属の専用USBケーブルを通してパソコンと接続し、パソコンに画像を取り込んだり、ビデオ会議/Webチャット用のPCカメラとして使用することができます。

付属の CD-ROM について

付属の CD-ROM には、以下のソフトウェアが収録されています。

1. LV-20 TWAIN ドライバー (LV-20 Viewer)

LV-20で撮影した画像の一覧を表示し、パソコンに取り込むためのソフトです。

- デジカメde!!同時プリント® Lite Standard for CASIO Ver 3.06
 デジタルカメラで撮影した画像を簡単にプリントしたり、フレームや印刷フォームを使ってポストカードやシール・カレンダーを作成するホームDPEソフトです。
- 3. Presto! VideoWorks ® Ver 4.5 動画や静止画像をパソコンに取り込み、編集、特殊効果処理を簡単な操作で実現 する本格的なデジタルビデオ制作ツールです。
- Adobe® Acrobat® Reader Ver 5.0 pdf 形式の取扱説明書を読むためのソフトです。

パソコンの動作環境について

- OS: Windows® 98/98SE/Me/2000Professionalの日本語版がプレインストールされていること。
- パソコン:以下の条件を満たす IBM PC/AT 互換(DOS/V)機
 Windows 98/98SE/Me/2000Professionalの日本語版が動作可能で本体に USB コネクタを装備していること。
- CPU: Pentium® 133MHz以上のCPU Presto! VideoWorks をご使用になる場合は、Pentium II 350MHz以上のCPU
- メモリ:64MB以上
 ※使用するアプリケーションにより、さらに多くのメモリが必要になる場合があります。

ハードディスク:

LV-20 TWAIN ドライバーのインストールのために 50MB 以上必要 デジカメ de!! 同時プリント Lite Standard for CASIO のインストールのために 30MB 以上必要

Presto! VideoWorks のインストールのために100MB以上必要 Adobe Acrobat Reader のインストールのために24MB以上必要 ※使用するアプリケーションにより、さらに多くのハードディスク容量が必要にな る場合があります。

- CD-ROM ドライブ:インストール用
- ディスプレイ:Windows 98/98SE/Me/2000Professionalの日本語版に対応している、解像度800×600pixels以上のカラーディスプレイ(16bitカラー以上)
- 入力機器:キーボードおよびマウス(またはそれらに代わる入力機器)
- ※その他、Windows 98/98SE/Me/2000Professional の推奨する動作環境に 準拠します。
- ※機器の構成によっては正常に動作しない場合があります。
- ※Windows 3.1/95/NT上では動作しません。
- ※他のバージョンのOS (Windows 95/NT等)からWindows 98/98SE/Me/ 2000Professionalにバージョンアップしたパソコンでの動作保証はいたしません。

※USBハブや拡張USBボードに接続した状態での動作は、保証できません。

LV-20を活用するためのソフトをインストールする

LV-20をパソコンで活用するための4つのソフトウェアを、付属のCD-ROMに収録しています。ご使用の目的に応じて必要なソフトをインストールしてください。インストールの方法には、すべてのソフトを一括してインストールする方法と、必要なソフトだけを選択してインストールする方法の2種類があります。

重要!

- LV-20 TWAIN ドライバーは、必ずインストールされるようになっています。
- 「デジカメde!!同時プリントLite Standard for CASIO」はVer. 3.06の機能 限定版です。デジカメde!!同時プリントの標準版より一部機能が省かれておりま すので、すでに標準版を使用されている方はインストールしないでください。標 準版をご使用の方が「デジカメde!!同時プリントLite Standard for CASIO」 をインストールした場合は機能的な制約が変わりますので、詳しくはサポート先 (エー・アイ・ソフト株式会社)にご確認の上、インストールするかどうかを決 めてください。

注意!

 Windows2000 にインストールするときのご注意
 Windows2000にソフトをインストールするときは、administrator 権限でロ グインしないとインストールできません。

インストールが完了するまでは、絶対にデジタルカメラをパソコンに接続しな いでください。また、パソコンのアプリケーションソフトはすべて終了してお いてください。

ソフトを一括してインストールする

- 1. パソコンの電源を入れ、付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。 インストーラが自動的に起動します。
 - パソコンの設定によっては自動的にインストーラが始まらない場合があります。 この場合は、CD-ROMが割り当てられているドライブを開き、「Setup.exe」 をダブルクリックして起動させてください。
- 2. 画面に表示されるダイアログの内容を確認し、[OK] をクリックします。
- 3. 手順にしたがって操作を進めます。
- 4. 「セットアップ方法の選択」の画面が表示されたら「標準」を選択し、必要に応じて「TWAIN ドライバーのインストール先のフォルダ」を指定して、「次へ」をクリックすると、LV-20 TWAIN ドライバーのインストールが開始されます。

- 5. LV-20 TWAIN ドライバーのインストールが終了すると、引き続き、他のソフト のインストールが開始されますので、指示にしたがってインストールを進めます。
- すべてのソフトのインストール終了後、すぐにWindowsに戻る必要がなければ [OK]をクリックして再起動させます。
- 7. パソコンの再起動が終了したら、26ページを参照しながらカメラとパソコンを 専用USBケーブルで接続します。USB端子を通して電源が供給され、カメラの 電源が入ります。

ソフトを選択してインストールする

- 1. パソコンの電源を入れ、付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。 インストーラが自動的に起動します。
 - パソコンの設定によっては自動的にインストーラが始まらない場合があります。
 この場合は、CD-ROMが割り当てられているドライブを開き、「Setup.exe」
 をダブルクリックして起動させてください。
- 2. 画面に表示されるダイアログの内容を確認し、[OK] をクリックします。
- 3. 手順にしたがって操作を進めます。
- 4. 「セットアップ方法の選択」の画面が表示されたら「カスタム」を選択し、必要 に応じて「TWAIN ドライバーのインストール先のフォルダ」を指定して、「次 へ」をクリックします。
- 5. 「アプリケーションの選択」の画面が表示されますので、インストールするソフトの左側にある□をクリックしてチェックマークを付け、[次へ]をクリックします。
 - •「LV-20 TWAIN ドライバー」は必ずインストールする必要があるため、 チェックマークをはずすことはできません。
- 最初に「LV-20 TWAIN ドライバー」をインストールし、次に選択したソフト のインストールが開始されますので、指示にしたがってインストールを進めま す。
- 7. インストール終了後、すぐに Windows に戻る必要がなければ [OK] をクリッ クして再起動させます。
- 8. パソコンの再起動が終了したら、26ページを参照しながらカメラとパソコンを 専用USBケーブルで接続します。USB端子を通して電源が供給され、カメラの 電源が入ります。

パソコンとの接続について

カメラとパソコンを接続する前に、必ず本CD-ROMに収録されているソフト ウェアをパソコンにインストールしてください。

1. カメラの電源を切って、付属の専用USBケーブルの大きいコネクタをパソコン 側のUSB端子に接続し、小さいコネクタをカメラ側のUSB接続端子に接続し ます。



- カメラとパソコンをUSBケーブルで接続すると、"ポピ"と音がして、カメラの電源が入ります。
- カメラとパソコンがUSBケーブルで接続されているときは、USB端子を通し てパソコンからカメラの電源が供給されます。

重要!

- 接続は必ず本機の電源を切った状態で行ってください。
- USB ケーブルは本機専用品です。他の市販 USB ケーブルは使用できません。
- コネクタの向きに注意して接続してください。デジタルカメラに接続するコネク タのUSB端子マーク(・<
 ・)をデジタルカメラの前面側に向けて接続してくだ さい。また、コネクタは奥まで確実に差し込んでください。
- 通信中にケーブルを抜かないでください。
- USBで通信している状態では本機の電源は切れません。本機の電源はUSBケーブルを抜いた直後またはパソコンの電源を切った直後に切れます。

LV-20 TWAIN ドライバー(LV-20 Viewer)を 使って画像を取り込む

本製品を使用してUSB接続を行うには、同梱のCD-ROMに収録されているLV-20 TWAIN ドライバーをパソコンに必ずインストールする必要があります(24ページ 参照)。

重要!

 他製品のUSBドライバーはご使用になれません。必ず付属のCD-ROMに収録 されているLV-20 TWAINドライバーを使用してください。

パソコンに画像を取り込む

- 1. 26ページを参照しながら、カメラとパソコンを接続します。
- Windows のスタートメニューから「プログラム」→「LV-20 TWAIN ドライ バー」→「LV-20Viewer」の順にクリックして、LV-20Viewer を起動させま す。
- 3. 撮影した画像のサムネイル画像(縮小画像)が自動的に表示されます。
- 4. パソコン本体に画像を取り込みます。
- LV-20Viewer については、「LV-20Viewer の各部の説明」(28ページ)をご覧 ください。

■画像を選んで取り込む場合

- 1. 取り込みたいサムネイル画像をクリックし、[転送] ボタン (28ページの④) を クリックします。
 - 取り込みたいサムネイル画像をダブルクリックしても、取り込むことができます。
- 2. 転送先フォルダ名、ファイル名を指定し、[転送] ボタンをクリックします。

■すべての画像を一度に取り込む場合

- 1. [すべて選択] ボタン(28ページの③)をクリックし、[転送] ボタンをクリックします。
- 2. 転送先フォルダ名、ファイル名を指定し、[転送] ボタンをクリックします。

注意!

LV-20Viewerではサムネイル画像をダブルクリックしても、元の画像を開くことはできません。ダブルクリックした場合は[転送]ボタンをクリックしたときと同じ状態となり、「イメージ転送」のダイアログが開きます。

元のサイズの画像は、JPEGの開けるアプリケーションまたは付属のCD-ROMに収録されている「デジカメ de!!同時プリント Lite SC」に画像を取り込んで、見ることができます。

「デジカメ de!! 同時プリント Lite SC」の操作については、「デジカメ de!! 同時プリ ント LiteSC.pdf」の中にある操作説明書でご確認ください(33ページ参照)。

LV-20Viewer の各部の説明

詳しい内容については、本ドライバー(LV-20Viewer)のヘルプをご覧ください。



① 最後の画像を削除:最後に撮影した画像のみをカメラの内蔵メモリーから削除			
	します。		
② すべて削除	:すべての画像を一度にカメラの内蔵メモリーから削除します。		
③ すべて選択	:すべての画像を選択します。		
④ 転送(取り込み)	:指定したフォルダに画像を転送(取り込み)します。		
⑤ 次のページ	:次のページを表示します(ページダウン)。		
⑥ 現在ページ/	:全体のページ数と現在表示中のページが表示されています。		
全ページ数			
⑦ 前のページ	:前のページを表示します(ページアップ)。		
⑧ 閉じる	:LV-20Viewer を終了します。		
⑨ ヘルプ	:ヘルプを表示します。		

27

■画像の選択のしかた

- すべてを選択する
 [すべて選択] ボタン(28ページの③)をクリックしてください。
- 1枚選択する 選択したい画像をクリックしてください。
- 複数枚選択する

1枚選択した後、[Ctrl] キーを押しながら選択したい画像を1つずつクリックしてください。

• 連続的に複数枚選択する

選択する先頭の画像をクリックした後、[Shift] キーを押しながら選択する最後の 画像をクリックしてください。

参考!

- もしもLV-20 TWAIN ドライバーをパソコンからアンインストールしたい場合 は、次のように操作してください。
- パソコンのツールバーにある「スタート」ボタンをクリックして、「プログラム」→「LV-20 TWAIN ドライバー」→「アンインストール」の順にクリックします。
- 2. 「ファイル削除の確認」のダイアログが表示されますので、[はい] をクリックします。
- 3. インジケーターバーが動き、「アンインストールが完了しました」と表示され ますので、[OK] ボタンをクリックします。
- LV-20 TWAIN ドライバーをアンインストールした後は、LV-20をパソコンに は接続しないでください。

デジカメde!!同時プリントLite SCに画像を取り込む

参考!

- あらかじめ付属の CD-ROM に収録されている操作説明書(pdf ファイル)で、 デジカメde!!同時プリントの詳しい操作方法をご確認ください(操作説明書の読 みかたについては 33ページをご参照ください)。
- 1. Windowsのスタートメニューから「プログラム」→「デジカメ de!!同時プリントLite SC」を選択した後、「デジカメ de!!同時プリントLite SC」をクリックして、デジカメ de!!同時プリントLite SC を起動させます。
- [フィルム]ボタンをクリックし、「新規フィルムの追加」をクリックします。
 新規フィルムのダイアログが表示されますので、フィルム名を入力して、画像を
 取り込むための新規フィルムを追加します。
- 3.「入力」→「入力の設定」→「TWAIN」の順にクリックし、入力ソースの選択で「LV-20」を選択して[OK] ボタンをクリックします。
 この操作は、最初の1回目だけ必要です。
- デジカメde!!同時プリントLite SCの[写真の取込]ボタンをクリックし、「LV-20から」をクリックすると、LV-20からの取り込み確認画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。
- 5. LV-20内のすべての撮影データが取り込まれ、写真一覧に表示されます。
- デジカメ de!!同時プリントLite SC にはレタッチ、印刷など多彩な機能があります。詳しくは、「デジカメ de!!同時プリントLiteSC. pdf」の中にある操作説明書でご確認ください(33ページ参照)。
- •「デジカメde!!同時プリントLiteSCUpgrade.pdf」には、アップグレードのご案 内と申し込み資料が収録されています。上記と同様の方法でお読みください。

重要!

- デジカメ de!!同時プリントLite SC のサポートはエー・アイ・ソフト株式会社 で行いますので、本パッケージに同梱の愛用者登録カードによりユーザー登録を 行って、サポートを受けてください。
- デジカメde!!同時プリントLite SCはWindows 95/NTでも使用できますが、 LV-20 TWAIN ドライバーがWindows 98/98SE/Me/2000Professional 対応のため、Windows 95/NTではカメラから画像を取り込むことはできません。

Presto! VideoWorksに動画や静止画像を取り込む

Presto! VideoWorks に画像を取り込む前に

参考!

 あらかじめ付属の CD-ROM に収録されている操作説明書(pdf ファイル)で、 Presto! VideoWorksの操作方法をご確認ください(操作説明書の読みかたに ついては 33 ページをご参照ください)。

最初にPresto! VideoWorks にLV-20の画像が取り込めるように設定してください。

- Windowsのスタートメニューから「プログラム」→「Presto! VideoWorks 4.5」を選択した後、「Presto! VideoWorks」をクリックして、Presto! VideoWorksを起動させます。
- ツールバーの「キャプチャ」から「TWAIN 機器の選択」を選択します。「ソース を選択してください」ダイアログが表示されます。
- 3.「LV-20」を選択して [選択] ボタンをクリックします。

LV-20から動画を取り込むには

- 1. Presto! VideoWorks を起動します。
- 2. デジタルカメラをパソコンに接続します。
- 簡単パネルの「ビデオのキャプチャ」をクリックするか、ツールバーの「キャプ チャ」から「ビデオのキャプチャ」を選択します。LV-20をビデオカメラとし て、動画がビデオビューアに表示されます。
- 4. ビデオビューアの下のボタンでキャプチャの種類を選択して、実行します。

LV-20から静止画を取り込むには

- 1. Presto! VideoWorks を起動します。
- メニューバーの「ファイル」から「環境設定」→「イメージの取り込みに関する 設定」と選択して表示されるダイアログボックスで、「保存ファイル名(TWAIN 対応機器からの取り込み)」で保存するときのファイル名を設定します。
 この操作は必要に応じて行ってください。
- 3. デジタルカメラをパソコンに接続します。

- 4. 簡単パネルの「イメージの取り込み」をクリックするか、ツールバーの「キャプ チャ」から「イメージの取り込み」を選択します。LV-20Viewer が表示され、 カメラに記録されている画像がサムネイル縮小画像で表示されます。
- 5. 「LV-20Viewer の各部の説明」(28ページ)を参考にして、取り込む画像を選 択します。
- 6. [転送] ボタンをクリックします。

参考!

- ご使用の地域によっては、電力の周波数の影響で蛍光灯下の動画に乱れ(縞模様)が生じることがあります。そのような場合は、次の設定を行うと、動画の乱れが解消される場合があります。
 - ビデオビューア右下の [▼] ボタンをクリックすると開かれるメニューの中から「キャプチャデバイスの選択」をクリックします。
 - 「プロパティ」ダイアログが表示されますので、「Custom Setting」タブを クリックし、「AE」ボックスでご使用の地域の周波数に合わせて選択し、 [OK] ボタンをクリックします。
- Presto! VideoWorks には多彩な編集機能が備わっています。詳しくは、 「Presto! VideoWorks.pdf」の中にある操作説明書でご確認ください(33ページ参照)。

重要!

- Presto! VideoWorksのサポートはニューソフトジャパン株式会社で行いますので、本パッケージに同梱の愛用者登録カードによりユーザー登録を行って、サポートを受けてください。
- Presto! VideoWorks はWindows95/NT でも使用できますが、LV-20 TWAIN ドライバが Windows 98/98SE/Me/2000Professional 対応のた め、Windows 95/NT ではカメラから画像を取り込むことはできません。

CD-ROM に収録されている操作説明書 (pdf ファイル)を読むには

操作説明書を読むためには、Adobe Acrobat Reader がインストールされている 必要があります。まだインストールされていない場合は、24ページを参照しながら インストールしてください。

参考!

•「標準」を選んで一括してインストールした場合は、Acrobat Reader も自動的 にインストールされます(24ページ)。

Acrobat Reader をインストールした後は、下記の手順で操作説明書をお読みください。

- 1. パソコンの電源を入れ、付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセット します。
- 2. セットアップが開始された場合は、「ようこそ!」の画面から [キャンセル] ボタンをクリックします。
- 3. 「マイコンピュータ」をダブルクリックします。
- 4. 「CD-ROM ドライブ」→「取扱説明書」の順でフォルダを開き、ご覧になりた い説明書のファイルをダブルクリックします。操作説明書が表示されます。
- Acrobat Reader の操作方法に関しては、Acrobat Reader のヘルプなどで確認 してください。

ビデオ会議用/Webチャット用カメラとして使用する

本機はパソコンと接続して、ビデオ会議、Web チャット用のPC カメラとして使用することができます。

別途ご準備いただきたいこと

●本製品にはビデオ会議用ソフトなどは同梱されておりませんので、別途ご準備ください。

参考例:「Microsoft NetMeeting」

- http://www.microsoft.com/japan/windows/netmeeting/default.htm
- インターネットやLAN 接続を通じて、本機をビデオ会議などで使用される場合は、モデムやTA (ターミナルアダプタ) などのネットワーク機器、スピーカーやマイクなどを別途ご準備ください。

PC カメラとして使用時の仕様および機能について

- 本機の電源は、USB 接続端子を通してパソコンから供給されます。
- 画像サイズ、フレームレートの設定は、パソコンのソフト側で行ってください。 カメラ側では設定できません。
- PCカメラとして映し出された画像を静止画または動画として保存することができるかどうかは、ビデオ会議用ソフトなどの取扱説明書でご確認ください。

PC カメラとして使用時のご注意

ビデオ会議用ソフトなどとLV-20 TWAIN ドライバー(LV-20Viewer)を同時に 起動しないでください。USB ポートが 1 つのため、正常に動作できません。

パソコンとの接続について

- 最初に付属のCD-ROMに収録されているLV-20 TWAIN ドライバーを、必ずインストールしてください。
- ビデオ会議用ソフトをインストールおよびセットアップした後は、26ページを参照してパソコンとの接続を行ってください。
- PCカメラとして使用する場合は、使用されるソフトの取扱説明書に添った使い方をしてください。

重要!

- •パソコンの機種によっては、使用できない場合があります。
- USB ハブや拡張 USB ボードに接続した状態での動作は、保証できません。
- ご使用の地域やソフトによっては、電力の周波数の影響で蛍光灯下の動画に乱れ (縞模様)が生じることがあります。ご使用のソフトに回避手段があるかどうか は、そのソフトの説明書をご参照になるか、そのソフトのサポート窓口にお問い 合わせください。

33

故障かな?と思ったら

	原因	対処
電源が入ら ない	1) 電池が正しい向きに入ってい ない。 2) 電池が消耗している。	1) 電池を正しい向きに入れてく ださい。 2) 新しい電池と交換してください。
電源が勝手 に切れた	1) オートパワーオフ機能が働いた。 2) 電池が消耗している。	1) 再度電源を入れ直してください。 2) 新しい電池と交換してください。
【シャッター】 を押しても撮 影できない	1) フラッシュ充電中である。 2) 内蔵メモリーが一杯になって いる。	 フラッシュの充電が終わるま で待ってください。 パソコンに画像を転送後、メ モリーに記憶されている不要 な画像を消去してください。
撮影したのに 画像が保存さ れていない	画像の記録が終了する前に電池 切れになった。	バッテリー残量警告が点滅し、 "ピーッ"と音がしたら、速やかに 新しい電池と交換してください。
USB 接続が うまくいか ない	 市販のUSB ケーブルを使っている。 USB ケーブルが奥まで差し込まれていない。 ソフトをインストールする前にカメラをパソコンに接続した。 	 1) 付属の専用 USB ケーブルを 使ってください。 2) USB ケーブルを確実に差し 込んでください。特にカメラ 側の差し込み具合を十分に確 認してください。 3) いったんUSBケーブルをはず して、LV-20 Viewerをインス トールし直してください。イン ストールが完了したら、USB ケーブルを接続してください。
すべてのボタ ンやスイッチ が働かない	 1) USB 接続している。 2) 他の周辺機器との接続中に静 電気や衝撃等により、回路内 部に障害が発生した。 	 USB ケーブルを抜いてくだ さい。 2) 電池をいったん取り出し、入 れ直してから再度操作してみ てください。
コントロー ルパネルに "Err"と表示 される	フラッシュの充電が正常にでき ません。	お買い上げの販売店または取扱 説明書に記載のカシオテクノ・ サービスステーションにお問い 合わせください。

仕様

品名	: デジタルカメラ				
機種名	: LV-20				
記録画像ファイル フォーマット	: JPEG 形式				
記録媒体	:4MB 内蔵フラッシュメモリー	:4MB内蔵フラッシュメモリー			
記録画素数	320 × 240 x 480 pixels / 320 × 240 pixels				
記録枚数/画像	: 出力画素数(pixels) 記録枚数				
ノアイルサイス (可変長)	640 × 480	約 60 枚			
	320 × 240	約120枚			
	※記録枚数は、撮影できる枚数 よりファイルサイズが異なる	数の目安です。撮影する画像に るため、記録枚数は変化します。			
消去	:最終撮影画像消去、全画像一排	舌消去可能			
撮像素子	: 1/3 インチ CMOS イメージセンサ (有効画素数:30.7 万画素、総画素数:33.3 万画素)				
レンズ	: 固定焦点方式 F2.8 f=6.0mm (35mm フィルム換算 43mm 相当)				
撮影可能距離	:約 0.6m ~∞(レンズ保護カバー表面より)、接写不可				
露出制御	: 測光方式:撮像素子による中央重点測光 制御方式:自動				
シャッター	:電子シャッター、1/2~1/4	000秒			
絞り	:F2.8 固定				
セルフタイマー	: 作動時間約10秒				
内蔵フラッシュ	: 発光モード:発光禁止、自動発光 フラッシュ撮影範囲:約 1 m				
撮影関連機能	:1枚撮影、セルフタイマー撮影	Ě			
ファインダー	:光学式ファインダー				

35

	\cap	+	\checkmark	=	払払	쓾
Γ	U	J	〜	ノ	仮戈	ĦΕ

出力画素数(pixels)	最大フレームレート(fps)
640 × 480	15
320 × 240	15

入出力端子 : USB 接続端子

- 電源
 : 乾電池(単3形アルカリ電池LR6)×2
 ※USB接続端子を通してパソコンと接続しているときは、パ ソコンから電源が供給されます。
- 電池寿命
 : 約150分(約900枚撮影可能)
 ※電池寿命は、標準温度(25℃)/撮影画像サイズ640×
 480pixels/連続撮影/フラッシュ非点灯で使用した場合の電源が切れるまでの目安であり、保証時間ではありません。低温下で使うと、電池寿命は短くなります。
- サイズ : 幅 84 × 奥行き 25 × 高さ 54mm (突起部除く)
- 質量 :約83g(本体のみ)
- 付属品
 : CD-ROM、アルカリ電池(単3×2本)、ストラップ、専用 USB ケーブル、台座、取扱説明書 ※カシオ USB ケーブル「QC-1U」は使用できません。
- CMOS イメージセンサについて

CMOSイメージセンサは非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠陥がありますので、あらかじめご了承ください。

本製品(EZ-USBシリーズ)に関する情報は、カシオホームページでもご覧になることができます。

http://www. casio. co. jp/EZ-USB/



MEMO

CASIO

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

RJA509274-001 MA0108-A Printed in China