fx-9860GII/fx-9860G シリーズ GRAPH 95/75/85 シリーズ



※ 本書はお読みになった後も大切に保管してください。

http://edu.casio.jp



はじめに

- fx-9860G シリーズ OS アップデートは、グラフ関数電卓の OS をアップデートするアプリケー ションです。
- •次のグラフ関数電卓の OS をアップデートできます。
 - fx-9860GII/fx-9860GII SD (Version 02.00 またはそれ以下のモデル) fx-9860G/fx-9860G SD (Version 02.00 またはそれ以下のモデル) GRAPH 75/GRAPH 95 (Version 02.00 またはそれ以下のモデル) GRAPH 85/GRAPH 85 SD (Version 02.00 またはそれ以下のモデル) fx-9860G AU (Version 02.00 またはそれ以下のモデル) fx-9860G AU PLUS (Version 02.00 またはそれ以下のモデル)

電卓の OS バージョンを確認するには、SYSTEM モードに入って、FA (VER)を押します。

重要

- ・電卓とパソコンを接続する場合は、USBドライバーをインストールする必要があります。OS アップデートを実行する場合は、画面に指示が出るまで電卓とパソコンを接続しないでください。
 USBドライバーをインストールせずに電卓とパソコンを接続すると、誤動作の原因となります。
- OS をアップデートすると、電卓のメインメモリーのデータがすべて削除されます。必要なデー タは、アップデートを実行する前にバックアップしてください。 MEMORY モードでメインメ モリーのデータをバックアップできます。
- OS アップデートを行う前に、すべてのアプリケーションを閉じてください。
- OS をアップデートする電卓以外のカシオ製品は接続しないでください。 接続している場合は ケーブルを抜いてください。
- このアプリケーションを実行しているときは、パソコンで次の操作を行わないでください。
 - USB 機器の接続
 - 接続している USB 機器の電源オン / オフ
 - 他のアプリケーションの起動
 - メモリーカードの抜き差し

動作環境

- OS: Windows[®] XP Home Edition、Windows[®] XP Professional (32-bit)、 Windows Vista[®] (32-bit)、Windows[®] 7 (32-bit/64-bit) * Windows[®] XP Professional x64 Edition には対応していません。 * Windows Vista[®] は、64bit 版には対応していません。 ハードウェアは各 OS に準拠します。
- パソコン: IBM PC/AT 互換機 上記 Windows OS がプレインストールされているパソコン (OS をアップグレードしたパソコンや自作パソコンを除く)
- アカウント: Administrator
- ディスク容量: 100MB (インストール、アンインストール時)

メモ: システム構成や OS によっては、動作が異なる場合があります。

その他: パソコン本体の USB ポートへ接続してください。USB ハブ経由では接続できません。 XGA(1024×768) 以上の解像度、16 ビット以上のシステムカラーのモニター。

メモ

[•] Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ る登録商標です。

[•]本書に記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

電卓の OS をアップデートするには

 電卓で、LINK モードに入り、次の設定を行います。 Cable Type: USB Wakeup: On Capture: Memory

Communicat	ion
Cable Type Wakeup Capture	:USB :On :Memory
TRAN RECU	CABL MAKE CAPT

注意:

手順9までは電卓とパソコンを接続しないでください。

2. パソコンで、下記の名称のファイルをダブルクリックします。

電卓モデル	ファイル名
fx-9860GII, fx-9860GII SD,	fx-9860GII OS Ver.2.01 Update.exe
GRAPH 75, GRAPH 95,	
fx-9860G AU PLUS	
fx-9860G, fx-9860G SD, GRAPH 85,	fx-9860G OS Ver.2.01 Update.exe
GRAPH 85 SD, fx-9860G AU	

• Windows Vista[®]/Windows[®] 7 の場合

インストールを開始すると下記の画面が表示されます。 Windows Vista[®]の場合:[許可]をクリックしてください。 Windows[®]7の場合:[はい]をクリックしてください。

🛞 ユーザー	アカウント制御	Ø	×
① 次a 可L)不明な発行元カ /ますか?	Nらのプログラムにこのコ)	ンピューターへの変更を許
プロ 発行 ファ	1グラム名: 元: ・イルの入手先:	fx-9860GII OS Ver.2.01 不明 このコンピューター上の/	Update.exe ハード ドライブ
🕑 詳細を	表示する(<u>D</u>)		よい(<u>Υ)</u> いいえ(<u>N</u>)
		<u>これらの通知を表示</u>	でするタイミングを変更する

• 言語選択ダイアログが表示されます。



3. "日本語"を選択して、[OK] をクリックします。

fx-9860) OS Update – InstallShield Wizard 🛛 🛛 🔀
2	このセットアップは、「fx-9860 OS Update」のアップグレードを実行します。 続行しますか?

- •この画面が表示されない場合は、手順5に進みます。
- 4. [はい]をクリックします。



- 5. [次へ]をクリックします。
 - 使用許諾契約書が表示されます。

設 fx-9860GII OS Update (Single License) - InstallShield Wizard	x
使用許諾契約 次の使用許諾契約書を注意深くお読みください。	5
	_
<u>ご使用になる前に以下の条件を必ずお読みください。</u>	Â
お客様は「同意」ボタンをクリックすることにより又は本ソフトウェア	
のパッケージに以下のソフトウェア使用許諾契約書が添付されている場	
合はそのパッケージを開封することにより、以下の契約条件のすべてに	
ご同意いただいたものといたします。	
もしもご同意いただけない場合は、「同意」ボタンをクリックしもしく	
は本ソフトウェアをインストールし又は本ソフトウェアのパッケージを	
開封しないでください。ご同意いただけない場合、お客様は、領収書記	
○使用許諾契約の条項に同意します(A)	
◎ 使用許諾契約の条項に同意しません(D)	
InstallShield	
< 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) > キャンセル	

6. 使用許諾契約書をよくお読みください。

- 7. 使用許諾契約に合意する場合、"使用許諾契約の条項に同意します"をクリックしてから、 [次へ]をクリックします。
 - ・合意しない場合は、"使用許諾契約の条項に同意しません"をクリックしてから、[キャンセル]ボタンをクリックしてインストールを中止します。

j	🚽 fx-9860GII OS Update (Single License) - InstallShield Wizard
	プログラムをインストールする準備ができました ウィザードは、インストールを開始する準備ができました。
	「インストール」をクリックして、インストールを開始してください。 インストールの設定を参照したり変更する場合は、「戻る」をクリックしてください。「キャンセル」をク リックすると、ウィザードを終了します。
	InstallShield
	< 戻る(<u>B</u>) インストール(I) キャンセル

- 8. [インストール]をクリックします。
 - •次のメッセージが表示されます。



- 9. 電卓に付属の USB ケーブルを使って、電卓とパソコンを接続します。
 - 電卓が受信状態になることを確認してください。

注意:

アップデートが完了するまで、決してケーブルを抜かないでください。

- Windows[®] XP をお使いのかたへ 初めて電卓とパソコンを接続する場合、次の手順で USB ドライバーをインストールしてく ださい。
 - 9-1. 電卓とパソコンを接続すると、次の画面が表示されます。



9-2. "ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)"を選択して、[次へ]をクリックします。

ハードウェアのインストール	
1	このハードウェア: CESG502 USB を使用するためにインストールしようとしているソフトウェアは、Windows XP との 互換性を検証する Windows ロゴテストに合格していません。 てのテストが重要である理由) インストールを続行した場合、システムの動作が損なわれたり、システム が不安定になるなど、重大な障害を引き起こす要因となる可能性があり ます。今ずくインストールを中断し、Windows ロゴテストに合格したソフ トウェアが入手可能かどうか、ハードウェア ベンダーに確認されることを、 Microsoft は強くお勧めします。
	続行© インストールの停止©

9-3. "Windows ロゴテスト"にパスしていないメッセージが表示されますが、[続行]を クリックしてインストールを続けます。



9-4. [完了]をクリックします。

• Windows Vista[®] をお使いのかたへ

USB ドライバーがインストールされていないと、下記の画面が表示されます。[インストール] ボタンをクリックしてください。



10. [OK] をクリックします。



注意:

OS アップデートを行うと、電卓のメインメモリーのデータが消去されます。

- 消去されても問題ない場合は、次の手順に進みます。
- データが必要な場合は、[キャンセル]をクリックして OS アップデートを中止します。
 電卓の MEMORY モードのバックアップ機能を使って、データをバックアップしてから、
 OS アップデートを行ってください。アップデート完了後、バックアップしたデータをリ
 ストアしてください。
- 11. [OK] をクリックします。



- 12. [OK] をクリックします。
 - 電卓の OS アップデートを開始します。アップデート中はプログレスバーを表示します。



注意:

アップデート中は、決してケーブルを抜かないでください。

13. アップデートが完了すると、次の画面が表示されます。



- 14. 電卓から USB ケーブルを抜きます。
- 15. 続けて別の電卓をアップデートするときは、[はい]をクリックします。
 ・手順9に戻って操作します。

16. OS アップデートを終了するときは、[いいえ]をクリックします。



17. [完了]をクリックします。

• すでにアップデート済みの電卓をアップデートしようとすると、次のメッセージが表示されます。



• 違うモデルの電卓をアップデートしようとすると、次のメッセージが表示されます。



•エラーが発生した場合は、次のメッセージが表示されます。



アップデートに失敗して電卓が"Receiving..."画面のままフリーズした場合は、裏ブタを開 けて、P ボタンを押してください。電卓の画面に"OS ERROR Please update OS."と表 示されます。その後、アップデートをやり直してください。



カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2