



Windows[®]対応 取扱説明書

プリンタードライバーとは、パソコン画面に表示された文 字や画像をプリンターに伝えるなど、プリンターを制御す るためのソフトウェアのことです。 このプリンタードライバーは、KLD-700で、市販のアプ リケーションから印刷したいときや、簡単ラベルソフト (BA-P10)または本格ラベル印刷ソフト(BA-100)を使用 するときに必要です。

本書はお読みになった後も、大切に保管してください。

プリンタードライバーの詳細な 設定をしたいときは

プリンターの追加・削除をしたい ときは



ネットワーク経由でプリンターに 印刷したいときは



使用上のご注意

本書の著作権およびソフトウェアに関する権利はすべてカシオ 計算機株式会社に帰属します。

- Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- •「ラベルマイティ」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- •その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標 です。
- •Windowsや他のアプリケーションに関する操作や概要につきましては、各々に付属の取扱説明書やヘルプをご覧ください。
- ソフトウェアの正常な使用またはバックアップコピーを作成する場合を除き、カシオ計算機株式会社の書面による同意なしには、本取扱説明書やプログラムの一部または全部を問わず、複製することを禁じます。

© Copyright 2003 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.

同梱の「CD-ROM」について

■取扱上のご注意

- •ディスクは両面とも、指紋、汚れ、キズなどを付けないようにお取り 扱いください。
- ディスクが汚れたときは、メガネ拭きのような柔らかい布で内周から 外周に向かって、放射状に軽く拭き取ってください。レコード用ク リーナーや溶剤などは使用しないでください。
- •ディスクは両面とも、鉛筆、ボールペン、油性ペンなどで文字や絵を 描いたり、シールなどを貼らないでください。
- •ひび割れや変形、または接着剤などで補修したディスクは危険ですか ら絶対に使用しないでください。

■保管上のご注意

- •高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。
- ・ディスクは使用後、お買い上げのときにディスクが入っていたケース または市販のCDケースに入れて保管してください。



CD-ROMディスク対応機種以外では絶対に再生しないでくだ さい。音量によって、耳に障害を被ったり、スピーカーが破 損する恐れがあります。

印刷時のご注意

- ・印刷中にACアダプターやUSBケーブルをはずさないでください。
- 印刷を始める前に、ネームランドテープカートリッジのテープ残量が 十分にあることを確認してください。テープがなくなった状態でカットを繰り返すと、故障の原因となります。
- ゴムローラーにテープのカスなどのゴミが付着していたら、必ず取り 除いてください。
- カッター部に指を入れたり、手を触れたりしないでください。「けがを するおそれ」や「本機の故障の原因」になります。
- ラベルの印刷色は、作成中のディスプレイ上の色ではなく、ご使用に なるネームランド用テープの色になります。

はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく お取り扱いくださいますようお願いいたします。また、本書はお読みに なった後も大切に保管してください。

本書に関するご注意

- ■本書に記載の事例を利用したことにより生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- ■本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。 個人としてご利用になる他は、著作権法上、当社に無断では使用で きませんのでご注意ください。
- ■本ソフトウェアの仕様ならびに本書の内容は、将来予告なく変更することがあります。
- ■この取扱説明書は、説明されているソフトが完成する前に作成され ます。このため、取扱説明書の作成終了後に行われたソフトウェア 上の細部の変更、また画面の変更などに、一部対応しない部分がで る可能性があります。ご了承ください。
- 本プリンタードライバーのインストール方法・動作環境は、 別紙の「はじめにお読みください」をご覧ください。
 本プリンタードライバーは、Windows®98/98SE/Me/2000 Professional/XPで動作するプログラムです。
 - Windows XPから印刷を行うときは、Windows XP Service Pack 1を使用する必要があります。詳しくはMicrosoft社の ホームページなどをご覧ください。
 - 機種の構成によっては正常に動作しない場合があります。

目次	プリンターの追加方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
	プリンターの削除方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
使用上のご注意 同梱の「CD-ROM」について 取扱上のご注意	プリンター名の変更方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
保管上のご注意	アプリケーションからの印刷について ・・・・・・・ 16
印刷時のご注意	Microsoft Wordからの印刷 ······ 16
はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 木聿に関するご注音 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ▲ヘッター・フッター設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 ■余白の設定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 Microsoft Evolutionの印刷
	Microsoft Excendioの中間 ······· 20 ■ヘッダー・フッター設定 ······ 22
プリンタードライバーを使える機種について ・・・・・・ 3	■ Norosoft PowerPointからの印刷・・・・・・ 22 ペイントからの印刷・・・・・・・23
この取扱説明書の読みかた ・・・・・・・・・・・・・3	ラベルマイティ3からの印刷・・・・・・・・・・25
本書での説明について3	
本書での表記について4	ネットワーク経由で印刷する ・・・・・・・・・・・・・・・ 26
	ホスト側パソコンの設定 ・・・・・・・・・・ 26
こんなことかできます ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	クライアント側パソコンの設定 ・・・・・ 29
プリンタードライバーの詳細設定 6 プリンタードライバーの印刷設定を表示する 6	こんなときには ・・・・・・32
アプリケーションからプロパティを表示する ・・・・ 6 プリンタードライバーの設定項目について ・・・・ 7	エラーメッセージ一覧 ・・・・・ 33

2

プリンタードライバーを使える 機種について

本プリンタードライバーでは、次の機種でラベルを印刷することができま す。

EL-5000W	EL-700	KL-A50E	KL-E11	KL-E20
KL-S30	KLD-700	KP-C10	KP-C50	MP-1000

この取扱説明書の読みかた

本書での説明について

■Windows®の操作説明はしていません

本書はラベルプリンター用プリンタードライバー(以後本プリンタード ライバーと記述いたします)の取扱説明書です。本プリンタードライ バーは、Windows98/98SE/2000/XP(以後Windowsと記述しま す)上で動作するプリンタードライバーであり、本書では、Windowsそ のものの操作については説明しておりません。

本書は、本プリンタードライバーをご利用になるお客様が、少なくとも 以下のようなWindowsの基本操作に習熟されていることを前提として 書かれています。

- クリック、ダブルクリック、右クリック、ドラッグ、 ドラッグ・アンド・ドロップなどのマウス操作
- マウスによるメニュー操作
- キーボードによる文字入力
- Windowsに共通のウィンドウ操作

これらのWindowsの基本的な操作や、各アプリケーションの操作につきましては、お手持ちのパソコンまたはそれぞれの取扱説明書やヘルプをご覧ください。

■本書での名称について

本書では、下記の機種の本体のことを「プリンター」と呼びます。 EL-5000W EL-700 KL-A50E KL-E11 KL-E20 KL-S30 KLD-700 KP-C10 KP-C50 MP-1000

本書での表記について

■メニュー/ボタン操作の表記について 本書でのすべての操作は、マウスを使用することを前提としています。

・メニューあるいはコマンドの操作方法は、次のような形で表記しています。
 「ファイル(F)」メニュー

•	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お	⁴
聞((<u>O</u>)	
通常使うプリンタに設定(E) 印刷設定(E)	
一時停止(<u>G</u>)	
共有(出) プリンタをオフラインで使用する(U)	
プリンタの追加(<u>A</u>) サーバーのプロパティ(<u>T</u>) FAX のセットアップ⊗	
ショートカットの作成(S) 削除(D) 名前の変更(<u>M</u>) プロパティ(R)	← ──「プロパティ (<u>R</u>)」
閉じる(<u>C</u>)	

 $[] \nabla_{r} \mathcal{L}(\underline{F})] b \in [\mathcal{L} \cap \mathcal{L}(\underline{R})] b \in [\mathcal{L}($

•ダイアログボックス中のボタンは次のような形で表記します。

KLD-700LØ	プロパティ	?
:般 共有 :	ポート「詳細設定」色の管理「バージョン情報」	
この設 す。カ プリン	定を使用してカラー プリンタにカラー プロファイルを関連付けることができま ラー プロファイルによって、使用されるメディアの種類に基づくプリンタの色と X構成がコントロールされます。	
◎自動(1)	関連付けられたカラー プロファイルの一覧から最も適切なカラー プロフ ァイルを自動的に選択します(推奨)	
○手動(<u>M</u>):	関連付けられたカラー プロファイルの一覧からこのデバイスの出力すべ てに対する歴史のカラー プロファイルを選択します	
	既定のカラー ブロファイル: 〈なし〉	
	~	
	AND	
		ルブ

■表示画面について

•本書記載の画面は、Windows XPを例に説明しております。その他のSでは、本書記載の画面と異なることがあります。

こんなことができます

●本プリンタードライバーは、通常お使いになっているアプリケーションで作成したデータを「KLD-700」等(詳細機種は3ページ)で印刷するためのプリンタードライバーです。プリンターの状況を表示するプリンターモニターとしてもお使いいただけます。ラベルプリンター専用のアプリケーションを使用しないで、ラベルやテープに印刷することができます。



●プリンターで使用する専用の用紙サイズを、通常お使いのアプリ ケーションで編集することができます。

ページ設定	? >
文字数と行数 余百 用	1紙 その他
余白	
上①: 1 mm ÷	F(B): 1 mm 🚊
左(L): [3 mm <u>-</u>]	右(B): 3 mm 🛨
2005(G): 0 mm	2005の位置(型) 左 _
A A	
87(P) ##(C)	
補助ページの印刷設定 ――	
印刷の形式(M)	標準
プレビュー	
b0E×1sk①× 文隶全体 ▼	
既定値として設定(D)	OK キャンセル

 ネットワークによって接続されたプリンターを、共有して使用する ことができます。



プリンタードライバーの詳細設定

ここでは、プリンタードライバーの詳細設定のしかたを説明します。

重要 1 簡単ラベルソフト(BA-P10)または本格ラベル印刷ソフト (BA-100)を使用するときには、この設定は必要ありません。

プリンタードライバーの印刷設定を表示する

■WindowsXPの場合

Windowsの「スタート」をクリックし、「プリンタとFAX」をクリックします(または、「スタート」をクリックし、コントロールパネルを聞いて「プリンタとFAX」をクリックします)。

2「プリンタとFAX」フォルダ内の、インストールを行った機種を クリックします。次に右クリックして表示されるメニューリス トから「印刷設定(E)」をクリックします。

「印刷設定」画面が表示されます。



■Windows98/98SE/Meの場合

Windowsの「スタート」をクリックし、「コントロールパネル」の中の「プリンタ」をダブルクリックして、インストールを行った機種をクリックします。次に右クリックして表示されるメニューリストから「プロパティ」をクリックして表示される「プロパティ」ダイアログの「基本設定」 タブをクリックして詳細設定画面を表示します。

アプリケーションからプロパティを表示する

- アプリケーションからの設定については16ページの「アプリケーションからの印刷について」で、いくつかのアプリケーションの例をそれ ぞれ説明しています。
- 起動中のアプリケーションの「ファイル(<u>F</u>)」から「印刷(<u>P</u>)」をクリックします。
- **2** [印刷]ダイアログ内の[プリンタの選択]からインストールを 行ったプリンターを選択し、[プロパティ(<u>R</u>)]または[詳細設定] をクリックします。

「プロパティ」画面が表示されます。



 この他にも[ファイル] - [ページ設定]などでプロパティを表示する ことができます。

プリンタードライバーの設定項目について

本プリンタードライバーは使用する用途に合わせて、機能を設定することができます。ここでは、[プロパティ]や[印刷設定]で表示される各タブの設定について説明します。

またKLD-700以外の機種でご使用の場合は、設定が若干異なる場合が あります。KLD-700以外の機種の機能や仕様につきましては、それぞ れ付属の取扱説明書やヘルプをご覧ください。

プリンタードライバーでは、「基本設定」、「レイアウト」、「モノクロ 化」、「オプション」、それぞれの画面に共通の情報エリアがあります。 この情報エリアには、共通情報として、プリンター情報とラベル情報が 表示されます。

■共通情報

現在の設定の状況が表示されます。



1	プリンター情報	設定されているプリンターの情報を表示します。
2	機種名	設定されているプリンターのイメージと機種名を
		表示します。
3	印刷方向	指定したラベルの印刷方向を縦と横で表示します。
(4)	ラベル余白	指定された余白設定が[なし]、[小]、[中]、[大]、
		[固定]で表示されます。
5	ラベル情報	選択したラベルの情報を表示します。
6	選択ラベル	選択したラベルをイメージで表示します。
		アプリケーションの[用紙サイズ]に対して、[印刷
		サイズ]が同じ大きさでないときは、[変倍]のラベ
		ルサイズが表示されます。また、ラベル選択一覧
		で選択したラベルのサイズに対して、幅や長さの
		変更が行われたときは、[Freeサイズ]のラベル
		サイズが表示されます。
\bigcirc	ラベルサイズ情報	アプリケーションで選択されている用紙サイズを
		表示します。
8	倍率情報	用紙サイズに対する印刷サイズへの拡大/縮小
		のパーセントを表示します。(×1~×999%)
9	印刷設定	実際に印刷するラベルの印刷サイズが表示さ
		れます。

※選択したプリンターの種類により、内容は異なります。

■基本設定

「ラベル選択」、「印刷方向」、「ラベルカット」、「ラベル余白」の基本的な 設定をします。



1	ラベル選択(<u>T</u>)	選択した機種で使用できるラベルの種類と定型
		ラヘルの選択かでさます。
2	ラベル選択一覧	テープのサイズと定型ラベルの一覧から使用し
		たいラベルを選ぶことができます。
3	幅(<u>W</u>),長さ(<u>Q</u>)	指定されているラベルに対して、幅と長さのサイ
		ズを変更します。ただし変更内容は保存されませ
		んので、新しいラベルサイズの追加を行うとき
		は、[カスタム]で新しいラベルサイズを登録して
		ください。
(4)	使用テープ名称	指定したテープを表示します。またラベル選択一
	表示	覧で指定したラベルに対して、実際のテープを何
		枚使って印刷するのかを分割数で表示します。
(5)	カスタム(<u>F</u>)	「カスタム」画面を表示します。(12ページ参照)
6	印刷方向(D)	印刷するラベルの方向を指定します。
\bigcirc	横(<u>L</u>),縦(<u>P</u>)	ラベルの印刷方向を横/縦に指定します。

8	裏書き印刷を行う(<u>M</u>)	ラベルの裏から見ると、正常の印刷結果になるよ
		うに反転して印刷します。
		※別売の布転写テープに印刷するときには、こ
		の機能をお使いください。詳しくは布転写テー
		プに付属の取扱説明書をご覧ください。
9	ラベルカット(<u>C</u>)	オートカッターを装備している機種をご使用になる場
		合、ラベルカットの種類を指定します。ただし、お使い
		になる機種によっては指定できない場合があります。
		[カットなし]:
		オートカットされません。
		[フルカット]:
		1枚印刷するごとにフルカットされます。
		[ハーフカット・フルカット]:
		1枚印刷するごとにハーフカットされ、全指定枚
		数の印刷終了後にフルカットされます。
1	ラベル余白(<u>S</u>)	ラベルの長さに対する両サイドの余白を指定し
		ます。ただしお使いになる機種にオートカッター
		が装備されていないときは、[ラベル余白]の指定
		をすることはできません。
		[小]:3mmずつ余白が取られます。
		[中]:10mmずつ余白が取られます。
		[大]:19mmずつ余白が取られます。
1	変更前の設定に戻す	「基本設定」タブ内で設定した内容を元の状態に
		戻します。

重要☆ [ラベル選択]で用紙を指定するときには

- アプリケーション側で指定した用紙サイズと[ラベル選択 (<u>T</u>)]で指定する用紙サイズは必ず同じにしてください。異なったサイズを指定した場合は、正しく印刷されないことがあります。
- アプリケーションからの設定については16ページの「アプリケーション からの印刷について」で、いくつかの例を説明しています。
 - 重要☆ [ラベルカット]を指定するときには
 - ファンシー、クラフト用紙は定型用紙のため、[ラベルカット]の指定をすることはできません。

■レイアウト

(2)

アプリケーションで作成したデータを実際のラベルに印刷する設定や、「サ イズ変換し、「イメージ変倍」の設定をします。



割されます。

は、分割して印刷されます。そのときの分割さ

れる方向を指定します。 (横)指定にすると印刷

に用いる用紙方向が縦方向となり、横方向に分

5	横(<u>S</u>),縦(<u>R</u>)	用紙に対して、テーブを横/縦方向に分割し て印刷します。
6	原稿を印刷サイズ	この機能を有効(チェックする)にしたときは、
	にノイットさせる	[用紙サイス]を[印刷サイス]に合わせて大ささを
	(<u>F</u>)	調整して印刷します。たたし、それまで指定され ていた変倍の設定は反映されなくなります。
7	イメージ変倍(<u>Z</u>)	[用紙サイズ]の大きさを指定して、ラベルに印刷 します。通常は、等倍(100%)で印刷します。 ●等倍
		[用紙サイズ]を[印刷サイズ]に100%で印刷 します。[用紙サイズ]が[印刷サイズ]より大
		ごい場口は、分割して印刷します。 ●拡大/縮小
		[用紙サイズ]を[印刷サイズ]に合わせ拡大/ 縮小して印刷します。
		●倍率
		【拡大/縮小」が指定されたときに有効になります。[用紙サイズ]を拡大/縮小して[印刷サイ
		ズ]に印刷します。1%から400%の範囲で任 意に指定することができます。ただし、拡大/
		縮小を行っても、[用紙サイズ]が[印刷サイズ]
		より大きいときは、分割して印刷します。
8	変更前の設定に戻す	「レイアウト」タブ内で設定した内容を、元の

重要 セー [印刷サイズ]を指定するときは

E [印刷サイズ]に合わせて本体側にセットされているラベルを 入れるか、もしくは本体にセットされているラベルのサイズ に合わせて[印刷サイズ]を指定してください。 指定した[印刷サイズ]と本体にセットされているラベルのサ イズが一致しないときは、印刷することができません(印刷 時にエラーメッヤージが表示されます)。

■モノクロ化

カラーの画像等をプリンターで印刷するときの、「明るさ」と「モノクロ 化の方法」の設定をします。

(カラー画像はプリンターで印刷するときはモノクロで印刷されます)。



重要・・・「明るさ」は画像等の階調を変えるものであり、実際の印刷濃度とは異なります。実際の印刷濃度の濃さを変える場合は、
[オプション]タブの[印刷濃度(D)]で調節してください。

10

• [パターン]、[誤差拡散]、[完全2値]の違いについて

[パターン]と[誤差拡散] どちらのモノクロ設定も、カラー写真を白 黒のコピーをしたときと同じように、濃い色は黒っぽく、薄い色は 白っぽく印刷されます。ただし[パターン]に比べ[誤差拡散]のほう が、より美しい印刷結果となります。逆に[完全2値]は、特定の値 を境に、濃い色はすべて黒に、淡い色はすべて白にして印刷するた め、コントラストの強い仕上がりになります。



■オプション

「印刷濃度」、「印刷部数」、「空白カット」の設定をします。



1	印刷濃度(<u>D</u>)	印刷の濃さを調節します。印刷してもかすれ
		にり涙く印刷されにりりるとさに調発してく
		ださい。
		[薄い]:薄く印刷する。
		[濃い]:濃く印刷する。
2	印刷部数	ラベルの印刷部数を指定します。
		[部数(<u>C</u>)]:
		印刷部数を指定します。
		[部単位で印刷(<u>E</u>)]:
		チェックボックスにチェックをつけると、1
		部ずつ印刷します。

3	空白カット	印刷ラベルの空白の部分をカットして印刷し
	テープ長を固定	ます。
	する(<u>F</u>)	チェックボックスのチェックをはずすと、[ラ
		ベル選択(8ページ)]で指定された長さに関わ
		らず、末尾の文字の入力されていない部分(空
		白部分)を無視して短く印刷されます。
		・チェックをつけたとき
		ABCDE
		・チェックをはずしたとき
		TIDCDL
4	テープカットする	チェックボックスにチェックをつけると、
	ために印刷を途中	オートカッターが装備されていないプリン
	で停止する(<u>S</u>)	ターでは印刷ごとに印刷を停止します。
(5)	変更前の設定に戻す	「オプション」タブ内で設定した内容を元の状
		態に戻します。

■カスタム

新しいサイズのラベルを作成して、「基本設定」画面の[ラベル選択]一覧 に追加する設定をします。

ここで作成したラベルを削除したり、定義した内容を更新したりできま す。

この画面を表示するには、「基本設定」画面の「ラベル選択(T)」から[カスタム(F)]をクリックします。

8	用紙方向	印刷する方向を横/縦にします。
	横(<u>T</u>),縦(<u>S</u>)	
9	追加(<u>A</u>)	ここで作成したラベルを登録し、[ラベル選
		択]の一覧に追加します。
1	更新(<u>U</u>)	現在選んでいるラベルの定義内容を更新します。
1	削除(<u>D</u>)	現在選んでいるラベルを削除します。



1	ラベル名(<u>F</u>)	作成するラベルサイズの名前を入力します。
		ここで入力された名前は「基本設定」画面のラ
		ベル選択一覧に表示されます。作成したラベ
		ルを選択するときは、▼をクリックします。
2	ラベル編集	作成するラベルをイメージ表示します。
3	幅(<u>W</u>),長さ(<u>Q</u>)	作成するラベルの幅と長さを指定します。
4	ラベル方向	作成するラベルの方向を指定します。
	横(<u>L</u>),縦(<u>P</u>)	「基本設定」画面一覧に表示するときに、使用す
		るラベル(用紙の方向)を横/縦に指定します。
(5)	用紙選択	印刷する用紙を選択します。
6	使用する用紙(<u>R</u>)	印刷する用紙(ラベル)のサイズを設定します。

12

プリンターの追加方法

後からプリンターを追加するとき、インストールに失敗したプリンター ドライバーを再インストールするときは、プリンター(プリンタードラ イバー)の追加を、以下の手順で行ってください。

- BA-P10が起動している場合は、終了させてください。
- 本書では、CDドライブをGドライブとして説明をすすめます。

■ 「NAMELAND DISCBIZ SOFTWARE」CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

インストールメニューが表示されます。

 インストールメニューが表示されないときは、「スタート」をク リックして「ファイル名を指定して実行(<u>R</u>)…」を選択し、表示され るエディットボックスに「G:¥Setup.exe」と入力して「OK」をク リックします。

● [選択インストール]をクリックします。

▲ 選択インストールメニュー画面が表示されます。

3 メニューの「Label Printer Driver」のチェックボックスの チェックを残し、それ以外のメニューのチェックボックスの チェックをはずします。

CASIO Install Menu	インストール開始
DISC DESIGNER	インストールしません。
BA-100 / BA-P 10	インストールしません。
Title Printer Driver	インストールしません。
Label Printer Driver	ラベルプリンター用のプリンタードライバーです。初めて ラベルに印刷するときは必ずインストールを行ってください。
Illust Data	インストールしません。
User's Guide	インストールしません。
すべてのソフトウェア等を一括してインスト クリックして簡単インストールに戻ります。	ーールするには【簡単インストール】を (簡単インストール)
タイトルプリンターやラベルプリンターに関する をご覧いただくのに必要なソフトウェアです。	5取扱説明書(Adobe Readerインストール)(お読み下さい)
ユーザー登録をするために CASIOのウェ: ユーザー登録を行うと、最新の情報をEメ アプリケーションのアップデートを行うこ	プサイトにアクセスします。 ールで受け取ったり とができます。 オンラインユーザー登録)
(終 了



6 [はい(Y)]をクリックします。 プリンターの機種選択画面が表示されます。

追加しようとするプリンターのチェックボックスをチェックします。すでにインストールされているプリンターはチェックを はずします。

例) KLD-700がインストールされていて、新たにEL-700を追加 する場合は、KLD-700にチェックをつけずに、EL-700に チェックをつけます。



Q [次へ(<u>N</u>)]をクリックします。

▶ 新しいプリンター(プリンタードライバー)が追加されます。

9 インストールメニューを終了させた後、コンピュータを再起動 します。

プリンターの追加が完了します。

プリンターの削除方法

- ◀ Windowsの「スタート」をクリックし、「プリンタとFAX」をク
- リックします(または、「スタート」をクリックし、コントロール パネルを開いて「プリンタとFAX」をクリックします)。
 「プリンタとFAX」画面が表示されます。
- **2** 削除したいプリンター名またはプリンターアイコンをクリックして選択します。
- **3** プリンターが選択された状態で、右クリックして表示されるメニューリストから「削除(<u>D</u>)」をクリックします。

[はい(<u>Y</u>)]をクリックします。

プリンター名の変更方法

プリンターを共有して使用する場合には、プリンターにセットされてい るテープカートリッジをプリンター名にすると、識別しやすくなり便利 です。ここでは、プリンター名の変更手順を説明します。

Windowsの「スタート」をクリックし、「プリンタとFAX」をク リックします(または、「スタート」をクリックし、コントロール パネルを開いて「プリンタとFAX」をクリックします)。 「プリンタとFAX」画面が表示されます。

2 プリンター名を変更したいプリンターをクリックして選択します。次に右クリックして表示されるメニューリストから「名前の変更(M)」をクリックします。

ここでは、例として18mm白テープがセットされているプリン ターを選びます。

● 名前を変更します。

J ここでは、例として「18mm Wh」と変更します。

重要 い プリンター名を変更した後にプリンターの共有を設定してく
ど ださい(26ページ)。この順番が変わると、共有設定をした
プリンターが使用できなくなります。

アプリケーションからの印刷について

Microsoft Wordからの印刷

Microsoft Word 2002から印刷する例で説明します。印刷には、CD-ROMに収録してあるフォーマットを使用してラベルを作る方法と、新規に文書を作成してラベルを作る方法があります。

重要・・ 実際にラベル印刷をするためには、指定した幅のテープカー トリッジ(ファンシーテープ以外)がプリンターにセットされ ている必要があります。

■CD-ROM内のフォーマットを使用して印刷する

 「ファイル(<u>F</u>)]から「開く(<u>O</u>)]をクリックし、「NAMELAND DISCBIZ SOFTWARE」CD-ROMの「Samples」フォルダ内 の「LABEL」フォルダの中にあるファイルを開きます。

ここでは、例として「18ファイル縦-商品ラインナップ」を選びます。

内蔵されている、縦書きラベル印刷用文書が表示されます。



2 $[ファイル(\underline{F})]$ から「印刷(\underline{P})」をクリックして、「プリンタ名 (\underline{N})」から使用するプリンターを選択します。

印刷	?×
ブリンター ブリンタ名(M): び旅: ジェレロー700L	▼ プロパティ(P)
種類: ★ KLD-700L 場所: 	
 ○ すべて(<u>A</u>) ○ 現在のページ(<u>E</u>) ○ 還択した部分(S) 	
○ページ指定(④): 1.3.6 のようにページ番号を力ンマで区切って指定するが、4-8 のようにページ範囲を指定してください。	
印刷対象()) 文書	- 拡大/縮小 1 枚あたりのページ数(出): 1 ページ 🔍
印刷指定(円): すべてのページ ・	用紙サイズの指定②: 倍率指定なし ▼
オプション(0)	OK キャンセル

【プロパティ(<u>P</u>)]をクリックします。

ページ設定に合わせて、プリンターのプロパティを設定します。 ●プロパティの設定例

幅: 18.0mm 長さ: 180.0mm 印刷方向:縦 ラベルカット:ハーフカット・フルカット ラベル余白:小



テープの種類や印刷の方向によって余白の大きさが変わります。
 詳しくは19ページの「余白の設定について」をご参照ください。

5 設定が終わったら、[OK]をクリックして印刷ダイアログに戻り、[閉じる]をクリックして編集画面に戻ります。

6 例として、「2004」と表示されている部分をクリックし、テキ ストボックスを編集状態にします。

7 [2004]を削除して「平成16」と入力し、位置と文字サイズを修正します。



- ●「ファイル(<u>F</u>)」から「印刷プレビュー(<u>V</u>)」をクリックして、プレビュー画面を表示させます。
- **9** プレビュー画面でレイアウトを確認後、「ファイル(F)」から「印刷(P)」をクリックします。

● [OK]をクリックします。

■新規に作成して印刷する

- ┫「ファイル(<u>F</u>)」から「新規作成(<u>N</u>)」をクリックします。
- **2** 「ファイル(<u>F</u>)」から「印刷(<u>P</u>)」をクリックし、「プリンタ名(<u>N</u>)」 から使用するプリンターを選択します。
- **♀** [プロパティ(<u>P</u>)]をクリックします。
- ┃ 「基本設定」タブをクリックし、使用するラベルを設定して[OK] ■ をクリックします。
- **5** [閉じる]をクリックします。
- 6 「ファイル(<u>F</u>)」から「ページ設定(<u>U</u>)」をクリックします。 4で設定した内容でページの設定をします。
- 7 「用紙」タブをクリックして、「用紙サイズ(<u>R</u>)」から使用する テープを指定します。
- **〇**「余白」タブをクリックします。

▲ 余白の値を設定します。

- 18mmテープを使用するときは次のように設定します。
 - 横書き
 - 上(<u>T</u>):1mm 下(<u>B</u>):1mm
 - 左(L):3mm 右(R):3mm
 - 縦書き



ページ設定	? X
文字数と行数 余白 用紙 その他	
金白	[
上① 1 mm 式 下(B): 1 mm	
左(L): ③ mm 🚽 右(R): ③ mm	-
とじしろ(g): 🛛 mm 🚽 とじしろの位置(U): 左	•
印刷の向き	
À À	
縦(P) 横(S)	
補数ページの印刷設定	
日7月10月2日(四): 「(二)	-
7667-	
設定対象(Y)	
文書全体 ▼	
既定値として設定(D) OK	キャンセル

テープの種類や印刷の方向によって余白の大きさが変わります。
 詳しくは19ページの「余白の設定について」をご参照ください。

┃ [OK]をクリックし、「ページ設定」ダイアログを閉じます。

┫ 印刷する文字を入力します。

12「ファイル(<u>F</u>)」から「印刷(<u>P</u>)」 をクリックします。

13 [OK]をクリックします。

┌ ヘッダー・フッター設定 -

Microsoft Wordから印刷を行う場合に、ヘッダー・フッターの設定が行えます。ラベルテープ印刷の場合は通常の用紙に比べて印刷 領域が制限されますので、ヘッダー・フッター設定をはずして印刷 してください。詳しくは、Microsoft Wordの取扱説明書をご参照 ください。

余白の設定について

プリンターのプロパティで設定したテープの幅と長さは、そのま ま、アプリケーションで設定する用紙サイズの縦と横のサイズにな ります。

余白の設定は、プリンタードライバーの印刷設定では「小」、「中」、 「大」と設定しますが、アプリケーションでは数値を入力して設定を します。

また、使用するテープの幅により、設定する余白の数値が異なります。

- 標準テープ(3.5/6/9/12/18/24mm幅)をご使用の場合 表1・表2を参考に余白を設定してください。
- ・標準テープ以外をご使用の場合 表3を参考に余白を設定してください。



博進二 プ
種類(2 E/C/0/10/10/04mm) ト $A \circ dist(= 1)$

信华了一了種類(3.5/6/5/12/16/24IIIII)とAの個(及1)					
機種名	A (mm)				
テープ の種類	KLD-700 EL-5000W (ネームランドテープ) KL-A50E EL-700 KL-S30	KL-E11 MP-1000	KL-E20	KP-C10 KP-C50 EL-5000W (メモテープ)	
3.5mm	0.75	0.75	0.75	—	
6mm	1.00	1.00	1.00	—	
9mm	1.00	1.00	1.00	—	
12mm	1.00	2.25	1.00	—	
18mm	1.00	5.25	3.00	_	
24mm	4.00	_	_	_	
13mm	—	_	—	2.5	

機種名		B(mm)				
余白設定	KL EI KI EL- KL	D-700 700 S30 5000W -A50E		KL-E20 KL-E11 MP-1000		
小		3		_		
中		10		_		
大		19		18		
※1 標準テープでは左右両余白(B①とB②)の大きさは同じになります。 標準テープ以外のAとBの値**2(表3)						
	A (mm)	B(mm)		用紙サイズ ^{**2}		

		B(mm)		用紙サイズ** ²	
	A(mm)			(mm)	
テープ種類		1	2	テープ長	テープ幅
メモテープ	2.5	8	2	60	13
ファンシーテープ	5	54	21.5	114	18
クラフトシール50×12mm	7	25	34	89	24
クラフトシール50×18mm	7	25	34	89	24
クラフトシール100×18mm	7	25	34	139	24
クラフトシールVHS用	7	25	25	178	24
クラフトシール8mmビデオ用	7	25	34	133	24
クラフトシールミニDV	7	25	34	104	24
クラフトシール音楽カセット	8	25	34	138	24
クラフトシールMD用	7	25	34	110	24
※2 ラベルテープを用紙サイズ指定するときにテープ長・テープ					
幅が用紙サイズの縦・横の長さになります。					
●Microsoft Wordでの余白設定の例					
「18mm標準テープ/余白小/印刷の向き:横」にプリンターのプ				ヲーのプ	
ロパティで設定された場合、次のようになります。					

余白上下は表1より、1mm

余白左右は表2 より、3mm

Microsoft Excelからの印刷

ここでは、Microsoft Excel 2002から印刷する例で説明します。印 刷には、CD-ROMに収録してあるフォーマットを使用してラベルを作 る方法と、新規にブックを作成してラベルを作る方法があります。

重要い 実際にラベル印刷をするためには、指定した幅のテープカー トリッジ(ファンシーテープ以外)がプリンターにセットされ ている必要があります。

■CD-ROM内のフォーマットを使用して印刷する

 「ファイル(<u>F</u>)」から「開く(<u>O</u>)」をクリックし、「NAMELAND DISCBIZ SOFTWARE」CD-ROMの「Samples」フォルダ内 の「LABEL」フォルダの中にあるファイルを開きます。

ここでは、例として「VHS背-開発資料」を開きます。 内蔵されている、ラベル印刷用文書が表示されます。

	A	B
1	■ CZ-005 開発資料	企画書・マーサティング 資料 仕様書
3	■ CZ-006 開発資料	企画書・マーウティング 資料 仕様書
5	■ CZ-007 開発資料	企画書・マーウティング 資料 仕様書
7	■ CZ-008 開発資料	企画書・マーウティング 資料 仕様書
9 10	■ CZ-009 開発資料	企画書・マーウティング 資料 仕様書

2「ファイル(<u>F</u>)」から「印刷(<u>P</u>)」をクリックし、「名前(<u>M</u>)」から使用するプリンターを選択します。

9 9	?×
- カンタ 名前型 (茶) (10-700) (茶)	
(ページ指定(2) 「 三 ページおう(2)	☑ 部単位で印刷(<u>0</u>)
 印刷村条 ○ 選択した部分(0) ○ ブック全体(E) ○ 選択したシート(y) 	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ED刷フレビューWO	OK キャンセル

3 [プロパティ(<u>R</u>)]をクリックします。

ページ設定に合わせて、プリンターのプロパティを設定します。 ●プロパティの設定例

ラベル選択: VHS背 幅: 18.0mm 長さ: 148.0mm 印刷方向: 横 ラベルカット: ハーフカット・フルカット ラベル余白: 小

基本設定(レイアウト)も	クロ化「オブション」パージョン情報	
KLD-7007リント設定	- J OLANA	
	かけがらール 作成はたい かけがらール D田 いいちます。て 単 135 24.0と133.0em 24.0と110.0em 24.0と78.0em 13.0と1	#¥ 18.0mm
•印刷方向 : 横		2
・ラベル余白:小	幅 (W): 18.0 🕂 mm 長さ(Q): 148.0	: m
6	18mm標準テーフ* ×1枚 カスタム(E	
	-印刷方向(Q)	
 > 選択ラベル • VHS皆 	ABC で 横辺 ハーフカット・フルカ	191 <u>-</u>
 18.0×148.0mm 倍率:100% ●印刷設定 	ABCDEF	
・ 18mm標準テーフ ・ 18.0x148.0mm	□ 裏書き印刷を行う(M) 変更前の設定	に戻る

- テーブの種類や印刷の方向によって余白の大きさが変わります。
 詳しくは19ページの「余白の設定について」をご参照ください。
- 5 設定が終わったら、[OK]をクリックして印刷ダイアログに戻り、[閉じる]をクリックします。

必要に応じてラベル内容を編集します。

20

- 6 印刷するセルを選択し、「ファイル(\underline{F})」から「印刷範囲(\underline{T})」、
- 「印刷範囲の設定(S)」をクリックします。 ここでは、A1セルからB2セルまで選択します。

7「ファイル(<u>F</u>)」から「印刷プレビュー(<u>V</u>)」をクリックします。

- プレビュー画面でレイアウトを確認後、「ファイル(F)」から「印
 刷(P)」をクリックします。
- **9** [OK]をクリックします。

■新規に作成して印刷する

- 【 「ファイル(<u>F</u>)」から「新規作成(<u>N</u>)」をクリックし、新しいブック を作成します。
- **2**「ファイル(<u>F</u>)」から「ページ設定(<u>U</u>)」をクリックします。
- **それ** 【「ページ」タブをクリックし、「印刷の向き」を指定します。

┫「余白」タブをクリックし、余白の値を設定します。

●余白の設定例

上(T):0.1 下(B):0.1 左(L):0.3 右(R):0.3 ヘッダー(A):0 フッター(E):0



- テープの種類や印刷の方向によって余白の大きさが変わります。
 詳しくは19ページの「余白の設定について」をご参照ください。
- **5** [OK]をクリックし、「ページ設定」ダイアログを閉じます。

6 「ファイル(F)」から「印刷(P)」をクリックし、「名前(M)」から使用するプリンターを選択します。

7 【プロパティ(<u>R</u>)】をクリックします。

▲ 「其木設定」タブをクロック」。 使田すスラベルを設定して「OK1	ー Microsoft PowerPoint®からの印刷
 ● プロパティの設定例 ラベル選択: 18.0mmテープ 印刷方向:横 ラベル余白:小 	 PowerPointには、印刷用紙に応じて自動的にサイズを調整して印刷する機能があります。この機能を使って編集・印刷を行ってください。 実際の手順は、以下のようになります。 1.「ファイル(F)」から「ページ設定(U)」をクリックします。
9 設定が終わったら、「OK」をクリックして「印刷」ダイアログに戻り、[閉じる]をクリックします。	2. 「スライドのサイズ指定(<u>S</u>):」で「ユーザー設定」を選択します。
┃0印刷するデータを入力します。	3.「幅(<u>W</u>):」「高さ(<u>H</u>):」をプリンターで印刷するラベルのサ イズに対して、10倍の数値にして入力します。 18mm幅のラベルテープの場合は、実際のテープサイズが
┫ 「ファイル(<u>F</u>)」から「印刷(<u>P</u>)」をクリックします。 ┃	18mm(幅)×70 mm(長さ)であれば[幅(<u>W</u>):]を18cm、[高 さ(<u>H</u>):]を70cmでスライドサイズ(用紙の向き スライド: 横)を設定します。
12 ^{[OK]をクリックします。}	4. 変更されたスライド用紙にテキストを入力します。
ヘッダー・フッター設定 Microsoft Excelから印刷を行う場合に、ヘッダー・フッターの 設定が行えます。ラベルテーブ印刷の場合は通常の用紙に比べて 印刷領域が制限されますので、ヘッダー・フッター設定をはずし て印刷してください。詳しくは、Microsoft Excelの取扱説明書 をご参照ください。	プリンターは、ラベルプリンターに設定して、プロパティも実際の ラベルテープの書式を設定すれば、PowerPointから印刷する際に 用紙サイズを合わせて印刷を行うことができます。印刷ダイアログ にある「用紙サイズに合わせて印刷する」にチェックをつけても、同 様にサイズが調整されて印刷されます。

ペイントからの印刷

ペイントからの印刷では、CD-ROMに収録してあるフォーマットを使用してラベルを作る方法と、新規に画像データを作成してラベルを作る方法があります。

重要・・・ 実際にラベル印刷をするためには、指定した幅のテープカー トリッジ(ファンシーテープ以外)がプリンターにセットされ ている必要があります。

■CD-ROM内のフォーマットを使用して印刷する

「ファイル(E)」から「開く(Q)」をクリックし、「NAMELAND DISCBIZ SOFTWARE」CD-ROMの「Samples」フォルダ内 の「LABEL」フォルダの中にあるファイルを開きます。 ここでは例として「ファイル背-FAX記録簿」を開きます。

指定した画像ファイルが表示されます。





3 [プリンタの設定(<u>P</u>)]をクリックし、「プリンタ名(N)」から使用するプリンターを選択します。



- [プロパティ(P)]をクリックし、ページ設定に合わせてプリン
- ▌ ターのプロパティを設定します。

●プロパティの設定例 ラベル選択:ファイル背表紙(小) 印刷方向:縦 ラベルの余白:小 ラベルカット:ハーフカット・フルカット

- 5 設定が終わったら[OK]をクリックし、プリンターを選択するダ イアログに戻り[OK]をクリックします。
- [ページ設定]ダイアログで、余白の値を設定します。

●余白の設定例

左(L):1ミリ 右(R):1ミリ 上(T):3ミリ 下(B):3ミリ

テープの種類や印刷の方向によって余白の大きさが変わります。
 詳しくは19ページの「余白の設定について」をご参照ください。

ところをついたい。2005年1000日、1000日で1000日。

ペイントの編集画面で編集します。

編集が終わったら、「ファイル(F)」から「印刷(P)」 をクリックし ます。

[印刷(P)]をクリックします。 10

■新規に作成して印刷する

ここでは、プリンター「KLD-700」を使用して、18mmテープで横方 向の長さ70mm、「余白:中」のラベルを作成するときの操作例を説明 します。

┫「ファイル(F)」から「新規(N)」をクリックします。

「ファイル(F)」から「ページ設定(U)」をクリックします。

[プリンタの設定(P)]をクリックします。 「ページ設定」ダイアログ(プリンター設定)が表示されます。

「プリンタ名(N)」から使用するプリンターを選択します。

[プロパティ(P)]をクリックします。

[基本設定]タブをクリックし、使用するラベルを設定します。

●プロパティの設定例 ラベル選択:18mm標準テープ 印刷方向:横 ラベル余白:中

設定が終わったら[OK]をクリックし、プリンターを選択するダ イアログに戻り、「OK1をクリックします。

ページ設定ダイアログで余白の値を設定します。 8

●余白の設定例

左(L):10ミリ 右(R):10ミリ

- 上(T):1ミリ 下(B):1ミリ
- テープの種類や印刷の方向によって余白の大きさが変わります。 詳しくは19ページの「余白の設定について」をご参照ください。

設定が終わったら[OK]をクリックします。

「変形(T)」から「キャンバスの色とサイズ(A)」をクリックし、値 Ⅳを設定します。

●設定例 単位:cm 幅:5 高さ:1.6

ペイントの編集画面でデータを入力します。

┫┫ データの入力が終わったら、「ファイル(F)」から「印刷(P)」 をク しゅうします。

[印刷(P)]をクリックします。

ラベルマイティ3からの印刷

KLD-700で、ラベルマイティ3から印刷するためには、あらかじめ以下のいずれかの方法で「用紙情報」をダウンロードする必要があります(KLD-700以外の機種では、「用紙情報」のダウンロードは必要ありません)。

- ・ラベルマイティ3のガイドメニューから「最新ラベル情報 Download」ボタンをクリックし、用紙情報をダウンロードする。
- 「http://www.justsystem.co.jp/label」へアクセスし、用紙情報を ダウンロードする。

ラベルマイティ3から印刷する手順は、以下のようになります。

- Windowsの「スタート」をクリックし、「プリンタとFAX」を クリックします(または、「スタート」をクリックし、コントロー ルパネルを開いて「プリンタとFAX」をクリックします)。
- 2 使用するプリンターを右クリックし、表示されるメニューの中 から「通常使うプリンタに設定」を選びます。
- **3** ラベルマイティの「用紙の選択」ダイアログボックスで、ラベル プリンターの機種名と用紙を選びます。

表示されている用紙品番は、「機種名」と「テープ種類」を表しています(詳 しくは【インフォメーション】に記載されている内容をご確認ください)。

ラベルマイティ上で必要な編集をして、印刷します。

- クラフトシールやファンシーテープを使用する場合は、プリンター 設定の用紙サイズを専用のものに設定し直す必要があります。
- KLD-700/EL-5000W/EL-700/KL-A50E/KL-S30では、余白の設定を「小」でご使用ください。また、KL-E20/KL-E11では、余白の設定は「大」のみになります。
- 余白の設定が「小」のときにテープの長さを約26mm以下に設定すると、オートカットされませんので、その場合にはハサミなどでカットしてください。
- 印刷画面設定でプリンターをラベルプリンターに変更したときに、
 用紙サイズが正しく設定されていないと、自動的に変更するための
 メッセージが表示されます。

その他、ラベルマイティの詳しい操作方法については、ラベルマイティ の取扱説明書をご覧ください。

ネットワーク経由で印刷する

パソコンに直接接続してあるプリンターを、同じネットワークにある他のパソコンからも使用することができます。このとき、プリンターが接続されているパソコンが「ホスト」となり、印刷を行うパソコンが「クライアント」となります。

本章では、プリンターを共有して使うためのパソコンの設定について説 明します。



●設定を始める前に

 ご使用になるパソコン(ホスト側およびクライアント側)がネット ワークに接続されていることをご確認ください。ネットワークの環 境が正しく設定されていないと、プリンタードライバーのインス トールおよびラベルプリンターを使用することはできません。ご不 明な点は、ネットワークの管理者へお問い合わせいただくか、各 OS付属の取扱説明書やWindowsヘルプの「共有プリンタ」または、 「ネットワークプリンタ」などの項目をご覧ください。 ホスト側パソコンがWindows XPの場合は、SP1(Service Pack1) が適用されている必要があります。
 Windows XPにSP1を適用する方法については、Microsoft社の ホームページなどをご覧ください。

ホスト側パソコンの設定

ここでは、プリンターの接続されているパソコン(ホスト)でプリンター を共有させるための設定をします。プリンターが接続されているパソコ ンで使用しているOSに合わせて設定してください。

- 重要♡ 設定する前に、ホストパソコンから正しくプリンターに印刷で 𝔅 きるか、ご確認ください。
- Windows 2000/XPのコンピュータに接続したプリ ンターを、他のコンピュータから使う場合
- プリンタードライバーをインストールします。
 - インストールについては、別紙の「はじめにお読みください」をご 参照ください。

共有の設定をするプリンターを選択し、右クリックして表示され るメニューリストから「プロパティ(R)」をクリックします。

選択したプリンターの「プロパティ」が表示されます。

KLD-700	070K74 ?×
全般 共有	ポート 詳細設定 色の管理 パージョン情報
2	KLC=700L
場所(L): コメント(C):	
モデル(Q):	KLD-700
^{100 RE} 色: はい	利用可能な用紙:
両面:(\(ホチキス止 速度:不明 最高解像	
	印刷植物定型 「ラストページの印刷型」
	OK キャンセル 適用(A) ヘルブ

[共有]タブをクリックし、「共有」タブ内の「このプリンタを共有 する(S)」をチェックします。

共有名に分かりやすいプリンター名を入力してください。 ここでは、「XP-KLD700L1と入力してみます。

重要
少 共有名は、半角英数文字を使って12文字以内で入力してくださ É い。全角文字やスペース(空白文字)は入力しないでください。 12文字を超えて入力したときは、他のパソコンから共有にした プリンターを見ることができなくなることがあります。詳しく は、Windowsヘルプをご覧ください。

5 内容を確認して、[OK]をクリックします。 追加作業が終了すると、元の[プロパティ]画面に戻ります。 設定したプリンターが共有を示すアイコンになっているかどうかをご 確認ください。



6 [OK]をクリックします。

プロパティ画面が終了します。

 これで、プリンターが共有されました。次は、使用するパソコン (クライアント)の設定をします。 Windows 98/98SE/Meの設定(P29) Windows 2000/XPの設定(P30)

■ Windows 98/98SE/Meのパソコンに接続した場合

プリンタードライバーをインストールします。

- インストールについては、別紙の「はじめにお読みください」をご 参照ください。
- ▲ Windowsの「スタート」をクリックし、「設定(S)」から「プリン タ|をクリックします。

共有の設定をするプリンターを選択し、右クリックして表示されるメニューリストから「プロパティ(R)」をクリックします。 ここでは、プリンター「KLD-700L」を選択してみます。

選択したプリンターの「プロパティ」が表示されます。

KLD-700Lのプロパティ ? 🗙			
モノクロ化	オプション	パージョン	清朝
全般 詳細	色の管理 共有	基本設定	レイアウト
KLD-700L			
⊐xC+(<u>0</u>):			
区切りページ(5): (なし)		参照(<u>B</u>)	
	EDŸ	テスト①	
	OK キャンセル	· 通用(<u>6</u>)	ヘルプ

4 「共有」タブをクリックし、「共有する(<u>S</u>)」にチェックをつけま す。

共有名は「KLD-700L」と表示されます。複数台のプリンターを ネットワークでお使いになるときは、共有名を変えてお使いくださ い。

■要・・・ 共有名は、半角英数文字を使って12文字以内で入力してくださ
い。全角文字やスペース(空白文字)は入力しないでください。
12文字を超えて入力したときは、他のパソコンから共有にした
プリンターを見ることができなくなることがあります。詳しく
は、Windowsヘルプをご覧ください。

5 内容を確認して、[OK]をクリックします。 共有設定が終了します。

共有設定が終了します。
 設定したプリンターのアイコンが共有を示すアイコンになっている
 かどうかをご確認ください。



 これで、プリンターが共有されました。次は、使用するパソコン (クライアント)の設定をします。
 Windows 98/98SE/Meの設定(P29)
 Windows 2000/XPの設定(P30)

クライアント側パソコンの設定

●設定を始める前に

- ホスト側のパソコンのプリンターの設定が共有できる状態にあることをご確認ください。
- ホスト側パソコンの設定につきましては、それぞれのOSの設定をお 読みください。
 Windows 98/98SE/Meの設定(P27)
 Windows 2000/XPの設定(P26)

■Windows 98/98SE/Meの設定

ここでは、Windows 98を例に説明をしています。ただし、OSの違い やアップデート状況により画面等が異なる場合があります。その場合 は、説明中の画面を参考にして同等の項目に設定してください。

プリンタードライバーをインストールします。

- インストールについては、別紙の「はじめにお読みください」をご 参照ください。
- **2** Windowsの「スタート」をクリックし、「設定(S)」から「プリンタ」をクリックします。
- 3 設定を行うプリンターを選択し、右クリックして表示されるメニューリストから「プロパティ(<u>R</u>)」をクリックします。

「詳細」タブをクリックします。

KLD-700Lのプロパティ 😢 🗙
全般 詳細 共有 基本設定 レイアウト モノクロ化 オブション バージョン情報
() KLD-700L
印刷(井の)ボート(P)
■ ボートの追加(D
印刷に使用するドライバ(U). ポートの利用金(D).
KLD-700 Fライバの追加0役
ブリンタボートの割り当て(Q) ブリンタボートの解除(M)
タイムアウト設定()
未選択時(S): 15 秒
送信の再試行時(日) 45 秒
スブールの設定(D ボートの設定(D
OK キャンセル 道用公 ヘルク

- 5 「印刷先のポート(P)」に、使用するプリンターの共有名を入力します。
 - プリンターの共有名を入力するときは、プリンターが接続されているパソコンの名前を「¥¥ネットワークで表示されているホストパソコンの名前¥プリンターの共有名」で入力してください。

●プリンターの名称が分からない場合

① 【ポートの追加(工)】をクリックします。



- [ネットワーク(<u>N</u>)]のボタンをチェックし、[参照(<u>B</u>)]をクリックします。
- ③ ネットワークから「ホストパソコン」ー「使用するプリンターの共 有名」を選択し、[OK]をクリックします。

「プリンタのネットワークパス」に選択したプリンターが表示されます。

④ [OK]をクリックします。

6 [OK]をクリックします。

入力したプリンターがネットワーク上に見つからない場合、エラーメッセージが表示されます。その場合は、共有名を確認して入力し直すか、ホスト側のパソコンでプリンターの共有が正しく設定されているかをご確認ください。

[OK]をクリックします。

クライアントの設定は、プリンターごとに行ってください。複数のプリンターやプリンターの上側と下側がある機種の場合は、それぞれで設定してください。

■Windows 2000/XPの設定

 ホスト側のパソコンがWindows 98/98SE/Meのときは、必ず前 もってWindows 2000/XP側に、パソコンに付属のCD-ROMな どからOSに適合したプリンタードライバーをインストールしてお いてください。ホスト側のパソコンがクライアント側と同じOSの ときは、インストールの必要はありません。

プリンタードライバーをインストールします。

- インストールについては、別紙の「はじめにお読みください」をご 参照ください。
- 2 Windowsの「スタート」をクリックし、「プリンタとFAX」をク リックします(または、「スタート」をクリックし、コントロール パネルを開いて「プリンタとFAX」をクリックします)。
 - Windows 2000のときは、「設定(<u>S</u>)」から「プリンタ」をクリックします。

3 設定を行うプリンターを選択し、右クリックして表示されるメニューリストから「プロパティ(<u>R</u>)」をクリックします。

「ポート」タブをクリックします。

全般 一共有	ホート 詳細設定	色の管理(バージョン情報)	
К	LD-700L		
印刷するボート	-(P)		
ドキュメントは、 印刷だれます。	チェック ボックスがオンに	なっているボートのうち、最初に利	用可能なもので
ボート	説明	プリンタ	^
LPT1:	プリンタ ポート		
LPT2:	プリンタ ポート		
LPT3:	プリンタ ポート		
COM1:	シリアル ボート		
COM2:	シリアル ポート		
COM3:	シリアル ポート		~
	助①	-トの削除(2) ポー	トの構成(<u>C</u>)
279 to to 11 to	した方が(こすろ(に)		
ロゴロルオー	山を右対にする(い)		
	77 C.H.XXC 9 G (G)		

[ポートの追加(<u>[T</u>)]をクリック	′します。
	ブリンタ オート 利用可能なポートの種類(<u>A</u>): Itza ISB Local Port Standard TCP/IP Port	

新しいボートの種類(N)。

6 [Local Port]を選択し、[新しいポート(P)]をクリックしま す。

新しいボート(P)... キャンセル

- 7 「ポート名を入力してください(<u>E</u>)」に、使用するプリンターの 名前を入力します。
 - プリンターの共有名を入力するときは、プリンターが接続されているパソコンの名前を「¥¥ネットワークで表示されているホストパソコンの名前¥プリンターの共有名」で入力してください。

OK]をクリックします。

5

- 入力したプリンターがネットワーク上に見つからない場合は、エラーメッセージが表示されます。その場合は、共有名を確認して入力し直すか、ホスト側のパソコンでプリンターの共有が正しく設定されているかをご確認ください。
- **Q** [閉じる]をクリックし、再度[閉じる]をクリックします。
 - クライアントの設定は、プリンターごとに行ってください。複数のプリンターやプリンターの上側と下側がある機種の場合は、それぞれで設定してください。

こんなときには

■プリンターをネットワークプリンターとして使うとき

●プリンターを「共有する」に設定したのに、ネットワーク上のパソコンでこのプリンターが接続されているパソコンを表示させることができない。

対処方法

パソコンの設定が、プリンターを共有するようになっていない可能 性があります。プリンターを接続したパソコンのOSが、Windows 98/98SE/Meのときには初期状態では共有に設定されていません ので、次の方法で共有の設定をしてください。

 Windowsの[スタート]をクリックし、「設定(S)」-「コントロールパネ ル(C)」-「ネットワーク」とクリックして、「ネットワーク」ダイアログ ボックスを表示させます。

ネットワーク	<u>?</u> ×
ネットワークの設定 識別情報 アクセスの制御	
現在のネットワーク コンポーネント(11):	_
■ Microsoft ネットワーク クライアント ■タダイヤルアップ アダプタ 3 TGP/IP	
諸加(合). 前珍(E) フロバティ(E) 優先的にログオンするネットワーク(L) Microsoft ネットワーク クライアント	_ •
<u>ファイルとカリンタの共有(E).</u> 198月	
OK**//	2)1

 [ファイルとブリンタの共有(F)]をクリックして表示される「ファイルと ブリンタの共有」ダイアログボックスで、「プリンタを共有できるように する(P)」をチェックして、[OK]をクリックします。

ファイルとプリンタの共有		×
□ ファイルを共有できるようにする(E)		
「フリンタを共有できるようにする(P)		
	OK	キャンセル

- 3. 「ネットワーク」ダイアログボックスの[OK]をクリックして設定を完了さ せます。
- ●プリンターを「共有する」に設定したのに、「プリンタの追加ウィ ザード」でプリンターを参照しようとしてもプリンターが見つから ない。
- 対処方法

ネットワークの状態によっては、ネットワーク上のパソコンを参照 するのに時間がかかることがあります。このときには「指定したプ リンタに接続する」を選択し、ネットワーク上のパソコン名を直接 入力して指定します。

- ●Windows XP でネットワークプリンターを追加したときに、ホス ト側パソコンでは問題なく印刷できるのに、クライアント側パソコ ンから印刷しようとすると「プリンタが見つかりません」というエ ラーメッセージが表示される。
- 対処方法

Windows XP をご使用の場合は、Windows XP Service Pack 1 (SP1) にアップデートしていただく必要があります。 アップデートの方法については、Microsoft社のホームページなど をご覧ください。

エラーメッセージー覧

		(ごきません)
エラーメッセージ	対処方法	・USBドライバが開始
・通信エラーが発生し	プリンターとパソコンが接続されていること	ごさません
ました	を確認してください。電源を必要とするプリ	プリンタが見つかりま
・通信タイムアウトが	ンターでは電源が入っているかどうかを確認	せん
発生しました	して、印刷をやり直してください。	
コマンドエラーが発生	プリンターの状態が異常です。電源を必要と	
しました	するプリンターではいったん電源を入れ直し	
	てください。電源が必要ないプリンタはいっ	
	たんUSBケーブルを抜いて挿し直してくだ	
	さい。その後、印刷をやり直してください。	
テープ異常です	・テープに異常があります。テープが正しく	
	セットされているかどうかを確認して、印	
	刷をやり直してください。	
	・印刷設定で指定したラベルテープのテープ	
	幅とプリンターにセットされたテープ幅が	
	異なっています。テープ幅を合わせてから	
	印刷してください。	
・プリンタエラーが発	・プリンターの状態が異常です。プリンター	
生しました	の状態を確認してください。プリンターに	
・プリンタ応答エラー	異常がない場合は、電源を必要とするプリ	違うプリンタです
が発生しました	ンターではいったん電源を入れ直してくだ	座リノリノノとす
	さい。電源が必要ないプリンターはいった	
	んUSBケーブルを抜いて挿し直してくださ	
	い。その後、印刷をやり直してください。	
	・プリンターにマグネットテープがセットさ	
	れた状態では、ハーフカットを行うことが	
	できません。マグネットテープがセットさ	
	れている場合は、「カットしない」に設定し	
	て印刷してください。	
電源電圧異常です	電源電圧が異常です。電池が消耗しているか	印刷中止が指定されま
	もしれませんので確認してください。	した
USBポートが使用できません	USBポートの情報を参照できません。	

	エラーメッセージ	対処方法
374	・USBドライバが使用 できません ・USBドライバが開始 できません	USBドライバーが正常にインストールされ ているかどうかを確認してください。
ると ひれまてき EC テプ こプ確 要直いくいし、 一幅 としっだ。 く印 プが	プリンタが見つかりま せん	指定のプリンターが接続されていません。 ● ドライバーのポート指定が EZ-USB PORTの場合: その機種がどのポートにも接続されてい ません。プリンターをUSBポートに接 続してください。 ● ドライバーのポート指定が EZ-USB#1_2などの指定の場合: その機種が指定のポートに接続されてい ません。他のポートに接続されていても 指定のポートに接続されていても 指定のポートに接続されていても 指定のポートに接続されていても 指定のポートに接続されていても 指定のポートに接続されていても 指定のポートに接続されていても 指定のポートに接続されていても 指定のポートに接続されていても 方の 味题!!Windows2000(XPの増会
て タープくっだいトとト定 ろう 一にりだたさ。さがさし か	違うプリンタです	 との確認はWindows2000/XPの場合 はプリンタープロパティのポートタブ で、Windows98/Meの場合はプリン タープロパティの詳細タブの印刷先の ポートで確認できます。 接続されているプリンターが指定のものとは 違います。 ドライバーのポート指定が EZ-USB PORTの場合: このエラーは出ません。 ドライバーのポート指定が EZ-USB#1_2などの指定の場合: 指定のポートに接続されている機種が違 います。指定の機種のプリンターを接続し 直してどたさい。
	印刷中止が指定されま した 	印刷中止ホタンが押されました。 閉じる」を 押すかしばらくすると、このウィンドウは終 了します。

33



カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2