MEP-B10 専用 Android アプリケーション memopri MEP-SP10

Ver.1.1

取扱説明書

本書はお読みになった後も、大切に保管してください。



ご注意

本書の著作権およびソフトウェアに関する権利 はすべてカシオ計算機株式会社に帰属します。

🚯 Bluetooth°

BLUETOOTH は、Bluetooth SIG. Inc., U.S.A が所有する登録 商標で、カシオ計算機はライセンスを取得しています。

- •「Android」は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商 標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記しておりません。

© 2012 CASIO COMPUTER CO.,LTD.

ソフトウェアの正常な使用またはバックアップコピーを作成する場 合を除き、カシオ計算機株式会社の書面による同意なしには、本取 扱説明書やプログラムの一部または全部を問わず、複製することを 禁じます。

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正 しくお取り扱いくださいますようお願いいたします。

memopri MEP-SP10 について

本アプリケーションは、スマートフォンで作成した内容を無線通信 (Bluetooth) でつないで、MEP-B10 から印刷するためのアプリ ケーションです。



 ・無線通信(Bluetooth)では、あらかじめ、通信相手の 機器を登録しておく必要があります(ペアリング)。ペア リングについては、「MEP-B10 Bluetooth 取扱説明書」 をご覧ください。

- 本アプリケーションの動作環境については、「MEP-B10 Bluetooth 取扱説明書」をご覧ください。
- ご使用前に、「MEP-U10/B10 取扱説明書」および 「MEP-B10 Bluetooth 取扱説明書」に記載されている 「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 印刷について、詳しくは「MEP-U10/B10 取扱説明書」
 をご覧ください。

- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、 万一不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご 連絡ください。
- ・本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になる他は、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- 万一、本アプリケーション使用や故障により生じた損害、逸 失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社で は一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承くださ い。
- ・故障、修理等に起因する文章の消失による損害および逸失利
 益等につきましては、当社では一切その責任を負えませんの
 で、あらかじめご了承ください。

目次

ご注意	1
memopri MEP-SP10 について	2
アプリケーションの起動と終了	5
画面の見かた	6
テキスト入力画面	6
手書き入力画面	8
メニュー画面	10
ラベルの作成	1 1
入力した文字を印刷する	11
手書きで入力する	13
入力した内容を一時的に保存する(一時保存)	14
よく使う単語や文章を印刷する(定型句)	15
一時保存または過去に印刷した内容を印刷する(呼出)	16
現在の日付や時刻を入力する(タイムスタンプ)	18
用途に応じた定型句をダウンロードする	
(ダウンロード定型句)	19
設定	20
他のアプリケーションとのテキスト共有	22
エラーメッセージー覧	23

アプリケーションの起動と終了

■アプリケーションの起動

「memopri MEP-SP10」のアイコン 🍝 をタップします。

- ■アプリケーションの終了
- テキスト入力画面(6ページ)でスマートフォンの「戻る」 をタッチします。
- 2 確認画面で「OK」ボタンをタップして終了します。



テキスト入力画面

アプリケーションを起動すると、テキスト入力画面が表示されます。



1	プレビュー表示	テープのイメージ(プレビュー)を表示します。
2	入力ボックス	文字を入力するときにタップします (11ページ)。

3	定型句ボタン	よく使う単語や文章を印刷することができます。 また、入力ボックスへ呼び出して編集することも できます(15ページ)。
4	呼出ボタン	ー時保存または過去に印刷した内容を印刷できま す。また、入力ボックスへ呼び出して編集するこ ともできます(16ページ)。
5	文字サイズシークバー	入力文字のサイズをシークバーを動かして変更で きます。
6	手書き入力ボタン	手書き入力をするときに使います(13ページ)。
7	ステータス	現在設定されている内容を表示します。
8	太字チェックボックス	文字を太くするときにタップしてチェックを入れ ます。
9	斜体チェックボックス	文字を斜体にするときにタップしてチェックを入 れます。
10	印刷ボタン	作成した内容を印刷するときに使います。
11	クリアボタン	入力した文字をクリアします。

手書き入力画面

テキスト入力画面で手書き入力ボタンをタップすると、手書き入力 画面が表示されます。



1	手書き入力エリア	手書きの内容を書き込みます。 テキストが入力されている場合、内容が表示され ます。
2	ペン	線やイラストを書き込むときにタップします。
З	消しゴム	書いた内容の一部を消すときにタップします。

4	線の太さ	ペンや消しゴムを選んだときの線の太さを3種類 から選ぶことができます。
5	OK ボタン	手書きの入力が終わったらタップします。
6	クリアボタン	手書きした内容をクリアします。
7	元に戻すボタン	直前に手書きした内容を取り消します。
	やり直しボタン	元に戻すボタンを押したときに表示されます。元 に戻した内容をやり直します。
8	スクロール	このボタンをタッブして手書き入力エリアをフ リックすると、表示されていない部分をスクロー ルできます。

メニュー画面

スマートフォンの「メニュー」をタッチすると、メニュー画面が表 示されます。



1	タイムスタンプ	現在の日付や時刻を入力します(18ページ)。
2	ダウンロード	専用 Web サイトから用途に応じた定型句がダウンロー ドできます(19ページ)。
3	設定	印刷の設定やアプリケーションの動作に関する設定を行 います(20ページ)。
4	テープ送り	テープ送りをします。
5	印刷	作成した内容を印刷します(11、15、16ページ)。
6	保存	入力中のテキストを一時的に保存します。

入力した文字を印刷する

キーボードで文字を入力します。入力した文字に手書き入力した内容を加えることもできます(13ページ)。また、現在の日付や時刻を入力することもできます(タイムスタンプ)(18ページ)。

1 テキスト入力画面で「入力ボックス」をタップします。 スマートフォンのキーボードが表示されます。

2 文字を入力します。

入力した内容が、プレビュー画面に表示されます。

- 印刷できる長さは30cmまでです。入力した文字数が多く、 30cmを超える印刷となる場合は、自動的に改行されます。
- 入力した内容を削除するときは、「クリア」ボタンをタップします。

3 必要に応じて、「太字」「斜体」「文字サイズ」を変更します。

 お使いのスマートフォンのフォントによっては、字画の多い 漢字などが、文字の大きさによってつぶれることがあります。
 必ず、プレビュー画面で確認してください。

4 入力が終わったら、「印刷」をタップして、印刷します。

 スマートフォンの「メニュー」をタッチし、「印刷」をタッ プしても印刷することができます。

- 行末の空白は印刷されません。テープの後ろに余白を付けたい場合は、テープ送りをしてください(10ページ)。
- ・ 設定されているテープ幅によって、印刷できる行数が異なります。

テープの幅	最大行数
9mm	3行
12mm	4行
18mm	5行



手書きで入力する

文字に線やイラストなど、手書きの内容を加えることができます。

^{テキスト入力画面で「手書き入力」ボタンをタップします。 [↑] [↑] [†] ^書 [↑] [↑] [↑] [↑] [↑] [†]}

線の太さは3種類から選択できます。また、書いた線を消すこ ともできます。

- ・手書き入力した内容をすべて削除するときは、「クリア」ボ タンをタップします。
- スクロールボタンをタップすると、手書き入力エリアをフ リックさせてスクロールできます。
- ・直前に手書き入力した内容を削除するときは、「元に戻す」 ボタンをタップします。元に戻した内容をやり直したいとき は、「やり直し」ボタンをタップします。

3 入力が終わったら、「OK」ボタンをタップすると、テキス ト入力画面に戻ります。

入力した内容を一時的に保存する(一時保存)

入力したテキストや手書きの内容を、一時的に保存することができます。一時保存した内容は、後で呼び出して印刷することができます(16ページ)。

▲ テキスト入力画面で「メニュー」をタッチします。

2 [保存] をタップします。 入力中の内容が一時保存されます。

・「保存」は一時的な保存のため、一時保存と過去に印刷した 内容の合計が100件を超えた場合、その後は、保存や印刷 を行う度に、古いものから順番に削除されます。

よく使う単語や文章を印刷する(定型句)

よく使う単語や文章を簡単に印刷することができます。また、入力 ボックスへ呼び出して編集することができます。

用途に応じた内容の定型句を、専用のWebサイトからダウンロードすることもできます(19ページ)。

■定型句を印刷する

- テキスト入力画面で「定型句」ボタンをタップします。
- $2 \begin{bmatrix} \textbf{J} & \textbf{J} & \textbf{J} & \textbf{J} \\ \textbf{J} & \textbf{J} & \textbf{J} & \textbf{J} \\ \textbf{J} & \textbf{J} & \textbf{J} & \textbf{J} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \textbf{J} & \textbf{J} & \textbf{J} & \textbf{J} \\ \textbf{J} & \textbf{J} & \textbf{J} & \textbf{J} \\ \textbf{J} & \textbf{J} & \textbf{J} & \textbf{J} \end{bmatrix}$
- 3 カテゴリをタップします。
- 4 印刷したい定型句をタップすると印刷が開始されます。
 - ・ 定型句を長押しすると、入力ボックスに呼び出して編集する ことができます。

一時保存または過去に印刷した内容を印刷する(呼出)

一時保存または過去に印刷した内容を呼び出して、印刷できます。

🖌 テキスト入力画面で「呼出」ボタンをタップします。

- 一時保存または過去に印刷した内容の一覧が表示されます。
- 一時保存して、まだ印刷していない内容には、内容の左端に メモアイコン び が表示されます。

2 印刷したい内容をタップすると印刷が開始されます。

作成時の設定内容に従い、印刷されます。

- 内容を編集したい場合は、編集したい内容を長押しして「編集」をタップします。
- 内容を削除したい場合は、削除したい内容を長押しして「削
 除」をタップします。
- ・印刷を行った内容は、一覧表示の先頭に移動します。
- メモアイコンが表示された内容を印刷した場合は、メモアイ コンが消えます。

■一時保存または過去に印刷した内容を保護する(ロック)

一時保存または過去に印刷した内容は、合わせて100件まで保存 されます。100件を招えるものは古いものから順番に削除されま す。残しておきたい内容があるときは、以下の操作で内容を保護 (ロック) してください。

テキスト入力画面で「呼出」ボタンをタップします。 **テキスト人刀凹凹(「ロゴロ」、・・・・**-時保存または過去に印刷した内容の一覧が表示されます。

2 ロックしたい内容を長押しします。 メニューが表示されます。

「ロック」をタップします。 3

内容の左端にロックアイコン 🔒 が表示され、内容が保護 (ロック) されます。

 ロックを解除したい場合は、手順2で「ロック解除」をタッ プレてください。

現在の日付や時刻を入力する(タイムスタンプ)

現在の日付や時刻を入力できます。

- スマートフォンの「メニュー」をタッチします。
- 2^{[タイムスタンプ] をタップします。}
- 3 使いたいフォーマットをタップします。

テキスト入力ボックスのカーソル位置に現在の日付や時刻が入 力されます。

用途に応じた定型句をダウンロードする(ダウンロード定型句)

ご使用の用途や場所に合わせた、よく使う定型句を、ダウンロード サイトからダウンロードして登録することができます。

スマートフォンの「メニュー」をタッチします。

2 メニューから「ダウンロード」をタップします。

専用サイトへ接続する際の通信料はお客様の負担となります。

3 ダウンロードしたいカテゴリをタップします。

定型句の内容が表示されます。

4「ファイルのダウンロード」をタップします。

「OK」ボタンをタップするとダウンロードが開始されます。

- ダウンロードした定型句は、「ダウンロード」タブから使用する ことができます(15ページ)。
- カテゴリを長押しすることで、選択したカテゴリを削除すること ができます。
- 定型句を長押しすることで、選択した定型句を削除することができます。

設定

スマートフォンの「メニュー」をタッチし、「設定」をタップする と設定画面が表示されます。

印刷の設定やアプリケーションの動作に関する設定を行います。



センタリング	テープ幅に対して、中央寄せで印刷します。チェックをは ずすと上寄せで印刷します。
デバイス名の編集	複数台の「MEP-B10」がペアリングされている場合、わかりやすくするために、デバイスの名称を編集することができます。
ペアリング	「MEP-B10」とペアリングするために、スマートフォンの Bluetooth 設定画面を表示します。ペアリングの設定方法 については「MEP-B10 Bluetooth 取扱説明書」をご覧く ださい。
バージョン	アプリケーションのバージョンを表示します。

他のアプリケーションとの テキスト共有

テキストの共有が許可されている他のアプリケーションから、共有 した内容を本アプリケーションで使うことができます。

- テキストの共有が許可された他のアプリケーションから、 使いたいテキストを選んで「共有」をタップします。
- 2 アプリケーション選択画面から「MEP-SP10」を選びます。
- **3** 共有した内容がテキスト入力ボックスに表示された状態で 本アプリケーションが起動されます。

エラーメッセージ一覧

メッセージ	原因と対処
Bluetooth 許可リクエスト	 スマートフォンの Bluetooth の設定が 「OFF」になっている →「はい」をタップして Bluetooth の設定を 「ON」にしてください。
Bluetooh のペア設定リクエスト	 スマートフォンの機種によって表示される →「ペア設定する」をタップしてください。
Bluetooh ペアリングの要求	 ・ スマートフォンの機種によって表示される →「承認」をタップしてください。
印刷に失敗しました。	 ・印刷中に、Bluetoothの接続が切断された →印刷し直してください。
接続に失敗しました。	 MEP-B10の電源が入っていないときに Bluetooth 印刷を行った ⇒電源を入れて、ランプが青色に点灯してい ることを確認してください。 ・印刷中に、再度印刷の指定をした →印刷が終了してから再印刷してください。
	上記の対処をしてもメッセージが表示される 場合は、スマートフォンと MEP-B10 のペア リングを一度解除してから、再度ペアリング 設定してください。
テープ送りに失敗しました。	 テーブ送り中に、Bluetoohの接続が切断 された →再度テーブ送りしてください。
デバイスがありません。	 ペアリングされている MEP-B10 がない →「MEP-B10 Bluetooth 取扱説明書」を参照して、ペアリング設定を行ってください。

メッセージ	原因と対処
ブリンター内にテーブが詰まっ ています。	 ・ 印刷中に、テーブが詰まった → テーブを取り出し、詰まったテーブを取り除いてください。 ・ ゴムローラーに「ゴミ」や「テープの切れかす」などの異物が付着した → ゴムローラーに付着した異物を取り除き、ゴムローラーをクリーニングしてください。 ・ テープ収納部にあるセンサーに「テーブの切れかす」などの異物が付着した → テープ収納部から「テーブの切れかす」などの異物を取り除いてください。
	上記の対処をしてもメッセーシか表示される場合は、お買い上げの販売店または 「MEP-U10/B10 取扱説明書」に記載の「修 理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わ せください。
プリンターエラーが発生しまし た。	お買い上げの販売店または「MEP-U10/ B10取扱説明書」に記載の「修理に関する お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。
プリンターのカバーが開いてい ます。	 プリンターカバーがしっかりと閉まっていない プリンターカバーをしっかりと閉めてください。
プリンターヘッドが温度異常で す。	 ・繰り返して印刷したときなど、プリンター 部分に熱がこもった →しばらく時間をおいてから印刷し直してくだ さい。
	上記の対処をしてもメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または 「MEP-U10/B10取扱説明書」に記載の「修 理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わ せください。

CASIO®

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2

M01302-B © 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD.