



はがきの文面作成

簡易説明書





【干支イラスト入り年賀状】



1. 電源 を押して、電源を入れます。

3. 「カンタン作成」をタッチします。



4.「年賀状」をタッチします。



2. 「はがき文面」をタッチします。



5. デザインをタッチします。



6. カンタン作成編集画面が表示されます。「機能」をタッチします。



7. 「年月の編集」をタッチします。



 ●で変更したい文字の前にカ ーソルを合わせます。文字を修正し 「決定」をタッチします。





9. 「はい」をタッチします。



10.「印刷」をタッチします。



11.紙質、印字タイプ、印刷部数を指 定した後、「次へ」をタッチします。

フォト光沢紙	インクジェット紙	普通紙
高精細	普通	高速

12. 用紙をセットし、排紙トレイを引き 出してください。「印刷開始」をタッ チしてください。 ※はがきの印刷が始まります。



«重要»繰り返しご利用となる場合は、以下の操作を行ってください。

文面を登録する

1. カンタン作成の編集画面で、「デー タ登録」をタッチします。



2. 「本体メモリー」をタッチします。



3. 「1」のファイルをタッチします。



登録した文面を呼び出す

1. 「登録データ」をタッチします。



2. 「本体メモリー」をタッチします。



3. 「1」のファイルをタッチします。



PCP-2400