



<年賀状イラスト集> はがきの文面作成 簡易説明書









イラスト集付属メモリーカードの使い方

- 1. (電源)を押して、電源を入れます。
- 2. 画面にトップメニューが表示されたら、メモリーカードをSDカード用 (左下)挿入口に表面を上にして挿入してください。



・メモリーカードが正しくセットされるとLEDが点灯します。

元号を追加して年賀状作成

作業の流れ







【印字例】



デザインを選ぶ

1. 「はがき文面」をタッチします。



2.「イラスト集」をタッチします。



3. 「別売カードイラスト集」をタッチ します。



4. 「ねずみ・うし」をタッチします。

とら・うさぎ	たつ・へび
うま・ひつじ	さる・とり
いぬ・いのしし	写真入り

5. 使いたいデザインをタッチします。



6. 完成画面が表示されます。



「令和」の入力

1. 「機能」をタッチします。



2.「コメントの追加」をタッチします。



3. 文字サイズを変更します。「文 字サイズ」をタッチします。



4. 「標準 18行×22文字」をタッチ します。



5. 「令和〇〇年 元旦」を入力し、 「決定」をタッチします。

※○は年を入れてください

イラスト集 ジャンル選択 テキストを入力してくださ!	マン 写真選択	1	05#a 60@j		終了 1行- 9桁
フォント ゴシック体	文字色	文字体 標準	方向 Ⅲ 組織書き	<u>文字サイズ</u> 標準	
令和〇〇年 元旦					
482		≭ #2 +]			the state

参考

「れいわ」と入力し <u>変換</u> を押しても 変換されないときは、「れい」、「わ」と 1文字ずつ変換してください。



差出人の入力

6. 「はい」をタッチします。



7. 青い枠を移動させたい位置ま で移動させます。位置が決まっ たら「決定」をタッチします。



8. 完成画面が表示されます。



「差出人」をタッチします。
 ※差出人を文面に入れない方は
 「文面を印刷」に進んでください



2. 差出人をタッチしてください。



3. 差出人の「フォント」「文字色」 「方向」「文字サイズ」設定が完 了したら、「決定」をタッチします。

あ	あーゴシック体	丸ゴシック体	明朝体
オント	毛筆流麗体	毛筆楷書体	
な子色	設定色 🔳 📕	他の	é
あり	縦書き	横書き	
5. 5.	大	標準	小

差出人の入力 つづき

 青い枠を移動させたい位置ま で移動させます。位置が決まっ たら「決定」をタッチします。



5. 完成画面が表示されます。



文面を印刷

1. 「印刷」をタッチします。



2. 「紙質」「印字タイプ」「印刷部数」 設定が完了したら、「次へ」をタッチ します。

カンタン作 ジャンル選択 > 変更したい項目	Fび デザイン選択> 写真選択 をタッチしてください	2 編集 608)	¥7
紙質	フォト光沢紙	インクジェット紙	普通紙
印字タイプ	高精細	普通	高速
	ED刷部数	- 1 +	
∢戻る			次へ

3. 用紙をセットし、排紙トレイを引き 出してください。「印刷開始」をタッ チします。※はがきの印刷が始まります。



文面の登録



1. 「データ登録」をタッチします。



2.「本体メモリー」をタッチします。



3.「①」をタッチします。



1. 「登録データ」をタッチします。



2.「本体メモリー」をタッチします。



3. 「①」をタッチします。



自由に添え書きを作成して年賀状作成

作業の流れ





【印字例】



デザインを選ぶ

1. 「はがき文面」をタッチします。



2.「イラスト集」をタッチします。



3.「別売カードイラスト集」をタッチ します。



4. 「ねずみ・うし」をタッチします。

とら・うさぎ	たついへび
うま・ひつじ	さる・とり
いぬ・いのしし	写真入り

5. 使いたいデザインをタッチします。



6. 完成画面が表示されます。 「機能」をタッチします。







7. 「添え書きの設定」をタッチします



8.「添え書きなし」をタッチ後、 「決定」をタッチします。

イラスト集 ジャンル選択 変更したい項目	デザイン選択〉 写真選択 をタッチしてください	· 編集 - 60例	<u> </u>
調え書き	添え書きあり	添え書きなし	
∢戻る			決定

9. 添え書きがないデザインの完成 画面が表示されます。



1. 「機能」をタッチします。



2.「コメントの追加」をタッチします。



3. 文字サイズを変更します。 「文字サイズ」をタッチします。



添え書きを作成 つづき

4. 「標準 18行×22文字」をタッチ します。



5. 文章を入力します。文章の入力 が終わったら、「決定」をタッチし ます。



6. 「はい」をタッチします。



7. 青い枠を移動させたい位置ま で移動させます。位置が決まっ たら「決定」をタッチします。



8. 完成画面が表示されます。



差出人の入力

「差出人」をタッチします。
 ※差出人を文面に入れない方は
 「文面を印刷」に進んでください。



2. 差出人をタッチしてください。



3. 差出人の「フォント」「文字色」 「方向」「文字サイズ」設定が完 了したら、「決定」をタッチします。



4. 青い枠を移動させたい位置まで 移動させます。位置が決まったら 「決定」をタッチします。



5. 完成画面が表示されます。



文面を印刷

1. 「印刷」をタッチします。



2. 「紙質」「印字タイプ」「印刷部 数」設定が完了したら、「次へ」 をタッチします。



3. 用紙をセットし、排紙トレイを引 き出してください。「印刷開始」を タッチします。



※はがきの印刷が始まります。 PCP-2400

文面の登録



1. 「データ登録」をタッチします。



2.「本体メモリー」をタッチします。



3.「①」をタッチします。



1. 「登録データ」をタッチします。



2.「本体メモリー」をタッチします。



3. 「①」をタッチします。

