複数税率(軽減税率)対応

設定手順書

SR-S4000 / SR-C550

2019 年 9 月 カシオ計算機株式会社

改定税率の事前予約

- モードスイッチを「設定」に合わせます。
 ※キーは PGM キーを使用してください。
- ② 「↑」「↓」キーを押して、「1. 設定」にカーソルを 合わせ「現/預」を押します。
- ③「↑」「↓」キーを押して、「10.予約設定」にカーソルを
 合わせ「現/預」を押します。



1.設定 2.SDカード 3.Bluetooth 4.システム設定	
選択して確定く現/預>	
	0

6.ファンクションキー設定	
7.税設定	
8.領収書設定	
9.LOGO/TEXT切り替え設定	
10.予約設定	•
	•

戻る〈小計〉 確定〈現/預〉

予約設定メニュー

1.予約起動日	
2.税予約設定	
3.部門予約設定	
4.PLU予約設定	
5.予約課税方式一括設定	•
	▼
戻る<小計> 確定<現/預>	

1.「税予約設定」を設定する

- 「↑」「↓」キーを押して、「2.税予約設定」にカーソルを 合わせ「現/預」を押します。
- ② 「↑」「↓」キーを押して、それぞれの予約税率に 合わせ、テンキーで税率を入力します。
 - 製品購入時、予約税率1が10%、予約税率2が 8%であらかじめ設定されています。
- ③ 「現/預」を押すと登録され、予約設定メニューに戻ります。
- ※上記設定により税種が左記のように予約設定されます。 10月1日以降軽減税率対象となる商品は部門、PLU の予約設定時に以下の税種を選択して下さい。

・課税方式	(内税)	: 消費税 2	8% 内税
・課税方式	(外税)	: 消費税 2	8% 外税

- ※スキャニング PLU は予約設定ができません。
 - 10月1日以降に軽減税率対象として課税方式を変更しない 場合(10%内税→8%内税 / 10%外税→8%外税) は、スキャニング PLU の税種設定の変更を事前に実施する ことが可能です。
 - ●単価変更を行う場合は 10 月 1 日以降に実施して 下さい。

ただし、課税方式を変更する場合(10%内税→8%外税

/10%外税→8%内税)は 10月1日以降に単価/税種の設定変更を行って下さい。 設定方法については 14/16ページ、

「10.スキャニング PLU の設定」を参照下さい。



予約税率1 予約税率2	[[10] 8]	% %

PGM	2019-09-05	14:51 000003
消費利 消費利 消費利	t1 t1 t2	10% 内税 <u>10% 外税</u> 8% 内税
消費利	ź2	8% 外税

2.「部門予約設定」の準備をする…単価/税種のみ ※「部門予約設定」は任意です

- 「↑」「↓」キーを押して、「3.部門予約設定」に カーソルを合わせ「現/預」を押します。
- ② 「↑」「↓」キーを押して、「1. 現在の設定をコピー」に カーソルを合わせ「現/預」を押します。

部門予約設定のエリアに、現在の部門設定(単価/税種) をコピーします。その後次ページ3.にてこの部門設定を編 集し、部門予約設定を作成します。 部門予約設定の作成開始後は、「1.現在の設定をコピー」 は実施しないで下さい。作成している部門予約設定が、 現在の部門設定に上書きされてしまいます。

③ コピーが終了すると左の画面が出ますので「小計」を 2 回押し、 予約設定メニューに戻します。

1.予約起動日	
2.税予約設定	
3.部門予約設定	
4.PLU予約設定	
5.予約課税方式一括設定	
	•
戻る〈小計〉 確定〈現/預〉	

1. 現在の設定を⊐ピー	
2. 予約設定を使用	
戻るく小計> 確定く現/預>	

部門 No.を入力してください
部門 No. [_]

3.「部門予約設定」を設定する…単価/税種のみ ※「部門予約設定」は任意です

部門予約設定を開始した後は、「1.現在の設定コピー」は実施しないで下さい。 作成した部門予約設定に、現在の部門設定が上書きされてしまいます。

- 「↑」「↓」キーを押して、「3.部門予約設定」に カーソルを合わせ「現/預」を押します。
- ② 「↑」「↓」キーを押して、「2.予約設定を使用」に カーソルを合わせ「現/預」を押します。
- ③ 部門 No.を入力して、「現/預」を押します。
 - 画面は、部門 No.1の入力です。
 - 次の画面でも、部門 No.の選択ができます。
- ④ 「↑」「↓」キーを押して、設定する部門 No.に
 カーソルを合わせ「現/預」を押します。
 - 画面は、部門 No.1の選択です。
- ⑤ テンキーで単価を設定します。
 画面は、5,000 円の設定です。

※単価を設定しない場合は⑥へ

⑥ 税種を再設定する場合は、「↑」「↓」キーを押して、「税種」に
 カーソルを合わせ、「現/預」を押します。

1.予約起動日	
2.税予約設定	
3.部門予約設定	
4.PLU予約設定	
5.予約課税方式一括設定	•
	▼
豆ろ/小計、確定/珇/貊、	

1 現在の設定をつピー
2.予約設定を使用
庆公(小司/ 唯足\玩/ 頂/
部門 No を入力してください
戻るく小計> 確定く現/ 預>
01. [部門01]
02 「部門02 】

01. [部門01]		
02.[部門02]		
03. [部門03]		
04. [部門04]		
05. [部門05]	▼	
		▼	
戻る〈小計〉 確定〈現/預〉			

01.	部門01
単価	5,000]
税種	[消費税1 内税]
戻るく小	計> 確定<現/預>

01.	部門01
単価	[5,000]
税種	[消費税1 内税]
戻るく/	、計> 確定く現/預>

- ⑦ 「↑」「↓」キーを押して、設定する税種に
 カーソルを合わせ「現/預」を押します。
 - 画面は、消費税1(10% 外税)選択です。

01.	部門01
単価	[5,000]
税種	[消費税1 外税]
戻るく小	計> 確定<現/預>

⑧ 続けて他の部門設定を行う場合は「小計」を1回押して、
 ④からの設定を繰り返してください。
 終了させる場合は「小計」4回押して、予約設定メニューに戻します。

4. 「PLU 予約設定」の準備をする…単価/税種のみ ※「PLU 予約設定」は任意です

- 「↑」「↓」キーを押して、「4. PLU 予約設定」に カーソルを合わせ「現/預」を押します。
- ② 「↑」「↓」キーを押して、「1. 現在の設定をコピー」に カーソルを合わせ「現/預」を押します。

PLU 予約設定のエリアに、現在の PLU 設定(単価/税 種)をコピーします。その後次ページ 5. にてこの PLU 設定 を編集し、PLU 予約設定を作成します。 PLU 予約設定の作成開始後は、「1. 現在の設定をコピー」 は実施しないで下さい。 作成している PLU 予約設定が、 現在の PLU 設定に上書きされてしまいます。

③ コピーが終了すると左の画面が出ますので「小計」を2回押し、 予約設定メニューに戻します。

1.予約起動日 2.税予約設定 3.部門予約設定 4.PLU予約設定 5.予約課税方式一括設定	•
戻る<小計> 確定く現/預>	

1. 現在の設定をコピー	
2. 予約設定を使用	
戻る<小計> 確定<現/預>	

PLU No.を入力してください
PLU No.
戻る〈小計〉 確定〈現/預〉

5.「PLU 予約設定」を設定する…単価/税種のみ ※「PLU 予約設定」は任意です

PLU 予約設定を開始した後は、「1. 現在の設定コピー」は実施しないで下さい。 作成した部門予約設定に、現在の部門設定が上書きされてしまいます。

- 「↑」「↓」キーを押して、「4. PLU 予約設定」に カーソルを合わせ「現/預」を押します。
- ② 「↑」「↓」キーを押して、「2.予約設定を使用」に カーソルを合わせ「現/預」を押します。
- ③ PLU No.を入力して、「現/預」を押します。
 - 画面は、PLU No. 1 の入力です。
 - 次の画面でも、PLU No.の選択ができます。
- ④ 「↑」「↓」キーを押して、設定する PLU No.に
 カーソルを合わせ「現/預」を押します。
 - 画面は、PLU No. 1 の選択です。
- ⑤ テンキーで単価を設定します。
 画面は、3,000 円の設定です。

※単価を設定しない場合は⑥へ

⑥ 税種を再設定する場合は、「↑」「↓」キーを押して、「税種」に
 カーソルを合わせ、「現/預」を押します。

戻る〈小計〉 確定〈現/預〉	
1 現在の設定をコピー 2. 予約設定を使用	
戻る<小計> 確定<現/預>	
PLU No.を入力してください	
PLU No. [1]	
戻る<小計> 確定<現/預>	
0001. [PLU0001]	
0002. [PLU0002]	
0004. [PLU0004]	
0005. [PLU0005]	•
戻る<小計> 確定<現/預>	
0001. PLU0001	
単価 [3,000]
税種 [消費税1 内税]
戻る<小計> 確定<現/預>	
0001. PLU0001	
単価 [3,000 珆琦 「当典珆1」 内珆] 1
	Г

- ⑦ 「↑」「↓」キーを押して、設定する税種に
 カーソルを合わせ「現/預」を押します。
 - 画面は、消費税1(10% 外税)選択です。

1. 消費税1 2. 消費税1 3. 消費税2	10% 内税 10% 外税 8% 内税
4. 消費税2	8% 外税
5. 非課税	
戻るく小計> 確定	定く現/預>
0001. PLU000	1
単価	[3,000]
税種 [消]	費税1 外税]

戻る<小計> <u>確定<現/預</u>>

⑧ 続けて他の PLU の設定を行う場合は「小計」を1回押して、
 ④からの設定を繰り返してください。
 終了させる場合は「小計」4回押して、予約設定メニューに戻します。

6. 予約設定読込み元の設定をする

- ① 「↑」「↓」キーを押して、「6.予約設定読込元」に カーソルを合わせ「現/預」を押します。
- ②「現/預」を押すと、「SD]と「本体]が切り替わります。
 - 製品購入時、読込み元は[本体]であらかじめ 設定されています…[本体]を選択して下さい。
 - 読込み元を[SD]にすると上記で設定した予約内容 が反映されません。

2. 税予約設定	▲
3. 部門予約設定	-
4. PLU予約設定	
5. 予約課税方式一括設定	
6. 予約設定読込元	•
	•
戻る<小計> 確定<現/預>	
予約設定読込み元を	
詩:지 친 규	太休]
	平平」

③「小計」を押して、予約設定メニューに戻ります。

Rev04(2019年9月)

7.「予約起動日」(予約設定の実行する/しない)を設定する

 「↑」「↓」キーを押して、「1.予約起動日」にカーソルを 合わせ「現/預」を押します。



2	予約起動日を西暦年の下2桁、月2桁、日2桁を
	入力して、「現/預」を押すと登録されます。

- 画面は、2019 年 10 月 1 日の設定です。
- 製品購入時予約起動日は 2019 年 10 月 1 日が あらかじめ設定されています。
- ③ 部門および PLU 予約設定を実行させる場合は、「↑」「↓」キーを押して単価/課税方式にカーソルを合わせて「現/預」を押して
 [変更する]に変更して下さい。
- ④「小計」を押して、予約設定メニューに戻ります。
 - ※予約単価/予約税種を設定せずに[変更する]とした場合、単価"0円"/ 税種"消費税1 内税"がセットされます。
- 8. 消費税の予約設定が終了しました

 1.予約起動日 20[19]年[10]月[01]日
 単価 [変更しない]
 課税方式 [変更しない]
 戻るく小計>確定く現/預>

9. 税予約設定内容の確認

9-1:「部門/税の予約設定」内容の確認

- モードスイッチを「設定」に合わせます。
 ※キーは PGM キーを使用してください。
- ②「↑」「↓」キーを押して、「1.設定」にカーソルを合わせ 「現/預」を押します。
- ③「↑」「↓」キーを押して、「12.設定点検印字」にカーソルを
 6わせ「現/預」を押します。
- ④ 「↑」「↓」キーを押して、「3. 予約設定点検」にカーソルを 合わせ「現/預」を押します。
- ⑤「↑」「↓」キーを押して、「1.部門/税の予約設定点検」に カーソルを合わせ「現/預」を押します。



1.	設定	

- 2. SDカード 3. Bluetooth
- 3. Bluetooth 4. システム設定

選択して確定<現/預> 設定

8.領収書設定	
9.LOGO/TEXT切り替え設定	
10.予約設定	
11.サーマルホップ設定	
12.設定点検印字	▼
	▼

0

戻る<小計> 確定<現/預>

1. 設定点検 2. PLUの設定点検 3. 予約設定点検 4. バージョン確認

戻るく小計> 確定く現/預>

1. 部門/税の予約設定点検 2. PLUの予約設定点検

⑥ 以下の通り「部門/税の予約設定点検」のレシートが印字されます。



9-2:「PLU の予約設定」内容の確認

モードスイッチを「設定」に合わせます。
 ※キーは PGM キーを使用してください。



- ③ 「↑」「↓」キーを押して、「12. 設定点検印字」にカーソルを 合わせ「現/預」を押します。
- ④「↑」「↓」キーを押して、「3.予約設定点検」にカーソルを
 合わせ「現/預」を押します。
- ⑤「↑」「↓」キーを押して、「2. PLU の予約設定点検」に カーソルを合わせ「現/預」を押します。
- ⑥ テンキーで開始 No.を入力し、「↓」キーを押して終了 No.を
 入力して「現/預」を押します。
 - 開始 No.[0]、終了 No.を[0]で実行すると
 予約設定された PLU すべてが印字されます。

	1		1
0	6	D	
0	X		
Ξл	+		

F	1. 設定	
-	2. SDカード	
	3. Bluetooth	
	4. システム設定	
	選択して確定<現/預>	
	設定	0
-	8.領収書設定	
-	9.LOGO/TEXT切り替え設定	▲
	10.予約設定	
	11.サーマルポップ設定	
	12.設定点検印字	▼
		▼
	戻る<小計> 確定<現/預>	
	1. 設定点検	
-	2. PLUの設定点検	
	3. 予約設定点検	
	4. バージョン確認	
	戻る<小計> 確定<現/預>	
-	1. 部門/税の予約設定点検	
-	2. PLUの予約設定点検	
	戻る<小計> 確定<現/預>	
:	2.PLUの予約設定点検	
-	範囲を指定してください	

開始No.	[1]
終了No.	[50]

⑦ 以下の通り「PLUの予約設定点検」のレシートが印字されます。



10. スキャニング PLU の設定 ※「スキャニング PLU の設定」は任意です

10月1日より前に、あらかじめ軽減税率対象として運用される場合は、以下①~⑥の 設定を行った後に引き続き⑦以降の設定を行って下さい。 税種は2/16ページ同様以下のように設定します。

・課税方式(内税):消費税2 8% 内税・課税方式(外税):消費税2 8% 外税

ただし単価変更を行う場合は10月1日以降に実施して下さい。

※10月1日以降の設定の場合は以下①~⑥の設定は不要です。
 →既に10月1日に予約税率設定が実行済みです。
 ⑦の設定から単価/税種の変更を実施して下さい。

- モードスイッチを「設定」に合わせます。
 ※キーは PGM キーを使用してください。
- ② 「↑」「↓」キーを押して、「1.設定」にカーソルを合わせ 「現/預」を押します。
- ③「↑」「↓」キーを押して、「7.税設定」にカーソルを合わせ 「現/預」を押します。
- ④「↑」「↓」キーを押して、「1.税率設定」にカーソルを合わせ
 「現/預」を押します。



1. 設定		
2. SDカード		
3. Bluetooth		
4. システム設定	È	
選択して確定く	(現/預>	
	設定	0



1.税率設定	
2.課税万式一括設定	
戻る〈小計〉 確定〈現/預〉	

Rev04(2019年9月)

8] %

81 %

[

Γ

- ⑤ 「↑」「↓」キーを押して、消費税率2にカーソルを合わせテンキーで 消費税率1 消費税率2に"8"を入力します。
 - 製品購入時、消費税率1が8%、消費税率2が 0%であらかじめ設定されています。
- ⑥ 「現/預」を押すと登録され、「小計」を2回押して設定メニューに 戻ります。
 - ⑦ モードスイッチを「設定」に合わせます。 ※キーは PGM キーを使用してください。
 - ⑧ 「↑」「↓」キーを押して、「1.設定」にカーソルを合わせ 「現/預」を押します。
 - ⑨ 「↑」「↓」キーを押して、「1.商品設定」にカーソルを 合わせ「現/預」を押します。
 - ① 「↑」「↓」キーを押して、「1.PLU 設定」にカーソル を合わせ「現/預」を押します。
 - (1) 設定変更する商品をスキャニングします。



消費税率2

1. 設定	
2. SDカード	
3. Bluetooth	
4. システム設定	
選択して確定<現/預>	
設定	0

1.商品設定	
2.日時設定	
3.担当者設定	
4.メッセージ設定	
5.基本設定	•
豆ろ(小計) 確定(珇/貊)	
	T

1.PLU設定 2.部門の設定 3.グループの設定	
戻る<小計> 確定<現/預>	

PLU	No.を	入力してください	
PLU	No.	[]
戻る	〈小計〉	確定<現/預>	

- 12 テンキーで単価を設定します。
 - 画面は 300 円の設定です。

※単価を変更しない場合は⑬へ

- ③ 税種を再設定する場合は、「↑」「↓」キーを押して、「税種」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。
- ④ 「↑」「↓」キーを押して、設定する税種にカーソルを合わせ
 「現/預」を押します。
 - 画面は、消費税 2(8% 内税)選択です。

→画面1は10月1日より前の税種設定です。

→画面2は10月1日以降の税種設定です。

⑤ 続けて他のスキャニング PLU 設定を行う場合「小計」を
 2 回押して⑪からの設定を繰り返してください。
 終了させる場合は「小計を」5 回押して設定メニューに
 戻します。

11.

Rev04(2019年9月)

0217. [⊐-	-Ľ-]	
単価		[300]	
税種	[洋	肖費税1	内税]	
部門リンク	[部門01]	
品番PLU		[(いいえ]	•
				▼
 戻る<小計> 確定<現/預>				

0217. [コーヒー 単価 税種 部門リンク [部F 品番PLU	- [消費税1 喝01 [(] 300] 内税]] いいえ]	•
戻る<小計> 確定<現/預>			

画面1

1. 消費税1	8% 内税	
2. 消費税1	8% 外税	
3. 消費税2	8% 内税	
4. 消費税2	8% 外税	
5. 非課税		
戻る〈小計〉 確定〈現/預〉		
両面つ		
шшг		

1. 消費税1	10% 内税	
2. 消費税1	10% 外税	
3. 消費税2	8% 内税	
4. 消費税2	8% 外税	
5. 非課税		
戻る<小計> 確定<現/預>		

