消費税 10%税率対応

設定手順書

TE-300

2019 年 7 月 カシオ計算機株式会社

1 消費税の税率予約設定

税テーブルは「税1テーブル」~「税テーブル4」までの、4本のテーブルがあります。

各税テーブルの税率を以下の通りに設定し、2019年10月1日に予約変更する設定手順を ご案内いたします。

No.	税テーブル	税タイプ	税率	備考
1	税1テーブル	内税	10%	
2	税2テーブル	外税	10%	
3	税3テーブル	未使用	未使用	軽減税率用のため未使用
4	税4テーブル	未使用	未使用	軽減税率用のため未使用

注意

税率予約設定を確実に起動させるため、以下4点をご確認下さい。

- レジスターのACコンセントを確実に差込み、電源が入る状態にして下さい。
 閉店時に店舗のブレーカーを落とすお客様は、税率予約設定起動時には、
 レジスターの電源が入っているようにご対応をお願いします。
- 2 登録モードなどで、日付/時刻表示をさせたままにしないで下さい。
 このような状態の場合、税率予約設定が起動しません。
- ③ 各モードで、操作途中の状態のままだと税率予約設定は起動しません。 レジスターは締まった状態で、モードスイッチを回しても 「E0001 モード替えエラー」のエラー表示が出ない状態にして下さい。
- ④ 税率予約設定起動時は、モードスイッチは「OFF」にしておいて下さい。
 (表示が消えた状態となりますが、税率予約設定は起動します)

税率予約設定

① モードスイッチを「設定」に合わせます。



② 以下の通りキーを押下します。



③ 各税テーブルの税率を予約設定します。以下の通りキーを押下します。



④ 最後に <小計> キーを押下します。

小計

消費税の税率変更日予約設定

① モードスイッチを「設定」に合わせます。



② 以下の通りキーを押下します。



③ 消費税の税率変更日を予約設定します。以下の通りキーを押下します。



2019 年 10 月 1 日を予約設定しています

④ 最後に <小計> キーを押下します。





設定内容の確認

① モードスイッチを「設定」に合わせます。



② 以下の通りキーを押下します。

③ 以下の通り、設定内容が印字されたレシートが出力します。 制御コード 0127、0427 のところに印字されている数値を確認します。

御言	┝ 算 書	
PGM3 2019	-05-30 10 : 55 000009	
PGM3 0122 0222 0422 0522 0622 0822 1022 2122 2122 2722 2922 3422 3822	0000000 0000000 0000000 0000000 0000000	
0126	8%内 8%外 8%内 8%外 0000	
0326	00000410	
0127	10%内 10%外 8%内 8%外	各税テーブルに設定されている 税率、課税ステータス、端数処理
0427	191001	→ 予約設定した税率の変更日時
1	4 / 8	



部門キーへの税テーブルリンク設定

① モードスイッチを「設定」に合わせます。



② 以下の通りキーを押下し、部門キーへ税テーブルのリンク設定をします。
 必要な部門キー全てに繰り返し設定します。

1 小計 設定キー 部門							
No.	指定時に押下するキー	設定される税テーブル・課税ステータス					
1	入金	税テーブル 1	内税				
2	出金	税テーブル 2	外税				
3	#/替	_	非課税				

③ 最後に <小計> キーを押下します。



PLU への税テーブルリンク設定

① モードスイッチを「設定」に合わせます。



以下の通りキーを押下し、PLU へ税テーブルのリンク設定をします。
 必要な PLU 全てに繰り返し設定します。

1 小計 設定キー (PLU ナンバーを入力) PLU							
No.	指定時に押下するキー	設定される税テーブル・課税ステータス					
1	入金	税テーブル 1	内税				
2	出金	税テーブル 2	外税				
3	#/替		非課税				

③ 最後に <小計> キーを押下します。





単価の変更が必要なお客様は、単価の設定変更を実施して下さい。単価は、設定した時点で 変更されます。単価の変更は、2019年10月1日の税改正日の開店前に実施して下さい。

部門キーへの単価の設定

① モードスイッチを「設定」に合わせます。



② 以下の通りキーを押下します。



③ 以下の通りキーを押下し、単価を設定します。 設定が必要な部門キーに、繰り返し設定します。

(単価を数値で入力)



④ 最後に <小計> キーを押下します。



PLU への単価の設定

① モードスイッチを「設定」に合わせます。



② 以下の通りキーを押下します。



小計

③ 以下の通りキーを押下し、単価を設定します。 設定が必要な PLU に、繰り返し設定します。

④ 最後に <小計> キーを押下します。

