向きを180°回転して印刷する



60-171

本プリンターでは、プリンタードライバーの設定変更せずに 印刷すると、印刷された用紙は左のイラストのように排紙さ れます。

[リバース印字]

プレプリントされた用紙や封筒などに印刷する場合、画像が希 望する方向と異なって印刷されるとことがあります。このよう な場合に「リバース印字」を利用すると、排紙方向を変更して 印刷できます。



印刷する

プリンターの機種により表示される画面が異なりますが、基本的な操作は同じです。



n CASIO SPEEDIA GE6000のプロパティ				
基本設定 拡張設定 🗪 セキュリティ 応接紙 バージョン情報				
	給紙 位置(R) 紙種(T)	 自動 パネル投定通り 総振のオジション設定(S). 		
■ 搭載メモノー: 256MB 田.紙::A+->用紙サイ(25番)	目セルーターの挿入の 排紙 (0面(0)	セルーターの設定(1)。		
応期後:目動>>1 レイレイ S単位 日期間数	102000000 70020-			
	書式登録·編集(V)_	初期値に戻す(D)		
	ОК	**ンセル ヘルナ		
紙のオプション設定		? ×		
排紙方向の切り替え	180.94			
排紙方向(O) ポートレートのリバース印字(P)	 標準 パネル設定通 標準 標準 			
ランドスケーブのリバース印字	(L) 五換日 マニュアル設	ŧ		
□ 小定形用紙の便置さ排紙力	「同を縦直さ且探と	I (9)		
ОК	キャンセル	初期値に戻す(D)		

_		
排	紙のオプション設定	? 💌
	排紙方向の切り替え	
	排紙方向(O)	マニュアル設定
	ボートレートのリバース印字(P)	横給紙のみ ▼
	ランドスケーブのリバース印字(L)	するした。
	□ 不定形用紙の横置き排紙方向	福行社のみ を縦横合紙のみ を縦直さ立たこす。いの
	OK +	ャンセル 初期値に戻す(D)

- 1.次の手順で、プリンタードライバーのプロパティ画面を 表示します。 (1) ファイル メニューの 印刷 を選択します。 (2) プリンター | から印刷する機種名を選択します。 (3) 「プロパティーボタンをクリックします。
- 2.「排紙のオプション設定」画面を表示します。
 - (1) 「給排紙」タブをクリックします。
 - (2) 「排紙のオプション設定」 ボタンをクリックします。 「排紙のオプション設定」画面が表示されます。

(3)「排紙方向」の「マニュアル設定」を選択します。

(4) 「ポートレートのリバース印字」または「ランドスケープ のリバース印字しを設定します。

GE6000 シリーズの場合



GE5500 / GE5000 シリーズの場合



3. 下記の例1~4を参照し、「排紙方向の切り替え」を設定して「OK」ボタンをクリックします。

例 1:A4 横送り・B5 横送り・A5 横送り	ポートレートのリバース印字	
	「しない」	「する」
排紙のオブション設定 2 排紙方向の切り替え 排紙方向(0) マニュアル設定 ボートレートのリパース印字(P) ランドスケーブのリパース印字(L) しない マ定形用紙の機置き排紙方向を縦置き互換とする(S) OK キャンセル 初期値に戻す(D) 60-0135		 ע ע
例 2:A4 横送り・B5 横送り・A5 横送り	ランドスケーブ 「しない」	プのリバース印字 「する」
#紙のオブション設定		

例 3:A3 縦送り・B4 縦送り・A4 縦送り	ポートレートのリバース印字	
	「しない」	「する」
排紙のオブション設定 ? × 排紙方向の切り替え 排紙方向の切り替え ・ 排紙方向(0) ?ニュアル設定 ボートレートのリバース印字(P) する ランドスケーブのリバース印字(L) しない ・ ・ <th></th> <th></th>		
例 4:A3 縦送り・B4 縦送り・A4 縦送り	ランドスケープのリバース印字 「しない」 「する」	
排紙のオブション設定 注紙方向の切り替え 排紙方向の切り替え 排紙方向の切り替え け私方向の切りで 「マニュアル設定 、 、 <		~~~ بر بر

4.「OK」ボタンをクリックします。



5. 「印刷」 画面で「印刷」 ボタンをクリックします。 印刷が開始されます。