コンピューターと接続する

本体とコンピューターをネットワーク接続(LAN)する場合と USB 接続する手順を記載します。 プリンターの機種により表示される画面が異なりますが、基本

的な操作は同じです。

インターフェースケーブルの接続/LAN接続する

本体とコンピューターをネットワーク接続(LAN)する場合は、Ethernet ケーブルを使用して接続します。

• Ethernet ケーブルは、市販のツイストペアケーブル(カテゴリー 5UTPを推奨)のスト レートケーブルをご使用ください。



- **1.**本体背面のインターフェースカバーを外し、LAN ケー ブルを LAN コネクターに差し込みします。
- **2.** LAN ケーブルの反対側はネットワーク(ハブなど) に接続します。



3.インターフェースカバーを取り付けます。

4. 続けて IP アドレスを設定します。

コンピューターと接続する

IPアドレスの設定

LAN 接続の場合は、本体の IP アドレスを設定します。設定後、「ネットワーク設定」を 印刷し、IP アドレスなどが正しく設定されているかを確認します。 ※DHCP を利用して IP アドレスを自動取得する場合は、この操作は不要です。

下記は IPv4 の設定例です。



≪通信方法≫
▲ メモリー
*RARP
воотр
DHCP

機器状態応答(USB)

[インターフェース設定]
▲ 通信速度
通信方法
IPアドレス 🛛
▼ ポート切換え時間

《 Pアドレス》							
^*	ίΙΡ: 1	69.2	44.	1.	1		
	NM:	0.	0.	0.	0		
	GW:	0.	0.	0.	0		
v							

1.本体の電源スイッチをONにし、オンラインボタン を押して、オフライン状態にします。

「機能設定メニュー」が表示されます。

- 2.∧∨ボタンを押して「インターフェース設定」を選択し、>ボタンを押します。
- **3. ∧ ∨** ボタンを押して「通信方法」を選択し、 > ボタンを押します。
- **4.**∧∨ボタンを押して「メモリー」を選択して、◎(決定)ボタンを押します。
 - RARP、BOOTP による自動取得を設定するときは
 ▲ ▼ ボタンで希望の設定を選択して ◎ (決定) ボタンを押し、電源スイッチを OFF → ON してください。
- 5. < ボタンを押して「インターフェース設定」に戻り、
 ▲ ▼ ボタン を押して「IPアドレス」を選択し、> ボ
 タンを押します。
- **6.** IP アドレスを設定します。
 - (1) ▲ V ボタンを押して「IP:」を選択して、>ボタンを押します。
 - (2) ▲ ▼ ボタンで IPアドレス(3桁)を入力し、>ボタンを押します。
 - (3) 手順 (2)の操作を繰り返し、入力欄を移動しながら IPアドレスをすべて入力します。
 - (4) 〇(決定)ボタンを押します。



≪ | Pアドレス≫ | P:169.244. 1. 1 NM:255.255.255. 0 GW:169.244. 1. 0 OP 080





- 7.サブネットマスクを設定します。
 - (1) < ボタンを押します。
 - (2) ▲ V ボタンを押して「NM:」を選択して、 > ボ タンを押します。
 - (3) ▲ ∨ ボタンでサブネットマスク(3桁)を入力し、 >ボタンを押します。
 - (4) 手順(3)の操作を繰り返し、入力欄を移動しながら サブネットマスクをすべて入力します。
 - (5)◎(決定)ボタンを押します。
- 8. ゲートウェイアドレスを設定します。
 - (1) < ボタンを押します。
 - (2) **へ ∨** ボタンを押して「GW:」を選択して、**>** ボ タンを押します。
 - (3) ▲ ∨ ボタンでゲートウェイアドレス(3桁)を入 力し、>ボタンを押します。
 - (4) 手順(3) の操作を繰り返し、入力欄を移動しながら ゲートウェイアドレスをすべて入力します。
 - (5)**◎**(決定)ボタンを押します。
 - (6) オンラインボタンを押します。
- 9.本体の電源スイッチをOFF→ONします。
 - ・本体を再起動しないと、設定した IP アドレスを反 映しません。
- 10. 「設定内容の確認」の手順1~4と同じ手順で「機器 情報印刷」を選択し、「ネットワーク設定」を選択し ます。

▲レボタンを押して「ネットワーク設定」を選択し、

・ネットワーク設定が印刷されます。

	2915-69400 10 202039
	ネットワーク設定印刷
IPv4 address : 169.244.1.1 (Memory) IPv4 Netmask : 255.255.255.0 IPv4 Gateway : 169.244.1.0	00100 % to 1000 1
	4. 477/10.5 10.44523 - 1.2mi 10.44523 - 1.2mi 10.44523 - 1.2mi 10.44523 - 1.2mi 10.44523 - 1.2mi 10.4523 - 1.2mi 1
設定した IP アドレス、サブネットマスク、 ゲートウェイアドレスを確認します。	く (28) 3 - Sau - General 1 (0.0.0.2) がいます インション (0.0.0.0) - Gan, 3427922 (0.0.2) - Sau - General 1 (1) - Gan, 3427923 (1) - Gan, 3427923 (1) - Gan, 342793 (1)
	2752.6694 - 1 June Je Rog, Ververe Rog, Jenevere Rog, Jenevere Rog, Jenevere
	4 ango 5 onen_i_ener republic Armen_tode estable memory.com/r = 0.0.0.0
	- versita / personal / 2 / (2000) 2 0 0 0 personal / 10 / (2000) 2 0 0 0 personal / 10 / (2000) 2 / (200) 2 / (2000) 2 / (2000) 2 / (2000) 2 / (2000)
	SetWork_LIN 1::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	<pre>< detceasett = neb'e bonjour_asse : 00010020 upoc_mede : neb'e bonjour_asse : 00010020 upoc_mede : eneb'e e deservation : eneb'e</pre>
	dwcjosz_licz.e. : 0810 New Owagesin up: : 0.010 Weathwagesin up: : : / Mitragen
	transer Toglotizzo : ordatelizzo : toglotizzo : toglotzi : str calciert: S
	volutrili : hrmanf : JTF cabitats : U holdtright : eddatrilit :

コンピューターと接続する

インターフェースケーブルの接続/ USB で接続する

本体とコンピューターを直接接続する場合は、USB ケーブルを使用して接続します。

・USB ケーブルはオプションの CP-CAUSB のご使用を推奨します。市販の USB ケーブル を使用する場合は、USB2.0対応のツイストペア、シールドタイプ、1.5m 以内のケーブルを ご使用ください。



- 指示があるまで USB ケーブルは接続しないでください。指示がない状態で USB ケーブルを接続する すると、プリンタードライバーが正しくインストールできなくなる場合があります。
 USB ケーブルは、プリンタードライバーのインストール時に接続を促すメッセージが表示されてから 接続します。
- 本体の電源は OFF にしておいてください。本体の電源が ON の状態で USB ケーブルをコンピューター に接続すると、プリンタードライバーが正しくインストールできなくなる場合があります。



1.本体背面のインターフェースカバーを外し、USB ケー ブルを USB コネクターに差し込みます。

ひまかん USB ケーブルの反対側はコンピューターに 接続しないでください。



2.インターフェースカバーを取り付けます。