カスタム紙種「*μ*フィット」印刷手順

2004.8.6

※下記は例として PowerPoint から印刷する手順を紹介しています。

①マルチペーパフィーダに「µフィット」をセットします。



②PowerPoint で印刷するファイルを開き、「ファイル」→「印刷」をクリックします。

③「印刷」画面が開きますので、「プロパティ」をクリックします。

下記のようなプリンタドライバ設定画面が起動します

【基本設定】タブより、「詳細設定」をクリックします。

🥩 CASIO SPEEDIA N5300のプロパティ		? 🛛
基本設定 拡張設定 付加情報 給排紙	パージョン情報	
印刷書式(E)	印刷品質(S)	
■ 標準設定 ▼	⊙ カラー©)	高速 高精細
	○ モノクロ(M)	詳細設定(I)
□ REPORT HOLDERED局(E)	用紙サイズ(Z)	A4 (210 × 297mm) ▼
カラーED刷 600dpi 標準	用紙方向	●縦(2) ○横(2)
かう→設定 :自動	印刷用紙(山)	用紙サイズ通り
用 紙:A4>用紙サイズう動し 給排紙:自動>パネル設定う動り	コピー枚数Φ	1 → 「部単位②
	□ 両面印刷⊗	長辺とじ 🔽
	□ 7/1F^^->́(G)	2page合成 💌
A	□ オフジョン印刷(<u>R</u>)	試し刷り 💌
	□ 初期値で印刷(N)	項目選択
	書式登録・編集(⊻)	初期値に戻す(D)
	ОК	++>ZII /117

④ 【カラー設定】 タブをクリックします。

詳細設定のブロパティ			? 🔀
印刷モード フォント トラ	イハオフション フリンタオフショ	/ カラー設定	
	● <u>ガラーの</u>)	0 E/71	⊐(<u>M</u>)
解像度:	🔿 300dpi(3)	⊙ 600dpi(<u>6</u>)	
ドット階調:	● 標準(L)	○ 多階調1(E)	○ 多階調2(2)
	▶ モノクロ高速印刷	剥を行う(<u>E</u>)	
描画モード:	ⓒ ベクタ処理(⊻)	C ラスタ処理(<u>R</u>)	
カラーモード:	O 1BPP(<u>1</u>)	④ 24BPP(<u>4</u>)	
ケレースケール処理:	☞ 速度優先(S)	○ 階調優先(G)	
イメージ展開モード:	● 自動①	 ブリンタ展開(P) 	○ バンコン展開(出)
	画質/速度優先	J	スプールサイス、優先
			初期値に戻す(<u>D</u>)
	ОК	キャンセル 道	用④ へルナ

⑤「カラー調整」より、「マニュアル」を選択し、「グラフィック」の「変更」ボタンを クリックします。

詳細設定のブロバティ		?×	
印刷モード フォント トライパオプ	ション 7リンタオフション カラー設定		
カラーマネージメント: カラー調整:	 ・オリジナル(2) C sBOB(2) C 自動(2) (マニュアル(3)) 		
1234 IIIIIV ABCD あいうえ 亜亜娃阿 ^{742,149074}	マニュアル御整 ▽ テキストの 変更②		
OK キャンセル 適用(A) ヘルプ			

⑥「ブラック/グレーの表現方法」より、「4色(CMYK)トナー」を選択します。

カラー マニュアル調整のプロパテ	ł		? 🔀
カラー調整(テキスト) カラー調整(「ラフィック) カラー調整(イ	(メージ)	
カラーマッチング(L)	ディ	ザリングΦ	
色み優先	•	<自動>	
▼ 極細線の原色処理	® 55	ック/グレーの表現方法(医)	
		4色(CMYK)トナー ▼	
	明度(H)		
	コントラストの)		
-fl-aft	彩度(S)		
	濃度 シアン(<u>C</u>)		F
	マゼンタ(<u>M</u>)		
	1ID-W		•
10 10 10 20 MAA	「ガンマ補正(標準値=1	.0) (0)	
	赤(₽) ◆ 1.0 🗄 新	录(G) ◆ 1.0 📩 春(B) ◆ 1.0	±
カラーチャートED刷(<u>T</u>)		初期値に戻す	D
	OK キャンセ	2ル 適用(A) ^	JI7

⑦【カラー調整(イメージ)】をクリックし、同様に「ブラック/グレーの表現方法」を
 「4色(CMYK)トナー」に設定します。

※この項目は、初期値として設定されていますので、、もし設定されていなければ設定してください。 【OK】をクリックし、1頁の③の画面に戻ります。

カラー マニュアル調整のプロパテ	1		? 🗙
カラー調整(テキスト) カラー調整(ラフィック カラー調整の	(メージ)	
カラーマッチング(L) <u> 自然な色合し</u> 「高速処理(F) 「画質補正処理(Q)	デ- - 設定	(ガリングΦ) / 標準 ラック/グレーの表現方法(<u>k</u>) 4色(CMY(k)+ナー ・	
	明度(H) コントラスト(Q) 彩度(S) 深ゼンタ(M) イエロー(Y) ガンマ補正(標準値= 赤(E) ◆ 10 →	¹ ○	
カラーチャートモロ刷(工)		初期値に戻す	<u>D</u>
	0K +++>>t	2ル 適用(A)	~IJ

⑧「給排紙」タブの「紙種」より、「μフィット」を選択します。

∲CASIO SPEEDIA N5300のプロパティ	ſ	? 🛛
基本設定「拡張設定」付加情報「給排紙	バージョン情報	
	 (ハーション音響) (約紙) (公置 (3)) (紙種(7)) □ オフジャン(2) □ オフジャン(2) (公置 (3)) □ オフジャン(2) 	MPF ・ オーバー ・ ビーチョ ・ ビーチョ ・ ガーバー ・ パネル設定調り ・ 防御氏 ・ 日中 ・ 封筒 ・ 封筒 ・ 丁水ル設定調り ・ 財間・おき 封筒 封筒 ・ 丁水ル設定調り ・ 財間・おき 封筒 封筒 ・ 丁振振力、%いの設定(E) ・
	星1/互动,姗茉/而一	
	ОК	キャンセル ヘルフ

⑨給紙位置は「MPF」、排紙位置は「アッパートレイ(フェイスアップ)」に固定されます。(グレーアウトされ、変更はできません。)



⑩「μフィット」に設定すると、下記のようになります。



【OK】をクリックして、プリンタドライバ画面を閉じます。
 「印刷」画面より、【OK】をクリックして印刷を行います。

く注意> 紙種「µフィット」以外で印刷するときは、上記⑩の画面より「初期値に戻す」をクリックし、 給紙位置、紙種、排紙位置の設定を元に戻してから行ってください。