



このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとう ございます。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、 正しくお使いください。

	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人
🥂 危険	が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じる
	ことが想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人
\land 警告	が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を
	示しています。
_	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人
🥂 注意	が傷害を負う危険が想定される内容および物的損
	害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

.

- ③ 〇記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。
- ●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

<u>尒</u> 危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次 の処置を行ってください。

- 1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
- 2.ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

▲ 警告

煙、臭い、発熱などの異常について

煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの 異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用す ると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行っ てください。

1. 電源スイッチを切る。

2.お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口 に連絡する。

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお 守りください。

分解しない、ショートさせない

- •加熱しない、火の中に投入しない
- •新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- ・充電しない
- ・極性(+と-の向き)に注意して正しく入れる

火中に投入しない

本機を火中に投入しないでください。 破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない

本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けが をする原因となります。 内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店または力

シオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

医療電子機器に近づけない

ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部(胸のポ ケットなど)から離してご使用ください。ペースメーカー などに磁力の影響を与えることがあります。 万一異常を感じたら直ちに本機を体より離し、医師に相 談してください。





その他の使用上のご注意

- ●本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できな くなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。
 - •落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」 などを加えないでください。 また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れ ないようにご注意ください。
 - ・ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - 液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶画面はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
 - •分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内で も有料修理となります。
 - •静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- ●極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。 また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端 に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、 または電子回路の故障の原因になります。

- ●湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。 水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分 ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- ●お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。 特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。 キーの上の文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。

あらかじめご承知いただきたいこと

- ●本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ●本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審 な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- ●本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。
- ●本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- ●取扱説明書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

₅<ピ もくじ

安全上のご注意

表紙の裏

本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
初回の電池セットとセット後の操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
ユーザー名機能について
電源を入れる・切る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
バックライトについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
この説明書の使いかた・・・・・16

はじめに

本機の特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
各部のなまえとはたらき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21

基本を覚えよう

基本的な操作を覚えよう	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	28
-------------	---------------------------------------	----

上手に使おう

辰る/リストを押せば、ひとつ前の画面へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	D
よく使う辞典は辞典/モードキーで一発表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
ことばからことばへ、辞典から辞典へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
解説や図などを見る・・・・・ 70	D
成句や複合語を見る・・・・・・.72	2
熟語を見る・・・・・・・・	3
用例を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
文字の大きさを変える/ズームする/レイアウトを変える・・・・・・・7	5
その他の便利な機能 ・・・・・ 80	D

学習用コンテンツを使おう

本機に収録されている学習用コンテンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
学習機能:
ジーニアス英単語2500・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102
ジーニアス英熟語1000 ・・・・・ 102
日本史年代暗記ターゲット312・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
世界史年代暗記ターゲット315・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102
古文単語・熟語ターゲット270・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102
漢字ターゲット1700 ・・・・・102

全辞典の紹介

収録辞典の使いかた	<u> </u>	••• 110
-----------	----------	---------

お役立ち情報

こんなときには ・・・・・	•••••				136
こんな症状がおこった	<u> Б</u>			• • • • • • • • • • •	142
リセットするときは・・・	••••		• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • •	143
電池を交換する・・・・・	•••••				145
付録・・・・・	•••••				149
設定の変更・・・・・・・	•••••				158
仕様・・・・・・	•••••				161
さくいん ・・・・・・・・・	•••••				162
保証・アフターサービ	スについ	τ			166
お客様ご相談窓口 ・・・					

本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。 ●アルカリ単4形乾電池 2本 本機をご使用になる前に

初回の電池セットとセット後の操作

ご購入後、本機を使用する前に、次の手順に従って、同梱されているア ルカリ単4形乾電池2本を入れてください。 また、本機には、ユーザー名とパスワードを登録することができます。 ユーザー名を変更/削除する場合は、ユーザー名を登録したときに入力 したパスワードが必要になります。パスワードを忘れないよう、ご注意く ださい。

- ユーザー名はメニュー表示中の画面上部や電源オフ時の画面で表示されます。(→ 13ページ)
- 電池ブタを、2ヵ所の
 部分を 押しながら矢印の方向へスライド させて、取り外す



2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける

電池の極性(+-)を間違えな いように正しく入れてください。







- 3 本体裏面にあるリセットボタンを、 シャープペンシル(芯を出さない 状態)など先の細い棒のようなもので押す ※リセットボタンを押すものに、つ
 - まようじや鉛筆など、先端の折れ やすいものを使わないでください。 故障の原因になります。



中央部分に指をかけて、本機を開 ける



調整して決定キーを押して下さい

コントラスト設定画面が表示されます。 必要に応じて、
 または
 を押して明るさを調整します。

訳/決定] を押す

5 ユーザー名を登録するときは ▲ を押して「はい」の横に●を移動 させて、 訳/決定 を押す (7に進む)

ユーザー名を登録しないときは「いいえ」の横に●があることを確 認して押す(11に進む)

※ユーザー名は、設定変更(環境設定)で登録/変更/削除が行え ます。

→ 13、158ページ

こともできます。

7 ユーザー名を登録する アルファベット大文字を26文字まで入 力できます。 ▶ でスペースを入力する ユーザー名の登録 【_____】 入力して決定キーを押して下さい



敬称の登録	
●敬称をつけない OMr.をつける OMs.をつける	
選んで決定キーを押して下さい	

次ページに続く

9 パスワード(4桁の数字)を入力し、(訳/決定)を押す パスワード入力中に入力した数字を訂正したいときは、()) ※パスワードは忘れないように、ご注意ください。

10 表示内容を確認する

入力した内容を登録しない場合は▼を押して「いいえ」の横に●を 移動させて、 訳/決定を押します。

入力した内容は消去され、7の画面に戻ります。

展る/リストを押して、

6からの操作を行ってください。

11 訳/決定 を押す 「登録中です」と表示された後、 メニュー画面が表示されます。 ※メニュー画面が表示されないと きは、リセットを行ってくださ い。→ 143ページ



_ _ _ _ _ _ _ _

- •ご使用方法によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。
- オキシライド乾電池*などニッケル系一次電池を本機に使用しないでください。
 電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、
 誤動作の原因となることがあります。
- *『オキシライド乾電池』は、松下電器産業株式会社の商標または登録商標です。
- •辞書をひく操作の前に、必ず41ページをお読みの上、かな文字の入れかたをご 確認ください。工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されています。

本機をご使用になる前に

ユーザー**名機能**について

■ユーザー名機能とは...

本機はメニュー画面と電源OFF時の画面(See you画面)内にユーザー 名を表示する機能を持っており、電子辞書の所有者を特定することがで きます。

ただし、この機能の設定にはパスワードを登録する必要があります。

ユーザー名を設定しないままお使いになりますと、所有者以外の第三者の操作で、ユーザー名およびパスワードが、不用意に設定されてしまう恐れがあります。

ー度設定されたユーザー名は、本機に記憶されたパスワードが判らなければ、変更はできません。

このようなことを防ぐため、所有者ご本人のユーザー名を設定しておくことをお勧めします。

■パスワードを忘れてしまった場合...

万一、設定したパスワードを忘れてしまいユーザー名の変更/ユーザー名 の削除ができなくなった場合は、次の2点を最寄りのカシオテクノ修理相 談窓口にお送りいただくか、カシオテクノ・サービスステーションまでご 持参ください。解除手数料をお支払いの上パスワードを解除することが できます。

1) 保証書

2) 電子辞書本体

なお、保証書・電子辞書本体の2点がそろっていない場合は、パスワードの解除をすることができませんので、あらかじめご承知ください。 保証書はなくさないように、必ず保管しておいてください。

* お願い

設定したパスワードを忘れてしまうと、ユーザー名の変更/削除ができな くなってしまいます。設定したパスワードを忘れてしまった場合に備えて、 下記の記入欄やメモなどに設定したパスワードを控え、大切に保管してく ださい。

パスワード控え:





本機は、開け閉めすることで電源の入・切ができるようになっています。

■電源を入れる

本機を開けると、自動的に電源が入ります。

- •前回電源を切ったとき(あるいは自動的に切れたとき)と同じ画面が表示 されます。
- •電池の無駄な消耗をさけるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。
- •電源が切れているときに(ON/OFF)を押すと電源が入ります。

電源を入れるとともに、希望の辞典を表示するには

電源が切れているときに、辞典/モードキー(→ 61ページ)のいずれか を押すと、電源が入るとともに押したキーに対応する辞典の最初のペー ジが表示されます。

■電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

•電源が入っているときに(ON/OFF)を押すと電源が切れます。

本機をご使用になる前に

バックライトについて

薄暗い所で画面を見やすくするには、バックライトを点灯させます。 電池の消耗を少なくするために、必要がなければバックライトは消してく ださい。

■ バックライトを点灯させるには

───を押します。

■バックライトを消すには

もう一度でします。

■ バックライトの点灯時間

バックライトは、何もキー操作をしないと、約30秒後に自動的に消えます。

•何かのキーを離さず押している場合でも、約30秒後に自動的に消えます。

■バックライトと電池寿命

- •バックライトを頻繁に使うと、電池寿命が短くなります。
- ・以下の電池寿命は、おおよその目安です(新品のアルカリ電池を使用し、 使用温度25℃の場合)。

バックライト使用条件	電池寿命
1時間中5分入力・検索、55分表示、バックライト点灯なし	約90時間
1時間中5分入力・検索、55分表示、バックライト3分点灯	約75時間
1時間中5分入力・検索、55分表示、バックライト15分点 灯	約50時間
1時間中5分入力・検索、55分表示、バックライト連続点 灯	約20時間

本機をご使用になる前に

この説明書の使いかた

この説明書は、電子辞書ははじめてという方から、すでにCASIOの別の 電子辞書を使ったことがある方まで、すべての方に本機を使いこなして いただけるように作られています。以下の図を参考にしてください。

・本書の用語はさくいん(→ 162ページ)で説明のあるページを調べることができます。





調べたいことばの先頭の文字を入力すると、あてはまる候補を表示します。 → 33ページ



国語辞典で「ななかまど」を調べようと して、「ななか」まで入力したところで候 補の中に「ななかまど」が現れています。

※広辞苑/逆引き広辞苑 はかっ	ŧ
原用語論感【な	なか
なな かざり(七節り)	ななっかざり【七飾り】
なな‐かまど【七篭】 回名流る	書院の飾りで 祖屋(はば)
なな-くさ【七草・七~ ななくさ-がぬ【七蓮~	1),7月,水入,耐物,印袋,
ななくさっつめし七種	11 112 パンペーキロ10 日間
ななくさーの一せっく~	1月(1)166/1・小和(0)1/程(0)
ななくさ の たから~ ななくさ の はやし~	ي لا م
ななこ【魚子・斜子】	
ななこまち(七小町)	
ななころひ-やわさ[~	

◆ジャンプ(ことばからことばへ・辞典から辞典へ)

意味や解説の画面の中で使われていることばを、同じ辞典や別の辞典にジャン プレて調べることができます。 -> 63、65ページ

◆さらに検索

●画面分割検索

意味や解説などの画面を上下に分割して、ふたつの辞典を同時に表示できます。 → 67ページ

●絞り込み/語順指定検索

例文・成句検索候補をさらに絞り込んだり、単語の語順を指定して調べること ができます。→ 89ページ

◆スペル/原形候補検索

見出し語を検索するとき、スペルがうろ覚えでも、入力したスペルに近い単語 を探すことができます。また、単語の変化形から原形の候補を探すこともでき ます。→ 53ページ



◆複数辞書検索

調べたいことばを、いくつかの辞典をまとめて対象にして、検索できます。 → 82ページ

「LAN」ということばを、このことばが載っている辞典すべて(英和辞典、国語辞典など)から簡単な操作で引き出すことができます。



■ 各辞典/モード共通の便利な機能

◆お気に入り機能

よく使う辞典などをお気に入りに登録することができます。 -> 87ページ

◆ヒストリーサーチ機能

少し前に調べたことばを再度調べたいとき、検索の履歴 (ヒストリー)から直接辞典を引くことができます。→ 95ページ

◆文字サイズ変更

画面に表示する文字の大きさを切り替えることができます。→ 75ページ (本書に掲載の画面例は、とくに断りのない限り24ドット表示のものです。)

◆ズーム機能

画面の文字を拡大表示することができま す。画数の多い漢字の一画一画を確認す るときなどに便利です。→ 77ページ



◆単語帳

調べた単語や例文、成句の中から、「覚えておきたい重要なもの」を単語帳に 登録できます。また、覚えた単語や例文にチェックマークを付けることもでき ます。→ 90ページ

◆リスト件数表示

例文検索結果やヒストリーなどのリスト 表示中に、候補の総数とその中での順番 を示します。→ 25ページ



候補数9個のうち、反転している候補 が1番目であることを表しています。

◆ガイド機能

各辞典の凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。→ 97ページ

◆プレビュー表示

候補の一覧を表示しているときでも、反転している見出し語の意味の一部を、画面の右に表示します。→ 25ページ

※広辞苑/逆引き広辞 また。	ix
	なか
ななかざりに前の	なな-かざり【七飾り】
間名流る	書院の飾りで、硯屏(けんびよ
ななくさがゆして種~	j)·硯·水入·軸物·印籠·
ななくさ-つめし七種~	計算(かぶ)・水瓶の7種の
ななくさ-の-せっく~ ななくさ-の-たから~	
ななくさ の はやし~ な な こ【魚子 斜子】	
ななこ‐おり【魚子織】 なな‐こまち【七小町】	
ななころび やおき ~	

◆レイアウト変更

一覧(リスト)や意味表示中の画面のレイアウトを変えることができます。
 → 78ページ

◆バックライト機能

薄暗い所でも使用できます。 --> 15ページ



「本機の画面に表示される字体」について

- 本機の画面に表示される字体はJIS X 0213:2004の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。
 2004年改正で変更のあった字形に対応しています。
 - 例 「逢」→逢、「辻」→辻、「飴」→飴、「祇」→祇、「葛」→葛、 「撰」→撰 など
- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、
 一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。

「データ中の商品名」について

 本機に収録している辞典などのデータ中に掲載されている商品名は、各社の 商標または登録商標です。









中央部分に指をかけて、開けます。

おもなキーのなまえとはたらき ・・・・・

ここでは、普段の操作によく使うキーを説明します。 •すべてのキーについての説明 → 149ページ



1 辞典/モードキー

それぞれのキーに登録されている辞典の最初のページを表示します。 それぞれのキーには、ふたつの辞典などが登録されています。キーを 押すごとに、ふたつの辞典などが切り替わります。

→ 61ページ

2 キーボード

文字や数字を入力するときに使います。→ 41~44ページ

3 シフトキー

- [?」や「~」を入力するときに使います。→ 44ページ
- ・辞典/モードキーに登録されているふたつめの辞典やモードを使う ときに、まずこのキーを押してから辞典/モードキーを押す、という 使いかたもできます。→ 62ページ
- ・設定を変更するための操作で使います。→ 159ページ



- 4 ▲ ▼ (ページ送り) キー
 - 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。→ 58ページ
 - ・いま調べていることばのひとつ前またはひとつ後のことばの意味を見たいとき、シフトを押し、離してから▲または▼を押します。
 →58ページ

5 戻る/リストキー

ひとつ前の画面に戻るときに押します。 → 60ページ

6 (訳/決定)キー 調べたいことばを入力したり、項目を選んだら、このキーを押して先 に進みます。→ 30、35ページなど

- 7 🔺 🗨 🖊 🕨 🕇
 - ・カーソル(文字の下の横線)を左右に動かすときに
 ●を押します。
 → 45ページ
 - ・白黒反転表示を前後左右に動かして希望の項目を選ぶときに
 ▲●を押します。→ 30ページ
- 8 🕅 🕅 キー
 - ・まちがって入力した文字を訂正するときに使います。→ 45ページ
 - ・設定を変更するための操作で使います。→ 159ページ

すぐ出るサーチ(→ 33ページ)で検索すると、入力中の文字に該当する ことばの候補のリストが表示されます。また、反転表示されている候補 のことばの意味、解説の一部が画面右側に表示されます(プレビュー)。



■ リスト件数と画面の続き表示

リスト件数表示は、候補の総数とその中での順番を示します。 ↑↓記号は、画面の上下に続きがあることを示します。



リスト件数表示 ↑↓記号



■ 意味や解説の画面で表示される記号

※広辞苑/連引き広辞苑※ は国政作用の総称。すなわち司法(裁判)	<u>+</u>
以外で、法の下において公けの目的を達	
するためにする作用。	
②内閣以下の国の機関または公共団体が、	
法律·政令その他法規の範囲内で行う政	5
務。	
(表→解説);	
・いいんかい【行政委員会】	
□→いん【行政院】	

記号	意味
角罕詞	そのことばの解説(図など)が収録されていることを示します。
	→ 70 ページ
熟語	「漢字源」に、調べている漢字を含む熟語が収録されているこ
	とを示します。 → 73 ページ
成複 成句	調べている単語を使った成句や複合語が収録されていることを
	示します。 → 72 ページ
用例	英語系の辞典などで、調べている単語を使った用例が収録され
	ていることを示します。 → 74 ページ
61	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目な
	どが収録されていることを示します。 → 64ページ
୬ [~] ኮ ህፖ	ジャンプ機能を使うと表示されます。 → 64、66ページ
<u> </u> ይአኑ <u>ነ</u> -	ヒストリーサーチ機能を使うと表示されます。 → 95ページ
ズーム	画面をズームすると表示されます。 → 77ページ
ガイド	ガイド機能が使用できる辞典であることを示します。 → 97ページ
全表示	絞り込み/語順指定検索の使用時、表示の仕方を示します。
語順	→ 89 ページ
連 続	



◆まず、辞典を選びます



いろいろな辞典が入っている電子辞書。

これが実際の辞典なら、本棚の前に立って、使いたい辞典を探すところ。 本機には、本棚の代わりに、中身の辞典をいくつかのカテゴリーに分類 した「メニュー画面」があります。まずは、「メニュー画面」の使いかた を覚えましょう。



前見出し = 登録/チェック * 戻る 訳/決定 ページ送り UZI ¥ 次見出し 訳/決定

ガイド

語 煷

[ヒストリー] (みパ・ジャンプ) ズーム (文字サイズ) (レイアウト

操 作

(さらに検索) 成句・複合語 用例・解説

伯

Ξ

本機を開ける

メニュ-「 ^{単語帳} を押す

電源が入り、前回電源を切る直前の画 面になります。

メニュー画面



カテゴリー (分類)







• このまま数分間なにも操作しないと、自動的に電源が切れます。電池の無 駄な消耗を防ぐためです。

© KONESHE T

れ口と語とはなります。 調べたい見出し語のスペリングを入力して下さい 他の検索モードに変更する時は▲/▼を押して下さい

見出し語を検索します

モデモ ^{おうい}大修館書店 MINAMIDE Kosei and Taishukan 2001-2006

本機を閉じても、電源が切れます。もう一度開けると同じ画面になります。
 メ=ユー
 ✓ □==
 ▶ □==
 ▶ □==
 ▶ □==
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 ▶ □=
 <l

■ メニューを拡大する

メニューを拡大して、見やすくすることができます。 メニュー画面で、(文字サイズ)を押します。

例 国語系のメニュー画面で



もう一度
文字サイズ)を押すと元のメニュー画面に戻ります。

- 拡大画面右上の↓マークは、辞典の一覧に続きがあることを示しています。
- ▲ ▼で辞典を選び、 訳/決定を押します。
- ▲ ▼を押すと、画面単位で上または下に送ることができます。
- 拡大画面で ◀ ▶を押すと、拡大されたままカテゴリーが切り替わります。

各辞典の「最初のページ」について ・・・・・・

それぞれの辞典の「最初のページ」は、その辞典への入り口。 ここで、実際に調べたいことばを入力したり、目次感覚で希望の見出し を選んだりして辞典の中へと入っていきます(検索します)。



収録辞典のほとんどで、「最初のページ」の使いかた(検索のしかた)は 4つのパターンのどれかにあてはまります。

4つのパターンを覚えれば、いつでも簡単に本機を使うことができます。

では、基本の4パターンを代表的な辞典で練習してみましょう。

検索のしかたの基本4パターンとは、

パターン1 ▶ 調べたいことばの最初の何文字かを入力 → このページ
パターン2 ▶ 調べたいことばを全部きちんと入力 → 35ページ
パターン3 ▶ 見出しをたどる → 37ページ
パターン4 ▶ いろいろな条件を入力する → 39ページ

です。

- ・辞典によっては、これらのパターンにあてはまらない特殊な検索のしかたがあります。それらについては、「収録辞典の使いかた」(→ 110ページ)で、個別に説明します。
- ・一部の辞典では、調べたいことばを入力するのではなく、キーワード を入力して、関連する項目を探し出すことができます。
 ・→ キーワード 検索80ページ

パターン1 🕨

■ 調べたいことばの最初の何文字かを入力

調べたいことばの最初の文字を入力するだけで検索結果の画面に切り替わります (すぐ出るサーチ)。

- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファ ベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わり ます。
- •文字の入力方法についてのまとまった説明 -> 41ページ
- 「すぐ出るサーチ」の機能をオフにする → 160ページ

「洌」「緩急」(かんきゅう)ということばの意味を「広辞苑」で調べるとき

「広辞苑/逆引き広辞苑」の「最初のページ」から、次のように調べ ていきます。

•「広辞苑/逆引き広辞苑」は、メニューの「国語系」の中にあります。




▲▼で「緩急」 押す	を選び、	訳/決定] を	
			[1歳忌] の息味が画面主体 に表示されます。

• 戻る/リストを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

^{パターン2}▶ ■ 調べたいことばを全部きちんと入力

- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。
- •文字の入力方法についてのまとまった説明 -> 41ページ

例「happy」という語を使った例文を調べるとき

「英会話とっさのひとこと辞典」の「最初のページ」から、次のように 調べていきます。

「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニューの「英語系」の中にあります。





があります。

▲ ▼ で調べたい例文を選び、 訳/決定を押す

三朝	● 話とうきのひとこと辞典 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
W	ould you help me set the table?
*:	set the tableとはテーブルにナイフ、フ
オ	ーク、コップなどを並べて食事の準備を
す	ること。
\square	Would you help me set the table?(ご
飯	の支度を手伝ってくれる?)
Þ	・I'd be happy to.(よろこんで)
He	elp me set up the table, will you?(ご

• 戻る/リストを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

^{パターン3 ▶} ■ 見出しをたどる

辞典によっては、あらかじめ用意されている目次を追っていくだけで目的の情報にたどりつくことができます。

例 英語の会話を調べるとき

「英会話とっさのひとこと辞典」を使ってみましょう。 「最初のページ」から、次のように調べていきます。

「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニューの「英語系」の中にあります。



37



• 戻る/リストを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

パターン4▶ ■ いろいろな条件を入力する

これは、ちょっと特殊な検索方法です。

「漢字源」という漢和辞典で漢字を調べるときなどに使います。

いろいろな条件を入力しますが、たくさん条件を入力するほど、目的の 漢字が見つかりやすくなります。

•文字の入力方法についてのまとまった説明 -> 41ページ

例「戴」について調べたいが、部首がよくわからないとき

「漢字源」の「最初のページ」から、次のように調べます。

- •「漢字源」は、メニューの「国語系」の中にあります。
- この漢字には、土(つち)という字と異(い)という字が入っています。 また、総画数は17です。これらが手がかりです。





さん水洩版 岡田

漢字を構成する部品の読みから漢字を検索します 調べたい漢字の部品読みを入力し訳/決定を押して下さい ▲/▼/◀/▶で検索方法を選んで下さい

@ GAKKEN 2006



- この例では、ふたつめの部品読みに「い」ではなく「ことなる」と入力する と、総画数を入力しなくても目的の漢字が見つかります。
- •「戴」の部首が「ほこ」、とわかっているときは、部品読みに「ほこ」、つまり正式な部首名を入力してもかまいません。
- 「部首画数」を入力したときは、続いて部首を選びます。▲ ▼ ▲ ▶ で 部首を反転させ、 訳/決定を押してください。
- 戻る/リストを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

文字の入力方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本機では、調べたいことばなどを入力する場合、辞典や入力項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」 (abcde・・・)、あるいは数字入力(1、2、3・・・)に切り替わります。 ここでは、キーボードを使って文字を入力する方法を説明します。

■ ひらがなの入力: ローマ字かな入力

- ローマ字かな入力とは、ひらがなをローマ字のつづりで入力する方法です。
- •本機は、お買い上げいただいたときはローマ字かな入力の状態になっています。

ローマ字かな入力のときに使うキー



• どのキーを押すかを調べるには → 「ローマ字 / かな対応表」 153ページ

例

入力することば	押すキー
いんこ	
みかん	MIKANN
さんぽ	SANNPO $states AMPO$
きょう	KYOU
らっこ	RAKKO s c $RAXTUKO$
えーる	E-RU
とぅーるーず	TWUERUEZU



■ ひらがなの入力 : かなめくり入力

かな入力とは、「く」なら[か]を3回、というように携帯電話と同じ感覚でひらがなを入力する方法です。

かな入力に切り替える

本機は、お買い上げいただいたときはローマ字かな入力の状態です。 かな入力にするには以下のようにして切り替えます。



「キーボード設定」の横を●にします。

訳/決定を押す

▼で「かなめくり入力」を選んで
 訳/決定」を押す

•もとのローマ字かな入力に戻すには、上記の手順で「ローマ字かな入力」 を選びます。

かな入力のときに使うキー



例

入力することば	押すキー
ものわかり	ままままななななわからら
きょう	ゆめやもももああ
ぷろだくしょん	ははは^666666た^かかか ささやややややわわわわわ
らっこ	らたたたたためめめめの
えーる	あああーららら

押すキーと押す回数

+	あ	か	さ	た	な	は	ŧ	を	6	わ
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	セ	5	わ
2	い	き	し	ち	ات ا	ひ し	み	Ø	b	ゐ
3	う	<	す	0	な	ß	む	よ	る	ବ୍
4	え	け	せ	て	ね	\sim	め	セ	れ	を
5	お	Z	そ	と	の	ほ	も	Ø	ろ	ん
6	あ			2				よ		わ
7	い									
8	う									
9	え									
10	お									



■ アルファベットの入力

本機では、アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。

アルファベット入力のときに使うキー





入力する文字、ことば	押すキー
internet	
?	シフトK(シフトを押し、離してからK)
~	シフトし(シフトを押し、離してからし)

- - - - - - - - - - - - -

■ 数字の入力

本機では、辞典での検索のときのほか、電卓を使うときも数字入力がで きる状態になります。

数字入力のときに使うキー



■ 文字を直す

まちがって入力した文字は、次のようにして直します。

最後の文字を消すとき

<sup>
変換</sup>を押します。
押すごとに、最後の文字が消えていきます。

途中の文字を消すとき

■でカーソル(__)を直したい文字の下に移動し、^(W) (M)を押します。

途中の文字を直すとき

本機は、お買い上げいただいたときは文字入力が「挿入」状態になって います。

「挿入」状態では、文字の修正は以下のようにします。

「上書き」状態に変更するには → 158ページ

💯 「なあかまど」を「ななかまど」に修正する



•「上書き」のときにこの操作をすると、最後の「な」が「か」に置き換わり、「な なまど」になります。

検索のしかた:国語辞典の場合・・・・・・・・

ここでは、「広辞苑/逆引き広辞苑」を使って、日本語の検索の練習をし てみます。

■ 最後が「○○」で終わることばを探す:逆引き広辞苑

最後が「雪」「行」など、「ゆき」 で終わることばにはどんなものがあるでしょうか。

「広辞苑/逆引き広辞苑」の「最初のページ」から、次のように調べてい きます。

操作	画面
▲▼で「逆引き検索」を選ぶ	
「ゆき」と入力する	

(駅/決定)を押す 「広辞苑」には、「ゆき」で終わること

ばが133ありました。



1/133:「ゆき」で終わることばは 全部で133。「あおやまのぶゆき」 は、そのうちの1番目。

▲ ▼で意味を調べたいことばを探す

▲ ▼を押すと、リストが画面単位で切り替わります。

意味を調べたいことばを選び、

[訳/決定]を押す

- または、先頭のアルファベット (A、B、
- Cなど)のキーを押します。

<u> </u>
ささめ‐ゆざ【細雪】
こまかに降る雪。また、まばらに降る雪。



■ ひとつのことばを手がかりに慣用句を探す:慣用句検索

慣用句検索のポイント

日本語にはどんな慣用句があるかを調べますが、全文を入力するのでは なく、名詞や動詞の終止形を入力するのがポイントです。



入力することば	見つかる慣用句
さる	「一難 去って また一難」、「 猿 も木から落ちる」、など
にごす	「跡を 濁す 」、「お茶を 濁す 」、「立つ鳥跡を 濁さず 」、など

では、「ふる」と入力するとどんな慣用句が見つかるでしょうか。やって みましょう。

「広辞苑/逆引き広辞苑」の「最初のページ」から、次のように調べてい きます。

操作		画面
▲ ▼で 「慣用句検索」を	選ぶ	キーワード? 見出し語検索【 】 逆引き検索【 】 ************************************
「ふる」と入力する		<u>●広辞井/世紀広辞井</u> キーブード? 日山 国社会志 /

※広辞苑/連引き広辞苑 ※				
キーワード?				
見出し語検索【	1			
逆引き検索「	Ĩ			
	(
値用印膜察 ふる	1			
スペリング検索【]			
مالك مالی مثل				
▶ 十¥ 万日 第五版				
逆出来出放 费				
世知ざ仏研究 しん ぜん ぜん しん ぜん しん しんしょう ひんしょう しんしょう しんしょ しんしょ				
岩波書店	@ 岩波書店 1998.2006			
慣用句を検索します				
調べたい慣用句のキーワードを入力し訳/決定を	押して下さい			
他の検索モードに変更する時は▲/▼を押して下	さい			

[訳/決定]を押す



全部で35の慣用句が見つかりました。

•以下、自由に慣用句の意味を調べましょう。

■ 英語などのスペルで調べる:スペリング検索

「広辞苑」には、見出し語に英語などのスペルが付記されているものがあ ります。

例 ダイヤモンド-ダスト [diamond dust]

本機では、日本語ではなく、英語などのスペルを入力して調べること もできます。

スペリング検索のポイント

ハイフン (-) やスペース (空白) は省略します。 (例:×diamond dust ○diamonddust)

「ground」と入力して意味を調べてみましょう。 「広辞苑/逆引き広辞苑」の「最初のページ」から、次のように調べてい きます。





•以下、リストからことばを選んで意味を調べてみましょう。

ここでは、「ジーニアス英和辞典」を使って、英和辞典の使いかたを練習 してみます。

■ 調べたいことばを入力する:見出し語検索

もっとも基本的な使いかたです。調べたいことばの最初の何文字かを入 力します。

ここでは、「fine」ということばの意味を調べてみましょう。

「ジーニアス英和辞典」の最初のページから、次のように調べます。

•「ジーニアス英和辞典」は、メニューの「英語系」の中にあります。





続いて、「ine」と入力する 「fine」が見つかりました。



•以下、リストでことばを選び、その意味を調べましょう。

スペル入力のポイント

•ハイフン(-)やスペース(空白)は省略します。

(例: ×heaven-sent Oheavensent)

- ・複合語(2語以上からなる見出し語)は、スペルを続けて入力します。
 (例:×absolute altitude)
- •「&」は「and」と入力します。

スペルを完全に覚えていないとき

スペルの記憶があいまいでも、不確かな部分は「?」や「~」で代用して 検索できます。

- •「?」は、シフトを押し、離してから区を押して入力します。
- •「~」は、シフトを押し、離してからしを押して入力します。
- 「?」はひとつで一文字の代用です。(ワイルドカード)
 (例:「sub<u>o</u>rdi<u>na</u>te」の下線のスペルがあいまいなとき → 「sub?rdi??te」
 と入力)
- 「~」はひとつで連続する数文字の代用です。(ブランクワード)
 (例:「sub<u>ordina</u>te」の下線のスペルがあいまいなとき → 「sub ~ te」
 と入力)

■ 英単語のスペルをチェックする:スペルチェック

スペルの不確かな単語を、適当に入力しても、本機がそれに近いスペル の単語を探してくれます。単語の意味と合わせて正しいスペルを調べたい ときに、この検索方法が使えます。

ここでは、ailand(正しいスペルはisland)と入力してみましょう。 「ジーニアス英和辞典」の最初のページから、次のように調べます。





- •以下、リストでことばを選び、その意味を調べましょう。
- スペルチェックの機能を使うと、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル(活用形など)の原形と思われる単語の候補も表示されます。(必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません。)

■「見出し語検索」から正確なスペルを調べるには

「見出し語検索」(→51ページ)であいまいなスペルを入力し [さらに検索]を押す

スペルチェック機能がはたらき、入力したスペルに近い単語のリストが表示されます。見出し語検索結果の一覧に、希望の見出し語が見あたらなかったときにご利用ください。

■ 英単語の成句 (熟語) を調べる:成句検索

英語の単語をいくつか組み合わせてできる成句(熟語)の意味を調べる ことができます。

成句検索のポイント

成句で使われる単語を「&」でつないで入力します。

ここでは、「get」と「to」というふたつの単語を使ってできる成句を検索 してみます。

「ジーニアス英和辞典」の最初のページから、次のように調べます。





<u> 訳/決定</u>を押す 「get」と「to」を使った35の成句が見 つかりました。



- ・以下、リストで成句を選び、その意味を調べましょう。
- ・リストの候補数が多い場合、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込むことができます。 → 例文や成句の絞り込み検索89
 ページ

■ 英単語を使った例文を調べる:例文検索

「ジーニアス英和辞典」に記載されている例文だけを拾い出すことができます。

ひとつまたはふたつ以上の単語を入力すると、入力した単語を使った例 文が表示されます。

例文検索のポイント

ふたつ以上の単語を入力するときは、単語を「&」でつなぎます。 ここでは、「return」と「to」を使った例文を検索してみます。 「ジーニアス英和辞典」の最初のページから、次のように調べます。

操作	画面
▲ ▼で「例文検索」を選ぶ	(1) シック (1) シック 泉出し語検索【) スペルチック】) 成句検索【) 「日本) (1) 大ペルチック】) (1) 大学 大学) (1) 大学) (2) 大学) (2) 大学) (2) 大学) (2) 大学)

「return&to」と入力する



- •以下、リストで例文を選び、その意味を調べましょう。
- ・リストの候補数が多い場合、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込むことができます。→例文や成句の絞り込み検索 89 ページ

検索結果画面での基本操作・・・・・・・・・・

ことばの意味や解説など、辞典の中身が表示されているとき、次の操作 ができます。

■ 説明の続きを見る

意味や説明が画面に収まりきらないとき、画面右上に↑↓が表示されます。



以下のキーで説明の前後を見ることができます。

+-	働き
	1行ずつ上へまたは下へと送る (行送り) 押し続けると、早く送ることができます。
	画面単位で上または下へと送る (ページ送り)

■ 前後の見出し語に切り替える

ことばの意味の画面でシフトを押し、離してから▲ ▼を押すと、ひとつ 前またはひとつ後の見出し語の意味に切り替わります。



■ 別の辞典に切り替える

メニュー □ _____を押してメニュー画面に切り替え、そこから別の辞典を選びます。 •辞典/モードキーで一発切り替え → 61ページ

上手に使おう

戻る/リストを押せば、ひとつ前の画面へ

誰しもミスはつきもの。

まちがったキーを押してしまい、思わぬ画面になってもあわてずに。 本機では、 戻る/リストを押すとひとつ前の画面に戻ることができます。



たとえば・・・

百科事典で「素粒子」を調べたくて、見出し語検索に「そりゅうし」と入 力したつもりが、まちがいに気づかないまま「とりゅうし」と入力したと します。

画面は、次のように、まったく思わぬ結果になります。



このときは、(戻る/リスト)を押せば百科事典の最初のページに戻り、あらためて「そりゅうし」と入力し直すことができます。

上手に使おう

よく使う辞典は辞典/モードキーで一発表示

区 メニュー を押し、メニュー 画面から使いたい辞典を選ぶのが本機の基本 操作です。

本機には、メニュー画面を出さなくても、すぐに目的の辞典に切り替える ことのできるキーがあります。まとめて、辞典/モードキーと呼びます。

複数 アルファベット	広辞苑	全訳古語	英 和	和 英	メニュー	お気に入り
複数ひらがな	明鏡国語	漢字源	英英	マイペディア	単語帳	

辞典/モードキーは全部で7つ。それぞれに、あらかじめよく使われそう な辞典が登録されています。ひとつのキーには、ひとつまたはふたつの 辞典が登録されています。

キーを1度押すとひとつめの辞典の最初のページになります。もう1度押 すとふたつめの辞典の最初のページになります。



• シフトを押し、離してから辞典/モードキーを押すと、最初にふたつめの 辞典が表示されます。

「お気に入り」とは

辞典/モードキーには、「お気に入り」キーがあります。 これらには、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。

「お気に入り」に好きな辞典を登録 →お気に入り登録 87ページ

モードについて

なぜ「辞典/モード」キーと呼ぶのでしょうか。

本機には、電子辞書ならではの機能として、ひとつのことばを複数の辞 典で調べたり、電卓として使ったり、といった機能があります。これらを 「モード」と呼んでいます。

本機には、以下のモードがあります。

「複数辞書アルファベットで検索」「複数辞書ひらがなで検索」「複数辞 書漢字で検索」→ 82ページ

「単語帳」→ 90ページ

「電卓」→ 98ページ

これらのモードのうち、「複数辞書アルファベットで検索」と「複数辞書 ひらがなで検索」「単語帳」のモードが、あらかじめ辞典/モードキーに 登録されています。

ことばからことばへ、辞典から辞典へ

意味や解説の画面から、メニューに戻ることなしに、検索を進めることが できます。

- •同じ辞典で別のことばヘジャンプ → このページ
- •別の辞典ヘジャンプ → 65ページ

同じ辞典で別のことばを調べる・・・・・・・・・・

■ 自分で入力して調べる

ことばの意味の画面で、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、 最初のページに戻る必要はありません。 そのまま、調べたいことばを入力します。

例 「広辞苑/逆引き広辞苑」の、「たなばた」の意味の画面で「おりひめ」 と入力



広辞苑など、最初のページで文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。



63

■ 画面に ニシやニーか表示されているとき: スーパージャンプ

意味や解説の画面で、□〉や□への記号が表示されていることがあります。 この記号は、同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項 目などが収録されていることを示しています。

例「広辞苑/逆引き広辞苑」の、「わくせい」(惑星)の意味の画面

この例の画面で、「わくせいじょうせい うん」(惑星状星雲)の意味を調べるに は、次のようにします。

※広辞苑/連引き広辞苑 ※
わく‐せい【惑星】
①恒星の周囲を公転する星。太陽系では、水
星·金星·地球·火星·木星·土星·天王星·
海王星・冥王星などの総称。遊星。迷星。
②比喩的に、実力が未知ながらも有力とみ
なされる人。ダーク・ホース。
⇨じょう-せいうん【惑星状星雲】
□◇―‐たんさ‐き【惑星探査機】

操作

スーパージャンプを押す

画面の上に<mark>シャル</mark>が表示され、意味の 説明の最初の文字(ここでは「わ」)が 反転します。

※広辞苑/道引き広辞苑 ※ 第二日 1977
■ く‐せい【惑星】
①恒星の周囲を公転する星。太陽系では、水
星·金星·地球·火星·木星·土星·天王星·
海王星・冥王星などの総称。遊星。迷星。
②比喩的に、実力が未知ながらも有力とみ
なされる人。ダーク・ホース。
□⇒−-じょう-せいうん【惑星状星雲】
⇨たんさ-き【惑星探査機】

画面



- ・ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索
 (→ 67ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- •表や図を表示しているときはジャンプできません。

別の辞典にジャンプする: 図=パ=ジャンプ ・・・・・・・・・

同じことばでも、別のことばでも、メニューに戻らずに別の辞典にジャン プして調べることができます。

例「ジーニアス英和辞典」の、「favor」の意味の画面

この例の画面に表示されている、「是認」ということばの意味を「広 辞苑」で調べるには、以下のようにします。



65

操作	画面
<u>スーパージャンプ</u> を押す 画面の上に ジャップが表示され、意味の 説明の最初のことば(ここでは「favor」) が反転します。	Symposium Symposium <thsymposium< th=""> <thsymposium< th=""> <t< td=""></t<></thsymposium<></thsymposium<>
 ▲ ▼ ● で「是」を反転させる •日本語を調べるときは、1文字だけが反転します。2文字以上を反転させる ことはできません。 	S-=72及時代 C D *fa·vor,《英)~·vour/félvə(r)/ (「友好的である」が原義) (派)favorable(形) (第一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
<u>駅/決</u> 定] を押す ジャンプ先候補の辞典の一覧が表示さ れます。	ジャンプた辞典 形 1 ジャンプ先辞典 1 ジャンプ先辞典 1 四月東田語辞典 1 四日之訳古語辞典 1 日之訳古語辞典 1 日之訳古語辞典 1 日之訳古語辞典 1 日之訳大事典 1 日之訳大事典 1 日之訳大事典 1 日之訳大事典 1 日之訳大事具 1 日子訳大事具 1 日子訳大事具 1 日子』 1 日子』 1 日子』 1 日子』 1 日子』 1 日子』 <
 ▲ ▼で「広辞苑」を反転させ、 訳/決定を押す または、 △を押します。 「是」を含むことばが検索されます。 ・この例では、 ▲ ▶ で別の辞典に切り 替えることもできます。 	

▲▼で「是認」を反転させ、訳/決定を押す

- ▲ ▼ で、同じことば(66ページの例では「favor」)を選んでジャン プすることもできます。この場合、同じことばを別の辞典で調べることに なります。
- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索 (このページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- •日本語を調べるときは、反転させた1文字から始まることば(文字列)が 自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの 全体または始めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- 複数形(dishes)や比較級(bigger)のように語尾変化している英単語を反転させたときは、単数形(dish)や原級(big)が検索されます。

画面の上下にふたつの辞典を表示する:画面分割検索

意味や説明の画面の下半分に、別の辞典を表示することができます。

例「プログレッシブ和英中辞典」で「灌漑」を意味する英語を調べている画面

この画面で、「灌漑」を意味する英語は 「irrigation」であることがわかりました。 さらに、「灌漑する」という動詞は 「irrigate」であることもわかります。 「irrigate」を、「ロングマン現代英英辞 典」で調べ、その結果を画面の下半分 に表示すると、以下のようになります。

このような画面にするには、以下のようにします。

ガ・んカ・り () () () () () () () () () (
irrigation; watering		
◆灌漑する		
irrigate; water		
¶ 荒地を灌漑した		
They <i>firrigated</i> the wasteland [brought]		
the wasteland under irrigation].		
¶この土地は灌漑が行き届いている		
This land is well irrigated.		

※画面分割検索
irrigate; water
1 荒地を灌漑した
They 「irrigated the wasteland [brought
ir·ri·gate /'ırəgeɪt/ v [T]
1 to supply land or crops with water
¶The water in Lake Powell is used to
irrigate the area.
irrigated land/farms/crops





訳/決定
 を押す

画面下半分に、「ロングマン現代英英 辞典」の「irriagate」の項が表示され ます。

	■m分割検索 ▶ 灌漑する
	irrigate; water
1	荒地を灌漑した
	They <i>firrigated</i> the wasteland [broug
-1	
i	··ri·gate /'irageit/ v [T]
1	\cdot ri·gate /'ırågeıt/ v [T] to supply land or crops with water The water in Lake Powell is used ty
i	• rigate /' InageIt/ v [T] to supply land or crops with water The water in Lake Powell is used to irrigate the area.

プログレッシブ和英中辞典

ロングマン現代英英辞典

- 画面が二分割された状態では、▲ ▼を押すと画面下半分の続きを見たり 戻ったりすることができます。
- 「かな検索」を使って、日本語系の辞典を画面下半分に表示することもでき ます。
- (訳/決定)を押すと、画面下半分の辞典の意味の画面になります。
- 画面を分割した状態では「ヒストリー」「単語帳」の機能しか使用できません。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。
- ・この機能で検索される辞典/モード名→156ページ

上手に使おう

解説や図などを見る

意味や解説の画面に[解説]が表示されているとき、そのことばをさらに詳しく説明する解説や図・表などを見ることができます。

例

「広辞苑/逆引き広辞苑」で「行政」ということばを調べ、▼で説明 を読んでいくと、画面に(表→ <u>解説</u>)が現れます。

これは、詳しい説明のための表が別に収録されていることを示しています。

この画面で、解説(この場合は表)を 見るには、以下のようにします。

※広辞苑/連引き広辞苑 ※ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
は国政作用の総称。すなわち司法(裁判)
以外で、法の下において公けの目的を達
するためにする作用。
②内閣以下の国の機関または公共団体が、
法律・政令その他法規の範囲内で行う政
務。
(表→解説)
➡-いいんかい【行政委員会】
⇒—-いん【行政院】

操作	画面
<u>用例·解説</u> を押す <u>解説</u> が反転します。 ・同じ画面に別の <u>解説</u> がある場合は、 ▲ ▼ ■ ► で見たい解説を選びま す。	14 ②内閣以下の国の機関または公共団体が、 法律・政令その他法規の範囲内で行う政務。 (夫→留證)
[訳/決定]**を押す**



 ・解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、▲▼ ■ ▶で続きを 見ることができます。

<u>上手に使まう</u> 成句や複合語を見る

例

「fish」の意味の画面には、
威遽が表示されます。

・この画面には、ほかに<u>解説</u>(→ 70ページ)、<u>用例</u>(→ 74ページ)も表示されています。

この画面で、「fish」を使った成句や複 合語を見るには、以下のようにします。

<u>※ジーニアス英和辞典》</u> また また
<pre>(派)fishing(名),fisher(man)(名)</pre>
うときは~·es/-iz/(→1 ◇[語法]))
1 ⑥魚,魚類《◆キリスト教徒の象徴》
用例解説
2回魚肉, (食物としての)魚 用例
3℃[複合語で] 水産物,魚介《◆例:
shellfish 貝,甲殻類《カニ・エビなど》/



▲ ▼ ▲ ▼で見たい成句や複合語を反転させ、 訳/決定を押す 選んだ成句や複合語の意味が表示されます。

_{上手に使おう} 熟語を見る

「漢字源」を使っていると、ほとんどの漢字で、意味の画面に認識が表示 されます。これは、いま調べている漢字を使った熟語が収録されている ことを示しています。

例

「聖」の意味の画面には、
りでであっています。

この画面で、「聖」を使った熟語を見る には、以下のようにします。

耳口
総画 13画 部首 耳部
区点①3227 Uni 8056 河川590B9 JIS403B
常読セイ
字音 セイ像・ショウ(シャウ)傷<去>敬<勁><
shèng
意読ひじり



▲ ▼ 全 で見たい熟語を反転させ、 訳/決定を押す 選んだ熟語の意味が表示されます。



英語系の辞典を使っていると、意味の画面に<u>用例</u>が表示されることがあ ります。これは、いま調べている単語を使った用例が収録されているこ とを示しています。

例

「ジーニアス英和辞典」の「fish」の説明の画面には、<u>用例</u>が複数表示されます。

この画面で、「fish」を使った用例を見るには、以下のようにします。

◎ ↓
*fish/fi§/
〈派〉fishing(名),fisher(man)(名)
- 圖(複~,《まれ》個別的に,また種類をい
うときは~·es/-iz/(→1 ◇[語法]))
1 ⑥魚,魚類《◆キリスト教徒の象徴》
用例解説
2 回魚肉, (食物としての)魚 用例
3℃[複合語で] 水産物,魚介《◆例:
shellfish 貝,甲殻類《カニ・エビなど》/

操	作	画面
<u>用例·解説</u> を押す <u>用例</u> が反転します。		

▲ ▼ **● で見たい用例を反転させ、 訳**/決定**を押す** 用例が表示されます。

上手 に使おう

文字の大きさを変える/ズームする/ レイアウトを変える

画面の表示を、好みに合わせて変更することができます。

文字の大きさを変える ・・・・・・・・・・・・・

意味や解説の画面や、プレビュー表示 (→ 25ページ)の画面で、文字の大きさを変えることができます。

(文字サイズ)を押すごとに、3段階に切り替わります。

- ・以下の例は、それぞれ罫線入りのレイアウト(→ 78ページ)の場合です。
- ・解説表や図)を表示しているときや学習用コンテンツ(→ 101ページ)では、 変更できません。

■ 日本語系の辞典の場合

(文字サイズ)を押すごとに、以下のように切り替わります。 24ドット(全角20文字×9行)表示



16ドット(全角30文字×13行) 表示

|文字サイズ

48ドット(全角10文字×5行)表示

|文字サイズ







本書の画面は、特に記述がないかぎり、24ドット表示時のものです。

3回[…に対する]偏愛,えこひいき(↔

(用)

0000

(主張など)を裏づける

ハ土塗ることを表しいる 2[SW0](人・事が)(人・物・事)を(…より)ひいまする。好む。(人)に目をかける(azer。

意味や解説の画面で、行単位で文字を拡大することができます。

例「広辞苑/逆引き広辞苑」で「ななかまど」の意味を調べているとき

操作	画面
区一ムを押す 画面の1行目がズーム表示されます。	次かがまた。 バラ科の落葉小高木。山地に生じ、高さ約 10メートル。花は小形白色で、7月に群が り咲く。果実は球形で、秋に葉とともに鮮 ななーかまど【七竈】

▲ ▼でズーム表示の行を切り替える

- •ズームを終了するときは、 戻る/リストを押します。
- ・文字のサイズを48ドットまで拡大できる辞典で文字サイズを16ドットにしている場合(→ 75ページ)は、ズーム中にもう一度同じ操作をするとさらにズームすることができます。
- ズーム表示中は、ジャンプ(→ 64、65ページ)、ページ送りなどはできません。
- •文字の大きさ (→ 75ページ)を最大にしているとき、解説 (図や表)を見ているときは、ズームできません。

■ ことばの一覧画面で切り替える

ことばの一覧画面で、レイアウトを押すと、以下のようにレイアウトが切 り替わります。



•「成句」「複合語」「ヒストリー」の一覧画面ではレイアウトの切り替えはで きません。

■ 意味の画面で切り替える

ことばの意味の画面で、

レイアウト

を押すと、以下のようにレイアウトが

切り替わります。



•解説(表や図)、ガイド機能、学習用コンテンツなどの画面表示中はレイア 78 ウトの切り替えはできません。

■ 成句/例文のリスト画面でセンタリング表示にする

英語系辞典の成句検索や例文検索のリスト画面で、レイアウトを押すと、 最初に入力した単語をセンタリングして表示します。もう一度同じ操作を すると、2つ目に入力した単語をセンタリングして表示します。

例 「ジーニアス英和辞典」の成句検索で「get&to」と入力して検索したとき



•入力した単語の3つ目までがセンタリングの対象になります。