



CA 310029-001V06

目次

計算を始める前に	3
■各種モード	З
数式計算と編集機能	4
■ リプレイのコピー機能	4
■ 数式記憶機能(カルク機能)	5
■ ソルブ機能	5
関数計算	6
■ Eng計算記号入力	6
複素数計算	8
■絶対値/偏角計算	8
■ 直交座標形式 ↔ 極座標形式表示切り替え	
■ 共位復系数	10
n 進計算	10
統計計算	12
 正規分布	
微分計算	13
槓分計昇	14
行列計算	14
■行列の入力	15
■行列要素の編集	
■ 行列の加減来昇 ■ 行列のフカラー痣	10 16
■行列5000000000000000000000000000000000000	
■転置行列	
■ 逆行列	
■ 行列の絶対値	
ベクトル計算	18
ベクトルの入力	
■ベクトル要素の編集	
 ■ ハン トルの加減算 ■ ベクトルのフカラー珪 	
 ■ ハノ いいの人月ノ一 恨	פו סכ
■ 、シールのア 新賀 ■ ベクトルの外積	
— > 1 / F / F / F / F / F / F / F / F / F /	

単位変換	21
科学定数	23
電源および電池交換	25
仕様	28
キーの働き	29

以下の項目の説明は, ^{*}fx-95MS/fx-100MS/fx-570MS/ fx-912MS (fx-115MS)/fx-991MS 取扱説明書^{**}をお読みく ださい。

ハードケースの使い方	
安全上のご注意	
ご使用上の注意	
2行表示	
計算を始める前に	(「各種モード」を除く)
基本計算	
メモリー計算	
関数計算	
方程式計算	
統計計算	
技術情報	

計算を始める前に

■各種モード

本機では,計算ジャンルごとに,計算モードを切り替え る必要があります。下記の表を参考に,モードを切り替 えてください。

● 下記のモード表は,fx-570MS/fx-991MSのものです。 <fx-570MS/fx-991MS>

	モード名	キー操作
標準計算	COMP	MODE 1
複素数計算	CMPLX	MODE 2
標準偏差計算	SD	MODE MODE 1
回帰計算	REG	MODE MODE 2
n 進計算	BASE	MODE MODE 3
方程式計算	EQN	MODE MODE MODE 1
行列計算	MAT	MODE MODE MODE 2
ベクトル計算	VCT	MODE MODE MODE 3

※ emet ーを何度か押すと、セットアップ項目(Deg, Rad など)を選択することができます。セットアップ項目 の詳細は、おのおのの説明をごらんください。

また、本書では、各章のタイトルに、必要なモードを記 載してあります。計算ジャンルごとに、モードを使いわ けてください。

例: 複素数計算 <u>CMPLX</u>

重要

● ஊ ஊ 2 (Mode) ■と操作すると, すべてのモードや 設定が初期状態にリセットされます。

計算モード	COMP
角度指定	Deg
表示桁数指定	Norm 1/Eng OFF
複素数表示指定	a+bi
	-

分数表示指定 a% 小数点表示指定 Dot

- モードやセットアップシンボルは表示部の上段に表示されます。ただし、n進シンボルは指数部に表示されます。
- 現在のモードがBASEモードのときは、Eng記号を使った計算はできません。
- 現在のモードがBASEモードのときは、角度単位指定 と表示指定(Disp)の選択はできません。
- COMPモード, CMPLXモード, SDモード, REGモードは, 角度単位指定と組み合わせて使用することができます。
- 計算を始める前に必ず計算モード(SDか, REGか, COMPか, CMPLXか)と角度指定(Degか, Radか, Graか)を確認してください。



COMPモードを指定します。

COMP MODE 1

■リプレイのコピー機能

リプレイ機能で記憶されている実行式を、マルチステート メントによる連続した式として表示する機能です。

例えば

という3回の計算を行なった後に、カーソルキー(▲ ▼)で1 + 1を表示させ、■■ ▲(COPY)と操作すると、 画面には

1+1:2+2:3+3

と3つの計算式がマルチステートメントによって表示 されます。これがリプレイのコピー機能です。

- ●表示されたマルチステートメント式は■を押して順次実行することができます。(別冊取扱説明書のマルチステートメントの項参照)
- ●また、カーソルキーによって移動し、式を編集してから順次実行することも可能です。

■数式記憶機能(カルク機能) ₍COMP₎₍CMPLX₎

- 数式記憶機能は、同じ関数式の変数に異なった値を 代入した答えを求めるときに使うと便利です。
- 数式の記憶は1つです(最大79ステップ)。本機能は、 COMPモード、CMPLXモードのみ有効です。
- 変数値の入力画面には、変数名とともに現在の変数 メモリーの値が表示されます。
- 例 Y = X² + 3X 12に対して、Xに7を代入したときのYの値を求める。(答:58)また、Xに8を代入したときのYの値を求める。(答:76)

(関数式を入力)

WM Y WM 三 WM X 2 3 WM X ■ 12 (式を記憶) (X? 7を入力) 7 ■ (X? 8を入力) EE 8 ■

※ 記憶された数式は,新たな演算やモード切り替え,電 源オフによりクリアされます。

■ソルブ機能

式の変形や整理など方程式を解く手間を省いて,使われている任意の変数の値を求めることができる機能です。

ている仕意の変数の値を求めることかできる機能です。
 ・ 地面から初速度Aで垂直に投げ上げた物体が高さBに達するまでにかかる時間をCとする。
 B=14(m), C=2(s), 重力加速度D=9.8(m/s²)のとき,以下の関係が成り立つものとして初速度Aを求める。(答:A=16.8)
 B = AC - 1/2 DC²



- ※ ソルブ機能ではニュートン法による近似計算を行 なっていますので、誤差を生じる場合や、式や初期 値によっては解が収束せずにエラーとなる場合があ ります。
 - 求めたい変数の初期値(予想値)によっては,解が 求められない場合があります。その場合は,変数 の初期値に解に近いと思われる数値を入力してか ら,再度計算し直してください。
 - 解の存在する式でも、解が求められない場合があります。
- ※ ニュートン法の性質上,次のような関数は解を求め にくい傾向にあります。
 - 周期関数(y = sin x など)
 - グラフを描いたとき、急勾配の部分を持つ関数 (y = e^x, y = 1/xなど)
 - 不連続な関数($y = \sqrt{x}$ など)
- ※ =のない式では, 式=0として解を求めます。

関数計算

関数計算を行なうには、	下記のように操作し、	COMP
モードを指定します。		
COMP		MODE 1

COMP

■Eng計算記号入力 (COMP) (EQN) (CMPLX)

Eng記号を使って計算を行なうことができます。
 ■ ■ キーを数回押すと、次の表示が出ます。



を押してEng選択画面にして、
 2キーで選びます。

1 (Eng ON) Eng指定("Eng"点灯)

2 (Eng OFF) Eng解除 ("Eng"消灯)

▶ Eng指定時に使用できるEng記号は,次の9種類です。

Eng記号	操作	単位
k (キロ)	SHIFT k	10 ³
M (メガ)	SHIFT M	10 ⁶
G (ギガ)	SHIFT G	10 ⁹
T (テラ)	SHIFT T	10 ¹²
m (ミリ)	SHIFT M	10 ⁻³
μ (マイクロ)	Shift μ	10-6
n (ナノ)	SHIFT n	10 ⁻⁹
p (ピコ)	SHIFT P	10-12
f (フェムト)	SHIFT f	10-15

※ Eng記号は,数字部が1以上1000未満になる記号を選 択して表示します。

※ 分数を入力中に, Eng記号は入力できません。





[※] Eng記号で表示される範囲は,整数部が1以上1000未 満までです。それを超えると指数表示となります。

複素数計算

- 角度単位の設定(Deg,Rad,Gra)が有効です。また、
 数式記憶機能(カルク機能)が利用できます。
- CMPLXモードで使える変数メモリーはA, B, C, M に限られます。D, E, F, X, Yのメモリーは随時書き 替えられますので使わないでください。
- CMPLXモードでリプレイ機能を使用できます。ただし、複素数を記憶するため通常よりもメモリーを多く使います。

(2+3i)+(4+5i) = 6+8i
 (実部 6)
 2 + 3 i + 4 + 5 i =
 (虚部 8i)

■絶対値/偏角計算

直交座標形式 z = a + bi で表される複素数を複素平面(ガ ウス平面)上の点とみなして、その絶対値(r)と偏角(θ)を 求めます(極座標形式 $r \le \theta$)。



- 複素数を,極座標形式 r∠θの形で入力することもで きます。
- (例2) √2 ∠ 45 = 1 + i (Deg 指定)

✓ 2 SHIFT ∠ 45 **⊟** SHIFT Re⊷Im

■直交座標形式 ↔ 極座標形式表示切り替え

直交座標形式の複素数を極座標形式に,極座標形式の複 素数を直交座標形式に,それぞれ切り替えることができ ます。

 絶対値(r)と偏角(θ)は ஊ №-m キーを押して表示を切 り替えます。 **例**) 1 + $i \leftrightarrow$ 1.414213562 \angle 45

(Deg 指定) 1 ➡ i @mf ▶r∠θ 〓 @mf @e-m ✓ 2 @mf ∠ 45 @mf ▶e-bi 〓 @mf @e-m

- ・複素数の計算結果を直交座標形式(a+bi)で表示させる
 か、極座標形式(r∠θ)で表示させるかを切り替えるこ
 とができます。
 - ▶ ┉=キーを数回押すと,次の表示が出ます。



●を押して選択画面にして、
 ●キーで選びます。

(a+bi): 直交座標形式で表示する

②(r∠θ): 極座標形式で表示する(r∠θシンボル点灯)

■共役複素数

z = a + biに対する共役複素数 $\bar{z} = a - bi$ を求めます。

(例) 1.23 + 2.34*i* の共役複素数を求める。

(答:1.23-2.34i)

SHIFT Conjg (1 • 23 🛨 2 • 34 i) 🚍

SHIFT Re→Im

BASE

n 進計算

- 通常の10進数以外に、2進、8進、16進の計算を行なうことができます。
- n 進の指定には、計算機全体に与える方法と、個別の数 値に与える方法があります。
- 関数の使用と、小数および指数を含む数値の入力はできません。

 一) 一) 一) 一) 一 , 一 , 一 , 一 , 一 , 一 ,	◎小数を含む場合 +	合は,小娄	牧部を切り捨て	てて表
	'。 16准では	オオクの補	物をとります	
 D/2/20, 0/20, n 准計管7 	10進とは、貝奶 計 数値問の論	神法管を	伝たうことが	。 できま
す。		土沢开で	1,976,000	
」。 論理看(an	d) 論理和(or)	排他的	論理和(xor)	排他
的論理和の)否定(xnor) 召	;))(loi)) 定(Not)	自数(Neg)	
 各准数の者 	动範囲は以下の	カとおわ7	ूत.	
• 口述或02F		r < 11	_ <i>∍</i> ∘ 11111111	
	≦ 0000000000	$x \leq 01$	111111111	
8進数	4000000000 ≦	$x \leq 77$	77777777	
0,	 0 ≦	$x \leq 37$	77777777	
10進数	2147483648 ≦	<i>x</i> ≦ 21	47483647	
16進数	80000000 ≦	<i>x</i> ≦	FFFFFFF	
	0 ≦	<i>x</i> ≦ .	7FFFFFF	
例1) 1011	1, + 11010,を計	算し,2済	進数で結果を	表示
する	0		(110)001 2)
2進数モードにす	-2	AC BIN		0. b
	10111 🛨 1	1010 🗖		
		0/##b=		+ 7
例2 7654	。÷ 12 ₁₀ を計算し	, 8進数で	で結果を表示す	する。
例2)7654	₈ ÷12 ₁₀ を計算し	, 8進数で	で結果を表示す	する。 (516₈)
(例2) 7654 8進数モードにす	₈ ÷12 ₁₀ を計算し	y, 8進数で AC 000	で結果を表示す	する。 (516₈) 0.。
(例2) 7654 8進数モードにす LOBIC	₈ ÷12 ₁₀ を計算し る LOGIC LOGIC 4 (0)	,8進数で AC 001 7654 ÷	で結果を表示す	する。 (516₈) 0.。
(例2) 7654 8進数モードにす (LOBIC)	a ÷ 12 ₁₀ を計算し る LOGIC LOGIC (0) IIC LOGIC LOGIC (1)	y, 8進数で AG @町 7654 € (d)12 国	ご結果を表示す 	する。 (<i>516₈</i>) 0. 。
 (例2) 7654 8進数モードにす (LOBIC) (LIDIC) (LIDIC)	s ÷ 12 ₁₀ を計算し る (LORIC (LORIC ④ (O) ME (LORIC (LORIC ① (. or 1101.を計算	x, 8進数で ▲G 回 7654 문 (d)12 目	で結果を表示す	する。 (516₈) <u>0.。</u>
(例2) 7654 8進数モードにす (CONC) (例3) 120, 結果	₈ ÷12 ₁₀ を計算し る 1000C(000C(④(0) 1000C(000C(1)(gor 1101_を計算 を表示する。	x, 8進数で ▲G ©町 7654 🕄 (d)12 🖃	ご結果を表示す 	する。 (516 ₈) <u>0.。</u> 進数で 301)
 (例2) 7654 8進数モードにす (0000) (0000)	₈ ÷12 ₁₀ を計算し る LOBE LOBE ④(0) IE LOBE LOBE ①(gor 1101 ₂ を計算 を表示する。 する	x,8進数で AC 001 7654 ÷ (d)12 = 〔し,16進 AC 116進	で結果を表示? 数および10 (12d ₁₆ ,	する。 (516 ₈) 0.。 進数で 301 10
 例2 7654 8進数モードにす 10000 (例3) 120, 結果 16進数モードに 	。÷12 ₁₀ を計算し る LOBE LOBE 4(0) INE LOBE LOBE 1(or 1101 ₂ を計算 を表示する。 する	▲G @ 7654 号 (d)12 号 (d)12 号	で結果を表示? 数および10 (12d ₁₆ ,	する。 (<i>516₈</i>) 0.。 進数で <i>301₁₀)</i> 0. H
(例2) 7654 8進数モードにす (LOGIC) (例3) 120, 結果 16進数モードに	a ÷ 12 ₁₀ を計算し る 0000 0000 4 (0) m 0000 0000 1 gor 1101 ₂ を計算 を表示する。 する 120 000	AC 000 AC 000 7654 日 (d)12 日 (し、16進 AC 102 0 2 (or)	で結果を表示。 数および10 (12d ₁₆ ,	する。 (516₈) 0.。 進数で 301 10)
(例2) 7654 8進数モードにす (DOID) (例3) 120, 結果 16進数モードに (LOOD)	a ÷ 12 ₁₀ を計算し る LOGIE LOGIE ④(0) INE LOGIE LOGIE ① a or 1101 ₂ を計算 を表示する。 する 120 LOGIE LOGIE LOGIE ③ (b	▲ 8進数で ▲ 6 回 7654 音 (d)12 日 じし、16道 ▲ 6 回 ● 2 (or))1101日	で結果を表示。 数および10 (12d ₁₆ ,	する。 (516 ₈) 0.。 進数で 301 ₁₀) 0. ^H
(例2) 7654 8進数モードにす (LOBIE) (例3) 120, 結果 16進数モードに 10進数モードに	₈ ÷12 ₁₀ を計算し る (0000 (0000 ④ (0) (0000 (0000 ① 1) (0000 (0000 ① 1) (0000 (0000 ① 1) (0000 (0000 ③ (b する)	▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	で結果を表示。 数および10 (12d ₁₆ ,	する。 (516₈) 0.。 進数で 301 ₁₀) 0. ^H
 例2 7654 8進数モードにす (回前) (回前)<td> a ÷ 12₁₀を計算し る (0000 (0000 ④ (0000 ● (0000)) (0000 00000 ● (1000)) (0000 0000) (0000 0000) (0000) (000)</td><td>▲ ▲ ▲ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4</td><td>で結果を表示。 数および10 (12d₁₆,</td><td>する。 (<i>516₈</i>) 0.。</td>	 a ÷ 12₁₀を計算し る (0000 (0000 ④ (0000 ● (0000)) (0000 00000 ● (1000)) (0000 0000) (0000 0000) (0000) (000)	▲ ▲ ▲ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	で結果を表示。 数および10 (12d ₁₆ ,	する。 (<i>516₈</i>) 0.。
 例2)7654 8進数モードにす (回で) (回の) (回の)<td>a ÷ 12₁₀を計算し る (0000 (0000 ④ (0)) (0000 (0000 ① (1)) (0000 (0000 ① (1)) を表示する。 する 120 (0000 (0000 (0000 ③ (b) する を2進数, 8進数</td><td>AG 000 AG 000 7654 (1) (d)12 日 (し、16進 ののででの) (101日日) (000) (101日日) (000) (101日日) (000) (101日日) (000) (1010日日) (000) (1010日日) (</td><td>で結果を表示。 数および100 (12d₁₆, に変換する。 (10110₂, 26₈</td><td>する。 (516₈) 0. ° 進数で 301₁₀) 0. ⁺</td>	a ÷ 12 ₁₀ を計算し る (0000 (0000 ④ (0)) (0000 (0000 ① (1)) (0000 (0000 ① (1)) を表示する。 する 120 (0000 (0000 (0000 ③ (b) する を2進数, 8進数	AG 000 AG 000 7654 (1) (d)12 日 (し、16進 ののででの) (101日日) (000) (101日日) (000) (101日日) (000) (101日日) (000) (1010日日) (000) (1010日日) (で結果を表示。 数および100 (12d ₁₆ , に変換する。 (10110 ₂ , 26 ₈	する。 (516 ₈) 0. ° 進数で 301 ₁₀) 0. ⁺
 (例2) 7654 8進数モードにす (000) (000) (000) (000) (000) (000) (10進数モードに (000) (10進数モードに (000) (10進数モードに (10進数モードに 	a ÷ 12 ₁₀ を計算し る (0000 (0000 4 (0)) (0000 (0000 1 (0)) (0000 (0000 1 (0)) な表示する。 する 120 (000 (0000 (0000 3 (b)) する を2進数, 8進数	AG 000 AG 0007 7654 ↔ (d)12 = (d)12 = (c), 16進 CG 007)1101= 000 000 000 000 000 000 000	で結果を表示。 数および100 (12d ₁₆ , に変換する。 (10110 ₂ , 26 ₈	する。 (516g) 0. ° 進数で 30110) 0. H



- ※ 計算範囲の広いものから狭いものへの変換はできな いことがあります。
- ※ "Math ERROR"は計算結果の桁あふれ(オーバーフ ロー)を示します。

統計計算 REG SD 正規分布 正規分布計算を行なうには、下記のように操作し、SD モードを指定します。 SD MODE MODE 1 ● SD, REGモードでは、 MH キーは 回 キーとして働き ます。 SHIFT DISTR と操作すると次の表示が出ます。 P(Q(R(→t 2 з Δ 1~4キーを使って確率分布計算をすることができます。 P(t)Q(t)R(t)• 12 •

 例 x データとして次の数値が既に入力されているとき、x = 53の標準化変量(→t)と、そのときの正規 分布のP(t)を求める。
 データ:55,54,51,55,53,53,54,52

 $(\rightarrow t = -0.284747398, P(t) = 0.38974)$

55 DT 54 DT 51 DT 55 DT

53 DT DT 54 DT 52 DT

53 SHIFT DISTR $(\rightarrow t) \blacksquare$

COMP

SHIFT DISTR 1 (P() - 0.28)

微分計算

関数の微分係数の値を求めることができます。

微分計算を行なうには、下記のように操作し、COMP モードを指定します。

● 微分式として, x を変数とする関数式, 微分係数を求める点(a), xの増減分(∆x)の3つを入力します。

SHIFT d/dx \exists \cdot a \cdot Δx)

例 関数 y = 3x²−5x + 2の点 x = 2における微分係数 を求める。ただし,xの増減分を∆x = 2 × 10⁻⁴と する。(答:7)

- ※ Δ*x* は省略することができます。その場合は,適切な 値が自動的に設定されます。
- ※ 不連続な点、急激に変化する部分では精度が出な かったりエラーになったりすることがあります。
- ※ 三角関数の微分計算をする場合は,角度単位をRad (Radian)に設定してください。

積分計算

(COMP)

関数の定積分の値を求めることができます。

積分式として、xを変数とする関数式、定積分の積分
 範囲(a, b)、シンプソン法による定積分の分割数n(N
 = 2ⁿ)の4つを入力します。

 $\int dx$ $\exists \cdot a \cdot b \cdot n$

⑦ $\int_{1}^{5} (2x^2 + 3x + 8) dx = 150.66666667$ ただし、分割数n = 6とする。

> [dx 2 APPA X x² + 3 APPA X + 8 , 1 , 5 , 6) =

- ※ 分割数nは,1~9の整数を扱うことができます。また, 分割数の入力は省略することもできます。
- ※積分計算は計算に時間がかかります。
- ※ 演算中は表示が消えます。
- ※ 三角関数の積分計算をする場合は、角度単位をRad (Radian)に設定してください。

行列計算

3 行3 列までの行列を3 つまで入力することができ,それ らの加減乗算,スカラー積,行列式,転置行列,逆行列,絶 対値を計算することができます。

行列計算を行なうには、下記のように操作し、 MAT モードを指定します。

MAT MODE MODE 2

計算に利用する行列は,あらかじめ入力しておきます。

• 14 •

● A, B, Cの3つの行列に値を入力することができます。

- 行列計算の結果はMatAnsメモリーに入ります。この 行列も計算に利用することができます。
- 行列計算では、行列用スタックを2段まで使用することができます。また、そのとき行列の二乗、三乗計算および逆行列の計算も行列用スタックを1段使用します。(スタックについては、別冊取扱説明書の「スタック数」の項を参照ください。)

■行列の入力

■ ■ ① (Dim)と操作して行列名(A, B, Cのどれか)を指定し、その次元(行数と列数)を指定します。次の画面にしたがって、要素を順に入力します。



カーソルキーを押して要素のある方向へ移動して,値の 参照や編集ができます。

▲ を押すと,行列の画面から抜けることができます。

■行列要素の編集

ஊ Ⅲ 2 (Edit)と操作して行列名(A, B, Cのどれか)を指定すると,その行列の要素を編集することができます。

■行列の加減乗算

行列の加減乗算を行なうことができます。

(例) 行列 A =
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$
 と行列 B = $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 - 4 & 1 \end{bmatrix}$
の積を計算する。 $\begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -8 & 5 \\ -4 & 0 & 12 \\ 12 - 20 & -1 \end{pmatrix}$



※ 加減算において異なった次元の行列を指定したり、 乗算の行なえない組み合わせの行列の指定をした場 合エラーになります。

■行列のスカラー積

行列のスカラー積(定数倍)を求めます。

● 例 行列 C = 2 -5	-1 3] の3倍 3C を求める。 ([6–3 –159)
(行列 C 2×2)	SHIFT MAT 1 (Dim) 3(C) 2	3 2 6	3
(要素の入力)	2 🗖 🕞 1 🗖 🕞 5 🚍 3		C
(3×MatC)	3 🗙 🖬 MAT 3 (Mat) 3)(C) 🗖	1

■行列式

正方行列の行列式を求めます。

)行列 A = $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 6 \\ 5 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ の行列式を求める。

(答=73)

SHIFT MAT 1 (Dim) 1 (A) 3 🖬 3 🗐 (行列A3×3)

(要素の入力)

(DetMatA)

 $2 \square \square 1 \square 6 \square 5 \square 0 \square 1 \square$ 3 = 2 = 4 = AC

SHIFT MAT
1 (Det)

SHIFT MAT 3 (Mat) 1 (A)

※ 正方行列でない行列を指定するとエラーになります。

■転置行列

転置行列を求めます。 (例) 行列 B = $\begin{bmatrix} 5 & 7 & 4 \\ 8 & 9 & 3 \end{bmatrix}$ の転置行列を求める。 ($\begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 7 & 9 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$) (行列 B 2×3)
(行列 B 2×3)
(可加 B 2×3)
(TriMatB)
(

■逆行列

正方行列の逆行列を求めます。

※ 正方行列でない行列や逆行列のない行列(行列式=0) を指定するとエラーになります。

■行列の絶対値

各要素の絶対値をとった行列を求めます。

例 前例の計算後,その計算結果の絶対値を求める。

(AbsMatAns)

SHIFT Abs SHIFT MAT 3 (Mat) 4 (Ans)



3次元までのベクトルを3つまで入力することができ、それらの加減算、スカラー積、内積、外積、絶対値を計算することができます。



計算に利用するベクトルは,あらかじめ入力しておきま す。

- A,B,Cの3つのベクトルに値を入力することができます。
- ベクトル計算の結果はVctAnsメモリーに入ります。
 このベクトルも計算に利用することができます。

■ベクトルの入力

「一」「(Dim)と操作してベクトル名(A, B, Cのどれか) を指定し、その次元を指定します。次の画面にしたがって、要素を順に入力します。



• 18 •

【● キーを押して要素のある方向へ移動して,値の参照や編集ができます。

▲ を押すと,ベクトルの画面から抜けることができます。

■ベクトル要素の編集

ஊ 回 2)(Edit)と操作してベクトル名(A, B, Cのどれか) を指定すると、そのベクトルの要素を編集することができます。

■ベクトルの加減算

ベクトルの加減乗算を行なうことができます。

(例) ベクトル A=(1-23)) とベクトル B=(4 5 –6) を
加える。	(答= (5 3 –3))
(3次元ベクトル A)	SHIFT VCT 1 (Dim) 1 (A) 3 🗖
(要素の入力)	1 🚍 🖂 2 🚍 3 🚍 🗚
(3次元ベクトル B)	SHIFT VCT 1 (Dim) 2(B) 3 🗖
(要素の入力)	4 E 5 E () 6 E AC
(VctA + VctB)	SHIFT VCT 3 (Vct) 1 (A) SHIFT VCT 3 (Vct) 2 (B) =

※ 異なった次元のベクトルを指定するとエラーになり ます。

■ベクトルのスカラー積

ベクトルのスカラー積(定数倍)を求めます。

⑦ ベクトル C=(-7.8 9) の5倍 5C を求める。

(答=(-39 45))

(2次元ベクトル C)	SHIFT VCT 1 (Dim) 3(C) 2 =
(要素の入力)	() 7 • 8 = 9 = AC
(5×VctC)	5 🗙 SHIFT VCT 3 (Vct) 3(C) =
	• 19 •

■ベクトルの内積

2つのベクトルの内積(・)を求めます。

(例) ベクトルAとベクトルBの内積を求める。

(答=-24)

(VctA·VctB)

SHIFT VCT 3 (Vct) 1 (A)

SHIFT VCT 🕨 1 (Dot)

SHIFT VCT 3 (Vct) 2 (B)

※ 異なった次元のベクトルを指定するとエラーになり ます。

■ベクトルの外積

2つのベクトルの外積を求めます。

(例) ベクトルAとベクトルBの外積を求める。

(答=(-3, 18,13))

(VctA×VctB)

SHIFT VCT 3 (Vct) 1 (A) X

- SHIFT VCT 3 (Vct) 2 (B)
- ※ 異なった次元のベクトルを指定するとエラーになり ます。

■ベクトルの絶対値

ベクトルの絶対値(大きさ)を求めます。

(**例**) ベクトルCの絶対値を求める。

(答=11.90965994)

(AbsVctC) SHIFT Abs SHIFT VCT 3 (Vct) 3 (C)

⑦ ベクトル A=(-101)とベクトル B=(120)のなす 角の角度を求め(Degモード), A,Bとも垂直な大き さ1のベクトルを求める。(答=108.4349488°)

 $\cos \theta = \frac{(A \cdot B)}{|A||B|}$ より $\theta = \cos^{-1} \frac{(A \cdot B)}{|A||B|}$ A, Bとも垂直な大きさ1のベクトル = $\frac{A \times B}{|A \times B|}$ • 20 •



SHIFT VCT 3 (Vct) 4 (Ans) € Ans =

COMP

単位変換

単位変換を行なうには、下記のように操作し、COMP モードを指定します。

COMP MODE 1

- 単位変換機能は、20種類の単位変換(相互変換により40 種)を簡単に行なうことのできる機能です。
- 単位変換については、単位変換公式の表を参照してく ださい。
- 負の数を入力する際は数値を括弧(□,□)で括って入 力して下さい。

例 –31°Cが何°Fなのか調べる。



● 単位変換公式

「NIST Special Publication 811(1995)」のデータに準拠。

番号	変換式	変換数値
01	in → cm	1in = 2.54cm
02	cm → in	
03	ft → m	1ft = 0.3048m
04	m → ft	
05	yd → m	1yd = 0.9144m
06	m → yd	
07	mile → km	1mile = 1.609344km
08	km → mile	
09	n mile → m	1n mile = 1852m
10	m → n mile	
11	acre → m ²	1acre = 4046.856m ²
12	m ² → acre	
13	gal (US) → ℓ	1gal (US) = 3.785412 ℓ
14	$\ell \rightarrow \text{gal}(US)$	
15	gal (UK) → ℓ	1gal (UK) = 4.54609 ℓ
16	$\ell \rightarrow \text{gal} (\text{UK})$	
17	pc → km	1pc = 3.085678×10 ¹³ km
18	km → pc	
19	km/h→m/s	$1 \text{km/h} = \frac{5}{1 \text{km/s}}$
20	m/s → km/h	18 18
21	oz → g	1oz = 28.34952g
22	g → oz	
23	lb → kg	1lb = 0.4535924kg
24	kg → lb	
25	atm → Pa	1atm = 101325Pa
26	Pa → atm	

番号	変換式	変換数値
27	mmHg → Pa	1mmHg = 133.3224Pa
28	Pa → mmHg	
29	hp → kW	1hp = 0.7457kW
30	kW → hp	
31	kgf/cm ² → Pa	1kgf/cm ² = 98066.5Pa
32	Pa → kgf/cm ²	
33	kgf · m → J	1kgf · m = 9.80665J
34	J → kgf · m	
35	lbf/in ² → kPa	1lbf/in ² = 6.894757kPa
36	kPa → lbf/in ²	
37	°F → °C	°C = (5/9) × (°F–32)
38	°C → °F	
39	J → cal	1cal ₁₅ = 4.1858J
40	cal → J	

科学定数

科学定数を使った計算を行なうには、下記のように 操作し、COMPモードを指定します。 MODE 1 COMP ●本機は科学技術計算でよく使われる40種類の定数を内 蔵しています。 ● 真空中の光速度やプランク定数などの入力しにくい値 を,素早く呼び出すことができます。 ● 科学定数については、科学定数一覧の表を参照してく ださい。 (例) 体重65kgの人間が持つエネルギー総量を調べ ス。(E = mc² = 5.841908662×10¹⁸) 65Co² 65 CONST 28 🗶 🔳 5.841908662 18 28は、真空中の光速度を表す定数の番号

COMP

●科学定数一覧

「ISO規格(1992)」および「CODATA 推薦値(1998)」のデー タに準拠。

番号	項目	記号	値
01	陽子の静止質量	mp	1.67262158 E-27
02	中性子の静止質量	mn	1.67492716 E-27
03	電子の静止質量	me	9.10938188 E-31
04	μ 粒子の静止質量	mμ	1.88353109 E-28
05	ボーア半径	a₀	0.5291772083 E-10
06	プランク定数	h	6.62606876 E-34
07	核磁気	μN	5.05078317 E-27
08	ボーア磁子	μB	927.400899 E-26
09	換算プランク定数	ĥ	1.054571596 E-34
10	微細構造定数	α	7.297352533 E-03
11	電子の半径	re	2.817940285 E-15
12	電子のコンプトン波長	λc	2.426310215 E-12
13	陽子の磁気回転比	γр	2.67522212 E08
14	陽子のコンプトン波長	λср	1.321409847 E-15
15	中性子のコンプトン波長	λcn	1.319590898 E-15
16	リュードベリー定数	R∞	10973731.568549
17	原子質量単位	u	1.66053873 E-27
18	陽子の磁気モーメント	μp	1.410606633 E-26
19	電子の磁気モーメント	μe	-928.476362 E-26
20	中性子の磁気モーメント	μn	-0.96623640 E-26
21	μ粒子の磁気モーメント	μμ	-4.49044813 E-26
22	ファラデー定数	F	96485.3415
23	電気素量	е	1.602176462 E-19
24	アボガドロ定数	NA	6.02214199 E23
25	ボルツマン定数	k	1.3806503 E-23
26	理想気体の標準体積	Vm	22.413996 E-03
27	モル気体定数	R	8.314472
28	真空中の光速度	C ₀	299792458
29	放射第一定数	C ₁	3.74177107 E-16
30	放射第二定数	C ₂	1.4387752 E-02
31	ステファン-ボルツマン定数	σ	5.670400 E-08
32	真空の誘電率	\mathcal{E}_0	8.854187817 E-12

番号	項目	記号	値
33	真空の透磁率	μ_0	12.566370614 E-07
34	磁束量子	ϕ_0	2.067833636 E-15
35	重力加速度	g	9.80665
36	コンダクタンス量子	G₀	7.748091696 E-05
37	真空の特性インピーダンス	Z ₀	376.730313461
38	セルシウス温度	t	273.15
39	万有引力定数	G	6.673 E-11
40	標準大気圧	atm	1.01325

電源および電池交換

<fx-991MS>

電源には、太陽電池とボタン電池 <G13タイプ(LR44)> の2電源を使ったTWO WAY POWERシステムを採用して います。使用する場所の照度に制限のある太陽電池のみ の関数電卓とは異なり、表示内容が確認できる明るささ えあれば使うことができます。

● 電池の交換

ボタン電池が消耗しますと、特に暗い所で使用したとき 1. 表示が薄くて見にくくなる。

■キーを押しても表示が点灯しない。

このような場合は、以下の要領でボタン電池を交換してください。

- 本体裏面のネジをはずして、 裏ブタを取りはずします。
- ② 古い電池を取り出します。
- ③ 新しい電池の表面を乾いた 布でよく拭いてから⊕側を 上にして入れます。
- ④ 裏ブタをネジ留めします。
- 電源 IM キーを押します。
 (必ず操作してください)



<fx-570MS>

電源にボタン電池 <G13タイプ (LR44)> 1個を使用しています。

● 電池の交換

電池が消耗しますと,液晶の表示が薄くなってきま す。表示が薄くなったまま使用を続けますと,正常 に動作しなくなることがあります。表示が薄くなっ てきたら,すみやかに電池を交換してください。

- ① 900 キーを押します。
- 続いて裏面のネジをはずし、 電池ブタをはずします。
- ③ 古い電池を取り出します。
- ④ 新しい電池の表面を乾いた 布でよく拭いてから ④ 側を 上にして入れます。
- 電池ブタを閉じて、ネジ留 めします。
- ⑥ IM キーを押します。



●電池使用上の注意

電池の使い方を誤ると電池の液もれで製品が腐食し たり、電池が破裂することがあります。次のことを必 ずお守りください。

- ・ ○ の向きを正しく入れてください(表面表示通りに)。
- <危険> 充電や分解,ショートする恐れがあること はしないでください。また,加熱したり火 の中へ投入したりしないでください。



電池は幼児の手の届かないところに保管してください。 万一飲み込んだ場合には、 ただちに医師と相談してく ださい。

●オートパワーオフ(自動電源オフ)機能

操作完了後,約6分で自動的に電源オフになります。 計算機を再びご使用になるときには、000キーを押すと 電源オンとなります。

仕様

電源: <fx-570MS>

ボタン電池 <G13タイプ(LR44)>1個

<fx-991MS>

太陽電池

ボタン電池 <G13タイプ(LR44)>1個

電池寿命:

<fx-570MS>

- •約9,000時間(カーソル点滅表示で連続放置)
- 約3年(電源OFFで放置)

<fx-991MS>

約3年(1日に1時間使用した場合)

消費電力: 0.0002W

使用温度: 0℃~40℃

大きさ・重さ: 幅 78 × 奥行 154.5 × 厚さ 12.7mm, 105g 付属品: ハードケース

キーの働き

◎ シフトキー

キーパネル面に橙色で記されている機能を使うとき に押します。 でを押すと ⑤ が表示窓に点灯します。 ■ と表します。

○ アルファキー

キーパネル面に赤色で記されている変数や機能を使うときに押します。 でを押すと A が表示窓に点灯します。 になったのであります。

◎ モードキー

モード指定画面を呼び出すときに押します。 🔤 と表します。

SHIFT CLR クリアキー

すべてを初期状態にリセットするとき、モードや設定をリセットするとき、メモリーを消去するとき (COMPモード)、統計計算用メモリーを消去するとき (SD/REGモード)に押します。

こ 電源 ON キー

本機の電源をONするときに押します。ONと表します。



入力中のカーソル位置を移動するときに押します。 <<p>■ ▶と表します。

計算結果が表示されているときは、入力した計算式 を呼び出します(リプレイ機能)。▲ ▼と表します。 複数の計算を行なった後に ☞ ▲と押すと、複数の計 算式を一度に呼び出します(リプレイのコピー機能)。 ◎~9 ・ 置数キー

数値を入力するときに押します。

[SHIFT] Rnd 数値丸め

数値を有効数値10桁に丸めます(11桁目を四捨五入)。 また, FIX, SCIモードが指定されているときは,その指定桁に丸めます。

[SHIFT Ran#] 乱数

0.000以上0.999以下の擬似乱数を発生させます。

SHFT f ~ T 工学記号

(COMP/EQN/CMPLX = F)

フェムト (f: 10⁻¹⁵) ~テラ (T: 10¹²) までの工学記号 を入力するときに押します。

SHIFT SSUM / SHIFT S-WAR 統計量 (SD/REG モード) 平均,標準偏差,回帰係数を呼び出すときに押します。

SHIFT DISTR 正規分布計算(SD/REG モード)

正規分布計算機能のメニューを呼び出すときに押し ます。

SHIFT MAT 行列名入力(MAT モード)

行列名を指定するときに押します。

SHET WIT ベクトル名入力(VCT モード)

ベクトル名を指定するときに押します。

EXP 指数部置数キー

数値の指数部を入力するときに押します。

SHIFT (T) 円周率

円周率(π)を入力するときに押します。

AC オールクリアキー

入力されている計算式を消去するときに押します。

[SHIFT OFF 電源 OFF キー

本機の電源をOFFするときに押します。

配 デリートキー

間違えて入力した数値や機能を削除するときに押し ます。

SHFT INS インサート

計算式に数値や機能を挿入するときに押します。

🔲 計算実行キー

入力した計算式を実行するときに押します。

SHET №--m 実部 / 虚部切り替え (CMPLX モード)

表示されている複素数結果の表示内容を実部(あるい は虚部)に切り替えて表示させるときに押します。

SHIFT (%) パーセント

パーセント計算をするときに押します。

Ans アンサーメモリーキー

最後に求めた演算結果を呼び出すときに押します。

SHIFT DRG 角度単位変換

角度単位変換機能のメニューを呼び出すときに押し ます。

SOLVE =

GALC キー (COMP/CMPLXモード)

入力した計算式について数式実行(変数に値を入力し ながら数式を実行)するときに押します。

SHIFT SOLVE SOLVE

方程式を解く手間を省いて,任意の変数の値を求め るときに押します。

MPHA E イコール (COMP/CMPLXモード) 変数式のイコールを入力するときに押します。 』はま 積分キー

積分計算をするときに押します。

SHIFT ddx 微分

微分計算をするときに押します。

ALPHA : コロン

複数の式を区切るときに押します(マルチステート メント機能)。

 CONF COMF A学定数キー(COMP/CMPLX モード) 科学定数を呼び出すときに押します。40 種類内蔵。

[SHFT CONV 単位変換(COMP/CMPLXモード)

単位変換機能を呼び出すときに押します。40種類内蔵。

*/LOGIC <u>
な</u>」
逆数キー

逆数を計算するときに押します。

SHIFT X! 階乗

階乗を計算するときに押します。

LOCC 論理演算(BASE モード)

論理演算機能のメニューを呼び出すときに押します。

☑ ルートキー

平方根(ルート)を計算するときに押します。

[SHIFT] [シ〒] 三乗根

三乗根を計算するときに押します。

ENG/SHIFT ENG エンジニアリングキー (COMP/SD/REG モード)

表示されている結果数値の指数部が3の倍数になる ように変換するときに押します。

<u>i</u> 虚数 "*i*"(CMPLX モード)

虚数 "i"を入力するときに押します。

@ 分数キー

分数を入力するときに押します。 計算結果が表示されているときは, 分数/小数の変換 をします。

[SHIFT] d/c] 帯分数 / 仮分数変換

表示されている帯分数を仮分数に変換するときに押 します。

二乗を計算するときに押します。

SHIFT X' 三乗

三乗を計算するときに押します。

DEC 10 進数指定(BASE モード)

10進数演算を指定するときに押します。

**
一 べき乗キー

べき乗を計算するときに押します。

SHIFT Fr べき乗根

べき乗根を計算するときに押します。

HEX 16 進数指定 (BASE モード)

16進数演算を指定するときに押します。

10[×] BIN

🔟 ログ(常用対数)キー

常用対数を計算するときに押します。

SHFT 10²¹ 10のx 乗

10のx乗を計算するときに押します。

BN 2進数指定(BASE モード)

2進数演算を指定するときに押します。

e^z OCTe

In エルエヌ (自然対数) キー

自然対数を計算するときに押します。

SHIFT e^x eのx乗

eのx乗を計算するときに押します。

007 8 進数指定(BASE モード)

8進数演算を指定するときに押します。

ALPHA (C)

自然対数の底(e)を入力するときに押します。

🕞 負数キー

負の数を入力するときに押します。

SHFT 極座標形式入力(CMPLX モード)

複素数を極座標形式 *r ∠ θ* の形で入力するときに押し ます。

🛄 60 進数キー

60進数(度・分・秒)を入力するときに押します。

[SHIFT 前 10 進数 ↔ 60 進数変換

表示されている結果を60進数(あるいは10進数)に変 換するときに押します。

[カyp] 双曲線関数キー

双曲線関数を計算するときに押します。三角関数 キーと組み合わせて使います。

SHIFT hyp 逆双曲線関数

逆双曲線関数を計算するときに押します。三角関数 キーと組み合わせて使います。

Im を押すと hyp が表示窓に点灯します。

sin cos tan 三角関数キー

三角関数を計算するときに押します。

SHFT sin, SHFT cos, SHFT tan 逆三角関数 逆三角関数を計算するときに押します。

A~F 16 進数入力キー(BASE モード)

16進数のA~Fの数値を入力するときに押します。 5回, 回, 回, 中一と合わせて使うことにより変数メモ リーA~Fの入力/呼び出しができます。

RCL リコールメモリーキー

メモリーに記憶した数値を呼び出すときに押します。

SHIFT STO ストアメモリー

計算した結果をメモリーに記憶するときに押します。

() () カッコキー

カッコ計算をするときに押します。

SHIFT arg 偏角 (CMPLX モード)

複素数の偏角を計算するときに押します。

[SHIFT] [Abs] 絶対値(CMPLX モード)

複素数の絶対値を計算するときに押します。

500, ∞0, ∞0 キーと合わせて使うことにより変数メモリーXの入力/呼び出しができます。

🖸 カンマキー

カンマを入力するときに押します。

SHIFT : セミコロン

セミコロンを入力するときに押します。

SHFT Conig 共役複素数(CMPLX モード)

共役複素数を求めるときに押します。

100, 100, 100 キーと合わせて使うことにより変数メモリーYの入力/呼び出しができます。

™™ MH メモリープラスキー

計算結果をメモリーMに加算するときに押します。

SHIF M- メモリーマイナス
 計算結果をメモリーMから減算するときに押します。

町 データ入力(SD/REG モード)

統計のデータを入力するときに押します。

SHIFT CL データ削除(SD/REG モード)

入力されたデータを削除するときに押します。

500, ∞0, ∞0 キーと合わせて使うことにより変数メモリーMの入力/呼び出しができます。



四則計算をするときに押します。

SHIFI ▶7∠θ / SHIFI ▶a+bi 直交座標形式 ↔ 極座標 形式表示切り替え (CMPLX モード)

直交座標形式の複素数を極座標形式に,極座標形式 の複素数を直交座標形式に切り替えるときに押しま す。

SHIFT [Pol() / SHIFT [Rec(] 座標変換

直交座標/極座標変換の計算をするときに押します。

SHIFT [,,P,, / SHIFT [,,C,, 順列 / 組み合わせ

順列/組み合わせの計算をするときに押します。

MEMO

カシオ計算機株式会社

〒 151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2

SA0403-E Printed in China