AIR-SAP1602I-Q-K9 初期設定簡易マニュアル 802.11abgn Ver1.04a

ファームウェア: ap1g2-k9w7-tar.152-2.JB 用 対象機種:DT-5300、IT-300、DT-X7、DT-X8、IT-9000、V-T500、V-N500

カシオ計算機株式会社

カシオ計算機で動作確認した場合の設定方法になります。 動作保証をするものではありません。 本マニュアルは1例として、WPA-PSKの設定を行っております。

2014/07/25 改訂

初期設定①「APとの接続」

Aironet-1602(AIR-SAP1602-Q-K9)は、初期状態では IPアドレスが設定されていません。

最初にCisco社のWEBサイトより「IPSU」という設定ツールを入手して、 APの初期設定を行ってください。IPSU は Cisco.com にてユーザ登録いただき Download Software(Downloads Home) > Products > Wireless > Access Points > Cisco Aironet 340 Series > Cisco Aironet 340 Access Points > IP Setup Utility (IPSU)-1.01.013

PSU Help Device MAC ID: IP Address: SSID: Get IP Address	Function • Get IP addr • Set Parameters Exit	 IPSUを起動し、『Function』の Set Parameters』を選択します。 、本体裏に記載されているMACアドレスを入力します。 、運用するIPアドレスを入力します。 「Set Parameters』を選択します。 ※SSIDの設定は別途行います。
Help Device MAC ID. IP Address SSID: SSID: Set Parameters	Function Get IP addr Set Parameters E <u>xit</u>	「Device does not answer for SET IP」のエラーメッセージが表示された 場合は、MACアドレスを入力し 『Function』の『Get IP addr』を選択し て、『Get IP Address』を選択して、IP が登録されているか確認してください。

この後、イントラネットにPCとAPを接続するか、接続しているPCのIPアドレス、サブネットマスクをAPと同じセグメントに変更して、改めてPCのブラウザからAPに設定したIPアドレスを入力して他の項目を設定します。

繋がらない場合には、一度下記の手順でAPを初期化してみてください。

- 1. アクセスポイントの電源を切断します。
- 2. MODEボタンを押しながら、アクセスポイントに電源を接続します。
- 3. そのままMODEボタンを2~3秒押し続け、ステータスLEDがオレンジに変わったらMODEボタンを離します。
- 4. 数分で、工場出荷状態で起動しますので、はじめから設定をやり直してください。

その他に注意事項として、

- 1. 設定するPCのファイアウォールを無効にして試してください。
- 2. 設定するPCのIP設定をAPに指定したいIPのセグメントと同じにして試してください。
- 3. APと設定PCの簡易環境として試してください。DHCP環境の場合はIPが割り振られる可能性があります。

初期設定②「ブラウザによる設定」

①、APに設定したIPアドレスをブラウザのアドレスバーに入力します。

ユーザ名・パスワードを聞いてきますので、両方に『Cisco』を入力します。
 『OK』を選択します。

Cisco IOS Series AP - Windows Internet Explorer								
() (e) http://130.1.	/		🗩 😽 🗙 🖸 Bing μρ 🔻					
ファイル(F) 編集(E) 表示(\	ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)							
🚖 お気に入り 🛛 🍰 🥭 おす	すめサイト 🔻 🙋 Web スラ・	イスギャラ ▼						
Cisco IOS Series AP								
،،ا،،،ا،، cısco		ASSOCIATION WIRELESS SECURITY	Sa <u>v</u> e Configuration <u>P</u> ing Logout <u>R</u> efresh ' <u>S</u> ERVICES <u>S</u> OFTWARE <u>E</u> VENT LOG					
Home Summary I Easy Setup	cisco	Cisco Aironet 1	600 Series Access Point					
	Hostname ap		ap uptime is 23 hours, 16 minutes					
	Home: Summary Status							
	Association Wir	ndows セキュリティ						
	Clients: 0	level_15_access のサーバー 130.1.: 1 (こ	はユーザー名とパスワー					
	Network Identity	トか必要です。						
	IP Address	警告: このサーバーは、ユーザー名とパスワー 送信することを要求しています (安全な接続を	ドを安全ではない方法で 値 目的 ほうかい 見本的な認証し 目目					
	MAC Address		IX-17-6 V ********* J*6 #08#1/*					
		Ciand						
	Tr <u>GigabitEthern</u>	● 資格情報を記憶する						
	Radio0-802.1							
	Radio1-802.1		OK キャンセル					
	Event Log							
	Time	Severity	Description					
	Mar 1 00:01:16.171	Warning	Full power - LOW_POWER_CLASSIC_NO_INJECTOR_CONFIGURED inline power source					
	Mar 1 00:01:04.951	 Notification 	Line protocol on Interface Dot11Radio1, changed state to down					
	Mar 1 00:01:04.951	 Notification 	Line protocol on Interface Dot11Radio0, changed state to down					
	Mar 1 00:01:04.947	Notification	Line protocol on Interface BVI1, changed state to up					
	Mar 1 00:01:03.959	Notification	SNMP agent on host ap is undergoing a cold start					
	Mar 1 00:01:03.959	Notification	System restarted					
	Mar 1 00:01:03.951	 Notification 	Interface Dot11Radio1, changed state to administratively down					
http://130.1. — /frameNet	Work.html		😪 ローカル イントラネット 保護モード: 無効 🛛 🖓 🔻 🔍 100% 🔻					

初期設定③「IPアドレス」

- ①、『HOME』を選択します。
- ②、『Easy Setup』『Network Configuration』をクリックします。
- ③、IPアドレスが、設定した値である事を確認し、必要に応じて 『IP Subnet Mask』『Default Gateway』を設定します。
- ④、『Apply』をクリックします。

	Cisco IOS Series AP			👌 • 🔊 •	- 🖶 🔻	ページ(P) + セーフティ(S)) • ツール(0) • 🔞 •	>>
					SOFTWARE	Save Configuration	<u>P</u> ing Lo <u>g</u> out <u>R</u> efre	sh
0	Home	Hostname ap	ANION WINCLESS SECON		DOLLMARE	ap uptime is	23 hours, 50 minutes	^
C	oummary ▼ Easy Setup	Network Configuration				Reboot AP	Factory Reset	
	Network Configuration	Host Name: Server Protocol: IP Address: IP Subnet Mask: Default Gateway: Username: Password: SNMP Community: Apply Incel	ap DHCP Static 130.1.101. 255.255.0.0 0.0.0.0 defaultCommunity Read-Only R	ead-Write	Current S	SSID List(Read Only)		ш
		Radio Configuration						
		Radio 2.4GHz		Radio 5GF	Ηz			
	固定IP環境でWEB語 ります。IP ROUTIN TELNETなどにて以	役定からのDefault G G設定を無効にする 下の設定をお試しい	atewayを有効にする には、CLIにて指定す ただくようにお願いし	る場合は、IP する必要があ いたします。	ROUTI 5ります。	NG機能を無効に 誠にお手数では	ニする必要があ ございますが、) 、
	Telnetの場合は [スタート]の[検索の開始] ボックスに「Telnet」と入力して、Enter キーを押します。 コマンド プロンプトで Microsoft Telnet>open <ap ipアドレス=""> と入力し、Enter キーを押します。 画面に従いAPのユーザ名・パスワード(初期値 ユーザ名:Cisco、パスワード:Cisco)を入力しAPIに接続します。 画面上で以下の入力を行います。</ap>							
a a a E E	ap>enable Password: (APのパン ap#configure termina ap(config)#no ip rout ap(config)#exit ap#write memory Building configuration [OK] ap#exit	スワードを入力します ll ing n	⁻ 。初期値はCisco)					
	以上により、WFB設 [®]	定からのDefault Ga	tewayが有効になり	ます。				

初期設定④「WMM」

WMM(WiFi Multi Media)を無効にします。

- ①、『SERVICES』を選択します。
- ②、『QoS』を選択します。
- ③、『ADVANCED』タブを選択します。
- ④、利用する無線規格の『Radio0-802.11N 2.4GHz』(802.11bg利用時)、 『Radio1-802.11N5GHz』(802.11a利用時)のチェックを外します。
- ⑤、『Apply』をクリックします。

	🏉 Cisco IOS Series AP	🏠 マ 🗟 マ 🖃 マ ページ(P) マ セーフティ(S) マ ツール(O) マ 😢 マ 🎽
	،،ا،،،ا،، cısco	Save Configuration Ping Logout Refresh HOME NETWORK ASSOCIATION WIRELESS SECURITY SERVICES STRWARE EVENT LOG
	Services Telnet/SSH	QoS POLICIES
	Hot standby	Hostname ap ap uptime is 1 day, 9 minutes
	DNS Filters	Services: QoS Policies - Advanced
2	НТТР	IP Phone
	Stream	QoS Element for Wireless Phones : O Enable Dot11e
	SNMP	Disable
	VLAN	IGMP Snooping
	ARP Caching Band Select	Snooping Helper: Enable Disable Disable
		AVA/ID Priority Manning
		Map Ethornot Packets with CoS 5 to CoS 6: Vac. No.
		WiFi MultiMedia (WMM)
	(Enable on Radio Interfaces
		Radio0-802.11N ^{2.4GHz}
		Radio1-802.11N ^{5GHz}
		Apply Cancel
		Close Window

セキュリティの設定⑤(WPA-PSK)「暗号方式」

- ①、『SECURITY』をクリックします。
- ②、『Encryption Manager』をクリックします。
- ③、利用する無線規格の『RADIO0-802.11N 2.4GHz』(802.11bg利用時)/ 『RADIO1-802.11N 5GHz』(802.11a利用時)を選択します。
- ④、『Cipher』で、暗号化の指定を行います。
 TKIPを使用する場合は、『TKIP』を選択します。
 AESを使用する場合は、『AES CCMP』を選択します。
- ⑤、『Apply-Radio0』(802.11bg利用時)、『Apply-Radio1』(80.211a利用時) 又は『Apply-All』(両方の選択)をクリックします。

Cisco IOS Series AP			🏠 ▼ 🗟 ▼ 🖃 🖶 ▼ ページ(P) ▼ セーフ	ティ(S) ▾ ツール(O) ▾ 🔞
ululu cisco	HOME NETWORK ASSOCIATION	UIRELES SECURITY	Sa <u>v</u> e Configurat	tion <u>P</u> ing Lo <u>q</u> out <u>R</u> ef
Security 3				
Admin Access	RADIO0-802.11N ^{2.40H2}	RADIO1-802.11N ⁵⁶⁶		
Encryption Manage	Hostname ap		ар	uptime is 1 day, 29 minutes
SSID Manager	Security: Encryption Manager - Rad	lio0-802.11N ^{2.4GHz}		
AP Authentication	Encryption Modes			
Intrusion Detection	None			
Advance Security	WEP Encryption Optional			
	Cisco Cor	mpliant TKIP Features: 🛽	Enable Message Integrity Check (MIC)	
	(4)		Enable Per Packet Keying (PPK)	
	Cipher AES COMP			
	Encryption Keys			
		Transmit Key	Encryption Key (Hexadecimal)	Key Size
	Encryption Key 1:	0		128 bit 👻
	Encryption Key 2:	۲		128 bit 👻
	Encryption Key 3:	\odot		128 bit 👻
	Encryption Key 4:	\odot		128 bit 🝷
	Global Properties			
	Broadcast Key Rotation Interval:	Disable Ro	tation	
		Enable Rot	ation with Interval: DISABLED (10-10000000 sec)	
	WPA Group Key Update:	Enable Gro	up Key Update On Membership Termination	
		Enable Gro	up Key Update On Member's Capability Change	
			5	
			Apply-Radic	0 Apply-All Carcel
	Close Window		Copyright (c) 1992-2009, 20	11-2012 by Cisco Systems, Ir

セキュリティの設定⑥ (WPA-PSK) 「SSID」

- ①、『SECURITY』を選択します。
- ②、『SSID Manager』を選択します。
- ③、『SSID』を入力します。
- ④、『Interface』の利用する無線規格の『Radio0-802.11N 2.4GHz』(802.11bg利用時) / 『Radio1-802.11 5GHz』(802.11a利用時)にチェックを入れます。
- ⑤、『Client Authenticated Key Management』にて『Key Management』を『Mandatory』を 選択します。
- ⑥、『Enable WPA』にチェックを入れ、『WPA/WPAv1』または『WPAv2』を選択します。
- ⑦、『WPA Pre-shared Key』を入力します。
- ⑧、『Apply』をクリックします。

	🏉 Cisco IOS S	eries AP					ł	• • • •		ページ(P) ▼	セーフティ(S)	▼ ツール(0) ▼ (⊘ ▼ [≫]
		i)				1				Sa <u>v</u> e C	onfiguration	<u>P</u> ing Lo <u>q</u> out <u>R</u>	efresh
	CIS	co	<u>H</u> OME	<u>N</u> ETWORK	<u>A</u> SSOCIATION	W <u>I</u> RELESS	<u>S</u> ECURITY	SERVICES	<u>S</u> OFTWARE	<u>E</u> VENT LO	DG		A
	Security		Host	name ap							ap uptime	is 1 day. 36 minute	s
0	Admin Acce	955 Managar										,	
	SSID Manag	ger	Sec	curity: Global	SSID Manager								
	Server Man	lager	SSI	D Properties									=
	AP Authenti	ication etection	Cu	rrent SSID Lis	st	_			(3)				
	Local RADI	US Server		NEW >				SSID:		ASIO			
	Advance Se	ecurity						VLAN:	B	ackup 1:	Define VLANs		
									B	ackup 2:			
								Band Soloct	B	ackup 3:			
								Interface:	4	Band Selec	11N2.4GHz		
										Radio1-802.	11N ^{5GHz}		
								Network ID:		(0-4096)		
			_										
			D	elete			 端末側で	WPAを設定	言している	る場合はV	VPAまたは	WPA1を端末	т С
							WPA2を討	定してい	る場合は	WPAまた	WPAv2を遺	民択してくださ	い。
	Advance Se	curity											
			Clie	ent Authentica	ated Key Manage	ement			(6)				_
				Key Mana	agement:	Mandatory			л 🔍 I	Enable WPA	WPAv2	$\overline{}$	
					7								
				WPA Pre-	-shared Key:		•••••		o Ascii 🔘	Hexadecim	al		E
1	Intrusion Detection	Multiple BSSID Beacon	iettings										
	Local RADIUS Server Advance Security	Multiple BSSID Be	acon		0								
			Set SSID as C	on Rate (DTIM): DISABLED(1-	100)								
		Guest Mode/Infrastructur	e SSID Settings			Apply Cheel							
		Radio0-802.11N ^{2.4GHz} : Set Beacon Mode:	Single BOOIT	Set Single Guert Made									
		Set Infrastructure SSID:	Multiple BSS (NONE > •	Oet Single Guest Mode D Force Infrastructure Device	is to associate only to this SSID				_				
		Radio1-802.11N ^{5GHz} :				Í	こちら	のボタン					
		Set Beacon Mode:	Single BSSIE Multiple BSS (NONE >	Set Single Guest Mode D Eorce Infrastructure Device	s to associate only to this SSID		ではあ	りません					
						Apply Cancel							

初期設定⑦-1「802.11bgn利用時の無線LAN電源のON」

※初期状態ではDisable(無効)となっており、無線LANが使用出来ません。

- ①、『NETWORK』を選択します。
- ②、『NETWORK INTERFACES』の『Radio0-802.11n 2GHz』を選択します。
- ③、『SETTINGS』タブをクリックします。
- ④、『Enable Radio』を『Enable』にします。
- ⑤、『DefaultRadio Channel』を環境に合せたチャンネルに設定します。
- ⑥、『Aironet Extensions』を『Diseable』に設定します。
- ⑦、『Apply』を選択し、設定を反映させます。

սիսիս	1			Sa <u>v</u> e Configuration	<u>P</u> ing Lo <u>q</u> out <u>R</u>	efresh
cisco	HOMI NETWORK ASSOCIATION	WIRELESS SECURITY	<u>S</u> ERVICES <u>S</u> OFTWARE	EVENT LOG		
NETWORK	RADIO0-802.11N ^{2.4GHZ}		SETTINGS			Г
▼ NETWORK MAP	STATUS			OARRENDOOTTEOT		-
Summary Arbacent Nodes	Hostname ap			ap uptime	e is 1 hour, 33 minute	s
	Network Interfaces: Padio0 802 11N	2.4GHz Cottings				
IP Address	Network Internaces. Radioo-002.11	i Settings				•
GigabitEthernet	Operating Mode: (4)	Mixed				
Radio0-802.11n 5G.Hz	Enable Radio:	Enable	Disable			
	Current Status (Software/Hardware	e): Disabled 🦊	Down 🦊			
	Role in Radio Network:	Access Point				
սիսիս				Sa <u>v</u> e Configuration	<u>P</u> ing Logout <u>R</u> e	fresh
CISCO	HOME NETWORK ASSOCIATION	W <u>I</u> RELESS <u>S</u> ECURITY	<u>SERVICES</u> SOFTWARE	<u>E</u> VENT LOG		
NETWORK	Defeution Channel	Observation - 0410 Mills				1
• NETWORK MAP	Least Congested Channel Search:	Channel 1 - 2412 MHz	Char her 0 0 MHz			
Summary Adjacent Nodes	(Use Only Selected Channels)	Channel 2 – 2417 MHz Channel 3 – 2422 MHz				
NETWORK INTERFACE Summary		Channel 4 – 2427 MHz Channel 5 – 2432 MHz				
IP Address		Channel 6 – 2437 MHz Channel 7 – 2442 MHz				
GigabitEthernet Radio0-802.11n 2G.Hz		Channel 8 - 2447 MHz Channel 9 - 2452 MHz Channel 10 - 2457 MHz				
Radio0-802.11n 5G.Hz		Channel 11 - 2462 MHz Channel 12 - 2467 MHz				
		Channel 13 – 2472 MHz				
	Channel Width:	20 MHz 🔻 20 MHz				
▼ NETWORK INTERFACE	Traffic Stream Motrics:		Disable			
Summary IP Address	Aironet Extensions:	Enable 6	Disable			
GigabitEthernet						
Radio0-802.11n 2G.Hz Radio0-802.11n 5G.Hz	Ethernet Encapsulation Transform:	RFC1042	802.1H			
	Root Parent Timeout:	0 (0)-65535 sec)			
	Root Parent MAC 1 (optional):	()	ННН.НННН.НННН)			
	Root Parent MAC 2 (optional):	()	ННН.НННН.НННН)			
	Root Parent MAC 3 (optional):	()	ННН.НННН.НННН)			
	Root Parent MAC 4 (optional):	()	ННН.НННН.НННН)			
						E
				. 6		
					Apply Cancel	

初期設定⑦-2「802.11an利用時の無線LAN電源のON」

※初期状態ではDisable(無効)となっており、無線LANが使用出来ません。

- ①、『NETWORK』を選択します。
- ②、『NETWORK INTERFACES』の『Radio0-802.11n 5GHz』を選択します。
- ③、『SETTINGS』タブをクリックします。
- ④、『Enable Radio』を『Enable』にします。
- ⑤、『DefaultRadio Channel』を環境に合せたチャンネルに設定します。
- ⑥、『Aironet Extensions』を『Diseable』に設定します。
- ⑦、『Apply』を選択し、設定を反映させます。



補足説明「802.11bgチャンネル」について

■アクセスポイントが一つの場合

2.4GHz帯では、10mW以下の出力の電波は免許不要で利用可能な為、様々 な機器で使用されており場合によっては思わぬ機器で電波干渉が発生する場 合があります。(電子レンジ、セキュリティゲート、監視カメラやコードレス電話な ど)

802.11b/gで使用する2.4GHz帯の周波数を13のチャンネル(802.11bの場合 は14)に分割しており、きめ細かく使用する事が可能です。 必ず事前に無線環境の調査・確認を行い、運用環境に合せたチャンネル設定 を行ってください。

■アクセスポイントが複数存在する場合

ーつのチャンネルが使用する帯域は22MHzですが、隣り合うチャンネルの中 心周波数の差は5MHzです。

隣り合ったチャンネルを同一の場所で使用すると、電波干渉が発生してしまいます。

そのため同一フロアに複数のアクセスポイントを設置する場合には隣り合うアクセスポイント同士で干渉が発生しないようにチャンネルを5ch(25MHz)以上離して設置する必要があります。



図のように、1chと5chの使用周波数帯域を見ると2MHzの重なりが発生します。 逆に、6chと11chの使用周波数帯域を見ると、3MHzの空きがある事がわかりま す。

2.4GHz帯すべてを使用できる場合、1ch、6ch、11chと3チャンネルを同時に使用する事が可能です。

※802.11bの場合は、14chを利用できる機器がありますが、AIR-SAP1602I-Q-K9 については利用できません。

補足説明「802.11a」について

■802.11a規格について

802.11aで利用できる周波数帯規格が複数存在します、機器においては対応していない規格があり注意が必要です。周波数規格はJ52・W52・W53・W56となります。先頭文字のJは国内(日本)規格・Wは国際規格を示し、2桁数字は中心周波数帯を示します、W52では国際規格・中心周波数5.2GHzとなります。DT-5300a規格対応モデルで使用できる規格はW52・W53・W56となります。

■DFS/TPCについて

W53・56は各種レーダーとの干渉を回避する義務があります。W53は気象レー ダーとの干渉、W56は船舶・軍事用の各種レーダーとの干渉を避ける必要が あります。アクセスポイントでこれらの電波を感知した場合には使用している周 波数チャンネル・送信出力が自動的に変更します。無線設計者の意図しない チャネルに変更される可能性があります。

●DFS:Dynamic Frequency Selection (動的電波周波数選択)

●TPC: Transmit Power Control (送信出力制御)

W53・56を使用する場合には、意図しないチャネル変更や通信途絶等が起こ る可能性があります。W52では上記の動作は必須になっていませんが、移動 体衛星通信システムが利用している周波数のため屋外使用は電波法で禁止 されています。

規格	中心周波数	チャネル番号	チャネル数	DFS/TPC	アドホック	屋外利用	DT-5300	電波法改正年度
J52	5.2GHz	34 • 38 • 42 • 46	4	不要	可能	禁止	利用不可	2005年5月以前
W52	5.2GHz	36-40-44-48	4	不要	可能	禁止	利用可能	2005年5月以降
W53	5.3GHz	52-56-60-64	4	必須	禁止	禁止	利用可能	2007年~
W56	5.6GHz	100 • 104 • 108 • 112 • 116 • 120 • 124 • 128 • 132 • 136 • 140	11	必須	禁止	可能	利用可能	2007年~

802.11a規格一覧表

■干渉について

802.11a規格の周波数帯は5GHzとなり、802.11bg規格は2.4GHzとなりますの でa規格とb規格の干渉はありません。802.11a規格の同じチャネル同士は干 渉します。また、J52とW52では干渉する可能性があります。J52・W52は5.15G Hz~5.25GHz、W53は5.25GHz~5.35GHz、W56は5.47GHz~5.725GHzの 帯域。

■DT-5300のabgの同時運用について

DT-5300のa対応機種ではabg全ての規格を利用可能とする設定ができます。 またaからb/gへ、b/gからalcローミング可能ですが。しかしながらスキャン対象のチャネルが増えるとローミング対象のサーチに時間がかかります。この為使用するチャネルが絞り指定(11b/g:1・6・11、11aW52など)することをお勧めいたします。

補足説明「802.11nチャンネル」について

■n利用時の注意点

802.11nでは20MHz帯域で通信することが可能ですが、40MHz帯域を利用し て通信を行うこともできます。(40MHz設定、チャンネルボンディング、デュアル チャンネル、ワイドチャンネルなどと呼ばれています。)2.4GHz帯で利用すると、 40MHzの帯域を使用しますので、帯域が重ならないようにch設計を考慮しても、 残り利用可能な20MHzのchは1つとなります。40MHzの指定方法によっては、 他で利用するch帯域が重ならないように選択できない可能性もあります。この ため2.4GHz帯域で802.11nの40MHzを利用する場合はch設計に注意が必要 です。



同様に、5GHz帯で40MHzの帯域を利用した通信を行う場合にも、2ch分の帯 域が必要になります。



セキュリティの設定 固定WEP(付録)

※ご参考 【ASCIIコードー覧表】

上 位 3ビット→ ↓ 下 位 4ビット	0	1	2	3	4	5	6	7
0	NUL	DLE	SP	0	@	Р	``	р
1	SOH	DC1	!	1	А	Q	а	q
2	STX	D C 2	"	2	В	R	b	r
3	ETX	D C 3	#	3	С	S	c	S
4	ΕΟΤ	DC4	\$	4	D	Т	d	t
5	ENQ	NAC	%	5	E	U	е	u
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	BEL	ETB	,	7	G	W	g	w
8	ΒS	CAN	(8	Н	Х	h	х
9	ΗT	ΕM)	9	Ι	Y	i	У
А	LF/NL	SUB	*	:	J	Z	j	z
В	VΤ	ESC	+	;	К	[k	{
С	FF	FS	,	<	L	¥		
D	CR	GS	_	=	М]	m	}
E	SO	RS		>	N	^	n	~
F	SI	US	/	?	0	_	0	DEL

※ご参考

WEP64bit ASCII: 5文字 16進数:10文字

WEP128bit ASCII:13文字 16進数:26文字

例)WEP64bit ASCII「CaSio」を設定する場合

CaSio

436153696f

を入力します。

※ご参考

【キーインデックス対応表】

AP1131AG	DT-X7/X8/5200/5300/10/IT- 300/900	DT-5100/870/950
Key 1	1	0
Key 2	2	1
Key 3	3	2
Key 4	4	3

制約事項 · 注意事項一覧

n規格を利用する場合は注意が必要です。古い端末では対応されていない場合が有ります、未対応のため通信障害が発生する可能性があります。

②、WPA/WPA2のミックスモードを利用する場合、セキュリティーが対応していない古い端末では接続できなくなる可能性があります。

③、APのLANケーブルが抜かれた・ネットワークに参加していない状態でAP の電源を入れ放置しないようにしてください。無線端末が接続して無線通信は 行なえても有線通信が出来ず通信ができなくなる可能性があります。

④、DTIM初期値は大きな値を設定しないで下さい、初期値を短く設定してくだ さい。DTIMが長い場合、無通信状態から通信開始までのタイミングが遅くなる 可能性があります。

⑤、Aironet Extention(CISCO社)は利用しないで下さい。シスコ社 独自の拡張となるため、対応されていない機種は通信障害が発生する可能性があります。

⑥、n規格の40MHz(倍速モード)利用についてはch干渉に注意が必要です。 40MHzの帯域が広いため他のchと干渉する可能性があります。

⑦、ファームウェアについてはカシオ評価のVerをご利用頂くよう推奨いたします。ファームが古いと不具合や改善箇所がある場合があります。また、新しい場合は新機能が含まれ対応していない端末との接続ができない場合があります。

⑧、AOSS,WPSの設定を行うと、古い端末では対応されていない場合が有り 通信障害が発生する可能性があります。

⑨、DHCP、RADIUS機能を利用する場合はAP付属機能ではなくサーバのご利用をお勧めいたします。端末利用台数が多くなるとAPで処理しきれなくなる可能性があります。また、サーバの仕様・機能と異なり思わぬ障害が発生する可能性があります。

①、フィルター機能(MACアドレス、IPアドレス)を利用する場合は注意が必要です。フィルターを利用することで意図していない通信が阻害され思わぬ障害が発生する可能性があります。また、十分な管理(端末・AP)が必要となります。

注意すべき運用・設定事項一覧

①、VOIP利用を行はない場合はQosの機能を無効とすることをお勧めいたします。特定通信が優先され端末通信が遅くなる可能性があります。

①、タイムアウト値(アプリケーションも含みます)は長くしないことをお勧めいたします。タイムアウトを長くすると次回リトライやエラーとなるまでの時間が長くなり結果、端末での待ち時間が長くなり運用に遅延が発生する可能性があります。

(13、電波出力を自動出力とする場合は、意図しない電波環境となる可能性が あります。

10、自動ch設定とする場合は、意図しないch環境となる可能性があります。

(15、無線通信データレートの設定は初期値・全ての選択から不用意に制限しないことをお勧めします。低いレートの制限を行なうと通信できない場所が発生する可能性があります。

① 、APの各種設定後は、HTをリセットしてからご使用下さい。リセットを行わないと、再接続・IP情報更新(IPアドレスの再取得)が出来なくなる場合があります。また、再設定後はHT⇒APに接続し、IP更新できるまで30~60秒かかる場合があります。

①、無線LANとIrDA(IO-BOX経由)での通信を同時に行うとIO-BOXの通信が 中断されます。送信側のポートが干渉し合い、優先度の低い側が切断された ことによるもので仕様の為、制約とします。

(18、まれに「CommunicationError」が発生する場合があります。カシオでの エージング中に「CommunicationError」が発生する場合がありましたが、発生 頻度も非常に低く、発生後もロックやファイルの破損等もなく通信を継続していることから、制約とします。

(19、無線環境の構築には、「外部ノイズの影響」「最適なCH設計・設定」「業務として必要なスループットの見極め」「無線運用ポリシーの確立」「無線運用ポリシーに則った運用」などを考慮する必要があります。無線環境構築サービスを提供することも可能です、詳しくは、カシオ計算機の営業にお尋ね下さい。

20、HUBやルータなどの相性の問題も起き得る可能性もありますので、十分動作確認を行ってから設置してください。

【ご参考】無線セル設計に関して

【APの設定】

Ciscoのアクセスポイントは、出力を設定することによりセルを小さくすることが可能です。



右上の端末地点で「AP4」をデフォルトの出力「30mW」で設定すると、「AP1」の 無線到達範囲と被ってしまうために、干渉してしまいます。 APで無線の出力を設定することにより、建物全域をカバーする事が可能です。 上記の設定は、干渉電波(ノイズ)があり無線チャンネルを3~4チャンネル設計 できない場合に有効です。

※上記の設定は、理論上の動作になります。実際の環境では、反射などによる マルチパスにより、上記のように設計できない場合もあります。 実地での検証を行ってください。

【ご参考】アンテナ特性と取り付け方法





【ご参考】技術資料~_{反射}~



【ご案内】無線LANサイトサーベイについて

無線LANを安定して運用するために、事前に運用環境の調査(サイトサーベイ)を行う事をお勧めします。

カシオ計算機では、無線LANの環境を構築する際にあたって、 無線サイト調査サービス(サイトサーベイ)を行っています。

料金などに関しては、担当営業にご確認ください。