# DATA PROJECTOR XJ-S30/XJ-S35

### 取扱説明書(基本編)

本書はお読みになった後も大切に保管してください。



※この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスBの情報技術 装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレ ビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に 従って正しい取り扱いをしてください。

# 取扱説明書(基本編)

- ・本機をお使いになる前に、必ず「安全上のご注意」(J-2ページ)と「使用上のご注意」(J-6ページ)をお読 みください。
- ・本書は、本機の設置方法、基本的な操作のしかた、およびランプ交換方法について説明しています。本機のより詳しい操作方法については、付属のCD-ROMに収録されている取扱説明書(応用編)をご覧ください。

### 目 次

安全上のご注意	J-2
使用上のご注意	J-6
ランプ取り扱い上のご注意	J-6
ランプを交換するときのご注意	J-6
その他のご注意	J-6
内容物のご確認	J-8
CD-ROM の取扱説明書 (PDF) の使い方	J-8
本機の特長と主な機能	J-9
各部の名称	J-9
リモコンの各キーの名称	.J-11
リモコンの準備	.J-11
リモコンの電池を新しい電池と交換するには	.J-12
使用前の準備	J-13
本機を設置する	.J-13
設置場所に関するご注意	.J-14
設置角度の調整	.J-15
リアプロジェクション	
(スクリーン背面からの投映)について	.J-15

パソコンとの接続	J-16 J-16 J-17 J-18
电 旅 ど り る	J-20
<b> 文</b>	J-ZI
八月ソースを迭折9る	J-Z I
	J-Z I
百形定めを補止 9 る(KEYSTONE)	J-22
認定 メニューについて	1 2 2
設た ヘーユー に うい し	J-23
設定 / ニューに りいて	J-23
設定人ニューにういて	J-23 J-24
設たスーユーに りい で	J-23 J-24 J-25
設たスーユーについて	J-23 J-24 J-25 J-25
設定スーユーについて	J-23 J-24 J-24 J-25 J-25 J-25
設定スーユーについて メンテナンスについて	J-23 J-24 J-24 J-25 J-25 J-25 J-29
設定メーユーについて メンテナンスについて のリーニングについて レンズカバーが外れてしまったら ランプの交換について な障かな?と思ったら インジケーター表示について 本機のトラブルと対処について	J-23 J-24 J-25 J-25 J-25 J-25 J-29 J-29 J-29
設定メーユーについて メンテナンスについて のリーニングについて レンズカバーが外れてしまったら ランプの交換について 故障かな?と思ったら インジケーター表示について 本機のトラブルと対処について 製品仕様	J-23 J-24 J-24 J-25 J-25 J-29 J-29 J-32 J-32

- ・DLPは、米国テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。
- Microsoft, Windows, Windows NT, Windows XP, Windowsロゴ, PowerPointは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- AppleおよびMacintoshは米国Apple Computer, Inc.の登録商標です。
- · Adobe, Acrobat は米国Adobe Systems Incorporated.の登録商標です。
- XGAは、米国IBM Corp.の登録商標です。
- その他本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- ・本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気 づきのことがありましたらご連絡ください。
- ・本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- ・本書および本製品使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につき ましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- ・故障、修理などに起因するデータの消失による、損害および逸失利益などにつきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 取扱説明書に使用されている表示画面は、取扱説明書用に特別に作成されたもので、一部、実際の製品と異なることがあります。

# 安全上のご注意

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

#### 絵表示について

この取扱説明書および製品での表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

⚠ 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を 示しています。
▲ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う 危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定され る内容を示しています。

#### 絵表示の例



△記号は「気を付けるべきこと」を意味しています。 (左の例は感電注意) ○ コロル「」 エルレルカルスト をきけしています

◎ 記号は「してはいけないこと」を意味しています。 (左の例は分解禁止)

●記号は「しなければならないこと」を意味しています。 (左の例は電源プラグをコンセントから抜く)

#### 本機の使用上のご注意

# ▲ 言音 ● 煙、臭い、発熱、大きな音などの異常



しないでください。そのまま使 用すると火災・感電の原因とな ります。すぐに次の処置を行っ てください。

- 1. 電源プラグをコンセントから抜く。
- 2. お買い上げの販売店またはカシオテ クノ修理相談窓口に連絡する。

#### ●故障したまま使用しない

- 本書に従って正しく使用して も、画面が異常などの故障状態 のまま使用しないでください。 そのまま使用すると火災・感電 の原因となります。すぐに次の 処置を行ってください。
- 1. 電源を切る。
- 2. 電源プラグをコンセントから抜く。
- **3.** お買い上げの販売店またはカシオ テクノ修理相談窓口に連絡する。
- 電源コードについて



電源コードは使い方を誤る と、火災・感電の原因となり

ます。次のことは必ずお守りください。

- ・電源は、指定された電源電圧(日本 国内では交流100V)のコンセント を使用する
- うのコンセントにいくつもの電気 製品をつなぐタコ足配線をしない



・重い物をのせたり、加熱しない

・設置時にラックや壁などにはさみ 込んだり、コードの上を敷物など で覆わない

- ・加工したり、キズつけたり、無理 に曲げない
- ・ねじったり、引っ張ったりしない



濡れた手で電源コードや電源プ ラグに触れないでください。感 電の原因となります。

● 海外では使用しない 本機は日本国内専用機です。海外での ご使用はできません。

#### ●水、異物はさける



本機に水のかからない状態で使 用してください。水がかかると 火災や感電の原因となります。



本機の上に花瓶など液体の入っ たものを置かないでください。 水がかかると火災や感電の原因 となります。



本機内部に入ると、火災・感電 の原因となります。すぐに次の 処置を行ってください。

1. 電源を切る。

- **2.** 電源プラグをコンセントから抜く。
- **3.** お買い上げの販売店またはカシオ テクノ修理相談窓口に連絡する。
- 分解・改造しない



本機を分解・改造しないでくだ さい。内部には高圧部分が数多 くあり、感電・やけど・けがを する原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上 げの販売店またはカシオテクノ修理相 談窓口にご依頼ください。



- 本機を落としたときなど、破損
- したまま使用すると、火災・感 電の原因となります。すぐに次 の処置を行ってください。

1. 電源を切る。

- 2. 電源プラグをコンセントから抜く。 3. お買い上げの販売店またはカシオ テクノ修理相談窓口に連絡する。

#### ●火中に投入しない



さい。破裂による火災・けがの 原因となります。

点灯中にレンズや吸気ロ/排気ロ をのぞかない



点灯中にレンズや吸気口/排気 口をのぞきこまないでくださ い。強い光が目に入り視力障害 などの原因となります。

#### ●吸気口、排気口をふさがない

吸気口(側面、背面)、排気口 (前面)をふさぐと本機の内部 に熱がこもり、火災・故障の原 因となります。また、使用中に 触れるとやけどの原因となりま す。次のことは必ずお守りくだ さい。

・壁から30cm以上離して設置する

- ・風通しの悪い場所に押し込まない
- ・布などを掛けない
- ・じゅうたん・布団・タオルなどの 柔らかい物の上や、座部の柔らか いイスなどに置いて使用しない (堅い平面に置いて使用してくだ さい)
- ・たてて使用しない
- ▶ プロジェクターのキャビネットを 開けない

感電の恐れがあります。

4

▶お手入れの際は、電源を切って電源 プラグを抜く

感電の原因となります。

#### ● 排気口部について

投映中は排気口部が高温になりますの で、触れないでください。また排気口 部の近くは高温になりますので、プラ スチック等の高温に弱い物をそばに置 いたり、下に敷いたりしないでください。変形や変色する原因となります。

#### ●本機の電源を入れる前に、必ずレン ズカバーを開く

投映中はレンズカバーを閉めないでく ださい。

#### ●次の場所での使用はしない

火災・感電の原因となります。

- ・振動の多い場所
- ・湿気やほこりの多い場所
- ・調理台のそばなど油煙が当たるよ うな場所
- ・暖房器具の近く、ホットカーペッ トの上、直射日光があたる場所
- ・その他、高温や低温の所 (使用環境は5℃~35℃の環境内 でご使用ください)
- ●本機の上に重い物をのせたり、本機の上に乗らない
- 火災・感電の原因となります。

●水場や風呂場などの水に濡れると ころに置かない

●不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や高い棚の 上など、不安定な場所に置か ないでください。落ちたり、 倒れたりして、けがの原因と なります。

### ●台車などの上で使用する場合

車輪をロックしてください。

● 雷が鳴ったら、電源プラグに触れ ない

#### ●リモコンについて



リモコンを分解・改造しないで ください。感電・やけど・けが をする原因となります。内部の 点検・調整・修理はお買い上げ の販売店またはカシオテクノ修 理相談窓口にご依頼ください。 リモコンに水のかからない状 態で使用してください。水が かかると火災や感電の原因と なります。

### ▲ 注意

#### ● 電源コードについて

♥ 電源コードは使い方を誤ると、 火災・感電の原因となることが

 あります。次のことは必ずお守 りください。

- ・ストーブなどの熱器具に近づけない
- ・電源プラグを抜くときは、電源 コードを引っ張らない(必ず電源プ ラグを持って抜く)
- ・電源プラグはコンセントの奥まで 確実に差し込む
- ・使用後は本機の電源を切り、クー ルダウン後、電源プラグをコンセン トから抜く
- ・長時間使用しないときは電源プラ グをコンセントから抜く
- ・電源プラグの刃と刃の周辺付近に ほこりがたまらないように、コン セントから抜いて、年一回以上清 掃する
- ・本体を移動させる場合は、電源を 切り、電源コードを取り外す

#### ●大切なデータは控えをとる



本機に記憶させた内容は、 ノートに書くなどして本機と は別に必ず控えを残してくだ さい。本機の故障、修理など により、記憶内容が消えるこ とがあります。

# ●投映中にレンズの前に水槽などレンズ効果をもたらす物を置かない

火災の原因となることがあります。 ● 奶啦」 >:ブには手を触れたい

●投映レンズには手を触れない

### 電池のご注意



電池は使い方を誤ると液もれによる周 囲の汚損や、破裂による火災・けが の原因となります。次のことは必ずお 守りください。

- ・分解しない、ショートさせない
- ・加熱しない、火の中に投入しない ・充電しない



・極性(⊕と⊝の向き)に注意して正しく入れる

### ●ボタン電池について



ボタン電池を取り外した場合、 小さなお子様が誤って飲むこと がないように、幼児の手の届か ないところへ置いてください。 万一、お子様が飲み込んだ場合 は、ただちに医師と相談してく ださい。



電池は使い方を誤ると液もれによる周 囲の汚損や、破裂による火災・けが の原因となることがあります。次のこ とは必ずお守りください。



・本機で指定されている電池以 外は使用しない

● 使い切った電池は直ちに本機から抜く ・長時間使用しないときは、リモ



・長時間使用しないときは、リモ コンから電池を取り外しておく

●電池を廃棄する場合は各自治体の 回収方法に従って廃棄する

### <u>ランプについて</u>



● プロジェクターの使用直後は、絶対 にランプを取り出さない

➤ ランプが高温のため、火傷の危険があります。電源を切り、 POWER/STANDBYインジケーターがオレンジ色点灯に変わったのを確認後、電源プラグをコンセントから抜き約60分以上おいてから取り出してください。

#### ● ランプは必ず指定のランプを使用 する

ランプは必ず指定のランプをご 使用ください。指定以外のラン プを使用すると、火災・故障の 原因となります。

### <u> 注</u>意

ランプの交換は、電源を切り電源プ
 ラグをコンセントから抜く
 ランプを交換する前に、必ず電

 源を切って電源プラグをコンセ ぶたりって電源プラグをコンセ ントから抜いてください。感電 の原因となることがあります。

・ランプが破壊した時はご注意くだ さい

ランプ破壊時には、ランプハウス 内にガラスの破片が飛び散った り、ランプ内部のガスがプロジェ クターの吸気ロ/排気口から排出 されることがあります うンプ内 部に含まれているガスは、水銀が 含まれていますので、 な裂したさい ガスを吸い込んだり、目に入った 場合は、速やかに医師にご相談く ださい

- ランプが壊れた時には自分で処理 しない
  - プロジェクターの光源には、内部圧力の高い水銀ランプを使用しています。ランプが壊れた時には、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に処理をご依頼ください。お客様で自身で処理すると、ガラスの破片でけがをしたり、散乱した水銀で被害を受ける恐れがあります。

### その他

内部にホコリが付着したまま長時間清 掃をしないと、火災や故障の原因とな ることがあります。1年に一度は、内 部の清掃(有償)を、お買い上げの販 売店またはカシオテクノ修理相談窓口 にご依頼ください。

# 使用上のご注意

### ランプ取り扱い上のご注意

▲ 注意 交換時期を超えて使用すると、ランプが破裂する可能性が高くなります。交換 メッセージが表示されたら、速やかに新しいランプと交換してください。

- ランプのガラスの部分に手で触れないでください。ランプの破裂や寿命を縮める原因になります。
- 光源用ランプは消耗品です。ランプの平均寿命は2000時間です。交換表示は2000時間でメッセージが出ますが、ランプの特性や使用環境により、メッセージが出る前に暗くなったり、点灯しなくなることがあります。
- ランプの保証期間は180日間または500時間のいずれか早い方です。
- ランプは内部圧力の高い水銀ランプを使用しています。衝撃やキズ、使用時間の経過による劣化などにより、大きな音をともなって破裂したり、点灯しなくなることがあります。また、ランプの個体差や使用条件によってランプの寿命に大きな差があります。
- ランプ交換時期になると、交換メッセージが表示され、ランプのインジケーターが赤色に点滅します。このときは本書記載の交換手順に従い交換してください。
- ランプ寿命到達後、100時間を超えて使用すると、クールダウン後スタンバイ状態になり電源が 入らなくなります。

### ランプを交換するときのご注意

- ランプ交換時期になると、「ランプの交換時期です。取扱説明書に従い早めに交換してください。」のメッセージが約10秒表示され、ランプのインジケーターが約1秒間隔で赤色の点滅を行います。 ランプ交換メッセージが表示されたら、ランプが点灯する状態でも速やかに交換してください。
- 交換用ランプは、専用交換ランプ(YL-33)を販売店にてお求めください。指定のランプ以外は使用しないでください。
- ランプ交換は、電源を切り、POWER/STANDBYインジケーターがオレンジ色点灯に変わったのを確認後、電源プラグをコンセントから抜き約60分以上おいてから行ってください。動作中や停止直後は、ランプカートリッジが高温の為、火傷の原因となりますのでご注意ください。
- ランプは水銀物質を使用しています。ご使用後のランプは、各自治体の規制に従い廃棄してくだ さい。
- ランプには、輸出貿易管理令別表第一該当の部品が組み込まれています。ランプ単品で外国に持ち出す場合は、外国為替および外国貿易法に基づく手続きが必要となる場合があります。
- ランプ交換の際は、交換用ランプ(YL-33)に同梱の専用ドライバーをご使用ください。

### その他のご注意

本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因に なりますので、以下のことに注意してください。

- ◆次のような場所での使用や保管は避けてください。本機の故障・ 破損の原因になります。
  - 静電気が発生しやすいところ
  - 極端に高温または低温のところ
  - 湿度の高いところ
  - 急激な温度変化が起こるところ
  - ほこりの多いところ
  - ぐらついたところや傾いた不安定な場所
  - 水に濡れるような場所
- ◆次のような使用方法は避けてください。本機の故障・破損の原因 になります。
  - 高温や低温のところ(使用環境は5℃~35℃の環境内でご使 用ください。)
  - 本機の上に重い物をのせたり、本機の上にのらないでくだ さい。
  - 本機の中に物を落としたり、入れたりしないでください。
  - 本機の上に花瓶など水が入った物を置かないでください。





● 消耗した電池をリモコンに取り付けたまま長期間放置しないでください。

電池が液もれすることがあります。液もれは故障・破損の原因になることがあります。

#### ● お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベ ンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう 恐れがあります。

#### ● 画面のドット欠けについて

本商品は、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、画面の一部に非点灯などのドットが存在することがあります。これは故障ではありません。

#### ● 投映中は本体に衝撃を加えないでください。

投映中に本体に衝撃を加えると、投映が一時的に途切れた後に、画面の変色やエラーが発生することがあります。

画面が変色した場合は、本体またはリモコンの[INPUT]キーで投映していた入力ソースを選択し直 すと、元の色に戻ります。元の色に戻らない場合は、"電源を切るには" (J-20ページ)に従って電源を 切ってから、再度電源を入れてください。

エラーが発生した場合は、"故障かな?と思ったら" (J-29ページ)をご覧いただきインジケーター表示に従って対処してください。

#### ● 台形補正時画質について

台形補正操作を行うと画像が圧縮されるため、画像が乱れたり画質が低下する場合があります。こ のような場合は、可能な限り"本機を設置する"(J-13ページ)のイラストの設置状態に近づけてくだ さい。イラストの設置状態に近いほど台形補正は少なくて済み、イラスト通りに設置すれば台形補 正は不要となります。

画質を重視する場合は、台形補正機能が不要な位置に設置の上、補正を解除してご使用ください。

●本機は、24時間連続使用などの長期連続運転での使用や本書で規定しております"設置場所に関するご注意"(J-14ページ)の設置条件を無視して使用された場合、保証期間であっても有償保証とさせていただきます。

#### 本体の移動時の注意

動作中および電源を切った直後は、前面の排気口およびその上 面が高温になっております。本機を移動する際は、図のように必 ずプロジェクターの両側面を持つようご注意ください。



#### ソフトケースへの収納について

本体が冷えてからソフトケースに収納してください。

# 内容物のご確認

パッケージには以下の内容物が含まれていますので、ご確認ください。



DATA PROJECTOR XJ-S30/XJ-S35



雷源コード





試用電池(CR2025) (リモコンに装着されています)

ミニD-Subケーブル



ビデオケーブル

- ・ ソフトケース(本体用とコード類用)
- · CD-ROM
- 取扱説明書(基本編)(本書)
- ・「ご使用前にお読みください」
- 保証書
   ユーザー登録カード
- ・ バーコード付きシリアルナンバーシール(2枚)

### CD-ROMの取扱説明書(PDF)の使い方

付属のCD-ROMには、より詳しい操作方法を解説した「取扱説明書(応用編)」がPDFファイル形式で 収録されています。またXJ-S35には「USB拡張機能ガイド」も収録されています。 取扱説明書(PDF)を読むには、Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup>が必要です。ご使用のパソコンにAdobe Reader がインストールされていない場合は、最初にCD-ROMに収録された「AdbeRdr60\_jpn\_full.exe」 ファイルをダブルクリックしてAdobe Readerをインストールしてください。(ご使用のパソコン のOSがWindowsの場合)

#### 取扱説明書(PDF)を見るには

- 1. CD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブにセットしてください。
- 2. CD-ROMの中の「User's Guide」フォルダを開きます。
- 3. 「UsersGuide\_Japanese.pdf」ファイルをダブルクリックします。
  - Adobe Readerが起動し、取扱説明書が表示されます。
  - ●ファイル名の後ろの「.pdf」は、パソコンの設定により表示されない場合があります。
- XJ-S35 で「USB 拡張機能ガイド」を読むには「USB\_Guide\_Japanese.pdf」ファイ ルをダブルクリックします。

# 本機の特長と主な機能

- スリムでコンパクトなデータプロジェクター:厚さわずか32mm(最薄部)のB5ファイルサイズなが ら、実用的な2000ANSIルーメンの高輝度を実現。場所を選ばない容易な設置・投映が可能です。
- 最短0.84mからの広範囲な投映距離:スクリーンまでの距離が十分に取れない場所にも対応する広角 2倍ズームを採用。60インチの大画面も1.7mの距離から投映可能です。
- 多様な入力ソースに対応:パソコンのRGB信号、ビデオ機器のコンポジットビデオ信号(RCAピンジャック)、コンポーネントビデオ信号(Y・Cb/Pb・Cr/Pr)の各入力ソースに対応しています。
- ダイレクトパワーオン機能:本機をコンセントにつなぐだけで、自動的に電源が入り、投映を開始する ように設定することができます。出先でプレゼンテーションを行うときなどの手間が省けます。
- ポインター機能:リモコン操作で様々な形状のポインターを投映画面に表示可能です。
- 外部USB機器を使った拡張機能(XJ-S35のみ):XJ-S35のUSB端子にはUSBメモリー、無線アダプ ターYW-2S、または書画カメラ(マルチPJカメラシステムYC-400)を接続することができます。USB メモリー内の画像投映やパソコン画面のワイヤレス投映、書画カメラを使った書類の直接投映が可能 です。

## 各部の名称







※[ENTER]キーには、キーの名前が印刷されていません。本書中で[ENTER]キーを押すように説明 されている箇所では、このキー(またはリモコンの[ENTER]キー)を押してください。



【底面】



### 【背面部】



▲ 警告
●本体側面、背面の吸気口をふさがないでください。内部の発熱により、火災や故障の原因となります。

#### ≝×ד.

● 盗難防止用ロック穴は盗難防止用のチェーン等を取り付けるためのものです。ケンジントンロックのホームページ(http://www.kensington.com/)もご参照ください。

### リモコンの各キーの名称



### リモコンの準備

リモコンにはあらかじめ試用電池が装着されています。ご使用の前に裏面の電池絶縁シートを抜いてください。



#### 重要!

● 電池が消耗しますので、保管時はキーが押されないようにご注意ください。

### リモコンの電池を新しい電池と交換するには

リモコンを初めて使う場合は、本機に付属の試用電池(CR2025)をご使用ください。



- 裏側の電池ホルダーの切り欠きにツメをかけ、ロックを横に押しながら (①)、引き抜きます(②)。
- 2. 新しい電池(CR2025)を電池ホル ダーにセットします。
  - 電池の極性を逆に入れない様に注意して ください(+側が上)





3. 電池ホルダーを差し込みます。

# 使用前の準備

### 本機を設置する

周囲に十分な余裕がある、しっかりした机や台の上などに設置してください。 ● 投映するスクリーンに対して次のように設置すると、最適な映像を得ることができます。



#### 重要!

●本機を傾けて設置する場合、水平方向より上下±30度の範囲で設置可能です。上下にこの範囲 以上に傾けたり、左右に傾けて設置しないでください。ランプの破裂や寿命を縮めたり、故障 の原因となります。

#### 使用前の準備

### 設置場所に関するご注意

本機の性能は,設置する環境によって影響を受けることがあります。設置場所が次の条件に合っていることを確認ください。

- いつでも電源プラグが抜けるよう、電源プラグに手が届く場所でお使いください。
- ●下図に示す範囲には物を置かないでください。特に吸気口、排気口の周囲にはご注意ください。



- ●本機の周囲に障害物や物を置かないでください。特に吸気口や排気口の30cm以内に障害物や物を置かないでください。
- ・投映中は排気口部が高温になりますので、触れないでください。また、排気口部の近くは高温になりますので、プラスチック等の高温に弱い物をそばに置いたり、下に敷いたりしないでください。変形や変色する原因となります。
- 不安定な場所や振動しやすいところは避けてください。また、絨毯や布団、タオルなど柔らかい物の上 に置かないでください。
- 直射日光の当たる場所での使用は避けてください。
- ほこりの多い場所や多湿な場所での使用は避けてください。
- スピーカーやテレビ、ラジオなど磁気を発生する機器や暖房機器の近くでの使用は避けてください。
- ●本機を使用すると、ファンの吸気口にほこりがたまることがあります。ほこりがたまると故障の原因になりますので、本機をお使いになる前に毎回ほこりがたまっていないことを確認してください。ほこりがたまっている場合は、必ずファンの吸気口を掃除し、ほこりを取り除いてからお使いください。
- 本機を設置する際には、吸気口をふさがないように設置してください。吸気口をふさぐと、ランプの寿命を縮める原因になります。

### 設置角度の調整

本機の設置角度(投映レンズの仰角=投映角度)を、0度(水平)~12度の範囲内で調整することができます。また、必要に応じて左右の傾きを微調整することもできます。

### <u>本機の設置角度を調整するには</u>

- 1. 本体の手前を持ち上げた状態で、側面のリ リースボタンを押します。
  - 角度調節ノブが引き出されます。



- 角度調節ノブの長さを大まかに決めて、リリースボタンを離します。
   リリースボタンを離した位置で、角度調節ノブが固定されます。
- 3. 左右傾き調節ノブを回して、本機の仰角と左 右の傾きを微調整します。



重要!

● 角度調節ノブをしまう時は、リリースボタンを押してからノブを押し込んでください。リリースボタンを押さずに無理に押し込まないでください。

### リアプロジェクション(スクリーン背面からの投映)について

リアプロジェクションでは映像が左右逆になりますので、設定メニューを使った設定が必要になります。 詳しくは、付属のCD-ROMに収録されている取扱説明書(応用編)をご覧ください。

#### 使用前の準備

### パソコンとの接続

パソコンからのビデオ出力を、本機で投映することができます。

#### 重要!

● 接続する際は、本機とパソコンの電源を切った状態で行ってください。

<本機側>



### **−般的なビデオ機器との接続**

ビデオデッキやテレビ、ビデオカメラなど各種ビデオ機器からの映像を、本機で投映することができます。

#### 重要!

● 接続する際は、本機とビデオ機器の電源を切った状態で行ってください。

<本機側>



● 付属のビデオケーブルを使って、ピンジャック(RCA)タイプのVIDEO出力端子と接続することができます。ビデオカメラなど、特殊な形状のビデオ出力端子を備えたビデオ機器と接続する場合は、ビデオ 機器に付属の専用ケーブルなどを利用して接続してください。詳しくは、接続するビデオ機器の取扱説 明書を参照してください。

ו¥ד ו

● 別売品のコンポーネントケーブル(YK-3)を使って、ビデオ機器のコンポーネントビデオ出力端子と本機のRGB入力端子を接続することができます。詳しくは、付属のCD-ROMに収録されている取扱説明書(応用編)の「補足資料:コンポーネントビデオ出力との接続」を参照してください。

### USB機器との接続(XJ-S35のみ)

XJ-S35のUSB端子には、次の各機器を接続することができます。

#### ● USBメモリーを接続

USBメモリーにパソコンなどを使ってあらかじめ保存しておいた画像または動画データを、XJ-S35で 投映することができます。付属ソフトウェア(EZ-Converter)を使ってMicrosoft PowerPointのデー タを画像ファイルに変換、USBメモリー\*に転送すれば、PowerPointで作成したプレゼンテーションを パソコンなしで投映することも可能です。

\* 全てのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。

#### ● 無線アダプター(YW-2S)を接続

パソコン側にもYW-2Sを接続することで、パソコンの画面をワイヤレスでXJ-S35から投映することが可能です。最大4台のパソコンでXJ-S35を共有し、ユーザーを切り替えながら投映することもできます。

#### ● 書画カメラ(マルチPJカメラシステムYC-400)を接続

マルチPJカメラシステムYC-400を直接XJ-S35のUSB端子に接続して、パソコンなしで書類などを投 映することができます。

これらUSB機器をXJ-S35に接続する方法や、投映の操作などについて詳しくは、付属のCD-ROMに収録 されている「USB拡張機能ガイド」を参照してください。 電源を入れる

以下の操作を行う前に、あらかじめ本機の設置およびパソコンやビデオ機器との接続を行ってください。

### 電源コードについてのご注意

- 必ず付属の電源コードをご使用ください。
- 電源は、指定された電源電圧(日本国内では交流100V)のコンセントを使用してください。
- ●他の電気機器と同じコンセントを使用しないでください。また、延長コードを使う場合は、延長コードのアンペア数値に注意してください。
- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- 電源コードの上に物を置いたり、踏みつけたりしないでください。
- 電源コードを引っ張らないでください。抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。
- 非常時に電源プラグが抜けるように、電源プラグの周りに物を置かないでください。
- 電源についてご不明な点は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

<b>A</b>	● 電源プラグは、必ずアース付交流100Vのコンセントに接続してください。
∕∖ 注意	● アースの接続は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に行ってください。
	● アースを外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。

### 電源を入れるには

- 1. 付属の電源コードを使って、本機をコンセントに接続します。
  - コンセントに接続した時点では、本機上面の3つのインジケーターすべてがオレンジ色に点灯します。しばらくするとPOWER/STANDBYインジケーターだけがオレンジ色に点灯した状態となり、その他のインジケーターは消灯します(スタンバイ状態)。



- 2. 本機と接続したパソコンやビデオ機器の電源を入れます。
- 3. 本機のレンズカバーが閉じている場合は、レンズカバーを開きます。
- 4. [()](電源)キーを押します。
  - 本機のウォームアップが開始され、POWER/STANDBYインジケーターが緑色に点滅します。
  - ウォームアップが完了すると、POWER/STANDBYインジケーターが緑色の点灯に変わり、接続機器からの映像が投映されます。
  - 本機の電源を初めて入れた場合は、「言語初期設定」画面が投映されます。J-19ページの「初回電源 投入時の言語初期設定」を参照し、設定してください。

### **≝**×€.

- 本機の「エコモード」が「オン」に設定されている場合は、ウォームアップを開始するとLAMPインジ ケーターが緑色に点灯します。
- ●本機の電源コードをコンセントに接続したときに、本機が高温の場合、クールダウン状態になります。クールダウン中はPOWER/STANDBYインジケーターがオレンジ色に点滅します。クールダウンが終わるまで、[ひ](電源)キーを押しても本機の電源は入りません。クールダウンが終わるとスタンバイ状態になり、本機の電源を入れることができます。
- 本機はパスワード機能により、プロジェクター所有者以外の者による不正使用を防止できます。詳しくは付属のCD-ROMに収録されている取扱説明書(応用編)の「機器設定1→パワーオンパスワード」を参照してください。

### 初回電源投入時の言語初期設定

お買い上げ後初めて本機の電源を入れると、投映画面の中央に「言語初期設定」画面が表示されます。設定 メニューなどに表示する言語を選択してください。

 カーソルキー [▲][▼]を使って、設定したい 言語を反転表示状態にします。

Language		
Select a language : English	[▲]/[▼]:Scroll	[ENTER]: Apply
Sélectionner une langue : Français	[▲]/[▼]: Faire défiler	[ENTER]: Appliquer
Mählen Sie eine Sprache : Deutsch	[▲]/[▼]:Scrollen	[ENTER]: Anwenden
Seleziona una lingua : Italiano	[▲]/[▼]:Scorrimento	[ENTER]: Applicazione
Seleccionar un idioma : Español	[▲]/[▼]: Desplazar	[ENTER]: Aplicar
Valjett språk : Svenska	[▲]/[▼]: Rulla	[ENTER]: Tillämpa
选择语言 : 中文(简体字)	[▲]/[▼]: 选换	[ENTER]: 采用
選擇語言 : 中文(繁體字)	[▲]/[▼]: 邂換	[ENTER]: 套用
언어 선택하기 : 한국어	[▲]/[▼]:스크롤	[ENTER]: 적용
言語を選択してください : 日本語	[▲]/[▼]: 選択	[ENTER]:決定
[▲]/[▼]:Scroll [ENTER]:Apply		

#### 2. [ENTER]キーを押して選択します。

### <u>ダイレクトパワーオンについて</u>

本機をコンセントにつなぐだけで、[**小**](電源)キーを押さなくても本機が自動的に起動するように設定 することができます。この機能を「ダイレクトパワーオン」と呼びます。設定メニューの「ダイレクトパ ワーオン」を「オン」に切り替えると、次回本機をコンセントにつないだときからダイレクトパワーオン機 能が働きます。

#### 重要!

●「ダイレクトパワーオン」が「オン」に設定されているときは、本機の電源を切った後に、電源コード をコンセントから抜いてください。接続したままでは、ブレーカーの切断や停電発生時、その後の 復旧により自動的に電源が入ってしまいます。

#### **≝ א**ד.

- ダイレクトパワーオン機能を使うと、本機をコンセントに接続し、スタンバイ状態になると同時に自動的に電源が入るため、投映開始までの時間が短縮できます。ただし、本機をコンセントに接続してから投映が開始されるまでの一連の動作(スタンバイ状態→電源オン→ウォームアップ→投映開始)は、ダイレクトパワーオン機能を使わない場合と同じです。本機をコンセントに接続してから投映が開始されるまでの動作については、J-18ページの「電源を入れるには」を参照してください。
- ダイレクトパワーオンの設定について詳しくは、付属のCD-ROMに収録されている取扱説明書(応用 編)の「機器設定1→ダイレクトパワーオン」を参照してください。

### 電源を切る

#### ご注意

- 電源を切った後しばらくは、投映用ランプ消灯後の冷却を行うためのクールダウン状態となり、すぐに電源を入れることはできません。
   電源を切った後しばらくは、本機は熱を帯びています。移動などのために本機に触れる場合は、取り
- ●電源を切った後しばらくは、本機は熱を帯びています。移動などのために本機に触れる場合は、取り扱いにご注意ください。「本体の移動時の注意」(J-7ページ)もご覧ください。
- 本機をしまう場合は、冷えてから行ってください。

### 電源を切るには

- 1. [山](電源)キーを押します。
  - ●「電源をオフしますか?」という確認メッセージが投映画面の中央に表示されます。
  - 電源を切らない場合は、約10秒間放置してください。確認メッセージが消え、投映が継続されます。 [ESC]キーを押した場合も、確認メッセージは消えます。
- 2. メッセージの表示中に[()](電源)キーを押して電源を切ります。
  - ●本機の投映ランプが消灯し、投映映像が消えます。
  - POWER/STANDBYインジケーターがオレンジ色の点滅を開始します(クールダウン中)。
  - クールダウン中は、再び電源を入れることはできません。
  - クールダウンが完了すると、POWER/STANDBYインジケーターがオレンジ色に点灯し(スタンバ イ状態)、必要に応じて再度電源を入れることができます。
- 3. 電源プラグをコンセントから抜きます。
  - POWER/STANDBYインジケーターが消灯します。
- 4. パソコンやビデオ機器の電源を切り、本機と接続したケーブルを抜きます。
- 5. レンズカバーを閉じます。

### <u>オートパワーオフについて</u>

キー操作および入力信号がない状態が約30分続くと、本機の電源は自動的に切れます。この機能を「オートパワーオフ」と呼びます。オートパワーオフによって電源が切れた場合も、[ **少** ](電源)キーを押して電源を切った場合と同様に、クールダウン状態となります。

<u></u>צד.

●「ダイレクトパワーオン」(J-19ページ)が「オン」に設定されている場合は、電源を入れた後、キー操作 および入力信号がない状態が約10分続くと、電源が自動的に切れます。

# 投映の基本操作

#### ≝×ד.

- 投映の各種応用操作について詳しくは、付属のCD-ROMに収録されている取扱説明書(応用編)を参照してください。
- XJ-S35にUSB機器を接続して投映する操作について詳しくは、付属のCD-ROMに収録されている「USB拡張機能ガイド」を参照してください。

### 入力ソースを選択する

本機の電源を入れると、本機はRGB端子→VIDEO端子の順に入力信号を探します。入力信号が見つかる と、本機はその入力ソースを自動的に選択して、投映を開始します。 入力ソースを再度探すには、[INPUT]キーを押します。

#### **■ אד**\_

- 自動選択された(または手動で選択した)入力ソースの名前(RGB、コンポーネント、またはVIDEO) は、選択された後の数秒間、投映画面の右上に表示されます。
- 入力信号が検出できなかった場合、「入力信号がありません」というメッセージが表示されます。

#### 投映映像を調節する

### <u>投映サイズを調節するには</u>

投映サイズを大きくするには[ZOOM +]キーを、小さくするには[ZOOM -]キーを押し続けます。希望 するサイズになったら、キーを離します。 本体のキーで投映サイズを調節するには、[ZOOM]キーを押して(一度離してから)、[◀]キーまたは[▶] キーを押します

### 焦点を合わせるには

[FOCUS ▲]キーまたは[FOCUS ▼]キーを押し続けます。焦点が合ったら、キーを離します。 本体のキーで焦点を合わせるには、[FOCUS]キーを押して(一度離してから)、[▲]キーまたは[▼]キーを押 します。

### RGB入力の映像の自動調整について

入力ソースを切り替えてRGB(パソコンからの入力)を選択した際や電源投入時などに、本機がRGB信号 を検出すると、投映映像の垂直/水平位置、周波数、位相を自動的に調整します。また、入力ソースとして RGBが選択された状態では、[AUTO]キーを押して自動調整を実行することができます。

#### ¥×€.

- 手動で調整した値を保持したい場合は、設定メニューの「機器設定1→自動調整」をオフにしてください。
- 自動調整中は画像が乱れることがあります。
- 自動調整を行っても、位置がずれていたり映像が乱れる場合は、設定メニューを使って手動で調整を 行ってください。

### 台形歪みを補正する(KEYSTONE)

本機と投映するスクリーンの角度によって、投映映像が歪み、長方形にならない場合があります。本機は この「台形歪み」を、自動または手動で補正する機能を備えています。

#### 重要!

- 台形補正が行われた投映画面は、スクリーンに対する投映角度によって小さくなったり、画質が乱れ ることがあります。投映画面が見づらい場合は、スクリーンに対する本機の設置位置を、可能な限り 「本機を設置する」(J-13ページ)で図示されている状態に近くなるようにしてください。
- ●横方向の台形歪みは補正できません。本機の投映レンズの中心とスクリーンの左右方向の中央位置が一致するように設置することをお勧めします(J-13ページ)。

### 自動台形補正について

設定メニューの「機器設定1→自動台形補正」が「オン」に設定 されていると、本機の縦方向の傾きを検知して、投映映像が長 方形になるように自動的に補正が行われます。自動台形補正 が行われると、投映画面の中央に「自動台形補正が行われまし た」と表示されます。

● 補正可能範囲は0~+30°です。



#### **≝ั**×ד.

● 自動台形補正は本機の傾きを検出して行うため、投映するスクリーンや壁面などが地面に垂直な場合に限り有効です。傾いたスクリーンなどに投映する場合は、手動で台形補正を行ってください。

### 手動で台形補正を行うには

- 1. [KEYSTONE +]/[KEYSTONE -]キーを押します。
  - 投映画面上に「台形補正」画面が表示されます。
- **2.** [KEYSTONE +]キー/[KEYSTONE ー]キーを押して補正を行います。
  - ・補正可能範囲は±30°です。
- 3. 設定画面を消すには、[ESC]キーを押します。

# 設定メニューについて

投映中に、[MENU]キーを押して投映画面に表示される「設定メニュー」を使って、本機のさまざまな基本 設定を行うことができます。カーソルキー([◀][▶][▲][▼])と[ENTER]キーを使って、項目の選択や設定を 行ないます。

設定(または表示)が可能なメニュー項目は、投映中の入力ソースによって異なります。下表の「入力ソー ス」欄はR=RGB入力、C=コンポーネント入力、V=ビデオ入力、無=入力信号なしを表し、○は設定(または 表示)可、×は不可を示しています。また△は、設定(または表示)が可能だが制約があることを示してい ます。

メインメニュー	入力ソース		ζ	メインメニュー 入力ソース	入力ソース		
サブメニュー	R	С	V	無	サブメニュー R C V	無	
映像調整				機器設定1			
明るさ	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	×	メニュー位置 〇 〇 〇	0	
コントラスト	0	$\bigcirc$	0	×	自動台形補正 〇〇〇〇	0	
シャープネス	×	×	0	×	自動調整 ○ × ×	$\triangle$	
色の濃さ	×	×	0	×	エコモード 0 0 0	0	
色合い	×	×	$\triangle$	×	オートパワーオフ 000	0	
カラーモード	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0	×	パワーオンパスワード 〇 〇 〇	0	
カラーバランス	$\bigcirc$	$^{\circ}$	0	×	ダイレクトパワーオン 〇〇〇	0	
垂直位置	0	0	$\bigcirc$	×	言語 〇〇〇〇	0	
水平位置	$\bigcirc$	0	0	×	機器設定1の初期化 〇〇〇〇	0	
周波数	$\bigcirc$	×	×	×	機器設定2		
位相	0	×	×	×	ズームメモリー 〇〇〇〇	0	
映像モード	×	×	$\bigcirc$	×	ポインター 〇〇〇	0	
映像調整の初期化	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	×	プラグアンドプレイ(XJ-S35のみ) 〇 〇 〇	0	
画面設定					機器設定2の初期化 〇〇〇〇	0	
台形補正	$\bigcirc$	0	0	$\bigcirc$	拡張設定(XJ-S35のみ)		
アスペクト比	×	$\bigtriangleup$	$\bigcirc$	×	情報		
投映方法	$\bigcirc$	0	0	$\bigcirc$	ランプ使用時間         〇         〇         〇	0	
スタート画面	0	0	$\bigcirc$	$\circ$	ランプ使用時間の初期化 〇〇〇〇	0	
無信号時画面	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$	入力信号 〇 〇 〇	0	
ブランク時画面	0	0	$\bigcirc$	$\circ$	信号名	×	
画面設定の初期化	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	$\circ$	インデックス O O ×	×	
入力設定					解像度     ○     ×     ×	×	
RGB入力	0	0	×	$\triangle$	水平周波数 〇 〇 〇	×	
ビデオ信号	×	×	$\bigcirc$	$\triangle$	垂直周波数 〇〇〇〇	×	
信号名表示	$\circ$	0	$\circ$	$\circ$	走査方式 〇 〇 ×	×	
入力設定の初期化	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	全初期化		
					全初期化 ○ ○ ○	0	

● 各設定項目の詳細や、設定の操作については、付属のCD-ROMに収録されている取扱説明書(応用編)を 参照してください。

● 拡張設定(XJ-S35のみ)は、XJ-S35にUSB機器を接続した場合に表示される設定メニューです。詳しく は付属のCD-ROMに収録されている「USB拡張機能ガイド」を参照してください。

# メンテナンスについて

### クリーニングについて

本機外部/レンズ/吸気口/排気口は、定期的にクリーニングしてご使用ください。

重要!

- ●本機のクリーニングは、必ず本機が十分に放熱した状態で行ってください。本機の電源が入っている場合は、クリーニング前に必ず次の操作を行ってください。
- 1. 本機の電源を切る。
- 2. POWER/STANDBYインジケーターがオレンジ色点灯に変わったのを確認する。
- 3. 電源プラグをコンセントから抜き、約60分以上放熱させる。

### 本機外部のクリーニング

本機外部をクリーニングする際は、柔らかな布を薄い中性洗剤に浸し、固くしぼって拭いてください。ベ ンジン、アルコール、シンナーなどの化学薬品は絶対にご使用にならないでください。

### <u>レンズのクリーニング</u>

市販のメガネ拭き用のクロスやクリーニングペーパーなどを使って拭いてください。なお、クリーニング時にレンズを傷つけないようご注意ください。

### <u>吸気口/排気口のクリーニング</u>

背面および両側面の吸気口にはゴミやほこりがたまりやすいので、下図のように電気掃除機を使い、時々 ていねいに吸い取ってください。



重要!

- 吸気口にほこりがたまったままで本機をご使用になると、本機内部の温度が過度に上昇し、故障の原因となります。
- ご使用の環境によっては、排気口にもほこりやゴミがたまることがあります。このような場合は、吸気口と同様にクリーニングしてください。

### レンズカバーが外れてしまったら

レンズカバーが外れてしまった場合は、取扱説明書(応用編)の「補足資料:レンズカバーが外れてしまった ら」を参照して取り付けてください。

### ランプの交換について

⚠ 注意

● 光源用ランプは消耗品です。ランプの寿命は2000時間です。交換表示は2000時間でメッセージが出ますが、ランプの特性や使用環境により、メッセージが出る前に暗くなったり、点灯しなくなることがあります。

#### ランプ使用時間の確認

ランプの累積使用時間を、設定メニューで確認することができます。

- 1. [MENU]キーを押して、設定メニューを表示します。
- [▼]キーを押して、メインメニューの「情報」 を選択します。
  - 設定メニュー画面の右側に、ランプ使用時間が 表示されます。

X) 映像調整	ランプ使用時間	3 時間
回 画面設定	ランプ使用時間の初期化	実行[ENTER]
Ann 人力設定	入力信号	RGB
33 機器設定1		
38 機器設定2		
දේ <sub>ව</sub> US8	解像度	
④ 情報		
⑦ 全初期化	垂直周波数	80.00Hz
	走査方式	ノンインターレース
[▲]/[▼]/[BNTER];選択	[MBNU]:終了	

3. 設定メニューの操作を終了するには[MENU]キーを押します。

#### ランプの交換時期について

ランプの累積使用時間が2000時間を超えると、LAMPインジケーターが赤点滅し、次のようなメッセージが表示されます。

ランプの交換時期です。取扱説明書に従い早めに交換してください。

このメッセージが表示された場合は「ランプの交換」(☞J-26ページ)に従って、お早めにランプの交換を 行ってください。

(なお、このメッセージは、電源オン時に約10秒間表示されたのち消えますので、その後は通常通り本機を 使用できます。)

このメッセージが表示されてもランプの交換を行わずに100時間を超え使用を続けた場合、LAMPインジケーターが赤点灯し、次のようなメッセージが表示され約10秒後に電源が切れます。

ランプ寿命を超過しています。ランプを交換するまで電源が入りません。

このメッセージが表示された場合は「ランプの交換」(☞J-26ページ)に従って、速やかにランプ交換を 行ってください。

### ランプの交換

	<ul> <li>本機の使用中はランプやランプの周辺が非常に高温になります。本機の電源を切り、 クールダウン(POWER/STANDBYインジケーターがオレンジ点滅)後、本機から電 源コードを取り外し、本機を60分以上放熱させた後、ランプの交換を行ってください。動作中や停止直後は、ランプやランプの周辺が高温のため、触れるとやけどをす るおそれがあります。</li> <li>ランプを交換する際は、必ず本機専用のランプカートリッジ(YL-33、別売品)をご使 用ください。指定のランプ以外は使用しないでください。</li> <li>ランプは内部圧力の高い水銀ランプを使用しています。衝撃やキズ、使用時間の経 過による劣化などにより、大きな音をともなって破裂したり、点灯しなくなること があります。また、ランプの個体差や使用条件によってランプの寿命に大きな差が あります。</li> </ul>
/!\ 注思	<ul> <li>ランプカートリッジのガラスの部分に手で触れないでください。ランプの破裂や寿命が短くなる原因となります。</li> </ul>
	<ul> <li>ランプ破壊時には、ランプハウス内にガラスの破片が飛び散ったり、ランプ内部のガスが本機の吸気ロ/排気口から排出されることがあります。ランプ内部に含まれているガスは、水銀が含まれていますので、破裂した場合は十分な換気を行ってください。ガスを吸い込んだり、目に入った場合は、速やかに医師にご相談ください。</li> <li>万ーランプが割れた場合は、ブラスの破片でけがなどをしないようにご注意ください。</li> <li>万ーランプが割れた場合は、ご自分でランプ交換を行わずに、販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に修理をご依頼ください。</li> <li>ランプは水銀物質を使用しています。ご使用後のランプは、各自治体の規制に従い廃</li> </ul>
	棄してください。

### ランプを交換するには

ランプ交換を行う際は、交換用ランプ(別売品)に同梱の専用ドライバーをご使用ください(本機にはドラ イバーは付属していません)。

- 1. 本機の電源を切り、電源コードを取り 外します。
- 2. 本機のランプが完全に放熱するまで放置します(約60分)。
- 3. 本機の底面を上にして、机の上など安 定した場所に置きます。

#### ランプカバーのネジをゆるめ、ランプ カバーを取り外します。





5. ランプカートリッジの▲マークの付い た場所の3箇所のネジをゆるめます。



 ランプカートリッジの取っ手を起こし、 ランプカートリッジを引き抜きます。



- 7. 新しいランプを、図のように方向を合わせて奥まで差し込みます。
  - 差し込み後、取っ手はランプ側に(手順5 イラストの状態になるように)倒してく ださい。



ランプカートリッジのミゾを、ランプハウスのミ ゾに合わせて入れてください。

#### ご注意

- ランプ(ガラス部分)や本機内部のミラー部分 などには、手で触れないようにご注意ください。ランプの破裂、寿命が短くなる、製品の性 能ダウンなどの原因となります。
- ランプカートリッジの3箇所のネジを 締めます。
- ランプカバーを元の位置に取り付け、 ネジを締めます。
  - この後引き続き、「ランプ使用時間の初期化」 の操作を行ってください。

### ランプ使用時間の初期化

ランプ使用時間の初期化操作は、ランプ交換を行った時期により異なります。

ランプの交換時期です。取扱説明書に従い早めに交換してください。

このメッセージが表示された後で、下記のメッセージが表示されないうちにランプ交換を行った場合は、 「ランプ使用時間を初期化するには」を参照してください。

ランプ寿命を超過しています。ランプを交換するまで電源が入りません。

このメッセージが表示された後でランプ交換を行った場合は、「ランプ寿命を超過した場合のランプ使用時間の初期化について」を参照してください。

#### ランプ使用時間を初期化するには

- 1. 本機の電源を入れます。
- 2. [MENU]キーを押して、設定メニューを表示します。
- 3. [▼]キーを押してメインメニューの「情報」を選択し、[ENTER]キーを押します。
- 4. [ENTER]キーを押します。
  - ●「ランプ使用時間を初期化しますか?」というダイアログが表示されます。
- 5. [▲]キーを押して「はい」を選択し、[ENTER]キーを押します。 ● ランプ使用時間が初期化され、「O時間」になります。
- 6. 設定メニューの操作を終了するには[MENU]キーを押します。
   設定メニューが投映画面から消えます。

#### ランプ寿命を超過した場合のランプ使用時間の初期化について

ランプ寿命を超過してからランプ交換を行った場合は、本機の電源が入らないため設定メニューによる 操作を行うことができません。この場合は、次の操作によりランプ使用時間の初期化を行ってください。

#### ランプ寿命が超過した後にランプ使用時間を初期化するには

- 1. 付属の電源コードを使って、本機をコンセントに接続します。
  - 接続すると本体上面のPOWER/STANDBYインジケーターとLAMPインジケータが赤色に点灯します(ランプ寿命超過状態)。
- 本体の[◀]キーを押しながら、[AUTO]キーを約5秒間押し続けます。
  - ランプ使用時間が初期化されると、POWER/STANDBYインジケーターが赤色の点灯からオレンジ色の点灯に変化し、同時にLAMPインジケーターが消灯します。
- 3. [山](電源)キーを押して、本機の電源が入るのをご確認ください。

# 故障かな?と思ったら

### インジケーター表示について

本機の状態を、上面の各インジケーターの色や点灯/点滅状態によって判別することができます。本機の 正常時、エラー時のそれぞれの状態でのインジケーター表示について説明します。 ● 表中の「POWER」はPOWER/STANDBYインジケーターを表しています。



### 正常時のインジケーター表示

インジ	「ケーター表示	本機の状態
POWER TEMP LAMP	: オレンジ点灯 : オレンジ点灯 : オレンジ点灯	本機の電源コードをコンセントに接続した直後です。スタンバイ状態(下 記参照)になるまでは、本機の電源を入れることはできません。
POWER	:オレンジ点灯	本機の電源コードがコンセントに接続されており、スタンバイ(待機)状態です。
POWER	:緑点滅	本機の電源を入れた直後のウォームアップ中です。
POWER	:緑点灯	本機の電源が入り、使用可能な状態です。
POWER	:オレンジ点滅	本機の電源を切った直後のクールダウン中です。また、電源コードをコン セントに接続したときに本機が高温の場合も、この状態になります。
LAMP	:緑点灯	本機の「エコモード」が「オン」に設定されています。

### エラー発生時のインジケーター表示と警告メッセージ

エラーが発生して、電源コードを取り外す際には、クールダウン後ファンが停止してから行ってください。ファンが回転中に電源コードを取り外し、再度電源コードを接続した場合エラーから復帰できないことがあります。

インジケーター表示/警告メッセージ	本機の状態と対処
POWER :緑点灯 TEMP : - LAMP : - メッセージ:内部が高温になってい ます。 設置状況を確認してく ださい。	<ul> <li>内部が極端に高温になっています。次の操作を行ってください。</li> <li>警告メッセージは[ESC]キーを押すと消えます。</li> <li>① 本機の吸気ロノ排気口がふさがれていないか、本機の周囲のスペースが十分に確保されているか確認する。</li> <li> <ul> <li> <li>愛 設置場所に関するご注意(J-14ページ)</li> </li></ul> </li> <li>② 本機の吸気ロノ排気口にほこりがたまっていたら電源を切って掃除する。</li> <li> <ul> <li>ダ クリーニングについて(J-24ページ)</li> </ul> </li> </ul>
POWER :オレンジ点滅→オレン ジ点灯 TEMP :赤点滅(約1秒周期)→ 消灯 LAMP :- メッセージ :内部が高温になってい ます。 電源をオフにします。	<ul> <li>内部が極端に高温になったため、電源が自動的に切れました。次の操作を行ってください。</li> <li>の操作を行ってください。</li> <li>本機の吸気口/排気口がふさがれていないか、本機の周囲のスペースが十分に確保されているか確認する。</li> <li>愛設置場所に関するご注意(J-14ページ)</li> <li>本機の吸気口/排気口にほこりがたまっていたら掃除する。</li> <li>ダクリーニングについて(J-24ページ)</li> <li>上記について問題が無い場合には、POWER/STANDBYインジケーターがオレンジ点灯に変わったのを確認後、再度電源を入れてください。電源を入れ直してもエラーになる場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。</li> </ul>

### 故障かな?と思ったら

インジケーター表示/警告メッセージ	本機の状態と対処
POWER :オレンジ点滅→赤点灯 TEMP :赤点滅(約0.5秒周期) LAMP : - メッセージ:-	内部が極端に高温になったため、電源が自動的に切れました。次 回の起動時に次項に示すメッセージが表示されます。事項に記載 した対処を行ってください。
POWER :緑点灯 TEMP : - LAMP : - メッセージ : 高温による自動電源オ フの履歴があります。 設置状況を確認してく ださい。	<ul> <li>前回の使用時に、内部が極端に高温になったため、電源が自動的に切れました。次の操作を行ってください。警告メッセージは</li> <li>[ESC]キーを押すと消えます。</li> <li>の本機の吸気ロ/排気口がふさがれていないか、本機の周囲のスペースが十分に確保されているか確認する。</li> <li>愛設置場所に関するご注意(J-14ページ)</li> <li>②本機の吸気ロ/排気口にほこりがたまっていたら電源を切って掃除する。</li> <li>ダクリーニングについて(J-24ページ)</li> <li>③本機から電源コードを取り外し、インジケーターが消えてしばらくしてから電源コードを接続して、再度電源を入れてください。電源を入れ直してもエラーになる場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。</li> </ul>
POWER :オレンジ点滅→赤点灯 TEMP :赤点灯 LAMP :赤点灯 メッセージ:ファンに異常が発生し ました。 電源をオフにします。	ファンに異常が発生したため、電源が自動的に切れました。 POWER/STANDBYインジケーターが赤点灯に変わり、ファンが 停止したのを確認してください。確認後、本機から電源コードを 取り外し、インジケーターが消えてしばらくしてから電源コードを を接続して、再度電源を入れてください。電源を入れ直してもエ ラーになる場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理 相談窓口にお問い合わせください。
POWER :オレンジ点滅→赤点灯 TEMP :赤点灯 LAMP : - メッセージ :システムに異常が発生 しました。 電源をオフにします。	システムに異常が発生したため、電源が自動的に切れました。 POWER/STANDBYインジケーターが赤点灯に変わったのを確 認後、本機から電源コードを取り外し、インジケーターが消えて しばらくしてから電源コードを接続して、再度電源を入れてくだ さい。電源を入れ直してもエラーになる場合は、お買い上げの販 売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。
POWER :緑点灯 TEMP : - LAMP : - メッセージ :システムに異常が発生 しました。 一部の機能が正常に働か ない可能性があります。	システムに異常が発生し、一部の機能が正常に働かない可能性があ ります。電源を一旦切り、本機から電源コードを取り外し、インジ ケーターが消えてしばらくしてから電源コードを接続して、再度電 源を入れてください。電源を入れ直してもエラーになる場合は、お 買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わ せください。 警告メッセージはIESCIキーを押すと消えます。
POWER :緑点灯 TEMP : - LAMP : - メッセージ :USB端子に不正なデバイ スが接続されています。 すぐに抜いてから [ENTER]キーを押してく ださい。	USB端子に不正なデバイスが接続され、過大な電流が流れたため、USBを切断しました。ただちにUSBデバイスを抜き、[ENTER] キーを押してください。
POWER :緑点灯 TEMP :- LAMP :- メッセージ:USB端子に異常が発生 しました。	USB端子に異常が発生したため、USBを切断しました。USB機能 を使用する場合には、本機の電源をいったん切り、再度電源を入 れてください。電源を入れ直してもエラーになる場合は、お買い 上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせ ください。 警告メッセージは[ESC]キーを押すと消えます。

インジケーター表示/警告メッセージ	本機の状態と対処
POWER :緑点灯 TEMP : - LAMP : - メッセージ :ズーム、フォーカスが 駆動できません。 一度電源を入れ直して みてください。 それでもこのメッセー ジが表示される場合に は、修理をご依頼くだ さい。	光学系駆動の回路に異常が発生したため、ズームやフォーカスの 駆動ができません。本機の電源をいったん切り、再度電源を入れ てください。電源を入れ直してもエラーになる場合は、お買い上 げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせく ださい。 警告メッセージは[ESC]キーを押すと消えます。
POWER :オレンジ点滅→赤点灯 TEMP :赤点灯 LAMP :- メッセージ:-	外部からのノイズなどの要因による誤動作のために電源が自動的に 切れたことが考えられます。POWER/STANDBYインジケーターが 赤点灯に変わり、ファンが停止したのを確認してください。確認後、 本機から電源コードを取り外し、インジケーターが消えてしばらく してから電源コードを接続して、再度電源を入れてください。電源を 入れ直してもエラーになる場合は、お買い上げの販売店またはカシ オテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。
POWER :オレンジ点滅→赤点灯 TEMP :赤点滅(約0.5秒周期) LAMP :赤点滅(約0.5秒周期) メッセージ : –	ランプの消灯または点灯しなかったため、電源が自動的に切れま した。POWER/STANDBYインジケーターが赤点灯に変わったの を確認して一度電源コードを取り外し、しばらくしてから接続し 直してから、再度電源を入れてください。電源を入れ直してもエ ラーになる場合は、本体が冷めてからランプを交換してくださ い。(J-25ページ)ランプを交換しても点灯しない場合は、お買い 上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせ ください。
POWER :オレンジ点滅→赤点灯 TEMP :赤点滅(約2秒周期) LAMP : - メッセージ : -	本機内部のメモリエラーが発生したため、電源が自動的に切れま した。POWER/STANDBYインジケーターが赤点灯に変わり、 ファンが停止したのを確認してください。確認後、本機から電源 コードを取り外し、インジケーターが消えてしばらくしてから電 源コードを接続して、再度電源を入れてください。電源を入れ直 してもエラーになる場合は、お買い上げの販売店またはカシオテ クノ修理相談窓口にお問い合わせください。
POWER :オレンジ点滅→赤点灯 TEMP :オレンジ点滅 (約1秒周期) LAMP :- メッセージ:-	<ul> <li>ランプカバーが開いたことを検出したため、電源が自動的に切れました。次の操作を行ってください。</li> <li>の POWER/STANDBYインジケーターが赤点灯に変わったのを確認して本機から電源コードを取り外す。</li> <li>マランプカバーが閉じていることを確認して下さい。</li> <li>電源コードを接続して、再度電源を入れる。</li> <li>電源を入れ直してもエラーになる場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。</li> </ul>
POWER :緑点灯 TEMP : - LAMP :赤点滅(約1秒周期) メッセージ :ランプの交換時期です。 取扱説明書に従い早め に交換してください。	ランプの交換時期です。「ランプの交換について」(J-25ページ)を 参照してランプの交換を行ってください。警告メッセージは [ESC]キーを押すと消えます。
POWER :オレンジ点滅→赤点灯 TEMP :- LAMP :赤点灯 メッセージ:ランプ寿命を超過して います。ランプを交換 するまで電源が入りま せん。	ランプ寿命を超過しており、本機の電源が入らない状態です。「ラ ンプの交換について」(J-25ページ)を参照してランプの交換を 行ってください。

### 本機のトラブルと対処について

本機の使用中に何らかのトラブルが発生した場合は、故障とお思いになる前に、以下をご確認ください。

現象	原因と対処	参照先
[ <b>也</b> ](電源)キーを押して も電源が入らない	POWER/STANDBYインジケーターが点灯していない 場合は、電源コードが正しく接続されていません。	J-18ページ
	→ 電源コードを本機とコンセントにしっかり接続してください。(「電源を入れる」参照)	
	TEMPまたはLAMPインジケーターが点滅(点灯)し続け たまま消灯しない場合は、何らかのエラーが発生してい ます。	J-29ページ
	→「インジケーター表示について」の「エラー発生時のインジケーター表示と警告メッセージ」を参照してください。	
接続している機器からの 映像が投映されない	本機と接続しているパソコンやビデオ機器側の電源が 入っていなかったり、ビデオ信号が出ていないことが 考えられます。	_
	→ 接続しているパソコンやビデオ機器の電源が 入っており、正常に動作していることをご確認く ださい。	
	正しい入力ソースが選択されていないことが考えられ ます。	J-21ページ
	→ 本機に接続している機器に合わせて入力ソース を正しく選択してください。(「入力ソースを選択 する」参照)	
接続している機器からの 映像が正しく投映されな い	ビデオ機器のコンポーネント出力端子と本機のRGB 端子を接続した場合、ビデオ機器によっては、映像が正 しく投映されない場合があります。	J-16ページ
	→ 本機のVIDEO入力端子をご使用ください。(「一般 的なビデオ機器との接続」参照)	
RGB/コンポーネント選 択時に、投映された映像 の色や表示が極端にずれ ている	設定メニューの「入力設定→RGB入力」の設定として、 誤って「コンポーネント」または「RGB」が選択されてい ることが考えられます。本機のRGB入力端子とパソコ ンのRGB出力端子を接続しているときに「コンポーネ ント」が選択されているか、本機のRGB入力端子とビデ オ機器のコンポーネントビデオ出力端子を接続してい るときに「RGB」が選択されている場合は、映像が正し く表示されません。	取扱説明書 (応用編)
	→ 設定メニューの「入力設定→RGB入力」を「自動」に 切り替えてください。	
「パスワードを入力して ください」というメッ	設定メニューの「機器設定1→パワーオンパスワード」 が「オン」に設定されています。	取扱説明書 (応用編)
セージから先に進めない	→ 正しいパスワードを入力し、[ENTER]キーを押し てください。	

現象	原因と対処	参照先
リモコンで操作できない	<ul> <li>リモコンの電池が消耗していることが考えられます。</li> <li>→ 電池を交換してください。(「リモコンの電池を新しい電池と交換するには」参照)</li> </ul>	J-12ページ
	リモコンの操作可能範囲外で操作していることが考え られます。 → 操作可能範囲内から操作してください。	取扱説明書 (応用編)
TEMPまたはLAMPイン ジケーターが点滅(点灯) している	→「インジケーター表示について」の「エラー発生時のインジケーター表示と警告メッセージ」を参照してください。	J-29ページ
「ランプの交換時期です ・・・」というメッセージが 表示された	ランプの交換時期です。 → ランプの交換を行ってください。(「ランプの交換 について」参照)	J-25ページ
「ランプ寿命を超過して います・・・」というメッ セージが表示された	ランプ寿命を超過しており、本機の電源が入らない状 態です。 → ランプの交換を行ってください。(「ランプの交換 について」参照)	J-25ページ

#### 重要!

以下の操作により正常に戻る場合がありますのでお試しください。

1.[Ů](電源)キーを押し、表示の指示に従い電源を切ってください。

2.クールダウン後、ファンが完全に止まってから電源コードを取り外してください。

3.電源コードを接続して、再度電源を入れてください。

※[()](電源)キーを押しても電源オフの確認メッセージが表示されない場合には、電源コードを取り外し10分以上放置後、電源コードを接続して、再度電源を入れてください。

この操作を行っても、動作が正常に戻らないときは、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談 窓口にお問い合わせください。

# 製品仕様

モデル名		XJ-S30/XJ-S35	
投映方式		DLP方式	
DLPチップ	サイズ	0.55型	
	画素数	XGA(1024×768)	
投映レンズ		光学電動2倍ズーム、電動フォーカス F = 2.0 ~ 2.8 f = 20 ~ 40mm	
光源		200W高圧水銀ランプ	
RGB入力端子		RGBミニD-Sub 15ピン×1 (コンポーネント信号入力端子と共用)	
VIDEO入力端子		RCAピンジャック×1	
USB端子(XJ-S35のみ)		USB TYPE A	
使用環境		動作温度:5~35℃ 動作湿度:20~80%(ただし結露しないこと)	
電源		XJ-S30:AC100V、50/60Hz、3.1A XJ-S35:AC100V、50/60Hz、3.1A	
外形寸法		幅約270mm×奥行き約199mm×厚さ約43mm (突起部を除く、最薄部32mm)	
質量		約1.8kg	
言語仕様		英語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/スペイン語/ スウェーデン語/中国語(繁体字)/中国語(簡体字)/韓国語/ 日本語	

※ USBインターフェイスは、USB対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※ 改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあります。

# CASIO<sub>®</sub>



〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

再生紙を使用しています。 RJA517081-002V01 Printed in Japan MA0607-005001A