

取扱説明書(保証書別添)

この取扱説明書は、お読みになったあとも、 保証書とともに、大切に保管してください。

- 別紙の「安全上のご注意」をお読みの上で、 正しくお使いください。
- スタンド、イス、譜面立ての組み立て方法は、 本書の42ページをご覧ください。





■ JIS C 61000-3-2適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。



このマークはEU諸国における リサイクル規制のマークです。 CEマーキングは、ヨーロッパ地域の基準適合マークです。



本書に記載されている社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標および商標です。

演奏の準備		
イスを組み立てる	42	鍵盤に付いている保護テープをはがす47
スタンドを組み立てる	43	電源について
コード類を接続する	45	ヘッドホンを接続するには
※面立て・ヘッドホンフックの取り付け	46	オーディオやアンプと接続するには 49
		イ ディオインデン C (2000) デレビス
各部の名称	4	その他の設定25
FUNCTION ボタンについて	5	設定するには
設定の保存と、操作のロックについて	5	設定に使用する鍵盤一覧
素液の進供	6	設定項目一覧表
電源の準備	6	ホールシミュレーター
電源の入れ方、切り方	6	音色選択
工場出荷時の状態に戻すには	6	ゴーフス (CHOROS)
いていてか安存を聴いてひましょう	7	レイヤーのバランス
いろいろな百巴を聴いてみましょう	/	デュエットのパン
音色を選んで弾いてみる	7	ベースのダンパー効果
アコースティックピアノの音の特徴を調整す	J8	ダンハーノイス
2 つの音色を重ねてみる(レイヤー)	9	(MUSIC LIBRARY SELECT)
音色に効果をかけてみる(エフェクト)	10	テンポ (TEMPO)28
ペダルを使ってみる	11	拍子 (BEAT)
メトロノームを鳴らしてみる	12	メトロノームのナンホ(METRONOME TEMPO)28 メトロノームの拍子(METRONOME REAT) 28
2 台ピアノにして弾いてみる(デュエット)	13	コンサートプレイ曲の再生/停止
		(CONCERT PLAY ▶/■)
内蔵囲を活用する		リッスン (LISTEN)
(コンサートプレイ、		レッスン (LESSON)
ミュージックライブラリー、		コンサートプレイの曲選択 (SELECT + / -)
デモ演奏)	14	コンサートプレイ曲の音量 (VOLUME + / -)
デモ演奏を聴いてみる	14	ミュージックライブラリー曲の音量
フンサートプレイ (CONCERT PLAY)	15	(ML VOLUME)
コンサートプレイの曲を補翌してみる	15	
コン デー・シレー の 曲 と 味 自 し て の る	13	音律の基音 (ベースノート)
ミュージックライブラリーの曲を	1 /	音律選択
ミューシック フィブ フリーの曲を 1 曲ずつ聴いてみる	17	鍵盤のタッチ(TOUCH RESPONSE)
ミュージックライブラリーの曲を		
練習してみる	17	オクターブシフト
USB メモリーに保存した		USB デバイスモードの設定30
オーディオデータを再生するには	18	ローカルコントロール
法专生 得立 /五件 レマルフ		达信ナヤンイル
<i>洪交で球百/円生し</i> (める	10	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
(<i>球首機能)</i>	19	設定の保存
内蔵のソングメモリーへ録音		操作のロック
(ソングレコーダー)	19	USBメモリーデバイス
SONG RECORDER ボタンの使い方	19	フィーマット
USB メモリーへの録音	00	ロード
(オーディオレコーダー)	22	デリート

USB メモリーを使用する	37
一般のオーディオデータ(WAV ファイル)を USB メモリーに保存するには	22
USBメモリーを本機に装着する・取り外す	32
USB メモリーをフォーマットする	32
録音した曲を USB メモリーに保存する	34
USB メモリーの曲データを本機に読み込む	35
USB メモリーの曲データを消去する	36
USB メモリーの曲を簡単に再生するには	37
エラー表示一覧	38
パソコンとの接続について	39
パソコンと接続する	39
MIDI 機能を使ってみる	39
本機で録音した曲をパソコンに保存する/ パソコンの曲データを本機に読み込む	40
資料	50
困ったときは	50
製品仕様	51
音色リスト	53
コンサートプレイリスト	53
ミュージックライブラリーリスト	53
ご使用上の注意	54
保証・アフターサービスについて	54

MIDI インプリメンテーション・チャート

各部の名称







⚠注意

 本機を演奏する際、必ず本機のスライド式鍵カバーを完全に開けるようにしてください。不完全な開け方で演奏した場合、 演奏の際の振動でカバーが閉まり、本機とカバーとの間に指をはさむことがあり、危険です。

🗍 メモ

- ☞マーク右の数字は、参照ページです。
- 各部の名称は、本書の説明文中で太字で記載されます。
- ① (電源)ボタン 🖝 6
- ^{ポリューム} ② **VOLUME**つまみ ☞7,49
- ③ AUDIO RECORDER, FUNCTIONボタン ☞5~25, 33~37
- 39→1/2トップ

 START/STOP ▶/■ボタン

 312, 14, 17, 20~23, 33~37
- ⑤ SONG RECORDER(L/R)ボタン @19
- ⑥ METRONOME, DUETボタン ☞12, 13, 20
- ⑦ GRAND PIANO (CONCERT), ハンマーレスポンス HAMMER RESPONSEボタン ☞6, 7, 8
- GRAND PIANO (MODERN), A F リング レゾナンズ STRING RESONANCEボタン ~6,7,8

- ⑩ ペダルコネクター ☞45
- ⑪ USB メモリー端子 ☞32
- ⑫ **USB** 端子 ☞39
- ⑬ 電源端子(DC 24V) @ 45
- 『 LINE OUT R, L/MONO端子 ☞49
- ⓑ PHONES端子 ☞48
- 10 電源ランプ

FUNCTIONボタンについて

本機では、**FUNCTION**ボタンを使って様々な設定を行います。操作の流れとポイントを、ここでつかんでおきましょう。

● FUNCTIONボタンは、これを押しながら、設定項目が割り当てられ ているボタンや鍵盤を押す、という使い方をします。

例: 7ページの「演奏を始めるには」

- 山メモ
- 鍵盤で設定できる内容と、操作方法については、25ページの「その 他の設定」をご参照ください。



設定の保存と、操作のロックについて

本機では、各種設定の内容を電源を切った後も保存したり、ボタンをロックして誤操作を防ぐこともできます。詳しくは27~ 30ページの「設定項目一覧表」を参照してください。

電源の準備

スタンドの組み立てが終わったら、電源を入れます。詳しく は、42ページの「演奏の準備」を参照してください。

電源の入れ方、切り方

 しボタン(本機の電源をコントロールするボ タン、以降「し(電源)ボタン」)を押して、 本機の電源を入れます。



- 🕘 (電源) ボタンが点灯します。
- GRAND PIANO (CONCERT、MODERN)、 ELEC. PIANO 1ボタンのランプが順に点灯し、約5 秒後に使用可能となります。
- 本機の電源を切るには、
 (電源)ボタンを消 灯するまで押し続けます。

🗍 メモ

 ・
 ・
 (電源)ボタンで電源を切ったあとも、本機は微電流が流れているスタンバイ状態になっています。本機を長時間使用しないとき、あるいは落雷のおそれがあるときは、必ずACアダプターをコンセントから外してください。

オートパワーオフ機能

本機を何も操作せずに一定時間放置すると、無駄な電力消費 を防ぐため自動的に電源が切れます。電源が切れるまでの時 間は、約4時間です。

下記の操作で一時的にオートパワーオフ機能をキャンセルすることができます。

■ オートパワーオフ機能をキャンセルするには

- 本機の電源が入っている場合は、
 (電源) ボ タンを押して、いったん電源を切ります。
- FUNCTIONボタンを押しながら、
 ・ボタンを押します。



 オートパワーオフ機能がキャンセルされた状態で、 電源が入ります。

🗍 メモ 🛛

 上記の操作の後で電源を切り、(し)(電源)ボタンだけを 押して電源を入れ直すと、オートパワーオフ機能は再び 有効になります。

工場出荷時の状態に戻すには

本機のデータや設定などシステムの内容をすべて初期化して、工場から出荷したときの状態に戻すことができます。

- ┨_ 本機の電源を切ります。
- ELEC. PIANO 1ボタンとFUNCTIONボタンを 両方一緒に押しながら、()(電源)ボタンを押し ます。
- ELEC. PIANO 1ボタンとFUNCTIONボタンを そのまま押し続けます。その間に、本機は以下 の動作を始めます。
 - (1) GRAND PIANO (CONCERT) ボタン、 GRAND PIANO (MODERN) ボタン、および ELEC. PIANO 1ボタンのランプが交互に点滅し 始めます。
 - (2) 次第に点滅が速くなります。
 - (3) 点滅が停止します。
- **4** ELEC. PIANO 1ボタンとFUNCTIONボタンを 離します。
 - システムの初期化をしばらく行った後に、演奏できる 状態になります。

[]メモ]

 電源のオンオフ操作については、6ページ「電源の入れ方、 切り方」をご参照ください。

いろいろな音色を聴いてみましょう



音色を選んで弾いてみる

本機には、18種類の音色があります。



• 音色名は、本機鍵盤部の上側に記されています。

演奏を始めるには

- 1. 音色を選びます。
 - グランドピアノ音色(コンサート/モダン)または エレクトリックピアノ 1音色を選ぶには
 - GRAND PIANO (CONCERT、MODERN)ボタン、ELEC. PIANO 1ボタンのいずれかを押します。

	GRANI) PIANO	
	CONCERT	MODERN	ELEC. PIANO 1
C			
	HAMMER RESPONSE	STRING RESONANCE	LID SIMULATOR

- 押したボタンの音色が選ばれて、ランプが点灯します。
- その他の15音色を選ぶには
 - FUNCTIONボタンを押したままの状態で、選びたい音色に対応している鍵盤を押します。



- 2. 音量を調節します。
 - VOLUMEつまみを使って調節します。
- 3. 鍵盤を弾いてみましょう。

①メモ

18種類の音色のうち、最初の5個はグランドピアノ音色です。それぞれ異なる長所を持ったおすすめの音色ですので、演奏する曲やお好みに合わせてお選びください。コンサート、モダンの2音色は、ボタンを使って選べます。

音色名	特徴
コンサート (CONCERT)	リニアモーフィング*によるダイナミック で自然な音色変化をするフルコンサートグ ランドピアノ音色です。 ダンパーや共鳴などピアノの様々なニュア ンスを追求した音色で、どんなジャンルの ピアノ演奏にも適しています。
モダン (MODERN)	明るめのグランドピアノ音色です。鍵盤 タッチによる音量や音質の変化がつきやす くなります。 ダイナミックで華やかな演奏効果をあげる のに適しています。
クラシック (CLASSIC)	アコースティックピアノに近い、自然な響 きと演奏性を持つグランドピアノ音色です。 共鳴効果などが分かりやすく、繊細な表現 が可能です。練習にも適しています。
メロー (MELLOW)	暖かみがあり落ち着いたグランドピアノ音 色です。
ブライト (BRIGHT)	明るくてクリアなグランドピアノ音色です。

※コンピュータグラフィックスの「モーフィング技術」 を応用して、フルコンサートグランドピアノからサン プリングした複数の強弱音をつなぎ目なく連続的に変 化させます。

低音部専用の音色(ベース)について

7ページの手順1で、右端のベース音色(BASS LOWER)を 選んだ場合には、低音部(左側)の鍵盤だけが選んだ音色に なり、高音部(右側)の鍵盤には前の音色がそのまま残りま す。

このように鍵盤が分かれて、それぞれ別々の音色で弾ける機能を「スプリット」と呼びます。



🗍 メモ

- ペース以外の音色を選ぶと、通常の1音色の状態に戻ります。
- 録音機能のトラック2の録音では、ベース音色は選べま せん。
- ダンパーペダルやソステヌートペダルを踏んだとき余韻 を長くする効果が、ベース音色にもかかるように設定で きます。

詳細は、27ページの「ベースのダンパー効果」の項目を 参照してください。

アコースティックピアノの音の 特徴を調整する

本機のピアノ音色は、アコースティックピアノの響きを特徴 付ける要素を内蔵しています。それぞれ、4段階で調整でき ます。

● HAMMER RESPONSE (ハンマーレスポンス) 鍵盤を押してから音が鳴るまでの時間のズレを調整します。

設定値

1:速め 2: グランドピアノのイメージ
 3:やや遅め 4:遅め

● STRING RESONANCE (ストリングレゾナンス) アコースティックピアノ特有の響き方(弦の共鳴)を調整します。 演奏する曲やイメージにあった響きを選ぶことができます。

設定値

1:抑えめ 2:やや抑えめ 3:響く 4:よく響く

● LID SIMULATOR (リドシミュレーター) グランドピアノの天板の開き具合による音の鳴り方の違いを調整します。

設定値

- 1:天板を閉じている状態
- 2: 天板を少し開けている状態
- 3: 天板が全開の状態
- 4:天板を取り外している状態

🗍 メモ 🛛

- 本機の天板を開閉しても、LID SIMULATORの設定値は 変化しません。
- FUNCTIONボタンを押しながら、設定したい 要素に対応しているボタンを押します。



- ボタンを押すたびに、1(ピッ)→2(ピピッ)→
 3(ピピピッ)→4(ピピピピッ)→1(ピッ)と
 音が鳴り、設定値が切り替わります。
- 各ボタンのランプは、選んだ要素が標準値に設定されているときに点灯します。

()メモ)

- ピアノ音色には、他に次の要素があります。
- キーオフシミュレーター 鍵盤から指を離したときの音の減衰

2つの音色を重ねてみる (レイヤー)

本機では、2種類の音色を重ねて演奏できます。2つの鍵盤 中、先に押した鍵盤の音色がメインの音色、後に押した鍵盤 の音色がレイヤー音色として設定されます。

- FUNCTIONボタンを押しながら、重ねたい音 色に対応している鍵盤を1つずつ順に押しま す。
 - 例:最初にGRAND PIANO BRIGHT鍵盤を押して、 次にSTRINGS 1鍵盤を押す。



2. 元の1音色の状態に戻すには、GRAND PIANO ボタンを押す、など音色を選び直します。

Û メモ 🛛

- BASS (LOWER) は、他の音色と重ねることはできません。
- 録音機能のトラック2の録音では、レイヤーの設定はできません。

重ねている2種類の音色の音量バランスを調整 するには

 FUNCTIONボタンを押したまま、以下の鍵盤 を押します。



• FUNCTIONボタンを押したまま、上記2つの鍵盤を 一緒に押すと、初期の設定になります。



ホールシミュレーター..... 残響の効果 コーラス...... 音が広がるような効果

ホールシミュレーターをかけるには

 FUNCTIONボタンを押したまま、選びたい ホールシミュレーターに対応している鍵盤を押 します。



名称	説明
DUTCH CHURCH	音楽に適した響きをもつアムステル ダムの教会
STANDARD HALL	一般的なコンサートホール
BERLIN HALL	ベルリンのアリーナ形式クラシック コンサートホール
FRENCH CATHEDRAL	パリのゴシック建築大聖堂

コーラスをかけるには

- FUNCTIONボタンを押したまま、コーラス鍵 盤を必要な回数分押して設定値を選びます。
 - コーラス鍵盤を押すごとに、下の表にある回数だけ ピーという音が鳴り、現在の設定を示します。



• コーラス

音が鳴る回数	設定
1 (長い音)	オフ
1 (短い音)	コーラス効果薄め
2	コーラス効果中位
3	コーラス効果深め
4	フランジャー(音にうねりを与える)

DSPについて

複合的な音響効果をデジタル処理で実現させる効果です。 音色ごとにあらかじめかかっています。

ペダルを使ってみる

ダンパー、ソフト、ソステヌートの3つのペダルがあります。



【各ペダルの働き】

● ダンパーペダル

演奏中にこのペダルを踏むと、鍵盤で弾いた音の余韻が長く なります。

 GRAND PIANO音色を選んでいる場合は、実際のグランド ピアノでダンパーペダルを使用しているときのような共 鳴効果(ダンパーレゾナンス)も生み出せます。また、途中 まで踏んで軽く効果をかける「ハーフペダル」にも対応し ています。

● ソフトペダル

演奏中にこのペダルを踏むと、ペダルを踏んでから鍵盤で弾 いた音が弱まるだけでなく、音色が柔らかく聴こえる効果が 得られます。

● ソステヌートペダル

このペダルを踏んだ時点で押さえている鍵盤の音だけ、ペダ ルを離すまで余韻が長くなる効果が得られます。

()メモ

ペダルを踏んでも効果がかからないときは、ペダルコードの接続が不完全な場合があります。45ページの「コード類を接続する」の手順1を参照してください。

ダンパーノイズを鳴らさないようにするには

ダンパーノイズとは、アコースティックピアノでダンパーペ ダルを踏むと、ダンパーがピアノ線から離れる際に発する小 さな「シャーン」という音のことです。 本機のダンパーレゾナンスには、このダンパーノイズが含ま れています。 下記の操作で、ダンパーノイズを鳴らすか鳴らさないかを選 択できます。

FUNCTIONボタンを押したまま、ダンパーノ イズ鍵盤を押します。

- 使用する鍵盤は、26ページの「設定に使用する鍵盤 一覧」で確認してください。
- 押すごとに音が鳴り、設定が切り替わります。
 ピーという音:ダンパーノイズを鳴らさない
 - ピッという短い音:ダンパーノイズを鳴らす

メトロノームを鳴らしてみる

1 METRONOMEボタンを押します。

- メトロノームが鳴ります。
- START/STOP ▶/■ボタン上のランプが拍に合わせ て点滅します。
- FUNCTIONボタンを押したまま、METRONOME BEAT鍵盤を押します。
 - そのままFUNCTIONボタンを押し続けて、手順3へ 進みます。
- FUNCTIONボタンを押したまま、BEAT鍵盤 の数値入力鍵盤(0~9)を一つ押して、設定し たい拍子を選びます。



- 拍子は、0~9の中から選ぶことができます。1拍 目にベル音が鳴り、残りはクリック音が鳴ります。
 「0」を設定すると、ベル音は鳴らずにクリック音の みが鳴ります。拍子に関わらず練習するのに便利で す。
- **4.** いったんFUNCTIONボタンを離したあと、再 びFUNCTIONボタンを押したまま、 METRONOME TEMPO鍵盤を押します。
 - そのままFUNCTIONボタンを押し続けて、手順5へ 進みます。



5. FUNCTIONボタンを押したまま、TEMPO鍵盤 を押してテンポ(20~255)を設定します。



- +/-鍵盤を押すと、テンポが1ずつ上下します。
- 数値入力鍵盤(0~9)を押して、テンポの値を直接 入力することもできます。
- 6.メトロノームを止めるには、METRONOMEボ タン、またはSTART/STOP ▶/■ボタンを押し ます。

()メモ)

- 数値入力鍵盤で拍子やテンポを入力した場合、設定範囲内の数値であれば、FUNCTIONボタンを離したときピッという音が鳴ります。設定範囲外の数値であれば、ブーという音が鳴ります。
- 上記の手順4および5にあるテンポの値の入力は、次の 方法でも操作できます。
- METRONOMEボタンを押したまま、TEMPO鍵盤を 押す。
- 手順5で+/-鍵盤を一緒に押すと、最後に選んだコン サートプレイのレッスン曲/ミュージックライブラリー 曲のテンポ(録音機能を使っている場合は120)になり ます。

メトロノームの音量の設定

メトロノームが鳴っている/鳴っていないにかかわらず設定 できます。

- FUNCTIONボタンを押したまま、「メトロノームの音量」鍵盤を押して音量(0~42)を設定します。
 - 使用する鍵盤は、26ページの「設定に使用する鍵盤 一覧」で確認してください。
 - ▼▲鍵盤を押すと、メトロノームの音量が1ずつ上下します。

🛛 メモ

▼▲鍵盤を一緒に押すと、最初の設定(初期値)に戻ります。

2台ピアノにして弾いてみる (デュエット)

鍵盤を中央から左右に分けて、2台ピアノにして連弾ができ ます。左右の鍵盤はほぼ同じ音域になり、両端のペダルも それぞれ左側鍵盤用と右側鍵盤用のダンパーペダルになり ます。

左側で先生がお手本演奏をして、右側で生徒さんが同じメロ ディーを弾く、といった活用もできます。





ע אד

- 3本のペダルのうち、右側鍵盤用ダンパーペダルのみハー フペダルに対応します。
- **1** 2台ピアノで弾きたい音色を選びます。 例: GRAND PIANO (CLASSIC)
- FUNCTIONボタンを押しながら、 METRONOMEボタンを押すごとに、デュエット設定のオン・オフが切り替わります。

2 重要!

- デュエットオンでの録音(19ページ)はできません。
- デュエットオンの時は、ハンマーレスポンス、ストリン グレゾナンス、およびリドシミュレーターの設定は変更 できません。

Û×モ

デュエットオンの時に、左側鍵盤の音は左スピーカーからのみ、右側鍵盤の音は右スピーカーからのみ出るように設定できます。詳細は、27ページの「デュエットのパン」の項目を参照してください。

音域を変更するには

最初の設定から、左右の鍵盤それぞれの音域をオクターブ単 位で変更できます。

例えばピアノ曲の左手パートと右手パートを2人で分担して 演奏しようとすると、最初の設定では音域が足りなくなりが ちです。そのような場合に曲に合わせて音域を変更できます。

1 FUNCTIONボタンとMETRONOMEボタンを

2つ一緒に押したまま、左側鍵盤でC4(中央 ド)の高さに設定したいC(ド)の鍵盤を押し ます。そのままFUNCTIONボタンと METRONOMEボタンを押し続けて、手順2へ 進みます。

C4の音が鳴って、左側鍵盤の音域が変更されます。



例: 左端のC(ド)の鍵盤を押した場合は、以下の音 域になります。



- FUNCTIONボタンとMETRONOMEボタンを 2つ一緒に押したまま、右側鍵盤でC4(中央 ド)の高さに設定したいC(ド)の鍵盤を押し ます。

C4の音が鳴って、右側鍵盤の音域が変更されます。

山メモ

デュエットオンを解除してもう一度オンにすると、最初の音域設定に戻ります。

内蔵曲を活用する(コンサートプレイ、ミュージックライブラリー、デモ演奏)



本機には、ピアノとオーケストラの合奏曲「コンサートプレイ」(CONCERT PLAY)が10曲(1~10番)と、ピアノソロ曲「ミュージックライブラリー」が60曲(1~60番)内蔵されています。

コンサートプレイでは、オーケストラ演奏に合わせてピアノ の演奏を楽しむことができます。ミュージックライブラリー では、ピアノの名曲の練習ができます。

 デモ演奏で、コンサートプレイの全10曲を連続して鑑賞 することができます。

2 重要!

 本機では、曲を変更すると数秒間、曲データの読み込み を行います。読み込み中は鍵盤演奏やボタン操作ができ ません。また、鍵盤演奏中にこの操作を行うと発音が停 止します。

デモ演奏を聴いてみる

- FUNCTIONボタンを押しながら、START/ STOP ▶/■ボタンを押します。
 - コンサートプレイの1番の曲から始まります。
 - コンサートプレイの10曲を番号順に再生します。
 - デモ演奏にあわせて、メロディー音色で鍵盤演奏で きます。

- デモ演奏の曲を変更するには、FUNCTIONボ タンを押したまま、CONCERT PLAY SELECT 鍵盤(+、-)を押します。
 - +/-鍵盤を押すと、曲の番号が1ずつ上下します。
 - ・曲のリストは、53ページ「コンサートプレイリスト」を参照してください。



 デモ演奏を止めるには、START/STOP ▶/■ボ タンを押します。

()メモ)

デモ演奏中は、上記の曲変更と演奏停止以外の操作はできません。

コンサートプレイ (CONCERT PLAY)

オーケストラの生演奏を収録したコンサートプレイを使う と、ピアノとオーケストラの合奏が楽しめます。 また、3つのステップで合奏の練習もできます。

- ステップ1:LISTEN (リッスン) お手本に、ピアノとオーケストラの合奏を聴いてみましょ う。
- ステップ2:<u>LESSON</u>(レッスン)
 - ピアノパートを練習してみましょう。
 - 曲の右手パートまたは左手パートの音を消して、自分 で弾く練習ができます。
- **ステップ3**:<u>PLAY</u>(プレイ) オーケストラと合奏をしてみましょう。
- コンサートプレイの内蔵曲は10曲(1~10番)です。
- コンサートプレイはオーケストラの生演奏を収録しているため、使われている音色は本機で選択できる音色(7ページ)と異なります。また、演奏者の息づかいや演奏ノイズも含まれています。

コンサートプレイの曲を練習し てみる

演奏のお手本を聴いてみる(リッスン)

- FUNCTIONボタンを押したまま、CONCERT PLAY SELECT +/-鍵盤を押して、曲番号(1 ~10)を選びます。
 - ・曲のリストは、53ページ「コンサートプレイリスト」を参照してください。



2. FUNCTIONボタンを押したまま、LISTEN鍵盤 を押します。

- ピアノとオーケストラの合奏が聴ける「リッスン モード」になります。
- リッスンモードではテンポを変更することはできません。



- 3. FUNCTIONボタンを押したまま、CONCERT PLAY ▶/■鍵盤を押して再生します。
 - 曲を最後まで再生すると自動的に演奏が止まります。
- 4. 途中で演奏を止めるには、もう一度
 FUNCTIONボタンを押したまま、CONCERT
 PLAY ▶/■鍵盤を押します。

🗍 メモ

 曲の音量を変更することができます。設定方法は、25 ページ「その他の設定」を参照してください。

ピアノパートを練習してみる(レッスン)

準備

- 曲のテンポを変更できます。設定方法は、25ページ「その他の設定」を参照してください。
- 曲を演奏しているときは、曲調に変化をつけるためにテンポが変化します。
- FUNCTIONボタンを押したまま、LESSON鍵 盤を押します。
 - ピアノパートと簡単な伴奏が流れる「レッスンモー ド」になります。



- **2.** FUNCTIONボタンを押しながら、 RECORDER (L/R) ボタンを押して、音を消 したいパートを選びます。
 - ボタンを押すごとにボタン下の2つのランプがそれ ぞれ点灯/消灯します。消したいパートのランプを 消灯させます。



- **FUNCTION**ボタンを押したまま、CONCERT PLAY ▶/■鍵盤を押します。
 - 演奏が始まります。手順2で選んだパートは鳴りません。
- 4. 音を消したパートを自分で弾きます。
- 毎を止めるには、もう一度FUNCTIONボタン を押したまま、CONCERT PLAY ▶/■鍵盤を押 します。

オーケストラと合奏してみる(プレイ)

- FUNCTIONボタンを押したまま、PLAY鍵盤を 押します。
 - ピアノパートの音が消えてオーケストラの音だけ流れる、「プレイモード」になります。



- **FUNCTION**ボタンを押したまま、CONCERT PLAY ▶/■鍵盤を押して再生します。
 - プレイモードではテンポを変更することはできません。
- 3. ピアノパートを自分で弾きます。
- 4. 途中で演奏を止めるには、もう一度
 FUNCTIONボタンを押したまま、CONCERT
 PLAY ▶/■鍵盤を押します。

ミュージックライブラリー

ミュージックライブラリーを使って、ピアノの名曲の鑑賞と 練習ができます。

- ミュージックライブラリーの内蔵曲は60曲(1~60番) です。
- パソコンから本機に読み込んだ曲**も、ミュージックライ ブラリーの61~70番の曲として再生や練習ができます。
- ※インターネットでダウンロードした曲をパソコンから転送します。詳しくは、40ページの「本機で録音した曲をパソコンに保存する/パソコンの曲データを本機に読み込む」を参照してください。

ミュージックライブラリーの曲 を1曲ずつ聴いてみる

- 53ページ「ミュージックライブラリーリスト」 で、選びたい曲の番号を調べます。
- FUNCTIONボタンを押したまま、MUSIC LIBRARY SELECT鍵盤(+、-、0~9)を押 して、曲を選びます。
 - +/-鍵盤を押すと、曲の番号が1ずつ上下します。
 - 数値入力鍵盤(0~9)を押して、曲の番号を直接入 力することもできます。



- 3.START/STOP ▶/■ボタンを押します。
 - 選んだ曲の演奏が始まります。
- **4.** 演奏を止めるには、もう一度**START/STOP** ▶/■ボタンを押します。
 - 曲が最後まで演奏されると自動的に演奏が止まり ます。

山メモ

- +/-鍵盤を一緒に押すと、1番の曲が選ばれます。
- 演奏のテンポや曲の音量を設定できます。設定方法は、 25ページの「その他の設定」を参照してください。

ミュージックライブラリーの曲 を練習してみる

曲の右手パートまたは左手パートの音を消して、自分で弾く 練習ができます。

()メモ)

 ミュージックライブラリーには、連弾曲が入っています。 連弾曲を選んだ場合は、第1ピアノ<Primo>または第2 ピアノ<Secondo>の音を消して、自分で弾く練習がで きます。

準備

- 曲を選び、テンポを設定しておきます(12ページの「メトロノームを鳴らしてみる」の手順3参照)。
- 曲を演奏しているときは、曲調に変化をつけるためにテンポが変化します。

FUNCTIONボタンを押しながら、SONG RECORDER(L/R)ボタンを押して、音を消した いパートを選びます。

 ボタンを押すごとにL、Rのランプがそれぞれ点灯/ 消灯します。消したいパートのランプを消灯させます。



2. START/STOP ▶/■ボタンを押します。

- 演奏が始まります。手順1で選んだパートは鳴りません。
- 3. 音を消したパートを自分で弾きます。
- 4. 曲を止めるには、もう一度START/STOP ▶/■ ボタンを押します。

USBメモリーに保存したオー ディオデータを再生するには

市販のUSBメモリーに保存したオーディオデータ(WAV ファイル[※])を本機で再生することができます。 詳しくは、31ページの「USBメモリーを使用する」を参照 してください。

※リニアPCM、16bit、44.1kHz、Stereo

準備

- 本機のオーディオレコーダー機能で録音したデータが保存されているUSBメモリーを用意します。詳しくは、22ページの「USBメモリーへの録音(オーディオレコーダー)」を参照してください。
- または、パソコンでUSBメモリー内に再生したいオー ディオデータ(WAVファイル)を保存します。詳しく は、32ページの「一般のオーディオデータ(WAVファイ ル)をUSBメモリーに保存するには」を参照してください。
- 本機のUSBメモリー端子に、再生したいオーディオデー タが保存されているUSBメモリーを差し込みます。
- AUDIO RECORDERボタンを押します。ボタ ンを押し続けず、すぐに離してください。
 - START/STOP ▶/■ボタンの2つのランプが点灯します。



- SONG RECORDERボタンを押して、ボタンの ランプを点灯させます。
- FUNCTIONボタンを押したまま、MUSIC LIBRARY SELECT鍵盤を押して、曲を選びま す。
 - +鍵盤を押すごとに、曲がファイル名順 (TAKE01.WAV, TAKE02.WAV,...)に選ばれます。
 -鍵盤を押すごとに、曲がファイル名と逆順に選ばれます。
 - 0~9鍵盤で番号を指定すると、直接その番号のファ イルが選ばれます。その番号に該当するファイルが 保存されていない場合は、ビーッと音が鳴ります。
- **4** AUDIO RECORDERボタンを押しながら、 START/STOP ▶/■ボタンを押します。
 - 選んだ曲の再生が始まります。
- **5.** 曲を止めるには、**START/STOP** ▶/■ボタン を押します。

演奏を録音/再生してみる(録音機能)



本機で演奏した内容を内蔵のソングメモリーへ録音して、再 生できます(ソングレコーダー)。また、本機のUSBメモ リー端子へ市販のUSBメモリーを装着した場合は、USBメ モリーへオーディオデータとして録音され、再生ができます (オーディオレコーダー)。



トラックについて

曲は2つのトラック(録音内容が記録される場所)で構成さ れています。トラック1、トラック2と順番に録音していけ ば、録音後に2つのトラックを1つの曲として、一度に再生 することができます。



録音できる容量

- 約5,000音符まで録音できます。
- 録音できる容量が残り少なくなると、ランプの点滅が速くなります。
- 演奏の途中で録音できる容量をこえると、自動的に録音 が止まります。

録音される内容

- 鍵盤演奏
- 演奏に使った音色
- ペダル操作
- ホールシミュレーター/コーラス設定(トラック1のみ)
- テンポ設定(トラック1のみ)
- レイヤー設定(トラック1のみ)
- スプリット設定(トラック1のみ)
- オクターブシフト設定(トラック1のみ)

録音内容の保持

- 新しく録音した時点で、前の録音内容は消去されます。
- 録音中に電源が切れると、録音してあった内容はすべて 消去されます。

፵重要!

本機の故障、修理などによる録音内容の消去により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

SONG RECORDERボタンの 使い方

SONG RECORDER(L/R)ボタンを、1回押すごとに以下のように状態が切り替わります。



トラックを選んで録音するには

トラック1か2を選んで録音し、さらに録音したトラックの 再生に合わせてもう一方のトラックに録音できます。

SONG RECORDERボタンを2回押して、ボタンのランプを点滅させます。



Lランプが点滅し、トラック1へ録音待ちの状態になります。



- FUNCTIONボタンを押しながら、SONG RECORDER(L/R)ボタンを押して、録音するト ラックを選びます。
 - 録音したいトラックのランプを点滅させます。
 トラック1:Lランプ
 - トラック2:Rランプ
 - 例:トラック1を選ぶ



- 録音に使う音色やエフェクト(トラック1のみ) を設定しておきます。
 - 音色(7ページ)
 - エフェクト(10ページ)

()メモ)

- メトロノームを鳴らしたい場合は、拍子とテンポを設定して、METRONOMEボタンを押します。設定方法は12ページの「メトロノームを鳴らしてみる」を参照してください。
- 4. 演奏を開始します。
 - 自動的に録音が始まります。
- 5. 録音を止めるには、START/STOP ▶/■ボタンを押します。
 - SONG RECORDERボタンと録音したトラックのラ ンプが、点滅から点灯に変わります。
 - 録音した内容をすぐに再生したい場合は、もう一度 START/STOP ▶/■ボタンを押します。

 録音や再生が終わったら、SONG RECORDERボタンを押して、ボタンのランプ を消灯させておきます。

録音済みのトラックの再生を聴きながら、もう 一方のトラックに録音するには

 SONG RECORDERボタンを押して、ボタンの ランプを点灯させます。



- FUNCTIONボタンを押しながら、SONG RECORDER(L/R)ボタンを押して、録音済みの トラックのランプを点灯させます。
- SONG RECORDERボタンを押して、ボタンの ランプを点滅させます。
 - Lランプが点滅します。
- FUNCTIONボタンを押しながら、SONG RECORDER(L/R)ボタンを押して、録音するト ラックを選びます。
 - 録音するトラックのランプを点滅させます。
 - 例:録音済みのトラック1を聴きながら、トラック2へ 録音する



- 必要に応じて、録音に使う音色やエフェクト (トラック1のみ)を設定しておきます。
- START/STOP ▶/■ボタンか鍵盤を押して、 演奏を開始します。
 - トラック1の再生と、トラック2への録音が同時に始まります。
- 7. 録音を止めるには、START/STOP ▶/■ボタ ンを押します。

録音した演奏を再生してみる

 SONG RECORDERボタンを押して、ボタンの ランプを点灯させます。



山メモ

- 両方のトラックに録音済みの場合、一方のトラックの音 を消して再生できます。音を消したいトラックのランプ を消灯させます。
- 2. START/STOP ▶/■ボタンを押します。
 - 録音した内容が再生されます。

(↓ ↓

- 再生時は、テンポを変えることができます。
- 途中で止めるときには、もう一度START/STOP ▶/■ ボタンを押します。

録音した内容を消去するには

録音した内容をトラック単位で消去します。

2 重要!

- 以下の操作を完了すると同時に、録音した内容が消去され、元に戻すことはできません。消去しようとしている内容を一度再生して、消去してもよいことをご確認の上、以下の操作を行うことをお勧めします。
- SONG RECORDERボタンを2回押して、ボタンのランプを点滅させます。



- FUNCTIONボタンを押しながら、SONG RECORDER(L/R)ボタンを押して、消去したい トラックを選びます。
- **3.** SONG RECORDERボタンを押し続けて、ボタンのランプを点灯させます。
 - 手順2で選んだトラックのランプが点滅します。
 - 例: 消去するトラックにトラック2を選んだ場合



- もう一度、FUNCTIONボタンを押しながら、
 SONG RECORDER (L/R)ボタンを押します。
 - 選んだトラックの録音内容が消去され、再生待機の 状態になります。
 - 操作を中止したい場合は、SONG RECORDERボタンを2回押してボタンのランプを消灯させます。

①メモ

上記の手順3から手順4で消去を実行するまでの間は、
 SONG RECORDER (L/R) ボタン以外の操作はできません。

USBメモリーへの録音 (オーディオレコーダー)

本機で演奏した内容が、すべてオーディオデータ(WAV ファイル[※])としてUSBメモリーへ録音されます。また、ソ ングメモリーに録音されているデータを再生しながら鍵盤演 奏をすると、その内容も一緒にUSBメモリーに録音されま す。

※ リニアPCM、16bit、44.1kHz、Stereo

録音できる容量

- 99ファイル (No.01~99)
- 1ファイルあたり、最大録音時間約25分まで。

録音される内容

- 本機でのすべての演奏
- パート別に録音できません

録音内容の保持

USBメモリーに録音されるオーディオデータは、録音毎に 上書きはされず、自動的にファイル名を変更して保存されま す。

鍵盤演奏を録音してみる

(オーディオレコーダー)

準備

- 使用するUSBメモリーを事前に本機でフォーマットして おきます。詳しくは、31ページの「USBメモリーを使用 する」を参照してください。
- USBメモリーを本機のUSBメモリー端子に装 着します。
 - USBメモリーを本機に装着して最初にUSBメモリー を操作するとき、本機のシステムがUSBメモリーと データをやり取りする準備(マウント)を行うため、 一時的に本機の操作が効かなくなります。マウント 中は、L/Rランプが点滅しています。本機がマウン トを完了し、操作が可能になるまで数十秒間かかる ことがあります。マウント中は、本機を操作しない でください。マウントは、本機にUSBメモリーを装 着するたびに実行されます。
- **2.** AUDIO RECORDERボタンを押します。ボタ ンを押し続けず、すぐに離してください。
 - START/STOP ▶/■ボタンの2つのランプが点灯します。



3. SONG RECORDERボタンを押して、ボタンの ランプを点灯させます。



- **4** 演奏を開始します。
 - SONG RECORDERボタンのランプが1、2回点滅 し、USBメモリーへの録音を開始します。

⑪メモ

- START/STOP ▶/■ボタンの2つのランプが点灯または 点滅しているときは、USBメモリーをUSBメモリー端子 から抜かないでください。録音が中断され、データが破 損したりする場合があります。
- 録音を止めるには、AUDIO RECORDERボタ ンを押します。
 - ・START/STOP ▶/■ボタンの2つのランプが同時に 3~4回点滅して、オーディオ録音が停止します。続けて録音したい場合は、上記の手順4から操作してください。録音した内容をすぐに再生したいときは、23ページの「USBメモリーに録音した演奏を再生する」の手順3から操作してください。オーディオ録音/再生の操作を終了するときは、AUDIO RECORDERボタンを短く押してください。

ソングメモリーに録音したデータを再生しなが ら、鍵盤演奏を録音してみる (オーディオレコーダー)

- AUDIO RECORDERボタンを押します。ボタンを押し続けず、すぐに離してください。
 - START/STOP ▶/■ボタンの2つのランプが点灯します。



 SONG RECORDERボタンを押して、ボタンの ランプを点灯させます。



3. START/STOP ▶/■ボタンを押します。



- ソングメモリーに録音されている内容が再生されるので、それに合わせて演奏します。
- **4.** 録音を止めるには、AUDIO RECORDERボタ ンを押します。
 - START/STOP ▶/■ボタンの2つのランプが同時に 3~4回点滅して、オーディオ録音が停止します。続けて録音したい場合は、22ページの「鍵盤演奏を録音してみる(オーディオレコーダー)」の手順4から操作してください。録音した内容をすぐに再生したいときは、23ページの「USBメモリーに録音した演奏を再生する」の手順3から操作してください。オーディオ録音/再生の操作を終了するときは、 AUDIO RECORDERボタンを短く押してください。

USBメモリーに録音した演奏を再生する

- AUDIO RECORDERボタンを押します。ボタンを押し続けず、すぐに離してください。
 - START/STOP ▶/■ボタンの2つのランプが点灯します。



 SONG RECORDERボタンを押して、ボタンの ランプを点灯させます。



- 3. AUDIO RECORDERボタンを押しながら、 START/STOP ▶/■ボタンを押します。
 - 最後に録音した曲が再生されます。

<ファイルを選んで再生したい場合>

FUNCTIONボタンを押したまま、MUSIC LIBRARY SELECT鍵盤を押して、曲を選びます。

- -鍵盤を押すごとに、録音した曲がさかのぼって選 ばれます。
- +鍵盤を押すごとに、曲がファイル番号順に選ばれます。
- 0~9鍵盤で番号(1~99)を指定すると、直接その 番号のファイルが選ばれます(TAKE01.WAV, TAKE02.WAV...)。その番号に該当するファイル が保存されていない場合は、ビーッと音が鳴ります。
- 4. 曲を止めるには、START/STOP ▶/■ボタンを 押します。

オーディオレコーダーの音量を調節するには

USBメモリーに録音したオーディオデータの音量を調節で きます。

- FUNCTIONボタンを押したまま、「オーディオ レコーダーの音量」鍵盤を押します。
 - 使用する鍵盤は、26ページの「設定に使用する鍵盤 一覧」で確認してください。
 - +/-鍵盤を押すと、音量が1ずつ上下します。

🗍 メモ 🛛

+/-鍵盤を一緒に押すと、最初の設定(初期値)に戻ります。

USBメモリーに録音したオーディオファイルを 消去するには

録音した内容をファイル単位で消去します。

2 重要!

- 以下の操作を完了すると同時に、録音した内容が消去され、元に戻すことはできません。消去しようとしている内容を一度再生して、消去してもよいことをご確認の上、以下の操作を行うことをお勧めします。
- **1** AUDIO RECORDERボタンを押します。
 - START/STOP ▶/■ボタンの2つのランプが点灯します。
- 2. SONG RECORDERボタンを2回押して、ボタ ンのランプを点滅させます。



3. 最後に録音した曲を消去したい場合は、このま ま手順4へ進みます。

<ファイルを選んで消去したい場合>

FUNCTIONボタンを押したまま、MUSIC LIBRARY SELECT鍵盤を押して、曲を選びます。

- -鍵盤を押すごとに、録音した曲がさかのぼって選 ばれます。
- +鍵盤を押すごとに、曲がファイル番号順に選ばれます。
- 0~9鍵盤で番号(1~99)を指定すると、直接その 番号のファイルが選ばれます(TAKE01.WAV, TAKE02.WAV...)。その番号に該当するファイル が保存されていない場合は、ビーッと音が鳴ります。
- SONG RECORDERボタンを押し続けて、L/R 両方のランプを点滅させます。

SONG RECORDER



5 もう一度、FUNCTIONボタンを押しながら、 SONG RECORDERボタンを押します。

- ファイル消去が終わると、ソングレコーダーの再生 待機状態になります。
- 操作を中止したい場合は、SONG RECORDERボタンを2回押してボタンのランプを消灯させます。

()メモ

特定のファイルを消去して番号に欠番が出ても、そのままとなります。新たにオーディオレコーダーで録音したときは、欠番しているファイル番号ではなく、最後のファイル番号の次の番号に保存されます。

その他の設定



FUNCTIONボタンと鍵盤を使って、音色や曲(コンサート プレイ/ミュージックライブラリー)を選ぶだけでなく、音 の効果や鍵盤のタッチなどのさまざまな設定ができます。

設定するには

- 設定したい項目を27~30ページの「設定項目 一覧表」から選び、内容を確認します。
- その項目の設定に使用する鍵盤の位置を、26ページの「設定に使用する鍵盤一覧」で確認します。
- FUNCTIONボタンを押しながら、手順2で確認 した鍵盤を押して設定を行います。
 - 設定が完了すると、お知らせのための操作音が鳴ります。
 - 例:トランスポーズの設定で、半音下げるには、トラ ンスポーズ▼鍵盤を一回押します。



 FUNCTIONボタンから指を離して、設定を終 了します。

🗍 メモ

● 手順3で操作音が鳴らないようにすることもできます。
 27~30ページの「設定項目一覧表」の中の「∞ 操作音」
 を参照してください。

鍵盤を押して設定する操作のタイプについて

設定する項目によって、鍵盤操作のタイプが異なります。 操作タイプには以下の4種類があります。

- タイプA:設定値を直接選ぶ。
 - 例: STRINGS 1鍵盤を押して、音色の「ストリングス」 を選びます。
- タイプB:+/-や▼▲鍵盤で、設定値を1ずつ上下させる。
- 鍵盤を押し続けると、設定値が連続して変化します。
- 2つの鍵盤を一緒に押すと、最初の設定(初期値)に戻り ます。
- タイプC:数値入力鍵盤(0~9)で設定値を入力する。 例:曲選択20なら、"2→0"と入力します。
- タイプD:1つの鍵盤で、オン・オフの切り替えや、設定値 を変更する。
- 鍵盤を押すと、設定値に応じてピーという音が鳴ります。
- オフに切り替えたときは、音が長く鳴ります。
- 例:コーラスの効果がかかっていない(オフ)のときに 「コーラス効果中位」へ設定値を変更したい場合、 コーラス鍵盤を2回押します(音が2回鳴ります)。

①メモ

27~30ページの「設定項目一覧表」の中の「操作タイプ」から、設定したい項目の操作タイプを確認してください。



設定項目一覧表

■ 音色についての設定

項目	設定値	操作タイプ (25ページ参照)	内容	備考
⑮ ホールシミュ レーター	オフ、DUTCH CHURCH ~ FRENCH CATHEDRAL 初期値: STANDARD HALL	A	音の残響効果を設定します。 (10ページ参照)	
19 音色選択	7ページ参照 初期値:GRAND PIANO(CONCERT)	A	鍵盤の音色を選びます。 (7ページ参照)	
① コーラス (CHORUS)	オフ、1~4 初期値:オフ	D	音に広がりを与える効果を 設定します。 (10ページ参照)	
¹⁹ プリリアンス (BRILLIANCE)	-3~0~3 初期値:0	В	音の明るさを設定します。 +にすると、明るく硬い感 じの音になります。-にす ると、まろやかな柔らかい 感じの音になります。	 +/-を一緒に押すと、最初の設定 (初期値:0) に戻ります。
② レイヤーのバランス	-24~0~24 初期値:-10	В	メインパートとレイヤー パートの音量バランスを設 定します。 (9ページ参照)	 +/-を一緒に押すと、最初の設定 (初期値:-10)に戻ります。
⑦ デュエットのバン	オフ、オン 初期値:オフ	D	オンにした場合、デュエッ ト時に左側鍵盤の音は左ス ピーカーからのみ、右側鍵 盤の音は右スピーカーから のみ出ます。 (13ページ参照)	 ピアノ音色のときに有効になります。オンにした場合、ホールシミュレーターをかけることはできません。
1 ペースのダンパー 効果	オフ、オン 初期値:オフ	D	オンにした場合、ペース音 色を選択中にダンパーペダ ル、またはソステヌートペ ダルを踏むと、余韻を長く する効果がペース音色にも かかります。 (8ページ参照)	
② ダンパーノイズ	オフ、オン 初期値:オン	D	ダンパーノイズの有無を設 定します。 (11ページ参照)	

■曲/メトロノームについての設定

項目	設定値	操作タイプ (25ページ参照)	内容	備考
 ⑧ ミュージックライ ブラリーの曲選択 (MUSIC LIBRARY SELECT) 	1~70 初期値:1	B C	ミュージックライブラリー曲を選 びます。 (17ページ参照)	 録音機能の使用中は、設定できません。 コンサートプレイ曲の再生中は、設定できません。
⑥ テンポ (TEMPO)	20~255 初期値:120	B C	コンサートプレイのレッスンモー ド/ミュージックライブラリー曲 やメトロノーム、録音機能での録 音/再生などのテンポを設定しま す。 (12ページ参照)	 録音機能の使用中には、+/-鍵 盤を一緒に押すと"120"にな ります。
⑥ 拍子 (BEAT)	0~9 初期值:4	С	メトロノームの拍子を設定します。 (12ページ参照)	
 グ メトロノームの テンポ (METRONOME TEMPO) 	_	_	メトロノームのテンポを設定した いとき、この鍵盤を押して設定 モードに入ります。 テンポの値は、⑥テンポ鍵盤を押 して入力します。 (12ページ参照)	 コンサートプレイ曲を、リッス ンモードまたはプレイモードで 再生中は設定できません。
⑧ メトロノームの拍子 (METRONOME BEAT)	-	_	メトロノームの拍子を設定したい とき、この鍵盤を押して設定モー ドに入ります。 拍子の値は、⑥拍子鍵盤を押して 入力します。 (12ページ参照)	 コンサートプレイ/ミュージックライブラリー曲の再生中は、 設定できません。
 ③ コンサートプレイ曲の 再生/停止 (CONCERT PLAY ▶/■) 	再生、停止	D	コンサートプレイ曲が再生中の場 合は停止、停止中の場合は再生し ます。(15ページ参照)	• 録音機能の使用中は、設定できません。
⑩ リッスン (LISTEN)	_	A	コンサートプレイのリッスンモー ドに入ります。 (15ページ参照)	 録音機能の使用中は、設定できません。 ミュージックライブラリー曲の再生中は、設定できません。
⑪ レッスン (LESSON)	-	A	コンサートプレイのレッスンモー ドに入ります。	 録音機能の使用中は、設定できません。 ミュージックライブラリー曲の再生中は、設定できません。
19 プレイ (PLAY)	_	A	コンサートプレイのプレイモード に入ります。 (16ページ参照)	 録音機能の使用中は、設定できません。 ミュージックライブラリー曲の再生中は、設定できません。
 ③ コンサートプレイの曲 選択 (SELECT +/-) 	1~10 初期値:1	В	コンサートプレイ曲を選びます。 (15ページ参照)	 録音機能の使用中は、設定できません。 ミュージックライブラリー曲の再生中は、設定できません。
 ゆ コンサートプレイ曲の 音量 (VOLUME +/-) 	0~42 初期値:42	В	コンサートプレイ曲の音量を設定 します。	 録音機能の使用中は、設定できません。 ミュージックライブラリー曲の再生中は、設定できません。
 ② ミュージックライブラ リー曲の音量 (ML VOLUME) 	0~42 初期値:42	В	ミュージックライブラリー曲の音 量を設定します。	 録音機能の使用中は設定できません。 コンサートプレイ曲の再生中は、設定できません。
② メトロノームの音量	0~42 初期値:36	В	メトロノームの音量を設定します。 (12ページ参照)	

■ 鍵盤の設定

項目	設定値	操作タイプ (25ページ参照)	内容	備考
 ④ 音律 ⑤ 音律の基音 (ペースノート) ⑥ 音律選択 	 音律:0~16 ペースノート: -、+、0~9 (C~B) 初期値: 音律:0(平均律) ペースノート:C 	<音律選択> FUNCTIONボタン を押し続けたを順す。 1.④音律運況ぶ。 ・次にな場盤を盤盤で、 音律を選ぶ。 ・次にな場盤を盤盤で、 音律を選ぶ。 ・次にない場合、たいっつたん たんFUNCTION ボタンと下のださい。 くペースノート> FUNCTIONボタン を聞きしてか ら、の定しま基 して設定しま基 ので、 に押しし続盤をして、 と、 ので、 にから、 たんFUNCTION ボタンと下のださい。 くペースノート> FUNCTIONボまま、 以下の設定しま基 の定しま基 の一、 にで、 ので、 ので、 ので、 ので、 ので、 ので、 ので、 の	 鍵盤の音律(スケール)を 設定して通常の音律(平均 律)以外の音律を使う音楽 (インド音楽、アラビア音 楽、古典音楽など)の演奏 ができます。 「平均律」以外を選んだ ときは、ペースノート (曲の調の主音)を設定 する必要があります。 音律についての詳細は、 音楽専門書などを参照 してください。 	<音律> 0:平均律(Equal) 1:純正律長調(Pure Major) 2:純正律短調(Pure Minor) 3:ピタゴラス音律(Pythagorean) 4:キルンベルガー第II法(Kirnberger 3) 5:ヴェルクマイスター第I技法第3法(Werckmeister) 6:ミーントーン(Mean-Tone) 7:ラスト(Rast) 8:パヤティ(Bayati) 9:ヒジャーズ(Hijaz) 10:サバ(Saba) 11:ダシュティ(Dashti) 12:チャハルガー(Chahargah) 13:セガー(Segah) 14:グジャリ・トーディ(Gurjari Todi) 15:チャンドラコウンス(Chandrakauns) 16:チャルケシ(Charukeshi) <ペースノート> -:C / +:C*/0:D / 1:E ^b / 2:E / 3:F / 4:F*/5:G / 6:A ^b / 7:A / 8:B ^b / 9:B • コンサートプレイ曲の再生中は、設定でき ません。
 ・鍵盤のタッチ (TOUCH RESPONSE) 	オフ (OFF)、1~3 初期値:2	D	鍵盤を弾くときの強弱感 度を設定します。 設定値が小さいほど、弱 めのタッチで大きな音が 出ます。	鍵盤を押すごとに、下記の回数だけピーとい う音が鳴り、現在の設定を示します。 1回(長い音):オフ 1回(短い音):1 2回:2 3回:3
 20 鍵盤の調 (トランスポーズ) (TRANSPOSE) 	-12~0~12 初期値:0	В	鍵盤全体の調を、半音単 位で上下させることがで きます。	 コンサートプレイ/ミュージックライブラ リー曲の再生中と、デュエット機能のオン 中は設定できません。 調を高く設定している場合、音色によって は最高鍵域で音の高さが不明瞭になる場合 があります。
 ④ 音の高さの微調整 (チューニング) 	415.5Hz~440.0Hz~ 465.9Hz 初期値:440.0Hz	В	本機全体のピッチを、 A4=440Hzから0.1Hz単位 で上下させることができま す。	 コンサートプレイ/ミュージックライブラ リー曲の再生中は設定できません。
⑲ オクターブシフト	-2~0~2 初期値:0	В	鍵盤音域をオクターブ単 位で変更します。	 メイン音色パートおよびレイヤー音色パートに設定できます。 スプリット音色パートには設定できません。

■ MIDI関連/その他の設定

項目	設定値	操作タイプ (25ページ参照)	内容	備考	
① USBデバイス モードの設定	MIDI、ストレージ 初期値:MIDI	D	本機とパソコンをUSBケー ブルで接続すると、MIDIに なります。本機で録音した 曲をパソコンに保存した り、パソコンの曲データを 本機に読み込む場合は、 USBデバイスモードをスト レージに切り替えます。 (40ページ参照)	 ストレージへの切り替えが完了すると、 GRAND PIANO(CONCERT、 MODERN)ボタン、ELEC. PIANO 1ボタ ンのランプが全て点滅し、その他のランプは 消灯します。 この間は、本体操作ができなくなります。 設定(MIDI↔ストレージ)は同じ操作をす るごとに切り替わります。 	
② ローカル コントロール	オフ、オン 初期値:オン	D	オフに設定すると、鍵盤と 音源が切り離され、鍵盤を 弾いても音が鳴らなくなり ます。	 コンサートプレイ/ミュージックライブラ リー曲の再生中は設定できません。 	
③ 送信チャンネル	1~16 初期値:1	В	本機のMIDIメッセージを外 部の機器へ送信するチャン ネルを、1~16チャンネル の中から選びます。		
²⁸ オーディオ レコーダーの音量	00 ~ 42 初期値:42	В	USBメモリーに録音した オーディオデータの音量を 設定します。	• 録音機能の使用中は、設定できません。	
310 操作音	オフ、オン 初期値:オン	D	オフに設定すると、 FUNCTIONボタンを押し ながら鍵盤で設定を行った ときに、操作音が鳴らなく なります。	 本設定は、本機の電源を切った後も保存されます。 コンサートプレイ/ミュージックライブラリー曲やメトロノームの再生中、および録音機能の使用中は設定できません。 	
 設定の保存 	オフ、オン 初期値:オフ	D	オンに設定すると、その時 点の各種設定内容*1が保存 され、本機の電源を入れ直 したときにその設定になり ます。 オフに設定すると、電源を 入れ直したとき、本機全体 の設定**2がリセットされ ます。	 コンサートプレイ/ミュージックライブラ リー曲やメトロノームの再生中、デュエット オン中、および録音機能の使用中は設定でき ません。 ※1 以下の設定は保存されません。 ・デュエット機能のオン/オフ ・曲のLR (パート)選択 ・ローカルコントロール ※2 操作音のオン/オフ設定は除く。 	
② 操作のロック	オフ、オン 初期値:オフ	D	オンに設定すると、ボタンが ロックされて操作できなくな ります(①(電源)ボタン とロック解除の操作を除く)。 誤ってボタンに触って設定 が変わったりするのを防止 できます。	 コンサートプレイ/ミュージックライプラ リー曲やメトロノームの再生中、および録音 機能の使用中は設定できません。 	
③ USBメモリーデバイス	オン、オフ 初期値・オフ	-	USBメモリーモードになりま	ます。	
[®] フォーマット			USBメモリーのフォーマットを行います。		
③ セーブ			USBメモリー内にデータを保存します。		
36 ロード			USBメモリーから本機のソングメモリー内へデータを読み込みます。		
③ デリート			USBメモリーのデータを消去します。		

USB メモリーを使用する



本機では、市販のUSBメモリーを使用して以下のことがで きます。

- 鍵盤演奏をオーディオデータ (.WAV) でUSBメモリー に直接録音する
 - ☞ 22ページ「USBメモリーへの録音(オーディオレ コーダー)」参照
- USBメモリに保存したオーディオデータ(WAV)を USBメモリーから直接再生する
 - ☞ 32ページ「一般のオーディオデータ(WAVファイル)をUSBメモリーに保存するには」および、18ページ「USBメモリーに保存したオーディオデータを再生するには」参照
- ソングレコーダーで録音した曲データ(.MID)をUSB メモリーに保存する
 - ☞ 34ページ「録音した曲をUSBメモリーに保存する」 参照
- USBメモリーに保存した曲データ(.MID、.CM2)を本 機のユーザーソング番号に読み込む
 ☞ 35ページ「USBメモリーの曲データを本機に読み込む」
 ● USBメモリーに保存した曲データ(.MID、.CM2)を
- USBメモリーに味存した曲) ーダ (IMID、UMZ) を USBメモリから直接再生する
 ☞ 37ページ「USBメモリーの曲を簡単に再生するに
 - は」参照
- USBメモリーをフォーマットする ☞ 32ページ
- USBメモリーのデータを消去する ☞ 36ページ

■ 使用可能なUSBメモリー

容量:32GB以下を推奨

⚠注意

- 上記製品での動作確認結果は、その動作を保証するものではありません。
- FAT (FAT32) フォーマットのUSBメモリーをご使用く ださい。
- パソコン上で複数のドライブとして認識されるUSBメモリーは、使用できないことがあります。
- パソコン上でCD-ROMとして認識されるUSBメモリーは 使用できません。
- アンチウイルス機能やセキュリティー機能などの特殊機 能付きUSBメモリーは使用できません。

■本機で扱えるデータの種類

.MID :本機メモリー、USBメモリー、PC (USB接続) に保 存可能

.CM2:本機メモリー、USBメモリー、PC(USB接続)に保 存可能

.CSR:本機メモリー、PC(USB接続)に保存可能 .WAV:USBメモリーにのみ保存可能

■保存や読み込みができるデータの種類と内容

		本機でできること		
データの種類	内容(拡張子)	USBメモリー に保存する	USBメモリー から読み込む	
ユーザーソング (40ページ)	曲データ:以下の2種類 1.カシオフォーマット データ(CM2) カシオホームページ からダウンロードし た曲など 2.一般的なMIDIファイ ル(MID) SMFフォーマット0,1	_	0	
[録音機能] の曲 (19ページ)	本機で録音した演奏 データ (MID)	0*	_	

[※]一般的なMIDIファイル(SMFフォーマット0、 拡張子:.MID)に変えて保存します。

🗍 メモ

オーディオデータについては、USBメモリーに直接録音し、USBメモリーから直接再生するため、本機メモリーへの保存や読み込みの操作は必要ありません。



本機のオーディオレコーダーで録音操作をすると、USBメモ リー内にAUDIOフォルダが生成され、その下に 「TAKE01.WAV」から「TAKE99.WAV」までファイル名を変 えながら、WAVファイルが格納されていきます。USBメモ リーをパソコンにつなぎ、一般のオーディオデータ(WAV ファイル)をファイル名を「TAKEXX.WAV」**に変更してこの AUDIOフォルダに保存すると、本機で再生できます。 ※ XX=01~99



再生についての詳細は、18ページの「USBメモリーに保存 したオーディオデータを再生するには」を参照してくださ い。

USBメモリーとUSBメモリー端子の取扱い上の ご注意

四重要!

- USBメモリーに付属している取扱説明書の注意事項をお 守りください。
- 以下のような場所での保管や使用は避けてください。USB メモリー上のデータが壊れる場合があります。
 - 高温多湿、または腐食性のある場所
 - 強い静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所
- データを保存したり読み込んでいるときには、本機を操作 したりUSBメモリーを取り外したりしないでください。 USBメモリーのデータが壊れたり、USBメモリー端子が 故障したりする場合があります。
- USBメモリー端子には、USBメモリー以外は決して入れないでください。故障の原因となります。
- 長時間使用すると、取り外したUSBメモリーが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- USBメモリー端子に、手やUSBメモリーから静電気が伝わると、本機が誤動作する場合があります。このような場合は、一度本機の電源を切ってから、再び電源を入れてください。

著作権について

個人で楽しむなどのほかは、音声/音楽フォーマットファイル を権利者に無断で複製することは著作権法や国際条約で固く禁 じられています。また、これらのファイルを有償・無償に関わ らず権利者に無断でネット上で記載したり、第三者に配布する ことも著作権法や国際条約で固く禁止されています。万一、本 機が著作権法上の違法行為に使用された場合、当社では一切そ の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

USBメモリーを本機に装着する・ 取り外す

21重要!

- USBメモリー端子には、USBメモリー以外は差し込まないでください。
- USBメモリーを本機に装着して最初にUSBメモリーを操作するとき、本機のシステムがUSBメモリーとデータをやり取りする準備(マウント)を行うため、一時的に本機の操作が効かなくなります。マウント中は、L/Rランプが点滅しています。本機がマウントを完了し、操作が可能になるまで数十秒間かかることがあります。マウント中は、本機を操作しないでください。マウントは、本機にUSBメモリーを装着するたびに実行されます。

■ 装着するとき

- 下図のように、USBメモリーを本機のUSBメモ リー端子へ差し込みます。
 - 確実に奥まで差し込んでください。また、無理な挿 入はしないでください。



■取り外すとき

データをやり取り中でないことを確認してから、USBメモリーを水平にしたまま抜きます。

USBメモリーをフォーマットする

2 重要!

- 最初に、必ず本機でUSBメモリーをフォーマットしてください。
- フォーマットする前に、USBメモリーに大切なデータが保存されていないことをご確認ください。
- 本機でのフォーマットは、クイックフォーマットを実行します。データを完全に消去するにはパソコンなどで通常のフォーマットを行ってください。

<対応USBメモリーについて>

本機は、FAT32でフォーマットされたUSBメモリーに対応 しています。FAT32以外でフォーマットされたUSBメモ リーは、Windowsのフォーマット機能で一度、ファイルシ ステムをFAT32に指定してフォーマット(除クイック フォーマット)してください。

■ USBメモリーのフォルダ構造図

本機でUSBメモリーをフォーマットすると、以下の図のよ うにフォルダが自動的に生成されます。



- フォーマットするUSBメモリーを、本機のUSB メモリー端子に装着します。
- **2.** FUNCTIONボタンを押したまま、USBメモリーデバイス鍵盤を押します。
 - L/Rのランプが点滅します。



- **3.** FUNCTIONボタンを押したまま、フォーマット 鍵盤を押します。
 - SONG RECORDERボタンのランプが点灯します。



 フォーマットを中止したいときは、FUNCTIONボ タンを押しながらUSBメモリーデバイス鍵盤を押し ます。

4. START/STOP ▶/■ボタンを押します。

- フォーマットを開始します。
- フォーマットが終了すると、**L/R**のランプが点灯し て通常の状態に戻ります。



① メモ

 容量の大きなUSBメモリーをフォーマットするには、数 分ほどかかる場合があります。



- **3.** FUNCTIONボタンを押したまま、セーブ鍵盤 を押します。
 - GRAND PIANO (CONCERT) ボタンのランプが 点灯します。



- 保存を中止したいときは、FUNCTIONボタンを押しながらUSBメモリーデバイス鍵盤を押します。
- **4. FUNCTION**ボタンを押したまま、MUSIC LIBRARY SELECT鍵盤で2桁のソング番号 (61~70)を選びます。



 ソング番号を正しく指定できた場合は"ピッ"と、 指定できなかった場合は"ビーッ"と鳴ります。

5. START/STOP ▶/■ボタンを押します。

- 保存を開始します。
- 保存が終了すると、L/Rのランプが点灯して通常の 状態に戻ります。



■USBメモリー内のデータ(ファイル)の保存場所に ついて

以上の操作により本機のデータが、USBメモリー内の "MUSICLIB"フォルダの中にファイルとして保存されます。

- "MUSICLIB" フォルダは、本機でUSBメモリーをフォー マットしたとき(32ページ)に自動的に作られます。
- "MUSICLIB" フォルダ以外の場所に保存されているファ イルは、本機での読み込みや消去ができなくなります。
- "MUSICLIB" フォルダの下に「61」~「70」のサブフォルダ があり、手順4で選択した番号のフォルダ内にデータが保 存されます。

USBメモリーの曲データを本機 に読み込む

USBメモリーに保存しているユーザーソングデータ(40 ページ)を本機のユーザーソング番号(ミュージックライブ ラリー61~70番)に読み込んで、再生したり練習したりす ることができます。

<u> (メ</u>モ)

• 読み込みの操作をすると、例えば、USBメモリーの「61 番」の曲データが本機のメモリー「61番」に読み込まれ、 ユーザーソング番号61 (ミュージックライブラリー61 番)で指定される曲データとなります。

【本機のメモリー】



- 1. パソコンで、USBメモリーの "MUSICLIB" フォ ルダの中にあるサブフォルダ「61」~「70」に、読 み込むファイルをコピーします。
 - サブフォルダ「61」~「70」の番号は、本体のユー ザーソング番号(61~70)に対応しています。
- **2**、USBメモリーを本機のUSBメモリー端子に装 着します。

3. FUNCTIONボタンを押したまま、USBメモ リーデバイス鍵盤を押します。

• L/Rのランプが点滅します。



• 読み込みを中止したいときは、FUNCTIONボタン を押しながらUSBメモリーデバイス鍵盤を押します。 FUNCTIONボタンを押したまま、MUSIC LIBRARY SELECT鍵盤で2桁のソング番号 (61~70)を選びます。



- ソング番号を正しく指定できた場合は"ピッ"と、 指定できなかった場合は"ビーッ"と鳴ります。
- ソング番号00を指定すると、61~70番の10個の ファイルがすべて一括して本体のソングメモリーに 読み込みされます。
- 6. START/STOP ▶/■ボタンを押します。
 - 本機のユーザーソングエリアへの読み込みを開始します。
 - 読み込みが終了すると、L/Rのランプが点灯して、 読み込んだ曲をSTART/STOP ▶/■ボタンで再生 できる状態になります。





USBメモリーの"MUSICLIB"フォルダの中に保存している 曲データを消去します。

- USBメモリーを本機のUSBメモリー端子に装着します。
- **2.** FUNCTIONボタンを押したまま、USBメモリーデバイス鍵盤を押します。
 - L/Rのランプが点滅します。



- **3.** FUNCTIONボタンを押したまま、デリート鍵盤を押します。
 - ELEC. PIANO 1ボタンのランプが点灯します。



消去を中止したいときは、FUNCTIONボタンを押しながらUSBメモリーデバイス鍵盤を押します。

 FUNCTIONボタンを押したまま、MUSIC LIBRARY SELECT鍵盤で2桁のソング番号 (61~70)を選びます。



 ソング番号を正しく指定できた場合は"ピッ"と、 指定できなかった場合は"ビーッ"と鳴ります。

5. START/STOP ▶/■ボタンを押します。

- 選んだデータの消去を開始します。
- 消去を終了すると、L/Rのランプが点灯して、通常の状態に戻ります。



USBメモリーの曲を簡単に再生 するには

USBメモリーに保存しているユーザーソングデータ(40 ページ)を、本機のミュージックライブラリー 61~70番に 読み込まなくても、簡単に再生することができます。

- **1** パソコンで、USBメモリーの"MUSICLIB"フォ ルダの中に再生したい曲のデータをコピーしま す。
 - "MUSICLIB"内の曲データのうち、ファイル名順に 並べたときの最初の99曲の中から選んで再生するこ とができます。
- USBメモリーを本機のUSBメモリー端子に装着します。
- FUNCTIONボタンを押したまま、USBメモ リーデバイス鍵盤を押します。
 - L/Rのランプが点滅します。
- **4** START/STOP ▶/■ボタンを押します。
 - 曲データの再生が始まります。
 - もう一度START/STOP ▶/■ボタンを押すと曲が 停止します。
- FUNCTIONボタンを押したまま、MUSIC LIBRARY SELECT鍵盤の-または+を押して、 聴きたい曲を選びます。
 - ーや+を押すごとに、曲がファイル名順に切り替わります。
 - 数値入力鍵盤(0~9)を押して、曲の番号を直接入 力することもできます。
- USBメモリーの曲を再生する機能を終了する には、FUNCTIONボタンを押したまま、USB メモリーデバイス鍵盤を押します。

エラー表示一覧

データ転送の失敗などエラーが発生したときには、エラーの種類により本機のランプが下記のように点灯します。

ランプの表示	エラーの種類	原因	解決方法
	No Media	 本機のUSBメモリー端子 にUSBメモリーが正しく セットされていない。 	1. USBメモリー端子にUSB メモリーを正しくセット する。
		2. 操作の途中でUSBメモ リーが抜き差しされた。	2. 本機の操作中にはUSBメ モリーを動かさない。
FUNCTION L / R DUET RESPONSE RESONANCE SIMULATOR		3. USBメモリーがプロテク トされている。	3. USBメモリーのプロテク トを解除する。
		4. USBメモリーにウイルス 対策ソフトが入っている。	4. ウイルス対策ソフトが 入っていないUSBメモ リーを使う。
AUGO RECORDER PORT RECORDER METRONOME CONCERT MODEN ELEC. PLAND 1 PUNCTION DEMO L / R DUET RESPONSE RESONANCE SIMULATOR	No File	"MUSICLIB"、"AUDIO" フォルダの中に読み込みや再 生ができるファイルが無い。	読み込みや再生したいファイ ルを"MUSICLIB"、 "AUDIO"フォルダの正しい 場所 (32、34ページ) へ移 動する。
AUDD NECONDER PLANTIN FLANTAR FLANT	No Data	録音データが無いのに、USB メモリーに保存しようとした。	録音してから保存する。
	Read Only	USBメモリーに入っている読 み込み専用ファイルと同じ名	 別の名前に変えてから保存 する。
RECORDER VIEW CONCERT MODELLE PLAND I PUNCTION DEMO		前で、別のデータを保存しよ うとしている。	 USBメモリーのファイルから読み込み専用属性をはずして、上書き保存する。 別のUSBメモリーを使う。
AUDIO NECONDER FLORENT FLOR	Media Full	USBメモリーの空き領域が足 りない。	USBメモリーに保存している ファイルを消去して、空き領 域を増やす。または別のUSB メモリーを使う。
	File Full	1. USBメモリー内のファイ ル数が上限になっている。	 USBメモリーに保存して いるファイルを消去して ファイル数を減らす。
		2. "AUDIO"フォルダ内に TAKE99.WAVファイルが 存在する。	2. "AUDIO"フォルダ内の WAVファイルを消去する。
AUGO RECORDER FECONDER FUNCTION FUNCTION RECORDER FUNCTION FUNCTION RECORDER FUNCTION RECORDER FUNCTION RECORDER	Not SMF01	SMFフォーマット2の曲デー タを再生しようとした。	本機で再生できるSMFの フォーマットは、"O"または "1"です。
AUTO LOCATION DEMO	Size Over	USBメモリーの曲データのサ イズが大きすぎて本機で再生 できない。	本機では最大で65キロバイト の曲データまで再生できます。
	Wrong Data	1. USBメモリーのデータが 壊れている。	-
FUNCTION DELT		 USBメモリーのデータが 本機で操作できない内容 になっている。 	
	Convert	Song Recorderの曲をSMFに 変換してUSBメモリーに保存 するために必要な、本機のメ	曲のデータサイズを小さくす る。 例:削除してよいトラックが
		モリー空き領域が不足している。	あれば、そのトラックの データを消去する。
AUDIO CONCERT SONO RECORDER CONCERT MODEN ELEC. PLAND 1	Format	1. USBメモリーのフォー マットが本機に適合して	1. 本機でUSBメモリーを フォーマットする。
PUNCTION DUET DUET BUILD DUET BESPONSE STREM_LID RESPONSE BESPONSE STREM_LID RESPONSE DUET RESPONSE STREM_LID		0.1/2010。 2. USBメモリーが壊れてい る。	2. 別のUSBメモリーを使う。
AURO NECONDER FUNCTION FUNCTION CEMED L / R DUET CEMED L / R DUET CEMED	Media R/W	USBメモリーが壊れている。	別のUSBメモリーを使う。

パソコンとの接続について

パソコンと接続する

この楽器とパソコンを接続して演奏情報(MIDIデータ)の 送受信ができます。楽器演奏をパソコンの音楽ソフト(市販 品)へ送って記録したり、パソコンからこの楽器へデータを 送って音を鳴らすことができます。

パソコンの動作環境

MIDIデータを送受信するために必要なパソコン環境は下記 のとおりです。お手持ちのパソコン環境を必ず事前にご確認 ください。

● 対応OS

Windows® XP (SP2以降) **1
Windows Vista® *2
Windows® 7 *3
Windows® 8 *4
Windows® 8.1 **5
Mac OS® X (10.3.9, 10.4.11, 10.5.X, 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X)
*1 Windows XP Home Edition Windows XP Professional (32bit版)
*2 Windows Vista (32bit版)
*3 Windows 7 (32bit版, 64bit版)
*4 Windows 8 (32bit版, 64bit版)
*5 Windows 8.1 (32bit版, 64bit版)

● USB端子

2 重要!

 上記の対応OS以外のパソコンを接続すると、パソコンが 故障する場合があります。絶対に接続しないでください。

接続方法

2 重要!

- 正しい手順で接続しないとデータの送受信ができなくなる場合があります。必ず下記の手順に従って接続してください。
- 本機の電源を切り、パソコンを起動させておき ます。
 - パソコンの音楽ソフトは起動させないでください。
- 市販のUSBケーブルで、パソコンと本機を接続 します。



- 3.本機の電源を入れます。
 - 初めての接続では、データを送受信するために必要 なドライバが自動でパソコンにインストールされ ます。
- **4.** パソコンの音楽ソフト(市販品)を起動させま す。
- パソコンの音楽ソフト(市販品)の設定で、 MIDIデバイスとして下記のいずれかを選びま す。

CASIO USB-MIDI: Windows Vista、Windows 7、 Windows 8、Windows 8.1、 Mac OS Xの場合

USBオーディオデバイス:Windows XPの場合

 MIDIデバイスの選択方法については、お使いの音楽 ソフトのマニュアルをご覧ください。

29重要!

パソコンの音楽ソフトを起動させる前に、必ず本機の電源を入れておいてください。

山メモ

- 1回接続に成功した後は、USBケーブルをつないだままで パソコンや本機の電源を入れなおすことができます。
- 本機のMIDIデータ送受信の詳しい仕様や、接続についての最新のサポート情報は、下記のホームページをご覧ください。

http://casio.jp/support/emi/

MIDI機能を使ってみる

MIDIについて

電子楽器同士、あるいは電子楽器とコンピューター機器との 間で情報をやり取りできるように、デジタル信号の仕様や端 子の形状について定めた統一規格のことです。

①メモ]

 MIDIインプリメンテーションの詳細は、 <u>http://casio.jp/support/emi/</u>を参照してください。

27~30ページの「設定項目一覧表」の中の「送信チャンネ ル」「ローカル コントロール」をご参照ください。



本機で録音した曲(以下、[録音機能]の曲、と呼びます) をパソコンに保存したり、カシオのホームページからパソコ ンにダウンロードした曲を本機のユーザーソング(ミュー ジックライブラリー61~70番)に読み込んで再生したりす ることができます。

2 重要!

- データの保存や読み込みを行っているときに本機の電源 が切れると、本機に記録しているデータ(録音した曲な ど)が、すべて消えてしまう場合があります。誤って電 源を切らないようご注意ください。 データが消えてしまった場合には、次に本機の電源を入 れたとき(6ページ)、演奏できるようになるまでに通常 よりも長く時間がかかります。
- 本機とパソコンを接続します(39ページ「パ ソコンと接続する」手順1~3)。
- 本機のUSBデバイスモードをストレージに切り 替えます。



- FUNCTIONボタンを押しながら、USBデバイス モード鍵盤を押します。
- 切り替えが完了すると、GRAND PIANO (CONCERT、MODERN)、ELEC. PIANO 1ボタ ンのランプがすべて点滅し、その他のランプは消灯 します。
- 詳しくは、27~30ページの「設定項目一覧表」の中の「USBデバイスモードの設定」(30ページ)を参照してください。

パソコンの「マイ コンピュータ*」をダブルク リックします。

※Windows XPの場合。
Windows Vista、Windows 7の場合は「コンピュータ」が表示されます。
Windows 8の場合は、任意のフォルダを開き、ナビゲーションウィンドウから「コンピュータ」をクリックしてください。
Windows 8.1の場合は、任意のフォルダを開き、ナビゲーションウィンドウから「PC」をクリックしてください。
Macの場合は、デスクトップに「PIANO」が表示されるので、手順3をとばして手順4へ進んでください。

 「リムーバブル記憶域があるデバイス」の中に、パソ コンにつながった本機のメモリーが「PIANO」とい う名前で表示されています。



- **4** 「PIANO」をダブルクリックして開きます。
 - 「PIANO」内には、フォルダ「MUSICLIB」と 「RECORDER」が入っています。

【本機のメモリー】	\PIANO
	MUSICLIB .MID or .CM2ファイル
	- <u>\61</u> - <u>\62</u> :
	\RECORDER .CSRファイル(1個のみ)

 ユーザーソング(ミュージックライブラリー 61~ 70番)に曲を読み込むには、「MUSICLIB」内に作られているサブフォルダ「61」~「70」に曲のデータを保存します。例えば、サブフォルダ「61」に曲データを保存すると、本機はそれをミュージックライブラリー 61番の曲データとして扱います。 【録音機能】の曲データ(.CSR)をパソコンに保存 するには、「RECORDER」フォルダの中の.CSRファ イルをパソコンにコピーします。また、パソコンに 保存した.CSRファイルは、「RECORDER」フォルダ にコピーすることで、本機に戻すことができます。

データの種類	フォルダ名	ファイル名と拡張子 ※
ユーザーソング	MUSICLIB	.MID:SMF形式データ (フォーマット0/1) .CM2:カシオオリジナル形式 データ
[録音機能] の曲	RECORDER	BIDREC01.CSR:カシオオリ ジナル形式データ

※保存、読み込みの操作をする前にファイル名と拡張子が 上記の内容になっていることを必ずご確認ください。 [録音機能]の曲の場合、ファイルは上記の名前および拡 張子に変更してください。

2 重要!

Windows XP、Windows Vista、Windows 7、
 Windows 8、Windows 8.1では、拡張子が表示されないように初期設定されています。その場合は以下の手順で、拡張子を表示させます。

Windows XPの場合

- 1. 任意のフォルダを開きます。
- [ツール]をクリックし、[フォルダオプション]を クリックします。
- [表示] タブをクリックします。次に、[詳細設定] ボックスの一覧から [ファイルおよびフォルダ] の [登録されている拡張子は表示しない] チェックボック スをクリックしてチェックを外します。
- 4. [OK] をクリックします。

Windows Vista、Windows 7の場合

- [スタート]ボタンの画像をクリックし、[コントロールパネル]、[デスクトップのカスタマイズ]、[フォルダオプション]の順にクリックします。
- [表示] タブをクリックし、[詳細設定]の[登録されている拡張子は表示しない] チェックボックスをクリックしてチェックを外します。
- 3. [OK] をクリックします。

Windows 8、Windows 8.1の場合

- 1. 任意のフォルダを開きます。
- [表示]をクリックし、[表示/非表示]の項目にある [ファイル名拡張子]のチェックボックスをクリックし てチェックを入れます。

■ ユーザーソング(ミュージックライブラリー 61~ 70番)に曲を読み込むには

読み込みたい曲のファイル(.MIDまたは.CM2)を、 MUSICLIB内のサブフォルダ(「61」~「70」)にコピーし ます。

• サブフォルダ内に、拡張子.MIDと.CM2の両ファイルがあ る場合、.MIDのデータが本体に読み込まれます。

■[録音機能]の曲をパソコンに保存するには

RECORDERフォルダ内の [録音機能] の曲ファイルをパソ コンの保存先フォルダにコピーします。また、以前にパソコ ンに保存した [録音機能] の曲ファイルをRECORDERフォ ルダにコピー(上書き)することで、[録音機能]の曲を保 存時の状態に戻すことができます。

5. ファイルの移動が終わったら、本機のUSBデバ イスモードをMIDIに戻します。

- Macの場合は、パソコンで「PIANO」フォルダの取り出し操作(ゴミ箱にドラッグアンドドロップするなど)を行ってください。
- **FUNCTION**ボタンを押しながら、USBデバイス モード鍵盤を押します。
- MIDIモードに戻すと、MUSICLIBおよび RECORDERフォルダのファイルがユーザーソング および[録音機能]の曲に読み込まれます。

☑重要!

 データ交換にエラーが生じた場合:
 START/STOP ▶/■ボタンのランプ(2つ)、GRAND PIANO(CONCERT、MODERN)ボタン、ELEC.
 PIANO 1ボタンのランプがすべて点灯します。その他の ランプはすべて消灯します。

■ カシオホームページのソングデータのご利用について

CASIO Music Site(<u>http://music.casio.co.jp/</u>)の以下 のサービスから、ソングデータをダウンロードして本機に転 送することができます。

● インターネット・ソングバンク
 ● インターネット楽譜ナビ

()メモ)

• 本機では、ピアノ曲のみ使用できます。

著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは 著作権法により、その著作者及び著作権者の権利が保護されて います。こうした著作物を複製することは、個人的に又は家庭 内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超 えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含 む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行 うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請 求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製 などをなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用 を心がけていただきますよう、お願いいたします。

イスを組み立てる

<u>∧</u>注意

- イスで遊んだり、踏台にしたりしないでください。イス を遊び道具や踏台にすると、イスが倒れたり、こわれた りしてけがの原因となることがあります。
- イスには二人以上で腰掛けないでください。同時に二人 以上で使用すると、姿勢やイスに無理が生じ、けがの原 因となることがあります。

部品をご確認ください



組み立てかた



- イスの座る面を下にして、安定した場所に置き ます。(●)
- 2. 脚のボルト部分を隅金具の穴に通します。(❷)
- 3. 隅金具に通したボルトにワッシャーとナットを つけ、スパナでナットを回して締め付けます。 (❷)

※ このとき、必ずワッシャーとナットのすき間がなく なるまで締め付けてください。



∕∖注意

 ナットがゆるんできた場合は、専用スパナでしっかりと 締め直してください。ナットがゆるんだ状態で使用する と、ぐらつき、大変危険です。

4. イスを立てます。(③)

取り扱い上のご注意

- 直射日光に当てたりストーブ等のそばに置くと、変色・ 変形する場合がありますのでご注意ください。
- 不安定な床での使用は故障等の原因になりますのでご注 意ください。
- 脚ゴムが床に直接触れないように、フェルトなどの布を 敷いてください。脚ゴムが直接フローリングなどの床材 に触れると、床材によっては床の変色や傷付き等の原因 となることがあります。



- 付属部品以外のネジを使用しないでください。スタンド や楽器本体が破損する恐れがあります。
- ネジ類はビニール袋にまとめて、緩衝材内にあります。
 詳しくは、本体の包装に貼付けの「再梱包イラスト図」
 をご覧ください。
- ネジの紛失・破損時は、カシオテクノ修理相談窓口に問い合わせてください。

<u>∧</u>注意

- 組み立ては、必ず二人以上で行ってください。
- 組み立ては、必ず平らな場所で行ってください。
- 組み立てが終わるまで、本体の鍵カバーについている テープをはがさないようにしてください。組み立ての途 中でカバーが開閉すると指などをはさむことがあり、危 険です。
- 組み立ての際は、手などをはさまないようにご注意ください。
- 脚ゴムが床に直接触れないように、フェルトなどの布を 敷いてください。脚ゴムが直接フローリングなどの床材 に触れると、床材によっては床の変色や傷付き等の原因 となることがあります。

横木①の裏側のペダルコードを固定してあるバンド(下図●)をといて、ペダルコードを引き出します。



- 横木[®]を側板[®]、[®]に取り付けます。取り付け には、ネジ[®]を4本使用します。
 - ・ ②の部分を取り付けるときは、横木⓪の溝へ側板に 取り付けた金具 ・をはめ込みます。奥までしっかり はめ込まれていないと、金具 ・とネジ ・のが正しくか みあわず、ネジ山がつぶれることがあります。
 - 取り付けたネジ4箇所にネジキャップ①を装着します。



3. 背板©を側板の溝❹に沿って入れます。

2 重要!

- 背板©は取り付ける向きが決まっているので、以下の通り、方向に注意してください。
 - 背板⑥を取り付けるときは、背板の下部にあるネジ穴の間隔が広い方を向かって左側、狭いほうを右側にしてください。



- 4. 背板[©]の左右上端を、側板[®]、[®]の金具[●]に取り付けます。取り付けには、ネジ[®]を2本使用します。
 - ⑥の部分を取り付けるときは、ネジ⑪をクリップ⑥の穴に通してください。



5. 背板©の下部分をネジ[®]を6本使って取り付け ます。



 高さ調節ネジ♥で、ペダルを踏み込んだ時にス タンドの横木⑩が沈まないように、ネジ♥の高 さを調節してください。



29重要!

- 高さ調節ネジ
 を調節せずにペダル操作を行うと、横木
 ⑩がこわれることがあります。高さ調節ネジ
 健心ず調
 節してください。
- 7. ピアノ本体をスタンドに載せます。

፵重要!

 ピアノ本体とスタンドの金具の間に手を挟まないよう、 ピアノの底面を持つときは、端ではなく、中央寄りの位置(図の★の位置)を持ってください。



 このとき、ピアノ本体底面のネジ③が、スタンドの 金具⑨の切り欠きにはまり込むようにします。



 まず、ネジ^①を2本使って、ピアノ本体の後ろ 側をスタンドにしっかりと固定します。 次に、ネジ^①を2本使って、ピアノ本体の前側 を固定します。



2 重要!

- ピアノ本体落下の危険を避けるため、必ずネジ①で固定してください。
- ACアダプターコード固定用のクリップ®を、 電源端子(DC24V)の隣に貼り付けます。





- コード類を接続する
- 本機の電源端子(DC 24V)に付属のACアダプ ターのプラグを挿して、コードをクリップ®* で固定します。



※クリップ⑩の使い方

● クリップをとめるには

下図のように(a)の部分を押して、カバーの先端を溝に押 し込みます。クリップがしっかりとまるとカチッと音が鳴り ます。



● クリップを外すには 下図のように(b)の部分を矢印の方向に押します。



- ペダルのプラグをイラストと同じ向きにして、 ピアノ本体底面のペダルコネクターに差し込み ます。
 - ペダルのコードをクリップ©で固定します。



 付属のACコードで、ご家庭の100V電源とAC アダプター本体を、下図のように接続します。

家庭用電源(100V)





1.本体の上面にある2つの穴に、譜面立ての脚を 差し込みます。



- 2. ヘッドホンフックを取り付けます。 2-1.本体底面の2つの穴に、ヘッドホンフック®を差し込みます。
 - **2-2.** ネジ①でヘッドホンフックを本体にしっかりと固定します。



ピアノ天板の開け方/閉め方

2 重要!

- 天板の開け閉めは、必ず両手で行い、指をはさまないようにご注意ください。
- 天板を無理に後ろ方向へ開けないでください。破損する 原因になります。
- ピアノの右側に立って開閉を行ってください。

開けるとき

┨ _ 図のように、天板を持ち上げます。



天板の内側に天板を支える金具(図の★部分)があるので、金具が立ち上がっていることを確認してください。



閉めるとき

- 1. 天板を軽く上に持ち上げます。
- 図のように天板を支える金具(★)を指で後ろ に押しながら、ゆっくりと天板をおろします。



 ・ 天板が勢いよく閉まるのを防ぐため、金具が中間付 近で一度止まる場合があります。その場合は、再度 金具(★)を指で後ろに押しながら、ゆっくりと天 板をおろします。



鍵盤に付いている保護テープを はがす

運搬の際に鍵盤を保護するため、鍵盤の手前部分に保護テー プが付いています。本機をご使用になるときは、保護テープ をはがしてください。



電源について

本機は、電源として家庭用電源を使用します。 ご使用後は、必ず電源を切ってください。

ACアダプターの使い方

本機付属のACアダプター(JEITA規格・極性統一形プラグ 付き)を使用してください。 付属以外のACアダプターを使 用すると故障の原因になることがあります。

本機指定 AC アダプターの型式:AD-E24250LW

 ACアダプターの接続には、付属の電源コードをご使用く ださい。

22重要!

- 本機付属のACアダプターは、本機にのみご使用ください。 他の機器への接続は絶対に行わないでください。故障の原 因となります。
- ACアダプター本体を抜き差しするときは、必ず電源を 切ってから行ってください。
- ACアダプターは長時間ご使用になりますと、若干熱を持ちますが、故障ではありません。
- 付属の電源コードは、本製品以外の電気機器には使用しないでください。

■ 付属(本機指定)のACアダプターについて

- 断線防止のため、下記にご注意ください。
 - コードを強く引っ張らない
 - コードを繰り返し引っ張らない
 - コードの根元部分を折り曲げない (右図)
- 楽器本体を移動させるときは必ず ACアダプターを家庭用コンセント から外す
- コードを右図のようにACアダプ ター本体に巻き付けない



- 本ACアダプターは、使用する機器の近くにあるコンセントに差し込んで使用してください。不具合が生じたときには、コンセントから直ちに取り外せるようにしてください。
- 本アダプターは、ラベル貼付け面が下向きになるように 置いてご使用ください。逆向きに置くと電磁波が発生し やすくなる場合があります。
- 本ACアダプターは、屋内専用です。水滴のかかる場所に は置かないでください。また、水の入った花瓶などを本 ACアダプターの上にのせないでください。
- 本ACアダプターは、湿気のないところで保管してください。
- 本ACアダプターは、広々とした換気のよいところでお使いください。
- 本ACアダプターを、新聞紙やテーブルクロス、カーテン などで覆わないようにしてください。
- 使用する機器を長い間使用しないときには、本ACアダプ ターをコンセントから外してください。

- 本ACアダプターは、修理することができません。
- 本ACアダプターの使用環境:温度0~40°C 湿度10%~90%RH
- 出力形式: 🔶 🕒 🔶



【前面部】



別売(CP-16)あるいは市販のヘッドホンを**PHONES**端子 に接続します。本機のスピーカーからは音が出なくなり、夜 間なども周囲に気がねなく演奏が楽しめます。なお、耳の保 護のために音量を上げすぎないようにご注意ください。

<u>()</u>メモ)

- ヘッドホンのプラグはPHONES端子に根元までしっかり 差し込んでください。プラグが根元まで挿入されていな いと、ヘッドホンの片側からしか音が出ない場合があり ます。
- ヘッドホンのプラグの形状が端子にあわない場合は、市販の変換プラグをご使用ください。
- ヘッドホンのコードを本機から抜くときは、変換プラグだけを本機に残さないようにご注意ください。プラグが残っていると演奏しても音が出ません。

オーディオやアンプと接続する には

オーディオや楽器用アンプと接続すれば、それらの機器のス ピーカーの能力に応じた、より迫力のある音量や音質で、演 奏を楽しめます。

2 重要!

- 本機では、ヘッドホンを使用しているときはヘッドホンで聴くのに適した音質に、内蔵スピーカーを使用しているときは内蔵スピーカーで聴くのに適した音質に自動的に切り替わります。
 これに従って本機のLINE OUT R, L/MONO端子から出力される音質も自動的に変わります。
- 接続の際は、本機のVOLUMEつまみを(接続する機器側にも音量調節があればそちらも)絞っておき、接続後、 適切な音量に調節してください。
- 接続に際しては、接続機器の取扱説明書も併せてお読み ください。

本機の**LINE OUT**端子へ



オーディオと接続するには(図①)

LINE OUT R (Right) が右チャンネル、LINE OUT L/MONO (Left) が左チャンネルの音です。市販の接続 コードで図●のように、両方とも接続してください。通常は オーディオのインプットセレクターを、接続した端子 (AUX IN等) に切り替えます。音量は本機のVOLUMEつま みでも調節できます。

楽器用アンプと接続するには(図❷)

LINE OUT R (Right) が右チャンネル、LINE OUT L/MONO (Left) が左チャンネルの音です。LINE OUT L/MONOだけに接続すれば、両方のチャンネルの混ざった 音になります。市販の接続コードで図❷のように接続してく ださい。

音量は本機のVOLUMEつまみでも調節できます。

2 重要!

LINE OUT端子を使うとき

LINE OUT端子を使う場合は、PHONES端子にヘッドホンを接続してください。ラインアウトに適した音質に切り替わります。

付属品・別売品について

付属品や別売品は、必ず本機指定のものをご使用ください。 指定以外のものを使用すると、火災・感電・けがの原因とな ることがあります。

- 付属品の一覧と、別売品のご案内については51、52ページをご参照ください。
- 別売品については、店頭の製品カタログでより詳しい情報がご覧になれます。 http://casio.jp/emi/catalogue/

困ったときは

現象	原因	解決方法	参照
鍵盤を押しても音が出	1. VOLUMEつまみが"MIN"の位置にある。	1. VOLUMEつまみを"MAX"の方に動かす。	☞ 7ページ
ない。	2. ヘッドホンがつながっている。またはヘッド ホンの変換プラグがPHONES端子に残って いる。	2. ヘッドホンまたは変換プラグをPHONES端 子から抜く。	☞ 48ページ
	3. ローカルコントロールの設定がオフになって いる。	3. ローカルコントロールの設定をオンにする。	☞ 30ページ
ピッチがずれて聴こえ る。	1. 鍵盤の調(トランスポーズ)の設定が"0"以外 になっている。	1. 設定を"0"にする。または、電源を入れ直す。	☞ 29ページ
	2. 音の高さの微調整(チューニング)の設定が 440.0Hz以外になっている。	2. 設定を440.0Hzにする。または、電源を入れ直 す。	☞ 29ページ
	3. オクターブシフトが設定されている。	3. オクターブシフトの設定を"0" にする。	☞ 29ページ
	4. 音律が設定されている。	4. 音律の設定を"O" (平均律)にする。	☞ 29ページ
ペダルを踏んでも効果	1. ペダルのコードが接続されていない。	1. 正しく接続する。	☞ 45ページ
かかからない。	2. ペダルユニットのプラグの差し込み方が、不 完全になっている。	2. ペダルユニットのプラグを本機底面のペダル コネクターにしっかり差し込む。	
音の鳴り方や効果がお かしい。電源を入れ直 しても変わらない。 例:弾き方(タッチ)を変 えても音に強弱がつ かない。	「設定の保存」がオンになっている。	「設定の保存」をオフにして、電源を入れ直す。	☞ 30ページ
パソコンと接続したと き、データの送受信が できない。	-	 本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続 されているか、あるいはパソコンの音楽ソフトの設定でデバイスが正しく選ばれているか 確認する。 本機の電源を切ってパソコンの音楽ソフトを 終了させてから、本機の電源を入れてパソコンの音楽ソフトを再起動させてみる。 	☞ 39ページ
USBメモリーにデータ を保存できない。また はUSBメモリーから データを読み込みでき ない。	-	「エラー表示一覧」をご参照ください。	☞ 38ページ
電源を入れてから使用 できるようになるまで、 かなり時間がかかる。	前回の電源オフ時、本機とパソコンの間でデー タを送受信中であったため、本機内蔵メモリー のデータが破壊された。内蔵メモリーのフォー マットが実行されるため。	電源を入れてから内蔵メモリーのフォーマット 完了まで、約20秒前後の時間がかかります。使 用できるようになるまでお待ちください。 また、本機とパソコンの間でデータを送受信中 に電源を切らないようにしてください。	☞ 40ページ
同じ音色で鍵盤の位置 によって音質や音量が 若干異なる音色がある。	デジタルサンプリングという電子処理*によって ※ 元になっている楽器音の音域ごとの音質を再 音を録音し、ひとつの音色に仕上げる処理。	発生する音域の境目で、故障ではありません。 見するために、低域・中域・高域など複数の音域で	ごとに元の楽器
ボタン操作をすると、 鳴っている音が一時的 に途切れたり、音質が 若干変わったように聴 こえる。	レイヤー機能、デュエット機能、内蔵曲の演奏、 鳴っています。このようなときにボタンを操作す パートによっては左記のような現象が発生するこ	録音機能などを使用しているときは、複数のパー ると、音色固有の内部エフェクト設定が自動的に とがありますが、故障ではありません。	トの音が同時に 変更されて、
本機の外観に、木材の 節目やのこぎり刃の痕 などがある。	本機の外観は、自然な木の質感を忠実に再現する 材の節目やのこぎり刃の痕なども、模様として掣 ん。ご使用にはまったく支障ありません。	っため、木材をカットしたそのままの状態が表現さ 見品の表面に出ている箇所がありますが、ヒビやキ	れています。木 ズではありませ

製品仕様

型式	AP-460BK/AP-460BN/AP-460WE
鍵盤	88鍵、ピアノ鍵盤、タッチレスポンス付き
同時発音数	最大256音
音色	 18種類 レイヤー可(ペース音色を除く) スプリット可(低域はペース音色のみ)
エフェクト	ブリリアンス (-3~0~3)、ホールシミュレーター (4種)、コーラス (4種)、DSP、 ダンパーレゾナンス (ダンパーノイズのオン/オフ)、ハンマーレスポンス、ストリングレゾナンス、 リドシミュレーター、キーオフシミュレーター
メトロノーム	 拍子:0~9 テンポ範囲:20~255
デュエット	音域変更可(-1~2オクターブ)
コンサートプレイ	 曲数:10曲 曲の音量:調節可 パートのオン/オフ:L、R(レッスンモード時のみ) 3モード:リッスン、レッスン、プレイ
ミュージックライブラリー	 ・ 曲数:60曲、ダウンロード曲:10曲(1曲あたり最大約90KB、10曲で約900KB)※ ※ 表記容量は、1KB=1024バイト、1MB=1024²バイト換算です。 ・ 曲の音量:調節可 ・ パートのオン/オフ:L、R
録音機能 	 リングレコーダー 方式:リアルタイム録音、再生 曲数:1曲 録音トラック数:2トラック 容量:合計約5,000音符 録音内容の保持:内蔵フラッシュメモリー オーディオレコーダー USBメモリーにリアルタイム録音、再生 ーリニアPCM、16bit、44.1kHz、StereoのWAV形式 曲数:99ファイル 1ファイルあたり、最大録音時間約25分まで録音可能 オーディオファイルの音量:調節可
ペダル	ダンパー(ハーフペダル可能)、ソフト、ソステヌート
その他の機能	 タッチセレクト:3種類、オフ トランスポーズ:2オクターブ(-12~0~12) チューニング:415.5Hz~440.0Hz~465.9Hz(可変) 音律 オクターブシフト 操作のロック
MIDI	16chマルチティンバー受信
USBメモリー	 使用可能な容量:32GB以下を推奨 機能:SMF再生、録音曲の保存、曲データの読み込み、フォーマット、オーディオデータの再生、保存
入出力端子	 PHONES端子:ステレオ標準ジャック×2 電源端子:DC24V ラインアウト [R] [L/MONO] 端子:標準ジャック×2 出力インピーダンス 2.3KΩ 出力電圧 1.8V (RMS) MAX USB端子:タイプB USBメモリー端子:タイプA ペダルコネクター
スピーカー	
電源	 家庭用AC100V電源使用 ACアダプター AD-E24250LW使用 ・オートパワーオフ機能:約4時間、キャンセル可能
消費電力	24V 20W
サイズ	本体+スタンド:幅137.7×奥行42.7×高さ84.0cm

資料

質量	本体+スタンド:約40.5kg
付属品	ACアダプター(AD-E24250LW)、スタンド、ペダルユニット、イス、ヘッドホン、譜面立て、 ヘッドホンフック、取扱説明書(本書)、保証書、楽譜集、安全上のご注意

• 改良のため、仕様およびデザインの一部を、予告なく変更することがあります。

【別売品のご案内】

商品名	品番
ヘッドホン	CP-16
イス	CB-5 CB-7 CB-30

カシオ電子楽器取扱店で購入可能。

 店頭のカシオ電子キーボードカタログでより詳しい情報がご覧になれます。 http://casio.jp/emi/catalogue

音色リスト

音色名	プログラムチェンジ	バンクセレクトMSB
GRAND PIANO CONCERT	0	0
GRAND PIANO MODERN	0	1
GRAND PIANO CLASSIC	0	2
GRAND PIANO MELLOW	0	3
GRAND PIANO BRIGHT	0	4
ELEC.PIANO 1	4	0
ELEC.PIANO 2	4	1
FM E.PIANO	5	0
60'S E.PIANO	4	2
HARPSICHORD	6	0
VIBRAPHONE	11	0
STRINGS 1	49	0
STRINGS 2	48	0
PIPE ORGAN	19	0
JAZZ ORGAN	17	0
ELEC.ORGAN 1	16	0
ELEC.ORGAN 2	16	1
BASS (LOWER)	32	0

コンサートプレイリスト

選択NO.	曲名
1	ジュ・トゥ・ヴ
2	モルダウ
3	カノン
4	展覧会の絵 「プロムナード」
5	ピアノコンチェルトNo.20 K.466 第2楽章
6	だったん人の踊り
7	ピアノソナタ K.331 第1楽章
8	ヴァイオリン協奏曲 第1楽章
9	主よ、人の望みの喜びよ
10	へ調のメロディー

ミュージックライブラリーリスト

選択NO.	曲名
1	ノクターン 作品9の2
2	幻想即興曲 作品66
3	エチュード 作品10の3 <別れの曲>
4	エチュード 作品10の5 <黒鍵>
5	エチュード 作品10の12 <革命>
6	エチュード 作品25の9 <蝶々>
7	プレリュード 作品28の7
8	ワルツ 作品64の1 <小犬のワルツ>
9	ワルツ 作品64の2
10	楽興の時 第3番
11	即興曲 作品90の2
12	軍隊行進曲 第1番(連弾)
13	春の歌 「無言歌 第5集」より
14	楽しき農夫 「ユーゲント・アルバム」より
15	見知らぬ国と人々について 「子供の情景」より
16	トロイメライ 「子供の情景」より
17	タンブラン
10	メヌエット BWV Anh.114 「アンナ・マグダレーナ・
10	バッハのクラヴィーア小曲集」より
19	インヴェンション 第1番 BWV 772
20	インヴェンション 第8番 BWV 779
21	インヴェンション 第13番 BWV 784
22	プレリュード 第1番 BWV 846
00	「平均律クラワイーア曲集 弟」を」より
23	
24	
25	
26	
27	
28	ソナダ K.33 第3楽草 <トル□行進曲>
29	
30	エリーゼのために
31	
32	
33	
25	ソナタ 作回13 へな店2 第3 米早 ソナタ 作日27 の2 く日米へ 第1 巻き
35	フノフト田と102 ヘ月ル2 第1末早 ラブリディ 第2系
27	
20	ラルフ F田35015 (建理) 一〇の声 第2番
30	友の夢 第3番 花の歌
40	アカの折り
40	ロシコフ・ポフト
41	フーモレスク 作品 1 0 1 の 7
43	メロディー 「叙信小曲集 第2集」より
44	シシリエンヌ 作品7.8
45	子守唱「ドリー組曲」より(連弾)
46	アラベスク 筆1番
47	一
48	パスピエ「ベルガマスク組曲」より
49	ジムノペディ 第1番
50	ジュ・トゥ・ヴ
51	愛の挨拶
52	エンターテイナー
53	メープル・リーフ・ラグ
54	アラベスク 「25の練習曲 作品100」より
55	スティリアンヌ 「25の練習曲 作品100」より
56	アヴェ・マリア 「25の練習曲 作品100」より
57	帰途 「25の練習曲 作品100」より
58	貴婦人の乗馬 「25の練習曲 作品100」より
59	第13番「30番練習曲 作品849」より
60	第26番「30番練習曲 作品849」より

ご使用上の注意

「安全上のご注意」と併せてお読みください。

■ 設置上のご注意

本機を次のような場所に設置しないでください。

- 直射日光のあたる場所、温度の高い場所。
- 極端に温度の低い場所。
- ラジオや、テレビ、ビデオ、チューナーに近い場所(これらを近くに置いた場合、本機には特に障害はありませんが、近くに置いたラジオやテレビの側に雑音や映像の乱れが起こることがあります)。

■本機のお手入れについて

- お手入れにベンジン、アルコール、シンナーなどの化学 薬品は使わないでください。
- 鍵盤などのお手入れは柔らかな布を薄い中性洗剤液に浸し、固く絞ってお拭きください。

■付属品・別売品

付属品や別売品は、本機指定のものをご使用ください。指定 以外のものを使用すると、火災・感電・けがの原因となるこ とがあります。

■本機の外観について

本機の外観は、自然な木の質感を忠実に再現するため、木材 をカットしたそのままの状態が表現されています。木材の節 目やのこぎり刃の痕なども、模様として製品の表面に出てい る箇所がありますが、ヒビやキズではありません。ご使用に はまったく支障ありません。

■ ウエルドライン

外観にスジのように見える箇所がありますが、これは、樹脂 成形上の"ウエルドライン"と呼ばれるものであり、ヒビや キズではありません。ご使用にはまったく支障ありません。

■ 音のエチケット

楽しい音楽も時と場合によっては気になるものです。特に静 かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。周囲に迷惑 のかからない音量でお楽しみください。窓を閉めたり、ヘッ ドホンを使用するのもひとつの方法です。お互いに心を配 り、快い生活環境を守りましょう。

- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、 万一ご不明な点や誤りなど、お気付きの点がございましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- 本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益また は第三者からのいかなる請求についても当社では一切そ の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。

保証・アフターサービスについて

保証書はよくお読みください

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確 かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお 読みの後、大切に保管してください。

保証期間は保証書に記載されています

修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書に従って正しく操作していただ き、直らないときには次の処置をしてください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店または取扱説明書等 に記載の「修理サービス窓口」が修理をさせていただきます。

- 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に 保証書を添えてご持参またはご送付ください。
- <u>保証書に「出張修理」と記載されているもの</u>は、お買い 上げの販売店または取扱説明書等に記載の「修理に関す るお問い合わせ窓口」までご連絡ください。

● 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載の「修理に関 するお問い合わせ窓口」までご連絡ください。修理すれば使用 できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

当商品は「出張修理」「持込修理」のいずれも受け付けておりま す。修理をお急ぎの場合には、事前に「修理に関するお問い合 わせ窓口」にご相談ください。お客様のご希望に沿った修理方 法をご案内させていただきます。

あらかじめご了承いただきたいこと

- ●「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。 また、特別注文された製品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。
- ●修理のとき、交換した部品を再生、再利用する場合があります。修理受付時に特段のお申し出がない限り、交換した部品は弊社にて引き取らせていただきます。
- 録音機能などのデータ記憶機能付きのモデルでは、修理のとき、故障原因の解析のため、データを確認させていただくことがあります。
- ●日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。 修理品は日本まで移動の上、日本国内の「修理サービス 窓口」にご依頼ください。

アフターサービスなどについておわかりにならない ときは

お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載の「修理に関 するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

	INIM	インノリメンテ	ーンヨン・ナヤー	L
レドン	くョン	别 笑	受信	備考
ベーシック チャンネル	電源ON時 設定可能範囲	$1 \sim 16$ $1 \sim 16$	$1 \sim 16$ $1 \sim 16$	
ド ド ビー	電源ON時 メッセージ 氏 用	モード3 × × ****	市 下3 * * * ****	
ノート ナンバー :	域	0 ~ 127 *****	$0 \sim 127$ $0 \sim 127*1$	*]:音色による
ベロシティ	ノート・オン	$\bigcirc 9nH v = 1 \sim 127$ $\bigcirc 8nH v = 0 \sim 127$	\bigcirc 9nH v = 1 \sim 127 × 9nH v = 0, \bigcirc 8nH v = 0 \sim 127	
アフター タッチ	キー別 チャンネル別	××	×O	
ドッチ・ベンド		×	0	
ルー リン・エ リー リー	0 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	0×××0×××××××0×00	000000000000000000000000000000000000000	バンクセレクト ボルタンレーンヨン ボルタントリンタイム ボリューム パリューム バン ロSBN(ラネーター0*2 DSBN(ラネーター1*2 DSBN(ラネーター1*2 DSBN(ラオーター1*2 DSBN(ラオーター1*2 DSBN(ラオーター1*2 DSBN(ラオーター1*2 DSBN(ラオーター1*2 DSBN(ラオーター1*2 DSBN(ラオーター1*2 DSBN(ラオーター1*2 DSBN(ライクター3*2 イント

Model AP-460

Version : 1.0

0 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 12	xxxxxxx0x0x00		バイルート バイルート DSP/101×11×12 DSP/101×12×12×12 DSP/101×12×12×12 DSSP/101×12×12×12 DSSP/101×12×12×12 DSSP/101×12×12×12×12 12×12×12×12×12×12 12×12×12×12×12×12 12×12×12×12×12×12 12×12×12×12×12×12 12×12×12×12×12×12 12×12×12×12×12×12 12×12×12×12×12×12×12 12×12×12×12×12×12×12×12×12×12×12×12×12×1
プログラムチェンジ: 設定可能範囲	* ** ** ** **	$0 \sim 127$	
エクスクルーシブ	0	0	۲.
: ソング・ポジション コモン : ソング・セレクト : チューン	x x x	×××	
リアル : クロック タイム : コマンド	00	××	
その治 : ローカル ON/OFF : オール・ノート・オフ : アクティブ・センシング : リセット	x O x x	×OO×	
備 光	*2:詳細は、MIDI インプリメンテ- *3:ノートインのみ *4:本畿ではホールシミュレーター	ーション(http://casio.jp/support/er -をリバーブとして扱います。	ni/) 参照
モード1:オムニ・オン、ポリ モード3:オムニ・オフ、ポリ	モード2:オムニ・オ モード4:オムニ・オ	ン、モノ 〇:あ フ、モノ ×:な-	

CASIO_®



〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

C MA1407-A Printed in China

© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.