

操作のしくみと表示の見方

本書は、携帯に便利なように、一部機能を抜粋して記載してあります。詳細は取扱説明書をご覧ください。
 ・本製品の操作説明書は右記 URL からダウンロードできます。 <http://casio.jp/support/wat/>

時刻モード

- **A** ボタン
1回押しすと、北方位を計測します。
- **B** ボタン
約2秒間押し続けると、どの状態からでも時刻モードに戻ります。
- **C** ボタン
・1回押しすと、電波の受信結果を確認できます。
・約2秒間押し続けると、電波を受信します。

▼ **重要**
 ・取扱説明書の「りゅうずの操作」(P.20)をよくお読みになり、操作してください。

ワールドタイムモード

最初の約3秒間、都市コードを示します

都市コード → 都市コードのセット

ワールドタイムモード「WTJ」を示します

アラームモード

アラームON/OFF 切り替え

アラーム時刻のセット

アラームモード「AL」を示します

アラームのON/OFFを示します

ストップウォッチモード

1/20(0.05)秒

分(0~120分) → スタート/ストップ

秒 → 分(0~60分) → リセット

ストップウォッチモード「STJ」を示します

スタート (リセット・スタート) → ストップ → リセット

タイマーモード

分 → スタート/ストップ

秒 → タイマー時間のセット

タイマーモード「TRJ」を示します

スタート → ストップ → リセット


ホーム都市の変更のしかた

海外への旅行や出張などで、この時計を使用する国や地域が変わったときは、ホーム都市を変更して、現地の時刻に合わせてください。

例) ニューヨークで使う場合

ホーム都市を「NYC (NEW YORK)」に設定する

1. りゅうずを引きます
2. りゅうずを回し、秒針を「NYC」に合わせます



- ・時計と分針は都市を進めるごとに自動で修正されます。
- ・サマータイムは各都市のサマータイム期間に合わせて自動で切り替わります。

3. りゅうずを戻します
- 時刻の表示に戻ります。

ホーム都市を受信機能対応都市®に設定すると時刻情報を集めた電波を受信できるようになります。都市によって受信する局は異なります。

■ 都市コード一覧表

都市コード	時差	都市名	サマータイム期間	
			開始	終了
UTC	0	<協定世界時>	なし	なし
LON (LONDON)	0	ロンドン®	3月最終日曜1時	10月最終日曜2時
PAR (PARIS)	+1	パリ®	3月最終日曜2時	10月最終日曜3時
ATH (ATHENS)	+2	アテネ®	3月最終日曜3時	10月最終日曜4時
JED (JEDDAH)	+3	ジェッダ	なし	なし
THR (TEHRAN)	+3.5	テヘラン	3月22日0時 または3月21日0時	9月22日0時 または9月21日0時
DXB (DUBAI)	+4	ドバイ	なし	なし
KBL (KABUL)	+4.5	カブール	なし	なし
KHI (KARACHI)	+5	カラチ	なし	なし
DEL (DELHI)	+5.5	デリー	なし	なし
DAC (DHAKA)	+6	ダッカ	なし	なし
RGH (YANGON)	+6.5	ヤンゴン	なし	なし
BKK (BANGKOK)	+7	バンコク	なし	なし
HKG (HONG KONG)	+8	香港®	なし	なし
TYO (TOKYO)	+9	東京®	なし	なし
ADL (ADELAIDE)	+9.5	アデレード	10月第1日曜2時	4月第1日曜3時
SYD (SYDNEY)	+10	シドニー	なし	なし
NOU (NOUMEA)	+11	ヌーメア	なし	なし
WLG (WELLINGTON)	+12	ウェリントン	9月最終日曜2時	4月第1日曜3時

都市コード	時差	都市名	サマータイム期間	
			開始	終了
PPG (PAGO PAGO)	-11	パゴパゴ	なし	なし
HNL (HONOLULU)	-10	ホノルル®	なし	なし
ANC (ANCHORAGE)	-9	アンカレッジ®	なし	なし
LAX (LOS ANGELES)	-8	ロサンゼルス®	なし	なし
DEN (DENVER)	-7	デンバー®	3月第2日曜2時	11月第1日曜2時
CHI (CHICAGO)	-6	シカゴ®	なし	なし
NYC (NEW YORK)	-5	ニューヨーク®	なし	なし
SCL (SANTIAGO)	-4	サンティアゴ	10月第1日曜2時	3月第2日曜24時
RIO (RIO DE JANEIRO)	-3	リオデジャネイロ	10月第3日曜0時	2月第3日曜0時 または 2月第4日曜0時
FEN (F DE MORONIA)	-2	フカバテカハ	なし	なし
RAI (PRAIA)	-1	プライア	なし	なし

※受信機能対応都市 (HNL (HONOLULU), ANC (ANCHORAGE)) は条件が良ければ受信する場合があります。
 ・この表は、本機の都市コードの一覧 (2014年6月作成) です。
 ・この表の時差は協定世界時 (UTC) を基準としたものです。
 ・各国の時差やサマータイムは、その国の都合により変更になることがあります。