



本機の詳しい取扱説明書(操作ガイド)
およびQ&Aについては、下記ウェブサイトを
ご覧ください。
<https://casio.jp/support/wat/>

このたびは、本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に本書の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

専門的な計測器ではありません。計測機能は、目安としてお使いください。
方位計を本機が電池などでご使用になるときは、必ず予備のコンババ(方位磁針)を携帯してください。



安全上のご注意

絵表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。

危険 死亡または重傷を負う可能性が大きい内容を示しています。

警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

注意 軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

絵表示の例

◇記号は「気をつけるべきこと」(注意)を意味しています。

◇記号は「してはいけないこと」(禁止)を意味しています(左の例は分解禁止)。

●記号は「しなければならないこと」(強制)を意味しています。

安全上のご注意



電池について

○ ボタン電池を取り外した場合は、電池を誤飲しない、させない。特に乳幼児の手が届く所に電池を置かない。

電池を飲み込んだ場合、または飲み込んだ恐れがある場合は、直ちに医師と相談してください。電池を飲み込むと、短時間で化学やけどや粘膜組織の貫通などを引き起こし、死亡事故の原因になります。

○ 本機をスキューバダイビングに使用しない。



スキューバダイビングに使用しない

○ 本機はダイバーズウォッチではありません。誤って使用すると、事故の原因となります。

分解・改造しない

○ 本機を分解・改造しない。
けがの原因となります。



お手入れについて

○ ケース・バンドは常に清潔にして使う。
ケース・バンドは汚れからさびが発生し、衣服の袖口を汚すことがあります。特に、海水に浸した後、放置するとさびやすくなります。

かぶれについて

△ 時計の本体およびバンドは、直接肌に接触している状態によってはかぶれを起こす恐れがあります。

1. 金属・皮革に対するアレルギー
2. 時計の本体およびバンドの汚れ・さび・汗など
3. 体調不良など

バンドは余裕を持たせて使用する。
きつくしめると、汗をかきやすく、空気の通りが悪くなり、かぶれを起こす恐れがあります。

「抗菌防臭バンド」は細菌の繁殖とにおいの発生を抑えます。皮膚のかぶれを防ぐものではありません。

かぶれなど、異常が生じた場合は、ご使用を中止し、医師にご相談ください。

ご使用にあたって

○ 時計の表示は、安全な場所で確認する。

△ 思わぬ転倒や、けが、事故の原因となることがあります。特に、道路でのマラソンやジョギング、自転車やバイク・自動車などの運転中はご注意ください。また、第三者への接触による事故防止にもご注意ください。

時計の着脱に注意する。

△ バンドの中留で爪を傷つける恐れがあります。特に、長く伸ばした爪では、中留の操作はおやめください。

就寝時は時計を外す。

△ 思わぬけがやアレルギーによるかぶれの原因となることがあります。

○ 小さなお子様と接するときは、時計を外す。
お子様のけがやアレルギーによるかぶれの原因となることがあります。

○ 電池消耗で時計が止まった場合は、速やかに電池を交換する。

△ そのままにしておくと、故障の原因となることがあります。

○ 時計本体(裏ぶたを含む)やバンドに製品保護シールが付いている場合は、ご使用になる前に必ずはがす。

△ シールをはがさずにご使用になると、「時計本体やバンド」と「シール」との隙間に汚れが付着し、さびやかぶれの原因となることがあります。

オートライト作動時のご使用について

○ オートライトが作動する状態で、腕につけて自動車などの運転をしない。

△ 不意のライト点灯が運転を妨げて、交通事故の原因となることがあります。

この時計の特長

◆ 方位がわかります

北の方向や目標の方位を調べることができます。

◆ 温度を計測できます

設定した時刻になると、アラーム音でお知らせします。

◆ ワールドタイムがわかります

世界48都市(31タイムゾーン)とUTC(協定世界時)の時刻を表示できます。

◆ ストップウォッチとして使えます

経過時間を計測できます。

製品仕様

精 度： 平均月差±15秒

基 本 機 能： アナログ部

時・分(10秒ごとに針が動きます)、
秒、ワールドタイム時・分(20秒ごとに針が動きます)

デジタル部

時・分・秒・月・日・曜日、
午前/午後(P)/24時間制表示、
フルオートカレンダー(2000~2099年)

方 位 計 测 機 能

方 位 角 の 計 测 范 围 0°~359°
方 位 補 正 機 能(2点)、
1分間の連続計測、
磁気偏角補正機能

温 度 計 测 機 能

計 测 范 围 -10.0°C~60.0°C
表示範囲 -10.0°C~60.0°C

計 测 単 位 0.1°C

即時計測、温度調整機能

センサー精度：

● 方位センサー

計 测 精 度 ±15°以内
(精度保証温度範囲 -10°C~40°C)
北方位指針の精度 ±20°以内

● 温度センサー

計 测 精 度 ±2°C以内
(精度保証温度範囲 -10°C~60°C)

ワ ー ル ド タ イ ム

機能

世 界 48 都 市(31 タ イ ミ ン ゾ イ ン)と

U T C(協定世界時)の時刻を表示、

サ マ テ ィ ツ ム 設 定 機 能、

都 市 入 替 替 機 能

タ イ マ ラ ー 機 能

計 测 単 位 1秒

計 测 范 围 60分

セ ッ ト 単 位 1分

セ ッ ト 范 围 1~60分(タイマー時間)

ス ト ۆ პ ံ း

ウ オ ッ チ 機 能

計 测 单 位 1/100秒

計 测 范 围 59分59秒99(60分計)

計 测 機 能 通常計測、積算計測、

ス ブ リ տ 計 测、

1·2着同時計測

製品仕様

ア ラ ー ム 機 能

時 刻 ア ー ラ ーム

ア ー ラ ーム 数 5本

セ ッ ト 単 位 時・分

ア ラ ーム 告 知 時 間 10秒間

時 報 毎正時に2回電子音で報知

そ の 他

LEDオートライム、

ライト点灯時間切り替え、

操作音ON/OFF設定、針退避機能、

電池切れ予告機能

使 用 電 池

S R 9 2 7 W 2個(電池別途販売)

持 続 時 間

約2年

● ライト1回(1.5秒)/日

● アラーム1回(10秒)/日

● 方位計測20回/月

● 温度計測1回/週

改 良 な ど の た め、仕様は予告なく変更されることがあります。

