


Operaciones básicas

Nombre y función de cada tecla




N.º	Teclas	Función
1	電数7/2/3/4/5/6/7/8/9/0/小数点/百分率	Cada vez que presione la tecla, conmutará entre "Búsqueda alfabética en múltiples diccionarios" y "Búsqueda Hiragana en múltiples diccionarios".
2	大辞泉/マイペディア	Cada vez que presione la tecla, conmutará entre "Digital Daijisen" y "Encyclopedia Myedia".

N.º	Teclas	Función
3	英和大/西英	Cada vez que presione la tecla, conmutará entre "Diccionario inglés-japonés" y "Diccionario español-inglés".
4	西和/英西	Cada vez que presione la tecla, conmutará entre "Diccionario español-japonés" y "Diccionario inglés-español".
5	和英/英和	Cada vez que presione la tecla, conmutará entre "Diccionario japonés-español" y "Diccionario de conversación en español".
6	シフト	Presione para ingresar "?" o "-", o para usar las funciones tales como "Ajustes" o "Guía".
7	▲▼	Presione para mover a la pantalla siguiente o previa cuando hay más contenidos que aquellos visualizados en la pantalla actual (desplazamiento de página).
8	戻る/リスト	Presione para retornar la operación previa.
9	訂正	Presione esta tecla mientras el significado de una palabra se visualiza sobre la pantalla, aparecerá una lista de palabras incluyendo la palabra misma.
10	認識	Presione esta tecla para corregir la letra que ha escrito en el panel de escritura a mano.
11	訳/決定	Presione esta tecla para ingresar la letra que ha escrito en el panel de escritura a mano.
12	▲▼◀▶	Cuando presiona esta tecla después de ingresar caracteres o seleccionar un ítem, puede proceder con la operación.
13	音声	Presione para mover el cursor (la visualización invertida en blanco y negro, o la barra horizontal colocada debajo del carácter) hacia arriba, hacia abajo, o hacia la izquierda o derecha en una posición a la vez para seleccionar un ítem.
	音声	Presione y mantenga presionado para mover a la pantalla próxima y previa cuando hay más contenidos que aquellos visualizados sobre la pantalla actual.
	音声	Presione para escuchar la voz en un idioma extranjero.

Seleccionando un diccionario

Cada vez que presione la tecla, conmutará el contenido impreso en la parte superior por el contenido de la parte inferior, y viceversa.



Ingreso de datos a mano

Buscando traducciones japonesas para una palabra española

Si ingresa la palabra utilizando el panel de escritura a mano podrá encontrar la traducción en japonés de dicha palabra.

1 Presione **西和/英西**.

También puede seleccionar el Diccionario español-japonés desde el menú.

Asegúrese que se encuentre resaltado (見出し語検索).

2 Ingrese la palabra cuya traducción desee utilizando el panel de escritura a mano: por medio del lápiz táctil incluido, escriba las letras directamente sobre el panel de escritura a mano. Cada vez que escriba una letra, toque **認識** para ingresar la letra.

· Cuando no se reconozca correctamente una letra, presione **訂正** y corrija la letra.

· También puede ingresar varias letras al mismo tiempo.

Encontrará la traducción de (cielo) aquí: escriba [c] en el panel de escritura a mano y toque **認識**, luego escriba [i] y toque **認識**, para ingresar letra por letra. En este ejemplo, la palabra (cielo) aparece cuando ha ingresado (cie).

3 Presione **▲**, **▼**, **▲** o **▼** para resaltar la palabra cuya traducción desee, y presione **訳/決定**.

Aparecerá la traducción en japonés.

Buscando traducciones españolas para una palabra japonesa

Si ingresa la palabra en japonés utilizando el panel de escritura a mano podrá encontrar la traducción al español de dicha palabra.

1 Presione **和英/英和**.

También puede seleccionar el Diccionario japonés-español desde el menú.

2 Ingrese la palabra cuya traducción desee utilizando kanji, hiragana o katakana: por medio del lápiz táctil incluido, escriba las letras directamente sobre el panel de escritura a mano. Cada vez que escriba una letra, toque **認識** para ingresar la letra.

· Cuando no se reconozca correctamente una letra, presione **訂正** y corrija la letra.

· También puede ingresar varias letras al mismo tiempo.

Encontraremos la traducción de (海) aquí: escriba (海) en el panel de escritura a mano y toque **認識**.

3 Presione **▲**, **▼**, **▲** o **▼** para resaltar la palabra cuya traducción desee, y presione **訳/決定**.

Aparecerá la traducción en español.

