

干支表. Table with columns for 干支 (e.g., 甲子, 乙丑), 元 (1-10), and 支 (子, 丑, etc.).

音名表. Table mapping Japanese names (e.g., ハ, ヘ, フ) to Western musical notes (C, D, E, F, G, A, B, C-sharp).

楽器の種類表. Table listing instrument types (e.g., 打楽器, 弦楽器) and their sub-categories.

江戸幕府将軍表. Table listing shoguns from 1st to 15th generation, including names and reign dates.

オリンポスの十二神表. Table listing the twelve Olympian gods and their Roman names.

オリンピック競技表. Table listing Olympic sports and their introduction years.

生物の分類階級表. Table showing biological classification levels from kingdom to variety.

カンパスの1号数表. Table showing campus area measurements in various units.

鎌倉幕府将軍表. Table listing shoguns from 1st to 9th generation.

紙の規格表. Table listing paper specifications (A and B series).



九星表. Table listing the nine stars and their positions.

ギリシア文字表. Table listing Greek letters and their symbols.

九卿1表. Table listing the first nine official ranks and their duties.

九卿2表. Table listing the second nine official ranks and their duties.

結婚記念日表. Table listing wedding anniversary dates and their corresponding gift types.

強弱記号表. Table listing musical dynamics (ppp, pp, p, mf, f, etc.) and their meanings.



十干十二支

干支の60通りの組合せを実際の年(最近120年)に当てはめた

Table with columns for 干支 (Heavenly Stems and Earthly Branches) and corresponding years from 1893 to 2024. Includes sub-tables for 子支 (Zi) and 支支 (Zhi).

Periodic table of elements with atomic numbers and symbols. Includes a vertical list of elements on the right side.

【十三経注疏】

Table listing 13 sutra commentaries (e.g., 周易, 礼记) with their authors and editions.

【十三仏】

Table listing the 13 Buddhas (e.g., 弥勒, 阿彌陀) and their associated deities or symbols.

【十二門】

Table listing the 12 Gates (e.g., 東門, 南門) and their names in various styles.

【十二神将】

Table listing the 12 Divine Generals (e.g., 夜叉大將, 本地仏) and their names.

【十二律】

Table listing the 12 Musical Laws (e.g., 黄钟, 大吕) and their corresponding pitches.

【十八檀林】

Table listing the 18 Buddhist Monasteries (檀林) and their names.

【植物帯】

Table showing plant belts (e.g., 高山草原, 針葉樹林帯) and their representative plants.


【諸子百家】

Table listing the Hundred Schools of Thought (e.g., 儒家, 道家) and their founders.

【植物ホルモン】



Table listing plant hormones (e.g., オーキシン, サイロカイニン) and their effects on plant growth.

【晋】



【清】






記号	標語	奏法記号の例	意味
♪など	アルペジオ	arpeggio	和音を分散和音として順々に奏する
gliss.	グリッサンド	glissando	広い音域を急速に上るように奏する
コン・ソルディーノ	コン・ソルディーノ	con sordino	制音器を使用する
スタッカート	スタッカート	staccato	音・音を切り離して奏する
ソステヌート	ソステヌート	sostenuto	音の長さを十分に保つて(速度標語と組合せて)
テヌート	テヌート	tenuto	ある一つの音の長さを十分に保つて
トレモロ	トレモロ	tremolo	音または音を急速に反復して
ピッチカート	ピッチカート	pizzicato	指で弦を弾いて奏する
フェルマータ	フェルマータ	fermata	その音符・休止符を任意の長さで奏する
ブレス	ブレス	breath	息つきをする
ポルタメント	ポルタメント	portamento	次の音へ音程をずらせながら移動する
マルカート	マルカート	marcato	音・音ははっきりと奏する
レガート	レガート	legato	滑らかに
スラー	スラー	slur	レガートの記号(弦楽器ではひとりで奏する指示)

標語	速度標語の例	意味
ラルゴ	largo	ゆっくりと、豊かに
ラルゲット	larghetto	ゆっくりと(ラルゴよりやや速く)
レント	lento	遅く、ゆっくりと
アダージョ	adagio	ゆるやかに
アンダンテ	andante	歩くくらいの速さで、ゆるやかに
モデラート	moderato	歩くくらいの速さで
アレグロ	allegro	速く
アレグロ・チェ	vivace	生き生きと、きわめて速く
プレスト	presto	急速に
リタルド(rit.)	ritardando(rit.)	次第に遅く
ラレンタンド	rallentando(rall.)	次第に遅く
アツェレラント	accelerando(accel.)	次第に速く
メノ・モツ	meno mosso	(今までより)もっと遅く
アンテンポ	a tempo	もとの速さで
グイホ・プリモ	tempo primo	初めの速さで
アツァイ	assai	非常に、非常に
モルト	molto	きわめて、はなはだ
ホコ	poco	すこし(poco a poco すこしずつ)
ノン・トロフホ	non troppo	あまり…すぎないように

震度階級	人間	境内の状況	郊外の状況
0	人は揺れを感じない。		
1	境内にいる人の一部がわずかな揺れを感じる。		
2	境内にいる人の多くが揺れを感じる。眠っている人の一部が目覚める。	電灯などのつり下げ物がわずかに揺れる。	
3	境内にいる人のほとんどが揺れを感じる。恐怖感を覚える人もいる。	棚にある食器類が音を立てることがある。	電線が少し揺れる。
4	かなりの恐怖感があり、一部の人は、身の安全を図ろうとする。眠っている人のほとんどが目覚める。	つり下げ物は大きく揺れ、棚にある食器類が音を立てる。所りの悪い器物が倒れることがある。	電線が大きく揺れる。歩いている人も揺れを感じる。自動車も運転している揺れに気付く人がいる。
5弱	多くの人が、身の安全を図ろうとする。一部の人は、行動に支障を感じる。	つり下げ物は激しく揺れ、棚にある食器類、書棚の本が落ちることがある。一部の悪い器物が多くが倒れ、家が移動することがある。	窓ガラスが割れて落ちることがある。電柱が揺れるのがわかる。揺れに気付いていないブロック塀が割れることがある。道路に被害が出ることがある。
5強	非常な恐怖を感じる。多くの人が行動に支障を感じる。	棚にある食器類、書棚の本の多くが落ちる。テレビが台から落ちることがある。タンスなどを叩く音が聞かれることがある。一部の車が外れる。	揺れに気付いていないブロック塀の多くが崩れる。歩道が崩れる。多くの電柱が揺れる。多くの電線が断れる。多くの電線が断れる。多くの電線が断れる。多くの電線が断れる。
6弱	立てることが困難になる。	固定していない重い家具の多くが移動。転倒する。間かくなるドアが多い。	かなりの建物で、窓のガラスや窓ガラスが破損。落下する。
6強	立てることができず、はわなと動くことができない。	固定していない重い家具のほとんどが移動。転倒する。ドアが壊れて飛ぶことがある。	多くの建物で、窓のガラスや窓ガラスが破損。落下する。揺れに気付いていないブロック塀のほとんどが倒れる。
7	揺れにほんろうされ、自分の意志で行動できない。	ほとんどの家具が大きく移動し、飛ぶものもある。	ほとんどの建物で、窓のガラスや窓ガラスが破損。落下する。揺れに気付いていないブロック塀も倒れるものがある。

	生物の染色体数(核相:2n)				
ヒト	46	ハツカズミ	40	サツマイモ	50
チンパンジー	48	カンガルー	16	ジャガイモ	48
キリン	30	ニトリ(鳥)	78	アサガオ	30
ワシ・キギ	60	ヒネガエル	22	ホウレンソウ	12
トナカイ	70	イモリ	24	オウゴン	16
イシドサイ	84	コイ	104	エビドコロ	14
ゾウ	56	メダカ	48	ムラサキツユクサ	24
オットセイ	36	アメリカザリガニ	200	イネ	24
ネコ・トラ	38	カイツ	56	オオムギ	14
イヌ・コヨーテ	78	ショウジョウバエ	8	パンコムギ	42
キツネ	36	アブハエ	6	アサギ	24
タヌキ	42	ヒドラー	32	イチゴ	24
ナグスタジ	41	ワモンカイチュウ	2	ゼンマイ	44
ウサギ	44	スイレン	112	コン・ワカイ	54
モルモット	64	オシロイバナ	88	クロガサ	4

大名(近世大名の分類)	
親藩	家(尾張・飛騨・水戸)・三河(田安・橋本・清水)・親藩(福井・松山・河内・高松・西条・岡山・会津などの松平と久松)
譜代大名	井伊・酒井・本多・榊原・大久保・上井・水野・山内・小笠原・牧野・内藤・箱田・堀田・阿部・久松・松平(家康以前の分派)ほか
外様大名	田代大名 伊達・島津・毛利・上杉・佐竹・鍋島・榊原・南部 松浦・大村・宗・相良ほか
雑費大名	前田・細川・黒田・浅野・池田(岡山・鳥取)・山内・蜂須賀・藤堂・仙石・有馬ほか



地質年代	現在
第四紀	現在
更新世	1万年前
鮮新世	180万年前
中新世	530万年前
漸新世	2300万年前
第三紀	6500万年前
白垩紀	14億年前
侏羅紀	2.0億年前
三畳紀	2.5億年前
石炭紀	2.9億年前
ペルム紀	2.6億年前
石炭紀	4.1億年前
シルル紀	4.4億年前
寒武紀	5.0億年前
先カンブリア代	5.4億年前
カンブリア代	25億年前
前カンブリア代	46億年前

市・郡名	寺院名	市・郡名	寺院名
秩父市	1 妙法寺	秩父市	18 彌陀寺
	2 妙法寺		19 龍石寺
	3 常楽寺		20 岩之上堂
	4 春昌寺		21 観音寺
	5 長興寺		22 東(赤)福寺
	6 上法寺		23 音楽寺
	7 法泉寺		24 法泉寺
	8 西善寺		25 久昌寺
	9 明善寺		26 円通寺
	10 大慈寺		27 大興寺
	11 常楽寺		28 橋立寺
秩父市	12 龍泉寺	秩父市	29 長泉寺
	13 慈眼寺		30 法昌寺
	14 今宮坊		31 観音院
	15 少林寺		32 法華寺
	16 輝光寺		33 竜泉寺
	17 竜林寺		34 永清寺

王朝名	初代	年代	王朝名	初代	年代
夏(前)	禹	前2338~前1757	元(前)	元成宗	1260~1294
商	湯	前1757~前1027	元(中)	元世祖	1260~1294
周	武王	前1027~前256	元(後)	元昭宗	1332~1368
春秋時代		前770~前476	明	明太祖	1368~1644
戦国時代		前476~前221	清	清聖祖	1644~1912
秦	秦始皇	前221~前206			
漢	漢高祖	前206~前27			
魏	魏武帝	220~265			
晋	晋武帝	265~317			
宋	宋武帝	420~479			
南朝					
北朝					
隋	隋文帝	581~618			
唐	唐高祖	618~907			
五代					
宋	宋太祖	960~1127			
元	元太祖	1206~1229			
明	明太祖	1368~1644			
清	清太祖	1644~1912			

【天気記号】

天気記号(日本語式) table with weather symbols and their corresponding Japanese text.

【天皇】

天皇 table listing Japanese emperors from 1 to 33, including their names and reign periods.

【唐】

唐(歴代世系) table showing the lineage of the Tang dynasty emperors from 1 to 20.

【二十四史】

二十四史(正史)表 table listing the 24 official histories of China, including author and date.

【二十四節気】

二十四節気 table listing the 24 solar terms in the Japanese calendar.


【日光街道】

日光街道(宿駅)表 table showing the stations along the Nikko Kaido route.


【能楽】

能楽の流派 table listing various schools of Noh theater and their characteristics.


【東海道五十三次】




【徳川】



【中山道】



【南北朝時代】



【能面】

能面の主なもの table listing various types of Noh masks and their characteristics.

【発光生物】

主な発光生物 table listing bioluminescent organisms and their uses.

【発酵】

主な発酵 table listing various fermentation processes and products.


【発想標語】

発想標語 table listing creative slogans and their meanings.


付表・図(広辞苑)

付表・図(広辞苑)

【源】



【明】




【室町幕府】

Table of the Ashikaga shoguns, listing their names, fathers, mothers, and reign periods from Ashikaga Takauji to Ashikaga Yoshiaki.

【命数法】

命数法 (Onyomi) table showing the numerical values of kanji characters used in names, categorized into large numbers (大数), small numbers (小数), and specific characters (分).

【モンゴル帝国】



【養老律令】

Table of the Yōrō Ritsuryō, listing 15 articles and their corresponding legal provisions, such as regulations on official appointments and court procedures.

【紋所】

紋所 (Mon) table listing various crests and symbols used in Japanese heraldry, categorized by type (e.g., family crests, military crests) and their meanings.


【ヤードポンド法】

ヤードポンド法 (Yard-Pound System) table showing conversion factors between imperial units (yard, pound) and metric units (meter, kilogram).

【六国史】

六国史 (Six National Histories) table listing the titles, volumes, and authors of the historical works for the six major states of ancient China.

【律令制】



【令外官】

令外官 (Outside Official) table listing various official positions that were not part of the formal Ritsuryō system, such as military posts and advisory roles.

【曆法】

曆法 (Calendar) table listing various calendar systems used in Japan, including the traditional Chinese lunisolar calendar and the solar calendar introduced during the Meiji era.

【ローマ字】

ローマ字 (Roman Letters) table showing the correspondence between Latin letters and their Japanese names, used for the Romanization of Japanese names.

【ローマ数字】

ローマ数字 (Roman Numerals) table showing the symbols and values for numbers 1 through 1000 in the Roman numeral system.

【ロシア文字】


ロシア文字 (Russian Letters) table showing the Cyrillic alphabet and its corresponding Japanese names.

【渡り鳥】


渡り鳥 (Migratory Birds) table listing birds that migrate between Japan and other regions, such as the Pacific Flycatcher and the Japanese Sparrowhawk.

渡り鳥 (Migratory Birds) table listing birds that migrate between Japan and other regions, including the Japanese Sparrowhawk and the Japanese Sparrow.


【一般角】




【共役角】



【錯角】




【三角関数】



【算木】




【対当関係】




A E: 反対対当
I O: 小反対対当
A I, E O: 大小対当
A O, E I: 矛盾対当

ある犬は白い—ある犬は白くない
すべての犬は白い—すべての犬は白くない
対当関係の例

【断層図】



【同位角】



こんなメッセージが出たら...

本機を使用中に表示されるメッセージと対処方法について記載します。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
	電池が消耗しています	電池が消耗している	新しい電池に交換してください。	174
辞典機能	候補が多すぎます 1000件だけ表示 します	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎて、すべてを表示することができない	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	使っている辞典／モードの各ページ
	候補が500件を超えています	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎる	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	
	該当する候補がありません*	入力したつづりにあてはまる言葉や検索条件にあてはまる漢字が見つからない	つづりを入力し直してください。	
	入りに間違いがあります*	入力したつづりが誤っている	つづりを修正してください。	
	電池が消耗していますので単語の発音はできません	電池が消耗している	電池を交換してください。	174
ジャンプサーチ	ジャンプする単語がありません*	ジャンプサーチできる言葉がデータ画面中にない	ジャンプサーチはできません。	112
	これ以上ジャンプできません*	連続でジャンプできる制限数を超えた	ジャンプサーチを終了し、直接言葉を入力して調べてください。	112
	ジャンプできません*	ジャンプ先に選んだ辞典／モードでは調べることができない言葉／文字を調べようとした	・調べる言葉／文字を変更してください。 ・ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	112
	該当する候補がありません*	調べようとした言葉／文字がジャンプ先に選んだ辞典／モードになかった	・調べる言葉／文字を変更してください。 ・ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	112

*メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
成句・複合語機能	成句・複合語がありません*	成句・複合語アイコンが表示されていないときに、 成句が ありません	成句・複合語アイコンが表示されていないときは、成句・複合語機能は使えません。	70 95
	画面上に用例解説がありません*	用例アイコン、または解説アイコンが1つも表示されていないときに、 用例解説 を押してしま	用例アイコン、解説アイコンが表示されていないときは、用例・解説機能は使えません。	71 83 96
単語帳	これ以上登録できません	単語帳に登録できる制限数を超えた	単語帳に登録されている不要な言葉を削除してから、もう一度登録を行ってください。	121 117
-	データに異常が発生しています データを初期化しますか? ○はい ●いいえ 選んで決定キーを押して下さい	静電気の影響や強い衝撃などが加わった	【●いいえ】になっていることを確認して 戻/戻/戻る を押してください。 このメッセージが表示される場合は、正常な状態ではありません。使用を中止して、呼び出すことのできるデータ内容を確認し、必要に応じて控えを取った後、初期化操作を行ってください。 初期化操作をするには、いったん電源をOFFにしたあと再度電源を入れてください。左記のメッセージが再度表示されるので、 戻/戻/戻る を押して【●はい】の状態にして 戻/戻/戻る を押してください。 初期化操作をすると正常に使用できるようになりますが、記憶されていたデータ(ヒストリーの内容、電卓のメモリー、単語帳の登録データなど)はすべて消えてしまいます。初期化操作後は、控えしておいたデータを登録しなおしてください。 左記の原因に相当しないときは電源を切り、点検のため、最寄りのカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。	-
-	重大な問題が発生した恐れがあります 取扱説明書をご確認の上、最寄りのサービスステーションにご連絡下さい	静電気の影響や強い衝撃などが加わった	最寄りのカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。 なお、 戻る/戻/戻る を押すと使用できる状態になりますが、ヒストリーや単語帳にデータを保存/登録することはできません。	188

*メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

こんな症状がおこったら…

本機の動きがおかしいときは、まず「アルカリ乾電池を使用している」か、ご確認ください。

次に、下の表を参考に対処してください。

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
電源	電源がONできない	電池が消耗している	電池を交換してください。	174
	ちょっと目を離れたスキに電源がOFFになってしまう	オートパワーオフ機能により電源OFFになった	電源をONにしてください。	24
動作	急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	174
	急にコントラスト設定画面になってしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	174
	スピーカから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	26
発音	イヤホンから発音が聞こえない	音声出力切換スイッチが「EARPHONE」側になっている	「SPEAKER」側にしてください。	25
		音量が適切でない	音量を調整してください。	26
		音声出力切換スイッチが「SPEAKER」側になっている	「EARPHONE」側にしてください。	25
		イヤホンが正しく接続されていない	ジャックに正しく奥まで差し込まれているか確認してください。	25

172

リセットするときは

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり、操作を受けつけなくなったりすることがあります。このようなときはリセットを行ってください。

■大切！リセットについて

- 必ず電源を切ってから、リセットしてください。電源を切らずにリセットすると、履歴や設定などの情報が消えてしまいます。
- リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。


1 (ON/OFF) を押して、電源を切ります。

2 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。


3 本機を開け、◀または▶を押して画面の明るさを調整します。

4 語/決定/発音を押します。

リセットが完了し、英英辞典の最初の画面になります。



リセットボタン



こんなときは

173

電池を取り換えたいときは

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、なるべく早く電池を交換してください。

表示されなくても、1年に1度は必ず電池交換をしてください。


■大切！電池を交換する前に

- 必ず電源を切ってから、電池交換をしてください。電源を切らずに電池を交換すると、履歴や設定などの情報が消えてしまいます。
- 新しく入れる電池は必ず2本とも新品のものを使ってください。
- 必ずアルカリ単4形乾電池をご使用ください。マンガン乾電池では、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。


1 新品のアルカリ単4形乾電池2本を用意します。

2 (ON/OFF) を押して、電源を切ります。


3 電池ボタンを、2カ所の ≡ 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。




4 電池収納部から古い電池を取り出し、新しい電池をセットします。



5 電池ボタンを取り付け、中央部分に指をかけて、本機を開けます。



6 コントラスト設定画面が表示されます。必要に応じて、◀または▶を押して、明るさを調整します。



7 語/決定/発音を押します。

電池交換が完了し、英英辞典の最初の画面が表示されます。



こんなときは

●次のときは、リセットを行ってください。リセットについて▶▶173ページ

- ・手順6でコントラスト設定画面にならないとき
- ・手順7で英英辞典の最初の画面にならないとき

174

175

電池の取り扱い上の注意

⚠ 危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。
そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。


- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない



⚠ 警告

電池について

- 充電しない
- 極性(+-の向き)に注意して正しく入れる



⚠ 注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		JII			
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU	HE	HO
			FU		
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぼ行	ぼ	び	ぶ	べ	ぼ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO

や行	や		ゆ	いえ	よ
	YA		YU	YE	YO
ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん	NN	N+子音	MP+母音	MB+母音	

あ行	あ	い	う	え	お
	XA	XI	XU	XE	XO
	[シフト]A	[シフト]I	[シフト]U	[シフト]E	[シフト]O
や行	や		ゆ		よ
	XYA		XYU		XYO
	Y[シフト]A		Y[シフト]U		Y[シフト]O
っ	XTU	XTSU	子音+子音	T[シフト]U	
	LTU	TCH		TS[シフト]U	
わ	XWA	W[シフト]A			

きゃ行	きゃ	きい	きゅ	きえ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くい		くえ	くお
	QA	QI		QE	QO
くわ行	くわ	くい	くう	くえ	くお
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐわ行	ぐわ	ぐい	ぐう	ぐえ	ぐお
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しえ	しよ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じい	じゅ	じえ	じょ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO

仕様

製品

- 型式：XD-L7450

機能

- 広辞苑／逆引き広辞苑 (約230,000項目収録)
- 英英辞典 (約84,000語収録)
- 漢和辞典 (6,355親字収録)
 - ・ 熟語 (約45,000語収録)
- ジーニアス英和大辞典 (約255,000語収録)
- ジーニアス和英辞典 (約82,000語収録)
- パソコン用語事典 (約4,100項目収録)
 - ※ 最新「デジタルAV用語集」、「デジタルカメラ用語集」を含む
- アクティベータ (866キーワード収録)
- ロジェシソーラス (約250,000語収録)
- 英会話とっさのひとこと辞典 (約8,000例文収録)
- カタカナ語新辞典 (約12,000語収録)
 - ・ 略語検索 (約1,400語収録)
- 英語類語辞典 (約21,000語収録)
- 伊和辞典 (約75,000語収録)
 - ・ 音声対応 (約11,000語収録)
- 和伊辞典 (約40,000語収録)
- イタリア語自遊自在 (会話集) (約2,200例文収録)
 - ・ 音声対応 (収録しているすべての例文)
- 電卓 (12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算)
 - ※ 小数点は、上位桁優先のフローティング (浮動) 方式
 - ※ メモリー内容は、常時表示

付録

ちや行	ちや TYA CYA CHA	ちい TYI CYI	ちゆ TYU CYU CHU	ちえ TYE CYE CHE	ちよ TYO CYO CHO
ぢや行	ぢや DYA	ぢい DYI	ぢゆ DYU	ぢえ DYE	ぢよ DYO
つあ行	つあ TSA	つい TSI		つえ TSE	つお TSO
てや行	てや THA	てい THI	てゆ THU	てえ THE	てよ THO
でや行	でや DHA	でい DHI	でゆ DHU	でえ DHE	でよ DHO
とう			TWU		
どう			DWU		
にや行	にや NYA	にい NYI	にゆ NYU	にえ NYE	によ NYO
ひや行	ひや HYA	ひい HYI	ひゆ HYU	ひえ HYE	ひよ HYO
びや行	びや BYA	びい BYI	びゆ BYU	びえ BYE	びよ BYO
ぴや行	ぴや PYA	ぴい PYI	ぴゆ PYU	ぴえ PYE	ぴよ PYO
ふあ行	ふあ FA	ふい FI		ふえ FE	ふお FO
ふや行	ふや FYA	ふい FYI	ふゆ FYU	ふえ FYE	ふよ FYO
みや行	みや MYA	みい MYI	みゆ MYU	みえ MYE	みよ MYO
りや行	りや RYA LYA	りい RYI LYI	りゆ RYU LYU	りえ RYE LYE	りよ RYO LYO
うあ行	うあ VA	うい VI	うゆ VU	うえ VE	うお VO
ふや行	ふや VYA	ふい VYI	ふゆ VYU	ふえ VYE	ふよ VYO

基本仕様

- 表示：320×240フルドットマトリックス液晶表示
- 消費電力：0.6W
- 電源および電池寿命 (使用温度20℃の場合)：
 - アルカリ単4形乾電池2本
 - LRO3 (AM4)：
 - ・ 英和辞典の訳表示画面で連続放置時
約135時間
 - ・ 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力を繰り返したとき
約100時間
 - ※ 電池寿命は、電池の種類、使用環境、使用方法 (音量や音声出力の使用回数) により変動します。
- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分の6種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 大きさ：
 - 閉じたとき= 幅144.5×奥行97.5×厚さ11.8mm (最薄部：足、マイパネル除く)
- 重さ：約250g (電池込み、マイパネル除く)

さくいん

アルファベット・数字・記号

- APO設定 …… 128
- ? …… 37, 38, 56, 72, 97
- ～ …… 37, 38, 56, 72, 97

あ行

- アクティベータ …… 82
- アフターサービス …… 186
- アルファベットの入れかた (イタリア語) …… 38
- アルファベットの入れかた (英語) …… 37
- イタリア語自遊自在 (会話集) 103
- 一覧 (リスト) …… 32
- 一括検索 …… 130
- イヤホン/イヤホン端子・20, 25
- 伊和辞典 …… 93
- 上書き …… 43
- 英英辞典 …… 55
- 英会話とっさのひとこと辞典 86
- 英語類語辞典 …… 92
- 英単語ジャンプ …… 112
- 液晶画面 …… 20
- エラーメッセージ …… 170
- オートパワーオフ …… 24, 128
- 音量調整ダイヤル …… 26

か行

- カーソル …… 29, 41
- 解説 …… 71, 96
- ガイド …… 33
- カタカナ語新辞典 …… 90
- カタカナの入れかた …… 34
- かなめくり入力 …… 35

- 画面の基本操作 …… 27
- 画面の濃淡を変える …… 129
- 慣用句検索 …… 47
- 漢和辞典 …… 61
- キー入力音設定 …… 128
- キーのなまえとはたらき …… 21
- キーボード …… 21
- キーボード設定 …… 129
- 逆引き広辞苑 …… 46
- 広辞苑 …… 44
- 小文字 (拗音・促音) の入れかた …… 36
- コントラスト設定 …… 129

さ行

- 削除 …… 41
- ジーニアス英和大辞典 …… 69
- ジーニアス和英辞典 …… 77
- 辞典/モードキー …… 21, 27
- 熟語 …… 68
- 仕様 …… 181
- 数字の入れかた …… 40
- スーパージャンプ …… 112
- ズーム …… 116
- すぐ出るサーチ …… 17, 130
- スピーカー …… 25
- スペルチェック …… 58, 74
- 成句 …… 70, 95
- 成句検索 (伊和) …… 100
- 成句検索 (英英) …… 59
- 成句検索 (英和) …… 75
- 設定 …… 127
- 総画数 …… 65

付録

挿入	42	ページ送り	31
		変換形検索	99
		変化表	94
た行		ま行	
濁音の入れかた	36	マイパネル(別売品)	10
単語帳	117	メモリー計算	125
長音の入れかた	36	文字キー	23
定数計算	124	文字サイズ	115
データ	5	文字の入れかた	34
電源	24	文字を消す	41
電源を入れる	24	文字を直す	42
電源を切る	24		
電卓	123	や行	
電池の交換	174	用例	71、83、96
電池ブタ	8、20、174		
		ら行	
な行		リセット	173
入力(文字)	34	リセットボタン	173
濃淡	129	略語検索	91
		例文検索(アクティベータ)	84
は行		例文検索(伊和)	101
パソコン用語事典	78	例文検索(英英)	60
半濁音の入れかた	36	例文検索(英和)	76
ヒストリーサーチ	109	ローマ字かな入力	34
ヒストリー削除	110	ロジェンソールス	85
ひらがなの入れかた	34		
複合語	70	わ行	
複数辞書検索	104	和伊辞典	102
複数辞書例文検索	106	ワイルドカードサーチ	56、72、97
部首	63		
部首の画数	63		
部品の読みサーチ(漢和辞典)	61		
ブランクワードサーチ	56、72、97		
分野別小辞典(広辞苑より)	50		