

← : スタンドセット1と同じ
① 音名 ② ノートナンバー ③ ドラムセット名

Table with 10 columns: Drum Set Name, Note Number, Name, Stand Set 1, Stand Set 2, Stand Set 3, Stand Set 4, Power Set, Rock Set, Electronic Set, Snare Set 1, Snare Set 2, Tom Set, Crash Set, Hi-Hat Set, Rim Set, and Cymbal Set. It lists various drum sounds like Kick, Snare, Tom, and Cymbal with their corresponding note numbers and set names.

指定できるコード種一覧

フィンガード1、2で指定できるコード種

Table showing chord diagrams for C (メジャー), Cm (マイナー), Cdim (ディミニッシュ), Caug (オーギュメント), Csus4 (サスフォー), Csus2 (サスツー), and C7 (セブンス).

- *1 フィンガード2では、Am7として判別されます。
*2 フィンガード2では、Am7#5として判別されます。
*3 転回形では使えない場合があります。

フィンガード3/フルレンジコードで指定できるコード種

フィンガード1、2で指定できるコード種に加え、右記のコード種が判別できます。

メモ

- フィンガード3においては、最低音がベース音として判別され、転回形は使えません。
フルレンジコードにおいては、最低音とその次の音がある程度離れている場合に、分数コードとして判別されます。
フルレンジコードにおいては、フィンガード1/2/3と異なり、鍵盤を3つ以上押したときに限り、コードが指定されます。

Complex block containing musical notation for various chords: C#m, D, E, F, G, Ab, Bb, B, C#m, Dm, Fm, Gm, Am, Bbm, Ddim, A7, F7, Fm7, Gm7, Abadd9.

Table showing chord diagrams for Cmaj7 (マイナーセブンス), CM7 (メジャーセブンス), Cm7#5 (マイナーセブンスフラットフィフス), C7#5 (セブンスフラットフィフス), C7sus4 (セブンスサスフォー), and Cadd9 (アドナインス).

Table showing chord diagrams for Cmaj9 (マイナーアドナインス), CmM7 (マイナーメジャーセブンス), Cdim7 (ディミニッシュセブンス), C69 (シックスナインス), C6 (シックス), and Cm6 (マイナーシックス).

ミュージックプリセットリスト

① No. ② ミュージックプリセット名

Large table listing music presets with columns for No., Name, and multiple categories of preset names. Includes sections for Pop, Jazz, Funk, Rock, and Ballad.