

## 取扱説明書の種類と内容

## PDFマニュアル アイコンをクリックすると各マニュアルが表示されます。



プリンターの詳しい説明を調べるときにお読みください。  
プリンターに同梱されている印刷マニュアルに記載されていない、プリンタードライバーの機能、プリンター設定メニューの詳細、ネットワーク設定、SPEEDIAマネージャー、Report Holder などの各種ソフトウェアの説明がPDF形式でCD-ROM内に収録されています。また、プリンターに同梱されている印刷マニュアルもPDF形式で収録されています。PDFマニュアルは参照先をクリックするだけで該当ページが開いたり、調べたい項目を検索機能で探したりできますのでご活用ください。



**ユーザーズマニュアル 設定メニュー編**  
プリンターの操作パネルで設定できる各種機能について記載されています。



**ユーザーズマニュアル プリンタードライバー編**  
プリンタードライバーの各種機能の説明と設定方法について記載されています。



**プリンター活用ガイド**  
プリンターの様々な機能を活用していただくための手順をまとめました。



**ユーザーズマニュアル Web設定編**  
プリンターの操作パネルでできる設定のほとんど、アクセス権設定やスケジュール設定などをコンピューター側からWebブラウザを利用して設定する方法について記載されています。



**SPEEDIAマネージャー マニュアル**  
SPEEDIAマネージャーのセットアップ方法と操作方法について記載されています。



**簡単エコ印刷ナビ ソフトウェアマニュアル**  
簡単エコ印刷ナビの操作方法について記載されています。



**ユーザーズマニュアル ネットワーク編**  
プリンターに内蔵しているネットワークボードのサポートプロトコルや詳細設定について記載されています。



**REPORT HOLDER for SPEEDIA ソフトウェアマニュアル**  
REPORT HOLDERのセットアップ方法と操作方法について記載されています。



**ユーザーズマニュアル エコログ Web アナライザー編**  
印刷枚数や、両面利用率、マルチページ利用率、トナーセーブ利用率などのエコ情報を年度別や月度別のグラフや表でわかりやすく表示する機能の使用方法が記載されています。



**ユーザーズマニュアル セットアップ編**  
コンピューターにプリンタードライバーや、各種ソフトウェアをセットアップする方法が記載されています。



**エコログ集計ツール ソフトウェアマニュアル**  
エコログ（プリンターに蓄積されたエコ関連のログ情報）を集計するための「エコログ集計ツール」のセットアップ方法と操作方法について記載されています。

## 印刷マニュアル アイコンをクリックすると各マニュアルが表示されます。

**設置手順書**

<本体編> プリンターを設置する前にお読みください。プリンターの設置方法が記載されています。  
<ソフト編> プリンタードライバーのインストール方法などコンピューター側のセットアップ方法が記載されています。

**ユーザーズマニュアル 本体編**

プリンターのかんたんな取扱方法やトラブル解決方法などを調べるときにお読みください。プリンターの基本的な取扱操作方法やトラブルの解決方法が記載されています。