

CASIO WATCHES

アプリ説明書

2024.9.27

<注意>

- ・画面は主にGM-B2100のものです。
他の時計も各時計固有の機能部分以外は共通です。
- ・画面はiOS版です。Android版は一部デザインが異なる部分があります。
- ・仕様は予告なく変更される場合があります。

目次

- ・ スマートフォンの設定 ----- P.3～P.6
- ・ 時計の設定など ----- P.7
- ・ 初回起動時の設定、カシオIDの設定 ----- P.8～P.13
- ・ 各種情報の利用権限の設定 ----- P.14～P.16
- ・ ホーム ----- P.17
- ・ マイウォッチ TOP画面 ----- P.18
- ・ マイウォッチ 時計の登録 ----- P.19～P.21
- ・ マイウォッチ 時計のペアリング ----- P.22
- ・ マイウォッチ 時計詳細画面 時計との接続 ----- P.23～P.25
- ・ マイウォッチ 時計詳細画面 アラーム、タイマーなど ----- P.26
- ・ マイウォッチ 時計詳細画面 ワールドタイム ----- P.27
- ・ マイウォッチ 時計詳細画面 時刻合わせ ----- P.28～P.29
- ・ マイウォッチ 時計詳細画面 手動で針を補正する ----- P.30～P.33
- ・ マイウォッチ 時計詳細画面 携帯電話探索 ----- P.34
- ・ マイウォッチ 時計詳細画面 時計設定、チュートリアル ----- P.35
- ・ マイウォッチ 時計詳細画面 時計情報削除編集、ペアリング解除 ----- P.36～P.37
- ・ マイウォッチ 時計詳細画面 ステータス ----- P.38
- ・ マイウォッチ 時計詳細画面 電池残量表示 ----- P.39
- ・ ホームタイムについて ----- P.40
- ・ マイページ ----- P.41
- ・ TIME & PLACE / FLIGHT LOG ----- P.42
- ・ ミッションログ ----- P.43～P.45
- ・ 高度メモ ----- P.46
- ・ ロケーションインジケータ ----- P.47
- ・ メニュー ----- P.48～P.49
- ・ その他 ----- P.50
- ・ 変更履歴 ----- P.51

スマートフォン（iPhone）の設定

アプリを正常に動作させるには、iPhoneでは以下の設定が必要です。

- Bluetoothは使用許可とし、ONにしてください。
機内モードはOFFにしてください。
- 位置情報サービスをONにしてください。
時刻合わせ、地図表示などで位置情報を使用しています。
- このアプリのデータ通信を許可してください。
時刻合わせ、地図表示などでデータ通信を使用しています。

スマートフォン（Android）の設定

アプリを正常に動作させるには、Androidでは以下の設定が必要です。
（OSバージョンアップで仕様が変わる場合があります）

- ・ OS設定＞ユーザー補助＞（視認性向上）＞アニメーションを削除はOFFにしてください。（Android9、10）
- ・ 開発者向けオプションをONにしている場合は、OFFにしてください。
- ・ BluetoothをONにしてください。
機内モードはOFFにしてください。
- ・ 位置情報をONにしてください。（Android8以下は高精度）
時刻合わせ、地図表示などで位置情報を使用しています。
- ・ このアプリのデータ通信を許可してください。
時刻合わせ、地図表示などでデータ通信を使用しています。
- ・ このアプリの通知はONにしてください。
通知をOFFにすると正常に動作しません。



・ Androidの省エネルギー設定について

Android8以上ではOSによる省エネルギー関連の設定により、省エネルギーを優先することでアプリのバックグラウンドでの動作が制限され、自動時刻合わせや携帯探索、バックグラウンド状態での接続ができなくなることがあります。アプリの動作を優先する場合、OSの省エネルギー設定でアプリの動作を制限しない設定にしてください。

アプリのバッテリーの使用量を最適化しない。（非最適化、省電力対象外アプリに設定する）

またはバッテリー設定の自動調整バッテリー（バッテリーを最適化）をOFFにする。

※スマートフォンにより設定方法が異なりますので詳細はスマートフォンメーカーにお問い合わせください。



- ・ Android9以上でのご注意

Android9以上ではスマートフォン再起動後や機内モード解除後、Bluetooth OFF→ON後にスマートフォンの画面がOFF状態にある場合、時計と接続できなくなる端末があります。（自動時刻合わせなどが動作しません）

アプリをフォアグラウンドにして、時計を一度接続するとバックグラウンドで接続できるようになりますのでスマートフォン再起動後などは一度フォアグラウンドでの接続をお願いいたします。

複数の時計をペアリングしている場合は、全ての時計を一度接続してください。

電池切れ、電池消耗による省エネモード起動、端末のOSバージョンアップ、誤操作などで再起動やBluetooth OFF→ONが起こり、バックグラウンドで接続できない状態になっている場合がありますので、停止が疑われるときは一度フォアグラウンドで接続してください。

Android9以上の仕様により、上記のような操作が必要になります。ご面倒をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

時計の設定など

- ・ 時計の接続操作は、同じボタンの長押し時間で機能が変わる時計がありますのでご注意ください。

例) 手動時刻合わせ（長押し0.5秒）→接続（長押し2秒）→携帯探索（長押し5秒）

- ・ タイマー、ストップウォッチなどが動作している場合、時計が接続操作できない状態になる機種がありますので、それらの機能をRESETしてください。
- ・ 時計のバッテリーが消耗している場合、接続出来ませんので充電または、バッテリー交換をしてください。

詳しくは、時計の説明書をご覧ください。


初回起動時



通知の許可をお願いします



起動画面



利用地域の設定



地域変更の場合

ログイン CASIO ID の設定



ログイン



情報共有許可 (iOS)



CASIO ID の設定

CASIO IDの登録を行います。

CASIO IDでのログインにより、ご使用の時計の登録が可能になりますので登録をお願いします。

※メールアドレス、またはApple ID、Facebook、Google、Twitter アカウントでの登録が可能です。

※CASIO IDを登録せず、ゲストで利用すると時計の登録ができません。
(ログインしないで利用する)

※途中、「情報共有の許可」などがでてくる場合がありますが、許可（続ける）してください。

ログイン CASIO ID の設定 メールアドレスでの新規登録

10:06

キャンセル auth.casio-intl.com ああ

CASIO

CASIO IDにログイン

メールアドレス example@casio.com

パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

ログイン

新規CASIO ID登録はこちら

SNSアカウントでログイン

Sign in with Apple

新規登録



10:14

キャンセル auth.casio-intl.com ああ

CASIO

CASIO IDに新規会員登録

メールアドレスで登録

登録画面へ

すでにCASIO IDをお持ちの方はこちら

SNSアカウントで登録

Continue with Apple

Continue with Facebook

Continue with Google

Continue with Twitter

メールでの登録の場合



10:14

キャンセル auth.casio-intl.com ああ

CASIO

CASIO IDに新規会員登録

国/地域 Japan

生年月日

年 月 日

メールアドレス example@casio.com

パスワード

姓

11:45

キャンセル auth.casio-intl.com ああ

CASIO

CASIO IDに新規会員登録

性別

男性 女性 その他

ユーザー情報の取扱いについて

この「ユーザー情報の取扱いについて」は、カシオ計算機株式会社（以下「弊社」といいます）がお客様に提供する各種サービスの利用に用いる共通ID（以下「CASIO ID」といいます）について、ご同意いただく必要があります。

☒ 「CASIO ID利用規約」及び「ユーザー情報の取扱いについて」に定める事項に同意します。

☒ キャンペーンやイベントのお知らせその他カシオの商品やサービスに関するご案内を受け取ることに同意します。（この設定は後程CASIO IDサービス内で変更できます。）


新規会員登録

情報を入力し、「ユーザー情報の取り扱いについて」にご同意いただき、ユーザー登録してください

ログイン CASIO ID の設定 SNSアカウントでの新規登録



SNSでの登録



Facebookアカウント
で登録の場合

ログイン CASIO ID 登録後のログイン



CASIO IDを入力
してください




ログイン成功
ホーム画面


CASIO ID登録後は、登録したID、
パスワードを入力し、ログイン
してください。

SNSアカウントからもログイン
できます。

初回起動時 利用規約（ソフトウェア使用許諾、プライバシーポリシー）



使用許諾に
ご同意ください



プライバシーポリシー



ホーム画面


初回ログイン後、利用規約（ソフトウェア使用許諾、プライバシーポリシー）の説明があります。
全文をスクロールし、ご確認の上、ご同意ください。

ソフトウェア使用許諾、プライバシーポリシーに同意されない場合、アプリを使用することが出来ません。

※「トラッキングの許可」が出てくることがありますので設定してください。

※iOS版では「Bluetooth使用許可」が出てくるありますが、許可（OK）してください。

各種情報の利用権限 iOS



iPhone設定
CASIO WATCHES

iOS版では、以下の各情報の利用やアクセスを許可してください。

- ・ 位置情報サービス
「常に許可」にしてください。
「常に許可」以外では正常に動作しません。
アプリ起動時には「常に許可」が選択できませんので、OSの位置情報サービスでこのアプリを「常に（許可）」としてください。
「正確な位置情報」ON。

- ・ 通知
許可してください。

- ・ Bluetooth
ONにしてください。


- ・ モバイルデータ通信
ONにしてください。

- ・ 書類とストレージ
必要に応じてONにしてください。

- ・ トラッキングを許可
OFFでも使用できます。

※初回起動時にこれらの権限を許可しなかった場合は、OS設定のCASIO WATCHES から許可してください。

※スマホの位置情報サービスはONにしてください。



通知設定

各種情報の利用権限 **Android**




Android設定
CASIO WATCHES



アプリの権限



位置情報の権限



付近のデバイスの権限

Android版では、以下の各情報の利用やアクセスを許可してください。

- ・ 位置情報の権限
「アプリの使用中的み許可」にしてください。許可しないと時計を接続出来ません。

- ・ 付近のデバイス（Android12以降）
許可してください。許可しないと時計を接続出来ません。

- ・ ファイルとメディアの権限
必要に応じてONにしてください。

※初回起動時にこれらの権限を許可しなかった場合は、OS設定で許可してください。

アプリ＞CASIO WATCHES アプリ情報＞許可

※スマホの位置情報サービスはONにしてください。

各種情報の利用権限 **Android**



Android設定
CASIO WATCHES



通知設定

通知について

アプリから時計の状態についてのお知らせなどを通知しますので、ONにしてください。
(OFFにすることも可能です)

ホーム

ホーム画面では、カシオからの情報が表示されます。



お知らせの表示
赤点：新規お知らせあり

メニュー表示
ヘルプ、アカウント設定など

登録されている時計

タップすると詳細情報が表示されます

ホーム画面

マイウォッチ TOP画面 登録時計一覧

接続中マーク
あり：接続中の時計
なし：非接続状態の時計

登録時計

時計名称

ブランド

マイウォッチ画面では、時計の登録・管理などを行います。

時計の登録

時計のペアリング ※

時計の各種設定 ※

時計の管理

時計の取扱説明書へのリンク

※モバイルリンク以外の時計では時計とのペアリング、時計の各種設定は使用できません



マイウォッチ画面


メニュー表示
ヘルプ、アカウント設定など

クリッピングマーク
タップするとクリップ状態（黒）になります。
クリップするとガイド表示ができるようになり、
ブランド最新情報がホーム画面に表示されます。

操作ガイド表示
タップすると操作ガイド（簡単な時計操作説明）を表示します。

新規時計登録ボタン

マイウォッチ 時計の登録



「+」をタップ



番号入力



・時計の登録


「マイウォッチ」の「+」をタップすると時計の登録ができます。時計裏蓋の3桁または4桁の番号を入力してください。

モバイルリンクの時計は登録、ペアリングすることでアプリからの時刻合わせや時計設定、各種ログの記録管理などができるようになります。

モバイルリンク以外の時計では、登録することで取扱説明書の参照が簡単にできるようになります。

※登録可能な時計は順次追加していきます。

マイウォッチ 時計の登録 2



製品を選択



登録



時計の色違いのバージョンなどが表示されますので、購入された時計を選択してください。



購入日を入力し、「登録」のタップで時計が登録されます。

このとき、スマホの各種権限の利用設定が表示されますので、許可してください。

（既に許可済みの場合、表示されません）

マイウォッチ 時計の登録 3

スマホの各種権限の利用設定が表示される場合、許可してください。



位置情報 (iOS版)

Bluetooth使用 (iOS版)


マイウォッチ 時計のペアリング ※モバイルリンクの時計




アプリの表示のように
時計の接続ボタンを操作



アプリが時計を認識
接続中




ペアリング成功



・時計のペアリング
時計登録完了するとモバイルリンクの時計の場合、ペアリング画面が表示されます。
画面に従い、時計のボタンを操作してください。
アプリと時計がペアリングされます。

※初めて時計と接続することをペアリングと呼びます。このときアプリに時計の接続に関する情報が入力され、自動時刻合わせなどが動作するようになります。

マイウォッチ 時計詳細画面 時計との接続



接続中の時計には左上に
接続中マークがつきます



時計タブをタップすると各時計の
詳細画面に入ります




・時計の設定
ペアリング済みの時計を接続すると
時計タブの左上に接続中マークがつ
きます。
時計タブをタップすると時計詳細画
面に入ります。


＜時計詳細画面でできること＞
アラームなど時計の設定変更
時計情報の編集
ペアリング削除
時刻合わせの確認
針位置補正
ソーラー充電状態の確認
など

※注意
時計は通常、アプリとは接続してい
ません。時計の設定を変更したりす
るときは時計を操作して接続してく
ださい。
接続中に時計を操作すると時計とア
プリは切断されます。
また、アプリを操作しない状態が数
分続くと時計とアプリは切断されま
す。
(Automatic Connectionの時計を除
く)

マイウォッチ 時計詳細画面 時計非接続状態



接続していない時計



時計をタップすると各時計の詳細画面に入りますが、時計の設定はできません



・時計の設定（時計非接続状態）
接続していない時計では時計タブの左上に接続中マークがつきません。時計タブをタップすると時計詳細画面に入りますが、時計の設定変更などはできません。

マイウォッチ 時計詳細画面 Automatic Connectionの時計との接続

Automatic Connectionの時計は、時計使用時に時計とアプリは自動的に接続します。

時計を使用していない状態が1時間続くと省エネルギーのため時計はスリープ状態となり、アプリと切断されます。

スリープ状態で時計を動かすと時計は自動的にアプリと接続します。接続には数分かかる場合があります。すぐに接続したい場合は、時計の接続ボタンを操作してください。

※注意


Automatic Connectionの時計はスリープ状態では自動時刻合わせを行いません。

また、長期間スリープ状態にあると自動接続も行いませんので、その場合、時計のボタンを操作して接続してください。


マイウォッチ 時計詳細画面 アラーム、タイマーなど ※時計非接続時は設定変更できません



時計接続状態で
設定したい項目をタップ



アプリから時計の設定変更ができます
時計により機能は異なります




時計に送る


マイウォッチ 時計詳細画面 ワールドタイム ※時計非接続時は設定変更できません



時計詳細画面
ワールドタイム



地図をタップし
都市を選択する



時計に送る

・ワールドタイム
314都市から選択できます。

マップ部分のタップで、世界地図から選択可能。
表示都市は地図の縮尺により、自動的に出現します。

検索窓での検索から都市を選択することもできます。

・サマータイムについて
サマータイム「Auto」の場合、アプリ（時計）が自動的にサマータイムに切り替えます。

※GMW-B5000などは5都市、オリジナルの都市が設定できます。

マイウォッチ 時計詳細画面 時刻合わせ



時計詳細画面
時刻合わせ



・時刻合わせ（時計のボタン操作）

時計のボタン操作で時計はアプリから時刻を受け、時刻合わせを行います。

・最新の時刻合わせ

この時計で最後に時刻合わせが行われた日時です。

※注意

アナログ式時計では時刻合わせを行っていても、時刻や日付が合わない場合があります。これは針の位置がずれているために起こる現象です。「時刻合わせをしても時刻がずれているときは」をご覧ください、「手動で針を補正する」を行ってください。（30ページ参照）

・自動時刻合わせ


時計は1日4回（0:30, 6:30, 12:30, 18:30頃）、自動的に時刻合わせ動作を行います。（時計の場所や状態によっては時刻合わせできない場合もあります）
アプリに複数の時計がペアリングされている場合、2分毎に時間をずらして時刻合わせを行います。
この機能は「自動時刻合わせ設定」でOFFにすることもできます。

・ Automatic Connection の時計は 1 日 1 回、自動的に時刻合わせをします。ただし、スリープ状態では時刻合わせしません。再接続時に時刻合わせします。


・アプリの時刻について

アプリはネットワーク上の時刻サーバーより正確な時刻を取得し、時計と同期させています。

マイウォッチ 時刻合わせ動作状況



マイウォッチ画面



・時刻合わせ動作状況（追加機能）
各時計の時刻合わせ状況を確認することができます。



・時刻合わせ機能のチェックお知らせ
登録された時計の時刻合わせ状況をお知らせします。
「確認」で「時刻合わせ動作状況」へ
遷移します。

※Android版ではこの通知のON/OFF機能
があります。

マイウォッチ 時計詳細画面 手動で針を補正する ※アナログ時計のみ



アプリと接続し、時計の時刻合わせが行われていても、時計の時刻が合わない場合があります。（アナログ時計）

これは時計の針の位置がずれているためです。


この針位置のずれは、時分針以外、日付（日車）、曜日針、機能針などでも起こります。

針の位置がずれている場合、「手動で針を補正する」から針を正しい位置に補正してください。

時計詳細画面
手動で針を補正する

マイウォッチ 時計詳細画面 手動で針を補正する2 ※アナログ時計のみ

・手動で針を補正する
時計を接続してください。



1.手動で針を補正する



2.補正する針の選択



3.補正する針の選択



4.この針を補正する

1.時計詳細画面
「手動で針を補正する」をタップする。

2.補正する針の選択
補正したい針を変更する場合、
「選択中の針」の右にある針部分をタップします。

3.補正したい針を選択します。
日車や機能針なども補正できます。

4.針を選択後、この針を補正するをタップする。


マイウォッチ 時計詳細画面 手動で針を補正する 3 ※アナログ時計のみ



5. 選択した針が基準位置に移動（時計も連動）



6. 針が基準位置に移動完了



7. アプリの針位置を時計の針位置に合わせる

5. 選択したアプリの針が基準位置に移動します。実物の時計の針も基準位置に移行します。
※基準位置は針によって変わります。

6. 針が停止し基準位置に移動完了。針の位置がずれている場合、アプリの針の位置と実物の時計の針の位置が異なります。

7. アプリ画面の時計の針を画面の(←)(→)で操作し、**アプリの針位置を今の実物の時計の針位置に合わせます。**（現在時刻ではありません）

左の絵は基準位置12:00に対し、今の時計の針位置が12:05になっている場合で、アプリの針を(←)(→)で操作し12:05に動かします。

マイウォッチ 時計詳細画面 手動で針を補正する 4 ※アナログ時計のみ



8.設定を時計に送る



9.針が基準位置に移動
(時計も連動)



10.アプリの針位置と時計の
針位置が同じになったら完了

8.アプリ画面の針位置と時計の針位置が同じになったら、「設定を時計に送る」をタップする。

9.アプリの針と実物の時計の針が再び基準位置に動きます。

ここでまだアプリ画面と時計の針位置がずれていたら、7～9の操作を続け、同じ位置になるように調整してください。

10.アプリの針位置と時計の針位置が同じになったら補正完了です。

左上の「<」をタップし、「手動で針を補正する」を出ると時計の針は正しい位置に移動します。

マイウォッチ 時計詳細画面 携帯電話探索



時計詳細画面



携帯電話探索の設定

・携帯電話探索

時計の操作でスマートフォンから音を出し、スマートフォンを探すことができます。
曲の選択、音量の調整などができます。

※音量は最小にしても0になりません。

マイウォッチ 時計詳細画面 時計設定、チュートリアル



時計詳細画面

・時計設定

時計詳細画面の時計設定をタップすると、操作音や時計表示などの時計設定変更がアプリからできます。

設定変更後、「保存」をタップ。


※時計非接続時は設定変更できません

・チュートリアル


チュートリアルをタップすると、チュートリアルを表示できます。

これらの内容は、機種により異なります。

マイウォッチ 時計詳細画面 時計情報削除編集、ペアリング解除など



時計詳細画面



時計情報削除など

時計詳細画面の機種名横の「・・・」をタップすると時計情報編集などができます。

- ・ 時計情報の削除
登録した時計を削除することができます。
ペアリング済みのモバイルリンクの時計ではペアリングも同時に削除されます。

- ・ ペアリングを削除
ペアリング済みのモバイルリンクの時計でペアリング削除できます。
他の端末に接続したい場合などペアリング削除が必要な場合があります。

- ・ 時計情報の編集
時計の名前や購入日の編集ができます。

- ・ 時計画像の編集
時計の画像を写真などから選択できます。
(画像へのアクセス権を許可する必要があります)

マイウォッチ 時計詳細画面 時計情報削除編集、ペアリング解除など2



時計詳細画面



時計情報の削除



ペアリングを解除



時計情報の編集

マイウォッチ 時計詳細画面 ステータス ※OCEANUS、MR-G、MT-Gのみ




ステータス

- ・時計の状態（自動故障診断機能）
バッテリーの不良、ソーラセルの不良、運針システムの不良を検知すると通知されます。通知された内容は、「ステータスチェック履歴」で確認できます。

- ・標準時
現在時刻

- ・ソーラー発電量
時計のソーラーセルで発電した発電量（1日あたりの平均値）を表示しています。



直近1週間分
(Latest)

直近2週間分
(2weeks)

マイウォッチ 時計詳細画面 電池残量表示 ※ソーラータイプの時計のみ、時計接続中表示



時計詳細画面

ソーラータイプの時計では接続中に、時計詳細画面に時計の電池の状態を示すアイコンを表示しています。

1～5段階：アイコン黒、1～5個静止点灯、「■■■■■」5個が満充電状態

6段階：アイコン黒「■」が1個で点滅
通知「時計の電池残量が減っています。時計を光に当てるよう、充電を心がけてください。」


7段階：アイコン赤「■」が1個で点滅
通知「時計の電池残量が残りわずかです。すぐに時計を光に当てて、充電してください。」

？：時計からのデータが取得できない場合

※7段階以上に電池が消耗している場合は、時計はアプリに接続できません。（アプリで電池残量表示できません）

※ソーラータイプの時計でも、GBD-H2000、DW-H5600、GPR-H1000、GPR-B1000など時計側に電池残量を表示する時計ではアプリで電池残量を表示しません。

ホームタイムについて



時計設定 サマータイム

・ホームタイムについて

ホームタイム都市はスマートフォンのOSの都市になります。

国境を越え、スマートフォンのホームタイムが切り替わるとアプリのホームタイムも切り替わります。

OSのタイムゾーンが変わった場合、時計の接続、非接続状態にかかわらず、アプリがバックグラウンド時は通知センターで表示、フォアグラウンド時はPOPが出ます。

「タイムゾーンが変わりました。時計を接続すると、時計の時刻が修正されます。」

このとき時計を接続すると時刻更新します。

※iOSはOSのホームタイムが切り替わってもアプリが切り替わるまで時間がかかる場合があります。（1時間以上など）

・ホームタイムのサマータイム設定

マイウォッチ＞時計詳細画面＞時計設定＞サマータイム で変更できます。

サマータイム「Auto」の場合、アプリ（時計）が自動的にサマータイムに切り替えます。

※アプリのこの画面のホームタイム都市名は、時計と接続され、時計のホームタイムが切り替わるまで以前のホームタイム都市名を表示しています。

マイページ

マイページ画面では、モバイルリンクの時計の各種ログの表示、管理などを行います。

ログの表示
ログの管理
ログの検索
プロフィール設定

※ログなどの内容は機種により異なります。

各種ログなどの表示



メニュー表示
ヘルプ、アカウント設定など

プロフィール表示
タップするとプロフィール設定や
My QRコード表示へ


※My QRコード
G-SHOCK STOREで製品購入時にこちらの
QRコードをスタッフにお見せください。

検索
時計別、キーワードでの検索ができます


カレンダーボタン

マイページ画面


各種機能 TIME&PLACE / FLIGHT LOG ※対応機種のみ



マイページ画面



TIME&PLACE



・ TIME & PLACE (FLIGHT LOG) 機能

時計操作で現在地のログをとることができます。（同時に時刻合わせを行います）
対応機種、時計の操作方法是時計の説明書をご覧ください。

マイページにログが表示されます。
編集（位置情報の修正、タイトル変更、メモ）、グループ化ができます。


※画面はTIME&PLACE です。FLIGHT LOGも機能は同じです。

※中国内の位置情報取得、地図表示は法律により制限があります。


各種機能 ミッションログ ※対応機種のみ



マイページ画面



MISSION LOG



・ ミッションログ機能

① ミッションログON (時計操作)

時計のミッションログON操作で時計が接続し、ミッションログ開始 (S) 表示、すぐに自動切断。
位置情報の記録設定がONの場合、地図表示あり。
高度は時計側で計測しています。
時計と接続すると時計の高度データが転送されログに表示されます。
時計側操作で高度メモすると◎が表示。
2 時間毎に自動的に時計が接続され、ログ追加。


② ミッションログOFF (時計操作)

時計のミッションログOFF操作で時計が接続し、ミッションログ終了 (G) 表示、自動切断。
時計でOFF操作しない場合、1 2 時間で自動的に終了。


ミッションログ計測中にログも表示されますが、地図やデータ表示にはタイムラグがあり、OFFにするまでは完全なデータは表示されません。

※PRO TREKではルートログと表示される場合あり (同じ機能)


各種機能 ミッションログ編集 ※対応機種のみ



MISSION LOG



編集など



編集画面


・ ミッションログ データ編集など

タイトル変更、各ポイント高度変更、タイトル追加、メモ追加可能。
ログ削除可能。

地図拡大縮小表示可能。

※中国内の位置情報取得、地図表示は法律により制限があります。

各種機能 ミッションログ 位置情報の記録設定 ※対応機種のみ



マイページウオッチ
時計詳細画面

位置情報の記録

・位置情報の記録設定

マイページの時計詳細画面


MISSION LOG > 位置情報の記録

ミッションログでの行動の軌跡を地図上に表示する機能のOFF/ONを設定出来ます。設定変更後、「保存」をタップ。

位置情報の記録をONにするとスマートフォンの位置検出を使用するため、スマートフォンのバッテリーを消費します。

スマートフォンのバッテリー消費を抑えたい場合や、地図表示が必要ない場合は、OFFにしてください。

各種機能 高度メモ（ALTITUDE） ※対応機種のみ



マイページ画面

位置情報の記録


・高度メモ（ALTITUDE）

時計側操作で高度メモできます。
ミッションログ中の高度メモには◎マークがつきます。

タイトル、高度、メモは編集可能。

※高度メモは時計側にもデータが保存されます。
ミッションログはアプリ側のみに保存されるデータとなります。

各種機能 ロケーションインジケータ ※対応機種のみ



マイページ画面



ロケーション
インジケータ

・ロケーションインジケータ機能

時計操作で現在地（ロケーションポイント）をアプリに登録し、その場所に戻るとき、時計操作でその場所までの方向、距離を時計に示す機能です。操作方法は時計の説明書をご覧ください。

スマートフォンで登録場所の位置精度が良くないと判断されると
FAILEDとなり、登録されません。GPSの電波がキャッチしやすい場所
で登録してください。

時計操作でインジケータを表示するとアプリと接続し、約3分間イン
ジケータ表示します。時計の操作で延長もできますが、必要なポイ
ントで操作して確認するという使い方を想定しています。

スマートフォンのGPSを使用しますのでGPSが使えない場所ではエラ
ーになります。


登録できるのは1ヶ所のみです。（上書きされます）

削除、編集（タイトル変更、メモ追加）ができます。

メニュー Q&A、モバイルリンクのヘルプ




TOP画面
右上メニュー入口



メニュー画面
Q&A
モバイルリンク
のヘルプ




Q&A
サポートページへ



モバイルリンクのヘルプ
接続できない、動作しない
などの問題解決

メニュー プロフィール設定など



メニュー画面



プロフィール設定
アイコン
表示名
生年月日
身長体重
目標歩数、目標消費カロリー
※歩数計のある時計で使用します



アカウント
カシオIDの変更など



このアプリについて
バージョン表示など

その他

- ・ワールドタイムデータ更新について

サーバー上にあるワールドタイムデータファイルが更新されると、アプリが自動的に更新されたデータファイルをダウンロードし、時計と接続した際に時計の内部データを更新します。

ワールドタイムデータの更新がある場合は通知が出ます。

- ・アプリとの接続時間の自動延長について（Automatic Connection 以外）

接続時間は3分、5分、10分で選択できます。設定された時間になると時計側から切断します。

アプリ側で「画面遷移を行う操作」を行うたびにこの切断時間は延長されます。

- ・言語について

日本語、英語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、繁体字、簡体字、韓国語。
OSで使用している言語に自動的に合います。上記以外の言語では、英語となります。

- ・中国での地図表示について

中国内の位置情報取得、地図表示は法律により制限があります。

中国の地図ログを中国以外で表示した場合、位置がずれます。

中国以外の地図ログを中国で表示した場合、地図が十分に表示されません。

中国では緯度経度は表示されません。

現在地が中国と中国以外では表示される地図が異なります。（中国以外：ESRI地図、中国：高德地図）

・接続できない、動作しないなどの問題解決には、アプリの「メニュー > モバイルリンクのヘルプ または Q&A」を参照いただくか、以下のサポートサイトをご覧ください。

Q&Aサイト

<https://support.casio.jp/faqlist.php?cid=002001019>

変更履歴

2023.3.31 初版公開

2024.5.21 P.37 ソーラー発電量説明追加、P.38 注意書き追加、P.6 Android9～12 →Android9以上

2024.5.29 P.29 時刻合わせ動作状況 ページ追加

2024.9.27 P.42～47 TIME & PLACE/FLIGHT LOG、ミッションログ、高度メモ、ロケーションインジケーター ページ追加