

## PCP-2100

### プリン写ル

#### <年賀状イラスト集> はがきの文面作成 簡易説明書



イラスト集付属メモリーカード  
の使い方 1ページ

元号を追加して年賀状作成  
2ページ


自由に添え書きを作成して  
年賀状作成 8ページ

# イラスト集付属メモリーカードの使い方

1. **電源**を押して、電源を入れます。
2. 画面にトップメニューが表示されたら、メモリーカードをSDカード用（左下）挿入口に表面を上にして挿入してください。



表面



・メモリーカードが正しくセットされるとLEDが点灯します。

# 元号を追加して年賀状作成

## 作業の流れ

デザインを選ぶ

[3ページ](#)



「令和」の入力

[4ページ](#)



差出人の入力

[5ページ](#)



文面を印刷

[6ページ](#)

- 文面の登録 [7ページ](#)
- 文面の呼び出し [7ページ](#)

### 【印字例】



# デザインを選ぶ


1. 「はがき文面」をタッチします。



2. 「カードイラスト集」をタッチします。



3. 「ねずみ・うし」をタッチします。



4. 使いたいデザインをタッチします。



5. 完成画面が表示されます。




# 「令和」の入力

1. 「機能」をタッチします。



4. 「標準 18行×22文字」をタッチします。




2. 「コメントの追加」をタッチします。




5. 「令和〇〇年 元旦」を入力し、「決定」をタッチします。

※〇は年を入れてください



3. 文字サイズを変更します。「文字サイズ」をタッチします。



## 参考

「れいわ」と入力し [変換] を押しても変換されないときは、「れい」、「わ」と1文字ずつ変換してください。

# 「令和」の入力 つづき

# 差出人の入力

## 6. 「はい」をタッチします。



## 1. 「差出人」をタッチします。

※差出人を文面に入れない方は  
[「文面を印刷」](#)に進んでください



## 7. 青い枠を移動させたい位置まで移動させます。位置が決まったら「決定」をタッチします。



## 2. 差出人をタッチしてください。



## 8. 完成画面が表示されます。



## 3. 差出人の「フォント」「文字色」「方向」設定が完了したら、「決定」をタッチします。





4. 青い枠を移動させたい位置まで移動させます。位置が決まったら「決定」をタッチします。




5. 完成画面が表示されます。



1. 「印刷」をタッチします。



2. 「紙質」「印字タイプ」「印刷部数」設定が完了したら、「次へ」をタッチします。



3. 用紙をセットし、排紙トレイを引き出してください。「印刷開始」をタッチします。※はがきの印刷が始まります。



# 文面の登録


## 1. 「データ登録」をタッチします。



## 2. 「本体メモリ」をタッチします。



## 3. 「①」をタッチします。




# 文面の呼び出し

## 1. 「登録データ」をタッチします。



## 2. 「本体メモリ」をタッチします。



## 3. 「①」をタッチします。





## 作業の流れ

デザインを選ぶ

[9ページ](#)



添え書きを作成

[10ページ](#)



差出人の入力

[12ページ](#)



文面を印刷

[13ページ](#)

- 文面の登録 [14ページ](#)
- 文面の呼び出し [14ページ](#)

### 【印字例】



# デザインを選ぶ


1. 「はがき文面」をタッチします。



2. 「カードイラスト集」をタッチします。



3. 「ねずみ・うし」をタッチします。



4. 使いたいデザインをタッチします。



5. 完成画面が表示されます。「機能」をタッチします。



6. 「添え書きの設定」をタッチします。



7. 「添え書きなし」をタッチ後、「決定」をタッチします。



8. 添え書きがないデザインの完成画面が表示されます。




1. 「機能」をタッチします。



2. 「コメントの追加」をタッチします。




3. 文字サイズを変更します。「文字サイズ」をタッチします。



# 添え書きを作成 つづき


4. 「標準 18行×22文字」をタッチします。



6. 「はい」をタッチします。



5. 文章を入力します。文章の入力が終わったら、「決定」をタッチします。



7. 青い枠を移動させたい位置まで移動させます。位置が決まったら「決定」をタッチします。



記入例：

新しい年が素晴らしい ◀  
一年でありますよう ◀  
心よりお祈り申し上げます ◀  
□□□□ 令和〇〇年 □元旦

○ : 年  
□ : 空白

8. 完成画面が表示されます。



# 差出人の入力

1. 「差出人」をタッチします。  
※差出人を文面に入れない方は「[文面を印刷](#)」に進んでください。



4. 青い枠を移動させたい位置まで移動させます。位置が決まったら「決定」をタッチします。



2. 差出人をタッチしてください。

5. 完成画面が表示されます。



3. 差出人の「フォント」「文字色」「方向」設定が完了したら、「決定」をタッチします。




# 文面を印刷

## 1. 「印刷」をタッチします。



## 2. 「紙質」「印字タイプ」「印刷部数」設定が完了したら、「次へ」をタッチします。



## 3. 用紙をセットし、排紙トレイを引き出してください。「印刷開始」をタッチします。



※はがきの印刷が始まります。



# 文面の登録


## 1. 「データ登録」をタッチします。



## 2. 「本体メモリ」をタッチします。



## 3. 「①」をタッチします。




# 文面の呼び出し

## 1. 「登録データ」をタッチします。



## 2. 「本体メモリ」をタッチします。



## 3. 「①」をタッチします。

