

複数税率(軽減税率)対応

設定手順書

SR-G3

2019年9月

カシオ計算機株式会社

1. 税額 1 円未満の端数処理

ご購入直後の SR-G3 は、端数処理が全て四捨五入に設定されています。
変更の必要があるお客様は、本設定操作で変更をお願いします。

- ① ※モードスイッチを「設定」に合わせます。

キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

3 **小計** **2** **2** **6** **小計**

- ③ 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。

A **B** **C** **D** **現/預** **小計**

A	税 1 / 内税の端数処理	円未満四捨五入 : 0 円未満切り捨て : 1 円未満切り上げ : 2
B	税 1 / 外税の端数処理	
C	税 2 / 内税の端数処理	
D	税 2 / 外税の端数処理	

2. 予約単価（部門）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。




- ③ 単価を設定して、最後に「小計」を押します。



【参考例】 下記を設定します。

部門 2 : ¥800



3. 課税方式（部門）を予約設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

1 **小計** **1** **1** **7** **0** **0** **小計**

- ③ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

課税方式対応キー	税 1	内税	入金 CAL
		外税	出金
	税 2	内税	券
		外税	訂正
	非課税		#/替

課税方式対応キー **部門キー** **小計**

4. 予約日と予約税率を設定する

ご購入直後の SR-G3 は、2019 年 10 月 1 日以降、自動的に通常税率が 8%→10%に変わります。税率改定の予約機能を 1 度でも無効化されたお客様は、本設定操作で予約日と予約税率を再設定してください。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



※キーは PGM キーを使用してください。

- ② 以下の操作をします。

1 **小計** **1** **1** **1** **0** **0** **小計**

- ③ 改定年月日を入力して、「現/預」を押します。

西暦年の下 2 桁、月 2 桁、日 2 桁を入力します。

2019 年 10 月 1 日の場合

1 **9** **1** **0** **0** **1** **現/預**

- ④ 消費税率 1 を入力して、「現/預」を押します。

10%の場合

1 **0** **現/預**

- ⑤ 消費税率 2 を入力して、「現/預」を押します。

8%の場合

8 **現/預**

5. 予約項目を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

1 **小計** **1** **1** **9** **0** **0** **小計**

- ③ 予約項目を設定して、「現/預」を押します。

予約項目設定数値 **現/預**

設定数値	予約項目
0	税率改定のみ
1	税率改定と単価
2	税率改定と課税方式
3	税率改定と単価と課税方式

最終ページです。