

複数税率(軽減税率)対応 設定手順書

TE-2800

2019年9月

カシオ計算機株式会社

改定税率の事前予約

1. 「税変更日及び予約税率設定」を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ① 画面表示が「P 01」になっていることを確認します。

- ② 以下の操作をします。

1 1 1 0 0 **小計**

- 「税変更日」と表示します。

- ③ 改定年月日を入力して、「現/預」を押します。

西暦年の下 2 桁、月 2 桁、日 2 桁を入力します。

- 製品購入時、税変更日は設定されていません。

2019年10月1日の場合

1 9 1 0 0 1 **現/預**

- 「消費税率」と表示します。

- ④ 消費税率 1 を入力して、「現/預」を押します。

10%の場合

1 0 **現/預**

- 「消費税率 2」と表示します。

- ⑤ 消費税率 2 を入力して、「現/預」を押します。

8%の場合

8 **現/預**

- 製品購入時、消費税率 1/消費税率 2 とも 0% で設定されています。

※上記設定により税種が左記のように予約設定されます。

10月1日以降軽減税率対象となる商品は部門、PLUの予約設定時に以下の税種を選択して下さい。

- ・課税方式（内税）：消費税2 8% 内税
- ・課税方式（外税）：消費税2 8% 外税

消費税1	10%	内税
消費税1	10%	外税
消費税2	8%	内税
消費税2	8%	外税

※スキャンング PLU は予約設定できません。

10月1日以降に軽減税率対象として課税方式を変更しない場合（10%内税→8%内税 / 10%外税→8%外税）は、スキャンング PLU の税種設定の変更を事前に実施することが可能です。

●単価変更を行う場合は10月1日以降に実施して下さい。

ただし、課税方式を変更する場合（10%内税→8%外税 / 10%外税→8%内税）は10月1日以降に単価/課税方式の設定変更を行って下さい。

設定方法については11/14ページ、1.スキャンング PLU に課税方式を設定する、13/14ページ、2.スキャンング PLU に単価を設定するを参照下さい。

2. 「部門・PLU の単価予約設定」を設定する… ※「予約設定」は任意です

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



② 以下の操作をします。

1 **小計** **1** **1** **8** **0** **0** **小計**

● 「P 01」→「設定方法選択」と表示します。

③ 初期状態（すべて単価 0 円）からの設定を開始するか、現在設レジスターに設定されている単価を予約設定エリアにコピーしてから設定するか、または既に予約設定されている単価を基に設定するかを選択します。

0 **現/預** 初期状態（すべて単価 0 円）からの設定

1 **現/預** 現在設レジスターに設定されている単価を予約設定エリアにコピーしてからの設定、
または既に予約設定されている単価を基に設定

初回設定時及び一度単価予約設定を行った後は **1** **現/預** にて設定して下さい。

単価予約設定の作成開始後は、**0** **現/預** は実施しないで下さい。

作成している予約設定が、初期状態（すべて単価 0 円）となってしまいます。

- 「単価予約設定」と表示します。

④ 単価を設定して、最後に「小計」を押します。

部門単価の場合

単価 部門キー 単価 部門キー ... 小計

PLU 単価の場合

PLU 番号 PLU 単価 現/預
 PLU 番号 PLU 単価 現/預 ... 小計

【参考例】 下記を設定します。

部門 2 : ￥800

部門 24 : ￥200

PLU 番号 1 : ￥1200

PLU 番号 100 : ￥500

8 0 0 - 2 2 0 0 24 1 PLU 1 2 0
 0 現/預 1 0 0 PLU 5 0 0 現/預
 小計

3. 「部門・PLU の課税方式予約設定」を設定する… ※「予約設定」は任意です

⑤ 画面表示が「P 01」になっていることを確認します。

⑥ 以下の操作をします。

1 **1** **7** **0** **0** **小計**

● 「設定方法選択」と表示します。

⑦ 初期状態（すべて税 1 内税）からの設定を開始するか、現在設レジスターに設定されている課税方式を予約設定エリアにコピーしてから設定するか、または既に予約設定されている課税方式を基に設定するかを選択します。

0 **現/預** 初期状態（すべて税 1 内税）からの変更

1 **現/預** 現在設レジスターに設定されている課税方式を予約設定エリアにコピーしてからの設定、
または既に予約設定されている課税方式を基に設定

初回設定時及び一度課税方式予約設定を行った後は **1** **現/預** にて設定して下さい。

課税方式予約設定の作成開始後は、**0** **現/預** は実施しないで下さい。

作成している予約設定が、初期状態（すべて税 1 内税）となってしまいます。

- 「課税方式予約設定」と表示します。

⑧ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

課税方式対応キー	税 1	内税	税テーブル 1	入金 CAL
		外税	税テーブル 2	出金
	税 2	内税	税テーブル 3	クレジット /決定 または 貸
		外税	税テーブル 4	訂正 中止
	非課税			非課税

部門設定の場合

課税方式対応キー 部門キー

課税方式対応キー 部門キー ... 小計

PLU 設定の場合

課税方式対応キー PLU 番号 PLU

課税方式対応キー PLU 番号 PLU ... 小計

4. 予約実行項目を設定する

- ① 画面表示が「P 01」になっていることを確認します。
- ② 以下の操作をします。

1 1 9 0 0 **小計**

- 「予約項目設定」と表示します。

- ③ 予約項目を設定して、「現/預」を押します。

予約項目対応キー **現/預**

0	消費税のみ：税率改定のみ
1	消費税/単価：税率改定と単価
2	消費税/課税方式：税率改定と課税方式
3	消費税/単価/課税方式：税率改定と単価と課税方式

- **製品購入時、単価：変更しない/課税方式：変更しない、と設定されています。**

※単価予約/課税方式予約を設定せずに「変更する」とした場合、単価“0円”/
課税方式“税1 内税”がセットされます。

5. 消費税の予約設定が終了しました

6. 税予約設定内容の確認

- ① 画面表示が「P 01」になっていることを確認します。
- ② 以下の操作をして、設定されている税予約内容を印字します。

税率改定年月日と予約税率の確認

6 小計 **3 2 7** 小計

税率改定年月日、予約税率、予約設定をした部門内容の確認

1 小計 **1 2 7 0 0** 小計

予約設定をした PLU 内容の確認

1 小計 **1 2 8 0 0** 小計

・確認開始 PLU 番号と終了 PLU 番号を入力します。

開始 NO. 現/預 終了 NO. 現/預

7. スキャンング PLU の設定 ※「スキャンング PLU の設定」は任意です

10月1日より前に、あらかじめ軽減税率対象として運用される場合は、以下①～⑥の設定を行った後に引き続き⑦以降の設定を行って下さい。

税種は 2/10 ページ同様以下のように設定します。

・課税方式（内税）	：消費税 2	8%	内税
・課税方式（外税）	：消費税 2	8%	外税

ただし単価変更を行う場合は 10月1日以降に実施して下さい。

※10月1日以降の設定の場合は以下①～⑤の設定は不要です。

→既に10月1日に予約税率設定が実行済みです。

⑥の設定から単価/税種の変更を実施して下さい。

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用して下さい。



③ 以下の操作をします。

1 **小計** **1** **1** **2** **0** **0** **小計**

● 「P 01」→「消費税率」と表示します。

④ 消費税率 1 を入力して、「現/預」を押します。

8%の場合

8 **現/預**

● 「消費税率 2」と表示します。

⑤ 消費税率 2 を入力して、「現/預」を押します。

8%の場合

8 **現/預**

● 製品購入時、消費税率 1 : 8%/消費税率 2 : 0%で設定されています。

⑥ モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



⑦ 以下の操作をします。

3 小計 **3** **6** **6** 小計

● 「P 03」→「03-66」と表示します。

⑧ 以下の操作をします。

(商品のバーコードをスキャン)

設定数値を入力

現/預

課税方式		設定数値	備考
税 1	内税	0	通常税率用(8%)
	外税	1	通常税率用(8%)
税 2	内税	2	軽減税率用(8%)
	外税	3	軽減税率用(8%)
非課税		5	設定数値は 5 です

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

税 1 外税設定： 商品[A]、商品[B]

税 2 内税設定： 商品[C]

(商品[A]のバーコードをスキャン)

1

現/預

(商品[B]のバーコードをスキャン)

1

現/預

(商品[C]のバーコードをスキャン)

2

現/預

小計

改定税率施行日当日の設定

1. スキャンング PLU に課税方式を設定する ※「スキャンング PLU の設定」は任意です

10月1日からスキャンング PLU の課税方式を変更して使用される場合は、使用される課税方式への設定変更を実施します。

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



② 以下の操作をします。

3 小計 **3** **6** **6** 小計

● 「P 03」⇒「03-66」と表示します。

③ 以下の操作をします。

(商品のバーコードをスキャン)

設定数値を入力

現/預

課税方式		設定数値	備考
税 1	内税	0	通常税率用(10%)
	外税	1	通常税率用(10%)
税 2	内税	2	軽減税率用(8%)
	外税	3	軽減税率用(8%)
非課税		5	設定数値は 5 です

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

税 1 外税設定： 商品[A]、商品[B]

税 2 内税設定： 商品[C]

(商品[A]のバーコードをスキャン) **1** 現/預 (商品[B]のバーコードをスキャン) **1** 現/預
(商品[C]のバーコードをスキャン) **2** 現/預

小計

2. スキャニング PLU に単価を設定する ※「スキャニング PLU の設定」は任意です

10月1日からスキャニング PLU の単価を変更して使用される場合は、単価設定変更を実施します。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

1 小計

- ③ 以下の操作をします。

(商品のバーコードをスキャン)

商品単価を入

現/預

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

商品[A]を 100 円に、商品[B]を 200 円に設定する。

(商品[A]のバーコードをスキャン) **1** **0** **0** 現/預

(商品[B]のバーコードをスキャン) **2** **0** **0** 現/預

小計

3. 税額 1 円未満の端数処理 ※「端数処理の設定」は任意です

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



② 以下の操作をします。

3 **小計** **2** **2** **6** **小計**

● 「P 03」⇒「02-26」と表示します。

③ 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。

A **B** **C** **D** **現/預** **小計**

A	税 1 / 内税の端数処理	
B	税 1 / 外税の端数処理	円未満四捨五入： 0
C	税 2 / 内税の端数処理	円未切り捨て： 1
D	税 2 / 外税の端数処理	円未切り上げ： 2

● 製品購入時、すべての端数処理は“四捨五入”で設定されています。

最終ページです。