

消費税 10%税率対応

設定手順書

SR-S4000 / SR-C550

2019 年 9 月

カシオ計算機株式会社

改定税率の事前予約

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
 ※キーは PGM キーを使用してください。



設定

1. 設定	
2. SDカード	
3. Bluetooth	
4. システム設定	
選択して確定<現/預>	
設定	0

- ② 「↑」「↓」キーを押して、「1. 設定」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

- ③ 「↑」「↓」キーを押して、「10. 予約設定」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

6. ファンクションキー設定	▲
7. 税設定	▲
8. 領収書設定	
9. LOGO/TEXT切り替え設定	
10. 予約設定	▼
	▼
戻る<小計> 確定<現/預>	

予約設定メニュー

1. 予約起動日	
2. 税予約設定	
3. 部門予約設定	
4. PLU予約設定	
5. 予約課税方式一括設定	▼
	▼
戻る<小計> 確定<現/預>	

1. 「税予約設定」を設定する

- ① 「↑」「↓」キーを押して、「2. 税予約設定」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

1. 予約起動日
2. 税予約設定
3. 部門予約設定
4. PLU予約設定
5. 予約課税方式一括設定
戻る<小計> 確定<現/預>

- ② 「↑」「↓」キーを押して、それぞれの予約税率に合わせ、テンキーで税率を入力します。

- 製品購入時、予約税率 1 が 10%、予約税率 2 が 8%であらかじめ設定されていますが、そのままの設定でご使用下さい。

予約税率1	[10]	%
予約税率2	[8]	%
戻る<小計> 確定<現/預>			

- ③ 「現/預」を押すと登録され、予約設定メニューに戻ります。

※スキャンング PLU は予約設定ができません。

単価や税種を変更する場合は 10 月 1 日以降に設定変更を行って下さい。

設定方法については 14/15 ページ、「10.スキャンング PLU の設定」を参照下さい。

2. 「部門予約設定」の準備をする…単価/税種のみ ※「部門予約設定」は任意です

- ① 「↑」「↓」キーを押して、「3. 部門予約設定」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

1. 予約起動日
2. 税予約設定
3. 部門予約設定
4. PLU予約設定
5. 予約課税方式一括設定
戻る<小計> 確定<現/預>

- ② 「↑」「↓」キーを押して、「1. 現在の設定をコピー」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

1. 現在の設定をコピー
2. 予約設定を使用
戻る<小計> 確定<現/預>

部門予約設定のエリアに、現在の部門設定（単価/税種）をコピーします。その後次ページ3. にてこの部門設定を編集し、部門予約設定を作成します。

部門予約設定の作成開始後は、「1. 現在の設定をコピー」は実施しないで下さい。作成している部門予約設定が、現在の部門設定に上書きされてしまいます。

- ③ コピーが終了すると左の画面が出ますので「小計」を2回押し、予約設定メニューに戻します。

部門 No.を入力してください
部門 No. []
戻る<小計> 確定<現/預>

3. 「部門予約設定」を設定する…単価/税種のみ ※「部門予約設定」は任意です

**部門予約設定を開始した後は、「1. 現在の設定コピー」は実施しないで下さい。
作成した部門予約設定に、現在の部門設定が上書きされてしまいます。**

- ① 「↑」「↓」キーを押して、「3. 部門予約設定」に
カーソルを合わせ「現/預」を押します。

1. 予約起動日
2. 税予約設定
3. 部門予約設定
4. PLU予約設定
5. 予約課税方式一括設定
戻る<小計> 確定<現/預>

- ② 「↑」「↓」キーを押して、「2. 予約設定を使用」に
カーソルを合わせ「現/預」を押します。

1. 現在の設定コピー
2. 予約設定を使用
戻る<小計> 確定<現/預>

- ③ 部門 No.を入力して、「現/預」を押します。
- 画面は、部門 No. 1 の入力です。
 - 次の画面でも、部門 No.の選択ができます。

部門 No.を入力してください
部門 No. [1]
戻る<小計> 確定<現/預>

- ④ 「↑」「↓」キーを押して、設定する部門 No.に
カーソルを合わせ「現/預」を押します。
- 画面は、部門 No. 1 の選択です。

01. [部門01]
02. [部門02]
03. [部門03]
04. [部門04]
05. [部門05]
戻る<小計> 確定<現/預>

- ⑤ テンキーで単価を設定します。
- 画面は、5,000 円の設定です。

※単価を設定しない場合は⑥へ

01. 部門01
単価 [5,000]
税種 [消費税1 内税]
戻る<小計> 確定<現/預>

- ⑥ 税種を再設定する場合は、「↑」「↓」キーを押して、「税種」に
カーソルを合わせ、「現/預」を押します。

01. 部門01
単価 [5,000]
税種 [消費税1 内税]
戻る<小計> 確定<現/預>

- ⑦ 「↑」「↓」キーを押して、設定する税種に
カーソルを合わせ「現/預」を押します。

● 画面は、消費税 1 (10% 外税) 選択です。

1. 消費税1	10% 内税
2. 消費税1	10% 外税
3. 消費税2	8% 内税
4. 消費税2	8% 外税
5. 非課税	
戻る<小計> 確定<現/預>	

01.	部門01
単価	[5,000]
税種	[消費税1 外税]
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ⑧ 続けて他の部門設定を行う場合は「小計」を 1 回押して、
④からの設定を繰り返してください。
終了させる場合は「小計」4回押して、予約設定メニューに戻し
ます。

4. 「PLU 予約設定」の準備をする…単価/税種のみ ※「PLU 予約設定」は任意です

- ① 「↑」「↓」キーを押して、「4. PLU 予約設定」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

1. 予約起動日
2. 税予約設定
3. 部門予約設定
4. PLU 予約設定
5. 予約課税方式一括設定
戻る<小計> 確定<現/預>

- ② 「↑」「↓」キーを押して、「1. 現在の設定をコピー」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

1. 現在の設定をコピー
2. 予約設定を使用
戻る<小計> 確定<現/預>

PLU 予約設定のエリアに、現在の PLU 設定（単価/税種）をコピーします。その後次ページ 5. にてこの PLU 設定を編集し、PLU 予約設定を作成します。

PLU 予約設定の作成開始後は、「1. 現在の設定をコピー」は実施しないで下さい。作成している PLU 予約設定が、現在の PLU 設定に上書きされてしまいます。

- ③ コピーが終了すると左の画面が出ますので「小計」を2回押し、予約設定メニューに戻します。

PLU No.を入力してください
PLU No. []
戻る<小計> 確定<現/預>

5. 「PLU 予約設定」を設定する…単価/税種のみ ※設定は任意です

**PLU 予約設定を開始した後は、「1. 現在の設定コピー」は実施しないで下さい。
作成した部門予約設定に、現在の部門設定が上書きされてしまいます。**

- ① 「↑」「↓」キーを押して、「4. PLU 予約設定」に
カーソルを合わせ「現/預」を押します。

1.予約起動日
2.税予約設定
3.部門予約設定
4.PLU予約設定
5.予約課税方式一括設定
戻る<小計> 確定<現/預>

- ② 「↑」「↓」キーを押して、「2. 予約設定を使用」に
カーソルを合わせ「現/預」を押します。

1.現在の設定コピー
2.予約設定を使用
戻る<小計> 確定<現/預>

- ③ PLU No.を入力して、「現/預」を押します。
- 画面は、PLU No. 1 の入力です。
 - 次の画面でも、PLU No.の選択ができます。

PLU No.を入力してください
PLU No. [1]
戻る<小計> 確定<現/預>

- ④ 「↑」「↓」キーを押して、設定する PLU No.に
カーソルを合わせ「現/預」を押します。
- 画面は、PLU No. 1 の選択です。

0001. [PLU0001]
0002. [PLU0002]
0003. [PLU0003]
0004. [PLU0004]
0005. [PLU0005]
戻る<小計> 確定<現/預>

- ⑤ テンキーで単価を設定します。
- 画面は、3,000 円の設定です。

0001. PLU0001
単価 [3,000]
税種 [消費税1 内税]
戻る<小計> 確定<現/預>

- ⑥ 税種を再設定する場合は、「↑」「↓」キーを押して、「税種」に
カーソルを合わせ、「現/預」を押します。

0001. PLU0001
単価 [3,000]
税種 [消費税1 内税]
戻る<小計> 確定<現/預>

- ⑦ 「↑」「↓」キーを押して、設定する税種にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

● 画面は、消費税 1 (10% 外税) 選択です。

1. 消費税1	10% 内税
2. 消費税1	10% 外税
3. 消費税2	8% 内税
4. 消費税2	8% 外税
5. 非課税	
戻る<小計> 確定<現/預>	

0001.	PLU0001
単価	[3,000]
税種	[消費税1 外税]
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ⑧ 続けて他の PLU の設定を行う場合は「小計」を 1 回押して、④からの設定を繰り返してください。
 終了させる場合は「小計」4 回押して、予約設定メニューに戻します。

6. 予約設定読み込み元の設定をする

- ① 「↑」「↓」キーを押して、「6. 予約設定読み込元」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

2. 税予約設定	▲
3. 部門予約設定	▲
4. PLU予約設定	
5. 予約課税方式一括設定	
6. 予約設定読み込元	▼
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ② 「現/預」を押すと、[SD]と[本体]が切り替わります。
- 製品購入時、読み込み元は[本体]であらかじめ設定されています…[本体]を選択して下さい。
 - 読み込み元を[SD]にすると上記で設定した予約内容が反映されません。

予約設定読み込み元を設定します。	
読み込み元	[本体]
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ③ 「小計」を押して、予約設定メニューに戻ります。

7. 「予約起動日」(予約設定の実行する/しない)を設定する

- ① 「↑」「↓」キーを押して、「1. 予約起動日」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

1. 予約起動日
2. 税予約設定
3. 部門予約設定
4. PLU予約設定
5. 予約課税方式一括設定
戻る<小計> 確定<現/預>

- ② 予約起動日を西暦年の下2桁、月2桁、日2桁を入力して、「現/預」を押すと登録されます。

● 画面は、2019年10月1日の設定です。

● 製品購入時予約起動日は2019年10月1日があらかじめ設定されています。

1. 予約起動日
20[19]年[10]月[01]日
単価 [変更しない]
課税方式 [変更しない]
戻る<小計> 確定<現/預>

- ③ 部門および PLU 予約設定を実行させる場合は、「↑」「↓」キーを押して単価/課税方式にカーソルを合わせて「現/預」を押して**[変更する]**に変更して下さい。

- ④ 「小計」を押して、予約設定メニューに戻ります。

※予約単価/予約税種を設定せずに**[変更する]**とした場合、単価“0円”/税種“消費税 1 内税”がセットされます。

8. 消費税の予約設定が終了しました


9. 税予約設定内容の確認

9-1 : 「部門/税の予約設定」内容の確認


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
 ※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 「↑」「↓」キーを押して、「1. 設定」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。




- ③ 「↑」「↓」キーを押して、「12. 設定点検印字」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。



- ④ 「↑」「↓」キーを押して、「3. 予約設定点検」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。



- ⑤ 「↑」「↓」キーを押して、「1. 部門/税の予約設定点検」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。



⑥ 以下の通り「部門/税の予約設定点検」のレシートが印字されます。

税変更日 2019-10-01	00:00	1
消費税 1	10% 内税	2
消費税 1	10% 外税	
消費税 2	8% 内税	
消費税 2	8% 外税	
単価	変更する	3
課税方式	変更する	
単価 / 課税方式予約設定		
部門 01	@450	4
部門 02	@110	
部門 03	@100※	

- 1 : 税率改定年月日
- 2 : 予約されている税率改定内容
- 3 : 単価と課税方式の予約項目
- 4 : 単価と課税方式の予約内容

9-2 : 「PLUの予約設定」内容の確認

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



設定

- ② 「↑」「↓」キーを押して、「1. 設定」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

1. 設定	
2. SDカード	
3. Bluetooth	
4. システム設定	
選択して確定<現/預>	
設定	0

- ③ 「↑」「↓」キーを押して、「12. 設定点検印字」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

8. 領収書設定	▲
9. LOGO/TEXT切り替え設定	▲
10. 予約設定	
11. サーマルホップ設定	
12. 設定点検印字	▼
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ④ 「↑」「↓」キーを押して、「3. 予約設定点検」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

1. 設定点検	
2. PLUの設定点検	
3. 予約設定点検	
4. バージョン確認	
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ⑤ 「↑」「↓」キーを押して、「2. PLUの予約設定点検」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

1. 部門/税の予約設定点検	
2. PLUの予約設定点検	
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ⑥ テンキーで開始 No.を入力し、「↓」キーを押して終了 No.を入力して「現/預」を押します。

- 開始 No.[0]、終了 No.を[0]で実行すると
予約設定された PLU すべてが印字されます。

2. PLUの予約設定点検 範囲を指定してください	
開始No.	[1]
終了No.	[50]
戻る<小計> 確定<現/預>	

⑦ 以下の通り「PLUの予約設定点検」のレシートが印字されます。

単価	変更する	1
課税方式	変更する	
単価 / 課税方式予約設定		2
PLU01	@450	
PLU02	@110	
PLU03	@100*	

1 : 単価と課税方式の予約項目
2 : 単価と課税方式の予約内容

10. スキャンング PLU の設定 ※「スキャンング PLU の設定」は任意です

単価や税種を変更する場合は 10 月 1 日以降に設定を行って下さい。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 「↑」「↓」キーを押して、「1.設定」にカーソルを合わせ
「現/預」を押します。

1. 設定	
2. SDカード	
3. Bluetooth	
4. システム設定	
選択して確定<現/預>	
設定	0

- ③ 「↑」「↓」キーを押して、「1.商品設定」にカーソルを
合わせ「現/預」を押します。

1.商品設定	
2.日時設定	
3.担当者設定	
4.メッセージ設定	
5.基本設定	
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ④ 「↑」「↓」キーを押して、「1.PLU 設定」にカーソル
を合わせ「現/預」を押します。

1.PLU設定	
2.部門の設定	
3.グループの設定	
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ⑤ 設定変更する商品をスキャンングします。

PLU No. を入力してください	
PLU No.	[]
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ⑥ テンキーで単価を設定します。
● 画面は 300 円の設定です。
※単価を変更しない場合は⑦へ

0217. [コーヒー]	
単価 [300]	
税種 [消費税1 内税]	
部門リンク [部門01]	
品番PLU [いいえ]	
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ⑦ 税種を再設定する場合は、「↑」「↓」キーを押して、
「税種」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

0217. [コーヒー]	
単価 [300]	
税種 [消費税1 内税]	
部門リンク [部門01]	
品番PLU [いいえ]	
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ⑧ 「↑」「↓」キーを押して、設定する税種にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

● 画面は、消費税 1 (10% 外税) 選択です。

1. 消費税1	10% 内税
2. 消費税1	10% 外税
3. 消費税2	8% 内税
4. 消費税2	8% 外税
5. 非課税	
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ⑨ 続けて他のスキャンング PLU 設定を行う場合「小計」を2回押して⑤からの設定を繰り返してください。
終了させる場合は「小計を」5回押して設定メニューに戻します。

11.

最終ページです。